

材质: 105克 铜版纸 双面印刷 折页  
尺寸: 90x90mm

90.00 mm
90.00 mm

<p style="font-weight: bold; margin-top: 10px;">BTS-051</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Volume up/down button</li> <li>2. Power key/Power/Bluetooth button</li> <li>3. Volume down/Bluetooth button</li> <li>4. Speaker charging input port</li> <li>5. Micro SD card slot</li> <li>6. USB-A charging output</li> <li>7. Audio jack input</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Low-frequency generator</li> <li>2. Speaker of skin cover</li> </ol>	<p><b>Package Content</b> Contenido del paquete Contenuto della confezione Contenu de la boîte Conteúdo da embalagem Contents</p>	<p><b>FCC Statement</b></p> <p>The device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause unintended operation.</p> <p>Changes or modifications not reviewed, approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p><b>NOTE:</b> This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the equipment will not cause such interference. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reorient or relocate the receiving antenna.</li> <li>• Increase the separation between the equipment and receiver.</li> <li>• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.</li> <li>• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.</li> </ul> <p>The device has been evaluated and meets FCC equipment requirements. The device can be used in portable, non-vehicle condition without restriction.</p>	<p style="text-align: center;"><b>PowerSafe Management</b></p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">Guarantee against short circuit and over-charging for your power bank and devices.</p> <p style="font-weight: bold; font-size: 0.8em;">Safety Instruction</p> <p style="font-size: 0.7em;">• Do not short-circuit, heat, or puncture the battery, otherwise there is a risk of fire. • Do not use the battery in high-temperature or low-temperature environments. • Do not use the battery in a fire, and do not allow the battery to be heated in any way. • Do not use the battery in a fire, and do not allow the battery to be heated in any way. • Do not use the battery in a fire, and do not allow the battery to be heated in any way. • Do not use the battery in a fire, and do not allow the battery to be heated in any way. • Do not use the battery in a fire, and do not allow the battery to be heated in any way. • Do not use the battery in a fire, and do not allow the battery to be heated in any way.</p>
---	--	--	---	--	--

<p><b>How to USE</b> Modo de uso Comment d'utilisation Istruzioni per l'uso Bedienungsanweisungen Gebruik Modo de Usar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Power button Long press the power button to turn on/off the speaker. Double-click the power button to turn on Bluetooth pairing mode.</li> <li>2. Bluetooth Turn on the speaker when Bluetooth pairing mode, enable Bluetooth connection on your device, search and connect to "EnerGizer BTS051".</li> <li>3. Pause and play Press power/Play button on the device to play/pause the music.</li> <li>4. Volume up/down Long press the volume up/down button to increase/decrease the volume.</li> <li>5. Play next/Previous Song Press the "Next" button to play next song. Press the "Previous" button to play previous song.</li> <li>6. Audio input Connect a standard 3.5mm audio cable to the AUX port, the speaker will automatically switch to audio mode.</li> <li>7. Micro SD card If there is more SD cards to use, the speaker will automatically switch to SD mode. Turn on the speaker when SD mode and connect to "EnerGizer BTS051".</li> <li>8. USB-A charging output Charge your device through USB-A output port.</li> <li>9. Charging indicator Redding light means it's charging. Solid light means it's fully charged.</li> </ol> <p><small>Note: The battery life of this product is dependent upon its activity and use patterns.</small></p>	<p>1. Botón de encendido Mantenga presionado el botón de encendido para encender/apagar el altavoz. Haga clic doble sobre el botón de encendido para activar el modo de emparejamiento Bluetooth.</p> <p>2. Bluetooth Encienda el altavoz cuando esté en modo de emparejamiento Bluetooth, habilite la conexión Bluetooth en su dispositivo, busque y conéctese a "EnerGizer BTS051".</p> <p>3. Pausa y reproducción Presione el botón de reproducción/pausa en el dispositivo para reproducir/pausar la música.</p> <p>4. Volumen arriba/abajo Mantenga presionado el botón de volumen arriba/abajo para aumentar/decrejar el volumen.</p> <p>5. Reproducir siguiente/Anterior canción Presione el botón "Siguiente" para reproducir la siguiente canción. Presione el botón "Anterior" para reproducir la canción anterior.</p> <p>6. Entrada de audio Conecte un cable de audio estándar de 3,5 mm al puerto AUX, el altavoz cambiará automáticamente al modo de audio.</p> <p>7. Tarjeta Micro SD Si tiene más tarjetas Micro SD que utilizar, el altavoz cambiará automáticamente al modo de tarjeta SD. Encienda el altavoz cuando esté en modo de tarjeta SD y conéctese a "EnerGizer BTS051".</p> <p>8. Salida de carga USB-A Cargue su dispositivo a través del puerto de salida USB-A.</p> <p>9. Indicador de carga La luz roja indica que se está cargando. La luz fija indica que está completamente cargada.</p> <p><small>Nota: El tiempo de funcionamiento de esta batería depende de su uso y de los patrones de uso.</small></p>	<p>1. Taste de energia Premere lungă vreme butonul de aprindere/oprire al difuzorului. Dă clic dublu pe butonul de aprindere/oprire pentru a activa modul de conectare Bluetooth.</p> <p>2. Bluetooth Porniți difuzorul în modul de conectare Bluetooth, activați conectarea Bluetooth pe dispozitivul dvs., căutați și conectați la "EnerGizer BTS051".</p> <p>3. Pauză și redare Apăsăți butonul de reproducere/pauză pe dispozitivul dvs. pentru a reda/pauza muzica.</p> <p>4. Volum sus/jos Mențineți apăsat butonul de volum sus/jos pentru a crește/decreșta volumul.</p> <p>5. Redare următorul/Precedent cântec Apăsăți butonul "Următorul" pentru a reda următorul cântec. Apăsăți butonul "Precedentul" pentru a reda cântecul anterior.</p> <p>6. Intrare audio Conectați un cablu de audio standard de 3,5 mm la portul AUX, difuzorul va comuta automat în modul de audio.</p> <p>7. Card Micro SD Dacă aveți mai multe carduri Micro SD de utilizat, difuzorul va comuta automat în modul de card SD. Porniți difuzorul în modul de card SD și conectați-l la "EnerGizer BTS051".</p> <p>8. ieșire de încărcare USB-A Încărcați dispozitivul dvs. prin portul de ieșire USB-A.</p> <p>9. Indicator de încărcare Lumina roșie înseamnă că se încarcă. Lumina fixă înseamnă că este încărcată.</p> <p><small>Notă: Durata de funcționare a bateriei acestui produs este dependentă de activitatea și de modelele de utilizare.</small></p>	<p>1. Taste de energia Premere langa vreme butonul de aprindere/oprire al difuzorului. Dă clic dublu pe butonul de aprindere/oprire pentru a activa modul de conectare Bluetooth.</p> <p>2. Bluetooth Porniți difuzorul în modul de conectare Bluetooth, activați conectarea Bluetooth pe dispozitivul dvs., căutați și conectați la "EnerGizer BTS051".</p> <p>3. Pauză și redare Apăsăți butonul de reproducere/pauză pe dispozitivul dvs. pentru a reda/pauza muzica.</p> <p>4. Volum sus/jos Mențineți apăsat butonul de volum sus/jos pentru a crește/decreșta volumul.</p> <p>5. Redare următorul/Precedent cântec Apăsăți butonul "Următorul" pentru a reda următorul cântec. Apăsăți butonul "Precedentul" pentru a reda cântecul anterior.</p> <p>6. Intrare audio Conectați un cablu de audio standard de 3,5 mm la portul AUX, difuzorul va comuta automat în modul de audio.</p> <p>7. Card Micro SD Dacă aveți mai multe carduri Micro SD de utilizat, difuzorul va comuta automat în modul de card SD. Porniți difuzorul în modul de card SD și conectați-l la "EnerGizer BTS051".</p> <p>8. ieșire de încărcare USB-A Încărcați dispozitivul dvs. prin portul de ieșire USB-A.</p> <p>9. Indicator de încărcare Lumina roșie înseamnă că se încarcă. Lumina fixă înseamnă că este încărcată.</p> <p><small>Notă: Durata de funcționare a bateriei acestui produs este dependentă de activitatea și de modelele de utilizare.</small></p>	<p>1. Tastaturknapp Langes Drücken des Einschalters schaltet den Lautsprecher ein/aus. Doppelklicken des Einschalters aktiviert den Bluetooth-Paarungsmodus.</p> <p>2. Bluetooth Schalten Sie den Lautsprecher ein, wenn Sie den Bluetooth-Paarungsmodus aktivieren, aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Gerät, suchen Sie nach und verbinden Sie mit "EnerGizer BTS051".</p> <p>3. Pause und Wiedergabe Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste auf dem Gerät, um die Musik abzuspielen/anzuhalten.</p> <p>4. Lautstärke hoch/runter Halten Sie die Lautstärkehoch/Lautstärkeniedrig-Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen/zu senken.</p> <p>5. Nächste/Vorherige Lieder Drücken Sie die "Nächste" Taste, um das nächste Lied zu spielen. Drücken Sie die "Vorherige" Taste, um das vorherige Lied zu spielen.</p> <p>6. Audioeingang Verbinden Sie ein Standard-3,5-mm-Audiokabel mit dem AUX-Port. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den Audiomodus.</p> <p>7. Micro-SD-Karte Wenn Sie weitere SD-Karten verwenden möchten, wechselt der Lautsprecher automatisch in den SD-Modus. Schalten Sie den Lautsprecher ein, wenn Sie den SD-Modus verwenden, und verbinden Sie ihn mit "EnerGizer BTS051".</p> <p>8. USB-A-Ladungsladeanschluss Laden Sie Ihr Gerät über den USB-A-Ladungsladeanschluss auf.</p> <p>9. Ladeanzeige Leuchtendes Licht bedeutet, dass es geladen wird. Ein festes Licht bedeutet, dass es vollständig geladen ist.</p> <p><small>Hinweis: Die Laufzeit der Batterie dieses Produkts hängt von der Nutzung und den Nutzungsverhalten ab.</small></p>	<p>1. Tastaturknapp Langes Drücken des Einschalters schaltet den Lautsprecher ein/aus. Doppelklicken des Einschalters aktiviert den Bluetooth-Paarungsmodus.</p> <p>2. Bluetooth Schalten Sie den Lautsprecher ein, wenn Sie den Bluetooth-Paarungsmodus aktivieren, aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Gerät, suchen Sie nach und verbinden Sie mit "EnerGizer BTS051".</p> <p>3. Pause und Wiedergabe Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste auf dem Gerät, um die Musik abzuspielen/anzuhalten.</p> <p>4. Lautstärke hoch/runter Halten Sie die Lautstärkehoch/Lautstärkeniedrig-Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen/zu senken.</p> <p>5. Nächste/Vorherige Lieder Drücken Sie die "Nächste" Taste, um das nächste Lied zu spielen. Drücken Sie die "Vorherige" Taste, um das vorherige Lied zu spielen.</p> <p>6. Audioeingang Verbinden Sie ein Standard-3,5-mm-Audiokabel mit dem AUX-Port. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den Audiomodus.</p> <p>7. Micro-SD-Karte Wenn Sie weitere SD-Karten verwenden möchten, wechselt der Lautsprecher automatisch in den SD-Modus. Schalten Sie den Lautsprecher ein, wenn Sie den SD-Modus verwenden, und verbinden Sie ihn mit "EnerGizer BTS051".</p> <p>8. USB-A-Ladungsladeanschluss Laden Sie Ihr Gerät über den USB-A-Ladungsladeanschluss auf.</p> <p>9. Ladeanzeige Leuchtendes Licht bedeutet, dass es geladen wird. Ein festes Licht bedeutet, dass es vollständig geladen ist.</p> <p><small>Hinweis: Die Laufzeit der Batterie dieses Produkts hängt von der Nutzung und den Nutzungsverhalten ab.</small></p>	<p><b>WARRANTY</b></p> <p><b>GARANTEE</b></p> <p><b>GARANZIA</b></p> <p><b>Garantía</b></p> <p><b>Garanzia</b></p> <p><b>Garantia</b></p> <p><b>Garantia</b></p> <p><b>Garantia</b></p> <p><b>Garantia</b></p> <p><b>Garantia</b></p>
--	---	---	---	---	---	---

