

封面

	<p>In the Box</p>	<p>Look Close</p>	<p>Customer Service</p> <p>Find a way to share?</p> <p>Choose your favorite media</p> <p>Facebook WeChat Email Twitter</p> <p>If you need help</p> <p>You can get a help file here:</p> <p>Support & User Manual Teckin in Scan App Try us on social media</p> <p>More about Teckin</p> <p>www.teckin.com/customer-service</p>	<p>Wall Mount & Ceiling Mount</p> <p>Note the location of the hole on the wall mount plate or the hole on the side of the plate to the wall.</p> <p>Twist the hole of the wall mount plate.</p> <p>Put the hole against the wall.</p> <p>The hole connects to the product.</p>	<p>Warranty Terms</p> <p>1. 2020 by return policy & 2 year limited warranty. 2. Teckin customer service will provide replacement or repair for 15 seconds on the next business day. 3. Lifetime professional tech support provided by Teckin.</p> <p>Teckin App</p> <p>Scan QR code to download the "TECKIN" App</p>	<p>How to Set up</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Download the "Teckin" App and create an account. 2. Connect the camera to power supply and wait for 15 seconds on the next business day. 3. Open the app and choose "Add camera" on the home page. 4. Follow the instructions on the app until you hear the sound prompt. 5. If you have any problem concerning device contact customer service and we will send you active 7*24 hours. <p>Note: Device network is not supported 2.4GHz only.</p> <p>Enjoy the Teckin Smart!</p>	<p>Light Indicators</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Red light The device is powered on and ready to go. ● Flashing red light The device is ready to connect. ● Flashing white light Connection is in progress. ● Flashing between white and red light Authentication password wrong. Please reconnect. ● Stable red light The device is working properly. 	<p>Wie man es einrichtet</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laden Sie die "Teckin" App herunter und erstellen Sie ein Konto. 2. Schließen Sie die Kamera an die Stromversorgung an und warten Sie 15 Sekunden, bis die nächste Business Day beginnt. 3. Öffnen Sie die App und wählen Sie auf der Startseite auf "Kamera hinzufügen". 4. Befolgen Sie die Anweisungen der App, bis Sie die akustische Aufforderung hören. 5. Wenn Sie bei der Verbindung Probleme haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, werden werden innerhalb von 15 Sekunden beantwortet. <p>Hinweis: Das Gerät unterstützt nicht 2.4 GHz.</p> <p>Nið þú ert að setja upp Teckin Smart!</p>	<p>Leichte Hinweise</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Anzeigende rote Licht Das Gerät ist eingeschaltet und bereit zum Einsatz. ● Flackerndes rote Licht Das Gerät ist bereit, sich zu verbinden. ● Flackerndes weißes Licht Die Verbindung wird hergestellt. ● Flackerndes weißes und rotes Licht Die Authentifizierung des Passworts ist fehlgeschlagen. Bitte verbinden Sie sich neu. ● Anzeigende rotes Licht Das Gerät arbeitet ordnungsgemäß. 	<p>Comment mettre en place</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Télécharger l'application "Teckin" et créer un compte. 2. Connecter l'appareil à l'alimentation électrique et attendre 15 secondes jusqu'à ce que le prochain jour ouvrable commence. 3. Ouvrir l'application et sélectionner "Ajouter une caméra" sur l'écran d'accueil. 4. Suivre les instructions de l'application jusqu'à ce que vous entendiez une notification sonore. 5. Si vous rencontrez des problèmes de connexion, veuillez contacter le service client, qui sera en mesure de vous répondre dans les 15 secondes. <p>Remarque: l'appareil n'est compatible qu'avec une fréquence de 2,4 GHz.</p> <p>Profitez de Teckin Smart!</p>
--	--------------------------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

封底

<p>Indicaciones luminosas</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Luz roja fija Deposita en funcionamiento o en modo de espera. ● Luz roja intermitente El dispositivo está listo para conectarse. ● Luz roja y blanca intermitente La conexión de la cámara está en progreso. ● Luz roja y blanca fija La autenticación de la contraseña está fallando. Por favor, inténtelo de nuevo. ● Luz roja fija El dispositivo está funcionando correctamente. 	<p>Como impostare</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scaricare l'app "Teckin" e creare un account. 2. Collegare il camera al cavo di alimentazione e aspettare 15 secondi prima di avviare il prossimo giorno lavorativo. 3. Aprire l'app e selezionare "aggiungi fotocamera" sulla schermata iniziale. 4. Seguire le istruzioni dell'app fino a quando si sente un suono di notifica. 5. Se si riscontrano problemi di connessione, contattare il servizio clienti, che sarà in grado di aiutarvi entro 15 secondi. <p>Note: il dispositivo è compatibile solo con la frequenza di 2,4 GHz.</p> <p>Goditi il Teckin Smart!</p>	<p>Lo Stato dell'Indicatore</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Indicatore Rosso Fisso Il dispositivo è acceso o in modalità standby. ● Indicatore Rosso Lampeggiante Il dispositivo è pronto per la connessione. ● Lampeggio tra luce bianca e rossa L'operazione di connessione è in corso. ● Indicatore Lampeggiante Bianco La connessione è in corso. ● Indicatore Bianco Il dispositivo funziona perfettamente. 	<p>Como instalarlo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Descargue la aplicación "Teckin" y cree una cuenta. 2. Conecte la cámara al cable de alimentación y espere 15 segundos antes de iniciar el próximo día laboral. 3. Abra la aplicación y seleccione "Agregar cámara" en la pantalla de inicio. 4. Siga las instrucciones de la aplicación hasta que escuche un sonido de notificación. 5. Si tiene problemas de conexión, comuníquese con el servicio al cliente, quien podrá ayudarle en un plazo de 15 horas. <p>Note: El dispositivo solo es compatible con 2,4 GHz.</p> <p>¡Disfruta del Teckin Smart!</p>	<p>Indicaciones de luz</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Luz roja fija El dispositivo está encendido o en modo de espera. ● Luz roja intermitente El dispositivo está listo para conectarse. ● Parpadeo entre luz blanca y roja El proceso de conexión de la cámara está en progreso. ● Luz blanca intermitente La conexión está en progreso. ● Luz roja fija El dispositivo funciona correctamente. 	<p>設置方法</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teckinアプリをダウンロードしてアカウントを作成します。 2. カメラを電源ケーブルで充電し、次の営業日の開始まで15秒待ちます。 3. アプリを開き、「カメラを追加」を選択します。 4. アプリの指示に従って操作し、音が鳴るまでアプリの操作を待ちます。 5. 接続に問題がある場合は、カスタマーサービスに連絡してください。 <p>注: 本装置は2.4GHzのみをサポートしています。</p> <p>Teckin Smartをお楽しみください!</p>	<p>ライトインジケータ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 青色ライト デバイスは電源がオンで、待機状態です。 ● 赤色の点滅 デバイスが接続を待っています。 ● 白と赤の点滅 カメラの接続プロセスが進行中です。 ● 白と赤の点滅 接続が完了しています。 ● 赤色の点滅 デバイスが正常に動作しています。 	<p>EC Warning</p> <p>• RF-Exposure This device complies with FCC RF exposure limits. To ensure compliance, please use the device only as intended. Changes or modifications not approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment.</p> <p>• RF Interference This device may cause interference. To ensure compliance, please use the device only as intended. Changes or modifications not approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment.</p>	<p>FCC Statement</p> <p>This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. This equipment class can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help. 	<p>FCC Radiation Exposure Statement</p> <p>The equipment complies with FCC RF radiation exposure limits as follows:</p> <p>• RF Exposure This device complies with FCC RF exposure limits as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RF Exposure This device complies with FCC RF exposure limits as follows: 	<p>To ensure continued compliance, any changes or modifications to the equipment must be approved by the manufacturer. Changes or modifications not approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment.</p> <p>This equipment class can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help. <p>Get equipment set up correctly and follow the instructions carefully. Cet équipement est certifié en vertu d'un maximum de 20cm de distance entre le lecteur et l'équipement en utilisation. Cet équipement est certifié en vertu d'un maximum de 20cm de distance entre le lecteur et l'équipement en utilisation.</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--



本设计图纸版权归本公司所有，未经本公司书面同意不得复印。

本图纸应与说明，产品状况，产品结构设计与有关图纸协调使用，发现任何差异请立即通知设计师。

图中所有尺寸比例为1:1。
公差: L(长)*W(宽): +1/-1mm, H(高): ±1mm

项目信息	
立项时间:	20201124
计划时间:	20201124
品牌:	Teckin
型号:	TS100
类型:	说明书
版本号:	V1.1
版本变更描述:	

- 切刀
- 压线
- 开槽
- 半穿
- 粘合
- 备注 无印刷

尺寸: 70x90mm 风琴折 (成品尺寸)
印刷颜色: PANTONE 2173 C + K
材质: 80g双铜
特种工艺: 过哑油
备注:

设计审核	
1. 设计师:	三间鼠
3. 设计经理审核:	
5. 品牌总监审核:	
2. 销售确认:	
4. 项目经理确认:	
日期:	