devolo MAGÍC

Manuel devolo Magic 2 LAN triple



devolo Magic 2 LAN triple

© 2020 devolo AG Aachen (Germany)

La transmission et la reproduction de la documentation et des logiciels faisant partie de ce produit, ainsi que l'exploitation de leur contenu, sont interdites sans l'autorisation écrite de devolo. devolo se réserve le droit d'effectuer des modifications à des fins d'améliorations techniques.

Marques

Android [™] est une marque déposée de Open Handset Alliance.

Linux[®] est une marque déposée de Linus Torvalds.

Ubuntu[®]est une marque déposée de Canonical Ltd.

Mac[®] et Mac OS X[®] sont des marques déposées de Apple Computer, Inc.

iPhone[®], iPad[®] et iPod[®]sont des marques déposées de Apple Computer, Inc

Windows[®] et Microsoft[®] sont des marques déposées de Microsoft, Corp.

devolo, dLAN[®] et le logo devolo sont des marques déposées de devolo AG.

Le paquet de microprogrammes de devolo contient des fichiers diffusés sous différentes licences, notamment sous une licence dont devolo est propriétaire et sous une licence Open Source (à savoir GNU General Public License, GNU Lesser General Public License ou FreeBSD License). Le code source des fichiers diffusés en tant qu'Open Source peut être demandé par écrit à gpl@de-volo.de.

Toutes les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. devolo se réserve le droit de modifier les informations mentionnées sans avis préalable, et ne saurait être tenue responsable d'éventuelles erreurs ou modifications.

devolo AG

Charlottenburger Allee 67 52068 Aachen Germany www.devolo.com

Version 1.2_12-2020

Contenu

1	Avar 1.1	nt-propo Inform 1 1 1	os ation sur cette documentation Description des symboles		. 6 . 6 . 6
	1.2	Utilisat	ion prévue	 	. 7
	1 3	1.2.1 Notes	Produit		. /
	1.4	Avis et	déclaration réglementaires	· · · · ·	11
		1.4.1	Avertissement de la FCC	'	12
		1.4.2	Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements	• • • • •	12
		1.4.5	Déclaration d'IC (Canada) sur l'exposition aux rayonnements	••••	13
		1.4.5	Sécurité du produit	'	13
	1 5	1.4.6	Sécurité CEM	• • • • [13
	1.5	devolu	dans internet		13
2	Intro	duction		'	14
	2.1	devolo	Magic	• • • • •	14
	2.2	Boutor	n CPI	••••	14 15
		2.3.1	Lire le témoin de contrôle	'	16
		2.3.2	Raccordements au réseau	••••	20
		2.3.3 2 3 4	Prise de courant integree		21 21
		2.3.1			- 1
3	Mise	en serv	ice	••••	22
	3.1 3.2	Conter	uration système requise		22 77
	3.3	Installa	ation de devolo Magic 2 LAN triple		23
		3.3.1	Starter Kit – établissement automatique d'un nouveau réseau devolo Magic		23
		ゴ.ゴ.乙 マママ	Single – ajouter un autre adaptateur devolo Magic dans un réseau existant Modifier le mot de passe réseau		24 25
		5.5.5			

	3.4	Installer les logiciels devolo	25
	3.5	Supprimer un adaptateur devolo Magic d'un réseau	26
4	Conf 4.1 4.2	figuration Afficher l'interface web intégrée Description du menu 4.2.1 Aperçu général 4.2.2 CPL 4.2.3 LAN 4.2.4 Système 4.2.5 Redémarrage	27 27 30 31 33 34 38
5	Anne	exe	40
	5.1	Caractéristiques techniques	40
	5.2	Conseils de branchement	40
	5.3	Élimination des anciens appareils	41
	5.4	Conditions de garantie	41

1 Avant-propos

Merci beaucoup d'avoir acheté notre produit!

1.1 Information sur cette documentation

Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité et les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez le manuel et le guide d'installation pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Après une présentation du devolo Magic 2 LAN triple au **chapitre 2**, le **chapitre 3** vous montre la mise en service de votre adaptateur dans votre réseau.

Le **chapitre 4** décrit en détail les réglages dans l'interface de configuration devolo Magic.

Des caractéristiques techniques, les conseils de branchement, les indications sur l'écocompatibilité du produit ainsi que nos conditions de garantie sont fournies au **chapitre 5** à la fin de ce manuel.

1.1.1 Description des symboles

Dans cette section, nous vous fournissons une description succincte de la signification des différents symboles utilisés dans le manuel et / ou sur la plaquette signalétique, sur la prise de l'appareil ainsi que sur l'emballage :

Symbole	Description
	Symbole de sécurité très important qui vous avertit d'un risque immédiat de tension électrique qui peut entraîner des blessures graves ou la mort si vous ne respectez pas les consignes de sé- curité.
Ċ	Symbole de sécurité très important qui vous avertit d'un risque immédiat d'in- cendie causé par une surchauffe due à des conditions ambiantes incorrectes qui peuvent entraîner des blessures graves ou la mort si vous ne respectez pas les consignes de sécurité.
⚠	Symbole de sécurité très important qui vous avertit d'une situation dangereu- se immédiate qui peut entraîner des blessures graves ou la mort si vous ne respectez pas les consignes de sécu- rité.
	Un symbole de sécurité important qui vous avertit d'une situation potentiel- lement dangereuse assortie d'un ris- que de trébuchement qui peut entraîner des blessures.

7 Avant-propos

Symbole	Description
⊘	Un symbole de sécurité important qui vous avertit d'une situation potentiel- lement dangereuse assortie d'un ris- que de brûlure qui peut entraîner des blessures. L'appareil est réservé à une utilisation intérieure uniquement.
	L'appareil est un produit de classe I. Toutes les pièces du boîtier (métalli- que) conductrices d'électricité qui, en cas de défaillance pendant le fonc- tionnement ou l'entretien, peuvent être sous tension, doivent être reliées en permanence au fil de terre.
FC	Le fabricant/distributeur utilise le mar- quage FCC pour déclarer que le pro- duit est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC.
IC	Le fabricant/distributeur utilise le mar- quage de conformité d'IC (Canada) pour déclarer que le produit est con- forme aux normes RSS exemptes de licence d'IC.
i	Informations supplémentaires, docu- ments de référence et conseils de con- figuration pour votre appareil.

Symbole	Description
>	Indique un plan d'action complété.

1.2 Utilisation prévue

Utilisez les produits devolo, les logiciels devolo et les accessoires fournis comme décrit pour éviter tout dommage et toute blessure.

1.2.1 Produit

Ce produit est un dispositif électronique et technique pour la mise en réseau à domicile. L'appareil permet la transmission du signal Internet existant par le biais du câblage électrique domestique et du WiFi. Selon le produit, l'appareil est équipé de la technologie de communication sur la ligne de courant **CPL (PLC, P**ower**L**ine **C**ommunication) et/ ou d'un module WiFi. L'appareil ne remplace pas un routeur existant.

Pour transmettre le signal Internet via le câblage électrique domestique et/ou le WiFi, l'appareil doit être branché sur une prise électrique et doit être connecté au routeur avec le câble Ethernet fourni ou par WiFi. L'appareil est uniquement compatible avec les autres appareils de la série devolo Magic. La compatibilité avec des appareils techniquement similaires d'autres fabricants n'est pas garantie.

Une utilisation en bonne et due forme exige également le respect de toutes les spécifications du produit :

Conditions ambiantes :

L'appareil ne doit être installé et utilisé que dans des locaux intérieurs secs. L'appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur, car les fortes variations de température et l'humidité peuvent endommager le produit et la ligne électrique.

Plage de températures en fonctionnement :

32°F à 104°F

Plage de températures en stockage :

-13°F à 158°F

Hauteur maximale d'installation :

L'appareil ne peut être installé à une hauteur supérieure à **2 mètres (6,5 pi)** à moins qu'un mécanisme de fixation supplémentaire ne soit disponible.

Les produits sont destinés à être utilisés aux États-Unis et au Canada.

Logiciels

Les appareils devolo ne peuvent être utilisés qu'avec les programmes gratuits et téléchargeables approuvés et disponibles sur le site Web de devolo AG (<u>www.devolo.com</u>) et dans les App Store (iOS et Google Play). Toute modification du micrologiciel spécifique au produit pourrait endommager les produits et, dans le pire des cas, les rendre inutilisables et affecter négativement la conformité.

Utilisez toujours la version la plus récente du logiciel afin de vous assurer que vous disposez des dernières fonctions de sécurité et des dernières mises à jour de l'appareil. Le logiciel devolo installé vous avertit automatiquement si une nouvelle version est disponible.

Accessoires

Utilisez uniquement les accessoires fournis.

 Câble Ethernet: Cat-5e UTP, ne pas utiliser dans les murs

1.3 Notes de sécurité

Il est essentiel d'avoir lu et compris toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant la première utilisation de l'appareil devolo; conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Risque de chocs électriques Les chocs électriques provoquent de graves blessures internes et peuvent entraîner la mort. Ne mettez pas les doigts dans la prise électrique.

N'ouvrez pas l'appareil.

N'insérez aucun objet dans la prise électrique.

N'insérez aucun objet dans les

fentes et ouvertures de ventilation.



Risque de chocs électriques Les chocs électriques provoquent de graves blessures internes et peuvent entraîner la mort. L'appareil doit être branché dans une prise de courant avec un fil de terre connecté.

Les appareils devolo ne doivent être utilisés que sur une alimentation électrique conforme à la plaque signalétique.



Risque de chocs électriques causés par un liquide Les chocs électriques provoquent de graves blessures internes et peuvent entraîner la mort. Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits de nettoyage liquides contenant des solvants. Ne renversez pas des liquides et de l'eau sur l'appareil. Pour déconnecter les appareils devolo de l'alimentation électrique, débranchez l'appareil de la prise de courant.



Les appareils devolo ne doivent être installés que dans des endroits qui assurent une ventilation suffisante. Les fentes et les ouvertures sur le boîtier servent à la ventilation.





ATTENTION

Chaleur générée en cours de fonctionnement La surface de l'appareil peut devenir très chaude et causer de légères blessures et brûlures lorsqu'on la touche. Certains composants du boîtier peuvent devenir très chauds dans certaines situations. Fixez l'appareil de manière à ce qu'il soit à l'épreuve du toucher et positionnez-le de manière optimale.



AVIS

Dommages causés à l'appareil par les conditions ambiantes Les fortes variations de température et l'humidité peuvent endommager à la fois le produit et la ligne électrique. L'appareil est limité à une utilisation intérieure dans des conditions sèches uniquement.

AVIS

Dommages causés par l'enlèvement forcé ou la chute de l'appareil L'appareil peut être inutilisable.

N'utilisez pas si le boîtier est endommagé. N'utilisez pas si la prise de courant est endommagée.

N'utilisez pas si le port Ethernet est endommagé.

N'utilisez pas si le bouton est endommagé.

Les utilisateurs n'ont pas besoin d'effectuer l'entretien des appareils devolo. En cas de dommage, débranchez l'appareil devolo de l'alimentation électrique en le tirant ou en retirant sa fiche de la prise de courant. Contactez ensuite que des spécialistes qualifiés (service après-vente).

AVIS

Dommages causés au boîtier par les produits de nettoyage Les produits de nettoyage contenant des solvants peuvent endommager le boîtier. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec et avec des produits de nettoyage sans solvant.

1.4 Avis et déclaration réglementaires

FC IC

Les informations suivantes concernent les appareils utilisés aux États-Unis et au Canada :

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer du brouillage nuisible aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que du brouillage ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause du brouillage nuisible à la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger le brouillage par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- En réorientant ou déplaçant l'antenne de réception.
- En augmentant la distance entre l'équipement et le récepteur.
- En branchant l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- En consultant le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui

peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

1.4.1 Avertissement de la FCC

- Cet appareil ne contient aucun élément pouvant être réparé par l'utilisateur.
- Les changements ou modifications non autorisés peuvent annuler la certification FCC et l'autorisation d'utiliser cet appareil.
- N'ouvrez pas et ne modifiez pas l'appareil.

1.4.2 Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 8 in (20 cm) entre l'appareil et votre corps.

1.4.3 Certification d'IC (Canada)

Ce dispositif est conforme aux normes RSS d'IC qui sont exemptes de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

• (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et

- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.
- L'appareil conçu pour fonctionner dans la bande 5150-5250 MHz est uniquement destiné à une utilisation intérieure afin de réduire le potentiel de brouillage nuisible aux systèmes mobiles par satellite à canaux partagés.

1.4.4 Déclaration d'IC (Canada) sur l'exposition aux rayonnements

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 8 in (20 cm) entre l'appareil et votre corps.

1.4.5 Sécurité du produit

Le produit a été certifié et porte la marque, le cas échéant, des autorités responsables de la sécurité des produits, comme indiqué ci-dessous :

Pays	Autorité ou mar-	Laboratoire
	que	
États-Unis	NRTL	SGS
Canada	SCC	SGS

1.4.6 Sécurité CEM

Le produit a été certifié et porte la marque, le cas échéant, des autorités compétentes en matière de CEM, comme indiqué ci-dessous :

Pays	Autorité ou mar- que	Laboratoire
États-Unis	FCC	Sporton
Canada	IC	Sporton

1.5 devolo dans Internet

Toutes les informations détaillées sur nos produits et sur les réseaux CPL ou WiFi sont disponibles sur Internet à l'adresse <u>www.devolo.com</u>.

Vous y trouverez non seulement le descriptif et la documentation des produits, mais aussi la version à jour des logiciels devolo et du microprogramme de l'appareil.

Si vous avez d'autres idées ou suggestions concernant nos produits, n'hésitez-pas à nous contacter en écrivant à <u>support@devolo.com</u>!

2 Introduction

2.1 devolo Magic

devolo Magic incarne la nouvelle génération de la technologie Powerline (PLC) basée sur le standard G.hn. Le standard G.hn a été développé par l'Union internationale des télécommunications (UIT) et son développement est actuellement principalement poursuivi par l'association professionnelle HomeGrid Forum. Les produits devolo Magic sont certifiés conformément aux prescriptions Home-Grid et sont compatibles avec d'autres produits certifiés HomeGrid.

Tout comme la technologie HomePlug AV utilisée sur les adaptateurs dLAN devolo déjà déployés, devolo Magic fait également appel au réseau électrique domestique pour la transmission de données.



Pour la réalisation d'un réseau devolo Magic, vous avez besoin d'au moins deux adaptateurs devolo Magic. Pour des raisons techniques, les adaptateurs de la série devolo Magic ne sont pas compatibles avec les adaptateurs dLAN.

2.2 Présentation de l'adaptateur devolo Magic

- Des distances pouvant aller **jusqu'à 1600 feet**
- Sécurité avec cryptage Powerline 128-Bit-AES
- Économie le mode d'économie d'énergie intégré réduit automatiquement la consommation en énergie lorsque le volume de données est réduit.
- Sa prise de courant intégrée peut servir (comme une prise de courant murale normale) à alimenter en électricité un autre appareil du réseau ou être utilisée comme une multiprise.
- Les connecteurs Ethernet gigabit du devolo Magic 2 LAN triple vous permettent de relier des appareils réseau stationnaires – par exemple une console de jeux, un téléviseur et/ ou un récepteur multimédia à votre accès Internet (par exemple routeur Internet) par l'intermédiaire du réseau Powerline.

Le devolo Magic 2 LAN triple possède

- trois connecteurs Ethernet gigabit,
- un bouton CPL/réinitialisation,
- une prise de courant intégrée,
- un témoin de contrôle.

Les voyants lumineux d'état DEL peuvent être désactivés. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet au chapitre **4 Configuration**.



Fig. 1: devolo Magic 2 LAN triple

2.3 Bouton CPL

Mise en service d'un nouveau réseau devolo Magic

Les adaptateurs devolo Magic configurés par défaut, c'est-à-dire qui viennent juste d'être achetés ou qui ont été réinitialisés avec succès (voir chapitre **2.3.4 Réinitialiser/Redémarrer**), tentent automatiquement de s'apparier avec un autre adaptateur devolo Magic lorsqu'ils sont rebranchés sur le réseau électrique.

Après avoir branché l'adaptateur devolo Magic sur une prise de courant murale libre, celui-ci tente automatiquement d'établir un nouveau réseau devolo Magic dans les 3 minutes qui suivent.

Pour de plus amples informations sur l'installation des adaptateurs devolo Magic, veuillez lire le chapitre 3.3.1 Starter Kit – établissement automatique d'un nouveau réseau devolo Magic.

Ajouter un autre adaptateur devolo Magic à un réseau devolo Magic existant

Pour ajouter un nouveau devolo Magic 2 LAN triple dans votre réseau devolo Magic existant, vous devez d'abord le connecter aux autres adaptateurs devolo Magic

pour créer un réseau.ll suffit pour cela d'utiliser un mot de passe identique sur tous les adaptateurs.



Pour de plus amples informations sur l'installation des adaptateurs devolo Magic, veuillez lire le chapitre **3.3.2 Single – ajouter un autre adaptateur devolo Magic dans un réseau existant**.

2.3.1 Lire le témoin de contrôle

Le témoin de contrôle (voyant **DEL**) intégré indique l'état du devolo Magic 2 LAN triple par clignotement ou allumage permanent :

	DEL	Comportement	Signification	Voyant d'état DEL (interface web*)
1	DEL rouge	Allumé jusqu'à 2 secondes .	Démarrage	Non verrouillable

17 Introduction

	DEL	Comportement	Signification	Voyant d'état DEL (interface web*)
2	DEL rouge	Clignote toutes les 0,5 s (allumé/ éteint)	 État 1 : la réinitialisation de l'adaptateur devolo Magic a réussi. Le bouton CPL/réi- nitialisation a été actionné pendant plus de 10 secondes. État 2 : l'adaptateur devolo Magic se trouve (à nou- veau) à l'état de configuration par défaut. Depuis la dernière réinitialisation, aucun ap- pariement avec un autre adaptateur devolo Magic n'a eu lieu. Connectez l'adaptateur à un autre adapta- teur devolo Magic pour constituer un réseau CPL fonctionnel, comme décrit au chapitre 3.3 Installation de devolo Magic 2 LAN 1- 1. 	Non verrouillable

	DEL	Comportement	Signification	Voyant d'état DEL (interface web*)
3	DEL rouge	Allumé en perma- nence	 État 1 : les autres participants du réseau sont en mode veille et ne sont donc actuellement pas joignables par l'intermédiaire du réseau électrique. Dans cet état, les voyants DEL CPL des autres adaptateurs devolo Magic cligno- tent juste brièvement en blanc. État 2 : la connexion avec les autres participants au réseau a été interrompue. La ligne électrique présente peut-être un dérange- ment électromagnétique ou une haute fré- quence. Le cas échéant, rapprochez les adaptateurs devolo Magic les uns des autres ou essayez de désactiver la source de pertur- bation. 	Verrouillable
4	DEL rouge et blan- che	Clignote à intervalles de 0,1 seconde rouge/2 secondes blanc	Le débit de transmission de données est faible.**	Verrouillable

19 Introduction

	DEL	Comportement	Signification	Voyant d'état DEL (interface web*)
5	DEL blan- che	État 1 : clignote à interval- les de 0,5 seconde .	État 1 : cet adaptateur devolo Magic est en mode d'appariement et recherche de nouveaux adaptateurs devolo Magic.	Non verrouillable
		État 2 : clignote à interval- les de 1 seconde .	État 2 : quelqu'un a déclenché la fonction d'identifi- cation de l'appareil sur l'interface web ou dans l'appli devolo Home Network App. Cette fonction permet d'identifier l'adapta- teur devolo Magic recherché.	
6	DEL blan- che	Allumé en perma- nence	La connexion devolo Magic est parfaite et l'adaptateur devolo Magic est prêt à fonc- tionner.	Verrouillable
7	DEL blan- che	Clignote à inter- valles de 0,1 seconde al- lumé /5 secondes éteint	L'adaptateur devolo Magic est en mode veil- le.***	Verrouillable

	DEL	Comportement	Signification	Voyant d'état DEL (interface web*)
8	DEL rouge et blan- che	Clignote à inter- valles de 0,5 seconde rou- ge/0,5 seconde blanc	L'adaptateur devolo Magic effectue une mise à jour du microprogramme.	Non verrouillable

*Vous trouverez des informations sur l'interface web au chapitre **4 Configuration**.

Vous trouverez des instructions pour l'amélioration du débit de transmission de données au chapitre **5.2 Conseils de branchement.

***Un adaptateur devolo Magic passe en mode veille au bout d'environ 10 minutes lorsqu'aucun appareil réseau allumé (par ex. un ordinateur) n'est connecté à l'interface réseau. Dans ce mode, l'adaptateur devolo Magic n'est pas joignable par l'intermédiaire du réseau électrique. Dès que l'appareil réseau (par exemple un ordinateur) connecté à l'interface réseau est remis en marche, votre adaptateur devolo Magic est à nouveau joignable par l'intermédiaire du réseau électrique.



Vérifiez si l'adaptateur est correctement branché sur le réseau électrique et si la procédure d'appariement a été effectuée avec succès. Pour des informations complémentaires, reportez-vous à **3.3 Installation de devolo Magic 2 LAN 1-1**.

2.3.2 Raccordements au réseau

Les ports réseau de l'adaptateur devolo Magic vous permet de le connecter par exemple à un ordinateur, une console de jeux et un téléviseur par l'intermédiaire des câbles Ethernet (Cat-5e UTP, ne pas utiliser dans les murs).

2.3.3 Prise de courant intégrée

Utilisez toujours la prise de courant intégrée de l'adaptateur devolo Magic pour relier d'autres consommateurs électriques au réseau électrique. En particulier les appareils électroniques avec blocs d'alimentation peuvent avoir une influence négative sur la puissance CPL.

Le filtre réseau intégré dans l'adaptateur devolo Magic filtre ce genre de perturbation externe et réduit ainsi la perturbation de la puissance CPL.

2.3.4 Réinitialiser/Redémarrer

Redémarrage

L'appareil effectue un redémarrage quand vous appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant moins de 10 secondes.

Valeurs par défaut usine

Pour supprimer un adaptateur devolo Magic de votre réseau devolo Magic et réinitialiser sa configuration aux valeurs par défaut appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant plus de 10 secondes.

Nous attirons votre attention sur le fait que tous vos réglages personnalisés seront perdus!

 Attendez que le voyant DEL clignote en blanc et débranchez ensuite l'adaptateur devolo Magic du réseau électrique.

L'adaptateur devolo Magic a été supprimé avec succès de votre réseau devolo Magic.

3 Mise en service

Ce chapitre décrit la mise en service de votre devolo Magic 2 LAN triple. Nous décrivons le mode de connexion de l'adaptateur et vous présentons brièvement le logiciel devolo.

3.1 Contenu du coffret

Avant d'installer votre devolo Magic 2 LAN triple, vérifiez que tous les composants faisant partie du produit sont bien dans le coffret :

Starter Kit :

- 1 devolo Magic 2 LAN triple
- 1 devolo Magic 2 LAN 1-1
- 2 câbles Ethernet (Cat-5e UTP, ne pas utiliser dans les murs)
- Guide d'installation sur papier
- O Dépliant papier sur la sécurité

ou

- Adaptateur single :
 - 1 devolo Magic 2 LAN triple
 - 1 câble Ethernet (Cat-5e UTP, ne pas utiliser dans les murs)
 - Guide d'installation sur papier

Dépliant papier sur la sécurité

devolo se réserve le droit de modifier le contenu du coffret sans préavis.

3.2 Configuration système requise

- Systèmes d'exploitation pris en charge par le logiciel devolo Cockpit :
 - à partir de Win 7 (32 bits/64 bits),
 - à partir de Ubuntu 13.10 (32 bits/64 bits),
 - à partir de Mac OS X 10.9

Raccordement au réseau



Attention, votre ordinateur ou l'appareil correspondant doit disposer d'une carte réseau ou d'un adaptateur réseau avec interface réseau.

Pour l'établissement d'un réseau devolo Magic, vous avez besoin d'au moins deux adaptateurs devolo Magic.

3.3 Installation de devolo Magic 2 LAN triple

3.3.1 Starter Kit – établissement automatique d'un nouveau réseau devolo Magic



Les chapitres suivants vous montrent comment connecter et intégrer le devolo Magic 2 LAN triple dans un réseau. La façon exacte de procéder est décrite à l'appui de différents scénarios de réseau possibles.

1

La plage de tension d'alimentation admise pour le fonctionnement de l'appareil ainsi que la puissance consommée figurent sur la plaque signalétique au dos du boîtier. D'autres caractéristiques techniques du produit sont disponibles dans la gamme Produits à l'adresse www.devolo.com.



- Reliez le devolo Magic 2 LAN 1-1 au port réseau de votre appareil d'accès Internet (par ex. votre routeur Internet) au moyen d'un câble Ethernet fourni (Cat-5e UTP, ne pas utiliser dans les murs).
- Reliez le devolo Magic 2 LAN triple au port réseau de votre ordinateur par exemple ou d'un autre appareil réseau au moyen d'un câble Ethernet fourni (Cat-5e UTP, ne pas utiliser dans les murs).
- Branchez les deux adaptateurs devolo Magic dans des prises de courant murales libres dans les 3 minutes qui suivent. Dès que les voyants

DEL des deux adaptateurs clignotent en blanc à intervalles réguliers de 0,5 seconde, ils sont opérationnels et tentent automatiquement d'établir une connexion cryptée entre eux (voir le chapitre **2.3.1 Lire le témoin de contrôle**).

Lorsque les voyants DEL des deux adaptateurs devolo Magic sont allumées en blanc, votre réseau devolo Magic est configuré et protégé contre tout accès non autorisé.

3.3.2 Single – ajouter un autre adaptateur devolo Magic dans un réseau existant

Avant de pouvoir utiliser le nouveau devolo Magic 2 LAN triple dans votre réseau devolo Magic, vous devez d'abord le connecter à vos autres adaptateurs devolo Magic existants pour créer un réseau. Cette intégration se fait à travers l'utilisation d'un mot de passe commun.



- Reliez le devolo Magic 2 LAN triple au port réseau de votre ordinateur par exemple ou d'un autre appareil réseau au moyen du câble Ethernet fourni (Cat-5e UTP, ne pas utiliser dans les murs).
- Branchez le devolo Magic 2 LAN triple dans une prise murale libre. Dès que le voyant DEL clignote en blanc à intervalles réguliers de 0,5 seconde, l'adaptateur est opérationnel mais n'est pas encore intégré dans un réseau devolo Magic (voir le chapitre 2.3.1 Lire le témoin de contrôle).
- Appuyez dans les 3 minutes qui suivent pendant env. 1 seconde sur le bouton CPL/réinitialisation d'un adaptateur devolo Magic de votre réseau devolo Magic existant.
 - Le nouvel adaptateur devolo Magic est en mode d'appariement automatique et il ne faut donc appuyer sur aucun bouton.
 - Lorsque les voyants DEL des deux adaptateurs devolo Magic sont allumés en blanc, le nouvel adaptateur a été intégré avec succès dans votre réseau devolo Magic existant.



Il n'est possible d'ajouter qu'un seul nouvel adaptateur par procédure d'appariement.

3.3.3 Modifier le mot de passe réseau

Un mot de passe de réseau peut, en outre, être modifié

 par l'intermédiaire de l'interface web de l'adaptateur devolo Magic (voir le chapitre 4.2.2 CPL)

ou

par l'intermédiaire de devolo Cockpit ou de devolo Home Networking App. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter le chapitre suivant.

3.4 Installer les logiciels devolo

Installer les logiciels devolo Cockpit

devolo Cockpit détecte tous les adaptateurs devolo Magic à portée dans votre réseau devolo Magic, affiche les informations sur ces appareils et crypte votre réseau devolo Magic de manière individuelle. Le logiciel vous permet d'accéder à l'interface web intégrée.

Systèmes d'exploitation pris en charge par le logiciel devolo Cockpit (à partir de la version 5.0) :

- à partir de Win 7 (32 bits/64 bits),
- à partir de Ubuntu 13.10 (32 bits/64 bits),
- à partir de Mac OS X 10.9



Vous trouverez le manuel produit, le logiciel et de plus amples informations sur devolo Cockpit sur Internet à l'adresse www.devolo.com/cockpit.

Télécharger devolo Home Networking App

devolo Home Networking App est **l'application gratuite** de devolo servant aussi à contrôler et configurer les connexions WiFi, Magic et Ethernet de l'adaptateur devolo Magic avec un smartphone ou une tablette. Le smartphone ou la tablette se connecte alors à l'adaptateur devolo Magic du réseau à domicile via WiFi.

- Téléchargez devolo Home Networking App sur votre smartphone ou votre tablette à partir du magasin en ligne.
- L'appli devolo Home Networking App est enregistrée comme d'habitude dans la liste des applications de votre smartphone ou de votre tablette. Vous accédez au menu de démarrage en appuyant sur l'icône devolo Home Networking App.

Vous trouverez de plus amples informations sur devolo Home Networking App sur Internet à l'adresse www.devolo.com/devolo-app.

3.5 Supprimer un adaptateur devolo Magic d'un réseau

Pour supprimer un adaptateur devolo Magic de votre réseau et réinitialiser sa configuration à l'état de configuration par défaut, appuyez sur le bouton CPL/réinitialisation pendant plus de 10 secondes. Attendez que le voyant DEL clignote en blanc et débranchez ensuite l'adaptateur du réseau électrique.

Nous attirons votre attention sur le fait que tous vos réglages personnalisés seront perdus !

Pour l'intégrer ensuite dans un autre réseau, procédez comme décrit au chapitre **3.3.2 Single –** ajouter un autre adaptateur devolo Magic dans un réseau existant.

4 Configuration

Le devolo Magic 2 LAN triple possède une interface web intégrée pouvant être affichée avec un navigateur Web courant. Celle-ci vous permet de consulter des informations sur l'appareil, ainsi que certains paramètres pour l'utilisation de l'adaptateur devolo Magic.

4.1 Afficher l'interface web intégrée

Vous accédez à l'interface web intégrée du devolo Magic 2 LAN triple de plusieurs manières :

à l'aide de devolo Home Network App de votre smartphone ou de votre tablette, vous accédez à l'interface web de l'appareil en tapant dans la page d'aperçu général de devolo Home Network App sur le symbol de l'adaptateur.

ou

• à l'aide du **logiciel Cockpit** pour accéder à l'interface web de l'appareil en cliquant avec le pointeur de souris sur l'onglet correspondant du devolo Magic 2 LAN triple.

Le logiciel recherche l'adresse IP actuelle et commence la configuration dans l'explorateur Web.



Vous trouverez de plus amples informations sur le logiciel devolo au chapitre **3.4 Installer les logiciels devolo**.

4.2 Description du menu

Toutes les fonctions de menu sont décrites dans la fenêtre correspondante du menu et dans le chapitre correspondant du manuel. L'ordre de la description dans le manuel suit l'arborescence des menus. Les figures de l'interface utilisateur de l'appareil sont à titre d'exemple.

Se connecter

L'interface de configuration n'est pas protégée par un mot de passe. Pour éviter que des tiers accèdent à l'appareil, créez un mot de passe lorsque vous vous connectez pour la première fois. Pour vous connecter, entrez votre mot de passe et cliquez sur **Connecter**.

Mot de nasse :	Mot de passe
mot de pusse .	THEFT PROPERTY
	Connecter

Se déconnecter



Pour quitter l'interface de configuration, cliquez sur **Déconnexion**.

Sélectionner la langue

Sélectionnez la langue voulue dans la liste déroulante des langues.

Les menus principaux de l'interface de configuration et les sous-menus apparaissent sur le côté gauche. Cliquez sur un sous-menu pour y accéder directement.

 Aperçu général 	
1 CPL	
ភឹង LAN	
° Système	

Effectuer une modification

Dès que vous procédez à une modification, deux symboles s'affichent sur la page de menu correspondante :

- Symbole de **disquette** : vos paramètres sont enregistrés.
- Symbole X : l'opération est annulée. Vos paramètres ne sont pas enregistrés.

Données obligatoires

Les champs avec un bord rouge sont des champs obligatoires qui doivent nécessairement être renseignés pour pouvoir continuer.

29 Configuration

Texte d'aide dans les champs non renseignés

Les champs non renseignés contiennent un texte d'aide grisé décrivant le contenu demandé. Ce texte disparaît dès que vous positionnez le curseur dans le champ et appuyez sur une touche.

Réglages par défaut

Certains champs contiennent une valeur par défaut qui a été choisie de manière à assurer la compatibilité maximale et donc la simplicité d'utilisation. Les valeurs par défaut dans les menus de sélection (listes déroulantes) sont mises en évidence par le signe *.

Les valeurs par défaut peuvent bien sûr être remplacées par vos valeurs personnalisées.

Réglages recommandés

Quelques champs contiennent des réglages recommandés.

Les réglages recommandés peuvent bien sûr être remplacés par des valeurs personnalisées.

Erreurs de saisie

Les erreurs de saisie sont signalées par un cadre rouge autour du champ concerné ou par un message d'erreur.

Boutons

Cliquez sur le symbole de **disquette** pour sauvegarder les modifications effectuées dans une page de l'interface de configuration.

Pour quitter une page de l'interface de configuration, cliquez sur le symbole **X** ou utilisez le **chemin de menu** au-dessus des boutons.

Pour effacer le contenu d'un champ, cliquez sur le symbole de la **corbeille**.

Pour rafraîchir une liste, cliquez sur le symbole de la **flèche**.

4.2.1 Aperçu général

L'**Aperçu général** vous donne des informations sur le matériel et le logiciel de l'adaptateur devolo Magic, ainsi que sur le réseau.

Système		LAN	
Informations Nom : Numéro MT : N° de série : Adresse MAC : Version du microprogra Temps de forictionneme	devolo 002: 1902011230000002 bisberf4000002 trene: nt : 12 jours, 03:38:01	Ethernet Connecteur Ethernet 1 : IPv4 DHCP : Adresse : Maque de sous-réseau : Passerelle par défaut : Serveur DNS :	Déconnecté actif 172.25.201.171 255.255.0 172.25.5.1 172.25.1.12
Powerline		1946	
Périphénque local Euro de Tapparell Connetté Réseau Appareis connettés : 3		Adresse locale lien : Adresse SLAAC : Za00:fe0:313:25:babe:f4ff: Serveur DNS :	fe80:babe;f4fffe00:2/128 ie00:2/64 ii
Connexions			
ID appareil	Adresse MAC	Émission (Mbits/s)	Réception (Mbits/s)
i	30:d3:2d:a9:80:c2	418	949
1 2 (cet appared)	30:d3:2d:a9:80:c2 b8:be:f4:00:00:02	418	949
1 2 (cet appareil) 3	30:d3:2d:a9:80:c2 b8:be:f4:00:00:02 b8:be:f4:03:d5:5b	418 0 1234	949 0 517

Système

Nom: nom de l'appareil

Numéro MT: numéro du type d'appareil N° de série: numéro de série de l'appareil Adresse MAC: adresse MAC de l'appareil Version du microprogramme: version du microprogramme de l'appareil

Temps de fonctionnement: durée de fonctionnement depuis le dernier redémarrage

LAN – Ethernet

Connecteurs 1 à 3 : connecteurs réseaux ; indication de la vitesse (10/100/1000 Mbits/s) et du mode (half/full duplex) lorsqu'une connexion est détectée, sinon indication de l'état 'unconnected'.

LAN - IPv4

DHCP : indication si DHCP est activé ou désactivé

Adresse : adresse IPv4 utilisée

Masque de sous-réseau : masque de réseau IPv4 utilisé

Passerelle par défaut : passerelle IPv4 utilisée

Serveur DNS : serveur DNSv4 utilisé

LAN – IPv6

Adresse locale lien : adresse locale Link utilisée

Adresse SLAAC : adresse SLAAC utilisée

Serveur DNS : serveur DNSv6 utilisé

31 Configuration

Powerline

Périphérique local : état de l'appareil «connecté» ou «déconnecté»

Réseau : Nombre d'appareils connectés au réseau

Connexions

Le tableau présente tous les adaptateurs devolo Magic disponibles et connectés de votre réseau avec les détails suivants :

ID appareil : numéro de l'adaptateur devolo Magic dans le réseau devolo Magic

Adresse MAC : adresse MAC de l'adaptateur devolo Magic correspondant

Émission (Mbits/s) : débit de transmission

Réception (Mbits/s) : débit de réception

4.2.2 CPL

Sous **CPL**, vous trouverez des fonctions et des informations sur le thème CPL (Powerline) et l'appariement (Pairing) des adaptateurs.

Réseau CPL

Pour établir un réseau CPL, tous les adaptateurs doivent avoir un mot de passe commun pour le cryptage.

Cela se fait automatiquement quand vous démarrez un processus d'appairage en appuyant sur la touche Powerline sur plusieurs appareils l'un après l'autre. Le mot de passe généré automatiquement pour le premier appareil, est attribué à tous les autres appareils.

A la place du bouton de l'appareil, vous pouvez aussi appuyer sur la touche suivante.

Établir la connexion CPL

Si vous appuyez sur la touche suivante, le mot de passé actuel est à nouveau effacé.

Quitter le réseau CPL

A la place du mot de passe généré automatiquement, vous pouvez aussi attribuer un mot de passe individuel de votre choix. Vous devez l'attribuer séparément à chacun de vos adaptateurs qui doivent faire partie du réseau CPL.

Mot de passe CPL :	Mot de passe	۲
Nom de domaine	C4XztpxXpen6tk67P6BiTnpiwYXpQpnY	

.

Mode de compatibilité

Sélectionnez le mode compatibilité. C'est un mode spécial qui permet d'éliminer certains problèmes de connexion rares dus à des interférences avec d'autres techniques, par exemple VOSL.

MIMO SISO

VDSL 17a (par défaut)

Pour ajouter un nouveau devolo Magic 2 LAN triple dans votre réseau devolo Magic existant, vous devez d'abord le connecter aux autres adaptateurs devolo Magic pour créer un réseau. Cette intégration se fait à travers l'utilisation d'un mot de passe commun. Celuici peut être attribué de différentes manières :

- par l'intermédiaire de devolo Cockpit ou de devolo App (voir le chapitre 3.4 Installer les logiciels devolo),
- uniquement par l'intermédiaire du bouton CPL/réinitialisation (voir les chapitres 2.3 Bouton CPL et 3.3 Installation de devolo Magic 2 LAN triple)
- ou par l'intermédiaire de l'interface web, dans le menu **CPL** ; comme décrit ci-après :

Appariement – par touche et bouton

- Commencez par appuyer sur le bouton CPL/ réinitialisation d'un adaptateur devolo Magic de votre réseau existant.
- Démarrez ensuite la procédure d'appariement en cliquant sur Établir la connexion CPL. Cela peut prendre un certain temps.

Dès que le nouvel adaptateur devolo Magic est intégré dans votre réseau existant, il apparaît dans la liste des connexions disponibles et actives (voir le chapitre Le tableau présente tous les adaptateurs devolo Magic disponibles et connectés de votre réseau avec les détails suivants :).

Appariement – par mot de passe individuel

Vous pouvez aussi attribuer un mot de passe CPL individuel de votre choix à votre réseau. Entrez ce mot de passe pour chaque adaptateur devolo Magic dans le champ **Mot de passe CPL**, puis confirmez votre saisie avec **OK**.

Attention, le mot de passe individuel n'est pas automatiquement attribué à l'intégralité du réseau CPL et vous devez l'attribuer séparément à chacun de vos adaptateurs devolo Magic.

Nom de domaine

Le nom de domaine Powerline définit le nom de votre réseau CPL.

Désappariement – réinitialiser ou supprimer un adaptateur d'un réseau

- Pour supprimer un adaptateur devolo Magic de votre réseau devolo Magic, cliquez sur Quitter le réseau CPL.
- Attendez que le voyant DEL clignote en blanc et débranchez ensuite l'adaptateur.

33 Configuration

Mode de compatibilité

En cas d'utilisation d'une connexion VDSL, la performance de la connexion haut débit peut être altérée. Sélectionnez les paramètres suivants pour pallier les effets négatifs éventuels.

Mode de fonctionnement :

- MIMO
- SISO

Profil de transmission de signal :

- Full power
- VDSL 17a (par défaut)
- VDSL 35b



Contactez votre fournisseur Internet pour savoir quel profil de transmission de signal est idéal pour votre connexion Internet.

Le mode de fonctionnement MIMO et le profil de transmission de signal VDSL 17a sont paramétrés par défaut.

4.2.3LAN

La zone LAN vous permet de régler les paramètres réseau.

		Configuration IPv4
Configuration IPv6 DHCPv6 activé Adresse: Préfixe: 0 Passerelle par défaut : ::		DHCP activé
DHCPv6 activé Adresse : :: Préfixe : 0 Passerelle par défaut : ::		Configuration IPv6
Adresse : :: Préfixe : 0 Passerelle par défaut : ::		DHCPv6 activé
Préfixe : 0 Passerelle par défaut : ::	=	Adresse :
Passerelle par défaut : ::	0	Préfixe :
	::	Passerelle par défaut :
Serveur DNS : ::	8	Serveur DNS :

A l'exception du serveur DNS, les modifications ne prennent effet qu'après le prochain

accédez à l'interface web Vous du devolo Magic 2 LAN triple à l'aide de son adresse IP actuelle. Il peut s'agir d'une adresse IPv4 et/ou IPv6 soit entrée manuellement de manière statique soit récupérée automatiquement depuis un serveur DHCP.

Configuration IPv4

Dans les valeurs par défaut usine, seule l'option DHCP activé est activée pour IPv4, ce qui signifie que l'adresse IPv4 est automatiquement récupérée

depuis un serveur DHCP. Les données réseau attribuées actuellement sont visibles (en gris).

S'il existe déjà un serveur DHCP pour l'attribution d'adresses IP dans le réseau (votre routeur Internet par. ex.), vous devriez laisser l'option **DHCP activé** activée pour IPv4 afin que le devolo Magic 2 LAN triple obtienne automatiquement une adresse.

Si vous souhaitez attribuer une adresse IP statique, effectuez les réglages correspondants dans les champs Adresse, Masque de sous-réseau, Passerelle par défaut et Serveur DNS.

Confirmez vos paramètres en cliquant sur le symbole de **disquette**.

Redémarrez ensuite l'adaptateur devolo Magic (voir le chapitre **4.2.5 Redémarrage**) pour appliquer vos modifications.

Configuration IPv6

Si vous souhaitez une attribution automatique de l'adresse IP et s'il existe déjà un serveur DHCP pour l'attribution d'adresses IP dans le réseau (par ex. votre routeur Internet), activez l'option **DHCP activé** afin que le devolo Magic 2 LAN triple obtienne automatiquement une adresse. Si vous souhaitez attribuer une adresse IP statique, effectuez les réglages correspondants dans les champs Adresse, Préfix, Passerelle par défaut et Serveur DNS.

Confirmez vos paramètres en cliquant sur le symbole de **disquette**.

Redémarrez ensuite l'adaptateur devolo Magic (voir le chapitre **4.2.5 Redémarrage**) pour appliquer vos modifications.

4.2.4 Système

La zone **Système** vous permet d'effectuer des réglages de sécurité, ainsi que d'autres fonctions de l'adaptateur devolo Magic.

Informations système

On peut entrer le nom personnalisé dans les **Informations système** dans les champs **Nom du périphérique (nom d'hôte)**. Cette information est particulièrement utile quand plusieurs adapta-

teurs devolo Magic sont utilisés dans le réseau et qu'ils doivent être identifiés.

Nom de l'appareil (nom d'hôte) :	devolo-486	
lat da parca		
not de passe		
Not de passe Attribuez un nouveau mot de passe d'ac	cès pour protéger l'interface web.	
ktribuez un nouveau mot de passe d'ac Entrer un nouveau mot de passe :	cès pour protéger l'interface web. Mot de passe	۲

Identifier le périphérique

Activez ce bouton pour identifier cet appareil. La DEL clignote alors rapidement en blanc pendant deux minutes.

Identifier

Mot de passe

Cette zone sert à définir le mot de passe de connexion pour l'accès à l'interface web.

Par défaut, l'interface de configuration du devolo Magic 2 LAN triple n'est pas protégée par un mot de passe. Nous recommandons d'activer la protection contre les accès abusifs en créant un mot de passe immédiatement après l'installation du devolo Magic 2 LAN triple.

Pour cela, entrez deux fois le nouveau mot de passe souhaité. L'interface web est à présent protégée contre les accès abusifs par votre mot de passe individuel !

Identifier le périphérique

La fonction **Identifier le périphérique** permet de trouver l'adaptateur devolo Magic. Lorsque vous cliquez sur **Identifier**, l'adaptateur correspondant se fait remarquer de manière optique par le clignotement du voyant DEL blanc pendant 2 minutes.

DEL

Activez l'option **Eteindre la DEL** si vous souhaitez que les voyants DEL de l'adaptateur devolo Magic soient éteints pendant le fonctionnement normal. Un dysfonctionnement est tout de même signalé

par un clignotement correspondant (voir le chapitre **2.3.1 Lire le témoin de contrôle**).

DEL

Eteindre la DEL :

Mode d'économie d'énergie

Autorisez l'appareil à passer en mode d'économie d'énergie quand une transmission de données réduite via Ethernet est détectée. Avertissement : le temps de latence peut être affecté quand une transmission de données très lente est détectée.

Mode d'économie d'énergie activé

Mode veille

Autorisez l'appareil à passe en mode veille quand il n'y a pas de connexion Ethernet active. Avertissement : dans ce mode, l'accès à l'appareil via le réseau CPL est impossible.

Mode veille activée

Mode d'économie d'énergie

Quand l'option **Mode économie d'énergie** est activée, le devolo Magic 2 LAN triple passe automatiquement en mode d'économie d'énergie quand un transfert de données réduit via Ethernet est détecté.



Le temps de latence (temps de transmission d'un paquet de données) peut en souffrir.

Le mode économie d'énergie de devolo Magic 2 LAN triple est désactivé à la livraison.

Mode veille

Quand l'option **Mode veille** est activée, le devolo Magic 2 LAN triple passe automatiquement au mode veille si aucune connexion Ethernet n'est active, c.-à-d. si aucun appareil réseau en marche (ordinateur p. ex.) n'est connecté à l'interface réseau et que le WiFi est désactivé.

Dans ce mode, il est impossible d'accéder le devolo Magic 2 LAN triple via le réseau Powerline. Dès que l'appareil réseau (ordinateur p. ex.) connecté à l'interface réseau est à nouveau allumé, votre adaptateur est à nouveau accessible via le réseau électrique.

Le mode veille de devolo Magic 2 LAN triple est activé à la livraison.

> Vous trouverez des informations sur le comportement des voyants DEL de l'adaptateur devolo Magic en mode veille au chapitre **2.3.1 Lire le témoin de contrôle**.

37 Configuration

Serveur de temps

L'option **Serveur de temps (NTP)** permet de déterminer un serveur de temps. Un serveur de temps est un serveur dans Internet chargé de fournir l'heure exacte. La plupart des serveurs de temps sont réglés sur une horloge radio-pilotée.

Sélectionnez le serveur de temps qui règle automatiquement l'adaptateur devolo Magic 2 LAN triple sur l'heure d'été et l'heure d'hiver.

Serveur de temps (NTP) Le passage de l'heure d'été à l'heure d'étée à l'heure d'étée à auconstiquement par le serveur de temps. Vous ne devez donc procéder à aucun regigge manuel * 10 Serveur de temps

Mise à jour du microprogramme

Le microprogramme actuellement installé sur le devolo Magic 2 LAN triple est indiqué sur la page d'aperçu général (voir **4.2.1 Aperçu général**).

Le microprogramme du devolo Magic 2 LAN triple contient le logiciel d'exploitation de l'appareil. De temps en temps, devolo met à la disposition des utilisateurs une nouvelle version du microprogramme téléchargeable à partir de son site Internet. La mise à jour du microprogramme peut être lancée automatiquement ou manuellement.

Mise à jour d'u microprogramme Espanel pour conclère régulerement si une mae à jour du microprogramme est disposible sur le serveur de mise à jour de devais. Les nouvelles ressons poures de la saitables misuadinement en de manaire extémenter à atomatique le noit. © Verdier régulerement si une mise à jour du microprogramme est disposible © Deregistre matematiquement la mise à jour du microprogramme Une mouelle servain du microprogramme et disposible sur le serveur de mise à jour de devais. Installer manitement la mise à jour du microprogramme Installer manitement la mise à jour du microprogramme Installer manitement la mise à jour du microprogramme.

Rechercher le fichier du microprogramme ...

Vérifiez régulièrement si une mise à jour du microprogramme est disponible

Le devolo Magic 2 LAN triple peut rechercher automatiquement une version actuelle du microprogramme. Pour cela, activez l'option Vérifiez régulièrement si une mise à jour du microprogramme est disponible. Le devolo Magic 2 LAN triple vous informe dès qu'une nouvelle version du microprogramme est disponible et vous demande si vous souhaitez réaliser une mise à jour du microprogramme.

Enregistrer automatiquement la mise à jour du microprogramme

Lorsque l'option **Enregistrer automatiquement la mise à jour du microprogramme** est activée, le devolo Magic 2 LAN triple installe automatiquement le microprogramme trouvé auparavant.

Lancement manuel de la mise à jour du microprogramme

- Pour mettre le microprogramme à jour manuellement, cliquez sur Site Web devolo (www.devolo.com).
- Téléchargez le fichier correspondant au devolo Magic 2 LAN triple sur votre ordinateur.
- Cliquez ensuite sur Rechercher le fichier du microprogramme... et sélectionnez le fichier téléchargé auparavant.
- Confirmez vos paramètres en cliquant sur le symbole de disquette. À la fin de la mise à jour, le devolo Magic 2 LAN triple redémarre automatiquement.

Assurez que la procédure de mise à jour n'est pas interrompue.

4.2.5 Redémarrage

Vous pouvez ici redémarrer l'adaptateur devolo Magic et/ou le ramener aux valeurs par défaut usine.

Redémarrage

Si vous activez ce bouton, l'appareil est redémarré.

Redémarrer

Valeurs par défaut

Si vous activez ce bouton, tous les paramètres de l'appareil sont supprimés et les valeurs par défaut usine sont rétablies.

Réinitialiser

Redémarrer

Pour redémarrer un adaptateur devolo Magic, cliquez sur **Redémarrer**.

Valeurs par défaut

Pour supprimer un adaptateur devolo Magic de votre réseau devolo Magic et réinitialiser sa configuration à l'état de configuration par défaut, cliquez sur Réinitialiser. Attendez que le voyant DEL clignote en blanc et débranchez ensuite l'adaptateur devolo Magic du réseau électrique.



Nous attirons votre attention sur le fait que tous vos réglages personnalisés seront perdus !

5 Annexe

5.1 Caractéristiques techniques

Sécurité (Cryptage)	128 Bit AES
Port périphérique	3x RJ45 (port Gigabit Ethernet)
Consommation	Maximum: 6.1 W Normal: 5.2 W Mode veille: 0.8 W
Alimentation électrique	internal 110-250 V AC 50 Hz /60Hz
Température (Stockage/Fonctionne- ment)	-25°C to 70 °C / 0°C to 40°C -13°F to 158°F / 32°F to 104°F
Dimensions (sans prise)	143 x 72 x 41 (H x W x D/mm) 5.63 x 2.83 x 1.61) (H x W x D/inch)
Conditions ambiantes	10-90% Humidité de l'air, sans condensation
	FCCLC

5.2 Conseils de branchement

Pour améliorer les performances de transfert dans le réseau, nous recommandons d'observer les règles suivantes :

- Branchez le devolo Magic 2 LAN triple directement dans une prise murale. Évitez d'utiliser des bloc multiprises. Les signaux CPL passent mal dans les multiprises.
- S'il y a plusieurs prises dans le mur directement à côté à l'autre, ils se comportent comme un bloc multiprises. Les prises individuelles sont optimales.



5.3 Élimination des anciens appareils

Les déchets électroniques (e-déchets) désignent les produits électroniques qui ont atteint la fin de leur vie utile. Les États-Unis commencent à s'attaquer à leurs problèmes de déchets par le biais de réglementations au niveau des États et au niveau fédéral. Au Canada, la législation sur les déchets électroniques a été établie principalement au niveau provincial. Lorsque vous décidez d'éliminer un tel produit, faites-le conformément aux lois et directives environnementales locales.

Pour obtenir des informations détaillées sur les lois et directives locales en matière d'environnement, contactez votre autorité locale.

5.4 Conditions de garantie

Si votre appareil devolo s'avère défectueux lors de l'installation initiale ou pendant la période de garantie, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit. Le magasin s'occupera de la réparation ou de la demande de garantie pour vous. Vous pouvez consulter les conditions de garantie dans leur intégralité à l'adresse www.devolo.com/support/warranty.

Index

Α

Adresse IP 33 Appariement 15 С Caractéristiques techniques 40 CE 7 Conditions ambiantes 8 Contenu du coffret 22 CPL 14 D devolo App 25 devolo Cockpit 25 Ε Équipement de l'adaptateur 15 Étendre le réseau devolo Magic existant 15 F FCC 11 G Garantie 41 н Hauteur maximale d'installation 8 IC 12 IPv4 33

L

LAN (port réseau) 20 Logiciels devolo 25 Μ Mise en service d'un nouveau réseau devolo Magic 15 Modifier/attribuer un mot de passe réseau 15, 25 Mot de passe 27 Ν Notes de sécurité 8 Ρ PIC 15 Powerline 14 Prise de courant intégrée 21 R Raccordement au réseau 20 Redémarrage 21, 38 Réinitialisation 21, 26, 38 ς Serveur de temps 37 Serveur DHCP 34 U Utilisation prévue 7 V Valeurs par défaut usine 21, 26, 38 Voyants d'état DEL 15, 16