



This Quick Start Guide already contains minimalist instructions for different users (Vietnamese, Japanese, German, Italian, French, and Spanish) We avoid printing these large manuals in an effort to limit our impact on the environment.

Scan the code below for a more detailed installation guide on how to operate your camera.

EN

Hướng dẫn bắt đầu nhanh này đã bao gồm các hướng dẫn cơ bản nhất. Quét mã QR bên trên để có hướng dẫn cài đặt chi tiết hơn về cách vận hành camera của bạn.

VN

本取扱説明書には、基本的な説明が記載されていません。詳細な取扱説明書をご覧になるには、上部のQRコードをスキャンしてください。

JP

Diese Schnellstartanleitung enthält bereits die grundlegendsten Anweisungen. Für eine detailliertere Einrichtung scannen Sie den QR-Code oben, um zu erfahren, wie Sie Ihre Kamera bedienen.

DE

Scansiona il codice per accedere al manuale dell'utente italiano più dettagliato

IT

Ce guide de démarrage rapide contient déjà les instructions les plus élémentaires. Pour une configuration plus détaillée, scannez le code QR en haut de page pour apprendre à utiliser votre appareil photo.

FR

Esta Guía de inicio rápido ya contiene las instrucciones más básicas. Para una configuración más detallada, escanea el código QR de la parte superior para aprender a manejar tu cámara.

ES

IN THE BOX



WiFi Camera*1



Mounting Bracket*1




USB Cable*1



Quick Start Guide*1



1/4" Screw Universal Base*1





Screw Set*1



USB Adapter*1

PRODUCT OVERVIEW



CAMERA SETUP

1. Download the ugo.me APP and create a new account.



2. Switch the power button on to wake up the camera.

3. Press the Reset button for about 5 seconds until you hear a 'Du' sound with the red light flashing.

4. Follow the on-screen instructions to complete the setup.


Note: Camera setup only support 2.4GHz WiFi

CAMERA INSTALLATION


The camera can be used in a variety of locations and is available in two mounting options. The installation process ensures that the camera has a wide field of view and is not obstructed by walls, windows or other nearby objects, which will help avoid the reflection of infrared light, which can adversely affect night vision.

To mount this indoor camera on a ceiling or on a wall, follow the steps below:


1. Separate the mounting bracket by swiping down the base plate. Then, use the plate as a template to mark points on the ceiling or wall to assist with the drilling process.




2. Drill holes with a 1/4 inch drill bit.



3. Align the holes on the mounting plate with those in the ceiling. Insert the anchors into the holes (anchors are necessary for walls that are made out of hard materials such as concrete, brick, or stucco.) Fix the screws with a screwdriver to fasten the mounting bracket to the ceiling or wall.




4. Swipe the mounting bracket onto the plate until it is secured, then attach the camera to the bracket by clicking it on.



The 1/4" screw universal base is included for your convenience. For instance, if you have previously installed other cameras on your ceiling or wall, you can now reuse the same bracket by simply attaching our universal base to the old bracket

from the other cameras.
Note: This item does not include 1/4" screw universal bracket.



Tips:
To remove the Screw Universal Base, you can use a screw key for assistance. Simply insert the key into the base then pull it out.

NOTICE

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radio Frequency Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in fixed/ mobile exposure condition. The min separation distance is 20cm.

Notice: Shielded cables

All connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with FCC regulations.

CUSTOMER SERVICE

Warranty

Puwell Technology Inc. warrants this product to be free of defects in materials or workmanship for one year. This warranty does not include damage resulting from accidents or misuse. Damage from unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including any warranty, representation, or condition of merchantability or that the products are fit for any particular purpose or use, and specifically in lieu of all special, indirect, incidental, or consequential damages. To obtain service/ replacement, please contact support@ugohome. Please allow up to seven (7) business days for your replacement to be processed.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Contact Us

support@ugohome

@UGOHOME

@UGOHOME

Lắp đặt camera

Chọn vị trí lắp đặt

Máy ảnh này phù hợp với các vị trí khác nhau và cung cấp hai tùy chọn lắp đặt: giá đỡ cho tường ngoài được bao gồm trong bộ hoặc giá đỡ chung 1/4 "cho tường ngoài hoặc trần nhà (không được bao gồm trong bộ).

Ngoài ra, hãy kiểm tra xem trường nhìn của máy ảnh có mở không và bị che khuất bởi các vật thể gần đó, chẳng hạn như tường hoặc cửa sổ. Điều này sẽ tránh phản xạ hồng ngoại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tầm nhìn ban đêm.

Thiết lập hệ thống

1. Tải ứng dụng ugoho.me xuống thiết bị của bạn trước và tạo tài khoản mới.

2. Bật nút nguồn để khởi động máy ảnh.

Tiếp theo, nhấn và giữ nút Reset (Reset) trong khoảng 5 giây cho đến khi bạn nghe thấy âm thanh "Du" kèm theo đèn đỏ nhấp nháy.

4. Bây giờ, làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành cài đặt.

Hãy nhớ rằng máy ảnh này chỉ hỗ trợ kết nối Wi-Fi 2.4GHz. Mạng 5 GHz không tương thích.

カメラ設置

実装場所を選択する

カメラはさまざまな場所に適用し、2つの取り付けオプションがあります。外壁にキットに含まれるブラケットを使用するか、外壁と天井には6.4mmネジ付きの通用ブラケット（キットには含まれません）を使用してください。

また、カメラの視野が広いかどうか、壁や窓など近くのものに遮られないことを確認してください。これにより、夜間視力に悪影響を与える赤外線反射を避けることができます。

設定方法

1. ugoho.me アプリをダウンロードし、新しいアカウントを作成します。

2. 電源ボタンをオンにして、カメラを起動させます。

3. 赤いライトが点滅して「ドゥ」という音が聞こえるまで、リセットボタンを約5秒間押ししてください。

4. 画面上の指示に従ってセットアップを完了します。

注:カメラのセットアップは2.4GHz WiFiのみをサポートします(5GHzネットワークはサポートされていません)。

KAMERAINSTALLATION

Wählen Sie einen Ort für die Montage

Die Kamera passt sich an verschiedene Positionen an und bietet zwei Montagemöglichkeiten: mit den im Kit enthaltenen Halterungen für eine Außenwand oder mit einer Universalhalterung mit 1/4"-Schraube (nicht im Kit enthalten) für Außenwände oder Decken.

Achten Sie außerdem darauf, dass die Kamera ein großes Sichtfeld hat und nicht durch nahe gelegene Objekte wie Wände oder Fenster verdeckt wird. Dadurch werden Infrarotreflexionen vermieden, die die Nachtsicht beeinträchtigen könnten.

EINRICHTEN DES SYSTEMS

1. Laden Sie die ugoho.me APP herunter und erstellen Sie ein neues Konto.

2. Schalten Sie den Netzschalter ein, um die Kamera aufzuwecken.

3. Drücken Sie die Reset-Taste etwa 5 Sekunden lang, bis Sie ein "Du"-Geräusch hören und das rote Licht blinkt.

4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Hinweis: Die Einrichtung der Kamera unterstützt nur 2,4-GHz-WiFi (5-GHz-Netzwerk wird nicht unterstützt).

INSTALLAZIONE DELLA TELECAMERA

Scegliere la posizione di installazione.

La telecamera si adatta a diverse posizioni e offre due opzioni di montaggio: con le staffe incluse nel kit per una parete esterna, oppure con una staffa universale con vite da 1/4" (non inclusa nel kit) per pareti o soffitti esterni.

Verifica inoltre che la telecamera abbia un ampio campo visivo e non sia oscurata da oggetti vicini come muri o finestre. Questo eviterà riflessi infrarossi che potrebbero influire negativamente sulla visione notturna.

IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA

1.Inizia scaricando l'app ugoho.me sul tuo dispositivo e crea un nuovo account.

2.Per riattivare la tele camera, premi il pulsante di accensione.

3.Successivamente, tieni premuto il pulsante Reset per circa 5 secondi finché non sentirai un suono "Du" accompagnato da una luce rossa che lampeggia.

4.Ora, segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.

Ricorda che la telecamera supporta solo connessioni Wi-Fi a 2,4 GHz. La rete a 5 GHz non è compatibile.

INSTALLATION DE LA CAMÉRA

Choisir un emplacement pour le montage

La caméra s'adapte à différentes positions et offre deux options de montage : avec les supports inclus dans le kit pour un mur extérieur, ou avec un support universel avec vis 1/4" (non inclus dans le kit) pour les murs extérieurs ou les plafonds.

Vérifiez également que la caméra dispose d'un large champ de vision et qu'elle n'est pas masquée par des objets proches tels que des murs ou des fenêtres. Vous éviterez ainsi les reflets infrarouges qui pourraient nuire à la vision nocturne.

MISE EN PLACE DU SYSTÈME

1. Téléchargez l'APP ugoho.me et créez un nouveau compte.

2. Allumez le bouton d'alimentation pour réveiller la caméra.

3.Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un son 'Du' et que le voyant rouge clignote.

4.Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Remarque : la configuration de la caméra ne prend en charge que le WiFi 2,4 GHz (le réseau 5 GHz n'est pas pris en charge).

INSTALACIÓN DE LA CÁMARA

Seleccione una ubicación para el montaje

La cámara se adapta a distintas posiciones y ofrece dos opciones de montaje: con los soportes incluidos en el kit para una pared exterior, o con un soporte universal con tornillo de 1/4" (no incluido en el kit) para paredes exteriores o techos.

Compruebe también que la cámara tiene un campo de visión amplio y que no está tapada por objetos cercanos como paredes o ventanas. Esto evitará reflejos infrarrojos que podrían afectar negativamente a la visión nocturna.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

1. Descarga la APP ugoho.me y crea una nueva cuenta.

2. Enciende el botón de encendido para despertar la cámara.

3. Pulsa el botón Reset durante unos 5 segundos hasta que escuches un sonido 'Du' con la luz roja parpadeando.

4. 4. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la configuración.

Nota: La configuración de la cámara sólo admite WiFi de 2,4 GHz (la red de 5 GHz no es compatible).

ugohome

Quick Start Guide

2K WIRELESS SECURITY CAMERA



VN

JP

DE

IT

FR

ES