

D05B 说明书单页尺寸 55*96MM 材质: 105克双铜

中文说明书

使用说明书 SMART WATCH	手表客户端下载与连接 打开手机扫描 打开手机扫描 打开手机扫描	充电与激活 长按电源键 长按电源键	按键与触控 圆形编码器 圆形编码器	手表功能介绍 闹钟 心率 血氧 呼吸训练 运动	常见问题 手表无法开机 手表无法充电 手表无法连接手机 手表无法同步数据 手表无法同步消息 手表无法同步电话 手表无法同步日历 手表无法同步联系人 手表无法同步提醒 手表无法同步天气 手表无法同步新闻 手表无法同步音乐 手表无法同步照片 手表无法同步视频 手表无法同步应用 手表无法同步支付 手表无法同步门禁卡 手表无法同步公交卡 手表无法同步门禁卡 手表无法同步公交卡	蓝牙数据传输 蓝牙数据传输 蓝牙数据传输
-----------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------	---	--	-----------------------------------

英文说明书

Instruction manual SMART WATCH	Watch client download and connect Scan the QR code with your mobile phone	Charging and Activation Press and hold the power button	Buttons and touch controls Circular encoder	Watch function introduction Alarm clock Stop watch Breath training Sports	FAQ The watch cannot be powered on The watch cannot be charged The watch cannot connect to the mobile phone The watch cannot sync data The watch cannot sync messages The watch cannot sync calls The watch cannot sync calendar The watch cannot sync contacts The watch cannot sync reminders The watch cannot sync weather The watch cannot sync news The watch cannot sync music The watch cannot sync photos The watch cannot sync videos The watch cannot sync apps The watch cannot sync payment The watch cannot sync access card The watch cannot sync bus card The watch cannot sync access card The watch cannot sync bus card	Bluetooth data transmission Bluetooth data transmission
--	---	---	---	--	--	---

法语说明书

Manuel d'utilisation manuel SMART WATCH	Watch client télécharger avec connexion Scannez le code QR avec votre téléphone mobile	Charge et activation Appuyez et maintenez la touche d'alimentation	Bouton et tactile Le cadran circulaire	Présentation des fonctions de montre Alarme avec alarme Chronomètre Entraînement de la respiration Sports	FAQ Le montre ne peut pas être allumé Le montre ne peut pas être chargé Le montre ne peut pas se connecter au téléphone mobile Le montre ne peut pas synchroniser les données Le montre ne peut pas synchroniser les messages Le montre ne peut pas synchroniser les appels Le montre ne peut pas synchroniser le calendrier Le montre ne peut pas synchroniser les contacts Le montre ne peut pas synchroniser les rappels Le montre ne peut pas synchroniser le temps Le montre ne peut pas synchroniser les nouvelles Le montre ne peut pas synchroniser la musique Le montre ne peut pas synchroniser les photos Le montre ne peut pas synchroniser les vidéos Le montre ne peut pas synchroniser les applications Le montre ne peut pas synchroniser les paiements Le montre ne peut pas synchroniser les cartes d'accès Le montre ne peut pas synchroniser les cartes de bus	Transfert de données Bluetooth Transfert de données Bluetooth
---	--	--	--	--	---	---

意大利说明书

Istruzioni per l'uso SMART WATCH	Il cliente di un orologio può scaricare e collegarsi Scansionare il codice QR con il telefono mobile	Caricamento e attivazione Premere e tenere premuto il pulsante di accensione	Tasto e touch Codificatore circolare	Introduzione delle funzioni di osservazione Sveglia Cronometro Formazione alla respirazione Sport	FAQ L'orologio non può essere acceso L'orologio non può essere caricato L'orologio non può essere collegato al telefono mobile L'orologio non può sincronizzare i dati L'orologio non può sincronizzare i messaggi L'orologio non può sincronizzare le chiamate L'orologio non può sincronizzare il calendario L'orologio non può sincronizzare i contatti L'orologio non può sincronizzare i promemoria L'orologio non può sincronizzare il tempo L'orologio non può sincronizzare le notizie L'orologio non può sincronizzare la musica L'orologio non può sincronizzare le foto L'orologio non può sincronizzare i video L'orologio non può sincronizzare le applicazioni L'orologio non può sincronizzare i pagamenti L'orologio non può sincronizzare le carte di accesso L'orologio non può sincronizzare le carte di trasporto	Transmissione dati Bluetooth Transmissione dati Bluetooth
--	--	--	--	--	--	---

西班牙语说明书

Manual de instrucciones SMART WATCH	Descarga y conexión del cliente de reloj Escanea el código QR con tu teléfono móvil	Carga y activación Pulsar y mantener pulsado el botón de encendido	Toclas y toque Codificador redondo	Introducción a la función del reloj Despertador Cronómetro Formación de la respiración Deportes	FAQ El reloj no se puede encender El reloj no se puede cargar El reloj no se puede conectar al teléfono móvil El reloj no puede sincronizar los datos El reloj no puede sincronizar los mensajes El reloj no puede sincronizar las llamadas El reloj no puede sincronizar el calendario El reloj no puede sincronizar los contactos El reloj no puede sincronizar los recordatorios El reloj no puede sincronizar el tiempo El reloj no puede sincronizar las noticias El reloj no puede sincronizar la música El reloj no puede sincronizar las fotos El reloj no puede sincronizar los videos El reloj no puede sincronizar las aplicaciones El reloj no puede sincronizar los pagos El reloj no puede sincronizar las tarjetas de acceso El reloj no puede sincronizar las tarjetas de transporte	Preguntas frecuentes ¿El reloj no se puede encender? ¿El reloj no se puede cargar? ¿El reloj no se puede conectar al teléfono móvil? ¿El reloj no puede sincronizar los datos? ¿El reloj no puede sincronizar los mensajes? ¿El reloj no puede sincronizar las llamadas? ¿El reloj no puede sincronizar el calendario? ¿El reloj no puede sincronizar los contactos? ¿El reloj no puede sincronizar los recordatorios? ¿El reloj no puede sincronizar el tiempo? ¿El reloj no puede sincronizar las noticias? ¿El reloj no puede sincronizar la música? ¿El reloj no puede sincronizar las fotos? ¿El reloj no puede sincronizar los videos? ¿El reloj no puede sincronizar las aplicaciones? ¿El reloj no puede sincronizar los pagos? ¿El reloj no puede sincronizar las tarjetas de acceso? ¿El reloj no puede sincronizar las tarjetas de transporte?	Transmisión de datos Bluetooth Transmisión de datos Bluetooth
---	---	--	--	--	---	--	---

德语说明书

Bedienungsanleitung SMART WATCH	Client Download und Verbindung ansehnen Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy	Laden und Aktivieren Drücken Sie und halten Sie die Taste für das Einschalten	Tasten und Touch Kreisförmige Bedienelemente	Einführung in Uhrfunktionen Wecker Stoppuhr Atemübungen Sport	FAQ Die Uhr lässt sich nicht einschalten Die Uhr lässt sich nicht aufladen Die Uhr lässt sich nicht mit dem Smartphone verbinden Die Uhr kann keine Daten synchronisieren Die Uhr kann keine Nachrichten synchronisieren Die Uhr kann keine Anrufe synchronisieren Die Uhr kann keine Kalender synchronisieren Die Uhr kann keine Kontakte synchronisieren Die Uhr kann keine Erinnerungen synchronisieren Die Uhr kann keine Wetter synchronisieren Die Uhr kann keine Nachrichten synchronisieren Die Uhr kann keine Musik synchronisieren Die Uhr kann keine Fotos synchronisieren Die Uhr kann keine Videos synchronisieren Die Uhr kann keine Apps synchronisieren Die Uhr kann keine Zahlungen synchronisieren Die Uhr kann keine Zugangskarten synchronisieren Die Uhr kann keine Buskarten synchronisieren	Häufig gestellte Fragen Warum lässt sich die Uhr nicht einschalten? Warum lässt sich die Uhr nicht aufladen? Warum lässt sich die Uhr nicht mit dem Smartphone verbinden? Warum kann die Uhr keine Daten synchronisieren? Warum kann die Uhr keine Nachrichten synchronisieren? Warum kann die Uhr keine Anrufe synchronisieren? Warum kann die Uhr keine Kalender synchronisieren? Warum kann die Uhr keine Kontakte synchronisieren? Warum kann die Uhr keine Erinnerungen synchronisieren? Warum kann die Uhr keine Wetter synchronisieren? Warum kann die Uhr keine Nachrichten synchronisieren? Warum kann die Uhr keine Musik synchronisieren? Warum kann die Uhr keine Fotos synchronisieren? Warum kann die Uhr keine Videos synchronisieren? Warum kann die Uhr keine Apps synchronisieren? Warum kann die Uhr keine Zahlungen synchronisieren? Warum kann die Uhr keine Zugangskarten synchronisieren? Warum kann die Uhr keine Buskarten synchronisieren?	Bluetooth Datenübertragung Bluetooth Datenübertragung
---	---	---	--	--	---	---	---

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.