


1 2 Réglage du réveil (alarme 1 par exemple)




⑤ Cliquez sur l'icône \ominus/\oplus , ajustez le temps d'éclairage du lever du soleil à l'avance, cliquez sur l'icône \checkmark pour confirmer et passez à l'étape suivante

La plage de temps de la simulation du lever du soleil éclaire à l'avance:

Désactivé: pas de lumière, seulement le son.

10-60MIN: le temps de s'allumer avant que l'alarme ne se déclenche



⑥ Cliquez sur l'icône \ominus/\oplus , réglez la luminosité maximale du lever du soleil, cliquez sur l'icône \checkmark pour confirmer, et le réglage de l'alarme est terminé. (La plage de luminosité maximale du lever du soleil est de 01-20)



Rappel chaleureux:


Pendant le processus de configuration, vous pouvez toucher l'icône \leftarrow à n'importe quelle étape, revenir à l'étape précédente et réinitialiser.

Remarque (alarme 2): les étapes de réglage de l'alarme 2 sont les mêmes que le réglage de l'alarme 1.



Zz Répétition



Lorsque le gradient se réveille jusqu'à la fin de la lumière (atteignant l'intensité lumineuse maximale définie) et que l'alarme se déclenche, vous pouvez appuyer doucement sur le bouton ☺ sur la partie supérieure du produit et faire une sieste. A ce stade, la lumière continuera à s'allumer, mais le son disparaîtra. Après 9 minutes, l'alarme se déclenche à nouveau.





Arrêt de l'alarme


Lorsque l'alarme sonne, vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton   pour éteindre l'alarme. Si vous désactivez l'alarme, le mode alarme sera désactivé ce jour-là.

Remarque: après que l'alarme se déclenche pendant 30 minutes, il n'y a pas d'action, la lumière et le son seront éteints automatiquement.

Interrupteur du réveil.



Si vous voulez activer ou désactiver l'alarme, appuyez sur bouton  . Lorsque l'alarme est activée, l'icône d'alarme correspondante apparaît sur la zone d'affichage. Lorsque vous désactivez l'alarme, l'icône d'alarme disparaît.

Afficher la touche de réglage de la luminosité

Dans l'interface d'affichage de l'heure, vous pouvez appuyer sur bouton  pour ajuster la luminosité de l'affichage de temps dans la 4 gammes de "100%-75%-25%-éteint".

Rappel chaleureux: afin d'éviter que la luminosité de l'écran ne soit trop éblouissante dans l'environnement sombre, veuillez ajuster la luminosité de l'écran pour vous convenir.

Clé de volume radio.

Lorsque la radio est activée, cliquez sur bouton   pour ajuster le volume de la radio. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 37.




Clé de réglage de l'alarme.

Appuyez sur bouton  ou  2S pendant longtemps pour entrer dans l'interface de réglage d'alarme correspondante. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la page 40.



Clé de réglage de l'heure.

Appuyez sur bouton  2S pendant longtemps pour entrer dans l'interface de réglage de l'heure. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la page 35.



Charger le périphérique par USB

Vous pouvez utiliser le port USB (fig. 1) pour recharger votre téléphone cellulaire (1000 mA max.).



Nettoyage et stockage

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux.
- Si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée de temps, débranchez l'adaptateur de la prise murale et rangez le l'appareil dans un endroit sûr et sec où il ne sera pas écrasé, cogné ou soumis à des dommages.
- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères normales en fin de vie, mais remettez-le à un point de collecte officiel pour recyclage. En faisant cela, vous contribuez à préserver l'environnement.
- Suivez les règles de votre pays pour la collecte séparée des et produits électroniques. Une élimination correcte aide à prévenir les conséquences pour l'environnement et la santé humaine.

? Spécification

Modèle	FZ05
Tension d'entrée nominale de l'adaptateur.	100-240V
Fréquence d'entrée nominale de l'adaptateur.	50/60Hz
Puissance de sortie nominale de l'adaptateur d'alimentation.	10W
Port de charge USB.	5V, 1000mA
Puissance lumineuse nominale (niveau de 1-20).	1 ~ 270 lux at 45cm
Couleur lumineuse nominale (mode de 1-12).	1600W
Propriétés physiques	
Dimensions (H x W x D).	16.4×18.1×8.2cm
Poids du corps / de l'adaptateur.	Approx 0.36kg / 0.04kg
Longueur du fil d'adaptateur.	150cm
FM.	
Fréquence de fonctionnement	76.0 MHz - 108.0 MHz






MADE IN CHINA

CONTENIDO

ES

General

 Contenido de la caja	46
 Los efectos de la Wake-Up Light	46
 Visión general	47
 Navegar por el menú	48
 Mostrar iconos	48





Primer uso

 Extracción de la lámina aislante	49
 Encendido	49
 Ajustar la hora del reloj	49
 Búsqueda de canales FM	50

Funciones del menú

 Escuchar la radio	51
 Utilizar la luz como lámpara de cabecera	52
 Sueño reparador	53

Alarma


  Ajuste de las alarmas (Alarma 1)	54
 Dormitar	55
 Cómo apagar la alarma	56

Botones

 Botón de encendido/apagado de la alarma	56
 Brillo de la pantalla	56
 Botón de volumen FM	56
 Botón de ajuste de alarma	57
 Botón de ajuste de la hora	57

Extra options



 Cargue su dispositivo USB	57
 Limpieza y almacenamiento	57
 Especificaciones	58



Los efectos de la Wake-Up Light

La Wake-Up Light prepara suavemente su cuerpo para despertarse durante los últimos 10 a 60 minutos, dependiendo de la hora de Simulación del Amanecer que haya configurado. En las primeras horas de la mañana, nuestros ojos son más sensibles a la luz que cuando estamos despiertos. Durante ese periodo, los niveles de luz relativamente bajos de un amanecer natural simulado preparan nuestro cuerpo.

Si la simulación del amanecer está activada (por defecto son 30 minutos), la intensidad de la luz de la lámpara aumenta gradualmente hasta el nivel establecido y el color de la luz cambia del rojo intenso de la mañana a la luz brillante del día. La luz prepara suavemente el cuerpo para despertarse a la hora programada. Para que el despertar sea una experiencia aún más agradable, puedes utilizar sonidos naturales o la radio FM para despertarte.



Visualización de la hora

Barra táctil (pulsar para activar)

Navegar por el menú



En la pantalla se puede seleccionar y ajustar la hora, la alarma, la luz de cabecera, la radio FM o la función Fall-asleep.

NOTA: Todos sus ajustes personalizados se almacenarán permanentemente en la memoria, no se borrarán al retirar el adaptador de la toma eléctrica. Puede cambiar todos los ajustes en cualquier momento, se guardará el último ajuste.

NOTA: Si la pantalla está en blanco, mueva la mano hacia la parte inferior de la Wake-up Light para mostrar el menú de la pantalla.
Verá los botones de menú.

i Mostrar iconos

Iconos de aviso



Radio



Sonido de alarma



Volumen



Alarma 1/2



Sueño



Modo Luz



Luminosidad

Botones táctiles



Radio FM



Luz



Sueño



Regresar



Confirmar



Cerrar



Frecuencia FM.



Búsqueda automática



Frecuencia FM+



Ajuste-/
Luminosidad-



Ajustar+/
Luz Brillo+



Modo luz

Extracción de la lámina aislante





Fig.1

La Wake-Up Light viene con una pila CR2032 preinstalada. Tire de la lámina aislante para iniciar el modo de memoria (Fig.1).

NOTA: Cuando la Wake-Up Light no está enchufada, la batería conectada permanece en modo memoria. Normalmente, la batería dura 2 años, por favor reemplácela cuando se agote.

Encendido



Utilice un adaptador de 5V/2A para conectar la Wake-Up Light y encenderla. Algunas funciones se verán limitadas si la potencia del adaptador es inferior a 5V/2A.




Coloque la Wake-up Light a 16-20in/40-50cm de su cabeza, por ejemplo en una mesilla de noche.


Ajustar la hora del reloj

Debe ajustar la hora del reloj cuando enchufe el aparato por primera vez.


NOTA (Próximo uso):

Mantenga pulsado el botón  en la parte posterior para entrar en el proceso de ajuste de la hora, y los pasos de operación son los mismos que se detallan a continuación.


✓ Ajustar la hora del reloj



① Presione el botón / para ajustarlo al formato de 12 o 24 horas. Y pulse el botón , para confirmar; y a continuación;



② Presione el botón / para fijar Horas; Y pulse el botón , para confirmar, y a continuación;



③ Presione el botón / para ajustar los minutos; y pulse el botón , para completar.



CONSEJO PARA EL USUARIO:


Durante el proceso, puede tocar el botón en cualquier paso para volver a los pasos anteriores.

🔍 Búsqueda de canales FM



Tanto Fall-asleep como la radio FM se basan en canales FM. Por favor, busque primero los canales FM.

① Presione el botón para encender la radio FM.




② Presione durante 2 segundos para buscar automáticamente los canales (frecuencia de 76,0MHz a108MHz).

Escuchar la radio


Consejo: Asegúrese de desenrollar completamente la antena y moverla hasta que reciba la mejor recepción.




① Presione el botón  para encender el radio FM.




• Pasos de ajuste automático:

② Presione  durante 2 segundos para buscar automáticamente los canales (frecuencia de 76,0MHz a 108MHz).



• Ajustar los canales manualmente

③ Mantenga pulsado el botón   para ajustar los canales manualmente tras la búsqueda automática de canales.


CONSEJO DE USUARIO: Después de buscar canales FM por primera vez, puede pasar directamente al canal anterior con sólo pulsar el botón .

Haga clic en el botón   para ajustar en 0,1MHz.

• Volumen FM

Cuando FM esté activado, pulse  para ajustar el volumen de la radio. El volumen oscila entre 01 y 20.

• Pulse el botón  para apagar la radio.


• Pulse el botón  para volver a la pantalla de inicio.

Utilizar la luz como lámpara de cabecera



① Presione el botón  para encender la Luz.

• Ajuste el modo de iluminación:

② Presione  para ajustar el modo de iluminación.

Hay 12 efectos de iluminación.






1: Modo Amanecer;

2~6: Modo de color (rojo, verde, cian, azul, morado);

7~12: Modo Efecto (autocrómico, sentido horario, sentido antihorario, aurora, llama, montaña nevada).

• Luminosidad

③ Use el botón  /  para ajustar el brillo de la luz mientras se ilumina. El brillo oscila entre 01 y 20.






• Presione el botón  para apagar la radio.

• Presione el botón  para volver a la pantalla de inicio.




① Presione el botón  para activar Fall-asleep. Y es necesario seleccionar un temporizador.




② Presione el botón  para ajustar el temporizador mientras parpadea. El temporizador va de 10MIN a 3H, y TODO el tiempo. (TODO significa que el comando está siempre activado). Y pulse el botón  para completar.



• Ajustar los perfiles de sueño


③ Puede seguir pulsando el botón  para ajustar los parámetros FM y el modo de iluminación. El volumen y el brillo de la luz se atenuarán hasta que finalice el temporizador.



④ Puede seguir ajustando la luz, Ver página 52 para más detalles.

⑤ Puede seguir ajustando la radio FM, Consulte la página 51 para más detalles.

• Vista previa de la hora actual


Una vez iniciado el temporizador de reposo, mantenga pulsado  para comprobar la hora actual.

• Presione el botón  para desactivar el sueño.


1 2 Ajuste de las alarmas (Alarma 1)

Mantenga pulsado el botón  en la parte posterior para entrar en el proceso de ajuste de Alarma1. Los siguientes pasos se completan tocando el menú.

Al programar la alarma, establece la hora de la alarma (pasos①-②), los sonidos de la alarma (pasos③-④) y los perfiles de amanecer (pasos⑤-⑥) con los que quieres despertarte.




① Pulse el botón  /  para ajustar las horas de alarma;

Y pulse el botón  para confirmar, y luego;



② Pulse el botón  /  para ajustar Alarma-Minutos;

Y pulse el botón  para confirmar, y luego;



③ Pulse el botón  /  para establecer sonidos de alarma;


Y pulse el botón  para confirmar, y luego;

El rango es:

OFF: Sin sonido;

1~5 : Tonos de despertador (Sonido del océano, Teléfono, Eco del valle, Música de piano, Música suave);

6: Radio FM(El canal que despierta la Radio depende del canal que escuchó la última vez).




④ Pulse el botón  /  para ajustar el Volumen de la Alarma;

Y pulse el botón  para confirmar, luego

(Nivel de volumen 01 a 20);

1 2 Ajuste de las alarmas (Alarma 1)



⑤ Pulse el botón \ominus / \oplus para fijar la hora de salida del sol con antelación;
Y pulse el botón \checkmark para confirmar, y luego siguiente;

El rango es:

OFF: AMANECER OFF

10~60MIN: minutos de amanecer antes de que suene la alarma.



⑥ Pulse el botón \ominus / \oplus para ajustar el brillo máximo del Amanecer;

Y pulse el botón \checkmark para completar.

(Nivel de amanecer 01 a 20).



CONSEJO USUARIO:

Durante el proceso, puede tocar el botón \leftarrow en cualquier paso para volver a los pasos anteriores.

NOTA(Alarma 2): La alarma 2 funciona de la misma manera que la alarma 1.


Zz Dormitar





Cuando la curva del despertador haya finalizado (cuando se haya alcanzado la intensidad máxima de luz ajustada) y el sonido de la alarma esté sonando, puede tocar el botón superior Zz para dormir.

La luz permanece encendida, pero el sonido se silencia.

Transcurridos 9 minutos, el sonido de la alarma vuelve a sonar.





Cómo apagar la alarma


Cuando suene la alarma, puede apagarla pulsando  . Si desactiva la alarma, el perfil de alarma se desactiva para ese día.

Nota: La luz y el sonido se apagan automáticamente 30 minutos después de que suene la alarma.

Botón de encendido/apagado de la alarma


Presione   si desea activar o desactivar la alarma. El icono correspondiente aparece en la pantalla cuando activa la alarma. Desaparece cuando desactiva la alarma.

Brillo de la pantalla

En la interfaz de visualización de la hora, pulse el botón  para ajustar el brillo de la pantalla al 100%-75%-25%-OFF por turnos.



CONSEJO DE USUARIO: Por favor, ajuste el brillo de la pantalla adecuadamente para no deslumbrarse en ambientes oscuros.

Botón de volumen FM

Haga clic en  para ajustar el volumen de la radio. Consulte la página 51 para más detalles.



Botón de ajuste de alarma

Mantenga pulsado  o  para entrar en el proceso de ajuste de la alarma.

Más información en la página 54.



Botón de ajuste de la hora

Mantenga pulsado  para entrar en el proceso de ajuste de la hora.

Más información en la página 49.



Cargar el dispositivo USB

Puede utilizar el puerto USB para cargar su dispositivo USB (máx. 1000 mA).



Limpieza y almacenamiento

- Limpie el aparato con un paño suave.
- Si no va a utilizar el aparato durante un período prolongado de tiempo, retire el adaptador de la toma de corriente y guarde el aparato en un lugar seguro y seco donde no pueda ser aplastado, golpeado o sujeto a daños.
- No tire el producto con la basura doméstica normal. Al final de su vida útil, pero entréguelo en un punto de recogida oficial para reciclaje. Al hacerlo, ayudas a preservar el medio ambiente.
- Siga las normas de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos. y productos electrónicos. La eliminación correcta ayuda a prevenir los efectos negativos. consecuencias para el medio ambiente y la salud humana.

? Especificaciones

Modelo	FZ05
Adaptador de tensión nominal de entrada	100-240V
Adaptador de frecuencia de entrada nominal	50/60Hz
Adaptador de potencia nominal de salida	10W
Puerto de carga USB	5V, 1000mA
Potencia luminosa nominal (nivel 1 - 20)	1 ~ 270 lux at 45cm
Color nominal de la luz (modo 1 - 12)	1600W
Características físicas	
Dimensiones (altura × anchura × profundidad)	16.4×18.1×8.2cm
Peso unidad principal / adaptador	Approx 0.36kg / 0.04kg
Longitud del cable adaptador	150cm
FM	
Frecuencia de funcionamiento	76.0 MHz - 108.0 MHz



HECHO EN CHINA

CONTENUTO

IT

Generale

 Cosa c'è nella confezione	60
 Gli effetti della luce di sveglia	60
 Panoramica	61
 Navigazione nel menu	62
 Visualizzare le icone	62

Utilizzo primario

 Estrazione del foglio isolante	63
 Accensione	63
 Impostazione dell'ora dell'orologio	63
 Ricerca di canali FM	64

Funzioni del menu

 Ascoltare la radio	65
 Usare la luce come lampada da comodino	66
 Addormentarsi	67




Sveglia


  Impostazione delle sveglie (Sveglia 1)	68
 Sonnellino	69
  Disattivazione della sveglia	70

Pulsanti

  Pulsante di accensione / spegnimento della sveglia	70
 Pulsante dimmer	70
  Pulsante FM Volume	70
  Pulsante di impostazione della sveglia	71
 Il tempo posiziona il pulsante	71

Opzioni extra

 Ricarica del dispositivo USB	71
 Pulizia e stoccaggio	71
 Specifiche	72





- ① Manuale dell'utente ② Luce sveglia ③ Batteria CR2032 (preinstallata)
- ④ Cavo di alimentazione ⑤ Adattatore 5V/2A

Gli effetti di luce di sveglia

La luce di sveglia prepara delicatamente il tuo corpo al risveglio durante gli ultimi 10-60 minuti, a seconda dell'orario di simulazione dell'alba impostato. Nelle prime ore del mattino i nostri occhi sono più sensibili alla luce rispetto a quando siamo svegli. Durante quel periodo i livelli di luce relativamente bassi di un'alba naturale simulata preparano il nostro corpo.

Se la simulazione dell'alba è attiva (il valore predefinito è 30 minuti), l'intensità luminosa della lampada aumenta gradualmente fino al livello impostato e il colore della luce cambia da rosso intenso del mattino a luce diurna. La luce prepara delicatamente il tuo corpo per svegliarsi all'ora stabilita. Per rendere il risveglio un'esperienza ancora più piacevole, è possibile utilizzare i suoni naturali della sveglia o la radio FM per svegliarsi.



Navigazione nel menu



Sul display è possibile selezionare e impostare l'ora, la sveglia, la luce del comodino, la radio FM o l'addormentamento.

NOTA: Tutte le impostazioni personalizzate verranno memorizzate in modo permanente nella memoria, non verranno cancellate rimuovendo l'adattatore dalla presa elettrica. È possibile modificare tutte le impostazioni in qualsiasi momento, L'ultima impostazione verrà memorizzata.

NOTA: se il display è vuoto, spostare la mano verso la parte inferiore della luce di sveglia per visualizzare il menu dello schermo.

Vedrai i pulsanti del menu.

i Visualizzare le icone

Iconos de aviso



Radio



Sveglia-Suono



Volume



Sveglia1/2



Sonnellino



Modalità della luce



Luminosità della luce

Pulsanti a sfioramento



FM Radio



Luce



Addormentarsi



Ritorno



Confermare



Chiudere



Frequenza FM-



Ricerca automatica



Frequenza FM+



Diminuire luminosità della luce



Aggiungere luminosità della luce



Modalità luce

Estrazione del foglio isolante





Fig.1

La luce di sveglia viene fornita con una batteria CR2032 preinstallata. Estrarre il foglio isolante per avviare la modalità memoria (Fig.1).

NOTA: quando la luce di sveglia non è collegata, la batteria collegata rimane in modalità memoria. Normalmente, la batteria dura 2 anni, si prega di sostituirla quando la batteria è scarica.

Accensione



Utilizzare un adattatore 5V/2A per collegare la luce di sveglia e accenderla. Alcune funzioni saranno limitate se la potenza dell'adattatore è inferiore a 5V/2 A.




Posizionare la luce sveglia a 16-20 pollici / 40-50 cm dalla tua testa, ad esempio su un comodino.


Impostazione dell'ora dell'orologio

È necessario impostare l'ora dell'orologio quando si collega l'apparecchio per la prima volta.

NOTA(Prossimo utilizzo):

Tenere il pulsante  sul retro per accedere al processo di impostazione dell'ora, I passaggi sono gli stessi di seguito.


✓ Impostazione dell'ora dell'orologio



① Premere il pulsante \ominus/\oplus per regolarlo sul formato 12 ore o 24 ore. E premere il pulsante \checkmark per confermare, quindi avanti;



② Premere il pulsante \ominus/\oplus per impostare le ore; E premere il pulsante \checkmark per confermare, quindi avanti;



③ Premere il pulsante \ominus/\oplus per impostare Minuti; E premere il pulsante \checkmark per completare.



SUGGERIMENTO PER L'UTENTE:


Durante il processo, è possibile toccare il pulsante \leftarrow in qualsiasi passaggio per tornare ai passaggi precedenti.

🔍 Ricerca di canali FM



Sia il addormentarsi che la radio FM sono basate su canali FM. Si prega di cercare prima i canali FM.

① Premere il pulsante \square per accendere la radio FM.




② Premere \square per 2 secondi per cercare automaticamente i canali (frequenza da 76,0 MHz a 108 MHz).

Ascoltare la radio


Suggerimento: assicurati di srotolare completamente l'antenna e spostarla fino a quando non ricevi la migliore ricezione.




① Premere il pulsante  per accendere la radio FM.



• **Passaggi di sintonizzazione automatici:**


② Premere  per 2 secondi per cercare automaticamente i canali (frequenza da 76,0 MHz a 108 MHz).



• **Regolare manualmente i canali**

③ Tenere premuto il pulsante   per regolare manualmente i canali dopo la ricerca automatica dei canali.

SUGGERIMENTO PER L'UTENTE:


Dopo aver cercato i canali FM per la prima volta, puoi entrare direttamente nel canale precedente semplicemente facendo clic sul pulsante .

Fare clic su   per regolare in 0,1 MHz.

• **Volume FM**

Quando FM è abilitato, fare clic  per regolare il volume della radio. Il volume varia da 01 a 20.

• Premere il pulsante  per spegnere la radio.

• Premere il pulsante  per tornare alla schermata iniziale.



Usare la luce come lampada da comodino



① Premere il pulsante  per accendere la luce.

• Regolare la modalità di illuminazione:

② Premere  per regolare la modalità di illuminazione.

Ci sono 12 effetti di luce.




1: Modalità di luce'alba;

2 ~ 6: modalità colore (rosso, verde, ciano, blu, viola);

7 ~ 12: Modalità effetto (autocromica, in senso orario, antiorario, aurora, fiamma, montagna innevata).

• Luminosità della luce

③ Utilizzare il pulsante  /  per regolare la luminosità della luce mentre è schiarita. La luminosità varia da 01 a 20.



• Premere il pulsante  per spegnere la radio.


• Premere il pulsante  per tornare alla schermata iniziale.



Addormentarsi



① Premere il pulsante  per attivare Fall-asleep. E devi selezionare un cronometro.




② Premere il pulsante  per regolare il cronometro con esso lampeggiante.

Il cronometro varia da 10MIN a 3H, e TUTTO il tempo. (ALL significa che il comando è sempre abilitato).


E premi il pulsante  per completare.



• Regola i profili del addormentamento

③ È possibile continuare a fare clic sul pulsante  per regolare i parametri FM e la modalità luce.

E il volume e la luminosità della luce svaniranno fino alla fine del cronometro.




④ È possibile continuare a regolare la luce, vedere pagina 66 per i dettagli.



⑤ È possibile continuare a regolare la radio FM, vedere pagina 65 per i dettagli.

• Anteprima dell'ora corrente


Dopo aver avviato Sleep Timer, tenere premuto  per controllare l'ora corrente.

• Premere il pulsante  per disattivare l'addormentamento.


1 2 Impostazione delle sveglie(Sveglia 1)

Tenere premuto il pulsante  sul retro per accedere al processo di impostazione di Sveglia 1. I seguenti passaggi vengono completati toccando il menu.

Quando si imposta la sveglia, si imposta l'ora di allarme (passi ①-②), i suoni di allarme (passi ③-④) e i profili dell'alba (passi⑤-⑥) e si desidera svegliare.



- ① Premere il pulsante  per impostare le ore di allarme;
E premere il pulsante  per confermare, quindi avanti;



- ② Premere il pulsante  per impostare i minuti di allarme;
E premere il pulsante  per confermare, quindi avanti;




- ③ Premere il pulsante  per impostare i suoni di allarme;
E premere il pulsante  per confermare, quindi avanti;



La gamma è:

OFF: Nessun suono;


1 ~ 5: suonerie di sveglia (Ocean-Sound, Telefono, Valley Echo, Musica per pianoforte, Musica soft);

6: Radio FM (il canale che la radio riattiva dipende dal canale che hai ascoltato l'ultima volta).



- ④ Premere il pulsante  per regolare il volume dell'allarme;
E premi il pulsante  per confermare, quindi avanti (Livello di volume da 01 a 20);

1 2 Impostazione delle sveglie(Sveglia1)




⑤ Premere il pulsante \ominus / \oplus per impostare l'ora dell'alba in anticipo;

E premere il pulsante \checkmark per confermare, quindi avanti;

La gamma è:

Spegnimento: SPEGNIMENTO DELL'ALBA

10 ~ 60MIN: alba minuti prima che la sveglia si spenga.



⑥ Premere il pulsante \ominus / \oplus per impostare la luminosità massima di Sunrise;

E premi il pulsante \checkmark per completare (Alba livello 01-20).




SUGGERIMENTO PER L'UTENTE:


Durante il processo, è possibile toccare il pulsante \leftarrow in qualsiasi passaggio per tornare ai passaggi precedenti.

NOTA(Sveglia 2): La sveglia 2 funziona allo stesso modo della sveglia 1.

Zz Sonnellino


Quando la curva di riattivazione è terminata (quando è stata raggiunta l'intensità luminosa massima impostata) e viene riprodotto il suono della sveglia, è possibile toccare il pulsante  superiore per posticipare.

La lampada rimane accesa, ma il suono è disattivato. Dopo 9 minuti, il suono della sveglia riprende a suonare.






Disattivazione della sveglia

Quando la sveglia suona, è possibile disattivarla premendo il pulsante . Se si disattiva la sveglia, il profilo di sveglia viene disattivato per quel giorno.

Nota: la luce e il suono si spengono automaticamente 30 minuti dopo la disttivazione della sveglia.



Pulsante di accensione / spegnimento della sveglia

Premere  se si desidera attivare o disattivare la sveglia. L'icona corrispondente appare sul display quando si attiva la sveglia. Scompare quando si spegne la sveglia.



Pulsante dimmer

Nell'interfaccia di visualizzazione dell'ora, fare clic su  per regolare la luminosità dello schermo su 100% -75% -25% OFF a turno.

SUGGERIMENTO PER L'UTENTE: Si prega di regolare la luminosità dello schermo in modo appropriato per non essere storditi in un ambiente buio.



Pulsante FM Volume

Fare clic  per regolare il volume della radio.

Vedi pagina 65 per conoscere di più i dettagli.



Pulsante di impostazione della sveglia

Tenere premuto pulsante  o  per accedere al processo di impostazione dell'allarme.

Vedi pagina 68 per conoscere di più i dettagli.



Il tempo posiziona il pulsante

Tenere premuto il pulsante  per accedere al processo di impostazione dell'ora.

Vedi pagina 63 per conoscere di più i dettagli.



Ricarica del dispositivo USB

È possibile utilizzare la porta USB per caricare il dispositivo USB (max 1000 mA).



Pulizia e stoccaggio

- Pulire l'apparecchio con un panno morbido.
- Se non si intende utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, rimuovere l'adattatore dalla presa a muro e conservare il l'apparecchio in un luogo sicuro e asciutto dove non possa essere schiacciato, sbattuto o soggetto a danni.
- Non gettare il prodotto con i normali rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita, ma consegnarlo a un punto di raccolta ufficiale per raccolta differenziata. In questo modo, contribuisce a preservare l'ambiente.
- Segui le regole del tuo paese per la raccolta differenziata di materiale elettrico e prodotti elettronici. Il corretto smaltimento aiuta a prevenire il negativo conseguenze per l'ambiente e la salute umana.

Modello	FZ05
Adattatore per tensione nominale di ingresso	100-240V
Adattatore di frequenza di ingresso nominale	50/60Hz
Adattatore di alimentazione in uscita nominale	10W
Porta di ricarica USB	5V, 1000mA
Emissione luminosa nominale (livello 1 - 20)	1 ~ 270 lux at 45cm
Colore della luce nominale (Modalità 1 - 12)	1600W
Caratteristiche fisiche	
Dimensioni (altezza × larghezza × profondità)	16.4×18.1×8.2cm
Peso di unità principale / adattatore	Approx 0.36kg / 0.04kg
Lunghezza di cavo per adattatore	150cm
FM	
Frequenza operativa	76.0 MHz - 108.0 MHz

 WARNING	
<ul style="list-style-type: none">• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.• DEATH or serious injury can occur if ingested.• A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours.• KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN• Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	



WARNING: This product contains a button or coin cell battery.

Battery type: CR2032
Nominal battery voltage: 3V

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body: Use only the supplied antenna.