

**CLASSIC**  
UPGRADE

# Wake-Up Light User Manual


**EN** 03

**DE** 17

**FR** 31

**ES** 45

**IT** 59



**Thanks for selecting our products.**

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION



- Danger**
- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. in the bathroom or near a shower or wimming pool).
  - Keep the adapter dry.
  - Do not let water run into the appliance or spill water onto the appliance.
  - This appliance is for indoor use only.



- Warning**
- If the adapter, cord or appliance has been damaged in any way, liquid has spilled or objects have fallen into and/or onto the appliance, the appliance has been exposed to rain or moisture, does not operate normally or has been dropped or damaged, it should not be operated.
  - Only use the appliance in combination with the adapter supplied.
  - If the adapter (cord) is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.

- Caution**
- The appliance has no on/off switch. To disconnect the appliance, remove the adapter from the wall socket. The adapter must remain easily accessible at all times.
  - If you often wake up too early or with a headache, reduce the set light intensity level and/or the set Sunrise Simulation time.
  - If you often wake up by the alarm sound, increase the set light intensity level or the set Sunrise Simulation time.

# CONTENTS

**EN**

## General

-  What's in the box 4
-  The effects of Wake-Up Light 4
-  Overview 5
-  Display icons 6

## First use

-  Power on 7
-  Setting the clock time 7
-  Searching for FM channels 8

## Functions

- FM Listening to the Radio 8
-  Using sunrise light as a lamp 9
-  Colored lights 9
-  Fall-asleep 10

## Alarm


-   Setting alarms(Alarm 1) 11
-  Snoozing 12
-  Turning the alarm off 13

## Buttons

-   Alarm on/off / Alarm set 13
-   Colored lights 13
-  Snooze / Sunrise light 13
-   FM radio 13
-  Fall-asleep 14
-  Dimmer / Time set 14
- BT Bluetooth Speaker 14

## Extra options

-  Charging your USB device 14
-  Cleaning and storage 15
-  Specifications 16






## The effects of Wake-Up Light




The Wake-Up Light gently prepares your body for waking up during the last 10 to 60 minutes, depending on the Sunrise Simulation time you set. In the early morning hours our eyes are more sensitive to light than when we are awake. During that period the relatively low light levels of a simulated natural sunrise prepare our body.

If the Sunrise Simulation is active (default is 30 minutes), the light intensity of the lamp gradually increases to the set level and the light color changes from deep morning red to bright daylight. The light gently prepares your body for waking up at the set time. To make waking up an even more pleasant experience, you can use natural wake-up sounds or the FM radio to wake up to.

Snooze/  
Sunrise light



Light brightness-    Color light    Light brightness+  
          
 Set-    Confirm    Set+

Volume+    Radio    Volume-  
          
 Frequency+    Frequency-  
 (Press and hold)

- Alarm1 On/Off (Press)
- Alarm1 setting (Press and hold)



- Alarm2 On/Off (Press)
- Alarm2 setting (Press and hold)




- Sleep timer (Press)
- Sleep sound options (Press and hold)



- Dimmer (Press)
- Time setting (Press and hold)



Time Display



Prompt icons



**NOTE:** All your personalized settings will be permanently stored in the memory, they will not be erased by removing the adapter from the electrical outlet. You can change all settings at any time, the last setting will be stored.



# i Display icons

## Prompt icons

 FM Radio

 Sound

 Alarm1/2

 Snooze

 Fall-asleep

 Sunrise light

 Colored lights

## Buttons

 Alarm 1 / Alarm2

 Snooze / Sunrise light

 Light brightness- / Set-

 Color light

 Light brightness+ / Set+

 Frequency+ / Volume+

 FM Radio

 Frequency- / Volume-


 Sleep

 Dimmer/Time set

### NOTE:

The Wake-Up Light comes with a pre-installed CR2032 battery. When the Wake-Up Light is not plugged in, the attached battery stays memory mode. Normally, the battery lasts 3 years.

## Power on




Please use a 5V/2A adapter to connect the Wake-Up Light and power on. Some functions will be limited if the adapter power is less than 5V/2A.






Place the Wake-up Light 16-20in/40-50cm from your head, for example on a bedside table.


## Setting the clock time

You have to set the clock time when you plug in the appliance for the first time.


Press and hold the  button on the right to enter the time setting process. The operation steps are as follows:




① Press the  button to adjust it to 12-hour or 24-hour format. And Press the  button to confirm, then next;



② Press the  button to set Hours; And press the  button to confirm, then next;




③ Press the  button to set Minutes; And press the  button to complete.

## Searching for FM channels

Both the Fall-asleep and FM Radio are based on FM channels. Please search FM channels first.


Tip: Make sure to unwind the antenna fully and move it around until you receive the best reception.




- ① Press **FM** button to turn on the FM radio. Press **FM** for 2 seconds to automatically search for channels (frequency from 76.0MHz to 108MHz).

USER TIP: After searching for FM channels for the first time, you can step into the previous channel directly just by clicking the **FM** button.

## **FM** Listening to the Radio



- ② Press **FM** button to turn on the FM radio.



- **Adjust the channels manually**

- ③ Press and hold **◀/▶** button to adjust channels manually after automatic channel searching.

- **FM Volume**

When FM is enabled, click **◀/▶** to adjust the radio volume. The volume ranges from 01 to 20.


- **Press **FM** button again to turn off radio.**






## Using sunrise light as a lamp



① Press  button to turn on the Sunrise light.


### • Light Brightness


Use the  button to adjust the light brightness while it is lightening. The brightness ranges from 01 to 20.

• Press  button again to turn off sunrise light.




## Colored lights




② Press  button to turn on the colored lights.


### • Adjust the lighting mode:

Press  button repeatedly to adjust the colored lights in turn. There are 11 lighting effects.


1~5: Color-Mode(Red, Green, Cyan, Blue, Purple);  
6~11: Effect-Mode(autochromic, clockwise, counterclockwise, aurora, flame, Snowy mountain).

### • Light Brightness



Use the  button to adjust the light brightness while it is lightening. The brightness ranges from 01 to 20.


• Press  button again to turn off the colored light When you adjust it to C-11 mode.


## Fall-asleep




### • Sleep sound options

① Press and hold  button on the right to enter sleep sound setting process. The following steps are completed by .

② The word "S-0x" will flash on the screen. Use the  button to choose among the following 7 options: S-01 ~ S-07 (Built-in White Noise); FM Radio (The channel of the Radio depends on the channel you listened to last time).

Press the  button to complete.

### • Sleep timer


Press the  button repeatedly to adjust the duration of the sleep timer. Options available are 15/30/60/90/120/180 minutes, OFF. The setting will automatically be saved and start after 2 seconds.

### • Sound volume


Press   to adjust the sound volume while it is sounding (level 1 to 20).

### • The operation after sleep started

You can continue to adjust the sleep sound parameters and light mode. And the volume and light brightness will fade until the timer is ended.







③ You can continue to adjust FM radio, See page 8 for details.




④ You can continue to adjust the light, See page 9 for details.


## Setting alarms(Alarm 1)




Press and hold  button on the left to enter Alarm1 setting process. The following steps are completed by    .


When you set your alarm, you set the alarm-time (steps①-②), the alarm-sounds(steps③-④) and the sunrise profiles (steps⑤-⑥) you want to wake up to.






- ① Press the   button to set Alarm-hours;  
And press the  button to confirm, then next;



- ② Press the   button to set Alarm-Minutes;  
And press the  button to confirm, then next;




- ③ Press the   button to set alarm-sounds;  
And press the  button to confirm, then next;




The range is:

OFF: No Sound;

S01~S07 : Wake-Up ringtones(Beep, Ocean, Valley Echo, Doorbell, Guitar, Piano, Message);


FM Radio(The channel that the Radio wakes up depends on the channel you listened to last time).



- ④ Press the   button to adjust Alarm Volume;  
And press the  button to confirm, then next  
(Volume level 01 to 20);



## Setting alarms(Alarm 1)




⑤ Press the button to set sunrise time in advance; And press button to confirm, then next;

The range is:

OFF: Sunrise off

10~60MIN: Sunrise minutes before alarm goes off.



⑥ Press the button to set maximum brightness of Sunrise; And press the button to complete(Sunrise level 01 to 20).



NOTE(Alarm 2):


Alarm 2 works in the same way as alarm 1.

## Snoozing





When the wake-up curve has ended (when the set maximum light intensity has been reached) and the alarm sound is playing, you can tap the top button to snooze.

The lamp stays on, but the sound is muted. After 9 minutes, the alarm sound starts playing again.









## Turning the alarm off

When the alarm goes off, you can turn it off by pressing   button. If you turn off the alarm, the alarm profile is deactivated for that day.

Note: The light and sound automatically turn off 30 minutes after the alarm has gone off.



## Alarm on/off / Alarm set

- Press  or  button if you want to switch the alarm on or off. The corresponding icon appears on the display when you switch on the alarm. It disappears when you switch off the alarm.
- Press and hold  or  button to enter alarm setting process. See page 11 for more details.





## Colored lights

See page 9 for more details.



## Snooze / Sunrise light

- When the alarm sound is playing, you can tap the top  button to snooze.
- Press  button to turn on the Sunrise light.





## FM radio

See page 8 for more details.





## Fall-asleep

See page 10 for more details.

## Dimmer / Time set

- In the time display interface, click the  button to adjust the brightness of the screen to 100%-75%-25%-OFF in turns.
- Press and hold  button to enter time setting process.  
See page 7 for more details.

## BT Bluetooth Speaker

- ① Press and hold the  button, and the BT icon on the screen will start flashing.
  - ② Open the Bluetooth settings on your phone, find the device named "Sunrise Speaker," and click to connect.
  - ③ When the BT icon on the screen stays on, the device is successfully connected, and you can use your phone's player to play music.
- **Press and hold the  button again to turn off the Bluetooth speaker.**
  - **Click   to adjust the volume when you playing music (volume levels range from 01 to 20).**

## Charging your USB device

You can use the USB port to charge your USB device (max 1000 mA).



## Cleaning and storage

---

- Clean the appliance with a soft cloth.
- If you are not going to use the appliance for an extended period of time, remove the adapter from the wall socket and store the appliance in a safe, dry location where it will not be crushed, banged, or subject to damage.
- Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

## ? Specifications

### Model

Rated input voltage adapter	100-240V
Rated input frequency adapter	50/60Hz
Rated output power adapter	10W
USB charging port	5V, 1000mA
Nominal light output (level 1 - 20)	1 ~ 210 lux at 45cm
Nominal light color (Mode 1 - 12)	1600W

### Physical characteristics

Dimensions (height × width × Depth)	17 × 17 × 8 cm
Weight main unit / adapter	Approx 0.3kg / 0.04kg
Cord length adapter	120cm

### FM

Operating frequency	76.0 MHz - 108.0 MHz
---------------------	----------------------



Made in China



## Übersicht

 Verpackungszubehör	18
 Funktionen der Wecklampe	18
 Produktübersicht	19
 Icons	20

## Erster Gebrauch

 Das Produkt mit Strom anschließen	21
 Festlegen der Zeit	21
 Radiokanal suchen	22

## Funktion

FM Radio hören	22
 Als Nachttischlampe	23
 Farbiges Licht	23
 Schlafbegleiter	24

## Wecker


  Weckereinstellung (Beispiel Wecker 1)	25
 Snooze	26
 Wecker deaktivieren	27

## Berührungstaste

  Weckerschalter/-einstellung	27
  Taste für farbiges Licht	27
 Snooze/Sonnenaufgangslichttaste	27
  Radiotaste	27
 Schlafbegleitertaste	28
 Helligkeits-/Zeiteinstellung	28
BT Bluetooth-Lautsprecher	28

## Weitere Funktionen

 Laden des USB-Geräts	28
 Reinigung und Aufbewahrung	29
 Spezifikation	30



① Anleitung

② Produkt


③ 5V / 2A Adapter

④ Netzkabel

## Funktionen der Wecklampe


Die Wecklampe weckt 10 bis 60 Minuten früher auf oder erinnert den Körper sanft daran, sich darauf vorzubereiten, in der letzten Phase des Schlafs aufzustehen, je nach der eingestellten Zeit im „Sunrise-Simulationsmodus“. Die Augen sind am Morgen lichtempfindlicher als beim Aufwachen. In diesem Zeitraum wird dieses Produkt von geringer Intensität Licht verwenden, um einen natürlichen Sonnenaufgang zu simulieren und den Körper sanft zu drängen, aufzuwachen und aufzustehen.

Im Sunrise-Simulationsmodus (Standardeinstellung ist 30 Minuten) erhöht sich die Lichtintensität der Beleuchtung allmählich auf das festgelegte Niveau, und die Lichtfarbe überträgt sich allmählich vom dunkleren Rot des Morgenlichts zur hellen Tageslichtfarbe. Ermutigen Sie Ihren Körper sanft, rechtzeitig zur festgelegten Zeit aufzuwachen. Darüber hinaus gibt es einen natürlichen Aufweckton, FM-Radio und andere Optionen, um Ihnen einen angenehmeren Aufwacherlebnis am Morgen zu bieten.



Anzeige der Zeit

Symbol zur Erinnerung



Hinweis: alle Personalisierungseinstellungen und -modi werden dauerhaft im Arbeitsspeicher gespeichert und werden nicht entfernt, auch wenn der Adapter aus der Steckdose gezogen ist. Alle Einstellungen können Sie jederzeit ändern. Das System speichert die endgültigen Einstellungen.



## Symbole

FM Radio

 Tonquelle

 Wecker 1 / Wecker 2

 Snooze


 Schlafbegleiter


 Tageslicht

 Farbiges Licht

## Berührungstasten

 Wecker 1 / Wecker 2

 Snooze / Sonnenaufgangslicht

 Helligkeit - / Einstellung -

 Farbiges Licht  Helligkeit + / Einstellung +

 Kanal + / Lautstärke +

 Radio

 Kanal - / Lautstärke -

 Schlafbegleiter


 Anzeige der Helligkeit / Zeiteinstellung

### Hinweis:

Die Wecklampe ist mit CR2032 Batterie vorinstalliert. wenn die Wecklampe nicht an das Netzteil angeschlossen ist, bleibt die zusätzliche Batterie im Speichermodus. Unter normalen Umständen kann die Batterie 3 Jahre lang verwendet werden.



# Das Produkt mit Strom anschließen



Bitte verwenden Sie den 5V / 2A-Adapter, um die Wecklampe an die Spannung anzuschließen. Wenn die Stromversorgung des Adapters kleiner als 5V/2A ist, sind einige Funktionen dieses Produkts eingeschränkt.




Bitte setzen Sie die Lampe, in einer Entfernung von 16-20 Zoll (40-50 cm) von Ihnen, wie z. B. auf den Nachttisch.


## ✓ Festlegen der Zeit

Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal antreiben, geben Sie automatisch die Weckereinstellung ein.


Drücken und halten Sie die " " -Taste auf der rechten Seite, um den Zeiteinstellungsprozess zu starten. Die Schritte zur Bedienung sind wie folgt:



① Drücken Sie auf / / , wählen Sie ein System von 12 oder 24 Stunden, bestätigen Sie auf , um zu bestätigen und zum nächsten Schritt gehen.



② Drücken Sie auf / / , passen Sie die Stunde an, und bestätigen Sie auf , um zu bestätigen und den nächsten Schritt zu erreichen.



③ Drücken Sie auf / / , passen Sie die Minuten an und bestätigen Sie auf , um zu bestätigen und so ist die Zeiteinstellung abgeschlossen.

# Radiokanal suchen

**Der Schlafbegleiter und das FM-Radio basiert auf dem gesuchten Kanal.  
Bitte suchen Sie beim ersten Mal nach FM-Kanälen.**

Tipp: achten Sie darauf, die Antenne vollständig zu entfalten und herum zu bewegen, bis Sie den besten Empfang erhalten.




① Drücken Sie auf **FM** , um das FM-Radio zu aktivieren.


Halten Sie **FM** 2S gedrückt, um automatisch nach Radiosendern zu suchen (Frequenzbereich 76,0 bis 108 MHz).

Freundliche Hinweise: Nachdem das Radio die erste Suche beendet hat, müssen Sie das Kanal nicht jedes Mal automatisch suchen, sondern auf **FM** drücken, um die Radiosender zu öffnen, die Sie das letzte Mal gehört haben.

## **FM** Radio hören



② Drücken Sie auf **FM** , um das FM-Radio zu aktivieren.



### • Manuelle Anpassung des Kanals

③ Nachdem die automatische Suche abgeschlossen ist, halten Sie **FM** 2S gedrückt, um die gefundene Kanäle manuell anzupassen.


### • Radio Lautstärke

Wenn das Radio eingeschaltet ist, können Sie die FM-Lautstärke anpassen, indem Sie auf **FM** drücken. Der Lautstärkebereich ist 01-20.

### • Drücken Sie auf **FM** , um das FM-Radio auszuschalten.



## Als Nachttischlampe




① Mit einem Drücken auf **Zz/☀** können Sie das Sonnenaufgangslicht einschalten.

### • Lichthelligkeit

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken auf **☀/-** / **☀/+**, um die Helligkeit des Lichts in diesem Modus anzupassen; der Helligkeitseinstellbereich ist L-01 - L-20.

• Drücken Sie erneut auf **Zz/☀**, um das Sonnenaufgangslicht auszuschalten.

## Farbiges Licht



② Drücken Sie auf **☀/ok**, um das Licht zu aktivieren.

### • Passen Sie den Farblichtmodus an.

Drücken Sie weiter auf **☀/ok** und passen Sie den Farblichtmodus an. Insgesamt gibt es 11 Lichtmodi.


1-5: Laternen-Modus (rot, grün, cyan, blau, lila).  
6-11: Magischer Farbmodus (automatische Steigung, im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn, Polarlicht, Flamme, schneebedeckte Berge).

### • Lichthelligkeit


Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken auf **☀/-** / **☀/+**, um die Helligkeit des Lichts in diesem Modus anzupassen; der Helligkeitseinstellbereich ist L-01 - L-20.

• Wenn der Laternen-Modus auf C-11 eingestellt ist, drücken Sie erneut auf **☀/ok**, um das Licht auszuschalten.

## • Einstellung der Soundquelle von Schlafbegleiter



① Halten Sie auf der rechten Seite 2S gedrückt, um in die Einstellung Soundquelle von Schlafbegleiter zu gelangen. Die folgenden Schritte werden durch Kombination von abgeschlossen.



② Das Wort "S-0x" wird auf dem Bildschirm blinken. Verwenden Sie die / Taste, um eine der folgenden 7 Optionen auszuwählen: S-01 ~ S-07 (Eingebautes weißes Rauschen); FM-Radio (Der Radiosender hängt von dem Sender ab, den Sie das letzte Mal gehört haben).

Betätigen Sie , um zu bestätigen und so ist die Einstellung vom abgeschlossen.

## • Countdown vom Schlafbegleiter


Drücken Sie die Taste wiederholt, um die Dauer des Schlaf-Timers einzustellen. Verfügbare Optionen sind 15/30/60/90/120/180 Minuten, OFF. Die Einstellung wird nach 2 Sekunden automatisch gespeichert und gestartet.

## • Lautstärke vom Schlafbegleiter


Wenn die Musik für den Schlafbegleiter eingeschaltet ist, drücken Sie auf , um die Lautstärke (Bereich 01-20) anzupassen.

## • Anpassung der Konfiguration vom Schlafbegleiter

Sie können weiterhin die FM-Werte und den Lichtmodus anpassen. Die FM-Lautstärke und die Lichthelligkeit nehmen mit dem Countdown allmählich ab, bis sie vollständig ausgeschaltet sind.



③ Wie auf Seite 22 ausführlich beschrieben, können Sie das Radiokanal weiterhin anpassen.



④ Wie auf Seite 23 ausführlich beschrieben, können Sie die Lichtparameter weiterhin anpassen.







## Weckereinstellung (Beispiel Wecker 1)




⑤ Drücken Sie auf ☀️/☀️/☀️/☀️, um die „Sonnenaufgangs-Frühbeleuchtungszeit anzupassen“, und bestätigen Sie auf ⏸️/OK, um den nächsten Schritt zu erreichen.

Frühbeleuchtungszeitbereich:

OFF: kein Licht, nur nur Ton.

10-60 Min: Zeit zum Leuchten, bevor der Wecker ausbricht.




⑥ Drücken Sie auf ☀️/☀️/☀️/☀️, um „die maximale Helligkeit von Sonnenaufgangslicht“ anzupassen, und bestätigen Sie auf ⏸️/OK und so ist die Weckereinstellung abgeschlossen( maximaler Helligkeitsbereich vom Sonnenaufgangslicht 01-20 ).




Hinweis (Wecker 2): die Schritte zur Einstellung von Wecker 2 und die Einstellung von Wecker 1 sind identisch.

## Zz Snooze





Wenn der Gefälle bis zum Ende des Lichts aufwacht (die festgelegte maximale Lichtintensität wird erreicht), und der Wecker ausgelöst wird, drücken Sie sanft den oberen  Knopf, um zu schlummern.

An diesem Punkt leuchtet das Licht auf, aber der Ton verschwindet. Nach 9 Minuten wird der Wecker wieder gelöst.









## Wecker deaktivieren

Beim Wecker können Sie eine beliebige Taste von   drücken, um den Wecker auszuschalten. Wenn der Wecker ausgeschaltet ist, ist der Weckermodus an diesem Tag ausgeschaltet.

Hinweis: nachdem der Wecker 30 Minuten lang aktiviert ist und keine Betätigung erfolgt, werden das Licht und das Geräusch automatisch ausgeschaltet.



## Weckerschalter/-einstellung

- Drücken Sie auf  oder , um den Wecker ein- oder auszuschalten. Wenn der Wecker eingeschaltet ist, wird das entsprechende Wecker-Symbol im Anzeigebereich angezeigt. Wenn Sie den Wecker ausschalten, verschwindet das Symbol.
- Halten Sie  oder  2S gedrückt, um die entsprechende Weckereinstellfläche zu betreten.  
Details finden Sie auf Seite 25.





## Taste für farbiges Licht

Details finden Sie auf Seite 23



## Snooze/Sonnenaufgangslichttaste

- Wenn der Wecker gestartet wird, drücken Sie auf  oben, um weiter zu schlafen.
- Mit einem Drücken auf  können Sie das Sonnenaufgangslicht einschalten.





## Radiotaste

Details finden Sie auf Seite 22.




## Schlafbegeleitetaste

Details finden Sie auf Seite 24.

## Helligkeits-/Zeiteinstellung

- Wenn die Zeit angezeigt ist, drücken Sie die  Taste, könne Sie die Helligkeit zwischen vier Stufen von „100% - 75 % - 25 % - OFF“
- Halten Sie  2S gedrückt, um die Zeiteinstellfläche zu betreten. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 21.

## BT Bluetooth-Lautsprecher

- ① Drücken und halten Sie die  -Taste, bis das BT-Symbol auf dem Bildschirm zu blinken beginnt.
  - ② Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Telefon, finden Sie das Gerät namens "Sunrise Speaker" und klicken Sie auf "Verbinden".
  - ③ Wenn das BT-Symbol auf dem Bildschirm dauerhaft leuchtet, ist das Gerät erfolgreich verbunden und Sie können den Musik-Player Ihres Telefons verwenden, um Musik abzuspielen.
- **Drücken und halten Sie die  -Taste erneut, um den Bluetooth-Lautsprecher auszuschalten.**
  - **Klicken Sie auf , um die Lautstärke beim Abspielen von Musik anzupassen (Lautstärkebereich von 01 bis 20).**

## Laden des USB-Geräts

Mit dem USB-Port können Sie Ihr USB-Gerät (bis zu 1.000 mA) aufladen.



## Reinigung und Aufbewahrung

---

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose und bewahren Sie ihn auf Gerät an einem sicheren, trockenen Ort, wo es nicht zerdrückt wird, gestoßen oder beschädigt werden.
- Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll am Ende seiner Lebensdauer, sondern geben Sie es bei einer offiziellen Sammelstelle ab Recycling. Damit helfen Sie mit, die Umwelt zu schonen.
- Befolgen Sie die Vorschriften Ihres Landes für die getrennte Sammlung von Elektrogeräten und elektronische Produkte. Die richtige Entsorgung hilft, negatives zu vermeiden Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

## ? Spezifikation

### Modell

Nenningangsspannung des Adapters	100-240V
Nennfrequenz des Adapters	50/60Hz
Nennleistung des Adapters	10W
USB-Port zum Aufladen	5V, 1000mA
Nennlichtleistung (Stufe 1-20)	1 ~ 210 lux at 45cm
Nennlichtfarbe (Modus 1-12)	1600W

### Physikalische Eigenschaften

Maße (H x B x T)	17 × 17 × 8 cm
Gewicht des Körpers/Adapters.	Approx 0.3kg / 0.04kg
Kabellänge des Adapters	120cm

### FM

Betriebsfrequenz	76.0 MHz - 108.0 MHz
------------------	----------------------



Made in China


## Vue d'ensemble

	Accessoires d'emballage	32
	L'effet de la lamp d'éveil	32
	Aperçu des produits	33
	Afficher l'icône	34




## Utiliser pour la première fois

	Le produit est sous tension	35
	Définir l'heure	35
	Recherche de station radio	36

## Fonction du menu

	Écoutez la radio	36
	Utiliser le produit comme lampe de chevet	37
	Lumière colorée	37
	Accompagner le sommeil pour aider à dormir	38

## Réveil


	Réglage du réveil (alarme 1 par exemple)	39
	Répétition	40
	Arrêt de l'alarme	41

## Clé d'entité

	Interrupteur d'alarme / réglage du réveil	41
	Clé de Lumière colorée	41
	Somnolence / Lamp de lever de soleil	41
	Clé radio	41
	Clé de couchage compagnon	42
	Afficher les paramètres de luminosité / de l'heure	42
	Haut-parleur Bluetooth	42

## Plus de fonctions

	Charger le périphérique par USB	42
	Nettoyage et stockage	43
	Spécification	44



### L'effet de la lamp d'éveil

la lampe d'éveil se réveillera 10 à 60 minutes plus tôt ou rappellera doucement à votre corps de se préparer à se lever dans la phase finale du sommeil, en fonction de l'heure de « simulation du lever du soleil » que vous fixez. Les yeux sont plus sensibles à la lumière dans le sommeil du matin que lorsqu'ils se réveillent. Pendant cette période, ce produit utilisera des lumières de faible intensité pour simuler le lever du soleil naturel pour inciter doucement le corps à être prêt à se réveiller et à se lever.


En mode « simulation du lever du soleil » (par défaut 30 minutes), l'intensité lumineuse du luminaire augmentera progressivement au niveau défini, et la couleur de la lumière passera progressivement du rouge foncé comme la lumière du matin à la couleur claire de la lumière du jour. Exhortez doucement votre corps à se réveiller à l'heure prévue. En outre, il existe un son de réveil naturel, une radio FM et d'autres options pour vous offrir une expérience de réveil matinale plus agréable.



Somnolence /  
lumière du jour



Lumière  
Luminosité - colorée Luminosité +



Mettre en place- Définir +  
Confirmer

Volume + Radio Volume -



Canal +. Canal -.  
(longue pression)


- Interrupteur d'alarme 1 (cliquez).
- Réglage de l'alarme 1 (longue pression)
- Interrupteur d'alarme 2 (cliquez).
- Réglage de l'alarme 2 (longue pression)



- Compte à rebours jusqu'au compagnon de sommeil (cliquez).
- Paramètres de la source sonore endormie (longue pression)



- Afficher la luminosité (cliquez).
- Réglage de l'heure (longue pression)



Affichage de l'heure

Icône de l'invite

Remarque: tous les paramètres et modes de personnalisation seront stockés en permanence en mémoire, et le débranchement de l'adaptateur de la prise d'alimentation ne les supprimera pas. Vous pouvez modifier tous les paramètres à tout moment, et le système stockera les paramètres finaux.



# i Afficher l'icône

## Icône de l'invite

FM Radio



Musique



Alarme 1 / Alarme 2

Somnolent



Sommeil de  
compagnon



Lampe de soleil



Lumière colorée

## Clé d'entité



Alarme 1 / Alarme 2



Somnolence / lumière du jour



Luminosité- / Réglage-



Lumières  
colorées



Luminosité + / réglage +



Canal + / volume +



Radio



Canal - / volume-



Sommeil de compagnon




Afficher les paramètres de luminosité /  
Réglage de l'heure

### Remarque:

Les produit de la lampe d'éveil sont préinstallés avec des batteries CR2032. lorsque la lampe d'éveil n'est pas connecté à l'alimentation, la batterie supplémentaire restera en mode mémoire. Dans des circonstances normales, la batterie peut être utilisée pendant 3 ans.



## Le produit est sous tension



Veuillez utiliser l'adaptateur 5V / 2A pour vous connecter au produit de réveil et l'allumer. Lorsque l'alimentation de l'adaptateur est inférieure à 5V / 2A, certaines fonctions du produit seront limitées.




Veuillez mettre la lampe d'éveil 16-20 pouces / 40-50 cm loin de vous, par exemple, sur la table de nuit.


## ✓ Définir l'heure

Lorsque vous allumez le produit pour la première fois, vous entrez automatiquement dans l'interface de réglage de l'heure du réveil.


Appuyez et maintenez le bouton "Clock/Time Set" à droite pour entrer dans le processus de réglage de l'heure. Les étapes de l'opération sont les suivantes:



① Cliquez sur le bouton , sélectionnez le système de 12 heures ou 24 heures, cliquez sur le bouton pour confirmer et passer à l'étape suivante



② Cliquez sur le bouton , ajustez l'heure, cliquez sur le bouton pour confirmer, et passer à l'étape suivante



③ Cliquez sur le bouton , ajustez les minutes, cliquez sur le bouton pour confirmer, le réglage de l'heure est terminé.

## Recherche de station radio

Dormez avec le sommeil et les fonctions radio sont basées sur la radio pour trouver des stations. Veuillez rechercher une station FM lorsque vous l'utilisez pour la première fois.


Remarque: Assurez-vous de déplier complètement l'antenne et de vous déplacer jusqu'à ce que vous obteniez la meilleure réception.




① Cliquez sur le bouton **FM** pour allumer la radio FM. Appuyez et maintenez bouton **FM** 2S pour rechercher automatiquement des stations radio (gamme de fréquences 76.0-108MHz)

Rappel chaleureux: une fois que la radio a terminé la recherche de la station pour la première fois, vous n'avez pas besoin de rechercher automatiquement la station à chaque fois, cliquez sur le bouton **FM** pour ouvrir la station de radio que vous avez entendue la dernière fois.


## **FM** Écoutez la radio




② Cliquez sur le bouton **FM** pour allumer la radio FM.



### • Régler manuellement des stations

③ Une fois la recherche automatique de la station terminée, appuyez sur  2S pour régler manuellement la station trouvée.


### • Volume de FM

Lorsque la radio est activée, cliquez sur le bouton  pour ajuster le volume FM;  
la gamme de volume FM est de 01 à 20.

### • Cliquez sur le bouton **FM** pour éteindre la radio FM.



## Utiliser le produit comme lampe de chevet



① Cliquez sur le bouton pour allumer la amp de lever de soleil.


### • Luminosité de la lumière

Lorsque la lumière est allumée, cliquez sur le bouton / pour ajuster la luminosité de la lumière dans ce mode; la gamme de réglage de la luminosité est de L-01 ~ L-20.

• Cliquez encore sur le bouton pour éteindre la amp de lever de soleil.



## Lumière colorée



② Cliquez sur le bouton pour allumer la umière colorée.

### • Ajuster le mode de lumière colorée.

Continuez à cliquer sur le bouton et réglez le mode lumière colorée à son tour. Il y a 11 modes au total.

1-5: Mode lanterne (rouge, vert, cyan, bleu, violet).

6-11: Mode couleur magique (dégradé automatique, dans le sens horaire, dans le sens antihoraire, aurore polaire, flamme, montagnes enneigées).

### • Luminosité de la lumière


Lorsque la lumière est allumée, cliquez sur le bouton / pour ajuster la luminosité de la lumière dans ce mode; la gamme de réglage de la luminosité est de L-01 ~ L-20.

• Lorsque le mode de lumière colorée est réglé à C-11, cliquez à nouveau sur le bouton pour éteindre la lamp.




# Accompagner le sommeil pour aider à dormir

## ● Réglage de la source sonore de sommeil



① Appuyez sur le bouton 2S pendant une longue période pour entrer dans le processus de réglage de la source sonore de sommeil. Les étapes suivantes sont effectuées en combinant les boutons :



② Le mot "S-0x" clignotera à l'écran. Utilisez le bouton pour choisir parmi les 7 options suivantes : S-01 ~ S-07 (Bruit blanc intégré); Radio FM (La station de radio dépend de la dernière station que vous avez écoutée).

Cliquez sur le bouton pour confirmer que est réglée.

## ● Compte à rebours du sommeil de compagnon


Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour ajuster la durée de la minuterie de sommeil. Les options disponibles sont 15/30/60/90/120/180 minutes, OFF. Le réglage sera automatiquement sauvegardé et démarré après 2 secondes.

## ● Volume du sommeil de compagnon


Lorsque la musique d'accompagnement au sommeil est activée, cliquez sur le bouton pour ajuster le volume (La gamme est de 01~20).

## ● Ajuster la configuration des paramètres du sommeil de compagnon

Vous pouvez continuer à ajuster les paramètres FM et le mode lumière. Le volume FM et la luminosité diminueront progressivement avec le temps de compte à rebours jusqu'à ce qu'il soit complètement éteint.



③ Vous pouvez continuer à ajuster les paramètres de radio, comme détaillé à la page 36.




④ Vous pouvez continuer à ajuster les paramètres d'éclairage, comme détaillé à la page 37.




## Réglage du réveil (alarme 1 par exemple)

Appuyez sur le bouton gauche 2S pendant une longue période pour entrer dans le processus de réglage de l'alarme 1. Les étapes suivantes sont complétées par les boutons combinaison :


Lorsque vous définissez le réveil, vous devez définir l'heure d'alarme (étape ①-②), la source du son d'alarme (étape ③-④) et les paramètres simulés du lever du soleil (étape ⑤-⑥) de la façon dont vous voulez vous réveiller.



① Cliquez sur le bouton , réglez l'heure de l'alarme, cliquez sur le bouton pour confirmer et passer à l'étape suivante.



② Cliquez sur le bouton , réglez la minute d'alarme, cliquez sur le bouton pour confirmer et passer à l'étape suivante.




③ Cliquez sur le bouton , réglez la source sonore de l'alarme, cliquez sur le bouton pour confirmer et passer à l'étape suivante.

Gamme de sonore:

OFF: Pas de son seulement de la lumière;

1-7: Sonore d'alarme (beep, vagues, échos de vallée, sonnettes, guitares, morceaux de piano, messages);


8: Alarme de radio (La fréquence de l'alarme radio dépend de votre dernière écoute ou votre station de radio préférée que vous avez définie).



④ Cliquez sur le bouton , réglez le volume de l'alarme, cliquez sur le bouton pour confirmer et passer à l'étape suivante. (la gamme de volume est de 01-20)



## Réglage du réveil (alarme 1 par exemple)



⑤ Cliquez sur le bouton / , réglez le "temps d'éclairage de lever du soleil à l'avance", cliquez sur le bouton pour confirmer et passer à l'étape suivante

La gamme du temps à l'avance de lever du soleil:  
OFF: pas de lumière, seulement le son.  
10-60MIN: le temps de s'allumer avant que l'alarme ne se déclenche



⑥ Cliquez sur le bouton / pour ajuster la luminosité maximale de lever du soleil, cliquez sur le bouton pour confirmer, et le réglage de l'alarme est terminé. (La gamme de luminosité maximale du lever du soleil est de 01-20)



Remarque (alarme 2):

Le réglage de l'Alarme 2 des étapes sont les mêmes que le réglage de l'alarme 1.

## Zz Répétition



Lorsque le gradient se réveille jusqu'à la fin de la lumière (atteignant l'intensité lumineuse maximale définie) et que l'alarme se déclenche, vous pouvez appuyer doucement sur le bouton sur la partie supérieure du produit et faire une sieste.

A ce stade, la lumière continuera à s'allumer, mais le son disparaîtra. Après 9 minutes, l'alarme se déclenche à

