

## K001说明书

开机键  
(1) 3-5秒为开关机  
(2) 来电一键接听，长按拒接，一键挂断，双击重播  
(3) 播放模式一键播放暂停  
(4) 三击收音机

+号键 (1) 长按音量加大  
(2) 单击下一曲

-号键 (1) 长按音量减小  
(2) 单击上一曲

## K001 Instruction Manual

Power on key  
(1) 3-5 seconds for switching on and off  
(2) Incoming call one key to answer, long press to reject, one key to hang up, double click to replay  
(3) Play mode one key to play pause  
(4) Three clicks radio

+ key (1) long press volume increase  
(2) Click the next song

- key (1) long press volume down  
(2) Click the previous song

## K001 Manuel d'instruction

Touche de mise en marche  
(1) 3 à 5 secondes pour la mise en marche et l'arrêt  
(2) Appel entrant : une touche pour répondre, une pression longue pour rejeter, une touche pour raccrocher, un double clic pour réécouter.  
(3) Mode lecture : une touche pour la lecture et la pause  
(4) Trois clics radio

+ touche (1) appui long pour augmenter le volume  
(2) Cliquez sur la chanson suivante

- touche (1) appui long sur le volume vers le bas  
(2) Cliquez sur la chanson précédente

## K001 Instruktionsbok

Knapp för påslagning  
(1) 3-5 sekunder för att slå på och av  
(2) Inkommande samtal en knapp för att svara, lång tryckning för att avvisa, en knapp för att lägga på, dubbelklicka för att spela upp  
(3) Uppspelningläge en knapp för att spela paus  
(4) Tre klick på radio

+ tangent (1) lång tryckning för att öka volymen  
(2) Klicka på nästa låt

- tangent (1) lång tryckning för att sänka volymen  
(2) Klicka på föregående låt

## K001 取扱説明書

スイッチオンキー  
(1) オンとオフの切り替えに3~5秒  
(2) 応答する着信コール1つのキー、拒否する長押し、  
再生するには、ダブルクリックしてハンギングアップする1つのキー  
(3) 一時停止を再生するモード1つのキーを再生する  
(4) ラジオ3回クリック

+キー(1)長押しボリューム増加  
(2)次の曲をクリック

-キー(1)長押しボリュームダウン  
(2)前の曲をクリック

## K001 Manual de instrucciones

Teda de encendido  
(1) 3-5 segundos para encender y apagar  
(2) Llamada entrante una teda para contestar, pulsación larga para rechazar, una teda para colgar, doble click para reproducir  
(3) Modo de reproducción: una teda para pausar la reproducción.  
(4) Tres clics radio

+ teda (1) pulsación larga subir volumen  
(2) Haga clic en la siguiente canción

- teda (1) pulsación larga para bajar el volumen  
(2) Haga clic en la canción anterior

## K001 Manuale di istruzioni

Tasto di accensione  
(1) 3-5 secondi per l'accensione e lo spegnimento  
(2) Chiamata in arrivo un tasto per rispondere, pressione prolungata per rifiutare, un tasto per riagganciare, doppio clic per riascoltare  
(3) Modalità di riproduzione: un tasto per mettere in pausa la riproduzione  
(4) Tre click per la radio

+ tasto (1) pressione lunga per aumentare il volume  
(2) Fare clic sul brano successivo

- tasto (1) Premere a lungo per abbassare il volume  
(2) Fare clic sul brano precedente

## K001 Gebrauchsanweisung

Taste zum Einschalten  
(1) 3-5 Sekunden zum Ein- und Ausschalten  
(2) Eingehender Anruf eine Taste zum Annehmen, länges Drücken zum Ablehnen, eine Taste zum Auflegen, Doppelklick zum Wiedergeben  
(3) Wiedergabemodus eine Taste zur Wiedergabepause  
(4) Drei Klicks Radio

+ Taste (1) langes Drücken zur Erhöhung der Lautstärke  
(2) Anklicken des nächsten Titels

- Taste (1) langes Drücken der Lautstärke verringern  
(2) Anklicken des vorherigen Titels

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.