





**LASER RADIATION** DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT  
**RAYONNEMENT LASER** NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU APPAREIL À LASER DE CLASSE 2  
1 mW MAX. Approx./Environ 10 ms 630-680 nm IEC 60825-1:2007 CEI 60825-1:2007

**<Installing the battery/Installation de la batterie>**

To install battery, insert battery pack tabs into the corresponding slots of the unit (1), and lower battery pack into place (2).

Pour installer la batterie, insérer dans les fentes correspondantes de l'appareil (1), puis l'enfoncer (2).

\*To ensure waterproof and dustproof performance of the unit, make sure no debris is lodged in and around the unit gasket.

\*Pour garantir l'étanchéité à l'eau et à la poussière, assurez-vous de l'absence de résidu dans le joint d'étanchéité et à proximité.

**<Removing the battery cover/Retrait du cache de la batterie>**

Slide battery lock lever in direction of the arrow (1), then slide battery cover in direction of the arrow (2).

Pousser le bouton de verrouillage en suivant la flèche (1), puis tirer sur le cache de la batterie en suivant la flèche (2).







