




























AUX部操作機能 (AUX part operation function)

<b>釦、操作</b> Button、Operation	<b>機能</b> Function
—	ミニジャック接続検知 Mini Jack connection detection
—	ミニジャック未接続検知 Mini Jack disconnection detection
AUXVOL	AUXモード時の音量 Volume level for AUX mode

USB部操作機能 (USB part operation function)

<b>釦、操作</b> Button、Operation	<b>機能</b> Function
ソフトキーにFAST DOWN 釦がない場合 	FILE DOWN FAST DOWN
ソフトキーにFAST UP釦 がない場合 	FILE UP FAST UP
ソフトキーにFAST DOWN 釦がある場合 	FILE DOWN
ソフトキーにFAST UP釦 がある場合 	FILE UP
	FAST DOWN
	FAST UP
	FOLDER UP
 <p>0.8秒未満に離された時                      Pressed 0.8sec or less</p>	FOLDER DOWN
 <p>0.8秒以上押された時                      Pressed 0.8sec or more</p>	HOME JUMP
	RANDOM
	REPEAT












USB部操作機能 (USB part operation function)

<b>釦、操作</b> Button, Operation	<b>機能</b> Function
 0.8秒未満に離された時 Pressed 0.8sec or less	FILE SCAN UP
 0.8秒以上押された時 Pressed 0.8sec or more	FOLDER SCAN UP
	急行FILE UP/DOWN Fast File up/down
  ENTER+LIST	LISTキー LIST Key
	LIST UP/DOWN
	Enter キー Enter Key
  ENTER+TEXT	TEXTキー
 	PLAY/PAUSE
  	BACK釦
 	MORE/BACK釦
—	USBメモリデバイス接続検知 USB memory device connection detection.
—	USBメモリデバイス未接続検知 USB memory device disconnection detection

USB部操作機能 (USB part operation function)

<b>釦、操作</b> Button、Operation	<b>機能</b> Function
—	再生ファイル無し NO MUSIC
—	過電流異常 Over current
—	ファイルエラー File error
—	DRM検出エラー DRM detection error
—	メカエラー検出 Mechanical Error detection
—	リードエラー検出 Read Error detection
—	通信エラー Communication ERROR

SETUP部操作機能 (SETUP part operation function)

<b>釦、操作</b> Button, Operation	<b>機能</b> Function
	SETUPボタン SETUP Button
	LIST UP/DOWN
	BASS CONTROL
	TRECLE CONTROL
	FADE CONTROL
	BALANCE CONTROL
	ASL LEVEL SELECT
	RADIO FUNCTION SETTING
 	BACK釦
	LANGUAGE SELECT

[NOTE]

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user 's authority to operate the equipment.