0 0

olo

| | 💿

5. Connectez l'alimentation 12V ---- fournie par l'unité extérieure à la borne d'alimentation située à l'arrière de l'unité principale du contrôleur.



6. Faire correspondre la rainure du produit au crochet de la plaque d'installation murale installée sur le mur.



 Abaisser le produit pour verrouiller le crochet. Fixer la plaque d'installation et le produit à l'aide des vis de fixation du contrôleur après le verrouillage.



# Rechercher le dispositif de l'unité intérieure

#### **Rechercher l'unité intérieure**

Recherche le dispositif d'unité intérieure installé et affiche le nombre d'unités intérieures recherchées à l'aide de la DEL.



- 1) Lorsque le contrôleur est mis sous tension, il lance automatiquement une recherche de dispositif d'unité intérieure.
- Après 30 secondes, la recherche d'unités intérieures est terminée, et s'éteint après avoir fait varier l'intensité de la LED autant que le nombre d'unités intérieures trouvées.
  - Ex. 3 unités intérieures d'installation → S'éteint après avoir fait varier l'intensité de la LED 3 fois.

#### **REMARQUE** :

Passez à l'étape 'enregistrement du produit' après avoir terminé la recherche du dispositif d'unité intérieure.

Lorsque l'étape de recherche de l'unité intérieure n'est pas terminée et que l'étape suivante est exécutée, cela entraîne un dysfonctionnement.

Si la LED ne s'éteint pas autant que le nombre de connexions de l'unité intérieure, vérifiez l'état d'installation de l'unité intérieure.

L'interrupteur de réinitialisation permet de relancer la recherche d'unités intérieures en réinitialisant l'alimentation.

# Installer l'application ThinQ et enregistrer le compte

Reportez-vous au manuel " Connexion de LG ThinQ et LG Electronics " joint à la page pour la méthode d'enregistrement du compte et l'installation de l'application ThinQ.

## Enregistrement du produit

- Vérifiez la méthode d'enregistrement du produit en fonction du système d'exploitation du téléphone intelligent. Certains écrans peuvent être différents de l'écran actuel de l'application. L'image de l'application peut varier en fonction de la version de l'application ThinQ.
- Lorsque vous vous connectez, appuyez sur le menu d'enregistrement du produit (+) sur l'écran principal et sélectionnez Cloud Gateway.

## Connectez les produits au réseau (Utilisez le filaire)

- Vérifiez que la passerelle cloud est câblée au routeur.
- Appuyez sur le bouton d'enregistrement sur le côté de la passerelle cloud pendant au moins 3 secondes.
- Veuillez sélectionner le réseau auquel la passerelle cloud est connectée dans les paramètres Wi-Fi du Smartphone.
- Cliquez sur démarrer la recherche pour afficher la passerelle cloud connectée et sélectionnez-la pour terminer la connexion réseau.

## Connecter les produits au réseau (Utiliser le sans fil)

- Vérifiez que la passerelle cloud est connectée au routeur.
- Appuyez sur le bouton d'enregistrement sur le côté de la passerelle cloud pendant au moins 3 secondes. La LED avant du produit clignote pour vérifier que la connexion Wi-Fi est prête.
- Sélectionnez le réseau auquel connecter le cloud gateway dans la liste des réseaux affichée dans l'application.
- Saisissez le mot de passe du réseau sélectionné (Router) et cliquez sur Connecter pour terminer la connexion réseau.

# Connexion de LG ThinQ et LG Electronics

Lorsque vous installez l'application LG ThinQ, vous pouvez facilement gérer votre appareil électroménager LG à tout moment et en tout lieu. S'applique uniquement aux modèles dotés de la fonction Wi-Fi.

- 1. Désactivez la fonction de données du smartphone
  - Les utilisateurs de téléphones Android doivent désactiver les données mobiles.
  - Les utilisateurs de téléphones iOS doivent désactiver les données cellulaires.



0.0

- 2. Connectez le smartphone au Wi-Fi domestique.
  - Les noms Wi-Fi avec des caractères 5G ne doivent pas être sélectionnés. Les modèles installés sur des appareils électroménagers ne prennent pas en charge 5 GHz.



U+NetD733

- 3. Recherchez l'application "LG ThinQ" et installez-la.
  - Les utilisateurs de téléphones Android doivent rechercher l'application «LG ThinQ» dans Google Play Store et l'installer.
  - Les utilisateurs de téléphones iOS doivent rechercher l'application 'LG ThinQ' dans l'App Store d'Apple et l'installer.
- 4. Exécutez l'application LG ThinQ installée en arrière-plan du smartphone.



- 5. Connectez-vous à l'application LG ThinQ.
  - Connectez-vous avec le compte existant ou créez un compte LG.



- 6. Cliquez sur le menu d'enregistrement du produit (+) et sélectionnez Cloud Gateway
  - Suivez les instructions de l'application LG ThinQ pour procéder à l'enregistrement du produit.



#### NOTER :

• Le nom et le mot de passe Wi-Fi se trouvent sur le routeur sans fil. Le Wi-Fi ne doit sélectionner que 2.4 GHz. Le modem monté sur l'appareil ménager ne prend pas en charge 5 GHz et ne peut pas connecter l'appareil ménager au routeur sans fil.



- WPA2 est recommandé pour le type d'authentification et de cryptage du routeur sans fil.
- La qualité de la connexion au réseau sans fil peut être affectée par l'environnement sans fil environnant. En cas de panne, contactez le fournisseur de services Internet.
- Lorsque vous ne pouvez pas connecter le modem de l'appareil ménager au routeur sans fil, utilisez les méthodes suivantes pour résoudre le problème.
- Lorsqu'un pare-feu est défini sur le routeur sans fil, continuez après l'enregistrement ou la libération des exceptions.
- Lorsque le nom Wi-Fi est en coréen ou en caractères spéciaux, définissez-le comme anglais ou numérique, ou une combinaison de caractères anglais et numériques. Lorsque le nom contient des caractères coréens ou spéciaux, vous ne pouvez pas vous connecter.
- Lorsque la distance entre le produit et le routeur sans fil est trop grande, la force du signal est affaiblie. Un signal faible peut prendre beaucoup de temps ou ne pas enregistrer le produit.
- Lors du changement de routeur sans fil, de fournisseur d'accès Internet ou de mot de passe, supprimez le produit enregistré dans LG ThinQ et réenregistrez-le.
- Le contenu de ce manuel peut varier en fonction de la version de l'application LG ThinQ et peut changer sans aviser l'utilisateur.

## Synchroniser les informations de connexion du produit

- Il est possible de vérifier le nombre de climatiseurs disponibles pour se connecter au cloud gateway.
- En cliquant sur Suivant, l'application enverra et recevra des informations avec la passerelle en nuage.
- L'application envoie et reçoit des informations sur le produit et enregistre les informations du produit dans le serveur.
- Une fois les informations sur le produit enregistrées sur le serveur, vous pouvez vérifier les informations sur la passerelle en nuage enregistrée et sur le climatiseur connecté sur la page principale de l'application.
- La LED d'affichage (rouge) du cloud gateway est allumée et reste allumée tant que le serveur est connecté.

# Ajouter le produit et vérifier les paramètres

- Cliquez sur le cloud gateway dans la page principale pour vérifier les informations sur le climatiseur connecté.
- L'ajout des paramètres du climatiseur et du portail cloud peut être vérifié/modifié via l'écran supérieur en droite, l'ajout de produits et le menu des paramètres du portail cloud.

# Contrôler le climatiseur via ThinQ

## Fonctions de contrôle et de surveillance

Le contrôle et les informations du climatiseur peuvent être surveillés via l'application ThinQ.

Cliquez sur Cloud Gateway dans la page principale pour vérifier les informations sur le climatiseur connecté.

Les éléments contrôlables et les informations sur les conditions peuvent être vérifiés en sélectionnant le climatiseur dont vous souhaitez vérifier le contrôle et les détails.

Reportez-vous aux [Instructions] de l'application ThinQ pour les fonctions de contrôle et de surveillance du climatiseur et les instructions via l'application ThinQ.

Selon le modèle de climatiseur, certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner, et selon la version de l'appli ThinQ, l'image peut varier.

# Renseignements sur l'avis de logiciel libre

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans ce produit et exigeant la divulgation du code source, visitez le site https://opensource.lge.com. En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les avis de droits d'auteurs et autres documents pertinents peuvent aussi être consultés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit et s'applique à toute personne ayant reçu ces renseignements.

#### Les spécifications des produits sans fil

Gamme de fréquences	2412 MHz ~ 2462 MHz
Puissance de sortie (Max)	< 30 dBm

## En cas de problème avec le produit

En cas de problème avec le produit, veuillez vérifier les cas suivants avant de vous adresser au centre de service.

Comportement : Symptôme	ОК	Actions
Le message " Product registra- tion failed or product failed " s'affiche pendant la procédure d'enregistrement du produit dans de l'application ThinQ.	<ul> <li>* Vérifiez le réglage du routeur</li> <li>1) Réglage 5GHz</li> <li>2) Puissance du signal (moins de -60db)</li> <li>3) Méthode de sécurité (OPEN, WEP)</li> <li>4) Saisie incorrecte du mot de passe</li> </ul>	<ul> <li>Réglage du routeur IP</li> <li>1) Réglage de 2,4 GHz</li> <li>2) L'intensité du signal sans fil est au moins supérieure à - 60db</li> <li>3) Changement de méthode de sécurité : WPA</li> <li>4) Vérification du mot de passe (anglais, chiffres, cer- tains caractères spéciaux)</li> </ul>
La déconnexion se produit fréquemment lors de l'utilisation.	<ol> <li>Vérifiez si le voyant rouge du contrôleur est allumé.</li> <li>Vérifiez l'intensité du signal Wi-Fi</li> <li>Contrôle de la com- munication Internet</li> </ol>	<ul> <li>Lorsque la LED du contrôleur est éteinte, il peut y avoir un problème de connexion Inter- net.</li> <li>1) Essayez de réinitialiser le contrôleur à l'aide du bou- ton de réinitialisation.</li> <li>2) Essayez de réinitialiser l'ali- mentation du routeur.</li> <li>3) Lorsque la connexion con- tinue n'est pas disponible Vérifiez que le Smartphone dispose d'une connexion In- ternet via le routeur.</li> <li>S'il n'y a pas de connexion, demandez une inspection du routeur et d'Internet.</li> </ul>

#### Avis de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférence nuisible
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Tout changement ou modification de la construction de cet appareil qui n'est pas expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

#### Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm (7,8 pouces) entre l'antenne et votre corps. Les utilisateurs doivent suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire à la conformité de l'exposition aux RF.

#### Avis d'Industrie Canada

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenudans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- Cet appareil doit accepter toutes les interférences, ycompris celles pouvant entraîner son dysfonctionnement.

#### Énoncé d'IC concernant l'exposition à la radiation

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé de façon à garder une distance minimale de 20 cm (7,8 pouces) entre la source de rayonnement et votre corps.

REMARQUE : LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIOÉLEC-TRIQUES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L'AUTORI-SATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.

FRANÇAIS

# FRANÇAIS

# AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton.
- ℀ L'icône 1) renvoie au texte d'avertissement ci-dessus.
- L'ingestion de la pile peut causer la **MORT** ou des blessures graves. Une pile bouton ingérée peut provoquer des **brûlures chimiques internes** en seulement **2 heures**.



- GARDEZ les piles neuves et usagées HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- **Consultez immédiatement un médecin** si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps.

## Le produit contient des piles non remplaçables.

- a) Retirez et recyclez ou éliminez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de la portée des enfants. N'incinérez PAS les piles et ne les jetez PAS dans les ordures ménagères.
- b) Même des piles usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort.
- c) Appelez un centre antipoison local pour obtenir des renseignements sur le traitement.
- d) Le type de pile compatible est le modèle MS621FE.
- e) La tension nominale de la pile est de 3.3 V.
- f) Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- g) Ne forcez pas la décharge ni la recharge de la pile, et évitez de la démonter, de la chauffer à plus de 104 °F ou de l'incinérer. Cela pourrait entraîner des blessures causées par l'évacuation de l'air, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques.

# **GARANTIE (CANADA)**

AVIS D'ARBITRAGE : LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONTIENT UNE DISPOSITION SUR L'ARBITRAGE QUI EXIGE QUE LE RÉGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE VOUS ET LG S'EFFECTUE PAR ARBITRAGE EXÉCUTIORE FULTÔT QUE DEVANT UN TRIBUNAL, À MOINS QUE LES LOIS DE VOTRE PROVINCE OU TERRITOIRE L'INTERDISENT OU QUE, DANS UN AUTRE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE, VOUS VOUS PRÉVALIEZ D'UNE OPTION DE RETRAIT. LES RECOURS COLLECTIFS ET LES PROCÉS DEVANT JURY NE SONT PAS AUTORISÉS PAR LE PROCESSUS D'ARBITRAGE. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER CI-DESSOUS À L'ARTICLE « PROCÉDURE DE RÉGLEMENT DE DIFFÉREND ».

#### PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DE DIFFÉREND :

SAUF LA OÙ LA LOI L'INTERDIT, TOUT DIFFÉREND ENTRE VOUS ET LG ASSOCIÉ DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT À LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SE REGLE EXCLUSIVEMENT PAR ABBITRAGE EXÉCUTOIRE PLUTÔT QUE DEVANT UN TRIBUNAL DE DROIT COMMUN. SAUF LA OÙ LA LOI L'INTERDIT, VOUS ET LG RENONCEZ IRRÉVOCABLEMENT À TOUT DROIT À UN PROCÈS DEVANT JURY, AINSI QU'À EXERCER UN RECOURS COLLECTIF OU À Y PARTICIPER.

Définitions. Aux fins du présent article, « LG » désigne LG Electronics Canada Inc., ses sociétés mères, ses filiales et ses sociétés affiliées et tous leurs dirigeants, administrateurs, employés, agents, bénéficiaires, détenteurs précédents des mêmes droits, successeurs, cessionnaires et fournisseurs, « différend » et « réclamation » englobent tout différend, réclamation ou litige de quelque sorte que ce soit (fondés sur une responsabilité contractuelle, délictuelle, légale, réglementaire ou découlant d'une ordonnance, par fraude, fausse représentation ou sous quelque régime de responsabilité que ce soit) découlant de quelque façon que ce soit de la vente, des conditions ou de l'exécution du produit ou de la présente Garantie limitée.

Avis de différend. Si vous prévoyez engager une procédure d'arbitrage, vous devez d'abord envoyer à LG un préavis écrit d'au moins 30 jours à l'adresse suivante : Équipe juridique LGECI, Norelco Drive, North York, Ontario, Canada M9L 2X6 () « avis de différend »). Vous et LG convenez de discuter en toute bonne foi pour tenter de régler le différend à l'amiable. L'avis doit mentionner votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, le produit faisant l'Objet de la réclamation, le nature de la réclamation et la réparation demandée. Si vous et LG ne parvenez pas à régler le différend dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de différend esté. LG le différend doit être réglé par arbitrage exécutoire conformément la procédure établie aux présentes. Vous et LG convenez que, tout au long du processus d'arbitrage, les modalités (y compris les montants) de toute offre de réglement formulée par vous ou par LG ne sent pas d'arbitrage les l'arbitre et resteront confidentielles à moins d'accord contraire entre les deux parties ou que l'arbitre régle le différend.

Entente d'arbitrage exécutoire et renonciation à un recours collectif. Si la réclamation n'a pu être réglée dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de différend par LG, vous et LG convenez de ne régler les réclamations vous opposant que par arbitrage exécutiore au cas par cas, à moins que vous vous prévailez de l'option de retrait évoquée plus haut ou que vous résidiez dans un territoire de compétences qui interdit la pleine application de cette clause dans le cas de réclamations de ce type (dans lequel cas, si vous êtes un consommateur, cette clause ne s'appliquera que si vous acceptez expressément l'arbitrage). Dans la mesure où la loi en vigueur le permet, aucun différend entre vous et LG ne peut être combiné ou regroupé avec un différend faisant interveni le produit ou la réclamation d'une personne ou entité lierce. Plus précisément et sans limiter la portée de ce qui précède, sauf dans la mesure où une telle interdiction n'est pas autorisée en droit, en aucun cas un différend entre vous et LG ne peut être traité dans le cadre d'un recours collectif. Au lieu de l'arbitrage, les parties peuvent intenter une action individuelle devant une cour des petites créances, mais cette action n'est pas autorisée en droit dans votre province ou territoire de compétences pour une réclamation en cause qui nous oppose.

Règles et procédures d'arbitrage. Pour soumettre une réclamation à un arbitrage, l'une des deux parties, soit vous ou LG, doit déposer une demande écrite à cet effet. L'arbitrage est privé et confidentiel et séffectue selon une procédures simplifiée et accélérée devant un arbitre unique chois par les parties conformément aux lois et règlements en vigueur portant sur l'arbitrage commercial de votre province ou territoire de résidence. Vous devez également envoyer une copie de votre demande écrite à LG Electronics Canada Inc., Legal Department - Arbitration, 20 Norelou Drive, North York, Ontario M9L 2X6. La présente disposition sur l'arbitrage est régie par les lois et règlements sur l'arbitrage commercial applicables de votre province ou territoire. La sentence arbitrale peut donner lieu à un jugement de n'importe quel tribunal compétent. Toutes les décisions relèvent de l'arbitre, a l'exception des guestions associées à la portée et à l'applicabilité de la disposition sur l'arbitrage et à l'arbitraté du differend, qui sont du ressort du tribunal. L'arbitre est tenu de respecter les modalités de la présente disposition. Droit applicable. Les lois de votre province ou territoire de'achat régissent la présente Garantie limitée et tout différend entre nous, sauf dans la mesure où de telles lois sont supplantées par des lois fédérales, provinciales ou territoriales applicables ou sont incompatibles avec ces demières. Si l'arbitrage n'est pas autorisé pour régler une réclamation, une poursuite, un différend ou un litige nous opposant, nous nous en remettrons à la compétence exclusive des tribunaux de votre province ou territoire de'achat compétence pour le règlement de la réclamation, de la poursuite, du différend ou du litige nous opposant.

Frais et coûts. Aucuns frais ne sont exigibles pour entamer une procédure d'arbitrage. À la réception de votre demande d'arbitrage écrite, LG réglera rapidement la totalité des frais de dépôt de la demande d'arbitrage, sauf si vous réclamez des dommages-intérêts supérieurs à 25 000 \$. Dans ce cas, le paiement de ces frais sera régi par les régles d'arbitrage applicables. Sauf disposition contraire aux présentes, LG paiera tous les frais de dépôt de demande et d'administration ainsi que les honcnaires de l'arbitre conformément aux régles d'arbitrage applicables et à la présente disposition sur l'arbitrage. Si vous remportez l'arbitrage, LG règlera vos frais et honcraires juridiques après avoir déterminé s'ils sont raisonnables en se fondant sur des facteurs comme, entre autres, le montant de l'acthat et le montant de la réclamation. Si l'arbitre juge que le motif de la réclamation ou les réparations demandées sont futiles ou se fondent sur des motifs déplacés (au regard des lois applicables), le paiement de tous les frais d'arbitrage esti disposition contraire versés qu'il vous revient autrement de payer en vertu des règles d'arbitrage applicables. LG la totalité des montants versés qu'il vous revient autrement de payer en vertu des règles d'arbitrage tard disposition contraire et si elle remporte l'arbitrage, LG renonce à tous ses droits de vous re faciar et le montes juridiques.

Audience et lieu de l'arbitrage. Si votre réclamation est égale ou inférieure à 25 000 \$, vous pouvez opter pour un arbitrage conduit selon l'une des modalités suivantes uniquement : 1) sur examen des documents remis à l'arbitre, 2) par audience téléphonique ou 3) par audience en personne selon les dispositions des règles d'arbitrage applicables. Les audiences arbitrales en personne se tiendront à l'endroit le plus proche et le plus pratique pour les deux parties situé dans votre province ou votre territoire de résidence, sauf si nous convenons mutuellement d'un autre lieu ou d'un arbitrage par téléphone.

Dissociabilité et renonciation. Si une partie de la présente Garantie limitée (y compris les présentes procédures d'arbitrage) n'est pas applicable, les dispositions restantes demeurent en vigueur dans la mesure permise par la loi applicable. Le fait de ne pas exiger la stricte exécution d'une disposition de la présente Garantie limitée (y compris les présentes procédures d'arbitrage) ne signifie pas que nous ayons renoncé ni que nous ayons l'intention de renoncer à tout disposition ou partie de la présente Garantie limitée.

Option de retrait. Vous pouvez vous retirer de la présente procédure de règlement de différend. Dans ce cas, ni vous ni LG ne pouvez imposer à l'autre partie de participer à une procédure d'arbitrage. Pour vous prévaloir de l'option de retrait, vous devez envoyer un préavis à LG dans les trente (30) jours civils à compter de la date de l'achat du produit par le premier acheteur i) dans un courriel adressé à optout@jœc.com et dont la ligne d'objet porte la mention « Retrait de l'arbitrage » ou ii) en composant le 1-800-980-2973. Que ce soit par courriel ou par téléphone, vous devrez donner a) votre nom et votre adresse; b) la date d'achat du produit; c) le nom ou le numéro de modèle du produit et d) le numéro de série [qu'il est possible de trouver i) sur le produit ou ii) en ligne au https://www.lg.com/ca\_fr/soutien/reparation-garantie/demande-reparation, Trouver mes numéros de modèle et de série].

Si vous vous prévalez de l'option de retrait, les lois de votre province ou territoire de résidence régissent la présente Garantie limitée et tout différend entre nous, sauf dans la mesure où de telles lois soit supplantées par des lois fédérales, provinciales ou territoriales applicables ou sont incompatibles avec ces dernières. Si l'arbitrage n'est pas autorisé pour régler une réclamation, une poursuite, un différend ou un litige nous opposant, nous nous en remettrons à la compétence exclusive des tribunaux de votre province ou territoire de compétence pour le réglement de la réclamation, de la poursuite, du différend ou du ditige nous opposant.

Vous ne pouvez vous prévaloir de l'option de retrait que de la manière décrite plus haut (c'est-à-dire par courriel ou par téléphone). Aucun autre type d'avis ne sera pris en compte pour le retrait de la présente procédure de réglement de différend. Le fait de se retirer de la présente procédure de réglement de différend ne compromet d'aucune façon la protection accordée en vertu de la Garantie limitée, et vous continuerez à jouri de tous les avantages prévus par la Garantie limitée. Si vous conservez ce produit sans vous prévaloir de l'option de retrait, vous acceptez les conditions générales de la disposition sur l'arbitrage énoncée ci-dessus.

Conflit de modalités. En cas de conflit ou d'incompatibilité entre les modalités de la présente garantie limitée et le contrat de licence d'utilisation (CLU) en ce qui concerne le règlement des différends, les modalités de la présente garantie limitée contrôlent et régissent les droits et obligations des partises et ont préséance sur le CLU.



# MANUAL DE INSTALACIÓN

# CLOUD GATEWAY

Por favor, lea completamente este manual antes de instalar el producto. El trabajo de instalación debe realizarse conforme a los estándares de cableado nacionales por el personal autorizado. Una vez haya leído el manual atentamente, guárdelo para futuras referencias.

Cloud Gateway PWFMDB200 Traducción de las instrucciones originales

> www.lghvac.com www.lg.com Copyright © 2021 - 2024 LG Electronics Inc. Todos Ios derechos reservados.

# Instrucciones Importantes De Seguridad

# LEA TODAS LAS IN-STRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO.

Cumpla siempre con las siguientes precauciones para evitar situaciones peligrosas y garantizar el máximo rendimiento del producto.

# ADVERTENCIA

Puede sufrir lesiones graves o mortales si ignora estas instrucciones.

# A PRECAUCIÓN

Puede sufrir lesiones leves o dañar el producto si ignora estas instrucciones.

# ADVERTENCIA

 Las instalaciones o reparaciones realizadas por personas no cualificadas pueden ponerle en peligro a usted y a otras personas.

- El trabajo de instalación lo debe realizar personal cualificado y autorizado de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad.
- La información de este manual ha sido elaborada para técnicos de servicio cualificados familiarizado con los procedimientos de seguridad y equipado con las herramientas e instrumentos de prueba adecuados.
- Si no lee ni sigue todas las instrucciones de este manual puede dañar el producto, causar daños materiales o sufrir lesiones graves o mortales.

# Instalación

- Si desea instalar nuevamente un dispositivo que ya ha sido instalado, póngase en contacto con la tienda donde lo compró o con el centro de servicio para solicitar el servicio de instalación. Si una persona inexperta sin autorización instala el dispositivo, puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o una explosión y puede causar lesiones al usuario, además de provocar el fallo del producto.
- No deforme ni dañe los cables de alimentación.
   Podría causar un incendio o una descarga eléctrica.
- Si desea realizar una reparación eléctrica, póngase en contacto con la tienda donde adquirió

el producto o con el centro de servicio técnico. Si una persona inexperta sin autorización realiza el desmontaje o la reparación, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

- Instale el dispositivo en un lugar donde pueda mantenerse protegido de la lluvia. Si entra agua en el dispositivo, podría provocar un fallo en el mismo.
- No instale el dispositivo en un lugar con mucha humedad. Si la humedad entra en el dispositivo, podría causar un fallo en el mismo.
- Asegúrese de ponerse en contacto con la tienda o el centro de servicio para la instalación del dispositivo. Si una persona inexperta sin autorización instala el

ESPAÑOL

4 Cloud Gateway

dispositivo, puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o una explosión y puede provocar lesiones al usuario, y puede causar un fallo en el producto.

- Permita que un especialista en instalaciones eléctricas realice las labores eléctricas basándose en el manual de instalación y en el diagrama del circuito indicado. Si se utiliza un cable inadecuado o una persona inexperta realiza el trabajo eléctrico, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No ubique el dispositivo cerca de un arma de fuego. Podría provocar un incendio.
- Si debe instalar el dispositivo en un lugar como un hospital o una

estación de comunicaciones, etc., asegúrese de tener suficiente protección contra el ruido. Podría causar fallos en el dispositivo o en el funcionamiento de otros productos.

- Instale el dispositivo con firmeza. Si el dispositivo se instala incorrectamente, puede caerse o presentar problemas.
- Instale correctamente el producto después de familiarizarse con el manual suministrado. Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Durante el proceso de cableado, no utilice cables que no cumplan con las normas y no los extienda a la fuerza. Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Durante el proceso de cableado de la línea de

alimentación y la línea de comunicación, fije firmemente el cable. Si el cable no se instala correctamente, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

- No conecte la línea de alimentación a un terminal de comunicación.
   Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica, o podría causar el fallo del dispositivo.
- No instale el dispositivo en un lugar donde haya una fuga de gas combustible. Podría provocar un incendio, una descarga eléctrica, una explosión, lesiones al usuario o el fallo del dispositivo.
- Instale el cable de alimentación sin tensión.
   La tensión en los cables de alimentación puede

provocar la rotura de los mismos o un incendio debido al calentamiento por la presión.

- No lo utilice cuando la toma de corriente esté dañada o suelta. Podría causar una descarga eléctrica o un fallo del dispositivo.
- Si se trata de un modelo que utiliza un enchufe.

# Durante el uso

- No coloque objetos pesados sobre los cables de alimentación. Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No cambie o extienda arbitrariamente los cables de alimentación. Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Utilice los cables diseñados específicamente para el dispositivo. Si se utiliza un cable que no

6 Cloud Gateway

cumpla con las normas, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

- No utilice un equipo contra incendios cerca de la línea eléctrica. Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que no entre agua al interior del dispositivo. Podría provocar una descarga eléctrica o un fallo del dispositivo.
- No coloque recipientes con líquido sobre el dispositivo. Podría causar un mal funcionamiento del dispositivo.
- No toque el producto con las manos mojadas. Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Utilice las piezas estándar. Si se utilizan piezas que no cumplen con las

normas, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica, una explosión, lesiones al usuario o un fallo del dispositivo.

- Si el dispositivo se llena de agua, asegúrese de ponerse en contacto con el centro de servicio. Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No golpee el dispositivo. Si lo hace, podría provocar el deterioro del dispositivo.
- No almacene ni utilice gas combustible o material de ignición cerca del dispositivo. Podría provocar un incendio o un fallo del dispositivo.
- No desmonte, repare o modifique el dispositivo sin autorización. Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

- Los niños o ancianos no deben utilizar el producto sin supervisión. La negligencia podría causar un accidente de seguridad o un fallo del dispositivo.
- Utilice el dispositivo bajo la supervisión de una persona experta para evitar que los niños se cuelguen del dispositivo. Podría causar daños en el dispositivo o este podría caerse y causar lesiones a los niños.
- Verifique el intervalo de temperatura en el que el dispositivo puede funcionar y utilícelo dentro de dicho intervalo. Si no hay un intervalo indicado en el manual, utilícelo dentro del intervalo de temperatura de 0~40 °C. Si se utiliza en un entorno que supere el rango de temperatura de funcionamiento, podría

dañarse gravemente el dispositivo.

- No presione los interruptores o botones del dispositivo con un objeto afilado. Podría provocar una descarga eléctrica o un fallo del dispositivo.
- Durante el proceso de cableado, no trabaje con la alimentación del dispositivo conectada. Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Si el dispositivo emite sonidos, olores o humos anormales, deje de utilizarlo. Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No coloque objetos pesados sobre el producto.
   Si lo hace, el dispositivo fallará.
- No rocíe agua directamente sobre el dispositivo ni lo limpie con un

ESPAÑOL

\_\_\_\_\_

8 Cloud Gateway

paño húmedo, etc. Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

- No utilice el dispositivo para actividades especiales que involucren animales o plantas, equipos de precisión, conservación de piezas de arte, etc. y no utilice el dispositivo en un lugar inadecuado para su instalación. Podría causar daños a la propiedad.
- Deseche el material de embalaje de forma segura. Si no se desecha, el material de embalaje restante podría causar lesiones al usuario.
- Al momento de desconectar el enchufe, sostenga la cabeza del enchufe para sacarlo y no toque el enchufe con las manos mojadas. Podría provocar un incen-

dio o la deformación del producto.

 Asegúrese de desconectar la alimentación del dispositivo al momento de realizar operaciones de limpieza o inspección. Podría provocar un incendio o la deformación del producto.

# PRECAUCIÓN Instalación

- Instale el dispositivo firmemente en un lugar que pueda soportar el peso del mismo. El dispositivo podría caerse y causar daños.
- No utilice el dispositivo en lugares con grasa, vapor o gas sulfúrico.
   Podría causar una disminución del rendimiento del dispositivo o daños en el mismo.
- Verifique la capacidad nominal de la potencia.

Podría provocar un incendio o un fallo del dispositivo.

- Utilice el adaptador facilitado.
- Si se usa un adaptador no estandar, puede causar fallos del producto.
- Al transportar el dispositivo, tenga cuidado de no dejarlo caer o romperlo. Podría causar el fallo del producto o lesiones a la persona que lo transporta.
- Al realizar el proceso de cableado, no deje que el rocío, el agua, los insectos, etc. entren en la parte de la junta donde se extiende el cable. Si entra un objeto extraño, podría provocar una descarga eléctrica o un fallo del dispositivo.

# Durante el uso

· Al momento de limpiar el

por ejemplo disolventes, y límpielo con un paño suave. Si se utiliza un detergente fuerte, como por ejemplo un disolvente, podría provocar un incendio o la deformación del producto.
No presione el panel táctil con objetos puntiagudos o afilados. Podría

dispositivo, no utilice de-

tergentes fuertes, como

- dos o afilados. Podría provocar una descarga eléctrica o un fallo del dispositivo.
- No permita que el dispositivo entre en contacto con un material metálico. Hacerlo podría provocar el fallo del dispositivo.
- Al momento de esterilizar o desinfectar, desconecte el dispositivo. Podría causar un mal funcionamiento del dispositivo.

- Después de un largo período de uso del dispositivo, asegúrese de inspeccionar el estado del producto. Si el dispositivo se utiliza durante un largo período de tiempo, el estado del mismo podría empeorar y el usuario podría lesionarse al utilizarlo.
- No almacene el dispositivo cerca de un líquido, como un jarrón o una jarra de agua, etc. Podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- Si el dispositivo no se utilizará durante un largo período de tiempo, baje el interruptor principal. De lo contrario, podría producirse un incendio o

un mal funcionamiento.

# AVISO DE ARBITRAJE

Al usar este producto, usted acepta que todas las disputas que surjan entre usted y LG o se relacionen de algún modo con este producto (incluidas, entre otras, las disputas de garantía) se resolverán exclusivamente a través de arbitraje vinculante de forma individual.

Los términos del acuerdo de arbitraje (incluyendo detalles sobre el procedimiento para resolver disputas) están disponibles en www.lg.com/us/arbitration (USA), o en www.lg.com/ca\_en/arbitrat ion (Canadá) y / o en el manual del propietario o garantía.

# Estructura del producto



#### NOTA :

Los componentes o el equipo vendido por separado pueden diferir de la imagen real del producto.

# Características del producto

Las características del producto son las siguientes.



ESPAÑOI

Número	Clasificación	Características técnicas	Otros tipos
1	Potencia	10 V ~ 12 V ± 15% (1.0 A)	Uso de la potencia de sal- ida de la unidad externa u otra fuente externa.
2		RS485	Máximo 1 km(3280')
3	Comunicación	Ethernet	10/100 Mbps
		Wi-Fi	2.4 GHz
4	LED	2ea	Izquierda (modo disposi- tivo, rojo) / Derecha (ali- mentación, verde)
5	Interruptor	Cambiar el modo del dispositivo	Registro (atenuación del LED) ↔ Uso (iluminación del LED)
6		Restablecer la po- tencia	-
	Espec. de temper- atura	0 °C(32 °F) ~ 40 °C(104 °F)	Temperatura de Fun- cionamiento
	Temperatura de Almacenamiento	-20 °C(-4 °F) ~ 60 °C(104 °F)	Temperatura de Almace- namiento

#### NOTA :

El puerto USB (tipo C) es una función que no se utiliza en el presente dispositivo.

# Instrucciones de instalación

## Instalación y configuración

En esta página se describen los métodos de instalación y configuración del controlador.

Para utilizar el controlador, debe establecerse un entorno en el que el controlador y el dispositivo (aire acondicionado/ventilación, etc.) puedan comunicarse entre sí y los dispositivos deben estar registrados a través del controlador.

Es necesario realizar la instalación en el siguiente orden.

# PASO 1. Inspección del entorno de instalación y configuración de la dirección del equipo

Antes de instalar el controlador, verifique la configuración de la red con el dispositivo interconectado a la alimentación del controlador, y asigne al dispositivo conectado una dirección no superpuesta.

#### PASO 2. Instalación del producto

Instale el controlador y conecte las líneas de alimentación y comunicación.

#### PASO 3. Buscar dispositivo de unidad interior

Busque el dispositivo de la unidad interna que desea utilizar y grábelo en el dispositivo.

#### PASO 4. Instale la aplicación ThinQ y registre una cuenta

Consulte el formulario adjunto "Conexión de LG ThinQ y LG Electronics".

#### PASO 5. Conecta y usa la aplicación ThinQ

Interbloqueo con la app ThinQ para controlar/monitorear la unidad interna registrada.

# ESPAÑOI

# A PRECAUCIÓN

El proceso de instalación requieren conocimientos especializados.

Por lo tanto, los apartados de instalación mencionados en esta página deben ser llevados a cabo por un técnico de instalación cualificado.

\* Consulte la información técnica más reciente para el interbloqueo de la nube BECON e instale.

Si tiene preguntas o reclamaciones relacionadas con la instalación, póngase en contacto con el centro de servicio o la tienda especializada en instalaciones reconocida por LG.

## Inspección del entorno de instalación y configuración de la dirección del equipo



#### NOTA :

- La longitud maxima de comunicacion garantizada por LG Electronics es de 1 km(3280'). En otras palabras, el controlador y el dispositivo mas alejado deben estar instalados a una distancia de 1 km (3280').
- Se recomienda utilizar un cable de comunicacion de mas de 0,75 mm<sup>2</sup> (AWG18).
- Establezca una dirección que no se superponga dentro del mismo tipo de dispositivo.
- Cuando se conectan varios equipos de LAN inalámbrica diferentes al router al que se conecta el controlador, puede producirse un mal funcionamiento de la LAN inalámbrica (como retraso en la velocidad de funcionamiento, desconexión, etc.) En este caso, se recomienda utilizar un router distinto para conectar el controlador.

## Conexión de la línea de comunicación RS485

Una unidad del controlador puede conectar hasta 16 unidades internas. Cuando se conectan varios dispositivos, deben conectarse en formato BUS.

De lo contrario, el controlador podría causar un mal funcionamiento.





<Ejemplo correcto: Conexión en formato BUS RS485> <Ejemplo incorrecto: Conexión en formato de ESTRELLA RS485>

# Configuración de la dirección del control central de la unidad interna

En primer lugar, es necesario asignar una dirección que no se superponga a cada equipo (unidad interna, equipo de ventilación) teniendo en cuenta toda la composición de la instalación conectada a un controlador. La dirección del equipo debe configurarse dentro del rango de 00~0F.

# Nota: Método de configuración de la dirección de control central de la unidad interna

El método de configuración de la dirección de control central puede ser diferente según el modelo de unidad interna o el tipo de controlador remoto, así que proceda a la configuración de la dirección consultando el manual de la unidad interna o del controlador remoto con cable.

# Instalación del dispositivo y conexión de la línea de comunicación RS485

#### Instalación del dispositivo

El método de instalación y cableado del controlador es el siguiente.

- 1. Decida dónde instalar el controlador.
  - Antes de fijar el controlador a la pared, verifique si es un lugar adecuado para conectar el controlador, el cable RS485, el cable de alimentación y el cable Ethernet.

#### NOTA :

Durante la instalación, desconecte la alimentación del dispositivo que se conecta al controlador. Podrían producirse daños en el controlador si se instala con el dispositivo conectado y encendido.

2. Fije la placa para la instalación del controlador en la pared.



 Conecte el cable RS485 situado en la parte trasera de la unidad principal del controlador al terminal RS485.



Retire la funda usando la guía como se muestra en la siguiente figura durante el proceso de cableado T/B, y luego inserte un protector corto en la junta tórica o en el terminal U para el cableado.

<Guía de desmontaje de la funda>



Protector Junta tórica

<Aspecto de la aplicación de la junta tórica y el protector>

# A PRECAUCIÓN

Puesto que la conexión del cable de comunicación RS485 presenta polaridad, asegúrese de no invertir las conexiones de las dos líneas. Al conectar el cable en la estructura de reclamación, asegúrese de que el cable de comunicación RS485 no se doble.

4. Conecte el cable Ethernet al puerto LAN de la parte posterior de la unidad principal del controlador.

0 0

olo

N 💿

 Conecte la alimentación de 12V ---- suministrada en la unidad externa al terminal de alimentación ubicado en la parte posterior de la unidad principal del controlador.

0 0



6. Haga coincidir la ranura del dispositivo con el gancho de la placa de instalación en la pared.



e la placa de insta-

ESPAÑOL

7. Baje el dispositivo para bloquear el gancho. Fije la placa de instalación y el dispositivo utilizando los tornillos de fijación del controlador después de bloquearlo.



# Búsqueda del dispositivo de la unidad interna

### Búsqueda de la unidad interna

Búsqueda del dispositivo de la unidad interna instalada y visualización del número de unidades internas buscadas con el LED.



- 1) Cuando el controlador se enciende, inicia automáticamente la búsqueda de unidades internas.
- Después de 30 segundos, la búsqueda de unidades internas finaliza, y se apaga después de atenuar el LED tantas veces como el número de unidades internas encontradas.

Ejemplo: 3 unidades de instalación de la unidad interna  $\rightarrow$  Se apaga después de atenuar el LED 3 veces

#### NOTA :

Proceda con el paso de "registro del dispositivo" después de completar la búsqueda del dispositivo de la unidad interna.

Si no se completa el paso de búsqueda de la unidad interna y se lleva a cabo el siguiente paso, se producirá un error de funcionamiento.

Si el LED no se atenúa tanto como el número de conexiones de la unidad interna, verifique el estado de la instalación de la unidad interna.

El interruptor de reinicio permite reiniciar la búsqueda de las unidades internas restableciendo la alimentación.

# Instale la aplicación ThinQ y registre la cuenta

Consulte el manual "Conexión de LG ThinQ y LG Electronics" adjunto para informarse sobre el método de registro de la cuenta y la instalación de la aplicación ThinQ.

## Registro del dispositivo

- Verifique el método de registro del dispositivo de acuerdo con el sistema operativo del smartphone. Algunas de las pantallas pueden ser diferentes a la pantalla real de la aplicación.
- La imagen de la aplicación puede variar según la versión de la aplicación ThinQ.
- Al iniciar la sesión, pulse el menú de registro del dispositivo (+) en la pantalla principal y seleccione Cloud Gateway.

## Conexión de los dispositivos a la red (por cable)

- Verifique que el Cloud Gateway está conectado al router.
- Pulse el botón de registro en el lateral del Cloud Gateway durante al menos 3 segundos.
- Seleccione la red a la que está conectado el Cloud Gateway en la configuración Wi-Fi del Smartphone.
- Haga clic en iniciar la búsqueda para visualizar el Cloud Gateway que se está conectando y selecciónelo para completar la conexión de red.

### Conecte los dispositivos a la red (conexión inalámbrica)

- Verifique que el Cloud Gateway esté conectado al router.
- Pulse el botón de registro en el lateral del Cloud Gateway durante al menos 3 segundos. El LED frontal del dispositivo parpadeará para confirmar que la conexión Wi-Fi está activa.
- Seleccione la red a la que desea conectar el Cloud Gateway en la lista de redes que aparece en la aplicación.
- Introduzca la contraseña de la red seleccionada (Router) y haga clic en Conectar para completar la conexión de red.

# Conexión de LG ThinQ y LG Electronics

Cuando instale la aplicación LG ThinQ, puede administrar convenientemente su electrodoméstico LG en cualquier momento y lugar. Se aplica solo a modelos con función Wi-Fi.

- 1. Apague la función de datos del teléfono inteligente
  - Los usuarios de teléfonos Android deben desconectar los datos móviles.
  - Los usuarios de teléfonos iOS deben desconectar los datos móviles
- 2. Conecte el teléfono inteligente a la red Wi-Fi doméstica.
  - No se deben seleccionar nombres de Wi-Fi con naturaleza 5G. Los modelos instalados en electrodomésticos no admiten 5 GHz.
- 3. Busque la aplicación "LG ThinQ" e instálela.
  - Los usuarios de teléfonos Android deben buscar la aplicación 'LG ThinQ' en Google Play Store e instalarla.
  - Los usuarios de teléfonos iOS deben buscar la aplicación 'LG ThinQ' en Apple Store e instalarla.
- Ejecute la aplicación LG ThinQ instalada en su teléfono inteligente.



LG ThinO

U+NetD733

0.0

- 5. Inicie sesión en la aplicación LG ThinQ.
  - Inicie sesión con una cuenta existente o cree una cuenta LG.



- Haga clic en el menú de registro del producto (+) y seleccione Entrada a la nube
- Siga las instrucciones de la aplicación LG ThinQ para continuar con el registro del producto.



#### NOTA :

• El nombre y la contraseña del Wi-Fi están en el enrutador inalámbrico. En el Wi-Fi solo debe seleccionar 2.4 GHz. El módem montado en el electrodoméstico no admite 5 GHz y no puede conectar el electrodoméstico al enrutador inalámbrico.



- La calidad de la conexión de la red inalámbrica puede verse afectada por el entorno inalámbrico circundante. Si ocurre una falla, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet
- Cuando no pueda conectar el módem del electrodoméstico al enrutador inalámbrico, utilice los siguientes métodos para resolverlo.
- Cuando se establece un cortafuegos en el enrutador inalámbrico, continúe después de registrarse o liberar excepciones.
- Cuando el nombre de Wi-Fi está en coreano o en caracteres especiales, configúrelo como inglés o numérico, o una combinación de caracteres numéricos e ingleses. Cuando el nombre contiene caracteres coreanos o especiales, no puede conectarse.
- Cuando la distancia entre el producto y el enrutador inalámbrico es demasiado grande, la intensidad de la señal se debilita. Una señal débil puede llevar mucho tiempo o fallar al registrar el producto.
- Cuando cambie el enrutador inalámbrico, el proveedor de servicios de Internet o la contraseña, elimine el producto registrado en LG ThinQ y vuelva a registrarlo.
- El contenido de este manual puede variar según la versión de la aplicación LG ThinQ y puede cambiar sin notificar al usuario.

## Sincronización de la información de conexión de los dispositivos

- Es posible verificar el número de aires acondicionados disponibles que se pueden conectar al Cloud Gateway.
- Al hacer clic en siguiente, la aplicación enviará y recibirá información del Cloud Gateway.
- La aplicación envía y recibe información del dispositivo y registra dicha información en el servidor.
- Una vez que la información del dispositivo está registrada en el servidor, es posible verificar la información del Cloud Gateway registrado y del aire acondicionado conectado en la página principal de la aplicación.
- El LED de la pantalla (rojo) del Cloud Gateway se enciende y permanece encendido mientras el servidor está conectado.

# Añadir dispositivo y verificar la configuración

- Haga clic en el Cloud Gateway en la página principal para verificar la información del acondicionador de aire conectado.
- La incorporación de aires acondicionados y la configuración del Cloud Gateway se pueden verificar/cambiar en la pantalla superior derecha, en la incorporación de productos y en el menú de configuración del Cloud Gateway.

# Control del Aire Acondicionado a través de ThinQ

## Funciones de Control / Monitoreo

El funcionamiento y la información del aire acondicionado pueden supervisarse a través de la aplicación ThinQ.

Haga clic en Cloud Gateway en la página principal para verificar la información del acondicionador de aire conectado.

Los elementos y la información sobre el estado que se pueden controlar pueden consultarse seleccionando el aire acondicionado que se desea revisar y los detalles.

Consulte las [Instrucciones] de la aplicación ThinQ para conocer las funciones de control/monitoreo del aire acondicionado a través de la aplicación ThinQ.

Dependiendo del modelo de aire acondicionado, algunas funciones podrían no funcionar, y dependiendo de la versión de la app ThinQ, la imagen podría variar.

# Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto con las obligaciones para divulgar el código abierto, que contiene este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia, avisos de derechos de autor y otros documentos relevantes, visite https://opensource.lge.com.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para todo aquel que reciba esta información durante un período de tres años después de que se envíe el último cargamento de este producto.

#### Características del Dispositivo Inalámbrico

Intervalo de frecuencia	2412 MHz ~ 2462 MHz
Potencia de salida (máx.)	< 30 dBm

# Cuando hay un problema con el dispositivo

Cuando haya un problema con el dispositivo, por favor, verifique los siguientes casos antes de acudir al centro de servicio.

Situación	ОК	Acciones
Se muestra el mensaje "La reg-	* Verifique la configu- ración del router	Configuración de la IP del router
istración del dis- positivo ha fallado o el dis- positivo ha fal- lado" durante el procedimiento de registración del dispositivo en la aplicación ThinQ.	<ol> <li>Configuración de 5GHz</li> <li>Intensidad de la señal (menos de -60db)</li> <li>Método de seguridad (OPEN, WEP)</li> <li>Introducción de una contraseña incorrecta</li> </ol>	<ol> <li>Configuración de 2,4 GHz</li> <li>La intensidad de la señal in- alámbrica es al menos su- perior a -60db</li> <li>Cambie el método de se- guridad: WPA</li> <li>Verifique la contraseña (inglés, número, algunos caracteres especiales)</li> </ol>
Se desconecta frecuentemente al utilizarlo.	<ol> <li>Verifique si el LED rojo del controlador está iluminado.</li> <li>Verifique la intensi- dad de la señal Wi-Fi</li> <li>Inspección de la co- municación por Inter- net</li> </ol>	<ul> <li>Cuando el LED del contro- lador está apagado, puede haber un problema con la conexión a Internet.</li> <li>1) Intente reiniciar el contro- lador utilizando el botón de reinicio.</li> <li>2) Intente reiniciar la ali- mentación del router.</li> <li>3) La conexión continua no está disponible Verifique que el Smart- phone tiene conexión a In- ternet a través del router. Si no hay conexión, solicite una inspección del router y de Internet.</li> </ul>

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, según la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites se diseñaron para brindar una protección razonable contra la interferencia dafina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dafina para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el aparato, el usuario deberá intentar corregir la interferencia tomando una o varias de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo puede causar interferencias perjudiciales, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso aquellas que pueden ocasionar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Cualquier cambio o modificación en la construcción de este dispositivo no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar este producto.

#### Declaración de exposición a radiaciones de RF de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor no se debe ubicar ni utilizar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Este equipo debe ser instalado y operado dentro de una distancia mínima de 20 cm (7,8 pulgadas) entre la antena y su cuerpo. Los usuarios deben seguir las instrucciones específicas de funcionamiento para asegurar el cumplimiento de las disposiciones sobre la exposición a la radiación de RF.

#### Declaracion del Ministerio de Industria de Canada

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan afectar el funcionamiento del mismo.

#### Declaración de exposición a radiación del Ministerio de Industria de Canadá

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación del Ministerio de Industria de Canadá establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado dentro de una distancia mínima de 20 cm (7,8 pulgadas) entre la antena y su cuerpo.

NOTA: EL FABRICANTE NO SE RESPONSABILIZA POR NINGUNA INTERFERENCIA DE RADIO O TELE-VISIÓN CAUSADA POR MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS DE ESTE EQUIPO. DICHAS MODI-FICACIONES PODRÍAN ANULAR LA AUTORIDAD DEL USUARIO PARA UTILIZAR EL EQUIPO.

# ADVERTENCIA

- PELIGRO DE INGESTIÓN: Este producto contiene una batería tipo botón o tipo moneda.
- \* El icono 1) significa el texto de advertencia anterior.
- Puede ocurrir la **MUERTE** o lesiones graves si se ingiere. Una batería tipo botón o tipo moneda ingerida puede provocar **Quemaduras Químicas Internas** en tan solo **2 horas**.



- MANTENGA las baterías nuevas y usadas FUERA DEL ALCANCE de LOS NIÑOS.
- Busque atención médica inmediata si se sospecha que se ha tragado o insertado dentro de cualquier parte del cuerpo una batería.

# El producto contiene baterías no reemplazables.

- a) Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseche las baterías en la basura doméstica ni las incinere.
- b) Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- c) Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.
- d) El tipo de batería compatible es MS621FE.
- e) El voltaje nominal de la batería es de 3.3 V.
- f) No se deben recargar baterías no recargables.
- g) No fuerce la descarga, recargue, desmonte, caliente por encima de 104 °F ni incinere.

Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.

# GARANTÍA LIMITADA (EE.UU.)

Los términos y condiciones íntegros de la Garantía Limitada del producto, así como los requisitos de arbitraje, están disponibles en https://www.lghvac.com

