

3M

Ergonomic Mouse

EM550GPL
EM550GPS
EM550USB

OWNER'S MANUAL



Specifications

Spezifikationen

Specifiche

Especificações

Spécifications

Specificaties

Especificaciones

Specificationer



	A	B	C	D	E	F
GB	RIGHT CLICK	LEFT CLICK	VERTICAL HANDLE keeps wrist neutral	THIRD BUTTON enables scrolling	LOW BATTERY INDICATOR	USB RECEIVER
FR	BOUTON DROIT	BOUTON GAUCHE	POIGNÉE VERTICALE ergonomique pour le poignet	LE TROISIÈME BOUTON active le défilement	INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE	RÉCEPTEUR USB
DE	RECHTSKLICK	LINKSKLICK	VERTIKALER GRIFF hält das Handgelenk neutral	DRITTE TASTE ermöglicht Scrollen	GERINGE BATTERIELADUNG	USB-Empfänger
NL	RECHTER MUISKNOP	LINKER MUISKNOP	VERTICALE HANDGREEP houdt pols in neutrale positie	DERDE MUISKNOP maakt scrollen mogelijk	WAARSCHUWINGSLAMP JE BATTERIJ BIJNA LEEG	USB-ontvanger
IT	CLIC DESTRO	CLIC SINISTRO	IMPUGNATURA VERTICALE mantiene il polso neutro	TERZO PULSANTE abilita lo scorrimento	INDICATORE DI BATTERIA IN ESAURIMENTO	Ricevitore USB
ES	BOTÓN DERECHO	BOTÓN IZQUIERDO	MANGO VERTICAL le mantiene la muñeca neutra	EL TERCER BOTÓN le permite desplazarse	INDICADOR DE PILAS CON CARGA BAJA	RECEPTOR USB
PT	CLIQUE DIREITO	CLIQUE ESQUERDO	PUNHO VERTICAL Mantém o pulso numa posição neutra	BOTÃO DE DESLIZAMENTO permite o deslizamento	INDICADOR DE PILHA FRACA	Receptor USB
SE	HÖGERKLICKA	VÄNSTERKLICKA	VERTIKALHANDTAG håller handleden i neutralt läge	DEN TREDJE KNAPPEN gör det möjligt att scrolla	BATTERIINDIKATOR	USB-mottagare

G

H

I

J

