

料號: 12030102400-A, RS2, Manual, Ergo 8200S / 印刷色: 單色黑, 雙面印刷, 60P模造紙
展開尺寸: 320 x 300mm, 折成完成型尺寸: 80 x 100 mm(封面)

PDD-Grace 2022.10.27

完成面積須為80mm x 100mm ·
折法以印刷廠能製作為準



正面印刷

(封面W:80mm)

(封底)



手冊封面直式對折 · 塞入真空單電池底部
卡住 · 方向性以能固定卡緊為主

Ergo 8200S Ergonomic Wireless Silent Mouse



Multi-language Quick Guide

Copyright © KYE SYSTEMS CORP.

English

Hardware Installation

1. You can connect the receiver to a USB port of a PC.
2. Install one AA battery in the mouse as instructed.
3. Make sure that you have switched on the power switch underneath the mouse.

Button definitions:

1. **Left Button:** Provides traditional mouse functions like click, double click and drag.
2. **Right Button:** Provides traditional mouse click.
3. **Middle Button:** Press the "Middle Button" to surf the Internet and Windows documents.
4. **Page up:** Go to last page of Internet Explorer.
5. **Page down:** Go to next page of Internet Explorer.

Warning: (Troubleshooting)

1. Do not use the wireless optical/laser mouse on a desk which is made of glass or mirror.
2. If the mouse does not move smooth as usual, it is possible the batteries have lost their charge so you need to replace them. Remember to put the batteries in the correct direction.

KYE

KYE Systems Corp.
#492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,
New Taipei City 241017, Taiwan
Tel: +886-2-2995-6649
Fax: +886-2-2995-6649
Email: support@geniusnet.com.tw (Tech. Support)
http://www.geniusnet.com

Genius

Mouse: Ergo 8200S
FCC ID: FSUGMZM6
Dongle M/N: GM-150036/R
FCC ID: FSUGMZLM
Rating: DC 5V ± 100mA(Max)
www.geniusnet.com | KYE Systems Corp.
MADE IN CHINA



* For actual items, refer to the physical goods contained herein.
* Product storage conditions : Temperature: -20°C~50°C / Humidity : 5%~85%.

12030102400-A

Federal Communication Commission(FCC) interference statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installations. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure warning: The equipment complies with RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in proximity with an antenna used for a service that transmits at a higher power.


You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

Disclaimer: The information does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law. KYE Systems Corp. reserves the right to make changes without notice or obligation expressed or implied. All material is provided "as is". This includes, but is not limited to, any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation.

KYE Systems Corp. assumes no responsibility for any errors that may appear in this document. All brand names mentioned in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Copyright KYE Systems Corp. All rights reserved.

Overview



* Battery life may vary based on user and computing conditions

English

Instalación del hardware

1. Puede conectar el receptor a un puerto USB de su PC.
2. Instale una pila AA en el ratón.
3. Asegúrese de encender el interruptor de energía que encontrará debajo del ratón.

Configuración de fábrica

1. Botón izquierdo: tradicionales funciones del ratón, como clic, doble clic y arrastrar.
2. Botón derecho: Ofrece las funciones tradicionales.
3. Botón central: Pulse el "Botón Central" para navegar por internet y por archivos Windows.
4. Página anterior: Va a la página anterior en Internet Explorer.
5. Página siguiente: Va a la página siguiente en Internet Explorer.

Advertencia! (Solución de problemas)

1. No utilice el ratón sobre superficies de cristal o espejo.
2. Si siente que el ratón no se mueve tan suavemente como antes, es posible que las pilas estén descargadas y tenga que cambiarlas. Recuerde insertar las pilas en la dirección correcta.

Español

Установка оборудования

1. Примените подключите к порту USB на компьютере.
2. Установите батарея AA в мишины элемент питания типоразмера AA, как описано в инструкции.
3. Вклейте питание на днище мыши.

Заводские настройки

1. **Левая кнопка:** традиционные функции мыши (щелчок, двойной щелчок, перетаскивание).
2. **Правая кнопка:** традиционные функции правой мыши.
3. **Центральная кнопка:** для поиска в Интернете и в документах Windows.
4. **Страница вперед:** переход к предыдущей странице в Internet Explorer
5. **Страница вперед:** переход к следующей странице в Internet Explorer

Внимание! (Помощь и устранение неисправностей)

1. Не подключайте беспроводную оптическую/лазерную мышь на стеклянных или зеркальных столах.
2. Если мышь движется не так плавно, как обычно, признак может быть в разряде батареек. Замените их. Соблюдайте полярность.

Русский

Installation der Hardware

1. Verbinden Sie den Empfänger mit einem USB-Anschluss am PC.
2. Legen Sie eine AA-Batterie, wie angegeben in die Maus ein.
3. Für das Arbeiten mit der Maus muss der Schalter auf der Unterseite (On/Off) auf Stehen.

Fabrikinstellungen

1. **Links Taste (Left Button):** Hat die üblichen Mausfunktionen wie Klicken, Doppelklicken und Ziehen.
2. **Rechte Taste (Right Button):** Hat die üblichen Mausfunktionen.
3. **Mitte Taste (Middle Button):** um im Internet zu surfen oder nach Windows-Dokumenten zu suchen.
4. **Seite oben:** Zur vorherigen Seite im Internet Explorer gehen.
5. **Seite unten:** Zur nächsten Seite im Internet Explorer gehen.

Warnung: (Fehlerbehebung)

1. Bitte verwenden Sie die Maus nicht auf einem Schreibtisch aus Glas oder Spiegelglas.
2. Reagiert die Maus nicht wie gewohnt, haben sich möglicherweise die Batterien entladen, und sie müssen ausgetauscht werden. Legen Sie die Batterien immer in der richtigen Richtung ein.

Deutsch

Français

Installation du matériel

1. Connectez le récepteur sur un port USB de votre PC.
2. Insérez une pile de type AA dans la source tel qu'ilustré.
3. Assurez-vous de bien avoir allumé la souris à l'aide de l'interrupteur situé sous sa base.

Règles de défaut

1. **Bouton gauche :** effectue les fonctions souris traditionnelles telles que cliquer, double-cliquer et glisser.
2. **Bouton droit :** Effectue les fonctions souris traditionnelles.
3. **Bouton du milieu :** Utilisez le « Bouton du milieu » pour surfer sur Internet et parcourir vos documents Windows.
4. **Bip-e vous :** revient à la page Internet Explorer précédente.
5. **Bip vers le bas :** passe à la page Internet Explorer suivante.

Mise en garde : (Dépannage)

1. N'utilisez pas la souris sans fil sur une surface en verre ou miroir.
2. Si vous avez l'impression que votre souris ne réagit pas comme à l'acoustique, il se peut que les piles soient déchargées ; insérez alors des piles neuves en veillant à respecter les polarités.

Italiano

Installazione Hardware

1. Potete collegare il ricevitore allo USB port di un PC.
2. Installate una pila AA nel mouse come indicato nelle istruzioni.
3. Assicuratevi di avere acceso l'interruttore della corrente che si trova sotto il mouse.

Impostazioni di fabbrica

1. **Pulsante Sinistro:** Offre le funzioni del mouse tradizionale come per esempio il click, il doppio click e il drag.
2. **Pulsante Destro:** Offre la funzione del mouse tradizionale, il click.
3. **Tasto Medio:** Scorrere col pulsante per surfare su Internet e tra i documenti Windows.
4. **Pagina verso l'alto:** Andare sulla pagina precedente di Internet Explorer
5. **Pagina verso il basso:** Andare sulla prossima pagina di Internet Explorer

Avvertenza! (Soluzione di Problemi)

1. Non utilizzare la wireless ottico/laser mouse su una scrivania di vetro o specchio.
2. Se sentite che il mouse non muove con la stessa facilità di prima, c'è probabile che le batterie siano scariche e dovreste sostituirle con delle nuove. Ricordarsi di inserire le batterie nella corretta direzione.

Brasil

Instalação de Hardware

1. Vede pode conectar o receptor a uma porta USB do PC.
2. Instale uma pilha AA no topo.
3. Assegure-se de ter ligado a chave de energia debaixo do mouse.

Ajustes de Fábrica

1. **Botão Esquerdo:** Oferece as funções tradicionais de mouse como: clique, duplo clique e arrasto.
2. **Botão Direito:** Oferece função tradicional de clique.
3. **Botão Médio:** Pressione o "Botão Médio" para surfar na Internet e pelos documentos do Windows.
4. **Página em cima:** Vá para a página anterior do Internet Explorer
5. **Página abaih:** Vá para a página seguinte do Internet Explorer

Alerta: Resolução de Problemas

1. Não use a mouse a laser óptico/laser sem suportá-la sobre uma mesa feita de vidro ou espelho.
2. Se você sentir que o mouse não está tão suave quanto de costume, as baterias podem estar sem carga, então troque-as. Ponha as baterias na direção certa.

Cesky

Instalace technického vybavení

1. Připojte přijímač k portu USB počítače.
2. Vložte jeden myš AA-baterie.
3. Ujistěte se, že jste zapnuli spinaci na spodní straně myši.

Nastavení výrobce

1. **Levá klávesa:** Zajímejte obvyklé funkce myši, jako klepnutí, polklepnutí a tlačení.
2. **Pravá klávesa:** Klepnutí, polklepnutí a klepnutí myši.
3. **Změna stránky:** Klepnutí myši k procházení Internetu a dokumentů systému Windows.
4. **O stránku nahoru:** Procházka na předešlou stránku programu Internet Explorer
5. **O stránku dolů:** Procházka na další stránku programu Internet Explorer

Varování: (Výhledová závad a odstraňování závad)

1. Bezdrátovou laserovou nebo optickou myš nepoužívejte na stole ze skla nebo zrcadla.
2. Pokud myš nevykonává stejně hladce jako obvykle, potom jste zejména vystřídat baterie a je nutné je vyměnit. Dopržte, aby baterie byly s ohledem na polohu vloženy správně.

背面印刷