

User Manual

Ford Remote Controller for North America

項目 Item	規格 Spec.	備註 Remark
額定電壓 Rated Voltage	DC 6 V	
作動電流 Operating Current	3.6mA(Max)	
操作溫度範圍 Operating Temperature	-20℃ ~ +60℃	
保存溫度範圍 Storage Temperature	-40℃ ~ +70℃	
發射使用頻率 frequency	315 MHz ±250KHz	
電池型式 Battery Type	CR1616	2 pieces of batteries were used for this product.
電池壽命 Battery Life	1 年 1 year	Lock : 20 次/天 Lock : 20 times/day Unlock : 20 次/天 Unlock : 20 times/day 每次發射 1 秒時間， Transmitting period: 1 Second RF 發射電流：3.6mA RF emission current: 3.6mA

3-key Remote Controller Function

1. Door Lock/Unlock

Lock: push the Lock button.

Unlock: push the Unlock button.

2. Panic

Push the Panic button.

Push the Panic button again: Disable Panic function

4-key Remote Controller Function

1. Door Lock/Unlock

Lock: push the Lock button.

Unlock: push the Unlock button.

2. Panic

Push the Panic button.

Push the Panic button again: Disable Panic function

3. Automatic Trunk

Push the Trunk button to unlock the trunk.

NOTICE:

“Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.”

" This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s) and part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation"

French: "Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."