

INSTALLATION HANDBOOK NOTICE D'INSTALLATION MANUAL DE INSTALACIÓN

FCC. ID.: REA176018

CE

ENGLISH

1. DESCRIPTION

The video door phones VOG 5W Ref. 1760/18 and Ref. 1760/19 are dedicated to use in 2Voice video door phone systems.

- The main features are:
- 5" (Wide Angle) TFT-LCD colour screen;
- backlit soft-touch buttons (*);
- possibility of activating video door phone functions using gesture commands on the IR sensor (disabled by default);
- possibility of adjusting the audio/video (speaker volume, brightness, contrastand colour)in OSD menu;
- possibility of customising the ring tone according to the call source with a choice of five different types;
- possibility of adjusting the ring tone volume;
- call forwarding function to smartphones and tablets;
- video door phone answering machine function (up to 32 video messages);
- users book for intercom calls (up to 32 users);
- "Clean screen" function;
- "MUTE" function;
- hands-free or push-to-talk mode:
 - Hands-free: press the audio button once to start the conversation and once again to end it;
 Push-to-talk: press the audio button to speak to the door unit, release the button to listen.
- (*) When a key is pressed an acoustic signal (beep) is provided. This signal is disabled when "MUTE" function is activated.

2. DESCRIPTION OF COMPONENTS AND FEATURES



1. Function keys:

: driveway gate door opener key

- : closing the contact between terminals X1 and X2 (max 50 mA @ 24 V---)
- i closing the contact between terminals Y1 and Y2 (max 50 mA @ 24 V----)
- : no function
- I auto-on / video switching key

DS1760-021

2

- C: special function key
- : intercom call key
- : left scrolling arrow key
- : right scrolling arrow key
- A : upwards scrolling arrow key
- : downwards scrolling arrow key
- C: switchboard call key
- 2. Key for activation of secondary functions / display turning on **=** (with green backlighting LED)
 - Raised notches for vision-impaired
- 4. Pedestrian door opener button C-w (with green / red backlighting LED)
- 5. Function button **(**(with red backlighting LED)
- 6. 5" display

3.

- 7. Microphone
- 8. IR sensor for gesture commands
- 9. Micro SD slot
- **10.** Audio on/off button (() (with green backlighting LED)
- 11. Speaker
- **12.** Terminals for connecting to the system
- 13. Jumper for adjustment of power supply type: System BUS or local power supply unit (JP1)
- 14. Jumper for adjustment of device consumption mode (JP2)
- **15.** Jumper for adjustment of Z line termination (JP3)
- 16. Configuration dip-switches (SW1 / SW2):
 - no.1 of SW1, defines the operating mode on the WiFi on the video door phone;
 - 2-8 of SW1, to define the apartment number in the column;
 - 1-2 of SW2, to define the station number in the apartment.

	ON	OFF
SW2		

A Refer to the system booklet for how to set the dip switches.

The VOG ⁵W video door phone is provided with a built-in hearing aid device, which only works during video calls. Furthermore, the video door phone is equipped with two raised notches, positioned on the sides next to the buttons C urr and C to help vision-impaired users locate the position of the two buttons by touch.

INSTALLATION 3.

ATTENTION! For proper operation of the Gesture commands, do not install the device in places where it may be exposed to direct sunlight, as the IR detector is sensitive to light.

• Install the flush-mounting box Mod. 503 or the flush-mounting box Ø 60 at the height indicated in the following drawing.

The flush-mounting box Mod. 503 can be horizontally or vertically installed.

- Fix the bracket to the mounting box as indicated.
- Program the dip-switches and connect the system wires to the terminal boards. Fix the door phone to the bracket.
- Remove the protective film from the display. •
- . Power on the system.

ATTENTION! Based on the column address configured on the video door phones, there may be a delay in switching on.



3.1. TERMINAL DESCRIPTION

Left terminal board

\oslash	V-						
\oslash	V+	I erminals for local power supply unit Ref. 1/60/110					
\oslash	S-	Negative for additional chime					
\oslash	S+	Positive for additional chime					
\oslash	X2	~					
\oslash	X1	Button ío					
\oslash	Y2						
\oslash	Y1	Button jogi					

Right terminal board

\oslash	СР	Floor call
\oslash	PANIC	Panic alarm
\oslash	LINE OUT	Power supply BUS output
\bigcirc	LINE IN	Power supply BUS input

3.2. JUMPER AND DIP-SWITCH SW1 NO.1 (DEFAULT)



JUMPER (JP3)

The following Jumper allows to adjust the line termination (Z) in case of in-out video door phone connection. The line termination must be inserted into the last video door phone.



For position of jumpers JP1 and JP2 and dip-switch SW1 no.1 refer to the next chapter of the following handbook.

4. VIDEO DOOR PHONE PERFORMANCE ACCORDING TO CONFIGURATION METHOD

The video door phone can be configurated with 3 different methods. Depending on the selected method, limitation will be present on the following performance.

		Installation type (*)					
Performance	Low rise block (Default) (Power supply from system BUS with WiFi always active)		High rise block (Power supply from system BUS with WiFi active after call forwarding)		Local power (Power supply from local power supply unit Ref. 1760/110)		
Jumpers and DIP- switches	JP1 JP2 SW1 n.1		JP1 JP2 SW1 n.1		JP1 JP2 SW1 n.1		
Delay time on reception of call forwarding to CallMe app	No delay		10 seconds		No delay		
CallMe app auto-on	Av	vailable	Not	available	Ava	ailable	
Panic alarm signalling to CallMe App	Av	vailable	Not	available	Available		

Automatic door opener timing	Not available	Available	Available
Screen displaying during intercom and switchboard calls	Not available	Not available	Available
Number of video door phones in riser	Reduction of video door phone number (*)	Reduction of video door phone number (*)	127
Display turning on	1 video door phone at a time in riser	1 video door phone at a time in riser	Unlimited
Display turning on duration	5 minutes	5 minutes	Unlimited
Display timeout time for inactivity	30 seconds	30 seconds	60 seconds

(*) For the limits of the number of video door entry phone in the riser column, refer to the chapter "*Video door phone installation constraints*".

5. VIDEO DOOR PHONE INSTALLATION CONSTRAINTS

If the configuration mode "**Low rise block**" is used on the 1760/18 - / 19 video door phones VOG ^{5W} you can have a reduction in the number of video door phone in a riser column derived from a column distributor Ref. 1083/53 or a column interface Ref. 1083/50, with the same maximum distances Reduction is as follows:

Power supply	Cable type	Number of video door phones
1092/204	2Voice Ref. 1083/92 - /94	16
1083/20A	CAT5 UTP (one twisted pair)	8
1092/02	2Voice Ref. 1083/92 - /94	5
1083/23	CAT5 UTP (one twisted pair)	3

ATTENTION! Any **Slave** video door phones Ref. 1760/18 - /19 present in the apartments must be powered with the local power supply unit and configured in **Local power** mode.

If the video door phone Ref. 1760/18 or /19 is installed as a spare to replace a video door phone, it must be powered through the local power supply and configured with the **Local power** mode of use.

For other types of cables, see the booklet "Limit number of VOG ^{5W} video door phones in riser DS1760-026" on the Urmet website by scanning the following QR Code.



6. CONTACT INSERTION FOR INTERCOM CALLS

In order to make intercom calls, it is necessary to enter contacts in the video door phone book. Up to 32 contacts can be entered.

To enter a new contact, proceed as follows:

- Press the key twice when the video door phone is in stand-by mode to turn on the display and view the Homepage.
- For video door phones powered in **High rise block** and **Low rise block**, access to the Homepage is permitted to one device at a time, for a maximum of 5 minutes. If a user tries to access the Homepage when it is already in use on another device, the video door phone will emit a dissuasion tone (4 beeps) indicating that the page cannot be displayed at the moment.
- The display shows the following screen:



- When selection has been made press the key (
- The display shows the following screen:



- In the configuration menu press the key ▼ until selecting "Contacts".
- Press the key 🕼 to confirm the selection.



- To enter an new contact, press the key 👂 and select the icon to add a new contact
- Press the key 🚯 to confirm and display the following screen:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	←	ALL	1
2	W	E	R	T	Y	U	1	0	Р		C)	>
4	S	D	F	G	H	J	к	L	*	#		0	<
z	X	C	V	В	N	M	:	,			-		L

• The following parameters must be defined for each new contact:

1. Contact type

- Press the key $\sqrt[4]{}$ to select the following icon $\textcircled{B_{+}}{}$, then press the key $\sqrt[6]{}$ to change the contact type.
- External contact: call to a video door phone in another apartment but within the same video door phone riser
 - Internal contact: call to a video door phone in the same apartment

2. Video door phone ID code

Press the key b to select the following icon ###, then press the key (b to enter the video door phone ID code.

- For external contacts, permissible codes range from 0 to 126
- For internal contacts, permissible codes range from 0 to 3
- In the configuration menu, under "System information", it is possible to view the ID code of video door phones (for more details see the Parameter configuration handbook available by scanning the QR-Code at the end of the handbook).

DS1760-021

+

Press the keys \bigtriangledown , \checkmark , \checkmark and \triangleright to select on the virtual keypad the numbers that make up the video door phone ID code you want to add to the contacts. Press the key $\langle c_2 \rangle$ to confirm the selected number.

3. Contact name Press the keys \bigtriangledown , \bigtriangleup , \checkmark , \checkmark and \triangleright to select the following icon Contact name then press the key (to enter the contact name.

Press the keys \bigtriangledown , \bigtriangleup , \checkmark , \checkmark and \triangleright to use the virtual keypad and enter the contact name. Press the key to confirm the characters to be entered.



Finally, press the key C-w to quit the contact insertion page, the display shows the following screen page:



Press the key 🕼 to save the contact in the book. Press the key 🕮 to cancel and return to the contact page.

7. RESET TO FACTORY SETTINGS

•

•

To reset the device to factory settings, proceed as follows:

Press the key 🗮 twice when the video door phone is in stand-by mode to turn on the display and view the Homepage.



• In the configuration menu press the key 🗸 until selecting "Restore to factory data".

1/3

OK

Press the key (to confirm the selection.

X

The display shows the following screen:

5	1 Address book	V 0	
	2 Activations	~	
	3 Video messages	~	
	4 Call forwarding	~	

Press the keys \bigtriangledown and \bigtriangleup to select which video door phone parameters you want to reset to factory values.

When the selection has been made, press the key (to enable or disable the parameter for reset to factory

data. Enabling is confirmed by the presence of the icon \checkmark next to the parameter name.

By default, all video door phone parameters are enabled for reset to factory data.

Press the key \triangleright to select the following icon \bigcirc , then press the key k to start reset to factory data.

The display shows the following screen page:



Press the key 🌾 to confirm reset to factory data.

Press the key \bigcirc to cancel and return to the previous page.

8. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power voltage (LINE IN):	
Power voltage (V+; V-):	
Consumption (LINE IN):	@ 48 V
Stand-by:	
Full rate:	
Consumption (V+; V-):	
Stand-by:	
Full rate:	
Maximum distance from local power supply	
Frequency band:	
WiFi:	2.4GHz (2412.0 MHz - 2462.0 MHz)
Output power (Max):	
WiFi:	
Terminals S+ and S- output	
Display:	
Display resolution:	
Operating temperature range:	-5° ÷ 50°C / 23 ÷ 122 °F
Dimensions (LxDxH):	60 x 130 x 26 mm / 0,52 x 0,42 x 0,08 ft

Wires with cross-section area of 0.5 mm² or larger must comply with IEC 60332-1-2; wires with cross section area smaller than 0.5 mm² must comply with IEC 60332-2-2.

9. KEY TO SYMBOLS

Sy	vmbol	Description	Syr	nbol	Description
=		Direct input voltage	Λ		See the installation manual of
	~	Alternating input voltage			the device

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference.
- 2) This device must accept all interference received, including interference that may cause undesired operation.

15.105 Information to the user statements:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF exposure warning statement

To comply with FCC RF exposure compliance requirements, a separation distance of at least 20 cm must be maintained between the antenna of this device and all nearby persons.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FRANÇAIS

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE

Les moniteurs VCG 5^w Réf. 1760/18 et Réf. 1760/19 sont dédié à l'utilisation du système 2Voice dans les systèmes de portiers vidéo.

Principales caractéristiques

- écran couleur TFT-LCD de 5" (grand angle) ;
- boutons tactiles rétro-éclairé (*);
- possibilité d'activer les fonctions du vidéophone au moyen de commandes gestuelles sur le capteur IR (désactivées par défaut);
- possibilité de réglage audio/vidéo (volume haut-parleur, luminosité, contraste et couleur) par le menu OSD ;
- · personnalisation de la sonnerie entre 5 différentes options ;
- possibilité de réglage du volume de la sonnerie ;
- · fonction de renvoi d'appel vers smartphone et tablette ;
- fonction de répondeur de moniteur (jusqu'à 32 messages vidéo) ;
- répertoire utilisateurs pour les appels intercommunicants (jusqu'à 32 utilisateurs) ;
- fonction « Nettoyage de l'écran » ;
- fonction « MUTE »
- mode de conversations mains-libres ou par impulsion de la touche (mode « Push to talk ») :
 - Mains-libres : la conversation est activée par une impulsion de la touche, alors qu'une deuxième impulsion la désactive ;
 - Push to talk : quand la touche de phonie est enfoncée, il est possible de parler depuis le poste interne ; pour écouter, il suffit de relâcher la touche.
- (*) L'appui sur un bouton prévoit une signalisation sonore (bip). Cette signalisation est désactivée lors de l'activation de la fonction « MUTE ».

2. DESCRIPTION DES COMPOSANTS ET CARACTÉRISTIQUES



1. Touches fonctions :

E : touche ouvre-porte de la porte cochère

i fermeture simultanée du contact entre les bornes X1 et X2 (max 50 mA à 24 V----)

i fermeture simultanée du contact entre les bornes Y1 et Y2 (max 50 mA à 24 V----)

DS1760-021

- : pas de fonction
- touche activation automatique / renvoi vidéo
- -U-: touche fonction spéciale
- : touche appel intercommunicant
- I : touche flèche défilement à gauche
- \triangleright : touche flèche défilement à droite
- A : touche flèche défilement en haut
- V : touche flèche défilement en bas
- touche appel à la centrale
- Touche d'activation des fonctions secondaires / allumage de l'écran 🚍 (avec LED verte d'éclairage 2. de fond)
- 3. Encoches en relief malvoyants
- Bouton ouvre-porte piétons C-m (avec LED verte / rouge de rétro-éclairage) 4.
- Touche fonction "MUTE" 4 (avec LED de rétro-éclairage rouge) 5.
- Afficheur 5" 6.
- 7. Microphone
- 8. Capteur IR pour commandes gestuelles
- 9. Emplacement microSD
- 10. Bouton d'activation/désactivation phonie (((avec LED verte de rétro-éclairage)
- 11. Haut-parleur
- 12. Bornes de connexion au système
- 13. Cavalier de réglage du type d'alimentation : BUS de système ou alimentateur local (JP1)
- 14. Cavalier de réglage du mode de consommation du dispositif (JP2)
- 15. Cavalier de réglage de la terminaison de ligne Z (JP3)
- 16. Commutateur DIP de configuration (SW1 SW2) :
 - n.1 de SW1, définit le mode de fonctionnement du WiFi présent sur le moniteur ;
 - n° 2÷8 de SW1, définissent le numéro d'appartement dans la colonne ;
 - n° 1÷2 de SW2, définissent le numéro du poste interne dans l'appartement.

		ON	OFF
日日日日日日日日 日日日日日日日 日日日日日日 日日日日 日日日日 日日日	SW2		

Pour les réglages des commutateurs, se reporter à la notice de système.

Le moniteur VOG^{5W} est doté d'un dispositif pour les utilisateurs malentendants, qui fonctionne uniquement lors des appels vidéos. Par ailleurs, deux encoches en relief, situées de part et d'autre, au 14 niveau des touches 🕮 et 🕼 , permettent aux utilisateurs malvoyants de les repérer au toucher.

3. INSTALLATION

ATTENTION ! Pour un fonctionnement correct des commandes gestuelles (Gesture), ne pas installer le dispositif dans des endroits où il pourrait être exposé aux rayons directs du soleil, car le capteur IR est sensible à la lumière.

• Emmurer le boîtier d'encastrement Mod. 503 ou le boîtier d'encastrement Ø 60 à la hauteur indiquée sur le dessin ci-après.

Le boîtier d'encastrement Mod. 503 peut être installé horizontalement ou verticalement.

- Fixer l'étrier au boîtier d'encastrement ou au mur comme indiqué.
- Régler les commutateurs et brancher les conducteurs de l'installation aux borniers.
- · Fixer le vidéophone à l'étrier.
- · Retirer le film de protection de l'afficheur.
- Mettez le système sous tension.

ATTENTION! En fonction de l'adresse de colonne configurée sur les portiers-vidéo, il peut y avoir un retard à l'allumage.



(*) Pour garantir le respect de la Directive de référence pour les personnes handicapées (par exemple, en France, voir la Loi 2005-102 du 11/02/2005, le Décret 2006-555 du 17/05/2006 et ses amendements ultérieurs des 1/08/2006, 26/02/2007 et 21/03/2007), l'écran du moniteur devra être mis en place à une hauteur comprise entre 90 et 130 cm.





3.1. DESCRIPTION DES BORNES

BORNIER GAUCHE

\oslash	V -							
\oslash	V+	Bornes pour alimentateur local Ref. 1/60/110						
\oslash	S-	légative pour sonnerie supplémentaire						
\oslash	S+	Positive pour sonnerie supplémentaire						
\oslash	X2							
\oslash	X1	Bouton foi						
\oslash	Y2							
\oslash	Y1	Bouton íººº						

Bornier droit

0	СР	Appel a l'étage
0	PANIC	Alarme de panique
0	LINE OUT	Sortie BUS d'alimentation
\bigcirc	LINE IN	Entrée BUS d'alimentation

3.2. CAVALIER ET COMMUTATEUR DIP SW1 N.1 (DÉFAUT)



CAVALIER (JP3)

Le cavalier suivant permet le réglage de la terminaison de ligne (Z) en cas de connexion du moniteur en mode entrée-sortie. La terminaison de ligne doit être insérée sur le dernier moniteur.



Le cavalier suivant permet le réglage de la terminaison de ligne (Z) en cas de connexion du moniteur en mode entrée-sortie. La terminaison de ligne doit être insérée sur le dernier moniteur.

4. PERFORMANCES DU MONITEUR SELON LE MODE DE CONFIGURATION

Le moniteur peut être configuré en 3 modes différents. Selon le mode sélectionné, les performances suivantes seront limitées.

	Type d'installation (*)					
Performances	Standard (Default) (Alimentation depuis BUS de système avec WiFi toujours actif)	Restreint (Alimentation depuis BUS de système avec WiFi actif suite à un renvoi d'appel)	Confort (Alimentation depuis alimentateur local Réf. 1760/110)			
Cavalier et commutateur DIP	JP1 JP2 SW1 n.1 ON	JP1 •••• JP2 ••• SW1 n.1 OFF •••	JP1 JP2 SW1 n.1 ON € ■ ■			
Temps de retard sur la réception du renvoi d'appel vers l'App CallMe	Aucun retard	10 secondes	Aucun retard			
Activation automatique depuis l'App CallMe	Disponible	Indisponible	Disponible			
Signalisation d'alarme panique vers l'App Disponible CallMe		Indisponible	Disponible			

Temporisation ouvre- porte automatique	Indisponible	Disponible	Disponible
Affichage des pages-écrans pendant les appels intercommunicants et à la centrale	Indisponible	Indisponible	Disponible
Nombre de moniteurs en colonne	Réduction du nombre de moniteurs (*)	Réduction du nombre de moniteurs (*)	127
Allumage de l'écran	1 moniteur à la fois en colonne	1 moniteur à la fois en colonne	Sans limites
Durée de l'allumage de l'écran	5 minutes	5 minutes	Sans limites
Temps de dépassement de l'écran suite à inactivité	30 secondes	30 secondes	60 secondes

(*) Pour les limites du nombre de moniteurs en colonne installés, se référer au chapitre « **Obligations** d'installation du moniteur ».

5. OBLIGATIONS D'INSTALLATION DU MONITEUR

Si sur le moniteur VCG ^{5W} Réf. 1760/18 - /19 le mode d'utilisation est utilisé "Standard", il est possible d'avoir une réduction du nombre de moniteur dans une colonne montante dérivée d'un répartiteur colonne Réf. 1083/53 ou une interface colonne Réf. 1083/50, avec les mêmes distances maximales. La réduction est la suivante:

Alimentation	Type de câble	Nombre de moniteurs
1092/204	2Voice Réf. 1083/92 - /94	16
1063/20A	CAT5 UTP (une paire torsadée)	8
1092/02	2Voice Réf. 1083/92 - /94	5
1003/23	CAT5 UTP (une paire torsadée)	3

ATTENTION ! Tout moniteur **Esclave** Réf. 1760/18 - /19 installé dans les appartements doit être alimenté par l'alimentateur local et configuré selon le mode de configuration **Confort**.

Si le moniteur Réf. 1760/18 ou /19 s'installe en rechange en remplacement d'une moniteur il doit être alimenté par l'alimentation locale et configuré avec le mode d'utilisation **Confort.**

Pour les autres types de câbles, consultez le livret « Limiter le nombre de moniteur VOG ^{5W} dans la colonne montante DS1760-026 » sur le site Urmet en scannant le QR Code suivant.



6. INSERTION DES CONTACTS POUR APPELS INTERCOMMUNICANTS

Pour effectuer des appels intercommunicants, il faut insérer des contacts dans le répertoire du moniteur. Il est possible d'insérer jusqu'à 32 contacts.

Pour insérer un nouveau contact, suivre la procédure ci-dessous :

- Appuyer 2 fois sur la touche avec le moniteur au repos pour allumer l'écran et visualiser la page d'accueil.
- Pour les moniteurs configurés avec le mode d'utilisation **Restreint** et **Standard**, l'accès à la page d'accueil n'est autorisé qu'à un seul dispositif à la fois, pour une durée maximale de 5 minutes. Si un utilisateur essaie d'accéder à la page d'accueil utilisée par un autre dispositif, le moniteur émet une tonalité de dissuasion (4 bips) pour indiquer que l'accès à la page est temporairement impossible.
- · L'écran visualise la page-écran suivante :



- Appuyer sur les touches 🗸 , 🛆 , 💐 et 👂 pour sélectionner l'icône suivante
- Après sélection, appuyer sur la touche 🕼 pour confirmer.
- L'écran visualise la page-écran suivante :



- Appuyer sur la touche (pour confirmer la sélection.

203



- Pour insérer un nouveau contact, appuyer sur la touche et sélectionner l'icône d'ajout d'un nouveau contact
- Appuyer sur la touche (pour confirmer et visualiser à l'écran la page-écran suivante :



· Les paramètres suivants doivent être définis pour chaque nouveau contact :

1. Typologie de contact

Appuyer sur la touche 📢 pour sélectionner l'icône suivante 🖽, ensuite appuyer sur la touche 🌾 pour modifier la typologie de contact.

Contact externe : appel à un moniteur installé dans un autre appartement mais à l'intérieur de la même colonne de vidéophonie

Contact interne : appel à un moniteur installé dans le même appartement

2. Code ID du moniteur

Appuyer sur la touche pour sélectionner l'icône suivante ###, ensuite appuyer sur la touche (pour insérer le code ID du moniteur.

- Pour les contacts externes, les codes admis sont de 0 à 126.
- Pour les contacts internes, les codes admis sont de 0 à 3.
- Dans le menu de configuration, sous l'option « Informations de système », on peut visualiser le code ID des moniteurs (pour plus de détails, se référer au Manuel de configuration des paramètres disponible en scannant le code QR figurant à la fin du manuel.

DS1760-021

Appuyer sur les touches ∇ , \triangle , 4 et 2 pour sélectionner sur le clavier virtuel les chiffres composant le code ID du moniteur que l'on souhaite insérer dans les contacts. Appuyer sur la touche 2 pour confirmer le chiffre sélectionné.

3. Nom du contact

Appuyer sur les touches \bigtriangledown , \bigtriangleup , \checkmark et \triangleright pour sélectionner l'icône suivante Nom du contact ensuite appuyer sur la touche (pour insérer le nom du contact.

Appuyer sur les touches \bigtriangledown , \bigtriangleup , \checkmark et \triangleright pour utiliser le clavier virtuel et insérer le nom du contact. Appuyer sur la touch $\langle c \rangle$ pour confirmer les caractères à saisir.

		2¦		ᡛᠲ	025	FAM	1ILLE R	OSSI		_			
Ň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	←	X ALL	1
Q	w	E	R	T	Y	U	1	0	Ρ	1	τ)	>
A	S	D	F	G	H	J	к	L	*	#	•	@	<
Z	x	C	V	В	N	Μ	;		:		-	-	-
		×									OK	7	

Enfin, appuyer sur la touche C-w pour quitter la page d'insertion des contacts, l'écran visualise la page-écran suivante :



Appuyer sur la touche (pour enregistrer le contact dans le répertoire. Appuyer sur la touche our pour annuler et revenir à la page des contacts.

7. RÉTABLISSEMENT AUX PARAMÈTRES D'USINE

Pour le rétablissement du dispositif aux paramètres d'usine, suivre la procédure ci-dessous :

Appuyer 2 fois sur la touche 🚍 avec le moniteur au repos pour allumer l'écran et visualiser la page • d'accueil.



- Appuyer sur les touches 🗢, 🛆 , 🐧 et 👂 pour sélectionner l'icône suivante •
- Après sélection, appuyer sur la touche 🕼 pour confirmer. •
- L'écran visualise la page-écran suivante : •

छि	☐: Audio]
	Uidéo Vidéo	-
	Contacts	
	Activations	
	Date et Heure	
	Acheminement des appels	
	💪 Attribution du bouton d'appel	
×	1/3	ок

- Dans le menu de configuration, appuyer sur la 💙 jusqu'à la sélection de l'option « Rétablissement aux données d'usine ».
- Appuyer sur la touche 💰 pour confirmer la sélection.

L'écran visualise la page-écran suivante :

1.1	1 Répertoire contacts	<u> </u>	2
	2 Activations	~	
	3 Messages vidéo	~	
	4 Boutons Yokis	~	
	5 Emetteur Yokis	~	
	6 Acheminement appel	~	
×			к

En appuyant sur les touches V et A il est possible de sélectionner les paramètres du moniteur que l'on souhaite rétablir aux valeurs d'usine.

Après sélection, appuyer sur la touche 🕼 pour habiliter ou désactiver le paramètre au rétablissement aux

données d'usine. L'habilitation est confirmée par la présence de l'icône 🗸 à côté du nom du paramètre.

🗇 Tous les paramètres du moniteur sont habilités par défaut au rétablissement aux données d'usine.

Appuyer sur la touche pour sélectionner l'icône suivante , ensuite appuyer sur la touche (pour démarrer le rétablissement aux données d'usine. L'écran visualisera la page-écran suivante :



Appuyer sur la touche (pour confirmer le rétablissement aux données d'usine.

Appuyer sur la touche C-w pour annuler et revenir à la page précédente.

8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation (LINE IN):	
Tension d'alimentation (V+; V-):	
Consommation Maximum (LINE IN):	@ 48 V
Au repos:	< 3 mA
A plein régime:	< 160 mAcc
Consommation Maximum (V+; V-):	
Au repos:	
A plein régime:	< 370 mA
Distance maximale de l'alimentation électrique locale :	
Bande de fréquence: WiFi:	2.4GHz (2412.0 MHz - 2462.0 MHz)
Puissance de sortie (Max):	
WiFi:	
Sortie des bornes S+ S-	25 mA @ 24V
Écran [.]	5" TFT-I CD
Résolution écran:	800 X 480 nixel
Température de fonctionnement:	-5° ± 50°C / 23 ± 122 °F
Dimensions (L x H x P)	$160 \times 130 \times 26 \text{ mm} / 0.52 \times 0.42 \times 0.08 \text{ ft}$
/The lass schlass utilized a debugget set is faire to maxima IEO COOOO	1 O sila sastism massima su masima

Les câbles utilisés doivent satisfaire la norme IEC 60332-1-2 si la section mesure au moins 0,5 mm², ou la norme IEC 60332-2-2 si la section mesure moins de 0,5 mm².

9. LÉGENDES SYMBOLES

Symbole	Explication		Symbole		Explication	
	Tension d'alimentation continue				Se reporter au manuel	
~	Tension d'alimentation alternée				d'installation du dispositif	

Le dispositif est conforme à la Partie 15 des normes FCC sujettes aux deux conditions suivantes: 1) Le dispositif ne doit pas causer d'interférences nocives.

Le dispositif doit supporter toutes les interférences reçues, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

15.105 Informations sur les déclarations utilisateur:

L'appareillage a été testé et sa conformité aux limites pour les dispositifs numériques de Classe B a été attestée, conformément à la partie 15 des normes FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses sur une installation résidentielle. L'appareillage génère, utilise et peut irradier de l'énergie en radio fréquence et, dans le cas où il ne serait pas installé et/ou utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences dangereuses pour les communications radio. Toutefois, aucune garantie n'est fournie quant à l'éventualité d'interférences sur une installation donnée. Si l'appareillage cause des interférences dangereuses pour la réception radio ou TV, qui peuvent intervenir en éteignant et en rallumant l'appareillage, l'utilisateur est invité à corriger l'interférence en recourant à une

des solutions suivantes :

- Orienter différemment ou repositionner l'antenne du récepteur.
- Augmenter la distance entre l'appareillage et le récepteur.
- Brancher l'appareillage à une prise d'un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir l'assistance nécessaire.

Déclaration d'avertissement pour l'exposition aux RF

Afin de respecter les standards requis de conformité FCC pour l'exposition aux RF, il est nécessaire de maintenir une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne du dispositif et toutes les personnes présentes à proximité.

Toute modification non expressément approuvée par le responsable de la conformité peut invalider le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareillage.

ESPAÑOL

1. DESCRIPCIÓN

Los videointerfonos VOG ^{5W} Ref. 1760/18 y Ref. 1760/19 han sido diseñados para el uso en sistemas de videointerfono 2Voice.

Las características principales son:

- The main features are:
- pantalla en color TFT-LCD de 5" (Wide Angle);
- pulsadores sensibles al tacto iluminados en la cara posterior (*);
- posibilidad de activaciones de las funciones del videointerfonos mediante mandos gestuales del sensor IR (por defecto inactivadas);
- posibilidad de regulación vídeo (contraste, brillo y color) mediante menú OSD;
- posibilidad de personalizar el timbre escogiendo entre 5 tipos diferentes;
- · posibilidad de regulación del volumen del timbre;
- función de desvío de llamada a smartphone y tableta;
- · función de mensajería videointerfono (hasta 32 videomensajes);
- guía de usuarios para llamadas intercomunicantes (hasta 32 usuarios);
- función de "Limpiar pantalla";
- función "MUTE";
- Modo de conversación en manos libres o mediante el accionamiento del pulsador (modo "Push to talk"):
 - Manos libres: accionando el pulsador de fonía se activa la conversación y, accionándolo una segunda vez, ésta se desactiva;
 - Push to talk: desde el aparato interior, manteniendo accionado el pulsador de fonía se puede hablar, mientras que soltando el pulsador se puede escuchar.
- (*) Tras la presión de un pulsador se generará una señal acústica (bip). Esta señal se inhibe cuando se activa la función "MUTE".



1. Teclas función:

: apertura cancela de acceso

for : cierre del contacto presente entre los bornes X1 y X2 (max 50 mA @ 24 V---)

DS1760-021

- i cierre del contacto presente entre los bornes Y1 y Y2 (max 50 mA @ 24 V----)
- : sin función
- I tecla autoencendido / transferencia vídeo
- -U-: tecla función especial
- : tecla llamada intercomunicante
- 🔇 : tecla flecha desplazamiento hacia la izquierda
- 🜔 : tecla flecha desplazamiento hacia la derecha
- 🛆 : tecla flecha desplazamiento hacia arriba
- 🏷 : tecla flecha desplazamiento hacia abajo
- C: tecla llamada a la central
- Tecla para la activación de las funciones secundarias / encendido de la pantalla 🚍 (con led verde 2. de etroiluminación)
- 3. Muescas en relieve por usuarios ciegos
- Pulsador de apertura de la puerta para peatones C-m (con led verde / rojo de retroiluminación) 4.
- Tecla función 🐼 : función "MUTE" (con led rojo de retroiluminación) 5.
- Pantalla 5' 6.
- Micrófono 7.
- Sensor IR para mandos gestuales 8.
- Ranura micro SD 9.
- Tecla de activación/desactivación de la fonía (() (con led verde de retroiluminación) 10.
- Altavoz 11.
- Bornes para la conexión al sistema 12.
- Jumper para el ajuste del tipo de alimentación: BUS de sistema o alimentador local (JP1) 13.
- 14. Jumper para el ajuste de la modalidad de consumo del dispositivo (JP2)
- 15. Jumper para el ajuste de la terminación de línea Z (JP3)
- 16. Interruptor dip de configuración; (SW1 / SW2):
 - nr. 1 de SW1, define la modalidad de funcionamiento del WiFi presente en el videointerfonos;
 - nr. de 2 a 8 de SW1, definen el número del apartamento en la columna;
 - nr. 1 y 2 de SW2, definen el número del aparato interior dentro del apartamento.

		ON	OFF
SW1	SW2		

Para las configuraciones de los interruptores dip, consultar el manual de sistema.

El videointerfono VOG ^{5w} tiene incorporado un dispositivo para personas con déficit auditivo, que sólo funciona durante las llamadas videointerfónicas. Además, el videointerfono tiene dos muescas en relieve, colocadas a los lados, en coincidencia con los botones C-w y (c), para permitir que los usuarios ciegos encuentren al tacto la posición de los dos pulsadores.

INSTALACIÓN 3.

¡ATENCIÓN! Para un funcionamiento correcto de los mandos gestuales (Gesture), no instalar el dispositivo en lugares donde quede expuesto directamente a los rayos solares, ya que el sensor IR es sensible a la luz.

Fijar a la pared la caja empotrada mod. 503 o la caja empotrada Ø 60 a la altura indicada en el dibujo . siguiente.

La caja empotrada Mod. 503 se puede instalar tanto horizontal como verticalmente.

- Fijar el soporte en la caja para empotrar o en la pared, según se indica. Programar los interruptores dip y conectar a los tableros de bornes los conductores del sistema. .
- . Fijar el videointerfono en el soporte.
- Retirar la película de protección de la pantalla. .
- Encienda el sistema desde la red eléctrica.

¡ATENCIÓN! Dependiendo de la dirección de columna configurada en los videointerfono, puede haber un retrasoen el encendido.



DS1760-021

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS BORNES

Regleta de bornes izquierda

\oslash	V-	Devree neve elimente devide el Def. 1700/110			
\oslash	V+	Bornes para alimentador local Ref. 1760/110			
\oslash	S-	legativo para timbre adicional			
\oslash	S+	Positivo para timbre adicional			
\oslash	X2	Pulsador 🗊			
\oslash	X1				
\oslash	Y2	Pulsador e			
\oslash	Y1				

Regleta de bornes derecha

\oslash	СР	Llamada al piso
\oslash	PANIC	Alarma pánico
\oslash	LINE OUT	Salida BUS alimentación
\bigcirc	LINE IN	Entrada BUS alimentación

3.2. JUMPER E INTERRUPTOR SW1 N.1 (DEFAULT)



JUMPER (JP3)

El siguiente Jumper permite el ajuste de la terminación de línea (Z) en caso de conexión del videointerfonos entrar-salir. La terminación de línea debe instalarse en el último videointerfonos.



Con relación a la posición de los jumper JP1 y JP2 y del interruptor dip SW1 n.1 consultar el siguiente capítulo en el manual.

4. FUNCIONES DEL VIDEOINTERFONO SOBRE LA BASE DE LA MODALIDAD DE CONFIGURACIÓN

El videointerfonos puede configurar de 3 modos diferentes. Dependiendo de la modalidad seleccionada habrá limitaciones en las siguientes funciones.

	Tipo de instalación (*)								
Funciones	Edificio (Default) (Alimentación desde BUS de sistema con WiFi siempre activo)	Condominio (Alimentación desde BUS de sistema con WiFi activo tras un desvío de llamada)	Alimentación local (Alimentación desde alimentador local Ref. 1760/110)						
Jumper e interruptor dip	JP1 JP2 SW1 n.1 ON € ■ ■	JP1 JP2 SW1 n.1 OFF	JP1 JP2 SW1 n.1 ON ON ON						
Tiempo de retraso en la recepción del desvío de llamada hacia la aplicación CallMe	Ningún retraso	10 segundos	Ningún retraso						
Autoencendido de la aplicación CallMe	Disponible	No disponible	Disponible						
Señalización de alarma pánico hacia la aplicación CallMe	Disponible	No disponible	Disponible						

Temporización apertura puerta automática	No disponible	Disponible	Disponible		
Visualización de las pantallas durante las llamadas intercomunicante y a la central	No disponible	No disponible	Disponible		
Número de videointerfonos en columna	Reducción del número de videointerfonos (*)	Reducción del número de videointerfonos (*)	127		
Encendido de la pantalla	1 videointerfonos a la vez en columna	1 videointerfonos a la vez en columna	Sin límites		
Duración de la activación de la pantalla	5 minutos	5 minutos	Sin límites		
Tiempo de timeout de la pantalla por inactividad	30 segundos	30 segundos	60 segundos		

(*) Para los límites del número de videointerfonos en columna montante consultar el capítulo Edificio "Limitaciones de instalación del videointerfono".

5. LIMITACIONES DE INSTALACIÓN DEL VIDEOINTERFONO

Si se utiliza el modo de uso "Edificio" en los videoporteros VOG ^{5w} 1760/18 - /19 se puede tener una reducción del número de videinterfono en una columna montante derivado de un distribuidor de columna Ref. 1083/53 o una interfaz de columna Ref. 1083/50, con las mismas distancias máximas. La reducción es la siguiente:

Alimentador	Tipo de cable	Número de videointerfonos
1092/204	2Voice Ref. 1083/92 - /94	16
1063/20A	CAT5 UTP (un par enredado)	8
1002/02	2Voice Ref. 1083/92 - /94	5
1083/23	CAT5 UTP (un par enredado)	3

;ATENCIÓN! Los videointerfonos Slave Ref. 1760/18 - /19 que estuvieran instalados en los pisos deberán ser alimentados por medio de alimentador local y configurados con la modalidad Alimentación local.

Si le videointerfono Ref. 1760/18 o /19 se instala como repuesto para reemplazar un videointerfono debe ser alimentado a través de la fuente de alimentación local y configurado con el modo de uso **Alimentación local**.

Para otros tipos de cables, consulte el folleto "Número límite de videointerfono VOG ⁵W en columna montante DS1760-026" en el sitio web de Urmet escaneando el siguiente código QR.



6. AGREGAR CONTACTOS PARA LLAMADAS **INTERCOMUNICANTES**

Para poder realizar llamadas intercomunicantes es necesario agregar los contactos en la guía videointerfono. Se pueden agregar hasta 32 contactos.

Para introducir un contacto nuevo, seguir el procedimiento a continuación:

- Pulsar 2 veces la tecla 🚍 cuando el videointerfono está en reposo para activar la pantalla y visualizar a Homepage.
- / Para los videointerfonos alimentados en modalidad Condominio y Edificio, el acceso a la Homepage se permite solo a un dispositivo a la vez, durante un tiempo máximo de 5 minutos. Si un usuario intentara acceder a la Homepage cuando otro dispositivo ya la está visualizando, el videointerfono emitirá un tono de disuasión (4 bips) para indicar que no es posible al momento acceder a la página.
- A continuación se muestra la siguiente pantalla: .



- Pulsar las teclas \bigtriangledown , \bigtriangleup , \checkmark y \triangleright para seleccionar el siguiente icono
- Una vez efectuada la selección pulsar la tecla 🔬 para confirmar.
- A continuación se muestra la siguiente pantalla:

~~		
र्छे	☐: Audio	
	Video	
	2 Contactos	
	Activaciones	
	Fecha y hora	
	Partico de llamadas	
	S Asignación de pulsador de llamada	
×	1/2	ОК

- En el menú de configuración presionar la tecla 🔝 hasta seleccionar la opción "Contactos". .
- Pulsar la tecla 🔬 para confirmar la selección



- Para introducir un contacto nuevo pulsar la tecla Dy seleccionar el icono para agregar un contacto + nuevo
- Pulsar la tecla 🕼 para confirmar y visualizar la siguiente página en la pantalla:

	오는 면을 ### Nombre de contacto												
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	←	X ALL	7
Q	w	E	R	Т	Y	U	1	0	Р		C)	>
A	S	D	F	G	H	J	к	L	*	#	+	0	<
Z	x	C	۷	В	N	M	;				-		-
		×									OF		

Para cada contacto nuevo es necesario introducir los siguientes parámetros: •

Tipo de contacto 1.

Pulsar la tecla 🔨 para seleccionar el siguiente icono , luego pulsar la tecla 🐗 para cambiar el tipo de contacto.

⊟⁴ ୱ⊟ Contacto externo: llamada a un videointerfono presente en otro apartamento pero en el interior de la misma columna de videointerfonos

B Contacto interno: llamada a un videointerfono presente en el mismo apartamento

Código ID del videointerfono 2.

Pulsar la tecla 🏷 para seleccionar el siguiente icono ### , luego pulsar la tecla 🌾 para introducir el código ID del videointerfono.

- Para los contacto externos los códigos admitidos son de 0 a 126
- Para los contacto internos los códigos admitidos son de 0 a 3

En el menú de configuración en la opción "Información de sistema" es posible visualizar el código ID de los videointerfonos (para más detalles ver el Manual de configuración parámetros disponible escaneando el código QR presente al final del manual).

Pulsar las teclas \bigtriangledown , \bigtriangleup , \checkmark , \checkmark y \triangleright para seleccionar en el teclado virtual los números que componen el código ID del videointerfono que se desea agregar a los contactos. Pulsar la tecla (para confirmar el número seleccionado.

3. Nombre contacto

Pulsar las teclas ∇ , Δ , $\sqrt[4]{y}$ para seleccionar el siguiente icono Nombre de contacto , luego pulsar la tecla ($\sqrt[6]{z}$ para introducir el nombre del contacto.

Pulsar las teclas \bigtriangledown , \land , \checkmark , \checkmark y \triangleright para utilizar el teclado virtual e introducir el nombre del contacto. Pulsar la tecla (\checkmark para confirmar los caracteres que se desean introducir.





7. RESTABLECIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DE FÁBRICA

Para restablecer el dispositivo a los parámetros de fábrica, seguir el siguiente procedimiento:

• Pulsar 2 veces la tecla 🚍 cuando el videointerfono está en reposo para activar la pantalla y visualizar a Homepage.



- •
- Una vez efectuada la selección pulsar la tecla 🕼 para confirmar. •
- A continuación se muestra la siguiente pantalla: •

ক্ট	CT: Audio	
	Uideo	
	Contactos	
	Activaciones	
	Fecha y hora	
	المعند	
	S Asignación de pulsador de llamada	
×	1/2	ОК

- En el menú de configuración pulsar la tecla 💙 hasta seleccionar la opción "Resaurar configuración de fábrica".
- Pulsar la tecla 📢 para confirmar la selección. •

A continuación se muestra la siguiente pantalla:



Pulsando las teclas V y 🛆 es posible seleccionar los parámetros del videointerfono que se desea restablecer a los valores de fábrica.

Una vez realizada la selección pulsar la tecla (

lado del nombre del parámetro.

Por defecto todos los parámetros del videointerfono se habilitan para el restablecimiento a los datos de fábrica.

Pulsar la tecla) para seleccionar el siguiente icono), luego pulsar la tecla (para iniciar el restablecimiento de los datos de fábrica. A continuación se muestra la siguiente pantalla:



Pulsar la tecla 🕼 para confirmar el restablecimiento a los datos de fábrica.

Pulsar la tecla C- para cancelar y regresar a la página anterior.

8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación (LINE IN):	
Tensión de alimentación (V+; V-):	
Absorción (LINE IN):	
Stand-by:	< 3 mA
Full rate:	
Absorción (V+; V-):	
Stand-by:	< 110 mA
Full rate:	
Distancia máxima alimentador local:	
Banda de frecuencia:	2 40H- (2412 0 MH- 2462 0 MH-)
VVIFI	
Potencia de salida (máx.):	
WiFi:	
Salida bornes S+. S-:	
Pantalla:	
Resolución de la pantalla:	
Temperatura de funcionamiento:	-5° ÷ 50°C / 23 ÷ 122 °F
Dimensiones (AxFxA):	
/ 2 7	

Los cables utilizados deben responder a la norma IEC 60332-1-2 si tienen una sección de 0,5 mm² o superior, o a la norma IEC 60332-2-2 si la sección es inferior a 0,5 mm².

9. LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS

	Símbolo	Explicación		Símbolo		Explicación	
		Tensión de alimentación continua				Consulte el manual de	
ſ	~	Tensión de alimentación alterno				instalación del dispositivo	

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas de FCC relacionadas con las siguientes dos condiciones:

- 1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina.
- Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

15.105 Información a las declaraciones de usuario :

Este equipo ha sido sometido a las pruebas pertinentes y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, conforme al apartado 15 de las reglas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se vaya a producir interferencia en una instalación en específico. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, puede determinarla prendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia realizando una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a la toma corriente en un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio y TV con experiencia.

Aviso de advertencia de la exposición de RF

Para seguir los requisitos de conformidad de exposición a las RF de la FCC, se debe mantener la distancia de separación de al menos 20 cm entre la antena de este dispositivo y todas las personas cercanas.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

ENGLISH



DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)

The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste.

Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment.

The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

FRANÇAIS



DIRECTIVE EUROPEENNE 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix présent sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers.

Au lieu de cela, il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos équipements usagés en les remettant à un point de collecte spécialisé pour le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). La collecte et le recyclage séparés de vos équipements usagés au moment de leur mise au rebut aidera à conserver les ressources naturelles et à assurer qu'elles sont recyclées d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte où vous pouvez déposer vos équipements usagés pour le recyclage, veuillez contacter votre revendeur, votre service local d'élimination des ordures ménagères.

ESPAÑOL



DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa en el producto, o en su embalaje, indica que dicho producto no debe desecharse junto con los otros residuos domésticos.

Por el contrario, es responsabilidad del usuario desechar el equipo entregándolo a un punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

La recogida separada y el reciclaje de estos residuos en el momento de su eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizarán que se reciclen de manera adecuada para proteger la salud y el medio ambiente.

Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, consulte con las autoridades locales, con sus servicios de recogida de residuos o material reciclable o con la tienda donde adquirió el producto.

DS1760-021

DS1760-021

URMET S.p.A. 10154 TORINO (ITALY) VIA BOLOGNA 188/C Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.) Fax +39 011.24.00.300 - 323 urmet

LBT21145

Area tecnica servizio clienti +39 011.23.39.810 http://www.urmet.com e-mail: info@urmet.com

MADE IN CHINA