

User Manual

Mavin Technology Inc.

Model No.: MBD-200B



Setup for Bluetooth Driver

- (1) Put the installation CD into PC and the setup menu will launch automatically. If the setup menu does not launch automatically, use the Windows Explorer to navigate the appropriate CD-ROM driver and run "Set-Up".
- (2) Please select your device.
- (3) Complete the following steps to install the Bluetooth software.
- (4) After your computer is re-installed, please insert your Bluetooth Adapter into your PC or PDA's slot port. The system will automatically install the driver.



Einrichten des Bluetooth-Treibers

- (1) Legen Sie die Installations-CD in PC ein, worin sich das Setup-Menü automatisch aufrufen sollte. Führt sich das Setup-Menü nicht automatisch aus, navigieren Sie im Windows Explorer zum richtigen CD-ROM-Laufwerk und führen Sie "Setup" aus.
- (2) Wählen Sie das gewünschte Gerät aus.
- (3) Durchlaufen Sie die folgende Schritte, um die Bluetooth-Software zu installieren.
- (4) Nach dem Neustart des Computers, fügen Sie den Bluetooth-Adapter in Steckplatz Ihres PCs oder PDAs ein, und das System installiert den Treiber automatisch.



Setup voor Bluetooth Driver

- (1) Plaats de installatie-CD in de PC en het menu voor de setup zal automatisch opstarten. Indien het menu niet automatisch opstart, gebruik dan Windows Explorer om naar de juiste CD-ROM drive te gaan en klik op "Setup".
 - (2) Kies het juiste apparaat.
 - (3) Doorloop de stappen die volgen om de Bluetooth software te installeren.
 - (4) Steek nadat de computer opnieuw is gestart de Bluetooth adapter in de PC of PDA poort.
- Het systeem zal de driver automatisch installeren.



Preinstallazione per il Driver Bluetooth

- (1) Inserire il CD di installazione nel PC. Il menu per la predisposizione si avvia automaticamente. Se il menu per la predisposizione non viene avviato automaticamente, con Windows Explorer andare sull'unità CD appropriata ed eseguire il file "Setup".
- (2) Si prega di selezionare il dispositivo.
- (3) Completare la procedura che segue per installare il software Bluetooth.
- (4) Dopo che il computer si è riavviato, inserire l'adattatore Bluetooth nello slot del PC o del minicomputer/palmare multifunzione(PDA), e il sistema installerà automaticamente il driver.



Instalación de Bluetooth

- (1) Coloque el CD de instalación dentro del PC y debería arrancar automáticamente el menú de configuración. Si el menú de configuración no se arranca automáticamente, utilice el Explorador de Windows para navegar a la unidad CD-ROM apropiada y ejecutar "Setup".
- (2) Seleccione su dispositivo.
- (3) Complete los pasos siguientes para instalar el software Bluetooth.
- (4) Tras reiniciarse su equipo, inserte su Adaptador Bluetooth en el puerto de manera del PC o el PDA, e el sistema instalará el controlador automáticamente.



Bluetoothドライバの設置

- (1) インストールCDを挿入すると、設定メニューが自動的に起動します。設定メニューが自動的に起動しない場合は、Windows Explorerを使用して適切なCD-ROM ドライブに移動し、"Setup" を実行してください。
- (2) デバイスを選択してください。
- (3) 次のステップを完了して、Bluetoothソフトウェアをインストールしてください。
- (4) コンピュータが再起動したら、BluetoothアダプタをPCのまたはPDAのポートに挿入してください。システムが自動的にドライバをインストールします。



Configuration pour le contrôleur Bluetooth

- (1) Colocque el CD de instalación dentro del PC y debería arrancar automáticamente el menú de configuración. Si el menú de configuración no se arranca automáticamente, utilice el Explorador de Windows para navegar a la unidad CD-ROM apropiada y ejecutar "Setup".
- (2) Seleccione su dispositivo.
- (3) Complete los pasos siguientes para instalar el software Bluetooth.
- (4) Tras reiniciarse su equipo, inserte su Adaptador Bluetooth en el puerto de manera del PC o el PDA, e el sistema instalará el controlador automáticamente.



Installation du Pilote Bluetooth

- (1) Placez le CD d'installation dans le PC et le menu d'installation va se lancer automatiquement. Si le menu d'installation ne se lance pas automatiquement, utilisez Windows Explorer pour aller sur le lecteur de CD-ROM approprié et exécuter "Setup".
- (2) Choisissez votre périphérique.
- (3) Appliquez la procédure suivante pour installer le logiciel Bluetooth.
- (4) Après avoir redémarré votre ordinateur, insérez votre adaptateur Bluetooth dans le port de votre ordinateur ou celui de votre PDA, le système installera automatiquement le pilote.

Federal Communications Commission (FCC) Statement

15.21

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105(b)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to other equipment, the user should be encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for setting up RF exposure compliance. For more information, see the user manual or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.