

### HunterDouglas Concentrateur PowerView<sup>m</sup> guide de démarrage rapide



© 2015 Hunter Douglas. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce utilisées dans la présente sont la propriété de Hunter Douglas. © 2015 Hunter Douglas. All rights reserved. All trademarks used herein are the property of Hunter Douglas. 5110540076 5/15

A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR A CONT		
Table des matières		
Contenu de la trousse	5	
Connexions	7	
Programmer les commandes de la connexion série RS-232	19	
Dépannage	21	



З



- A Concentrateur PowerView<sup>MC</sup>
  Bloc d'alimentation USB (noir)
  Câble du bloc d'alimentation USB
  Câble Ethernet
  Trousse de répéteur :

   1 répéteur PowerView
  - 1 bloc d'alimentation USB (blanc)



### Connecter l'alimentation au concentrateur.

Connectez le câble du bloc d'alimentation USB au bloc d'alimentation et au concentrateur. Branchez le bloc d'alimentation sur une prise de courant c.a. ou un bloc multiprises.



## Connecter le concentrateur au routeur sans fil.

Connectez le câble Ethernet au concentrateur et ouvrez un port LAN sur votre routeur. Le témoin sur le devant du concentrateur PowerView<sup>MC</sup> clignotera en alternance entre ROUGE et BLEU lorsqu'il est sous tension et qu'il reçoit une adresse IP du routeur. Lorsque la communication est établie avec l'appli PowerView, le témoin cessera de clignoter et sera BLEU.



### Répartir les répéteurs au besoin.

On recommande un répéteur par pièce dotée de parures de fenêtre avec PowerView<sup>wc</sup>.



### Vérifier le signal vers les répéteurs.

Appuyez sur le bouton  $\widehat{\mathbf{P}}$  à l'arrière du concentrateur PowerView<sup>MC</sup>. Le témoin de chaque répéteur doit devenir VERT. Les autres boutons de commande à l'arrière du concentrateur sont le bouton de **REMISE À L'ÉTAT INITIAL** qui réinitialise le concentrateur et le bouton **X** qui supprime toutes les données du concentrateur lorsqu'il est enfoncé pendant 6 secondes.



### Vous êtes prêt à utiliser l'appli PowerView<sup>∞</sup>.

△ Concentrateur PowerView<sup>MC</sup>

B Répéteur PowerView



# (Facultatif) Connecter au contrôleur de la domotique.

Pour communiquer avec les systèmes de domotique par l'entremise d'une connexion série RS-232, branchez le câble série (vendu séparément) dans le port RS-232 du concentrateur puis au port série du contrôleur de la domotique.

### Paramétrage du port série (RS-232)

# Débit en bauds9 600Bits de données8ParitéAucuneBits d'arrêt1Contrôle de fluxAucun

### Liste des commandes disponibles

Invoquer Scenes		
	\$ = début de la chaîne	
	inm = invoquer Scene	
\$inmXX-;	XX = numéro de Scene à deux chiffres 00-99; commençant par des zéros au besoin	
	-; = fin de la chaine	
Exemple de chaine		
\$inm02-;	Activer Scene 02 qui est la troisième Scene dans la liste de l'appli PowerView <sup>**</sup>	

Format de communication

\$inm00-;	1 <sup>re</sup> Scene
\$inm01-;	2 <sup>e</sup> Scene
\$inm02-;	3º Scene
\$inm97-;	98º Scene
\$inm98-;	99° Scene
\$inm99-;	100° Scene

# Problème : Impossible d'établir une connexion entre le concentrateur et l'appli POWERVIEW<sup>™</sup>.

- Vérifiez la présence d'un témoin bleu fixe sur le concentrateur. (Voir le tableau de rétroaction de la DEL).
- Vérifiez la connexion Ethernet entre le concentrateur et le routeur sans fil.

# Problème : Le concentrateur ne répond pas aux commandes de l'interface série.

- Assurez-vous que le concentrateur répond aux commandes de l'appli PowerView<sup>xc</sup>.
- Vérifiez les connexions du port série.
- Assurez-vous que le format des chaînes de commande est correct.

Tableau de rétroaction de la DEL				
Rouge qui clignote lentement	Connecté à Ethernet mais n'est pas relié au réseau du store PowerView			
Bleu fixe	Connecté, fonctionnement normal			
Vide	Ne fonctionne pas, vérifiez l'alimentation			

### Industrie Canada

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) rappareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible den compromettre le fonctionnement.

### Appareil Numérique de Classe B - Avis

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003, CNR-Gen et CNR-210 du Canada. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

#### Conformité aux règles européennes

Nous, soussignés,

Hunter Douglas Window Fashions One Duette Way, Broomfield, CO 80020, USA Hunter Douglas Europe B.V.

Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Pays-Bas

CE

attestons et déclarons sous notre seule responsabilité que le concentrateur PowerView<sup>MC</sup> est conforme aux exigences essentielles de la directive CEM 2004/108/EC et de la directive RTTE 1999/5/EC.

Une copie de la déclaration de conformité originale peut être vue à cette adresse : www.hunterdouglas.com/RFcertifications.