# DE

### WICHTIGE HINWEISE

- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, zu zerlegen oder zu modifizieren.
- Befolgen Sie unbedingt die Informationen zur Stromversorgung.
- Bitte beachten Sie die zulässigen Temperaturbereiche für Nutzung (-30°C bis 60°C) und Lagerung (-35°C bis 60°C)
- Die Lufffeuchtigkeit muss innerhalb des folgenden Bereichs liegen: 10–90% rel. Lufffeuchtigkeit (nicht-kondensierend)
- Bitte befolgen Sie die Installationsanweisung oder beauftragen Sie eine Fachfirma mit der Installation.

# LIEFERUMFANG



### MONTAGE GDS3710 Aufputzmontage

#### Schritt 1:

Nutzen Sie die mitgelieferte Bohrschablone Zum Anzeichnen der Montagelöcher. Bohren Sie die Löcher an der gewünschten Stelle und befestigen Sie die Wandhalterung fachgerecht mit Dübeln und Schrauben (Schraubendreher wird nicht mitgeliefert). Schließen Sie das Massekabel (falls vorhanden) an die mit (XXground iconXX) markierte Anschlussmöglichkeit.



#### Schritt 2:

Führen Sie das Anschlusskabel (Cat5e oder Cat 6) durch die passende Gummitülle an der Geräterückseite. Die PIN-Belegung finden Sie am Ende dieser Kurz-Montageanleitung unter "GDS3710 Verkabelung, PIN-Belegung"



#### Hinweis:

Zur Montage empfehlen wir eine Storchenschnabelzange und einen kleinen 2,5mm Schlitzschraubendreher. Die einzelnen Kabel sollten innerhalb der Installationszone nicht länger als 5cm sein. Achten Sie darauf, dass die Isolationsschicht der einzelnen Anschlusskabel sowie der Kabelmantel nicht beschädigt ist.

#### Schritt 3:

Vergewissern Sie sich, dass der Einbaurahmen passend platziert und die Kabel richtig verlegt sind. Drücken sie die GDS3710 mit dem Montagerahmen zusammen, anschließend verschrauben Sie beide Teile mit den mitgelieferten Schrauben.



Entfernen sie die beiden Sicherheitsschrauben mit dem mitgelieferten Montagewerkzeug. Führen sie die GDS3710 mit dem Metallrahmen zusammen und drücken sie die GDS3710 anschließend nach unten in die passende Position.



#### Schritt 5:

Schrauben Sie nun die beiden Sicherheitsschrauben wieder hinein, beachten Sie bitte, dass die Schrauben nicht überdreht werden. Verschließen Sie die verbleibenden Löcher mit den beiliegenden Silkonstopfen und prüfen Sie abschließend den festen Sitz der Türsprechstelle.



### <u>Unterputzmontage</u>

Bitte beachten Sie hierzu die Anleitung zur "Unterputzmontage", dieses Montagekit wird von Grandstream separat geliefert.

# **ANSCHLIESSEN DES GDS3710**

Installieren Sie bitte schrittweise wie nachfolgend be schrieben und illustriert.



HINWEIS: Bei allen Arbeiten an der GDS3710 Türsprechstelle MUSS diese von Stromnetz getrennt sein

### Option A :

RJ45 Ethernetkabel zum Klasse 3 PoE (Power over Ethernet) Switch.



#### Hinweis:

Wählen Sie Option A für den Anschluß via PoE, oder Option B für den Anschluß über eine externe Stromversorgung.

#### **Option A**

Stecken Sie ein RJ45 Ethernetkabel in den (Klasse3) PoE Switch.

### Option B

Schrift 1: Verwenden Sie ein externes 12V/1A Netzteil und verbinden Sie dessen Anschlusskabel mit dem jeweils richtigen "+" und "-" Anschluß am "12V, GND" Sockel. (Beachten Sie die vorherigen Montageanweisungen). Ist alles ordnungsgemäß verkabelt und angeschlossen, kann die externe Stromversorgung aktiviert werden.

Schritt 2: Stecken Sie das RJ45 Netzwerkkabel in den Switch oder Router.

**Hinweis:** Bitte beachten Sie "Schritt 2" in der Montageanleitung sowie die "GDS3710 Verkabelung und PIN-Belegung" für die Verkabelungs- und Anschlußinformationen.

# **GDS3710 KONFIGURATION**

In der Vorkonfiguration der GDS3710 ist hinterlegt, dass die GDS3710 die IP-Adresse über den lokalen DHCP-Server bezieht.

Um die IP-Adresse zur erfahren, verwenden Sie bitte das GS\_ Search (GS\_Suche) Werkzeug, wie nachfolgend beschrieben.

#### Hinweis:

Ist kein DHCP-Server vorhanden, fällt die GDS3710 nach "5 Minuten ohne DHCP"-Periode automatisch auf die IP-Adresse 192.168.1.168 zurück.

 $\mbox{Schrift}$  1: Laden Sie das Grandstream Suchwerkzeug GS\_Search herunter:

http://www.grandstream.com/support/tools

Schrit 2: Starten Sie das GS\_Search Werkzeug auf einem Computer, der im selben Netzwerk wie der DHCP-Server installiert ist.

Schrit 3: Klicken Sie den Search Button zur Suche nach Endgeräten.

Schrit 4: Die gefundenen Endgeräte werden wie folgt angezeigt

1	Model	Version	Device Name	IP	HTTP Put	RTSP Port	MAC
	IPCAMERA GD53710	1.0.0.15	GDS3710	192.168.5.13	443	554	00.08.82:A1.17:AE
			Search		Add		
iPAs	dress Configuration		- 11	Witi Confe	asion		
		ONE					
		11111					
		1.10	eunor		1	-	
		New 3		* * *	Ping	8	
		Subin	et mask				
		Gate	way				
		Gate	way				
		Gate	way lodify IP				
		Gate	way todify IP				
		Gate	way todify IP				
		Gate	way todify IP				
		Gate	way Rodify IP				
		Gate	way Iodify IP				

Schritt 5: Öffnen Sie den Web-Browser und geben Sie die angezeigte Web-Adresse der GDS3710 in die Adresszeile ein (angeführt von https://). Der voreingestellte Webzugang der GDS3710 nutzt HTTPS und port 443)

Schritt 6: Geben Sie Benutzername und Passwort ein.

Der voreingestellte Administrator-Benutzername lautet "admin", das Zufallspasswort befindet sich auf dem Produktaufkleber auf der Rückseite der GDS3710.

Hinweis: Bitte wechseln Sie die voreingestellten Passwörter umgehend um ein unbefugtes Anmelden an der GDS3710 zu verhindern. (Systemeinstellungen > Nutzerverwaltung)

	DSTREAM	GDS3710
Username		
Password		Forget password?
Language	English	•
	Login	
	No.	

**Schritt 7:** Nach dem Anmelden am Webzugang finden Sie linksseitig weitere Konfigurationsmöglichkeiten.

**Schrift 8:** Um die Videofeeds (Videoströme) zu sehen, wechseln Sie zur Liveansicht (**LiveView**). Der Browser wird ein Active-X oder Video Plug-In anfordern, folgen Sie hierzu bitte den angezeigten Hinweisen zum herunterladen sowie zur Installation.

Klicken Sie "Play" (Abspielen) um den ausgewählten Videostream zu sehen.

Nachfolgend ein Screen-Shot einer erfolgreichen Active-X oder Video Plug-In Installation.



Weitere Informationen und Dokumentationen sind online unter:

http://www.grandstream.com/our-products

### GDS3710 Verkabelung, PIN-Belegung

Buchse	PIN	Signal	Funktion		
	1	TX+ (Orange/ Weiss)			
	2	TX- (Orange)	]		
	3	RX+ (Grün/ Weiss)	Ethernet.		
	4	RX- (Grün)	PoE 802.3af Class3.		
J2 (Basis)	5	PoE_SP2 (Blau + Blau/ Weiss)	12.95W		
3.81mm	6	PoE_SP1 (Braun + Braun/ Weiss)			
	7	RS485_B	DS 405		
	8	RS485_A	K3403		
	9	GND	Stropp gap a blues		
	10	12V	Stromanschiuss		
	1	GND	Alarm GND		
	2	ALARM1_IN+			
	3	ALARM1_IN-	AL A DAA Fin gang		
	4	ALARM2_IN+	ALARMEINGONG		
J3	5	ALARM2_IN-	]		
(Erweitert) 3.81mm	6	NO1			
	7	COM1	Alarm Ausgang		
	8	NO2			
	9	COM2	Elektronische Sperre		
	10	NC2			
	1	GND (Schwarz)	Wiegand Power GND		
	2	WG_D1_OUT (Orange)			
	3	WG_D0_OUT (Braun)	wiegana Ausgangssignai		
J4	4	LED (Blau)	Wiegand Ausgangs-LED- Signal		
2.0mm	5	WG_D1_IN (Weiss)			
	6	WG_D0_IN (Grün)	megana Engangssighal		
	7	BEEP (Gelb)	Wiegang Ausgangs- BEEP-Signal		
	8	5V (Rot)	Wiegand Strom-Ausgang		

Weitere Informationen zur Verkabelung finden Sie im Installationshandbuch der GD\$3710

Elektronische Sperre				10 Verbin	Tür		
Тур	Strom AN	Strom AUS	NC2	NO2	COM2	Normaler Status	
Maklauf	Abarrahl Co Street	Goöffnat			•	Abgeschlossen	
NUCIAUI	ossen	Geoiniet		•	•	Geöffnet	
Net Ceberbeitung	Califford	öffnet Abgeschlossen			•	Abgeschlossen	
Not-sichemeitsschaltung	Geormet		•			Geöffnet	

\* Bitte wählen Sie die passende Verkabelung f
ür den unterschiedlichen T
ürstatu "offen/geschlossen/normal"

\* Elektronische Magnetschließungen arbeiten nur im Notlauf Modus



#### Hinweis:

 Stromversorgung PoE\_SP1, PoE\_SP2 mit Gleichspannung, Spannungsbereich 48V~57V, ohne Polarität.
 Stromversorgung mit PoE Verkabelung: PoE\_SP1, braun und braun/weiß PoE\_SP2, blau und blau/weiß
 Die korrekte Gleichspannung kann auch über einen klassifizierten PoE Injektor bezogen werden.

# PRECAUZIONI

- Non tentare di aprire, smontare o modificare il dispositivo
- Osservare strettamente i reauisiti di alimentazione

 Non esporre il dispositivo a temperature esterne alla aamma da -30 °C a 60 °C per il funzionamento e alla aamma da -35°C a 60°C per la conservazione

•Non esporre il dispositivo ad ambienti non inclusi nel seguente intervallo di umidità: 10 - 90 % di umidità relativa (senza condensa)

 Osservare strettamente le istruzioni per installare o reclutare dei professionisti per una corretta installazione.

# CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO



### MONTAGGIO GDS3710 Montaggio a parete (superficie)

Passo 1: Fare riferimento al ""modello di foratura"" per realizzare i fori nella posizione di destinazione sul muro, auindi montare la staffa di installazione usando le auattro viti e ancoragai forniti (cacciavite non fornito). Collegare e fissare il filo "terra" (se disponibile) alla terra della staffa contrassegnata con l'icona stampata.



#### Passo 2:

Far passare il cavo Cat5e o Cat6 (non fornito) attraverso la auarnizione di aomma, selezionando le dimensioni corrette e il pezzo del pannello di copertura posteriore, fare riferimento a "GDS 3710 WIRING TABLE" alla fine del QIG per connessioni pin.



#### Nota:

Pinza altamente raccomandata e cacciavite piatto da 2,5 mm necessario (non fornito). Rimuovere la schermatura di plastica esterna del cavo per meno di 2". NON lasciare il metallo nudo all'esterno della presa rimuovendo la schermatura di plastica interna dei fili

#### Passo 3:

Assicurarsi che il pannello di copertura posteriore sia in posizione e che il pannello cablato posteriore sia a posto. Far scivolare il pannello posteriore su tutta la superficie posteriore del dispositivo, stringerlo usando le viti comprese.



Togliere le due viti anti manomissione usando la chiave esagonale fornita. Allineare con cautela il GDS3710 alla staffa sul muro, premere e tirare giù il GDS3710 nella posizione corretta.



#### Passo 5:

Installare le due viti posteriori anti manomissione usando la chiave esagonale fornita (non stringere troppo le viti). Coprire i due buchi delle viti in fondo al pannello di copertura posteriore usando i due componenti di silicone forniti. Controllare e finire l'installazione.



#### Montaggio a parete (incassato)

Fare riferimento al relativo "Kit montaggio a parete (incassato)" che può essere acquistato separatamente da Grandstream.

## COLLEGAMENTO DEL DISPOSITIVO GDS3710

Fare riferimento all'illustrazione seguente e seguire le istruzioni alla pagina successiva.



Spegnere il GD\$3710 quando si connettono cavi o si inserisce/rimuove il pannello di copertura posteriore.

#### Opzione A:

Cavo Ethernet RJ45 a interruttore Alimentazione (classe 3) su Ethernet (PoE).



#### Nota:

Scegliere Opzione A se si utilizza uno switch PoE (classe 3); O: Opzione B se si usa un alimentatore di terzi.

#### Opzione A:

Collegare un cavo Ethernet RJ45 allo switch Power over Ethernet (PoE) (classe 3).

#### **Opzione B**

#### Passo 1:

Selezionare una sorgente di alimentazione esterna CC12V, minimo 1A (non fornita). Posare correttamente il cavo "+,-" di alimentazione nel connettore "12V, GND" della presa GDS3710 (fare riferimento alla pagina di montaggio per le istruzioni). Collegamento dell'alimentazione.

#### Passo 2:

Collegare un cavo Ethernet RJ45 a uno switch/hub di rete o router.

#### Aviso:

Fare riferimento al "Passo 2" di "MONTAGGIO GD\$3710" e "TA-BELLA CABLAGGIO GD\$3710" all'estremità del QIG per tutte le illustrazioni e istruzioni di cablaggio e connessione.

# CONFIGURAÇÃO DO GDS3710

Il GDS3710 come impostazione predefinita è configurato per ottenere l'indirizzo IP dal server DHCP dove si trova l'unità.

Per conoscere quale indirizzo IP è assegnato al proprio GDS3710, usare il tool GS\_Search come illustrato nei passi seguenti.

#### Nota:

Se non è disponibile alcun server DHCP, l'indirizzo IP predefinito di GDS3710 (timeout DHCP dopo 5 minuti) è 192.168.1.168.

#### **Passo 1:** Scaricare e installare il tool GS\_Search: http://www.grandstream.com/support/tools

**Passo 2:** Eseguire il tool Grandstream GS\_Search su un computer collegato alla stessa rete/server DHCP.

Passo 3: Fare clic Search sul pulsante per avviare il rilevamento del dispositivo.

Passo 4: I dispositivi rilevati appariranno nel campo di uscita come segue.

ILUNKS	Model	Version	Device Name	IP	HTTP Part	RTSP Port	MAC
	IPCAMERA 6D53710	1.0.0.15	GD53710	192.168.5.13	443	554	00.08.82.A1.17.AE
			-	-	-		
			Search	1.00	Add		
IP 64	date Configuration			Jule Contra			
				witcong	A BOOM		
	Contraction of the Contraction of the						
			79				
		OId 1	p				
		old I	P IM DHCP	( <b>1</b> - 2) - 4			
		Old I III U New	IP INCP IP	· · · ·	Ping		
		Old I El U New Sub I	p Ise DHCP IP net mask	· · · ·	Prog		
		Old 1 1 New Sub	p Ise DHCP JP net mask t way		Ping		
		Old I I U New Sub Gate	p Ise DKCP IP net maak r way	14 a 4 14 a 4 14 a 4	Ping		
		Old 1 I U New Sub Gate	P Ise DKCP IP net mask : way	14 81 4 19 81 9 14 8 9	Prg		
		Cid J U New Sub Gate	₽ Ites DHCP IP IP Int maak Inday Modify IP	14 8 4 14 8 9	Prg		
		Old 1 III V New Sub Gate	IP Ise DHCP IP Inst mask Inaly Modify IP	14 8 4 19 8 8 19 8 9	Ping		
		Old 1 E V New Sub Gate	p IP IP net mak isay Modify IP	24 8 4 24 8 24 8 24 8 2	Ping		
		Old 1 D U New Sub Gate	p Ise DKCP IP net mask Hodfy IP	14 81 4 14 8 4 14 8 9	Ping		
		Old 1 E U New Sub Gate	p Ise DHCP IP Inet mask Hadhy IP	20 0 0 0	Ping	3	
		Old 1 U New Sub Gate	P IP IP IP IP Inet mask Ined fy IP		Prg		
		Old 1 U New Sub Gate	P IP IP ret mask s way Modify IP		Fig	3	
		Old 1 II V New Sub Gate	p tee DHCP p p met maak maak maak		Prg	2	

Passo 5: Aprire il browser web e il tipo di indirizzo IP del GDS3710 con https:// per accedere al GUI Web. (Per motivi di sicurezza, l'accesso web predefinito di GDS3710 sta usando HTTPS e porta 443.)

Passo 6: Immettere nome utente e password per accedere. (Lo username di default dell'amministratore è "admin" e la password casuale di default può essere trovata sull'etichetta del GDS3710).

**Nota:** Per motivi di sicurezza, assicurarsi di modificare la password amministratore predefinita da **Impostazioni sistema > Gestione utente.** 

	DSTREAM	GDS3710
Username		li -
Password		Forget password 7
Language	English	•
	Login	

**Paso 7:** Dopo l'accesso alla webGUI, fare clic sul menu del lato sinistro nell'interfaccia web per una configurazione più dettagliata e avanzata.

**Passo 8:** Per visualizzare il feed video, accedere a **LiveView**. Il browser indicherà che è necessario Active-X o Video Plug-in. Seguire l'istruzione visualizzata per scaricarlo e installarlo.

Fare clic sul pulsante "Play" per visualizzare il feed video selezionato.

È un'istantanea di esempio con l'installazione corretta di Active-X o Plug-in.



Fare riferimento ai documenti online e alle Domande Frequenti per informazioni più dettagliate:

http://www.grandstream.com/our-products

### GDS3710 TABELLA CABLAGGIO

Tomada	PIN	Sinal	Função
	1	TX+ (Arancione/ Bianco)	
	2	TX- (Arancione)	
	3	RX+ (Verde/ Bianco)	Ethernet
J2 (Base)	4	RX- (Verde)	PoE 802.3af Class3.
	5	PoE_SP2 (Blu + Blu/ Bran- co)	12.95W
3.81mm	6	PoE_SP1 (Marrone + Mar- rone/ Bianco)	
	7	RS485_B	DS 495
	8	RS485_A	K3465
	9	GND	Adattatore di alimentazi-
	10	12V	one
	1	GND	Terra allarme
	2	ALARM1_IN+	
	3	ALARM1_IN-	Ingrassa gligrma
	4	ALARM2_IN+	lingresso dildirrite
J3	5	ALARM2_IN-	
3.81mm	6	NO1	Useita allarmo
	7	COM1	oscila allanne
	8	NO2	
	9	COM2	Blocco elettrico
	10	NC2	
	1	GND (Nero)	Terra Wiegand
	2	WG_D1_OUT (Arancione)	Sognalo useita Wiogand
	3	WG_D0_OUT (Marrone)	segnale uscha wiegana
J4	4	LED (Blu)	Segnale LED uscita Wie- gand
(Speciale)	5	WG_D1_IN (Bianco)	Segnale ingresso Wie-
2.011111	6	WG_D0_IN (Verde)	gand
	7	BEEP (Giallo)	Segnale bip uscita Wie- gand
	8	5V (Rosso)	Uscita alimentazione Wiegand

Per maggiori dettagli relativi al cablaggio GDS3710, fare riferimento Manuale Utente.

	Con	nessione (	Porta			
Tipo	Accensione	Spegnimento	NC2	N02	COM2	Stato normale
Fail Safe	Blocco	Aperto	•		•	Blocco
	1000000	S. Contraction				Aperto
Fail Secure	Aperto	Blocco				Blocco
						Aperto
Nota:						•

Selezionare il cablaggio corretto in base all'attacco/blocco elettrico e allo stato normale della porta.
 Il blocco elettromagnetico funziona SOLO in modalità Fail Safe.



#### Nota:

1) Alimentazione PoE\_SP1, PoE\_SP2 con CC, la gamma di tensione è 48V~57V, nessuna polarità.

2) Alimentazione con cavo di cablaggio PoE:

PoE\_SP1, collegamento marrone e marrone/bianco

PoE\_SP2, collegamento blu e blu/bianco

3) L'alimentazione CC può essere generata correttamente da un iniettore PoE qualificato.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не пытайтесь открывать, разбирать или изменять устройство
- Строго соблюдайте требования источника питания

•Не подвергайте воздействию температуры вне диапазона от -30 °C до 60 °C при эксплуатации и от -35°C до 60°C при хранении

• Не допускается исспользовать устройство при тносительной влажности вне диапазона 10-90 (без конденсата)

• Пожалуйста, строго следуйте инструкциям по установке или наймите профессионала для правильной установки

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ





### Настенный (поверхностный) монтаж

#### Шаг 1:

Используя "шаблон для сверления" просверлите отверстия на выбранном месте на стене, затем смонтируйте установочный кронштейн, используя 4 винта и анкера, входящие в комплект поставки (отвёртка в комплект не входит). Подключите и закрепите провод заземления (если есть) к земле кронштейна, помеченной иконкой. —



#### Шаг 2:

Протяните кабель Cat5е или Cat6 (не входят в комплект поставки) через резиновую прокладку, выбрав нужный размер, и заднюю панель, пожалуйста, смотрите штырьковые соединения в "ТАБЛИЦЕ КАБЕЛЬНОЙ РАЗВОДКИ GDS 3710" в конце краткого руководства по установке.



#### Примечание:

Рекомендуется использовать острогубцы и плоскую отвёртку 2,5 мм (не входят в комплект поставки). Рекомендовано зачищать провода на менее чем 2 дюйма. НЕ допускайте наличие оголённого металла вне розетки, в следствие избыточного снятия пластиковой изоляции провода.

#### Шаг 3:

Убедитесь, что "Задняя крышка" на месте, задняя крышка для проводов в порядке. Установите заподлицо рамку и заднюю панель устройства, затянице с помощью винтов, поставляемых





#### Шаг 4:

Выкрутите два винта защиты от вскрытия с помощью шестигранного ключа. Тщательно прижлите GDS3710 к металлической скобе на стене, нажмите и потяните GDS3710 вниз в нужное положение.



#### Шаг 5:

Вкрутите два винта защиты от вскрытия винты обратно с полощью шестигранного ключа (не перетягняайте винты). закройте два отверстия для винтов на нижней части "Задней крышки", используя две резиновых заглушки. Сделайте финальную проверку и завершите установку.



#### Настенный (встроенный) монтаж

Пожалуйста, используйте "Комплект для настенного (встроенного) монтажа", который можно отдельно заказать в компании Grandstream.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ GDS3710

Смотрите изображение ниже и следуйте инструкциям на следующей странице.

Отключите питание GDS3710 при подключении проводов или подсоединении/отсоединении задней панели!

#### Опция А:

RJ45 Ethernet кабель в (Класс 3) Power over Ethernet (PoE) коммутатор.



#### Примечание:

Выберите Опцию А, при использовании РоЕ коммутатора (Класс 3);

ИЛИ: Опцию В, при использовании стороннего источника питания.

#### Опция А

Вставьте RJ45 Ethernet кабель в (Класс 3) Power over Ethernet(PoE) коммутатор.

#### Опция В

#### Шаг 1:

Выберите внешний источник питания DC128, минимум 1A (не входит в комплект поставки). Правильно подключите, соблюдая полосовку "+,-" силовой кабель к разъёму "12V, GND" гнезда GDS3710 (инструкции смотрите на предыдущей странице). Подключите источник питания.

#### Шаг 2:

Подключите Ethernet кабель к сети, коммутатору/ концентратору или маршрутизатору

#### Примечание:

Пожалуйста, смотрите "Шаг 2" в разделе "МОНТАЖ GDS3710" и "ТАБЛИЦУ КАБЕЛЬНОЙ РАЗВОДКИ GDS3710" в конце краткой инструкции по установке для изображений и инструкций по разводке и соединениям.

# КОНФИГУРАЦИЯ GDS3710

По умолчанию GDS3710 настроен на получение IP-адреса от DHCP-сервера, на котором расположено устройство.

Для того что бы узнать какой IP-адрес присвоен Вашему GDS3710, пожалуйста используйте средство GS\_Search, как показано в нижеследующих шагах.

#### Примечание:

Если DHCP недоступен, IP-адрес GDS3710 по умолчанию (через 5 минут с таймаута DHCP) будет 192.168.1.168.

Шаг 1: Загрузите и установите GS\_Search tool: http://www.grandstream.com/support/tools

Шаг 2: Запустите GS\_Search компании Grandstream на компьютере, подключённом к той же сети/DHCP-серверу.

Шаг 3: Щёлкните на кнопку <u>Search</u> для запуска обнаружения устройств.

Шаг 4: Обнаруженное устройство отобразится в поле вывода, как показано ниже.

Index	Model	Version	Device Name	IP	HTTP Port	RTSP Port	MAC
1	IPCAMERA GDS3710	1.0.0.15	GDS3710	192.168.5.13	443	554	00.08.82.A1:17:AE
			p				
			Search		Add		
IP Ad	tivess Configuration			With Config	reton		
IP Ad	diese Configuration			With Config	uration		
IP Ad	dess Configuration			/with Config	uration		
IP Ad	diess Configuration			With Config	uration		
IP Ad	dec: Configuration	ORI	P	Wifi Conlig	utetion		
P/d	ders Configuration	oes Plu	P Mr DHOP	/wifi Config	uration.		
IP Ad	ders Configuration	dë I E U Nev	P 92 DHCP 39	/witi Config	Pen	_	
IP Ad	ters: Configuration	OH I DU New	e sedice p	Aviti Conig	uration Ping		
IP Ad	twee Canligueation	did I El U New Sub r	r se DHCP jp ret nask	Aviti Conig	Ping	3	
IP Ad	twee Canligueation	Citi I Ci U New Sub r Gate	P se DHCP IP ret mask way	Wife Config	Ping		
PAd	twee Canligueation	Old I El U New Subr Gate	P se DHCP IP ref nask way	Will Config	Ping		
PAd	tees Configueation	Gid I C U New Sub r Gate	P Se DHCP IP ret nask way Wadfy IP	Will Config	Ping		
PAd	tees Configueation	ald 5 D U New Sub r Gate	P se DHCP p ret mosk way wodfy DP	Will Config	Ping		
P/d	dess Configueation	Old 3 I U New Sub r Gate	P Se DHCP P met nank way Modify IP	Will Config	Ping		
P/d	dess Configueation	Old 3 I U New Sub r Gate	P P P ret naak vaay roodfy (P	Will Config	Ping		
PAd	bess Configuration	Old 1 U New Sub r Gate	p se DHCP p met nask way wad∱y⊉	Will Config	Ping	1	
PAd	Sees Configuration	Old B U New Sub r Gate	P se DHCP P ret mode way wodfy IP		Ping	2	
PAd	fees Configuration	Old 3 U U New Sub n Gate	P No DHCP P ret mask way Modify IP	Invite Config	Ping	2	
PAd	tess Configuration	Old I D U New Sabr Gate	P ee DHCP P ret neak waay waadify IP	Javii Config	Ping	7	

Шаг 5: Откройте веб-браузер и введите отображённый IPадрес GDS3710 начиная с https:// для входа в веб ГИП. (По соображениям безопасности, для веб доступа GDS3710 использует HTTPS и порт 443).

Шат 6: Для входа введите имя пользователя и пароль. (Имя пользователя администратора по умолчанию - "admin", случайный пароль по умолчанию можно найти на наклейке на GDS3710).

Примечание: По соображениям безопасности, обязательно измените пароль администратора по умолчанию, перейдя в Системные настройки > Управление пользователями.

GRAN	DSTREAM	GDS3710
Username		
Password		Forget password?
Language	English	-
	Login	

Шаг 7: После входа в веб ГИП, щёлкните по меню слева веб интерфейса для более детальных и расширенных настроек.

Шаг 8: Для просмотра видеотрансляции войдите в LiveView. Браузер сообщит о необходимости Active-X или видео плагина. Следуйте отображаемым инструкциям для их скачивания и установки.

Щёлкните по кнопке "Воспроизвести" для просмотра выбранной видеотрансляции.

Ниже показан скриншот с примером успешной установки Active-X или плагина.



Смотрите электронные документы и раздел FAQ для более подробной информации:

http://www.grandstream.com/our-products

### TABELA DE CABEAMENTO DO GD\$3710

Jack-разъём	Штырь	Сигнал	Функция
	1	ТХ+ (Оранжевый/ Белый)	
	2	TX- (Оранжевый)	
	3	RX+ (Зелёный/Белый)	
	4	RX- (Зелёный)	PoE 802.3af Knacc3.
J2 (Базовые)	5	РоЕ_SP2 (Синий + Синий/ Белый)	12.95W
3.81mm	6	РоЕ_SP1 (Коричневый + Коричневый/ Белый)	
	7	RS485_B	DS 495
	8	RS485_A	K3465
	9	GND	
	10	12V	влок питания
	1	GND	Сигнализатор заземления
	2	ALARM1_IN+	
	3	ALARM1_IN-	Alorm NYO L
	4	ALARM2_IN+	
J3	5	ALARM2_IN-	
3.81mm	6	NO1	Alorm NUKO A
	7	COM1	Анапти выход
	8	NO2	
	9	COM2	Электрический замок
	10	NC2	
	1	GND (Чёрный)	Wiegand GND
	2	WG_D1_OUT (Оранжевый)	Wiegand выходной
	3	WG_D0_OUT (Коричневый)	сигнал
J4	4	LED (Синий)	Wiegand выходной сигнал СИД
(Специальные)	5	WG_D1_IN (Белый)	Wiegand входной
2.01111	6	WG_D0_IN (Зелёный)	СИГНАЛ
	7	ВЕЕР (Жёлтый)	Wiegand выходной звуковой сигнал
	8	5V (Красный)	Wiegand выходная мощность

Для более подробной информации о кабельной разводке GDS3710, пожалуйста, смотрите Руководство пользователя.

Электр	ж	Подк	Дверь				
Тип	Питание вкл.	Питание выкл.	NC2	NO2	COM2	Нормально состояние	
Нормально-открытая	Закрыть	Открыть				Закрыть	
		101114-0103			•	Открыть	
Нормально-закрытая	Открыть	Закрыть		•		Закрыть	
						Открыть	

\* Электронный магнитный замок будет работать ТОЛЬКО в режиме Нормально-открытая.



#### Примечание:

1) Питание PoE\_SP1, PoE\_SP2 от DC, диапазон напряжения 488~578, без полярности.

2) Кабели питания от РоЕ:

PoE\_SP1, коричневый и коричнево-белый бандаж

PoE\_SP2, синий и сине-белый бандаж

3) DC питание можно получить от подходящего РоЕ-инжектора.

# PRECAUÇÕES

PT

- Não tente abrir, desmontar ou modificar o dispositivo.
- Siga rigorosamente as exigências da fonte de alimentação

 Não expor o dispositivo a temperaturas fora do intervalo dos -30 °C até os 60 °C em operação e o intervalo dos -35°C até os 60°C em armazenamento

• Não exponha este aparelho em ambientes fora da sequinte gama de umidade: 10-90% RH (sem condensação). Por favor siga rigorosamente as instruções de instalação ou contrate os serviços de um profissional para a correta instalação

# CONTEÚDO DO PACOTE



# INSTALAÇÃO DO GDS3710

### Montagem sobre a parede (Superfície)

#### Passo 1:

Consulte o "Esquema de perfuração" para fazer os furos no lugar destinado na parede e depois coloque o suporte de instalação utilizando os auatro parafusos/buchas incluídas (chave de fendas não incluída). Conecte e ajuste o cabo de "Terra" (se disponível) ao conector de aterramento sinalizado com o ícone impresso.



#### Passo 2:

Puxe o cabo Cat5e ou Cat6 (não incluído) através da iunta de borracha selecionando o tamanho ideal e a peca protetora do painel posterior, por favor consultar a "TABELA DE CABEAMENTO DO GDS3710" no fim de esta quia de instalação para as conexões dos pinos.



#### Aviso:

É recomendado utilizar um alicate universal e uma chave de fendas de ponta plana de 2.5mm (não incluído), descarne o plástico protetor do cabo pelo menos 5cm (2in) recomendado. NÃO deixe o metal sem proteção fora da tomada depois da remoção da proteção plástica dos fios.

#### Passo 3:

Verifique se o "Marco da cobertura posterior" está no seu lugar, o painel posterior já cabeado está correto. Nivele o painel de cobertura com toda a superfície posterior do dispositivo, e aperte utilizando os parafusos incluídos.



Retire os dois parafusos de segurança pré-instalados utilizando a chave sextavada incluída. Cuidadosamente alinhe o GD\$3710 ao suporte na parede, pressione e puxe para abaixo o GD\$3710 até a posição correta.



#### Passo 5

Coloque de novo os dois parafusos de segurança utilizando a chave sextavada incluída (NÃO aperte de mais os parafusos). Cubra os furos dos parafusos no fundo do "Marco da cobertura posterior" utilizando os tampões de silicone incluídos. Verifique tudo e finalize a instalação,



### Instalação dentro da parede

Por favor consulte sobre o "Kit de montagem dentro da parede" que pode ser comprado por separado a partir da Grandstream.

# CONEXÃO DA GDS3710

Consulte a ilustração abaixo e siga as instruções que estão na pagina seguinte.



**Desligue** o GD\$3710 quando conecte os cabos ou quando insira/retire a peça do painel posterior

### Opção A:

Cabo ethernet RJ45 para o switch PoE (Classe 3) .



#### Aviso:

Selecione aopção Aseestá autilizarums witch PoE (Classe 3); OU: Opção Bseestá autilizaruma fonte de alimentação de outro fabricante.

### Opção A

Conecte o cabo ethernet RJ45 no switch PoE (Classe 3). Opcão B

#### Passo 1:

Selecione uma fonte de alimentação externa de DC12V, mínimo 1A (não incluída). Coloque corretamente o cabo "+,-" de energia no conector "12V, GND" da tomada do GDS3710 (consulte a pagina anterior para as instruções de montagem). Conecte a fonte de alimentação.

#### Passo 2:

Conecte um cabo de rede ethernet RJ45 em um switch/hub ou roteador.

#### Aviso:

Por favor consulte o "Passo 2" de "MONTAGEM DO GDS3710" e "TABELA DE CABEAMENTO DO GDS3710" que está no fim de esta guia para ver todas as ilustrações e instruções referentes ao cabeamento e conexões.

# CONFIGURAÇÃO DO GDS3710

O GD\$3710 está configurado para obtero endereço IP a partir do servidor DHCP por padrão quando a unidade está conectada à rede.

Para saber qual é o endereço IP que obteve o GDS3710, por favor utilize a ferramenta GS\_Search como se indica nos passos seguintes.

#### Aviso:

Se não ha disponível um servidor DHCP, o endereço IP padrão do GDS3710 (após 5 minutos de buscar o servidor DHCP) é 192.168.1.168.

#### **Passo 1:** Baixar e instalar a ferramenta GS\_Search: http://www.grandstream.com/support/tools

**Passo 2:** Inicie a ferramenta GS\_Search em um computador conectado na mesma rede/ Servidor DHCP.

Passo 3: Clicar no botão search para iniciar a detecção do dispositivo.

**Passo 4:** Os dispositivos detectados serão exibidos no campo de saída como se amostra abaixo.

	Model	Version	Device Name	ĮP.	HTTP Port	RTSP Port	MAC
1	IPCAMERA 6D53710	1.0.0.15	GD53710	192168.5.13	443	554	00:08:82:A1:17:AE
			-				
			Search	100	Add		
PAd	dress Configuration			Will Config	ustion		
		OM 1	P				
		od 1 El Q	p se DHCP				
		Old I El Q New	P se DHCP IP		Ping		
		Old 1 El U New Sub r	p ae DHOP IP wet maak		Ping		
		Old 1 E U New Sub r Gate	P se DHCP IP set mask way		Ping		
		Old I El U New Sub r Gate	P se DHOP IP wit musk xway		Ping		
		Old I E U New Sub r Gate	p ae DHCP IP wit mask Noty au-kfr. 15		Ping		
		Old I E U New Sub r Gate	p ae DHCP IP vet maak vary Hodefy 32		Ping		
		Old I III U New Sub 1 Gate	p se DHCP IP wit maak way Naddy 32		Peg		
		Old 1 Le u New Sub r Gate	p se DHCP IP wet maak xway teakfy ≌		Peg		
		Old 1 E u New Sala Gate	p ae DHCP IP wit mask Nay Naddy 32	· · ·	Peg		
		Old 1 E u New Sala Gate	p se DHCP IP vet rokok xeary Anddy 37		Ping		
		Old 11 III U New Sub r Gate	p se DHCP IP vet maak vaay vedefy 32		Prog.		
		Old 1 E U New Sab r Gate	p te DHCP IP wat mask way Headfy 32	* * * * * *	Prog		

Passo 5: Abra o navegador e coloque o endereço IP exibido para o GDS3710, colocando no inicio https:// para acessar ao menu web. (Por razões de segurança, o acesso web padrão do GDS3710 é realizado utilizando HTTPS e a porta 443.)

Passo 6: Coloque o nome de usuário e a senha para fazer o login. (O nome de usuário padrão para o administrador é "admin" e a senha aleatória predeterminada pode ser encontrada na etiqueta do GDS3710).

Aviso: Por razões de segurança, altere a senha padrão do administrador a partir do menu System Settings > User Management.

	DSTREAM	GDS3710
Username		K
Password		Forget-password?
Language	English	•
	Login	

**Passo 7:** Depois de entrar no menu web do dispositivo, clique no menu do lado esquerdo da janela para ver as opções de configurações mais detalhadas e avançadas.

**Passo 8:** Para visualizar o vídeo, acesse ao **LiveView**. O navegador lhe indicará que é requerido o Active-X ou o Plug-in de Vídeo. Siga as instruções exibidas para baixar e instalar o componente.

Clique em "Play" para visualizar o vídeo selecionado.

Abaixo encontrará uma imagem de exemplo com a instalação correta do Active-X ou Plug-in.



Consulte os documentos em linha e os FAQ para informação mais detalhada:

http://www.grandstream.com/our-products

### TABELA DE CABEAMENTO DO GD\$3710

Tomada	PIN	Sinal	Função
	1	TX+ (Laranja/ Branco)	
	2	TX- (Laranja)	
	3	RX+ (Verde/ Branco)	Ethernet
	4	RX- (Verde)	PoE 802.3af Class3.
J2	5	PoE_SP2 (Azul + Azul/ Branco)	12.95W
(Basico) 3.81mm	6	PoE_SP1 (Castanho + Castanho/ Branco)	
	7	RS485_B	DS 495
	8	RS485_A	R3465
	9	GND	Fonto do glimontação
	10	12V	Forne de diimernação
	1	GND	Aterramento do Alarme
	2	ALARM1_IN+	
	3	ALARM1_IN-	
13	4	ALARM2_IN+	
(Avan-	5	ALARM2_IN-	
çado)	6	NO1	Alarm Out
3.6111111	7	COM1	Aldini Obi
	8	NO2	
	9	COM2	Fechadura Elétrica
	10	NC2	
	1	GND (Negro)	Wiegand Power GND
	2	WG_D1_OUT (Laranja)	Sinal de saída Wiedand
	3	WG_D0_OUT (Castanho)	Sindi de Salda Megana
J4	4	LED (Azul)	Sinal de saída Wiegand LED
(Especial)	5	WG_D1_IN (Branco)	Sinal de entrada Wie-
2.0000	6	WG_D0_IN (Verde)	gand
	7	BEEP (Amarelo)	Beep do sinal de saída Wiegand
	8	5V (Vermelho)	Saída de energia Wie- gand

Para mais informação com relação ao cabeamento do GD\$3710, por favor consulte o Manual do Usuário.

Fechadur	Conexão do GDS3710			Porta			
Tipo	Ligar	Desligar	NC2	NO2	COM2	Estado normal	
Modo Fail Safe (Aberto	Bloquear	Abrie	3 <b>.</b>		× .	Bloquear	
quando não há energia)		1010		•		Abrir	
Modo Fail Secure	Abrie					Bloquear	
(Bloqueado quando não há energia)	AUT	Bibquear				Abrir	
energia) <u>AVISO :</u> Por favor selecione o normal da porta.	cabeamento c	orreto baseado	nas diferentes	fechaduras/car	deados elétric	os e o estado	



#### Aviso:

1) Alimentação PoE\_SP1, PoE\_SP2 com DC, o intervalo de voltagem é 48V~57V, sem polaridade.

2) Alimente com PoE os fios do cabo:

PoE\_SP1, união marrom e branco/marrom

PoE\_SP2, união azul e branco/azul

3) A alimentação DC pode ser corretamente proveniente de um injetor PoE qualificado.

# PL

# OSTRZEŻENIA

- Nie wolno otwierać, rozbierać oraz modyfikować urządzenia
- Należy ściśle przestrzegać wymagań źródła zasilania.

 Urządzenia nie wystawiać na temperatury wychodzące poza zakres od -30°C do -60°C podczas działania oraz od -35°C do -60°C w trakcie przechowywania.

• Nie wystawiać urządzenia poza dopuszczalne ramy kondensacji powietrza: 10 ~ 90% RH (Dla stanu nies- kondensowanego)

 W celu zapewnienia prawidłowej instalacji należy ściśle przestrzegać instrukcji lub skorzystać z usług osób zajmujących się profesjonalną instalacia.

# Zawartość kompletu



## **MOCOWANIE GDS3710**

### Montaż naścienny (powierzchniowy)

**Krok 1:** Używając "szablonu do wiercenia otworów", wywierć otwory w docelowym miejscu na ścianie, a następnie zamocuj wspornik montożowy przy użyciu czterech kołków i wkrętów (brak wkrętaka w zestawie). Podłącz i dokręć przewód "uziemienia" (jeżeli jest dostępny) do masy wspornika w miejscu oznaczonym nadrukowaną ikoną.



### Krok 2:

Przeciągnij kabel kategorii 5e lub 6 (brak w zestawie) przez przepust gumowy, dobierając odpowiedni rozmiar i element panelu osłony tylnej. Więcej informacji ostykach można znaleźć w rozdziale "TABE-LA PRZEWODÓW GDS 3710" pod koniec skróconej instrukcji obstugi.



#### Uwaga:

Zaleca się użycie szczypców półokrągłych i wkrętaka płaskiego z końcówką 2,5 mm (brak w zestawie). Nie zaleca się zdejmowania osłony z tworzywa sztucznego na odcinku dłuższym niż 5 cm. NIE zaleca się pozostawiania odsłoniętego przewodu metalowego poza gniazdem w wyniku zdjęcia zbył dużego kawałka osłony z tworzywa sztucznego. **Krok 3:**Upewnij się że "Ramka Tylnej Pokrywy" jest założona prawidłowo. Załóż tylni panel i skręć porządnie dostarczonymi śrubami.



**Krok 4:** Wykręć 2 śruby z zabezpieczeniem przeciw ingerencji przy pomocy dostarczonego klucza ampulowego. Załóż domofon na ścianę i opuść w dół aby go zablokować na właściwej pozycji.



**Krok 5:** Zamontuj wyciągnięte śruby (należy uważać aby nie przekręcić śrub). Następnie zamocuj 2 silikonowe końcówki (dostarczone w zestawie) w otwory śrub aby je przykryć.



#### Montaż we wgłębieniu (wpuszczany)

Patrz "Zestaw do montażu we wgłębieniu (wpuszczany)", który można kupić osobno od firmy Grandstream.

# PODŁĄCZANIE GDS3710

Obejrzyj ilustrację poniżej i wykonaj instrukcje na kolejnej stronie.



WYŁĄCZ GDS3710 przed podłączeniem kabli, bądź przy zdjęciu/założeniu tylnej osłony panelu !

#### Opcja A:

Kabel RJ45 Ethernet do przełącznika Power over Ethernet (PoE) (klasa 3).



#### Uwaga:

Wybierz opcję A w przypadku korzystania z przełącznika PoE (klasa 3);

LUB: Opcję B w przypadku korzystania z źródła zasilania innej firmy.

#### Opcja A

Podłącz kabel RJ45 Ethernet do przełącznika Power over Ethernet (PoE) (klasa 3).

#### Opcja B

#### Krok 1:

Wybierz zewnętrzne źródło zasilania DC 12 V, minimum 1 A (brak w zestawie). Podłącz prawidłowo kabel "+, -" źródła zasilania do styku "12 V, GND" gniazda urządzenia GDS3710 (patrz informacje na poprzedniej stronie instrukcji). Podłącz źródło zasilania.

#### Krok 2:

Conecte um cabo de rede ethernet RJ45 em um switch/hub ou roteador.

#### Uwaga:

Schematy i instrukcje okablowania i połączeń można znaleźć w części "Krok 2" w rozdziałach "MONTAŻ URZĄDZENIA GDS3710" i "TABELA PRZEWODÓW GDS3710" pod koniec skróconej instrukcji obsługi.

# KONFIGURACJA GDS3710

Urządzenie GDS3710 jest domyślnie skonfigurowane do pozyskiwania adresu IP z serwera DHCP w lokalizacji urządzenia.

Aby dowiedzieć się, jaki adres IP został przydzielony do urządzenia GD\$3710, użyj narzędzia G\$\_Search zgodnie z poniższym opisem.

#### Uwaga:

Jeżeli żaden serwer DHCP nie jest dostępny, domyślnym adresem IP urządzenia GDS3710 (po upływie limitu czasu DHCP wynoszącego 5 minut) jest 192.168.1.168. Krok 1: Pobierz i zainstaluj narzędzie GS\_Search: http://www.grandstream.com/support/tools

**Krok 2:** Uruchom narzędzie GS\_Search na komputerze połączonym z tą samą siecią/serwerem DHCP.

Krok 3: Kliknij przycisk i uruchom Search wykrywanie urządzenia.

**Krok 4:** Wykryte urządzenia zostaną wyświetlone w polu danych wyjściowych, jak poniżej.

1		version	Device Name	IP	HTTP Port	RTSP Port	MAC
	IPCAMERA GDS3710	1.0.0.15	GD\$3710	192.168.5.13	443	554	00:08 82:A1:17:AE
			Search		Add		
		OId 1	P				
		OK)	P Se DHCP				
		OID I I New	Р 960НСР 12		Pro	2	
		CH 1 DU New Sub-	P se DHCP IP ret nask		Ping	3	
		OICI EU New Sub- Gate	P se DHCP JP net nask way	· · ·	Prog		
		OKI EU New Sub- Gate	P se DHCP 3P ret nask way	· · ·	Prog		
		OK 1 OK 1 New Sub-1 Gate	P se DHCP 3P net nask way modify JP	4 4 4	Prog		
		OK J D V New Sub r Gate	P se DHCP JP way wadfy JP	* * *	Ping		
		Old 1 New Sub- Gate	P se DHCP JP ret nask way wodfy 1P	4 4 4	Ping		
		OH I Du New Sub-r Gate	P se DHCP IP met nask way modify JP	· · ·	Ping		
		Oid 3	P se DHCP jp met musik way way		Ping		
		Oid 3	P Se DHCP IP ret rusk way modify IP		Ping		
		Oid 3	P Be DHCP IP Inter mask waky Modify IP		Ping		

Krok 5: Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz wyświetlany adres IP urządzenia GDS3710, dodając na początku oznaczenie protokotu https://, aby wyświetlić interfejs użytkownika. (Ze względów bezpieczeństwa domyślnie urządzenie GDS3710 wykorzystuje protokół HTTPS i port 443).

**Krok 6:** Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby się zalogować. (Domyślną nazwą administratora jest "admin", unikalne wygenerowane hasło znajduje się na naklejce GDS3710).

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa zmień domyślne hasło administratora w obszarze System Settings (Ustawienia systemu) > User Management (Zarządzanie użytkownikami).

	DSTREAM	GDS3710
Username		
Password		Forget-password 7.
Language	English	•
	Login	

**Krok 7:** Po zalogowaniu w interfejsie użytkownika kliknij menu po lewej stronie, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień konfiguracji.

**Krok 8:** Aby wyświetlić kanał wideo, użyj funkcji **LiveView**. W przeglądarce zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie wtyczki Active-X lub wideo. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pobrać wtyczkę i ją zainstalować.

Kliknij przycisk "Odtwórz", aby wyświetlić wybrany kanał wideo.

Poniżej przedstawiono przykładowy ekran z informacją o pomyślnej instalacji wtyczki Active-X lub wideo.



Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji online i często zadawanych pytaniach:

http://www.grandstream.com/our-products

# TABELA PRZEWODÓW GDS3710

Gniazdo Styk		Sygnał	Funkcja		
	1	TX+(Pomarańczowy/Biały)			
	2	TX- (Laranja)			
	3	RX+ (Zielony/ Biały)	Ethernet		
	4	RX- (Zielony)	PoE 802.3af Class3.		
J2 (Podsta-	5	PoE_SP2 (Niebieski + Nie- bieski/ Biały)	12.95W		
wowe) 3.81mm	6	PoE_SP1 (Brązowy + Brązowy/ Biały)			
	7	RS485_B	DS 405		
	8	RS485_A	K3403		
	9	GND	Zasilania		
	10	12V	zasilarile		
	1	GND	Masa alarmu		
	2	ALARM1_IN+			
	3	ALARM1_IN-	Weiście glarmowe		
12	4	ALARM2_IN+	wejscie didiffiowe		
(Zaawan-	5	ALARM2_IN-			
sowane) 3.81mm	6	NO1	Weiście glarmowe		
0.011111	7	COM1	wejscie didiffiowe		
	8	NO2			
	9	COM2	Zamek elektryczny		
	10	NC2			
	1	GND (Czarny)	Wiegand GND		
	2	WG_D1_OUT(Pomarańczowy)	Sygnał wyjściowy Wie-		
	3	WG_D0_OUT (Brązowy)	gand		
J4	4	LED (Niebieski)	Sygnał LED wyjściowy Wiegand		
(Specjalne)	5	WG_D1_IN (Biały)	Sygnał wejściowy Wie-		
2.0/11/1	6	WG_D0_IN (Zielony)	gand		
	7	BEEP (Żółty)	Sygnał brzęczyka wyjściowy Wiegand		
	8	5V (Czerwony)	Wyjście zasilania Wie- gand		

Więcej informacji o przewodach urządzenia GDS3710 można znaleźć w instrukcji obsługi.

Zamek elektryczny				czenie GD	Drzwi		
Тур	Zasilanie wł.	Zasilanie wył.	NC2	NO2	COM2	Stan normalny	
Zamkniete w razie	Zamkniete	Otwarte				Zamknięte	
awarii						Otwarte	
Otwarte w razie awarii	arte w razie awarii Otwarte Zamkniete	Zamkniete		•	0.000	Zamknięte	
						Otwarte	
Uwaga:		302	20	00	87 - F		

 Wybierz odpowiednie okablowanie na podstawie różnych elektrozaczepów/elektrozamków i stanu normalnego drzwi.

\* Zamek elektromagnetyczny będzie działać TYLKO w trybie Zamknięte w razie awarii.



#### Uwaga:

1) Zasilanie PoE\_SP1, PoE\_SP2 z DC, zakres napięcia 48 V~57 V, brak polaryzacji.

2) Zasilanie z przewodów kabla PoE:

PoE\_SP1, osłona brązowa i brązowo-biała

PoE\_SP2, osłona niebieska i niebiesko-biała

3) Zasilanie DC można poprawnie pobierać z kwalifikowanego zasilacza PoE.

For certification information, please refer to User Manuals:

http://www.grandstream.com

### **U.S. FCC Part 15 Regulatory Information**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.