封面

VILINICE

OFFER YOU A VERY NICE VISION EXPERIENCE

MODEL：SD04

FIVE LANGUAGES MANUAL

US/EU: 1-888-965-5888
UK: 44 20 3885 0918
US: service@vilinicelife.com
EU: service.eu@vilinicelife.com
UK: service.uk@vilinicelife.com
EU: service.eu@vilinicelife.com
JP: service.jp@vilinicelife.com
@VILINICE

内封

VILINICE

Scan this QR code to activate the 24-month warranty

or visit

vilinicelife.com/warranty

to know more

We hope you never have the need, but if you do, please do not hesitate to contact us! Our service is friendly and hassle-free.

@VILINICE
US: 1-888-965-5888 / UK: +44 20 3885 0918
US: service@vilinicelife.com
UK: service.uk@vilinicelife.com
EU: service.eu@vilinicelife.com
JP: service.jp@vilinicelife.com

CONTENT

English(EN) 01-06
Deutsche(DE) 07-12
Französich(FR) 13-18
Spanisch(ES) 19-24
Italienisch(IT) 25-30

时间:	2021-7-5
产品型号:	SD04
尺寸:	125*155mm
材质:	12克铜版纸
颜色:	专印
工艺:	骑马订

EN User Manual

1 Introduction

1.1 Acknowledgement

Thank you for choosing the soundbar by our company. Please read the user instructions carefully before using this product.

1.2 Attentions

- Please read the equipment dry.
- Do not expose the equipment to water and vapor.
- Do not expose the equipment to strong impact or vibration, so as not to cause equipment failure.
- Do not place the equipment in an area where the temperature is too high or too low, otherwise it may cause equipment failure.
- Do not touch chemicals such as benzene and thinner, otherwise it will damage the equipment and electric field.
- Please avoid direct light or heating equipment.
- Do not listen at a high volume, so as to avoid adverse effects on listening.
- Please do not disassemble, repair or modify the equipment by yourself, if you have any questions, please contact the afterwave service personnel.

1.3 Safety Instructions

Before using the product, please read the information in this section and let your children know the information. For more detailed information, please refer to safety instructions and precautions.

- Do not block any ventilation holes.
- Do not approach any products that generate heat, such as radiators, stoves or other equipment.
- Protect the product from being soaked or in contact, especially of plugs, power sockets, and equipment power outlets.
- Please unplug the power plug of this product during thunderstorms or when it is not used for a long time.
- Do not disassemble the product and accessories without authorization. Dirty authorized organizations can repair the products.
- Please keep the product away from magnetic equipment, the radiation of the product will erase the information stored on the magnetic media.
- Do not place any liquid-containing objects (such as liquids, tightened candles) on the machine.
- Keep the accessories of the product out of the reach of children, and do not allow children to use the product without supervision.
- When using this product, please abide by relevant laws and regulations, and respect the privacy and legal rights of others.
- Please strictly follow the relevant instructions in this manual when using the external adapter, otherwise your product may be damaged.

2 Equipment Introduction

2.1 Equipment Packaging List

The following items are included in the box of your equipment:

- Soundbar * 1
- Adapter * 1
- 5.2mm audio cable * 1
- RCA Audio cable * 1
- Optical cable* 1
- User manual * 1

2.2 Energize Equipment

Before using the machine, connect the external adapter with the DC interface of the device, and then plug it into the AC socket.
*Be sure to connect the equipment with adapters distributed randomly. Adapters with mismatched specifications may burn out the equipment.
Please select the charging adapter in strict accordance with the product specifications.

3 Product Specification

3.1 Audio Key Function/Interface Function Description



① DC port
② Bass interface
③ Optical fiber interface
④ Coaxial interface
⑤ AUX_RCA interface
⑥ AUX_3.5 interface
⑦ HDMI interface
⑧ Powerinode key
⑨ VOL +/previous song
⑩ VOL -/next song
⑪VOL +/next song
⑫USB interface

3.2 Remote control function description

1、- Press the power on button to switch on and off the device.
2、- Press the treble plus minus button to adjust the treble volume separately.
3、- The total volume plus or minus button can control the volume of the device.
4、- Up and down switch key to control the playing track.
5、- Pause mute button, press this button to control the device pause or mute.
6、- Sound field mode key, press this key to switch different sound field modes.
7、- Bass volume control key, press this key to control bass volume independently.
8、- Mode key, press this key to switch different sound source input.

3.3 Turn On and Off

Power on: Press and hold the ⏻ key for 2 seconds to power on the equipment.
Shutdown: Press and hold the ⏻ key for 2 seconds to shut down the equipment.

3.4 Volume Adjustment

Vol + Press the + key briefly to increase the volume of the device.
Vol - Press the - key briefly to reduce the volume of the device.

3.5 Bluetooth Play

3.5.1 Bluetooth connection

1、Switch the audio to Bluetooth mode (short press ⏻ key to switch modes).
Soundbar shows BLU on the display.
2、Turn on the Bluetooth device (mobile phone/tablet, etc.), search for the audio pairing name "SD04", click the pairing name to pair, and show that the connection is successful.
3、Long press the ⏻ key to disconnect and reconnect Bluetooth.

Note: The soundbar cannot connect more than one Bluetooth device at the same time,please make sure there are no other active Bluetooth devices within range.
Before starting to play via Bluetooth,please lower the volume to a normal level.

3.5.2 Music playing

1、Click the ⏯ key to play or pause music.
2、Press + briefly to switch to the next song, and press ⏮ briefly to switch to the previous song.

3.6 U Disk Play

Under normal use mode, you can automatically switch to the USB flash drive playing function by directly inserting the USB flash drive.

Note: Some models need to manually press the ⏻ key to switch to the USB flash drive mode to play.
If it does not play, please check whether there are MP3 media files in the USB flash drive.
The file system format of the USB flash drive is FAT32, and the system format other than FAT32 is not supported for the time being. The USB flash drive supports up to 32G .

3.7 AUX In

AUX input with 3.5 and RCA input (some models only have one input)。
1,Plug the AUX_3.5 audio cable into the device, and press ⏻ key to switch to AUX_3.5 mode to play.
Soundbar shows EAUX !3 on the display.the picture below：

2,Plug the AUX_RCA audio cable into the device, and press the ⏻ key to switch to AUX_RCA mode to play.
Soundbar shows EAUX !2 on the display .the picture below：



3.8 COAXIAL In

COAXIAL input is digital signal input, transmission equipment must have digital signal output, and its interface adopts coaxial cable with impedance of 75 Ω transmission medium,.Because of constant impedance and wide transmission frequency band, it has better performance on sound quality.
*Plug the device into the digital signal line of COAXIAL, and press ⏻ the key to switch to COAXIAL mode to play.
Soundbar shows EcOA on the display.

3.9 OPTICAL In

The principle of OPTICAL input is similar to that of COAXIAL input, except that the transmission carrier is different, and its interface uses glass or plastic fiber as the transmission medium.
*Plug in the OPTICAL digital signal line and press the ⏻ key to switch to the OPTICAL mode to play.
Soundbar shows EopA on the display.

3.10 HDMI ARC

HDMI supports multiple modes and protocols, at present, our products only support ARC mode.
ARC is called Audio Return Channel, which means audio return channel, its function is to transmit sound signals.
*Plug the device into the HDMI ACR signal line and press the ⏻ key to switch to HDMI ARC mode to play.
Soundbar shows EArc on the display.

3.11 Bass Output

External bass output interface, which can be used by external active subwoofer.

4 Connect with TV

4.1 Connect with TV

Firstly , connect cable properly , Press soundbar's ⏻ key to switch right mode .
Then setting your TV to right digital audio output .
Some brand TV maybe different to digital audio output setting ,please check your TV's manual.
Some TV do not have output function, only input ,then audio cannot be connected .

5 Troubleshooting

Why is the unit not turning on?	
Please check and make sure the power cord is correctly connected to a power source.	Reconnect the power cord
Why the remote control does not work?	
Replace with new batteries.	Aim the remote control at the LED light on the main unit.
Why there is no sound in the soundbar?	
Ensure the volume is not at the TV has an audio output interface.	Press the Mute button to switch on the sound.
Check to make sure the audio cable is correctly connected.	Please set the TV to digital audio output and correctly connected.
Make sure there is no other audio port input on your device.	
Why the sound is distorted?	
Adjust to the corresponding mode, movie, mode music mode according to the specific scene.	
Why does the sound bar reach the maximum volume when it is turned on?	
Lower the volume of the audio source device before turning on the sound bar.	Make the soundbar not connected to any audio source when it is turned on. Decrease the volume via the remote control.

DE User Manual

1. Einleitung

1.1 Danksagung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Soundbar unseres Unternehmens entschieden haben,Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

1.2 Achtung

- Bitte halten Sie die Ausrüstung trocken.
- Setzen Sie das Gerät nicht Wasser und Dampf aus.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken Stößen oder Vibrationen aus, um keinen Geräteausfall zu verursachen.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht an einem Ort auf, an dem die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, andernfalls kann es zu Geräteausfällen kommen.
- Berühren Sie keine Chemikalien wie Benzol und Verdünner, andernfalls kann es zu Schäden am Gerät und elektrischen Feldern kommen.
- Bitte halten Sie sich vom direkten Sonnenlicht oder Heizgeräten fern.
- Hören Sie nicht mit hoher Lautstärke, um Beeinträchtigungen beim Hören zu vermeiden
- Bitte zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Gerät nicht selbst, Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Kundendienstpersonal.

1.3 Sicherheitshinweise

Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Informationen in diesem Abschnitt und lassen Sie Ihren Kindern die Informationen mit.
Ausführlichere Informationen finden Sie in den Sicherheitshinweisen und Vorsichtsmaßnahmen.

- Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen.
- Nähern Sie sich keinen Produkten, die Wärme erzeugen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten,
- Verhindern Sie, dass das Nackstand besteht oder eingeweicht wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und Geräteausläufen.
- Bitte ziehen Sie den Netzstecker dieses Produkts bei Gewitter oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Bitte zerlegen Sie das Produkt und das Zubehör nicht ohne Genehmigung, Nur autorisierte Organisationen können das Produkt reparieren.
- Bitte halten Sie das Produkt von magnetischen Geräten fern, Die Strahlung des Produkts löscht die auf dem magnetischen Gerät gespeicherten Informationen.
- Stellen Sie keine gefüllten Gegenstände (wie Flüssigkeiten, brennende Kerzen) auf die Maschine.
- Bewahren Sie das Zubehör des Produkts außerhalb der Reichweite von Kindern auf und erlauben Sie Kindern nicht, das Produkt ohne Aufsicht zu verwenden.
- Bitte halten Sie sich bei der Verwendung dieses Produkts an die einschlägigen Gesetze und Vorschriften und respektieren Sie die Privatsphäre und die gesetzlichen Rechte anderer.
- Bitte befolgen Sie bei der Verwendung des externen Adapters unbedingt die entsprechenden Anweisungen in dieser Anleitung, da sonst Ihr Produkt beschädigt werden kann.

2 Geräteeinführung

2.1 Liste der Geräteverpackungen

Die folgenden Artikel sind in der Box Ihrer Ausrüstung enthalten:

- Soundbar * 1
- Adapter * 1
- 5.2mmAudiokabel * 1
- CinchAudiokabel * 1
- Optisches Kabel* 1
- Benutzerhandbuch * 1

2.2 Gerätte mit Energie versorgen

Verbinden Sie vor der Verwendung des Geräts den externen Adapter mit der DC-Schnittstelle des Geräts und stecken Sie ihn dann in die AC Steckdose.
*Stellen Sie sicher, dass Sie die Geräte mit zufällig verteilten Adaptern anschließen, Adapter mit nicht übereinstimmenden Spezifikationen können dies Gerät durchbrennen.
Bitte wählen Sie den Ladeadapter streng nach den Produktspezifikationen aus.

3 Produktspezifikation

3.1 Audioasteuerfunktion/Schnittstellenfunktionsbeschreibung



① DC-Anschluss
② Bass-Schnittstelle
③ Glasfaser-Schnittstelle
④ Koaxial-Schnittstelle
⑤ AUX_RCA-Schnittstelle
⑥ AUX_3.5-Schnittstelle
⑦ HDMI-Schnittstelle
⑧ Powerinhaltstaste
⑨ VOL +/vorheriges Lied
⑩ VOL -/nächster Song
⑪VOL +/nächster Song
⑫USB-Schnittstelle

3.2 Fernbedienungsfunktion

1、- Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät ein- und auszuschalten.
2、- Drücken Sie die Höhen+/Höhen-Taste, um die Höhen,Lautstärke separat einzustellen.
3、- Die Plus-oder Minus+Taste für die Gesamtlautstärke kann die Lautstärke des Geräts steuern.
4、- Umschaltaste nach oben und unten, um den wiedergegebenen Titel zu steuern.
5、- Pause Mute-Taste, drücken Sie diese Taste, um die Pause oder Stummschaltung des Geräts zu steuern.
6、- Schalltheatermodus, drücken Sie diese Taste, um zwischen verschiedenen Schalltheatermodi zu wechseln.
7、- Basslautstärkeregelungstaste, drücken Sie diese Taste, um die Basslautstärke unabhängig zu steuern.
8、- Modustaste, drücken Sie diese Taste, um zwischen verschiedenen Tonquelleneingängen umzuschalten.

3.3 Ein-und Ausschalten

Einschalten: Halten Sie die ⏻ Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
Herunterfahren: Halten Sie die ⏻Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät herunterzufahren.

3.4 Lautstärkeanpassung

Vol + Drücken Sie kurz die + Taste, um die Lautstärke des Gerätes zu erhöhen.
Vol - Drücken Sie kurz die Taste -, um die Lautstärke des Gerätes zu verringern.

3.5 Bluetooth-Wiedergabe

3.5.1 Bluetooth connection

1,Schalten Sie das Audio in den Bluetooth-Modus (drücken Sie kurz die Taste ⏻, um den Modus zu wechseln).
Soundbar zeigt BLU auf dem Display an.
2,Schalten Sie das Bluetooth-Gerät (Mobiltelefon/Tablet usw.) ein, suchen Sie nach dem Audio-Paring-Namen "SD04", klicken Sie auf den Paring-Namen zum Paring und zeigen Sie an, dass die Verbindung erfolgreich war.
3,Drücken Sie lange die Taste ⏻, um Bluetooth zu trennen und erneut zu verbinden,

Hinweis: Die Soundbar kann nicht mehr als ein Bluetooth-Gerät gleichzeitig verbinden. Bitte stellen Sie sicher, dass sich keine anderen aktiven Bluetooth-Geräte in Reichweite befinden.
Bevor Sie mit der Wiedergabe über Bluetooth beginnen, verringern Sie bitte die Lautstärke auf ein normales Niveau.

3.5.2 Musikwiedergabe

1,- Klicken Sie auf die Taste ⏯, um Musik abzuspielen oder anzuhalten.
2,- Drücken Sie kurz + , um zum nächsten Lied zu wechseln, und drücken Sie kurz ⏮ , um zum vorherigen Lied zu wechseln.

3.6 USB-Wiedergabe

Im normalen Betriebsmodus können Sie automatisch auf die Wiedergabefunktion des USBFlash-Laufwerks umschalten, indem Sie das USBFlash-Laufwerk direkt einstecken.
Hinweis: Bei einigen Modellen muss die ⏻ Taste manuell gedrückt werden, um zum Abspielen in den USBFlashLaufwerksmodus zu wechseln, Wenn es nicht abgespielt wird, überprüfen Sie bitte, ob sich MP3-Mediendateien auf dem USBFlash-Laufwerk befinden.
Das USBFlash-Laufwerk verwendet das FAT32 und derzeit nicht unterstützt, Das USBFlashLaufwerk unterstützt bis zu 32G.

3.7 AUXEingang

AUXEingang mit 3.5 und CinchEingang (einige Modelle haben nur einen Eingang)。
1,Stecken Sie das AUX_3.5-Audiokabel in das Gerät und drücken Sie die ⏻Taste, um zum Abspielen in den AUX_3.5-Modus zu wechseln.
Soundbar zeigt EAUX !3 auf dem Display an, wie im Bild unten:

2, Schließen Sie das AUX_RCAAudiokabel an das Gerät an und drücken Sie die ⏻Taste, um zum Abspielen in den AUX_RCAModus zu wechseln.
Soundbar zeigt EAUX !2 auf dem Display an, wie im Bild unten:

3.8 KOAXIAL-Eingang

Der KOAXIAL-Eingang ist ein digitaler Signaleingang, die Übertragungsausrüstung muss einen digitalen Signalausgang haben, und seine Schnittstelle besteht aus Koaxialkabel mit einer Impedanz von 75 Ω als Übertragungsmedium, Aufgrund der konstanten Impedanz und des breiten Übertragungsfrequenzbandes hat sie eine bessere Leistung in Bezug auf die Klangqualität.
* Schließen Sie das Gerät an die digitale Signalleitung von COAXIAL an, und drücken Sie die Taste ⏻ , um zum Spielen in den COAXIAL-Modus zu wechseln,Soundbar zeigt EcOA auf dem Display an.

3.9 OPTISCHES In

Das Prinzip des OPTICAL-Eingangs ist dem COAXIAL-Eingang ähnlich, außer dass der Übertragungsträger anders ist und seine Schnittstelle Glas- oder Kunststoffasern als Übertragungsmedium verwendet.
* Schließen Sie die OPTICAL-Digitalsignalleitung an und drücken Sie die ⏻ -Taste, um zum Spielen in den OPTICAL-Modus zu wechseln,Soundbar zeigt EopA auf dem Display an.

3.10 HDMI-ARC

HDMI unterstützt mehrere Modi und Protokolle, Derzeit unterstützen unsere Produkte nur den ARCModus, ARC wird Audio Return Channel genannt, was Audio Return Channel bedeutet, seine Funktion besteht darin, Tonsignale zu übertragen.
*Schließen Sie das Gerät an die HDMI ARC-Signalleitung an und drücken Sie die Taste ⏻ , um zum Abspielen in den HDMI ARCModus zu wechseln,
Soundbar zeigt EArC auf dem Display an.

3.11 Bassausgabe

Externe Bassausgangsschnittstelle, die von einem externen aktiven Subwoofer verwendet werden kann,

4 Mit Fernseher verbinden

4.1 Mit Fernseher verbinden

Schließen Sie zuerst das Kabel richtig an, Drücken Sie die ⏻Taste der Soundbar, um in den rechten Modus zu wechseln.
Stellen Sie dann Ihren Fernseher auf den richtigen digitalen Audioausgang ein,Einige Markenfernseher unterscheiden sich möglicherweise in der Einstellung für den digitalen Audioausgang.
Einige Fernseher haben keine Ausgabefunktion, nur Eingabe, dann kann Audio angeschlossen werden,

5 Fehlerbehebung

Bitte überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie Support-Services anfordern,

Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden	
Ist das Netzkabel in die Steckdose angeschlossen?	Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an
Nach dem Drücken der Taste funktioniert die entsprechende Funktion nicht	
Behebt sich dieses Gerätes Elektricität in der Luft?	Ziehen Sie den Netzstecker und verbinden Sie ihn wieder an
Nach dem Drücken der Taste funktioniert die entsprechende Funktion nicht	
Ist die Stummschaltung aktiviert?	Drücken Sie die Stummschaltung, um die Funktion abzubrechen
Ist die Lautstärke auf das Minimum eingestellt?	Erhöhe die Lautstärke hoch
Ändern Sie die TV-Einstellungen,	Stellen Sie die Lautsprecherinstellungen des Fernsehgeräts auf ein externes Audiosystem ein, Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts, Sie müssen möglicherweise Ihre Fernsehgeräte,
Ist das Kabel getrennt?	Prüfeinen Sie andere Mull aus
Die Fernbedienung funktioniert nicht	
Ist die Batterie leer?	Durch neue Batterien ersetzen
Ist die Hauptfenster der Fernbedienung Au wed ambient?	Nähern Sie sich diesem Gerät
Ist die Fernbedienung auf den Infrarotempfänger gerichtet?	Ist die Fernbedienung auf das LEDLicht am Hauptgerät
Bluetooth kann keine Verbindung herstellen	
Ist das USBFlashLaufwerk angeschlossen oder funktioniert es in anderen Mod?	Ziehen Sie die USBde oder ein anderes Kabel heraus oder funktioniert es in anderen Mod?
Pairing-Informationen können	Führen Sie den Pairing-Vorgang erneut durch gelöscht werden

Sollten Sie weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung, Wir werden Ihnen so schnell wie möglich helfen.

6 Sicherheitshinweis

Bitte überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie Support-Services anfordern,

Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden	
Ist das Netzkabel in die Steckdose angeschlossen?	Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an
Nach dem Drücken der Taste funktioniert die entsprechende Funktion nicht	
Behebt sich dieses Gerätes Elektricität in der Luft?	Ziehen Sie den Netzstecker und verbinden Sie ihn wieder an
Nach dem Drücken der Taste funktioniert die entsprechende Funktion nicht	
Ist die Stummschaltung aktiviert?	Drücken Sie die Stummschaltung, um die Funktion abzubrechen
Ist die Lautstärke auf das Minimum eingestellt?	Erhöhe die Lautstärke hoch
Ändern Sie die TV-Einstellungen,	Stellen Sie die Lautsprecherinstellungen des Fernsehgeräts auf ein externes Audiosystem ein, Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts, Sie müssen möglicherweise Ihre Fernsehgeräte,
Ist das Kabel getrennt?	Prüfeinen Sie andere Mull aus
Die Fernbedienung funktioniert nicht	
Ist die Batterie leer?	Durch neue Batterien ersetzen
Ist die Hauptfenster der Fernbedienung Au wed ambient?	Nähern Sie sich diesem Gerät
Ist die Fernbedienung auf den Infrarotempfänger gerichtet?	Ist die Fernbedienung auf das LEDLicht am Hauptgerät
Bluetooth kann keine Verbindung herstellen	
Ist das USBFlashLaufwerk angeschlossen oder funktioniert es in anderen Mod?	Ziehen Sie die USBde oder ein anderes Kabel heraus oder funktioniert es in anderen Mod?
Pairing-Informationen können	Führen Sie den Pairing-Vorgang erneut durch gelöscht werden

Sollten Sie weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung, Wir werden Ihnen so schnell wie möglich helfen.

FR User Manual

1 Introduction

1.1 Remerciements

Merci d'avoir choisi la barre de son de notre société, Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

1.2 Attention

- Veuillez garder l'équipement au sec.
- N'exposez pas l'équipement à l'eau et à la vapeur.
- N'exposez pas l'équipement à des forts impacts ou vibrations, afin de ne pas provoquer une panne de l'équipement.
- Ne placez pas cet équipement dans une zone où la température est trop élevée ou trop basse, sinon cela pourrait provoquer une panne de l'équipement.
- Ne touchez pas aux produits chimiques tels que le benzène et les diluants,
- Veuillez vous tenir à l'écart des champs magnétiques puissants et des champs électriques,
- Veuillez éviter la lumière directe ou les appareils de chauffage,
- Ne pas écouter à un volume élevé, afin d'éviter des effets néfastes sur l'ouïe.
- Veuillez ne pas démonter, réparer ou modifier l'équipement par vous-mêmes. Si vous avez des questions, veuillez contacter le personnel du service aprèsvente.

1.3 Consignes de sécurité

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire les informations de cette section et informez vos enfants.
Pour des informations plus détaillées, veuillez vous référer aux consignes de sécurité et aux précautions.

- Ne bloquez aucun orifice de ventilation,
- Ne vous approchez pas de produits générant de la chaleur, tels que des radiateurs, des poêles ou d'autres équipements.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant longtemps ou en cas de tempête, débranchez la prise du produit et des prises de courant et des prises de courant de l'équipement,
- Veuillez débrancher la prise d'alimentation de ce produit pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant longtemps.
- Ne démontez pas le produit et les accessoires sans autorisation, Seules les organisations autorisées peuvent réparer le produit,
- Veuillez garder le produit à l'écart des équipements magnétiques, le rayonnement du produit effacera les informations stockées sur l'équipement magnétique.
- Ne placez pas de liquides (tels que des liquides, des bougies allumées) sur la machine,
- Gardez les accessoires du produit hors de portée des enfants et ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans surveillance,
- Lors de l'utilisation de ce produit, veuillez vous conformer aux lois et réglementations en vigueur et respecter la vie privée et les droits légaux d'autrui.
- Si vous utilisez un adaptateur externe, veuillez respecter strictement les consignes de ce manuel lors de l'utilisation de l'adaptateur externe, sinon votre produit pourrait être endommagé.

2 Présentation de l'équipement

2.1 Liste d'emballage de l'équipement

Les éléments suivants sont inclus dans la boîte de votre équipement :

- Barre de son * 1
- Adaptateur * 1
- Câble audio 5.2 mm * 1
- Câble audio RCA * 1
- Câble optique * 1
- Manuel d'utilisation * 1

2.2 Mettre l'équipement sous tension

*Avant d'utiliser la machine, connectez l'adaptateur externe à l'interface DC de l'appareil, puis branchez-le sur la prise secteur.
*Assurezvous de connecter l'équipement avec des adaptateurs distribués de manière aléatoire, Les adaptateurs dont les spécifications ne correspondent pas peuvent brûler l'équipement,
Veuillez sélectionner l'adaptateur de charge en stricte conformité avec les spécifications du produit.

3 Spécification du produit

3.1 Fonction des touches audio/Description de la fonction de l'interface



① Port DC
② Interface basse
③ Interface fibre optique
④ Interface coaxiale
⑤ Interface AUX_RCA
⑥ Interface AUX_3.5
⑦ Interface HDMI
⑧ Touche d'alimentationmode
⑨ VOL +/chanson précédente
⑩ Touche lecturepause
⑪VOL -/chanson suivante
⑫Interface USB

3.2 Fonction de contrôle à distance

1、- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer et éteindre l'appareil.
2、appuyez sur le bouton aigus plus moins pour régler le volume des aigus séparément.
3、le bouton de volume total plus ou moins peut contrôler le volume de l'appareil.
4、touche de commutation haut et bas pour contrôler la piste de lecture.
5、bouton de pause muet, appuyez sur le bouton pour contrôler la pause ou le muet de l'appareil.
6、touche du mode de champ sonore, appuyez sur cette touche pour basculer entre différents modes de champ sonore.
7、Touche de contrôle du volume des basses, appuyez sur cette touche pour contrôler le volume des basses indépendamment.
8、Touche Mode, appuyez sur cette touche pour changer d'entrée de source sonore.

3.3 Allumer et éteindre

Mise sous tension: Appuyez sur la touche ⏻ et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.
Arrêt: Appuyez sur la touche ⏻ et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour arrêter l'équipement.

3.4 Réglage du volume

Vol + Appuyez brièvement sur la touche + pour augmenter le volume de l'appareil.
Vol - Appuyez brièvement sur la touche - pour réduire le volume de l'appareil.

3.5 Lecture Bluetooth

3.5.1 Connexion Bluetooth

1, Basculez l'audio en mode Bluetooth (appuyez brièvement sur la touche ⏻ pour changer de mode).
La barre de son affiche BLU à l'écran.
2, Allumez l'appareil Bluetooth (téléphone mobile/tablette, etc), recherchez le nom de couplage audio "SD04", cliquez sur le nom de couplage à coupler et montrez que la connexion est réussie.
3, Appuyez longuement sur la touche ⏻ pour déconnecter et reconnecter Bluetooth.

Remarque: la barre de son ne peut pas connecter plus d'un appareil Bluetooth en même temps, Veuillez vous assurer qu'il n'y a pas d'autres appareils Bluetooth actifs à proximité.
Avant de commencer à jouer via Bluetooth, veuillez baisser le volume à un niveau normal.

3.5.2 Lecture de musique

1, Cliquez sur la touche ⏯ pour lire ou mettre en pause la musique.
2, Appuyez brièvement sur + pour passer à la chanson suivante, et appuyez brièvement sur ⏮ pour passer à la chanson précédente.

3.6 Lecture du disque 3.0 U

En mode d'utilisation normale, vous pouvez passer automatiquement à la fonction de lecture du lecteur flash USB en insérant directement le lecteur flash USB.

Remarque: Certains modèles doivent appuyer manuellement sur la touche ⏻ pour passer en mode clé USB pour jouer, Ifn ne fonctionne pas, vérifiez s'il y a des fichiers multimédia MP3 sur le lecteur flash USB, Le format du système de fichiers de la clé USB est FAT32 et le format système autre que FAT32 n'est pas pris en charge pour le moment, La clé USB prend en charge jusqu'à 32 Go.

3.7 Entrée AUX

Entrée AUX avec entrée 3,5 et RCA (certains modèles n'ont qu'une seule entrée)。
1,Branchez le câble audio AUX_3,5 dans l'appareil et appuyez sur la touche ⏻ pour passer en mode AUX_3,5 pour jouer,La barre de son affiche EAUX !3 sur l'écran, comme dans l'image ci-dessous :

2,Branchez le câble audio AUX_RCA dans l'appareil et appuyez sur la touche ⏻ pour passer en mode AUX_RCA pour jouer,La barre de son affiche EAUX !2 sur l'écran, comme dans l'image ci-dessous :

3.8 Entrée COAXIALE

L'entrée COAXIAL est une entrée de signal numérique, l'équipement de transmission doit avoir une sortie de signal numérique et son interface adopte un câble coaxial avec une impédance de 75 Ω comme support de transmission, En raison de l'impédance constante et de la large bande de fréquence de transmission, il offre de meilleures performances en matière de qualité sonore.
* Branchez l'appareil sur la ligne de signal numérique de COAXIAL et appuyez sur la touche ⏻ pour passer en mode COAXIAL pour jouer,
La barre de son affiche EcOA à l'écran.

3.9 OPTIQUE Dans

Le principe de l'entrée OPTIQUE est similaire à celui de l'entrée COAXIALE, sauf que le support de transmission est différent et que son interface utilise des fibres de verre ou de plastique comme support de transmission.
*Branchez la ligne de signal numérique OPTICAL et appuyez sur la touche ⏻ pour passer en mode OPTICAL pour jouer,La barre de son affiche EopA sur l'écran.

3.10 HDMI ARC

HDMI prend en charge plusieurs modes et protocoles, à Pleure actuelle, nos produits ne prennent en charge que le mode ARC, ARC est appelé Audio Return Channel, ce qui signifie canal de retour audio, Sa fonction est de transmettre des signaux sonores.
*Branchez l'appareil sur la ligne de signal HDMI ARC et appuyez sur la touche ⏻ pour passer en mode HDMI EARC pour jouer,La barre de son affiche ARC sur l'écran.

3.11 Sortie des basses

Interface de sortie de basses externe, qui peut être utilisée par un subwoofer actif externe,

4 Connectez-vous à la télévision

4.1 Connectez-vous à la télévision

Tout d'abord, connectez le câble correctement, Appuyez sur la touche ⏻ de la barre de son pour passer au mode droit ,Réglez ensuite votre télévisseur sur la bonne sortie audio numérique,

Certains téléviseurs de marque peuvent être différents dans le réglage de la sortie audio numérique, veuillez consulter le manuel de votre téléviseur,
Certains téléviseurs n'ont pas de fonction de sortie, seulement une entrée, alors l'audio ne peut pas être connecté,

5 Dépannage

Veuillez vérifier les points suivants avant de demander des services d'assistance,

L'appareil ne peut pas être allumé	
Le cordon d'alimentation est-il branché correctement ?	Branchez à la fois d'alimentation sur la prise
Après avoir appuyé sur la touche, la fonction correspondante ne fonctionne pas	
Y a-t-il un bluetooth statique dans l'air?	Débranchez la fois d'alimentation et reconnectez
Pas de son	
La fonction de sourdine est-elle activée?	Appuyez sur le bouton muet pour annuler la fonction
Le volume est-il au minimum?	Augmente le volume
Modifiez les paramètres du téléviseur,	Réglez les paramètres des haut-parleurs du téléviseur sur un système audio externe, Pour savoir comment configurer le téléviseur, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur,
Le câble est cassé ?	Essayez d'autres modes
La télécommande ne fonctionne pas	
La batterie est-elle épuisée?	Remplacez par de nouvelles piles
Le capteur de la télécommande est-il trop éloigné?	Approchezvous de cet appareil
La télécommande est-elle pointée vers le récepteur infrarouge?	Dirigez la télécommande vers la lumière LED du boîtier principale
Bluetooth ne peut pas se connecter	
La clé USB est-elle insérée ou fonctionne-t-elle en mode mode?	Débranchez le disque U ou tout autre câble
Les informations de couplage Bluetooth sont-elles supprimées	Effectuez à nouveau l'opération de couplage

Comment juger si le haut-parleur est cassé ou non, le remplacer par un autre appareil pour le test, Il est recommandé d'utiliser un téléphone portable, l'opération est simple,

IT User Manual

1 Introduzione

1.1 Riconoscimento

Grazie per aver scelto la soundbar della nostra azienda, Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso Prima di utilizzare questo prodotto.

1.2 Attenzioni

- Si prega di mantenere l'attrezzatura asciutta,
- Non esporre l'apparecchiatura ad acqua e vapore,
- Non esporre l'apparecchiatura a forti impatti o vibrazioni, in modo da non causare guasti all'apparecchiatura.
- Non posizionare questo apparecchiatura in ambienti in cui la temperatura è troppo alta o troppo bassa, altrimenti potrebbe causare guasti all'apparecchiatura,
- Non toccare prodotti chimici come benzene e diluenti,
- Si prega di tenersi lontano da fonti campi magnetici e campi elettrici,
- Si prega di evitare la luce diretta o le apparecchiature di riscaldamento,
- Non ascoltare ad alto volume, per evitare effetti negativi sull'udito.
- Si prega di non smontare, riparare o modificare l'apparecchiatura da soli, in caso di domande, contattare il personale del servizio postvendita.

1.3 Istruzioni di sicurezza

Prima di utilizzare il prodotto, leggere le informazioni in questa sez