说明书尺寸： 770 x 85mm

MINISO

USER MANUAL
使用说明書

ELEGANCE WIRELESS HEADSET
CASQUE AUDIO SANS FIL
سماعات لاسلكية أنيقة
ELEGANCIA AURICULARES
DE DIADEMA INALÁMBRICOS
雅致系列頭戴藍牙耳機

MODEL: P6

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

Product Parts

① Next/Volume+ ② LED Indicator Light ③ Mic
④ Power/Play/Pause ⑤ Charging Port
⑥ Previous/Volume- ⑦ Audio Port

Product Parameters

Bluetooth: V5.3
Frequency Response: 20Hz-20KHz
Pairing Name : MINISO-P6
Sensitivity: ≥118±3dB
Function: Multimedia, phone calling
Charging Port: USB-C
Charging Input: 5V⎓180mA
Working ambient:0-45℃
Transmission Distance: ≤10m
Battery Capacity: 200mAh
Charging Time: Around 2H
Music Playback Time: ≤10H
(Volume 50%)
Calling Time: ≤7.5H
Impedance: 32Ω

Functions

Function	Instructions
Turn On	Press power button for around 3 seconds, blue light blinks for 2 seconds.
Turn Off	Press power button for around 3 seconds, light turns off.
Bluetooth	Turn on the earphones, search on the device you want to connect the earphones to for the pairing name of MINISO-P6 and choose to pair, blue light blinks.
Low Battery Alarm	When the battery is lower than 3.3V (20%), there will be a low battery alert every 30 seconds, When the battery is lower than 3.2V, the earphones turn off automatically, blue light blinks slowly.
Previous Track	Press volume- button for around 2 seconds to move to previous track, blue light blinks.
Next Track	Press volume+ button for around 2 seconds to move to next track, blue light blinks.
Volume+	Press volume+ button to turn volume down, blue light blinks
Volume+	Press volume+ button to turn volume up, blue light blinks
Pause/Play	Press power button to pause, blue light blinks/Press power button to play, blue light blinks
Answer Call	Press power button to answer the coming call, blue light blinks
End Call	Press power button to end the call, blue light blinks
Reject Call	Press power button for around 2 seconds to reject the call, blue light blinks
Call Back	Press power button twice to call back the last number, blue light blinks
Automatic Turning Off	If the earphones are not being used for 5 minutes, it will automatically turn off, light turns off
Line in	Line In is supported when earphones powered off, plug 3.5mm audio jack to use

Cautions

1.Reasonable control of the volume and time of usage is required to avoid hearing damage.
2.For your safety, do not use it in potentially hazardous condition.
3.Do not listen to music, call up or answer the phone while driving to avoid danger caused by distraction.
4.Keep it out of reach of children to avoid danger caused by improper use.
5.Do not throw to avoid damage caused by dropping.
6.Do not store or use it under -20℃ or above 45℃ to avoid shortening the lifespan of earphones and battery.
7.Do not modify, disassemble or repair the product.
8.Irreplaceable battery, it should be disposed of according to local rules & regulations or be recycled by professional institute. Do not throw away or toss into fire.
9.When not in use for a long time, charge the earphones once every 3 months to extend its lifespan.
10.Avoid contact with water and other liquids to prevent them from penetrating into the product.

Troubleshooting

1, Fail to pair the wireless earphones with your cellphone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone BT function is on, Check the list on your phone, remove the earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.

2, Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.

3, Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No, The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.

4, The wireless earphones got disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device, Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.

5, Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol, Make sure the volume is up on your phone or computer.

6, Can it operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

Accessories

Device*1; Charging Cable*1; User Manual*1

FCC Warning

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules, Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation, This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation, If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna;
-Increase the separation between the equipment and receiver;
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected;
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help;
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Warning

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s), Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Pièces du Produit

① Suivant/Volume+ ② Indicateur Lumineux LED ③ Micro
④ Alimentation/Lecture/Pause ⑤ Port de Chargement
⑥ Précédent/Volume- ⑦ Port Audio

Paramètres du Produit

Bluetooth: V5.3
Réponse en Fréquence: 20Hz-20KHz
Nom de l'Appairage: MINISO-P6
Sensibilité: ≥118±3dB
Fonction: Multimédia, appels téléphoniques
Port de Chargement: USB-C
Entrée de Chargement: 5V⎓180mA
Distance de Transmission: ≤10m
Capacité de la Batterie: 200mAh
Temps de Chargement: Environ 2H
Durée de Lecture de la Musique: ≤10H (Volume 50%)
Temps d'Appel: ≤7.5H
Impédance: 32Ω
Température de travail:0-45℃

Fonctions

Fonction	Instructions
Activer	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 3 secondes, la lumière bleue clignote pendant 2 secondes.
Désactiver	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 3 secondes, la lumière s'éteint.
Bluetooth	Allumez les écouteurs, recherchez le nom d'appairage de MINISO-P6 sur l'appareil auquel vous souhaitez connecter les écouteurs et choisissez d'appairer, la lumière bleue clignote.
Alarme de Batterie Faible	Lorsque la batterie est inférieure à 3.3 V (20 %), une alerte de batterie faible est émise toutes les 30 secondes, la batterie est inférieure à 3.2 V, les écouteurs s'éteignent automatiquement et la lumière bleue clignote.
Piste Précédente	Appuyer sur le bouton volume- pendant environ 2 secondes pour passer à la piste précédente, la lumière bleue clignote.
Piste Suivante	Appuyer sur le bouton volume+ pendant environ 2 secondes pour passer à la piste suivante, la lumière bleue clignote
Volume-	Appuyer sur la touche volume- pour baisser le volume, la lumière bleue clignote
Volume+	Appuyer sur la touche volume+ pour augmenter le volume, la lumière bleue clignote
Pause/Lecture	Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre en pause, la lumière bleue clignote/Appuyer sur le bouton marcher/arrêt pour lancer la lecture, la lumière bleue clignote
Répondre à l'Appel	Appuyez sur le bouton marcher/arrêt pour répondre à l'appel entrant, la lumière bleue clignote
Terminer l'Appel	Appuyez sur le bouton marcher/arrêt pour mettre fin à l'appel, la lumière bleue clignote.
Rejeter l'Appel	Appuyez sur le bouton marcher/arrêt pendant environ 2 secondes pour rejeter l'appel, la lumière bleue clignote.
Rappeler	Appuyez deux fois sur le bouton marcher/arrêt pour rappeler le dernier numéro, la lumière bleue clignote.
Désactivation Automatique	Si les écouteurs ne sont pas utilisés pendant 5 minutes, ils s'éteignent automatiquement, la lumière s'éteint.
Line IN	Line IN est pris en charge lorsque les écouteurs sont éteints, branchez la prise audio 3,5 mm pour l'utiliser.

Attention

1. Un contrôle raisonnable du volume et du temps d'utilisation est nécessaire pour éviter les dommages auditifs.
2. Pour votre sécurité, ne l'utilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.
3. N'écoutez pas de musique, n'appelez pas ou ne répondez pas au téléphone en conduisant pour éviter tout danger dû à une distraction.
4. Gardez hors de portée des enfants pour éviter tout danger dû à une utilisation incorrecte.
5. Ne le jetez pas pour éviter tout dommage dû à une chute.
6. Ne pas conserver à une température inférieure à -20℃ ou supérieure à 45℃ pour éviter de réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie.
7. Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.
8. Batterie irremplaçable. Elle doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel. Ne la mettez pas en feu ou à la poubelle.
9. Si vous n'utilisez pas le casque pendant une longue période, rechargez-le toutes les 3 mois pour prolonger sa durée de vie.
10. Evitez le contact avec l'eau et d'autres liquides pour éviter qu'ils ne pénètrent dans le produit.

Accessoires

Appareil*1; Câble de Chargement*1; Manuel d'Utilisation*1

Résolution des problèmes

1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appairés au téléphone.
Solution : Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appairage et si la fonction BT du téléphone est activée, Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.
2. Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible,Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.
3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse : Non : Non, La batterie au lithium polymère des écouteurs est irremplaçable.
4. Les écouteurs sans fil se déconnectent du téléphone dans un rayon de 10 mètres.
Solution : La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil appairé, Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appairage dans la distance effective.
5. Il n'est pas possible d'entendre le son lors de l'appairage des écouteurs avec l'ordinateur ou le téléphone.
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà appairée à un périphérique sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP, Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.
6. Puis-je utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs après avoir connecté les écouteurs sans fil au téléphone ?
Réponse : Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées via les écouteurs en raison de leurs paramètres.

ISED Warning

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s), Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Accessories

Appareil*1; Câble de Chargement*1; Manuel d'Utilisation*1

操作說明

功能	操作說明
開機	開機狀態長按開/關機鍵約3秒開機，藍燈長閃2秒
關機	開機狀態長按開/關機鍵約3秒關機，燈熄滅
藍牙連接	開機狀態，設備搜索耳機藍牙名，配對MINISO-P6連接，藍燈慢閃
低電提醒	當電池電量低於3.3V時（20%），每隔30秒有低電提示音，當電量低於3.2V時，耳機自動關機，藍燈慢閃
上一曲	音樂播放狀態，長按音量-鍵約2秒，音樂切換上一曲，藍燈慢閃
下一曲	音樂播放狀態，長按音量+鍵約2秒，音量切換下一曲，藍燈慢閃
音量減	單擊一下音量-鍵，可逐漸減小音量，藍燈慢閃
音量加	單擊一下音量+鍵，可逐漸增音，藍燈慢閃
播放/暫停音樂	音樂暫停狀態，單擊一下開/關機鍵可播放音樂，藍燈閃爍/音樂播放狀態，單擊一下開/關機鍵可暫停音樂，藍燈慢閃
接聽電話	來電響鈴狀態單擊一下開/關機鍵一下可接聽來電，藍燈慢閃
掛斷電話	通話狀態，單擊一下開/關機鍵可結束通話，藍燈慢閃
拒接電話	來電時長按開/關機鍵約2秒，藍燈閃爍
來結重撥	按開/關機鍵兩次回撥最近撥打的號碼，藍燈慢閃
自動關機	開機後或藍牙開啟狀態連接後，如無任何操作，5分鐘自動關機，燈熄滅
Line in	支援關機Line in開啟，插入3.5mm音訊線聽歌

注意事項

1. 請合理控制使用耳機的音量和時間，以免損傷聽力；
2. 請勿在潛在危險環境中使用耳機，以確保安全；
3. 駕駛途中切勿聽或操作使用耳機聽音樂、聽打電話聽電話，以免分散注意力造成危險；
4. 請將耳機置於兒童無法接觸的地方，避免兒童使用不當造成危險；
5. 請勿丟擲，避免因為落地或者品質損壞；
6. 避免將耳機存儲或使用於溫度低於-20℃或高於45℃的環境，否則會縮短耳機和電池壽命；
7. 請勿自行拆開、修理和改造本產品；
8. 本產品電池不可更換，請按照當地法規或遵從合格專業機構指收，請勿隨意丟入火中；
9. 長時間不使用時，請每隔3個月給耳機充電一次，以延長耳機電池使用壽命；
10. 防止接觸水其他液體，避免進入產品內部。

故障排除

1.藍牙耳機不能與手機配對
答：請檢查耳機是否是處於配對狀態模式，以及檢查手機藍牙搜索功能是否已打開；查閱並刪除上的藍牙設備列表和取消耳機，按說明書將耳機重新連接。

2.藍牙耳機啟動不了
答：請檢查耳機的電量。

3.藍牙耳機能否更換電池
答：不可以，本耳機使用不可拆式聚合物鋰電池。

4.藍牙耳機與手機在10米內都無連接
答：由於藍牙是一種無線技術，容易對其與藍牙連結設備間的物體很敏感，請檢查和清除耳機內是否有金屬或其他影響連接的物。

主要配件

產品*1，充電線*1，說明書*1

充電連接器組成不得拆，請不到售後

答：請檢查電腦端口是否已正確為藍牙音訊裝置以及電腦的藍牙是否支持A2DP協定，並檢查電腦千萬的音量。

6.藍牙耳機無法手機連接，請不到售後

答：請檢查耳機是否處於配對連接模式，以及檢查手機藍牙搜索功能是否已打開；查閱並刪除上的藍牙設備列表和取消耳機，按說明書將耳機重新連接。