说明书尺寸：980 x 85mm

MINISO

USER MANUAL
使用說明書

COLOR BLOCKING WIRELESS HEADSET
CASQUE SANS FIL UNICOLORE
سماعات لاسلكية ألوان متباينة
AUDÍFONOS INALÁMBRICOS DE COLOR COMBINADO
蓝牙撞色降噪挂耳耳机

MODEL: EBP-22030

感谢购买此款无线降噪耳机使用前请阅读，妥善保管备用。
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

Product Parts

Accessories

Device*1 Charging Cable*1 User Manual*1

Product Parameters

BT Version	V5.3	Frequency Range	20Hz-20kHz
BT Pairing Name	MINISO EBP-22030	Sensitivity	103±3dB

Function	Mode (short press call)	Charging port	Micro USB
Input	5V⎓500mA	Transmission distance	≥10M
Battery capacity	200mah	Charging time	2-2.5h
Music playback time	8-10h (70% volume)	Talk time	8-10h
Impedance	32Ω		

Functions

Functions	Instructions
Turn on	Press power button for 3 seconds, Ben there is "POWER ON" protect, and blue light is on
Turn off	Press power button for 5 seconds, then there is "POWER OFF" prompt, and red light blinks
Pairing Mode	The device will enter pairing mode automatically after turning on, red and blue lights will blink alternatively
Connect	Open the bluetooth of cellphone, search for bluetooth name, press to connect
Reconnect	It will enter re-connect mode after turning on, if re-connection failed after 5 seconds it will enter pairing mode
Disconnect	When you disconnect or a disconnection happened because of exceeding the transmission distance, red and blue lights will blink alternatively
Low Battery Alert	When battery voltage is lower than working voltage (3.3V), red light blinks once every 3 seconds
Previous Track	Press Volume - button
Next Track	Press Volume + button
Volume -	Long press Volume - button
Volume +	Long press Volume + button
Play/Pause	Press Play/Pause button
Rejecting Call	Blue light blinks once every 3 seconds
Answer Call	Press power button, there is a beep, and blue light blinks once every 5 seconds
End Call	Press power button, blue light blinks once every 5 seconds
Cancel Calling	Press power button, blue light blinks once every 5 seconds
Reject Call	Press Play/Pause button, blue light blinks once every 5 seconds

Charging — Plug Micro USB charging cable into the headphones to start charging

Cautions:

1. Hearing damage risk: Do not listen at high volume levels for long periods.
2. For your safety, do not use it in potentially hazardous conditions.
3. Do not listen to music, call up or answer the phone while driving to avoid traffic accidents and injuries.
4. Keep it out of reach of children to avoid danger caused by improper use.
5. Do not throw it to avoid damage caused by dropping.
6. Do not use it in the rain, or in "POWER OFF" or above 40°C to avoid shortening the lifespan of electronics and battery.
7. Do not modify, disassemble or repair the product.
8. Do not attempt to replace the battery yourself according to local rules & regulations or be recycled by professional institute. Do not throw away or toss it into fire.
9. Please do not use for a long time, charge the earphones every 3 months to extend its service life.
10. Avoid contact with water and other liquids to prevent them from penetrating the electronics.
11. When the volume has been raised to 85dB, the wireless earphones will warn you with three consecutive beeps.

Troubleshooting

1. Fail to pair the wireless earphones with your cell phone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone has BT function on. Check the list on your phone, ensure the earphones are not in the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.

2. Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.

3. Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.

4. The wireless earphones got disconnected with the phone within 10 meters.
Solution1: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.

Solution2: Check whether the earphone's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.

5. Can I override the fuse of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: No. The earphones may not support being operated through the earphones due to their settings.

FCC Warning

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IMEI Warning

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Descripción del Producto

Accesorios

Producto*1 Cable de carga*1 Manual de usuario*1

Paramètres du produit

Version BT	V5.3	Gamme de fréquences	20Hz-20kHz
Nom d'appareil Bluetooth	MINISO EBP-22030	Sensibilité	103±3dB
Fonctions	Lecteur multimédia, appel téléphonique	Port de chargement	Micro USB
Batterie	50mAx4Bloc	Distance de transmission	≥10M
Capacité de la batterie	200mAh	Temps de chargement	2-2.5h
Durée de lecture de la musique	8-10h (70% volume)	Temps de conversation	8-10h
Impédance	32Ω		

Fonctions

Fonctions	Instructions
Allumer	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, puis le message "POWER ON" apparaît et le voyant bleu s'allume
Eteindre	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes, puis le message "POWER OFF" apparaît et le voyant rouge clignote

Accessoires

Appareil*1 Câble de chargement*1 Manuel d'Utilisateur*1

Modo d'appairage

Mode d'appairage	L'appareil entre automatiquement en mode d'appairage après avoir été allumé, les lumières rouge et bleue clignotent alternativement
Connecter	Ouvrez le Bluetooth du téléphone portable, recherchez le nom du Bluetooth, appuyez pour vous connecter
Reconnecter	Il entrera en mode de reconnexion après l'allumage, si la reconnexion échoue après 5 secondes, il entrera en mode d'appairage
Déconnecter	Lorsque vous vous déconnectez ou suite au déconnexion se produit en raison du dépassement de la distance de transmission, les lumières rouge et bleue clignotent alternativement
Alerte de batterie faible	Lorsque la tension de la batterie est inférieure à la tension de fonctionnement (3.3V), la lumière rouge clignote une fois toutes les 3 secondes
Pièce précédente	Appuyez sur le bouton Volume -
Pièce suivante	Appuyez sur le bouton Volume +
Volume -	Appuyez longuement sur le bouton Volume -
Volume +	Appuyez longuement sur le bouton Volume +
Lecture/Pause	Appuyez sur le bouton Lecture/Pause
Refuser un appel	La moitié des clignote une fois toutes les 5 secondes
Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton d'décrochez, il y a un bip, et le bouton bleue clignote une fois toutes les 5 secondes
Terminer l'appel	Appuyez sur le bouton d'décrochez, le bouton bleue clignote une fois toutes les 5 secondes
Annuler l'appel	Appuyez sur le bouton d'décrochez, le bouton bleue clignote une fois toutes les 5 secondes
Rejeter un appel	Appuyez sur le bouton Lecture/Pause, la lumière bleue clignote une fois toutes les 5 secondes
Charger	Branchez le câble de charge Micro USB sur le bloque pour commencer à la charger.

Attention :

1. Un contrôle raisonnable du volume et du temps d'utilisation est nécessaire pour éviter une surdité auditive.
2. Pour votre sécurité, ne l'utilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.
3. Ne pas écouter pas de musique, n'appelez pas ou ne répondez pas au téléphone en conduisant pour éviter tout danger dû à une distraction.
4. Maintenir hors de portée des enfants pour éviter tout danger dû à une mauvaise utilisation.
5. Ne le jetez pas pour éviter de tout dommage dû à une chute.
6. Ne pas opérer/ranger à une température inférieure à -20°C ou supérieure à 40°C pour éviter d'endommager la durée de vie électronique et de la batterie.
7. Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.
8. Batterie irremplaçable. Elle doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel. Ne la jetez ni la mettez pas au feu.
9. Veuillez ne pas utiliser pendant de périodes prolongés, rangez les écouteurs tous les 3 mois pour prolonger la vie utile.
10. Evitez le contact avec l'eau et d'autres liquides pour éviter que pénétrer en et produits.
11. Lorsque le volume a été élevé sur plus de 85dB, les écouteurs émettront trois bips consécutifs pour vous avertir.

Dépannage

1. Échec de l'appairage avec votre téléphone portable.
Solution : Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appairage et si la fonction Bluetooth est activée sur votre téléphone. Vérifiez la liste sur votre téléphone, assurez-vous que les écouteurs ne sont pas dans la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.

2. Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.

3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse : Non , Non. La batterie au lithium-polymère des écouteurs est irremplaçable.

4. Les écouteurs sans fil ont été déconnectés du téléphone dans un rayon de 10 mètres.
Solution : La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil appairé. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appairage dans la distance effective.

5. Impossible d'entendre la future audio lorsque les écouteurs sont appairés à un ordinateur ou un téléphone.
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà appairée à un périphérique sans fil et si Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.

6. Puis-je utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs sans fil après avoir connecté les écouteurs sans fil ?
Réponse : Il ne peut pas satisfaire applications le contrôle par être affiliées via les écouteurs en raison de leurs paramètres.

Descripción del producto

Accesorios

Producto*1 Cable de carga*1 Manual de usuario*1

Parámetros del producto

Versión BT	V5.3	Rango de frecuencia	20Hz-20kHz
Nombre del dispositivo Bluetooth	MINISO EBP-22030	Sensibilidad	103±3dB
Función	Reproductor multimedia, llamada telefónica	Puerto de carga	Micro USB
Entrada	5V⎓500mA	Distancia de transmisión	≥10M
Capacidad de la batería	200mah	Tiempo de carga	2-2.5h
Tiempo de reproducción de música	8-10h (70% volumen)	Tiempo de conversación	8-10h
Impedancia	32Ω		

Funciones

Función	Instrucciones
Encender	Presione el botón de alimentación durante 3 segundos, luego aparece el mensaje "POWER ON" y se enciende la luz azul
Apagar	Pulse el botón de alimentación durante 5 segundos, luego aparece el mensaje "POWER OFF" y la luz roja parpadea

Modo de emparejamiento

Modo de emparejamiento	El dispositivo entrará en el modo de emparejamiento automáticamente después de encenderlo, las luces roja y azul parpadearán alternativamente
Conectar	Abra el bluetooth del teléfono móvil, busque el nombre del bluetooth, pulse para conectar
Conectar de nuevo	Entrará en el modo de reconexión tras el encendido, si la reconexión falla después de 5 segundos entrará en el modo de emparejamiento
Desconectar	Cuando se desconecte o se produzca una desconexión por superar la distancia de transmisión, las luces roja y azul parpadean alternativamente
Alerta de carga baja	Cuando el voltaje de la batería es inferior a la de funcionamiento (3.3V), la luz roja parpadea una vez cada 3 segundos
Pista Anterior	Pulse el botón de Volumen -
Siguiente Pista	Pulse el botón de Volumen +
Volumen -	Pulse prolongadamente el botón de Volumen -
Volumen +	Pulse prolongadamente el botón de Volumen +
Reproducir/ Pausar	Pulse el botón de reproducir/pausar
Recibir una llamada	La luz azul parpadea una vez cada 5 segundos

Resolución de problemas

1. No se encuentra con el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que sus auriculares estén en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los auriculares de la lista y vuelva a emparejar sus auriculares.

2. No se pueden encender los auriculares.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.

3. ¿Se puede reemplazar la batería de los auriculares inalámbricos?
Respuesta: No. El polímero de iones de litio de los auriculares no se puede sustituir.

4. No se pueden conectar los auriculares con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los auriculares y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.

5. ¿Puedo sobrescribir los auriculares con el teléfono a través de los auriculares después de conectar los auriculares al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los auriculares debido a su configuración.

Paramètres du produit

Accessoires

Appareil*1 Câble de chargement*1 Manuel d'Utilisateur*1

Solución de problemas

1. No se encuentra con el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que sus auriculares estén en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los auriculares de la lista y vuelva a emparejar sus auriculares.

2. No se pueden encender los auriculares.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.

3. ¿Se puede reemplazar la batería de los auriculares inalámbricos?
Respuesta: No. El polímero de iones de litio de los auriculares no se puede sustituir.

4. No se pueden conectar los auriculares con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los auriculares y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.

5. ¿Puedo sobrescribir los auriculares con el teléfono a través de los auriculares después de conectar los auriculares al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los auriculares debido a su configuración.

Paramètres du produit



Accessoires

Appareil*1 Câble de chargement*1 Manuel d'Utilisateur*1

Modo de emparejamiento

Modo de emparejamiento	El dispositivo entrará en el modo de emparejamiento automáticamente después de encenderlo, las luces roja y azul parpadearán alternativamente
Conectar	Abra el bluetooth del teléfono móvil, busque el nombre del bluetooth, pulse para conectar
Conectar de nuevo	Entrará en el modo de reconexión tras el encendido, si la reconexión falla después de 5 segundos entrará en el modo de emparejamiento
Desconectar	Cuando se desconecte o se produzca una desconexión por superar la distancia de transmisión, las luces roja y azul parpadean alternativamente
Alerta de carga baja	Cuando el voltaje de la batería es inferior a la de funcionamiento (3.3V), la luz roja parpadea una vez cada 3 segundos
Pista Anterior	Pulse el botón de Volumen -
Siguiente Pista	Pulse el botón de Volumen +
Volumen -	Pulse prolongadamente el botón de Volumen -
Volumen +	Pulse prolongadamente el botón de Volumen +
Reproducir/ Pausar	Pulse el botón de reproducir/pausar
Recibir una llamada	La luz azul parpadea una vez cada 5 segundos

Solución de problemas

1. No se encuentra con el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que sus auriculares estén en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los auriculares de la lista y vuelva a emparejar sus auriculares.

2. No se pueden encender los auriculares.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.

3. ¿Se puede reemplazar la batería de los auriculares inalámbricos?
Respuesta: No. El polímero de iones de litio de los auriculares no se puede sustituir.

4. No se pueden conectar los auriculares con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los auriculares y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.

5. ¿Puedo sobrescribir los auriculares con el teléfono a través de los auriculares después de conectar los auriculares al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los auriculares debido a su configuración.

产品部件

配件

耳机*1 充电线*1 用户手册

产品参数

蓝牙版本	V5.3	通信距离	20Hz-20kHz
蓝牙配对名	MINISO EBP-22030	灵敏度	103±3dB
功能	通话播放二合一	充电接口	Micro USB
耳机输入	5V⎓500mA	充电容量	410M
续航容量	200mAh	充电时间	2-2.5H
音乐续航	8-10H(音量70%)	通话续航	8-10H
阻抗	32Ω		

功能简介说明

功能	操作说明
开机	长按开机键3秒，"POWER ON"提醒，蓝灯亮
关机	长按开机键5秒，"POWER OFF"提醒，红闪烁
配对模式	开机后自动进入配对模式，红蓝双闪提醒
连接	打开手机蓝牙开关，搜索蓝牙名，点击连接
断开	开机后自动进入配对模式，红蓝双闪提醒
低压提醒	当电压低于工作电压（3.3V）时，红灯每3秒闪一次
上一曲	按一下音量-键
下一曲	按一下音量+键
音量减	长按-键
音量加	长按+键
播放/暂停音乐	按一下中间play键
来电	蓝灯每5秒一次
接听电话	按开机键，听到"滴"一声，蓝灯常亮
挂断电话	按开机键3秒，蓝灯每5秒闪一次
拒听电话	按播放键，蓝灯每5秒闪一次

注意事项

1.请合理控制使用音量避免造成听力损伤。
2.请勿在危险环境使用本产品，以免发生意外。
3.请勿在驾驶、骑车时使用本产品，以免造成交通事故和人身伤害。
4.请勿将本产品放置在儿童可接触到的地方，以免误用造成危险。
5.请勿将本产品丢弃，以免造成损坏。
6.请勿在高温（40°C以上）或低温（-20°C以下）环境中使用，以免影响电池寿命。
7.请勿自行拆卸、改装或修理本产品。
8.请勿将本产品丢弃在火中，以免发生爆炸。
9.为了延长电池寿命，请每3个月充电一次。
10.请勿将本产品浸入水中或其他液体中，以免损坏电子元件。
11.当音量超过85dB时，耳机会发出三声连续的提示音。

故障排除

1.耳机无法与手机进行配对
解决方法：请确保耳机处于配对模式，并且手机已开启蓝牙功能。在手机的蓝牙设置中，将耳机从已配对设备列表中删除，然后按照用户手册的说明重新配对。

2.耳机无法启动
解决方法：检查电池电量。

3.耳机可以更换电池吗？
答案：不可以。本产品内置的锂聚合物电池不可更换。

4.耳机与手机在10米内无法保持连接
解决方法：蓝牙是无线技术，对连接设备与耳机之间的物体非常敏感。检查在有效距离内是否有金属或其他物体可能影响连接。

5.耳机连接后，是否可以通过耳机为手机充电？
答案：不可以。耳机可能不支持通过耳机为手机充电。

故障排除

1.耳机无法与手机进行配对
解决方法：请确保耳机处于配对模式，并且手机已开启蓝牙功能。在手机的蓝牙设置中，将耳机从已配对设备列表中删除，然后按照用户手册的说明重新配对。

2.耳机无法启动
解决方法：检查电池电量。

3.耳机可以更换电池吗？
答案：不可以。本产品内置的锂聚合物电池不可更换。

4.耳机与手机在10米内无法保持连接
解决方法：蓝牙是无线技术，对连接设备与耳机之间的物体非常敏感。检查在有效距离内是否有金属或其他物体可能影响连接。

5.耳机连接后，是否可以通过耳机为手机充电？
答案：不可以。耳机可能不支持通过耳机为手机充电。

产品部件

配件

耳机*1 充电线*1 用户手册

产品参数

蓝牙版本	V5.3	通信距离	20Hz-20kHz
蓝牙配对名	MINISO EBP-22030	灵敏度	103±3dB
功能	通话播放二合一	充电接口	Micro USB
耳机输入	5V⎓500mA	充电容量	410M
续航容量	200mAh	充电时间	2-2.5H
音乐续航	8-10H(音量70%)	通话续航	8-10H
阻抗	32Ω		

功能简介说明

功能	操作说明
开机	长按开机键3秒，"POWER ON"提醒，蓝灯亮
关机	长按开机键5秒，"POWER OFF"提醒，红闪烁
配对模式	开机后自动进入配对模式，红蓝双闪提醒
连接	打开手机蓝牙开关，搜索蓝牙名，点击连接
断开	开机后自动进入配对模式，红蓝双闪提醒
低压提醒	当电压低于工作电压（3.3V）时，红灯每3秒闪一次
上一曲	按一下音量-键
下一曲	按一下音量+键
音量减	长按-键
音量加	长按+键
播放/暂停音乐	按一下中间play键
来电	蓝灯每5秒一次
接听电话	按开机键，听到"滴"一声，蓝灯常亮
挂断电话	按开机键3秒，蓝灯每5秒闪一次
拒听电话	按播放键，蓝灯每5秒闪一次

注意事项

1.请合理控制使用音量避免造成听力损伤。
2.请勿在危险环境使用本产品，以免发生意外。
3.请勿在驾驶、骑车时使用本产品，以免造成交通事故和人身伤害。
4.请勿将本产品放置在儿童可接触到的地方，以免误用造成危险。
5.请勿将本产品丢弃，以免造成损坏。
6.请勿在高温（40°C以上）或低温（-20°C以下）环境中使用，以免影响电池寿命。
7.请勿自行拆卸、改装或修理本产品。
8.请勿将本产品丢弃在火中，以免发生爆炸。
9.为了延长电池寿命，请每3个月充电一次。
10.请勿将本产品浸入水中或其他液体中，以免损坏电子元件。
11.当音量超过85dB时，耳机会发出三声连续的提示音。

المواصفات الفنية

إصدار بلوتوث	5.3	مجال الترددات	20Hz-20kHz
اسم الجهاز بلوتوث	MINISO EBP-22030	الحساسية	103±3dB
الوظيفة	مشغل الوسائط المتعددة، مكالمات هاتفية	منفذ الشحن	Micro USB
السعة	50mAx4 بطارية	مسافة الإرسال	10 متر
وقت الشحن	2-2.5 ساعة	وقت تشغيل الموسيقى	8-10 ساعات
وقت المكالمات	8-10 ساعات	المعاوقة	32Ω

الإجراءات

تشغيل	اضغط مطولاً لمدة 3 ثانية، يرتفع صوت "POWER ON"، ويضيء الضوء الأزرق
إيقاف تشغيل	اضغط مطولاً لمدة 5 ثانية، يرتفع صوت "POWER OFF"، ويومض الضوء الأحمر

وضع الإقران

الإقران	بعد تشغيل الجهاز، يدخل تلقائيًا في وضع الإقران، ويومض الضوء الأحمر والأزرق بشكل متناوب
إعادة الاتصال	اضغط مطولاً لإعادة الاتصال
إلغاء مكالمة	اضغط مطولاً مفتاح التشغيل، يومض الضوء الأزرق مرتين
رفض مكالمة	اضغط مطولاً مفتاح التشغيل، يومض الضوء الأزرق مرتين
الشحن	قم بتوصيل كابل الشحن بمنفذ الشحن للشحن

تحذير

1. يرجى التأكد بشكل منتظم من سلامة سماعات الرأس، وتجنب الاستخدام لفترات طويلة بمستوى صوت مرتفع.
2. من أجل السلامة، لا تستخدم في البيئات التي يحتمل أن تكون خطيرة.
3. لا تستمع إلى الموسيقى أو تجري مكالمات هاتفية أثناء القيادة، لتجنب وقوع الحوادث المرورية والإصابات.
4. يرجى الاحتفاظ بالمنتج بعيدًا عن متناول الأطفال، لتجنب الأخطار الناتجة عن الاستخدام غير السليم.
5. لا تقم برمي المنتج، لتجنب تلفه بسبب السقوط.
6. لا تستخدم المنتج في المطر، أو في وضع "إيقاف التشغيل"، أو في درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية، لتجنب تقصير عمر الإلكترونيات والبطارية.
7. لا تقم بتعديل المنتج أو تفكيكه أو إصلاحه.
8. لا تحاول استبدال البطارية بنفسك وفقًا للقوانين واللوائح المحلية، أو إعادة تدويرها بواسطة معهد احترافي. لا تقم برميها أو إلقائها في النار.
9. يرجى عدم استخدامها لفترات طويلة، وشحن السماعات كل 3 أشهر لإطالة فترة استخدامها.
10. تجنب ملامسة الماء والسوائل الأخرى، لمنع تسربها إلى الإلكترونيات.
11. عندما يتجاوز مستوى الصوت 85 ديسيبل، ستصدر السماعات ثلاثة أصوات متتالية كتحذير.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. السماعة غير قادرة على الاقتران بالهاتف.
الحل: تأكد من أن السماعات في وضع الاقتران، وأن الهاتف يدعم البلوتوث. امسح قائمة البلوتوث على الهاتف، وتأكد من عدم وجود السماعات في القائمة، ثم اتبع تعليمات دليل المستخدم لإقران السماعات بالهاتف مرة أخرى.

2. لا يمكن تشغيل السماعات.
الحل: تحقق من مستوى شحن البطارية.

3. هل يمكن استبدال بطارية السماعات؟
الإجابة: لا، بطارية البوليمر الليثيوم في السماعات غير قابلة للاستبدال.

4. انقطع اتصال السماعات بالهاتف على مسافة 10 أمتار.
الحل 1: تقنية البلوتوث لاسلكية، لذا فهي حساسة للغاية للعوائق بين السماعات والجهاز المتصل. تحقق من وجود أي معادن أو عوائق أخرى قد تؤثر على الاتصال ضمن المسافة الفعالة.

الحل 2: تأكد من أن صوت الهاتف متصل بالجهاز اللاسلكي، وأن البلوتوث في الكمبيوتر يدعم بروتوكول A2DP. قم برفع مستوى الصوت على هاتفك أو الكمبيوتر.

5. هل يمكنني استخدام تطبيقات الهاتف بعد توصيل السماعات بالهاتف؟
الإجابة: لا، لا يمكن استخدام تطبيقات الهاتف من خلال السماعات بسبب إعداداتها.

Descripción del Producto

Accesorios

Producto*1 Cable de carga*1 Manual de usuario*1

Parámetros del producto

Versión BT	V5.3	Rango de frecuencia	20Hz-20kHz
Nombre del dispositivo Bluetooth	MINISO EBP-22030	Sensibilidad	103±3dB
Función	Reproductor multimedia, llamada telefónica	Puerto de carga	Micro USB
Entrada	5V⎓500mA	Distancia de transmisión	≥10M
Capacidad de la batería	200mah	Tiempo de carga	2-2.5h
Tiempo de reproducción de música	8-10h (70% volumen)	Tiempo de conversación	8-10h
Impedancia	32Ω		

Funciones

Función	Instrucciones
Encender	Presione el botón de alimentación durante 3 segundos, luego aparece el mensaje "POWER ON" y se enciende la luz azul
Apagar	Pulse el botón de alimentación durante 5 segundos, luego aparece el mensaje "POWER OFF" y la luz roja parpadea

Modo de emparejamiento

Modo de emparejamiento	El dispositivo entrará en el modo de emparejamiento automáticamente después de encenderlo, las luces roja y azul parpadearán alternativamente
Conectar	Abra el bluetooth del teléfono móvil, busque el nombre del bluetooth, pulse para conectar
Conectar de nuevo	Entrará en el modo de reconexión tras el encendido, si la reconexión falla después de 5 segundos entrará en el modo de emparejamiento
Desconectar	Cuando se desconecte o se produzca una desconexión por superar la distancia de transmisión, las luces roja y azul parpadean alternativamente
Alerta de carga baja	Cuando el voltaje de la batería es inferior a la de funcionamiento (3.3V), la luz roja parpadea una vez cada 3 segundos
Pista Anterior	Pulse el botón de Volumen -
Siguiente Pista	Pulse el botón de Volumen +
Volumen -	Pulse prolongadamente el botón de Volumen -
Volumen +	Pulse prolongadamente el botón de Volumen +
Reproducir/ Pausar	Pulse el botón de reproducir/pausar
Recibir una llamada	La luz azul parpadea una vez cada 5 segundos

Solución de problemas

1. No se encuentra con el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que sus auriculares estén en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los auriculares de la lista y vuelva a emparejar sus auriculares.

2. No se pueden encender los auriculares.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.

3. ¿Se puede reemplazar la batería de los auriculares inalámbricos?
Respuesta: No. El polímero de iones de litio de los auriculares no se puede sustituir.

4. No se pueden conectar los auriculares con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los auriculares y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.

5. ¿Puedo sobrescribir los auriculares con el teléfono a través de los auriculares después de conectar los auriculares al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los auriculares debido a su configuración.

产品部件

配件

耳机*1 充电线*1 用户手册

产品参数

蓝牙版本	V5.3	通信距离	20Hz-20kHz
蓝牙配对名	MINISO EBP-22030	灵敏度	103±3dB
功能	通话播放二合一	充电接口	Micro USB
耳机输入	5V⎓500mA	充电容量	410M
续航容量	200mAh	充电时间	2-2.5H
音乐续航	8-10H(音量70%)	通话续航	8-10H
阻抗	32Ω		

功能简介说明

功能	操作说明
开机	长按开机键3秒，"POWER ON"提醒，蓝灯亮
关机	长按开机键5秒，"POWER OFF"提醒，红闪烁
配对模式	开机后自动进入配对模式，红蓝双闪提醒
连接	打开手机蓝牙开关，搜索蓝牙名，点击连接
断开	开机后自动进入配对模式，红蓝双闪提醒
低压提醒	当电压低于工作电压（3.3V）时，红灯每3秒闪一次
上一曲	按一下音量-键
下一曲	按一下音量+键
音量减	长按-键
音量加	长按+键
播放/暂停音乐	按一下中间play键
来电	蓝灯每5秒一次
接听电话	按开机键，听到"滴"一声，蓝灯常亮
挂断电话	按开机键3