Boom Box Company

Mini Boom Box

Charging set up:
1. Connect the supplied micro USB charging cable to the "Aux 5V" Micro USB port on the control panel on the top of the Boom Box.
2. Connect USB-A to a standard cell phone charger USB port
3. Red light will glow while unit is charging. The light will turn off when charging is complete.

Bluetooth set up:
1. Turn on the Boom Box. You will hear "Power on, the wireless device is ready to pair" from your speakers.
2. Go to the Bluetooth menu on your smart device and select "WS-4488"
3. Once the device is paired you can start to listen to your favorite music.

SD/USB set up:
1. Insert your USB stick/SD card into the control panel. Please make sure you are the only Bluetooth device that is on your device - MP3 files ONLY.
2. Turn on the Boom Box by pressing the POWER button. The device will automatically play from the SD Card/USB disk.

Volume/Skip/Reverse/Tracks:
1. Adjust volume to the desired level using the volume wheel on control panel. Hold down and turn the "control wheel" right to add volume and turn left to decrease the volume. Volume can also be adjusted from your mobile device.
2. To skip tracks (shuffle) right the "control wheel"
3. To reverse tracks (shuffle) left the "control wheel"

Control Panel

Features:
• Bluetooth V5.1
• Rechargeable Lithium Ion battery
• Micro SD card slot
• LED Dancing Speaker Lights
• SD Card/USB Disk input

Technical Specifications
• Output power (W*2)
• Frequency response: 120 Hz-18KHz
• Aux Jack: Aux5V(2A)
• Rechargeable battery: lithium ion battery 18650 3.7V/1200mAH
• Input power: 5.0V
• LED Speaker: 7
• Function: Bluetooth.

Package includes:
• Micro USB Charging Cable
• Instruction booklet

Lade-Einstellung:
1. USB-Kabel zum Laden mitgelieferte Micro-USB-Ladekabel an den Micro-USB-Anschluss „Aux 5V" am Bedienfeld an der Oberseite der Boombox an.
2. Schließen Sie das Kabel an ein Standard-Handyladegerät / einen USB-Anschluss an.
3. Rotes Licht leuchtet während der Ladung. Das Licht erlischt, wenn das Gerät vollständig geladen ist.

Bluetooth-Einstellung:
1. Schalten Sie den Boom Box (Ein/Aus) Drehknopfe mit Batteriebetrieb ein. Ein Boom Lautsprecher aus sendet die folgende Meldung hören: „Beim Einschalten ist das drahtlose Gerät zum Koppeln bereit".
2. Gehen Sie auf das Bluetooth-Menü auf Ihrem Smart-Gerät oder wählen Sie "WS-4488".
3. Sobald das Gerät gekoppelt ist, können Sie damit beginnen Ihre Lieblingsmusik anzuhören.

SD/USB-Einrichtung:
1. Führen Sie Ihren USB-Stick / Ihre SD-Karte in das Bedienfeld ein. Bitte überprüfen Sie, ob Sie das einzige aktive Bluetooth auf Ihrem Gerät verwenden - ALSO DAS EINZIGE MP3-Gerät.
2. Schalten Sie die Boom Box durch das Drücken auf die POWER-Taste ein. Das Gerät wird automatisch von der SD-Karte / dem USB-Stick abspielen.

Lautstärke / Überspringen / Rückwärts / Titel:
1. Stellen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkerad auf dem Bedienfeld auf den gewünschten Level ein. Halten Sie das „Einstellrad" gedreht und drehen Sie es nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen, und nach links, um die Lautstärke zu verringern. Sie können die Lautstärke auch von Ihrem Mobilgerät aus steuern.
2. Um die Titel zu überspringen, verschieben Sie das „Einstellrad" nach rechts.
3. Um die Titel rückwärts, verschieben Sie das Rädchen „Einstellrad" nach links.

Bedienfeld

Eigenschaften
• Bluetooth V5.1
• Wiederaufladbare Lithiumionenbatterie
• Micro SD-Karte
• Tanzende LED-Lautsprecherlichter
• SD-Karte/USB-Disk-Eingang

Technische Daten
• Ausgangsleistung: 2 W *2
• Frequenzbereich: 120 Hz - 18 kHz
• Hornglitte: 5.2µ8 Ω (2x8)
• Wiederaufladbare Lithiumionenbatterie 18650 3.7 V / 1200 mAH
• Eingangsleistung: 5.0 V
• LED-Lautsprecher
• Funktion: Bluetooth.

Lieferumfang enthält:
• Micro USB-Ladekabel
• Bedienungsanleitung

Konfiguracja Indonezja:
1. Podłącz dostarczony kabel do ładowania micro USB do portu „Aux 5V" na panelu sterowania. Umieść się na szczycie głośnika Boom Box.
2. Podłącz kabel do standardowej ładowarki telefonu ports USB
3. Podczas ładowania urządzenia świeci się lepiej czerwona dioda. Gdy urządzenie będzie naładowane, dioda zgaśnie.

Konfiguracja Bluetooth:
1. Włącz swój odbiornik Boom Box. Usłyszysz komunikat „Włącz, urządzenie bezprzewodowe jest gotowe do parowania"
2. Przejdź do menu Bluetooth na urządzeniu inteligentnym i wybierz „WS-4488"
3. Po sparowaniu urządzenia możesz zacząć słuchać swoich ulubionych utworów.

Konfiguracja SD/USB:
1. Włóż pamięć USB/kartę SD do panelu sterowania. Upewnij się, że używasz przewodowego formatu pliku na urządzeniu ← TYLKO pliki MP3.
2. Włącz głośnik Boom Box, naciskając przycisk POWER. Urządzenie rozpocznie odtwarzanie odtwarzać utwory z karty SD/dysku USB.

Głośność/pomijanie/cofanie/ścieżki:
1. Ustaw głośność na żądanym poziomie za pomocą pokrętła głośności (na panelu sterowania). Przytrzymaj i obróć „pokrętło sterujące" w prawo, aby zwiększyć poziom głośności, i obróć w lewo, aby go zmniejszyć. Możesz ustawić poziom głośności bezpośrednio z urządzenia urządzenia mobilnego.
2. Aby pominąć ścieżkę, przesuń „pokrętło sterujące" w prawo strony
3. Aby powtórzyć odtworzyć utwór, obróć „pokrętło sterujące" w lewo strony

Panel sterowania

Funkcje
• Bluetooth V5.1
• Akumulator litowo-jonowy
• Otwór kartowy
• Tańczące światła głośnik diody LED
• Wejście karty SD/dysku USB

Dane techniczne
• Moc wyjściowa: 2 W*2
• Pasmo przenoszenia: 120 Hz-18 kHz
• Gniazdo taśmy: 5 µ8 Ω (2x2)
• Akumulator baterii litowo-jonowej 18650 3.7 V/1200 mAH
• Moc wejściowa: 5.0 V
• Głośnik LED
• Funkcja: Bluetooth.

Pakiet zawiera:
• Kabel do ładowania micro USB
• Instrukcja obsługi

Opladenconfiguratie:
1. Sluit de meegeleverde micro USB-opladenkabel aan op de "Aux 5V" Micro-USB-poort op het bedieningspaneel aan de bovenkant van de Boom Box.
2. Sluit de kabel aan op een standaard oplader voor mobiele telefoons / USB-poort
3. Rood lampje zal branden terwijl het apparaat wordt opgeladen. Het lampje gaat uit als het opladen is voltooid.

Bluetooth-configuratie:
1. Schakel de Boom Box in. U zult hoort "Schakelen, het draadloze apparaat is klaar om te koppelen" uit uw luidsprekers.
2. Ga naar de Bluetooth-menu op uw smartphone of tablet en selecteer "WS-4488"
3. Zodra het apparaat is gekoppeld, kunt u naar uw favoriete muziek gaan luisteren.

SD-/USB-configuratie
1. Plaats uw USB-stick/SD-kaart in het bedieningspaneel. Zorg ervoor dat u het juiste bestandsformaat op uw apparaat gebruikt - ALLEEN MP3-bestanden.
2. Schakel de Boom Box in door op de AANUIT-knop te drukken. Het apparaat moet automatisch spelen vanaf de SD-kaart/USB-schijf.

Volume/Overslaan/Terug/Tracks:
1. Pas het volume aan op het gewenste niveau met behulp van het volumewiel op het bedieningspaneel. Houd ingedrukt en draai de "bedieningsknop" naar rechts om het volume te verhogen en draai naar links om het volume te verlagen. U kunt het volume ook regelen vanaf uw mobiele apparaat.
2. Als u nummers wilt overslaan, schuift je het bedieningswiel naar rechts
3. Om terug te gaan naar tracks, schuift u het bedieningswiel naar links

Bedieningspaneel



Functies
• Bluetooth V5.1
• Oplaadbare lithium-ion-accubatterij
• Sleuven voor kaartjes
• Dansende lichtgevende lichtjesgroen
• SD-kaart/USB-schijfingang

Technische specificaties
• Uitgangsvermogen: (W*2)
• Frequentiebereik: 120 Hz - 18 KHz
• Aux-aansluiting: Aux5V (2A)
• Oplaadbare batterij: lithium-ion-accubatterij 18650 3.7V/1200mAH
• Ingangsvermogen: 5.0V
• Luidsprekerpanelen
• Functie: Bluetooth.

Pakket bevat uit:
• Micro USB-oplaadkabel
• Gebruiksaanwijzingboekje

Panneau de commande



Fonctionnalités
• Bluetooth V5.1
• Batterie au lithium-ion rechargeable
• Emplacement pour téléphone
• Haut-parleur avec jeu de lumières LED
• Lecteur carte SD / périphérique USB

Caractéristiques techniques
• Puissance de sortie : 3 W*2
• Plage de fréquences : 120 Hz-18 kHz
• Prise audio : 5 µ ohms (2 * 4 Ω)
• Batterie intégrée : batterie lithium-ion 18650 3.7V / 1200mAH
• Puissance d'entrée : 5.0 V
• Haut-parleur LED
• Fonctions : Bluetooth.

Contenu/Sac composé :
• Câble de chargement micro USB
• Manuel d'instructions

Safety Rules:
1. Read carefully the information in this manual. In order to ensure your safety, before using the product, we would strongly encourage you to read through this user manual.
2. Be wary of any edges, uneven surfaces, metal parts, accessories and packaging to prevent any possible injury or damage.
3. Do not modify, repair or dismantle the product. Doing so may result in fire, electric shock, complete breakdown of the product, etc. All of which are not covered under warranty.
4. Do not use any chemicals or volatile liquids to clean the product.
5. Do not use the product in a humid or moist location.

Sicherheitsrichtlinien:
1. Bitte lesen Sie die in diesem Handbuch aufgeführten Regeln gewissenhaft, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Bedienungsanleitung durchzulesen, bevor Sie das Produkt verwenden.
2. Achten Sie auf Kanten, unebene Oberflächen, Metallteile, Zubehör und deren Verpackung, um mögliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
3. Ändern, reparieren oder zerlegen Sie das Produkt keinesfalls. Andernfalls kann es zu einem Brand, zu einem Stromschlag oder zum vollständigen Ausfall des Produkts, usw. kommen. All dies ist nicht unter die Garantie.
4. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts kein Reinigungsmittel oder keine flüchtige Flüssigkeit.
5. Verwenden Sie das Produkt nicht an einem geführlichen Ort.

Zasady bezpieczeństwa:
1. Aby zapewnić sobie właściwy poziom bezpieczeństwa, jeśli je przeczytaj zasad wymienionych w niniejszej instrukcji. Bardzo wzywa jest, aby przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.
2. Aby uniknąć możliwych obrażeń lub uszkodzeniom, zwracaj uwagę na wszelkie krawędzie, nierówne powierzchnie, metalowe części, akcesoria oraz opakowanie produktu.
3. Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie demontuj tego produktu. Możesz to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym, całkowite zepsucie produktu i więcej szkody. Wszystko z nich nie są objęte gwarancją.
4. Do czyszczenia produktu nie używaj niczyjego zakładu ani ulotnych cieczy.
5. Nie używaj produktu w wilgotnym miejscu.

Safety Rules:
1. Read carefully the information in this manual. In order to ensure your safety, before using the product, we would strongly encourage you to read through this user manual.
2. Be wary of any edges, uneven surfaces, metal parts, accessories and its packaging to prevent any possible injury or damage.
3. Do not modify, repair or dismantle the product. Doing so may result in fire, electric shock, complete breakdown of the product, etc. All of which are not covered under warranty.
4. Do not use any chemicals or volatile liquids to clean the product.
5. Do not use the product in a humid or moist location.

Sicherheitsrichtlinien:
1. Bitte lesen Sie die in diesem Handbuch aufgeführten Regeln gewissenhaft, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Bedienungsanleitung durchzulesen, bevor Sie das Produkt verwenden.
2. Achten Sie auf Kanten, unebene Oberflächen, Metallteile, Zubehör und deren Verpackung, um mögliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
3. Ändern, reparieren oder zerlegen Sie das Produkt keinesfalls. Andernfalls kann es zu einem Brand, zu einem Stromschlag oder zum vollständigen Ausfall des Produkts, usw. kommen. All dies ist nicht unter die Garantie.
4. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts kein Reinigungsmittel oder keine flüchtige Flüssigkeit.
5. Verwenden Sie das Produkt nicht an einem gefährlichen Ort.

Zasady bezpieczeństwa:
1. Aby zapewnić sobie właściwy poziom bezpieczeństwa, jeśli je przeczytaj zasad wymienionych w niniejszej instrukcji. Bardzo wzywa jest, aby przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.
2. Aby uniknąć możliwych obrażeniom lub uszkodzeniom, zwracaj uwagę na wszelkie krawędzie, nierówne powierzchnie, metalowe części, akcesoria oraz opakowanie produktu.
3. Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie demontuj tego produktu. Możesz to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym, całkowite zepsucie produktu i więcej szkody. Wszystko z nich nie są objęte gwarancją.
4. Do czyszczenia produktu nie używaj niczyjego zakładu ani ulotnych cieczy.
5. Nie używaj produktu w wilgotnym miejscu.

Veiligheidsregels:
1. Lees de regels in deze handleiding nauwkeurig zo om uw veiligheid te garanderen. Voordat u het product gebruikt, raden we u ten zeerste aan om deze gebruikershandleiding door te lezen.
2. Pas op voor randen, oneffen oppervlakken, metalen onderdelen, accessoires en de verpakking om mogelijk letsel of schade te voorkomen.
3. Wijzig, repareer of demonteer het product niet. Als u dat wel doet, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken, volledige storingen van het product, etc. Deze dekt niet onder de garantie.
4. Gebruik geen verdunningsmiddel of vluchtige vloeistof om het product te reinigen.
5. Gebruik het product niet op een geurige locatie.

FCC Statement:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC RF Exposure:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Windsor Express declares that Radio equipment (RE) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The EU Declaration of conformity is available at www.windsorbrands.com

FCC ID: 2AAEH-WS-4488

Windsor Express Inc. © Trademark Windsor.
97 11001 United States of America
Assembled in China, Made in China, Montado en China, Montage/Montaje en China, Montage en Chine, Montagem/Montagem em China, Montaggio in Cina, Montaż w Chinach, Montage in China, Montage/Montaje/montaje en China.