胶装

封面厚铜版纸300克

HISMITH®

uv打印(局部)

HS05

Please read this manual carefully before using the device and keep it for future reference

CONTENTS

01 English 1~10
02 Deutsch 11~21
03 Français 22~32

English

About Hismith

When we started the Hismith adventure in 2012, sex toys had become more compact and better looking, but you still needed to do the job yourself. We thought that was a bit old-fashioned and inconvenient. So, we set out to make these hard to find Saffron sex machines, have-sticks-taken-over-most-of-the-jobs that no humans used to do. So, we asked ourselves why not blow jobs? And so, our mission became to make alternate pleasure available to everybody, anywhere, with the touch of a button. We take great pride in creating our premium sex machines. Experience hassle, better, faster and longer sex from any human can ever offer.you.Our brand new Hismith APP offers you full control of your Hismith device through your phone. The app adds another layer of features and functionalities such as Gang control of your sex machine to someone else, easily designing and saving your own sex machine programs, a social section to find others to play with and much more.

HISMITH-Ultimate pleasure.

How to Assemble the Device:

Take all the parts out of the foam box- remove the protective film from the standing leg, and plock one of the anti-skid cups off

Mounting bracket legs. Take one short box, a long box, and a metal clip and connect them into a T-shaped leg, as you can see in the image below. If you want to use a higher stand, screw on another rod.

English

Loosen the clip on the main machine, inserting the leg in the picture show. Adjust the screw on the clip, and press the clip to lock the leg in place.

Screw on the thrusting Bar.

Part 2: Connect the Hismith Dual-density Dildo

Simply hold the dildo and push the octagonal shape, into the Kliclok system in front of the thrusting bar. Once you hear the click sound, the dildo is locked. You can remove the dildo again by pulling back the ring on the Kliclok system, which will then eject the dildo.

Machine Parameter Description and Basic Settings

power supply:Mains Power 120W
Input Voltage: 24-32V
Holding Torque: 2N.m
Max Torque: 3N.m
Default steps: 4000pcs
Default setting: Sort 2 2 3 4 5 6, All switches are turned on
You can adjust the switch to change the number of steps.
The more steps, the slower it runs.

English

If you're not a professional player, we don't recommend changing the Settings.

When the device is powered on, the machine will automatically enter the self-test program and will stop running a complete cycle.

Note: When the machine is running at high speed, it may lose its step. If there is a loss of steps, the red light of the motor will keep flashing, just power off and restart the machine, the machine will arrive self-test and work normally.

Play with your machine

Solo Play:

- Press once to increase the speed by 1%, press and hold to continuously increase the speed.
- Press once to pause
- Press once to reduce speed by 1%, press and hold to continue reducing speed.
- Press to switch modes

With remote panel, you can only use the built-in modes and adjust the thrusting speed. If you want to input the stroke length, please connect your smartphone and set in the app.

English

How to set your machine with Hismith APP

- **Self adaptive switch:** Turn off adaptive and enter manual mode
- **Speed limit setting:** Set the maximum thrusting speed of the machine
- **Stroke position:** Determine the interval in which the slider moves
- **Smoothness:** Intelligent acceleration and decelerations, reduces operating noise

Three ways to change the thrusting speed:
1. Drag the slider on the APP to adjust the speed directly. You can set the max speed on your APP (The maximum speed of the remote control is unlimited).
2. Change the min and max position. The smaller the distance between two points, the faster the speed.
3. change the smoothness, The smaller the value, the faster the speed.

Special mode status setting:
Setting the smoothness to 0
Speed limit setting to 100
Stroke length to Minimum
The machine will go into short range oscillating/pulsing mode.

TIPS: For safety, the position must have a point set to either the start signal direction point or the end signal direction point. If the machine cannot detect the signal position, the motor may into self-check mode, This problem can be solved after power failure and reconnection.

English

Manual Mode

Enter manual mode the speed limit setting will disable. Change the smoothness setting to equal the consistency of thrusting and finger synchronization. When you adjust the smoothness to 0, The thrusting lever will be perfectly synchronized with your finger tickle, but the machine will make more noise.

Press and hold the round button and slide the button inside the indicator box.

How to control the speed with Hismith APP?

1. Cross your fingers on the screen, upward to increase speed, and downward to decelerate.

Use one finger to slide from the button to the top of the screen, and you can adjust the speed from 0 to 20, with two fingers you can adjust the speed from 20 to 100, and you use three fingers to adjust the speed to 0.

2. Turn on the microphone ，the machine will synchronize the intensity of the sound.

The louder the sound, the faster the speed.

Tips: Reduce smoothness value, and stroke length, you can feel the stronger sense of synchronicity.

Please explore other modes by yourself

English

Build-in Modes

Build-in Modes: 8 Modes carefully edited by engineersClick the small square icon in the upper right corner to set build-in Modes:Click to and mode play.

Press and hold the p button at the same time to set

GUARANTEE

We grant a 1 year warranty on this product, commencing on the date of purchase.

Within the guarantee period, we will restore any defects in the product resulting from faults in materials or workmanship, either by repair or replacing the complete equipment.

This guarantee does not cover: Damage due to improper use, use with inauthentic connectors and adaptors or cosmetic defects that do not hinder the operation of the equipment. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorized personnel.

English

Contraindications and Cautions

1. The machine and accessories are not waterproof, please do not use the machine in damp, moist, or wet places. Do not touch the power plug with wet hands, this can cause an electric shock.
2. Don't ride the machine at high speeds to avoid accidental injury.
3. Please ensure that it is connected tightly before using heavy attachments, such as a male masturbator cup or large dildos.
4. Please make sure to state the speed due to the off-putting sound turning on the sex machine.
5. This product is not intended for use by minors. We advise against the use of this product by cardiac patients, such as those with high blood pressure.
6. Keep away from children.
7. The motor will gradually warm up with continuous use. We advise you to use it no more than 30 minutes at a time, before letting the motor cool down.
8. Use this product only for its intended use as described in this manual. Don't use the original Hismith connectors to attach your toys to this product.
9. This sex machine is a personal device, intended for solo or couple use only. In case of sharing the device with others, you close attention to personal hygiene to avoid the risk of disease or infections.
10. Remove piercings or jewelry in the genital area before use.
11. Do not use the toy on an infested or damaged skin. Stop using the device if you experience pain or feel unwell during use.
12. Do not use the device if it is unwell/ill, hot, damaged or delivered, or discolored.

Care and Maintenance

Oil the sliding rails and rod insertion holes every 2-3 months (or whenever you feel that the thrusting is not as smooth) with mechanical grease

Clean Hismith Sex Machine before and after each use.

General care, mark Body power supply and the power plug can be only cleaned with a cloth.

English

Clean the dildo and all other parts with warm water and mild soap (or sex toy cleaner). As dry thoroughly before storing or turning on the machine.

 # How often do I need to lubricate the machine and what oil should I use?

It depends. If you didn't use it often, we suggest every month oil the sliding rod and knick if you use it frequently, you can estimate by sounds whether oling is needed

 # Encountered a problem that Unable to solve, how to contact Hismith after-sales to get help?

Online Chatting:

1.Visit **www.hismith.com** to contact online customer service.
2.Download Hismith APP, find contact us at the setting interface, and leave your message

Email to support center:

support@hismith.com service@hismith.com

Other Contacts:

Official Twitter or other social media, if you get your device in an offline store, you can also contact the retailer directly.

After Sale Quick Registration Entry:
Visit: https://support.hismith.com

Please scan the QR code on the right

PS: please add Hismith support email in your email whitelist, avoiding the emails we send reply from spam.

Contact Us:

If you encounter any problems or have any questions you would like to ask, or unsure please do not hesitate and contact us, we will do our best to find a solution within 24 hours.

English

Please add our after-sales Service mailbox to your whitelist in case of our service email goes to the trash box:

support@hismith.com service@hismith.com service@hismith.co.uk

For bulk business please Email:

brian@hismith.com michal@hismith.com

Federal Communications Commission Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

English

RF warning statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Disclaimer

Use at your own risk. Neither Hismith, nor its retailers take any responsibility or liability for the use of this product. Proper use also includes compliance with our Quick Start Guide as well as the warnings and cautions in this manual. Hismith reserves the right to revise publication and make changes to the contents without obligation to notify any person of such revision. Translations of any materials into languages other than English are intended solely as a convenience to the non-English-reading public and are not legally binding. We have attempted to provide an accurate translation of the original material in English, but due to the nuances in translating to a foreign language, slight differences may exist.

Applicable for all products, Model may be changed for improvements without notice.

©2021Hismith. All rights reserved

Shenzhen Hismith Technology Co. Ltd
Designed and manufactured by Hismith in PRC
Official Website: www.hismith.com

HISMITH®

HS05

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, und bewahren Sie sie auf, um bei Bedarf nachlesen.

Deutsch

Über Hismith

Als wir 2012 die Abenteuer Hismith starteten, wurden die Sexspielzeuge zwar kompakter und schöner gemacht, aber die Arbeit musste immer noch selbst erledigt werden. Zu der Zeit waren wir nur ein Haufen geiler Ingenieurstudenten, aber wir wussten einfach, dass es einer besseren Welt gibt.Wir haben Maschinen hatten Sexists einer Gleitfeld der Arbeit im Gefühl, für die wir Menschen noch nie benutzt haben. Also haben wir uns gefragt, warum nicht Blowjob? Und so haben wir uns vorgenommen, alle alternative Vergnügen überall und jederzeit verfügbar zu machen. Auf die Entwicklung unserer Premium-Sexmaschinen sind wir sehr stolz.Erleben Sie Schmerz, Ineinen, schnellere und längeren Sex als die von Mensch jemals geben könnte. Mit der neuen Hismith APP können Sie die Kontrolle über Ihr Hismith-Gerät in Ihrem Smartphone. Mit der App sind zu weiteren Funktionen und Funktionen wie der hinzugefügt Die Möglichkeit, die Kontrolle über die Sexmaschine an eine andere Person zu übertragen, die Erstellen und Speichern eigener Sexmaschinenprogramme, einen a social Bereich zum Finden anderer Spieler und vieles mehr.

HISMITH - Ultimate pleasure.

Wie man das Gerät zusammenbaut:

Alle Teile aus dem Schaumstoffkasten nehmen, Schutzfolie von den Beinen entfernen und eine der rutschfesten Kappen abziehen.

Montage der Stützbeine Eine kurze Stange, eine lange Stange und eine Metallklemme nehmen. Diese zu einem T-förmigen Bein zusammenstellen (siehe Abbildung unten). Wird ein höherer Ständer benötigt, wird eine weitere Stange angeschraubt.

Deutsch

Die Klammer an der Hauptmaschine lösen und das Bein wie abgebildet einsetzen. Die Schraube an der Klemme anziehen und die Klemme festziehen,bis, um das Bein zu befestigen.

Schubstange anschrauben

Teil 2: Hismith mit dem Dual-Density-Dildo verbinden

Einfach den Dildo und den achteckigen Teil in das Kliclok-System vor der Schubstange geschoben. Sobald es einrastet, ist es verschlossen. Sie können den Dildo wieder herausziehen, indem den Ring des Kliclok-Systems zurückziehen. Dadurch wird der Dildo ausgeworfen.

Beschreibung der Maschinenparameter und Grundeinstellungen

Maximale Leistung: 120W
Eingangsspannung: 24-32V
Haltedrehmoment (Nm): 2N.m
Maximales Drehmoment: 3N.m

Voreinstellung: 4000Schritte
Standardeinstellung: Sort 2 2 3 4 5 6, Alle Schalter sind eingeschaltet.

Mit den Schaltern kann die Anzahl der Schritte verändert werden, je mehr Schritte, desto langsamer das Spiel.

Deutsch

Wir empfehlen, die Einstellungen nicht zu ändern, wenn Sie kein professioneller Spieler sind.

Das Selbsttestprogramm startet automatisch beim Einschalten und stoppt nach einem vollständigen Zyklus.

Bitte beachten: Wenn das Gerät mit hoher Geschwindigkeit läuft, kann es zu einem Schrittverlust kommen. Bei Schrittverlust blinkt die rote Motorleuchte weiter, schalten Sie einfach den Strom aus und wieder ein, die Maschine führt den Selbsttest durch und läuft normal weiter.

Spielen Sie mit Ihrer Maschine

Solospiel:

- einmal drücken, um die Geschwindigkeit um 1% zu erhöhen, lang drücken, um die Geschwindigkeit kontinuierlich zu erhöhen
- Zum Anhalten einmal drücken
- einmal drücken, um die Geschwindigkeit um 1% zu reduzieren, lang drücken, um kontinuierlich zu reduzieren
- Drücken, um den Modus zu wechseln

Die Fernbedienung ermöglicht nur die eingebauten Modi und die Schubgeschwindigkeit. Wenn Sie die Länge des Hubs einstellen möchten, schließen Sie bitte Ihr Smartphone an und stellen Sie die Länge des Hubs in der App ein.

Deutsch

Wie Sie Ihre Maschine mit der Hismith APP einstellen

- **Adaptiver Schalter:** Schalten Sie die adaptive Funktion aus und wechseln Sie in den manuellen Modus
- **Einschaltgeschwindigkeitsgrenze:** Einstellung der maximalen Schubgeschwindigkeit der Maschine
- **Stoß-Position:** Bestimmen Sie das Intervall, in dem sich der Schieberegler bewegt
- **Glattheit:** Intelligente Beschleunigung und Verzögerung, reduziert Betriebsgeräusche

Drei Möglichkeiten, die Schubgeschwindigkeit zu ändern.
1. Ziehen Sie den Schieber auf der App, um die Geschwindigkeit direkt einzustellen. Sie können die maximale Geschwindigkeit auf der APP einstellen (die maximale Geschwindigkeit der Fernbedienung ist unbegrenzt). Eine Höchstgeschwindigkeit der Fernbedienung ist unbegrenzt.
2. Ändern Sie Min und Max Position. Je kleiner der Abstand zwischen zwei Punkten, desto schneller die Geschwindigkeit.
3. Verändern Sie die Glattheit. Je kleiner der Wert, desto schneller die Geschwindigkeit.

Einstellung des Sondermodus-Status:
Einstellung der Glätte auf 0
Einstellung der Höchstgeschwindigkeit auf 100
Hublänge bis Minimum
Das Gerät geht in einen kurzen/massivsten Bereich Vibrationsmuster/pulsieren.

HINWEISE: Aus Sicherheitsgründen ist an jeder Endposition, ohne die Position einzustellen und den Startsignal-Erkennungspunkt oder auf das Endsignal-Erkennungspunkt eingestellt wird. Wenn das Gerät nicht in den Selbstkontrollmodus übergehen, wenn die Maschine das Signalposition nicht erkennen kann. Nach Strom Störung und erneuten Einschalten kann dieses Problem behoben werden.

Deutsch

Manueller Modus

Um die Gleichmäßigkeit des Schubs und die Fingersynchronisation einzuschalten, ändern Sie die Einstellungsgrenze. Bei einer Einstellung der Glätte auf 0 ist die Synchronisierung perfekt und der dem Finger perfekt, aber die Maschine ist lauter.

Halten Sie die runde Taste gedrückt und schieben Sie die Taste in das Anzeigefeld.

Wie kann man die Geschwindigkeit mit der Hismith APP kontrollieren?

1. Streichen Sie auf dem Finger über den Bildschirm. Nach oben erhöht sich die Geschwindigkeit, nach unten verlangsamt es sich.

Mit einem Finger können Sie die Geschwindigkeit zwischen 0 und 20 einstellen, nach oben einstellen. Wenn Sie zwei Finger verwenden, können Sie die Geschwindigkeit zwischen 20 und 100 einstellen, wenn Sie verwenden, können Sie die Geschwindigkeit auf bis zu 60 einstellen.

2. Schalten Sie das Mikrofon ein ⓘ. Die Vibration der Maschine ist dann mit dem Ton synchronisiert.

Die Geschwindigkeit ist umso höher, je lauter der Ton ist.

Tipps: Um die Gleichmäßigkeit der Synchronität zu verbessern, verringern Sie den Stützungswert und die Hublänge.

Bitte probieren Sie auch die anderen Modi aus

Deutsch

Integrierte Modi

Build-in Modes: 8 Modes carefully edited by engineersClick the small square in the upper right corner to set build-in Modes:Click to and mode play.

Gleichzeitiges Drücken und Halten der p-Taste

GARANTIE

Als dem Kaufdatum gewähren wir eine Garantie von einem Jahr auf dieses Produkt. Während der Garantiezeit behalten wir alle Mängel des Produkts, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, entweder durch Reparatur oder durch Austausch des gesamten Geräts, die den Mangel ruhesen in den Geräten, in denen dieses Gerät von Hismith oder seinen autorisierten Händlern geliefert wird, gilt diese Garantie.

Diese Garantie erreicht sich nicht auf: Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, die Verwendung von nicht authentischen Steckern und Adaptern oder durch kosmetische Mängel verursacht wurden, die keinen Einfluss auf die Funktion des Geräts haben.Die Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal erlischt die Garantie.

Deutsch

Kontrollelektroden und Vorsichtshinweise

1. Das Gerät und das Zubehör sind nicht gegen Wasser und Nässe geschützt. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit. Fassen Sie den Stecker des Netzkabels nicht mit nassen Händen an, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann.
2. Die Maschine nicht in Leerlauf laufen lassen, um Verletzungen zu vermeiden.
3. Vor der Verwendung von schweren Zubehör wie Masturbatorbecher für Männer oder großen Dildos sicherstellen, dass die Schubstange fest angeschlossen ist.
4. Angenommen Sie ich von dem Einschalten der Sexmaschine, dass die Geschwindigkeitsstufe auf der Position "Aus" setzt.
5. Dieses Produkt ist nicht für Minderjährige geeignet. Personen mit Herzkrankheiten, wie zum von den Benutzung dieses Produkts ab.
6. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
7. Der Motor erwärmt sich bei Dauerbetrieb allmählich. Wir empfehlen, das Gerät nicht mehr als 30 Minuten am Stück zu verwenden, bevor der Motor abgekühlt ist.
8. Verwenden Sie das Produkt nur zu dem in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine Original-Hismith-Verbindungsstücke, um Ihr Spielzeug an dieses Produkt zu befestigen.
9. Bei dieser Sexmaschine handelt es sich um persönliches Gerät, das nur für den Gebrauch durch eine Person oder von Paar bestimmt. Bei der Gefahr der persönlichen Hygiene, um das Risiko von Krankheiten oder Infektionen zu vermeiden, wenden Sie sich an andere teilen.
10. Vor der Benutzung des Spielzeugs sollten Piercings oder Schmuck im Genitalbereich entfernt werden.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht auf gereizter oder verletzter Haut. Beachten Sie die Anwendung ab, wenn Sie Schmerzen oder Unwohlsein während der Anwendung verspüren.
12. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es ungesundlich/krank, beschädigt, verfärbt oder verfärbt ist.

Pflege und Wartung

Alle 2-3 Monate (oder immer dann, wenn Sie das Gefühl haben, dass das Thrusting nicht so reibungslos ist) die Gleitschienen und die Stangeneinführlöcher mit Mechanikfett schmieren.

Vor und nach jedem Gebrauch die Hismith Sexmaschine reinigen.

Zur Reinigung des Sexspielzeugs, Stromversorgungskabel, des Netzteils und des Netzsteckers darf nur ein Tuch verwendet werden.

Deutsch

Mit warmem Wasser und milder Seife (oder Sexspielzeugreiniger) den Dildo und alle anderen Teile reinigen.Vor der Lagerung oder Inbetriebnahme das Gerät an der Luft trocknen lassen.

Wie oft muss ich die Maschine schmieren und welches Öl sollte ich verwenden?

Sie sehenen Gelauch empfehlen wir monatlich Öle Schubstange und den Stift.

Sie haben ein Problem, das Sie nicht lösen können. Wie kann ich mich an Hismith-Kundendienst wenden, um Hilfe zu erhalten?

Online-Chat:

1.Kontaktieren Sie den Online-Kundendienst unter **www.hismith.com**.
2.Laden Sie Hismith APP herunter, finden Sie unter Kontakt uns, Sie von dort die Schnittstelle und hinterlassen Nachricht.

E-Mail an den Support-Center:

support@hismith.com service@hismith.com

Andere Kontakte:

Sie können sich auch an den Händler wenden, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, wenn Sie das Produkt in einem Offline-Geschäft erworben haben.

Nach dem Verkauf Schnellregistrierung Eintrag:

Besuch: https://support.hismith.com

Oder scannen Sie den folgenden QR-Code:

PS: Damit unsere E-Mails nicht im Spam-Ordner landen, fügen Sie bitte die Hismith Support-E-Mail Ihrer E-Mail-Whitelist hinzu.

Kontaktieren Sie uns:

Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie auf Probleme stoßen oder Fragen haben, oder wenn Sie sich unsicher sind. Wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 24 Stunden zu antworten.

Deutsch

Für den Fall, dass unsere Service-E-Mails in Ihrem Spam-Ordner landen, fügen Sie bitte unsere Service-Mailbox zu Ihrer Whitelist hinzu:

support@hismith.com service@hismith.com service@hismith.co.uk service@hismith.de service@hismith.fr service@hismith.es

Für Großkundenanfragen senden Sie sich bitte per E-Mail an Brian und Mishe:

brian@hismith.com mishe@hismith.com

Federal Communications Commission

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen Teil 15 des Britisten der Federal Communications Commission (FCC). Die folgenden zwei Bedingungen gelten für den Betrieb:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen verkraften, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Bestimmungen zuständigen Partei genehmigt sind, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften gestetet. Diese Grenzwerten sind zur Gewährleistung eines angemessenen Schutzes gegen schädliche Störungen bei der Installation in einem Wohngebäude ausgelegt. Dieses Gerät erzeugt und strahlt Hochfrequenzenergie aus und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen betrieben wird, anzeigt und verwendet zu Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen können Störungen des Funkverkehrs die Folge sein.

Dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten, kann jedoch nicht garantiert werden. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang, was durch Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, stören sollte, sollte der Benutzer versuchen, die Störung zu beheben, indem er eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreift.

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einen anderen Ort aufstellen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an eine Steckdose anschließen, die nicht mit der Steckdose, an die der Empfänger angeschlossen ist, verbunden ist.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker kontaktieren.

RF-Warnhinweis:

Das Gerät wurde im Hinblick auf die Einhaltung der allgemeinen Anforderungen für die Exposition gegenüber Hochfrequenzstrahlung bewertet.

Das Gerät ist ohne Einschränkung für den Betrieb unter den Bedingungen einer tragbaren Exposition geeignet.

Haftungsausschluss

Der Gebrauch erfolgt auf eigene Gefahr. Für den Gebrauch dieses Produktes übernehmen weder Hismith noch seine Händler irgendeine Verantwortung oder Haftung. Der ordnungsgemäße Gebrauch umfasst auch gemäß unserer Schnellstartanleitung sowie und die hier aufgeführten Warnhinweise zu beachten. Hismith behält sich das Recht vor, diese Publikation zu überarbeiten und Änderungen am Inhalt vorzunehmen. Es besteht keine Verpflichtung, jemandem über eine solche Überarbeitung zu informieren. Übersetzungen in andere Sprachen als Englisch werden zu Bereitgestellt, um nicht-englischsprachigen Leser zu ermöglichen, und sind rechtlich nicht bindend. Es wird einer Bestrebten, eine genaue Übersetzung des englischen Originalmaterials zur Verfügung zu stellen, aber aufgrund der Nuancen bei der Übersetzung in eine Fremdsprache kann es zu geringfügigen Abweichungen kommen.

Gilt für alle Produkte. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

©2021Hismith. Alle Rechte vorbehalten.

Shenzhen Hismith Technology Co.
Entwickelt und hergestellt von Hismith in der Volksrepublik China.
Offizielle Website: www.hismith.com.

Français

A propos de Hismith

Lorsque nous avons commencé l'aventure Hismith en 2012, les sex toys étaient plus compacts et plus beaux, mais il était toujours bon le bricoler soi-même. Nous n'étions alors qu'une bande d'étudiants en ingénierie sexiles, qui ne savaient pas grand-chose du plaisir des femmes. Nous avons donc mis au point des machines sex-toys que les femmes ne peuvent pas obtenir de leurs partenaires. C'est ainsi que nous nous sommes donné pour mission de mettre le plaisir alternatif à la portée de tous, partout et à tout moment, d'un simple clic. Nous sommes très fiers de concevoir nos machines sexuelles haut de gamme. Expérimentez une sexualité plus dure, meilleure, plus rapide et plus longue qu'aucun humain ne pourra jamais vous offrir.Votre nouvelle application Hismith vous donne le pouvoir sur votre sex toy. Vous pouvez ainsi partager votre machine sexuelle avec un autre utilisateur, concevoir et enregistrer votre propre programme de machine sexuelle, trouver des partenaires de jeu sur le réseau social et bien plus encore.

HISMITH. Le plaisir ultime.

Comment assembler l'appareil:

Sortir toutes les pièces de la boîte en mousse- retirer le film protecteur de la jambe de maintien, et enlever l'un des coupelles antidérapants.

Les jambes du support de montage. Prends une barre courte, une barre longue et une pince métallique et relie-la pour former une jambe en forme de T, comme tu peux le voir sur l'image ci-dessous. Si tu veux utiliser un support plus haut, rajoute une autre tige.

Français

Dévisse la clip sur la machine principale, en insérant la jambe comme le montre l'image. Ajuste la vis sur la clip, et appuyer sur la clip pour verrouiller la jambe en place.

Vis sur la barre de poussée

Partie 2 : Connecter le godé Hismith à double densité

Il suffit de tenir le godé et de pousser la forme octogonale, dans le système Kliclok à l'avant de la barre de poussée. Dès que vous entendez le clic, on sait que le godé est verrouillé. Il suffit de tirer la noucesu retirer le godé en tirant l'anneau du système Kliclok vers l'arrière, ce qui permet d'éjecter le godé.

Paramètre de la machine et réglages de base

Puissance maximale : 120 W
Tension d'entrée : 24-32V
Couple de maintien (N.M) : 2N.m
Couple max : 3N.m

Pas par défaut : 4000 impulsions
Paramètre par défaut : Sort 2 2 3 4 5 6, Tous les interrupteurs sont activés

Tu peux ajouter le commutateur pour changer le nombre des impulsions.
Plus il y a des impulsions, plus le jeu est lent.

Français

Si tu n'es pas un joueur professionnel, nous te déconseillons de modifier les paramètres.

Lorsque l'appareil est mis sous tension, la machine entre automatiquement dans le programme d'autotest et s'arrête après avoir effectué un cycle complet.

Remarque : Lorsque la machine fonctionne à grande vitesse, il se peut qu'elle perde des étapes. S'il y a une perte d'étapes, le voyant rouge du moteur continuera à clignoter. Il suffit de mettre sous tension et de remettre en marche, la machine arrive dans le programme d'autotest et fonctionne à nouveau normalement.

Joue avec ta machine

Jouer en solo:

- appuyer une fois pour augmenter la vitesse de 1%, appuyer longtemps pour augmenter continue de la vitesse
- Appuyer une fois pour faire une pause
- appuyer une fois pour augmenter la vitesse de 1%, pression longue pour une décélération continue
- Appuyer pour changer de mode

Avec la panneau à distance, on peut seulement utiliser les modes biltis et ajuster la vitesse de poussée. Si tu veux saisir la course, s'il-vous-plaît connecter son smartphone et paramétrer dans l'appli.

Français

Comment paramétrer la machine avec l'application Hismith APP ?

- **Commutateur auto-adaptif:** Désactiver le mode adaptatif et passer en mode manuel
- **Paramétrage de la limitation de vitesse:** Définir la vitesse de poussée maximale de la machine
- **Position de la course:** Déterminer l'intervalle dans lequel le curseur se déplace
- **Douceur:** Accélérations et décélérations intelligentes, réduction du bruit de fonctionnement.

Trois façons de modifier la vitesse de poussée:
1. Faites glisser le curseur sur l'APP pour ajuster directement. Il est possible de paramétrer la vitesse maximale sur l'APP (la vitesse maximale de la télécommande est illimitée).
2. Changer la position minimale et maxi.Plus la distance entre les deux points est petite, plus la vitesse est rapide.
3. modifier la douceur, Plus la valeur est petite, plus la vitesse est rapide.

Paramétrage de l'état du mode spécial:
Paramétrage de la douceur à 0
Paramétrage de la limitation de vitesse à 100
Longueur de la course au minimum
La machine passe en mode de pompage/vibration à courte/forte.

ASTUCES : Pour des raisons de sécurité, la position doit avoir un paramètre réglé sur le point de détection du signal de départ ou sur le point de détection du signal de fin. Si la machine ne peut pas détecter la position du signal, le moteur pour en entrer en mode d'autocontrôle. Ce problèmes peut être résolu après une coupure de courant et une reconnexion.

Français

Mode manuel

Modifier le paramètre de douceur pour ajuster la cohérence de la poussée et de la synchronisation du doigt. Lorsque le réglage est à 0, le levier de poussée est parfaitement synchronisé avec le glissement du doigt, mais la machine fera plus de bruit.

Appuyer sur le bouton rond et le maintenir enfoncé, puis glisser le bouton à l'intérieur de la boîte de l'indicateur.

Comment contrôler la vitesse avec Hismith APP ?

1. Croiser les doigts sur l'écran, vers le haut pour augmenter la vitesse et vers le bas pour ralentir.

Utilise un seul doigt pour glisser du bas vers le haut du bouton, et tu peux régler la vitesse de 0 à 20, avec deux doigts tu peux régler la douceur de la vitesse, et de 0 à même façon tu peux utiliser trois doigts pour régler la vitesse à 60.

2. allume le micro ⓘ, la machine synchronisera l'intensité du son.

Plus le son est fort, plus la vitesse est élevée.

Astuces : Réduire la valeur de douceur, et la longueur de la course, vous pouvez sentir le sens plus fort de la synchronisation.

Il est possible d'explorer d'autres modes par soi-même.

Français

Modes intégrés

Modes intégrés: 8 modes soigneusement mis au point par des ingénieurs Cliquez sur le petit carré dans le coin supérieur droit qu'elles les Modes intégrés. Cliquez pour terminer le lecture du mode

Appuyer sur le bouton p et le maintenir enfoncé en même temps

GARANTIE

Nous accordons une garantie d'un an sur ce produit, à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, nous réparerons tout défaut du produit résultant d'un vice de matériau ou de fabrication, soit en réparant, soit en remplaçant l'appareil complet en fonction du défaut. Cette garantie s'étend à tous les pays où un appareil est fourni par Hismith ou ses distributeurs agréés.

Cette garantie ne couvre pas : Les dommages dus à une mauvaise utilisation, à l'utilisation de connecteurs et d'adaptateurs non authenti