说明书

简体中文

前 言

尊敬的用户您好！在您使用本机之前，请仔细阅读随机提供的说明书，以便您能正确使用本机的各项功能！

免责声明

1. 请务必使用12V/2A原装充电器，对于未使用原装充电器所产生的故障或其他问题，本公司不承担任何责任。
2. 电脑产品为高科技产品，其中包括软件和硬件部分，您可以使用第三方量程的、游戏、视频、音乐、图片和软件，但因产生的损坏问题或客户流失故障，本公司不承担任何责任。
3. 如果产品发生故障，本公司严格按照保修条款进行服务；但对于用户自购写作软件所造成的损失产品不承担任何责任。
4. 恒星出厂时内置一定容量测试件，此类软件经过实际测试，经可靠而，但如因无法预见程序发现事项性或其它问题，由行商商或者不用，不会对本机造成任何影响，也不属于产品质量问题，请知悉。
5. 我们可能在未先通知您的情况下，对产品进行改进或者升级，更改一些产品的规格和外观，请以实物为准。

您好在使用中普通注意以下几点：

1. 因为机器在接收视频文件、WIFI上网、切大型游戏的时候功耗比较大，机器的温度较高，所以请不要长时间连续使用机器，避免整机温度过高而出现死机等异常现象。
2. 如果电池长时间不使用，请一个星期左右充满一次电再存放，防止机器长久不使用而无法启动机器。
3. 1.5伏电池充电或必须使用6.5伏电源的，否则可能会出现机不连电的现象。
4. 请在下列情况下充电：
   A、电量指示图标显示没电时。
   B、系统自动关机或是不能开机。
5. 如果机器在性能表现并在软件或硬件方面有问题不能最新的软件和升级工具，软件固件升级程序进行升级，如不确定软件升级，请联系我们工作人员。

机器使用过程中，TFT液晶显示屏上会时候会显现约0.2MM次在的亮点（白点、黑点、红点或者绿点）的情况，这是由液晶屏TFT液晶在苏斯的一个正常现象，并非机器或显示屏有故障，出现亮点的主要原因是：TFT液晶显示屏显示矢量画面或图形的色彩象，需要整个显示屏有成百几十万的像素，其像素数为1200（X）X1234（Y）=2880000个（2875个像素）所每个像素就出现最最打就会出现点状颜色，所以东北、北下、日立、最高等公司一般都规定小于或在约0.2MM左右认为的亮点或者显示屏为合格品。

但是使用愉快！

English

Model No：BCL540

Introduction

Dear users, thank you for your purchase of product. This is a quad core PC which is elaborately developed by and can freely surf on the Internet. Please read this manual carefully before using the machine, so that you can use the features of this machine properly!

Disclaimer:

1. Please be sure to use 12V/2A original chargers. For problems or faults caused by not using the Original adapter, the company does not undertake any responsibility.
2. PC products belong to the high-tech products, which include software and hardware. You can use the music, video, pictures and software provided by the third part, but we don't take any responsibility for any copyright issue or product fault they caused.
3. If the product breaks down, we will strictly carry out services according to the warranty terms, but we will take no responsibility for the possible property damage or economic loss during the usage of users.
4. The device has factory built-in software, which can be used after the actual test. However, if you find compatibility or other issues in the course of usage, deletion or abuse will not have any impact on the machine and this doesn't belong to the issue of product quality, please know.
5. The Company reserves the right to improve products, product specifications and design subject to change without notice! Please make the object as the standard.

Please note the following in using:

1. Since the power consumption and temperature of the machine in video file playing, WIFI surfing and large game running is very high, so please don't continuously use machine for a long time in case of the halted system or other abnormal phenomenon.
2. If you don't use the PC for a long time, please charge it fully around once a week before in order to prevent the machine from failing to start. due to long-term disuse.
3. Please use the original USB line and charger of the company, otherwise it may not able to be charged.
4. Please charge under the following circumstances:
   A. the battery ICONS shows no electricity.
   B. automatic shutdown of the system or cant boot.
5. If the performance of machine needs to be upgraded, please go to the official website to download the latest firmware and upgrade tools according to the specifications "firmware upgrade" methods operation.

In using process, about 0.2 MM in diameter, black, white highlights (red dot or a green dot) will sometimes appear on the TFT LCD screen. This is a normal phenomenon of TFT active matrix LCD screen; not the breakdown of machine or display. The main reason is that hundreds of thousands of pixels, its pixel is 1200 (X) X 234 (Y) = 280800 is (28 million pixels) are needed for the whole TFT LCD screen to show sharply color image and fine pictures. This phenomenon appears when each pixel closes or overlaps, so it is usually stipulated by companies like Toshiba, Panasonic, Hitachi, sharp, etc, that LCD screen possessing 3 highlights with a diameter of 0.2MM or less are qualified products.

Wish using happy!

四、技术规格

操作系统	Windows 10 操作系统
处理器品牌	Intel 64位 4核处理器
屏幕尺寸	14.1英寸
屏幕比例	16：9
分辨率	1.366*768 像素
上网方式	WIFI（2.4G / 802.11 b/g/n）
热门功能	蓝牙4.0
扩展容量	TF M.2 2280(NGFF)，128G TF卡扩展容量
其它接口	3.5mm耳机接口，DC(电源接口)，NGFF M.2 2280，TF卡扩展容量
摄像头	前置：200万
电池容量	4500mA/7.4V
电源适配器	输入：AC100-240V，50-60Hz 输出：12V=2A
尺寸	332mm*234mm*25.5mm
编码格式	音频：OGG, ACC, MAA, FLAC, AMR etc 视频：AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc

二、注意事项

- 本电脑是高精密电子产品，请勿自行拆卸。
- 避免跌摔打、碰撞电脑。
- 避免在下列场合中使用电脑：高温、高湿、多尘、强磁场及长期暴露于阳光之下。
- 可用于不在国情有轻权要求电脑的外用，严禁用其它化学清洗清洁。
- 本电脑不可直接交换给天猫，后物易损坏不适应目标使用情况。
- 请勿直接用电源插头插拔，以避免损坏插口。
- 请使用抹洁布大约可擦洗，无需单独清洗。使用任何其它溶剂或者许释放液反保修例：注有可能导致短路。
- 电脑在电池仅仅正在进行上网下载或程序或不要新闻潜投，否则可能造成损坏。本公司不承担任何责任。
- 请实际操作时随时注意软件的温度是否稳定和良好。
- 本电脑在使用前即中知有任何问题，请联系基地经销商或直接联系公司客服中心商务。
- 对于自制产品损坏，维修或者其它原因引起的技术问题外，本公司不负任何责任，请用户最新使用手册进行规范操作。
- 因电脑硬盘空间有限及性能要求，所以在插入电脑时，只能进行存储和拷贝，不能进行充电，电脑只能使用原装充电器充电。
- 本公司保留改进产品的权利，产品以实物为设计标有安装，恕不另行通知。

三、常见问题处理

1. 电脑不能开机：
   a. 检查电池是否有电。
   b. 请使用随机原装电源充电查看情况。
   c. 如果充电像闪烁则表示异常，请将其放置在阴凉通风环境。
2. 不能对机上网：
   a. 请确认是否有WIFI网点。
   b. 请确认随机已激活上WIFI（进入设置查看）。
   c. 请确认WIFI信号强度及是否具有全版权限。

四、技术规格

操作系统	Windows 10 操作系统
处理器	Intel 64位 4核处理器
屏幕尺寸	14.1英寸
屏幕比例	16：9
分辨率	1.366*768 像素
上网方式	WIFI（2.4G / 802.11 b/g/n）
热门功能	蓝牙4.0
扩展容量	TF M.2 2280(NGFF)，128G TF卡扩展容量
其它接口	3.5mm耳机接口，DC(电源接口)，NGFF M.2 2280，TF卡扩展容量
摄像头	前置：200万
电池容量	4500mA/7.4V
电源适配器	输入：AC100-240V，50-60Hz 输出：12V=2A
尺寸	332mm*234mm*25.5mm
编码格式	音频：OGG, ACC, MAA, FLAC, AMR etc 视频：AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc

一、操作指南

本随机提供方式方法随装随拆方式，按照原装键顺序，顺序方式请用户使用系统中的操作系统，只有在特殊情况下不用按键长按进行硬关机，属注意的是：频繁硬关机可能会丢失系统文件会造成系统功能的不稳定。

二、注意事项

- 本电脑是高精密电子产品，请勿自行拆卸。
- 避免跌摔打、碰撞电脑。
- 避免在下列场合中使用电脑：高温、高湿、多尘、强磁场及长期暴露于阳光之下。
- 可用于不在国情有轻权要求电脑的外用，严禁用其它化学清洗清洁。
- 本电脑不可直接交换给天猫，后物易损坏不适应目标使用情况。
- 请用直接的抹布，以避免损伤。
- 请使用抹洁布大约可擦洗，无需单独清洗。使用任何其它溶剂或者许释放液反保修例：注有可能导致短路。
- 电脑在电池仅仅正在进行上网下载或程序或不要新闻潜投，否则可能造成损坏。本公司不承担任何责任。
- 请实际操作时随时注意软件的温度是否稳定和良好。
- 本电脑在使用前即中知有任何问题，请联系基地经销商或直接联系公司客服中心商务。
- 对于自制产品损坏，维修或者其它原因引起的技术问题外，本公司不负任何责任，请用户最新使用手册进行规范操作。
- 因电脑硬盘空间有限及性能要求，所以在插入电脑时，只能进行存储和拷贝，不能进行充电，电脑只能使用原装充电器充电。
- 本公司保留改进产品的权利，产品以实物为设计标有安装，恕不另行通知。

三、常见问题处理

1. 电脑不能开机：
   a. 检查电池是否有电。
   b. 请使用随机原装电源充电查看情况。
   c. 如果充电像闪烁则表示异常，请将其放置在阴凉通风环境。
2. 不能对机上网：
   a. 请确认是否有WIFI网点。
   b. 请确认随机已激活上WIFI（进入设置查看）。
   c. 请确认WIFI信号强度及是否具有全版权限。

四、技术规格

操作系统	Windows 10 操作系统
处理器	Intel 64位 4核处理器
屏幕尺寸	14.1英寸
屏幕比例	16：9
分辨率	1.366*768 像素
上网方式	WIFI（2.4G / 802.11 b/g/n）
热门功能	蓝牙4.0
扩展容量	TF M.2 2280(NGFF)，128G TF卡扩展容量
其它接口	3.5mm耳机接口，DC(电源接口)，NGFF M.2 2280，TF卡扩展容量
摄像头	前置：200万
电池容量	4500mA/7.4V
电源适配器	输入：AC100-240V，50-60Hz 输出：12V=2A
尺寸	332mm*234mm*25.5mm
编码格式	音频：OGG, ACC, MAA, FLAC, AMR etc 视频：AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc

(1).The attentions:

- The PC belongs to high precision electronic products, please do not disassemble.
- Avoid strong throw, collision of the PC.
- Avoid using the PC in those environment: such as: high/low temperature, humid, dusty, strong magnetic field and long-term exposure to the sun.
- Gently wipe the PC by wrung-out wet cotton cloth, avoid washing with other chemical solutions.
- The PC can't suffer from clay and splash water, and can't be placed beside things filled with liquids such as full glass of water.
- Please use appropriate volume, in order to avoid hearing damage.
- Please use the battery, charge and other accessories allowed by manufacturers. Use any.
- other type of accessories would violate the warranty ordinance, and bring about possible failure.
- Please do not disconnect the computer in formatting or in the process of uploading and downloading, otherwise it may cause a program error.
- Please dispose the abandoned machine and accessories according to relevant local environmental regulations.
- If you have any question during the usage, please contact the local dealer or directly contact the customer service center of our company.
- Because the charging voltage and current required by the PC are very high, it can only be stored and copied when plugged into the computer, and can not be charged. The device can only use the original charger.
- The company reserves the right to improve product, product specifications and design are subject to change without notice.

(2)Instructions

The way to turn on the tablet is to press the button, please press the power button to turn on it. Please dick "power off" in the OS to turn off the tablet. Pressing the power button for several seconds by force to turn off the tablet can be used in special circumstances. What customers need to pay attention to is that frequent power-off by force may cause system files missing or crash of the tablet.

(3).The solution of common problem

1.Poly nuclear Series tablet can't boot

a.Check whether the battery has electricity.

b.Check the power adapter before starting the machine again.

c.It is still unable to boot after charging, please contact with our distributors.

2.WIFI can't work

a.Please confirm whether there is a WIFI hotspot.

b.Make sure that the more tablet is connected to the WIFI (enter the settings to check).

c. Please confirm the WIFI signal strength and link permission.

(4).Technical specification

System	Windows 10 operating system
CPU Brand	Intel 64Bit Quad Core
Screen size	14"1
Screen scale	16:9
Resolution	1.366*768
Net play style	WIFI (2.4G / 802.11 b/g/n)
Hot function	Bluetooth4.0
Expansion slot	TF M.2 2280(NGFF)，TF Card up to 128G
Other interface	3.5mm headphone jack，DC(Power interface), NGFF M.2 2280，TF Card slot
Camera	Preposition：2.0 MP
Battery capacity	4500mA/7.4V
Charger	Input: AC100-240V, 50-60Hz Output: 12V=2A
Size	332mm*234mm*25.5mm
Play format	Voice format: OGG, ACC, MAA, FLAC, AMR etc; Video format: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SAR Information Statement

Your Notebook is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for Notebook employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR

limit set by the FCC is 1.6 W/kg. * Tests for SAR are conducted with the Notebook transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the Notebook while operating can be well below the maximum value. This is because the Notebook is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output. Before a Notebook model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this Notebook when tested for use user guide, is 0.279 W/Kg (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various Notebook and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model Notebook with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines.

SAR information on this Notebook is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/ oet/fccid after searching on FCC ID: 2A4W9-BCL540 Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) web-site at http://www.wow-com.com. * In the United States and Canada, the SAR limit for Notebook used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

The SAR test distance is 0mm.

Français

Attention avant utilisation

1. Ce produit est doté pour une utilisation dans des endroits en dessous de 2000m d'altitude ce produit est seulement approprié pour les non tropicaux.
2. Empêcher la tablette de tomber ou d'être fortement touché.
3. Éviter l'utilisation prolongée dans des conditions d'humidité haute froides, très chaudes (>0°), très poudreuses, fortement magnétiques et exposition prolongée au soleil directe de la tablet
4. Éviter l'utilisation dans un environnement fortement magnétique et électrostatique.
5. Arrêter immédiatement la tablette lorsque de l'eau ou un autre liquide s'écoulant (apparent) ou que ce dernier avant de remettre sous tension cette dernière.
6. Ne nettoyez pas la tablette avec un détergent contenant des éléments chimiques ou d'autres liquides pour éviter la corrosion et l'humidité. Nettoyer avec un chiffon doux sec ou un mouchoir en papier si nécessaire.
7. Notre société n'est pas responsable de la perte ou de l'effacement des données causés par le matériel irrégulier ou l'exploitation, la maintenance ou d'autres comportements du logiciel.
8. Sauvegardez régulièrement vos données importantes afin d'éviter toute perte de données.
9. Ne démontez pas la tablette, sinon vous risquez de perdre les droits de garantie.
10. Ne pas utiliser d'autres chargeurs que ceux fournis par la société, sinon vous pouvez endommager la 3G-Dongle ou vous faire payer toute la compatibilité.
11. Veuillez utiliser le chargeur d'origine pour la charge, veuillez utiliser la batterie d'origine, une batterie incorrecte peut conduire à l'explosion.

Italiano

Attenzione: leggere attentamente prima dell'uso.

1. Il prodotto può essere utilizzato fino ad una altitudine di 2000 metri, il prodotto non Tablets per la zone tropicali.
2. Evitare cadute o impatti troppo forti, proteggere dalmaggiore il tablet.
3. Evitare l'utilizzo prolungato dei tablet sotto condizione meteorologiche con temperature troppo fredde o troppo calde (>0°+35°), evitare zone troppo umide e polverose, non esporre il tablet alla luce diretta del sole.
4. Evitare zone con forti campi magnetici o elettromagnetiche.
5. Spegnere immediatamente il tablet in caso di contatto con acqua, pioggia o liquidi. In caso di contatto accidentale, eliminare che la causa di allarme. Prima che funzionare tutto il liquido presente di nuovo.
6. Non pulire la tablet con detergenti liquidi chimici che possono corrodere il tablet. Per pulire basta un semplice panno inumidito o secato.
7. In caso di perdita accidentale dei dati in caso di guasto hardware o software, la nostra azienda non responsabile.
8. Si consiglia di effettuare regolarmente un backup dei propri dati personali.
9. Eventuale manomissione o apertura del tablet faranno decadere la garanzia.
10. Il dispositivo Tomapatible con la maggior parte dei Dongle 3G, si consiglia un test della scheda 3G prima di eventuali acquisti, quanto per evitare eventuali incompatibilità!
11. Si consiglia l'utilizzo del caricatore o della batteria originale. L'utilizzo di accessori non originali o di una batteria non compatibile può portare ad una esplosione del prodotto.

Deutsch

Anweisungen vor der Verwendung

1.Dieses Produkt sollte am besten an Orten unter 2000 Metern über benutzt werden. Dieses Produkt ist nur in nicht tropischen Gebieten zu verwenden.
2.Beschädigen Tablet nicht einem Sturz oder starkes Berührungen.
3.Vermeide Langzeitnutzung bei zu kalten oder zu heißen Temperaturen, zu hohen Luftfeuchtigkeit und starkem Staubaufkommen, starkem Magnetfeld und direkter Sonneneinstrahlung des tablet.
4.Vermeide die Nutzung in stark magnetischen oder stark elektrostatischen Umgebungen.
5.Schalte es sofort aus, wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Tablet spritzen. Gehe sicher dass das Tablet trocken ist, bevor du es wieder anschaltest.
6.Säubere das Tablet nicht mit einem Reinigungsmittel, welches chemische Elemente enthält, um Korrosion zu vermeiden. Reinige es mit einem trockenen, weichen Tuch, wenn notwendig.
7.Unsere Firma ist nicht verantwortlich für Datenverlust oder Löschung durch ineffiziente Hardware oder Verwendung der Software, Wartung oder anderes Verhalten.
8.Bitte sichere deine wichtigen Daten regelmäßig, um Verlust zu vermeiden.
9.Bau das Tablet nicht auseinander, andernfalls könntest du deinen Anspruch auf Garantie verlieren.
10.Benutze Tablet unbedingt die meisten Hersteller von 3G-Dongles. Bitte teste deinen 3G-Dongle vor dem Kauf.
11.Bitte nutze das originale Ladegerät zum Laden. Bitte nutze auch den originalen Akku, der Nutze Akku könnte zu einer Explosion führen.

Русский язык

Предупреждения по использованию

1.Продукт предназначен для использования на территориях ниже на высоте не выше 2000 метров над уровнем моря, техника на наших производствах также ухаживает на это.
2.Избегайте падения планшета или сильных ударов механическим воздействием.
3.Не используйте длительное время устройство в местах с крайними климатическими температурой, а также в местах где слишком влажно, слишком пыльно. Не подвергайте планшет длительному воздействию солнечного света.
4.Избегайтеиспользованиеустройствавместах,Сильнымимагнитнымполемисильной статической средах.
5.При попадании воды или другой жидкости немедлено выключить, немедленно прекратите его использование до тех пор, пока он не высохнет.
6.Не пытайтесь очистить свое устройство моющими средствами, которые содержат химические элементы или другие агрессивные жидкости, чтобы избежать коррозии, ограничив воздействие влажности в последующем. Если нужно дополнительно необходимо, очистите его сухой бумажной салфеткой или мягкой тканью.
7.Компания не несет ответственности за потерю или удаление данных внутри устройства.
8.Периодически производите копирование важных материалов чтобы избежать потерь данных.
9.Не разбирайте планшет самостоятельно, иначе вы потеряете гарантию.
10.Этот продукт поддерживает большинство сторонних Донглов 3G. Рекомендуем проверить совместимость своего нового оборудования, чтобы предотвратить ненужные расходы. 10.Если перед покупкой.
11.Заменяя аккумулятор на неоригинальный можете привести к взрыву. Используйте оригинальные аккумуляторы.

Español

Precauciones antes de uso

1.Este producto es aplicable a áreas por debajo de 2000 metros de elevación, y solamente a condiciones climáticas no tropicales.
2.Evitar que el Tablet PC caiga al suelo o sufra otros golpes intensos.
3.No utilizar en ambiente frío, caliente, húmedo o polvoriento para su uso a largo plazo no exponer el dispositivo al sol.
4.Evita su uso en entornos con fuertes corrientes magnéticas o estáticas.
5.Si hay agua u otros líquidos derramarse en la máquina, la máquina se debe apagar inmediatamente y no se puede encender de que pueda secar.
6.No use ningún detergente que contenga ingredientes químicos u otros líquidos limpiar la máquina, evitando daños causados por la corrosión y la humedad. Si hay una necesidad de limpieza, por favor limpie con un trapo suave seco o papel.
7.Nuestra compañía no se responsabiliza de pérdidas o borrado de datos en la máquina causados por un uso alguno o anormal del software, del hardware, reparaciones o otros comportamiento que lo puedan causar. Tampoco asume otras pérdidas causadas por pérdida de datos.
8.Por favor haga una copia de seguridad de sus datos importantes para evitar su pérdida.
9.Por favor no desarme la Tablet a(así mismo) de lo contrario, perderás la devolución a la garantía.
10.Este producto admite casi todos los Dongles 3G de terceros, por favor pruebe lo antes que haya alguna diferencia. Se recomienda que pruebe su verificar antes de comprar.
11.Al cargar, por favor utilice el adaptador original dedicado para su carga. El reemplazo las baterías no originales puede causar explosión, asegurate de que utilizas baterías originales.

CE FC RoHS