HONOR CHOICE
Earbuds X3

Safety Information

Product model: WT50106-01

The internal encoding

30040××××××

EN English ---------- 1
RU Русский ---------- 3
FR Français ---------- 5
DE Deutsch ---------- 7
IT Italiano ---------- 8
ES Español ---------- 10
ES-LA Español (Latinoamérica) ---------- 12
BR Português ---------- 15
IN Indonesia ---------- 18
TR Türkçe ---------- 19
UK Українська ---------- 21
AR العربية ---------- 23

EN Safety Information

- Do not use the device in dusty, humid, dirty places or near magnetic fields, which may cause the internal circuits to malfunction.
- ⚠ When you use the device to listen to music or make phone calls, we suggest keeping the volume down to avoid damage to your hearing. Prolonged exposure to high volumes may result in permanent hearing damage.
- Always put safety as your primary responsibility and do not engage in distracting activities while driving.
- Do not wrap or seal the device, cover it with towels and otheritems, or use it in closed environments such as a box or case.
- Do not place the device near heat sources or open flames, such as electric heaters, microwave ovens, ovens, water heaters, stove water, wax candles, or places where high temperatures may occur.
- Do not dry the device with external heating devices such as microwave ovens or hair dryers.
- Use a clean, dry, and soft cloth to wipe the device and stop using it before cleaning and maintenance.
- Please use the device under 0°C - 35°C and store it and its accessories under -20°C - +45°C. Extreme ambient temperatures may cause the device to malfunction.
- Store the device and its accessories in a ventilated and cooling place free from direct sunlight.
- This device and its accessories may contain small parts. Please keep them out of the reach of children. Children may inadvertently damage the device and accessories, or swallow the small parts, causing suffocation or other dangers.
- Do not disassemble or modify the device and its accessories without permission, or they will no longer be covered by our warranty. Please contact our customer service in case of a malfunction.
- Do not dispose of this device and its accessories as ordinary household waste. Please comply with the local laws and regulations on the handling of this device and its accessories and support recycling.
- Do not step on, pull, or overbend the cables of the device to a void malfunction.
- Do not use strong chemicals, cleaning agents, or detergents to clean the device or its metal parts. Instead, use a clean, dry, and soft cloth to wipe them.

FCC Regulatory Compliance
RF Exposure Information and Statement

The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. This Wireless Stereo (FCC ID: 2A6XN-WT50106-01) has also been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.19 W/kg.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: Unauthorized modifications could void the user' s authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Care and Maintenance

- Keep the device and its accessories dry. Do not use external heating devices such as microwave ovens or hair dryers to dry them.
- Do not put the device and its accessories in places of extreme temperature, as this may cause malfunction, fire, or explosion.
- Stop using the device before cleaning and maintenance, turn off all applications, and disable all wireless or wired connections with other devices.
- Do not use strong chemicals, cleaning agents, or detergents to clean the device or its accessories. Instead, use a clean, dry, and soft cloth to wipe them.
- Do not leave cards with magnetic stripes (e.g., bank cards, phone cards) in contact with the device for long, as this may damage the magnetic stripe.

RU Информация по технике безопасности

- Не используйте устройство в пыльных, влажных или грязных средах или рядом с магнитными полями, так как это может стать причиной неисправности внутренних электрических схем.
- ⚠ При использовании устройства для прослушивания музыки или выполнения вызовов мы рекомендуем сохранять низкий уровень громкости, чтобы избежать повреждения слуха. Длительное воздействие звука высокой громкости может стать причиной необратимого повреждения слуха.
- Ответственность за вашу безопасность полностью лежит на вас, поэтому не отвлекайтесь во время вождения.
- Не заворачивайте и упаковывайте устройство, не закрывайте его полотенцем и другими объектами и не используйте в замкнутых средах, например в коробке или чехле.
- Не размещайте устройство рядом с источниками тепла или открытым огнем, например электрическими нагревателями, микроволновыми печами, духовками, бойлерами, водонагревателями, восковыми свечами, или в средах с высокой температурой.
- Не сушите устройство с помощью внешних нагревательных приборов, например микроволновых печей или фенов.
- Протрите устройство мягкой сухой тканью. Не используйте устройство во время чистки и обслуживания.

- Используйте устройство при температуре от 0 °C до 35 °C. Храните устройство и его аксессуары при температуре от -20 °C до +45 °C. Экстремальные температуры окружающей среды могут стать причиной неисправности устройства.
- Храните устройство и его аксессуары в вентилируемом прохладном месте, которое не подвергается воздействию прямых солнечных лучей.
- Это устройство и его аксессуары могут содержать мелкие детали.Храните их в недоступном для детей месте. Дети могут случайно повредить устройство и аксессуары или проглотить их мелкие детали. Последнее связано с рисками, в том числе у ребенка может наступить удушье.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство и его аксессуары без разрешения. Иначе на них больше не будет распространяться действие гарантии. В случае неисправности обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
- Не утилизируйте это устройство и его аксессуары вместе с обычными бытовыми отходами. Соблюдайте местные законы и нормативные акты при обращении с этим устройством и его аксессуарами, а также их утилизации.
- Чтобы избежать неисправности устройства, не наступайте на его кабели, не тяните за них и не перегибайте их.
- Не используйте сильнодействующие химикаты, чистящие или моющие средства для чистки устройства или его металлических поверхностей. Протирайте устройство и его аксессуары с помощью сухой мягкой ткани.

Уход и обслуживание

- Берегите устройство и его аксессуары от влаги. Не используйте внешние нагревательные приборы, например микроволновые печи или фены, для сушки.
- Не помещайте устройство и его аксессуары в среды с экстремальной температурой, так как это может стать причиной неисправности, возгорания или взрыва.
- Не используйте устройство во время чистки или обслуживания. Закройте все приложения и отключите все беспроводные и проводные подключения к другим устройствам.
- Не используйте сильнодействующие химикаты, чистящие или моющие средства для чистки устройства или его аксессуаров. Протирайте устройство и его аксессуары с помощью сухой мягкой ткани.
- Не оставляйте карты с магнитными полосами (например, банковские или телефонные карты) вблизи устройства, так как длительное воздействие устройства может их повредить.

- Чтобы быстро решить проблему, обратитесь к продавцу напрямую для послепродажного обслуживания. Если проблема не решена, обратитесь за помощью к производителю Cosonic.
Эл. почта: service@cosonic.net
Twitter: https://twitter.com/MoecenCH

FR Informations relatives à la sécurité

- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits poussiéreux, humides, sales ou à proximité de champs magnétiques, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement des circuits internes.
- ⚠ Lorsque vous utilisez l'appareil pour écouter de la musique ou passer des appels téléphoniques, nous vous conseillons de baisser le volume pour ne pas endommager votre audition. Une exposition prolongée à des volumes élevés peut entraîner des dommages auditifs permanents.
- Ne perdez jamais de vue les exigences de la sécurité et ne vous livrez pas en conduisant à des activités susceptibles de distraire votre attention.
- N'emballez pas ou ne scellez pas l'appareil, ne le recouvrez pas de serviettes ou d'autres articles, et ne l'utilisez pas dans un environnement fermé de type boîte ou étui.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur ou de flammes nues (radiateurs électriques, fours à micro-ondes, fours, chauffe-eau, poêles, bougies de cire, endroits à températures élevées, etc.).
- Ne séchez pas l'appareil à l'aide d'appareils de chauffage externes de type four à micro-ondes ou sèche-cheveux.
- Utilisez un chiffon propre, sec et doux pour essuyer l'appareil et n'utilisez pas ce dernier pendant que vous le nettoyez ou que vous vous en occupez.
- Veillez à utiliser l'appareil à une température comprise entre 0 °C et 35 °C et à le stocker, ainsi que ses accessoires, à une température comprise entre -20 °C et +45 °C. Des températures ambiantes extrêmes peuvent provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.
- Conservez l'appareil et ses accessoires dans un endroit ventilé et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.

- Cet appareil et ses accessoires peuvent contenir des pièces de petite taille. Veillez à les garder hors de portée des enfants. Les enfants peuvent en effet endommager l'appareil et ses accessoires par inadvertance ou avaler les petites pièces, au risque de s'étouffer ou de courir d'autres dangers.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas sans autorisation l'appareil et ses accessoires, sous peine de perdre le bénéfice de la garantie. Veuillez contacter notre service clientèle en cas de dysfonctionnement.
- Ne mettez pas au rebut cet appareil et ses accessoires avec les déchets ménagers ordinaires. Respectez les lois et réglementations locales relatives à la manipulation de cet appareil et de ses accessoires et conformez-vous aux instructions pour leur recyclage.
- Ne marchez pas sur les câbles de l'appareil, ne les tirez pas et ne les pliez pas trop afin d'éviter tout dysfonctionnement.
- N'utilisez pas de produits chimiques forts, de produits de nettoyage ou de détergents pour nettoyer l'appareil ou ses parties métalliques. Utilisez plutôt un chiffon propre, sec et doux pour les essuyer.

Entretien et maintenance

- Gardez l'appareil et ses accessoires au sec. Pour les sécher, n'utilisez pas d'appareils de chauffage externes de type four à micro-ondes ou sèche-cheveux.
- Ne placez pas l'appareil et ses accessoires dans des endroits où la température est extrême, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement, un incendie ou une explosion.
- Avant tout nettoyage et entretien, arrêtez d'utiliser l'appareil, fermez toutes les applications et désactivez toutes les connexions sans fil ou filaires à d'autres appareils.
- N'utilisez pas de produits chimiques forts, de produits de nettoyage ou de détergents pour nettoyer l'appareil ou ses accessoires. Utilisez plutôt un chiffon propre, sec et doux pour les essuyer.
- Ne laissez pas de cartes à bande magnétique (cartes bancaires, cartes téléphoniques, etc.) en contact prolongé avec l'appareil, car cela pourrait endommager la bande magnétique.

- Veuillez contacter le vendeur directement pour les questions d'après-vente pour une solution rapide. Pour faire remonter, veuillez contacter le fabricant Cosonic pour traitement.

E-mail : service@cosonic.net
Twitter : https://twitter.com/MoecenCH

DE Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Gerät nicht an staubigen, feuchten oder schmutzigen Orten oder in der Nähe von Magnetfeldern, da dies zu Fehlfunktionen der internen Schaltkreise führen kann.
- ⚠ Wenn Sie das Gerät zum Musikhören oder Telefonieren verwenden, empfehlen wir, die Lautstärke niedrig zu halten, um Hörschäden zu vermeiden. Die Belastung durch hohe Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann zu dauerhaften Hörschäden führen.
- Achten Sie immer auf Ihre Sicherheit und vermeiden Sie beim Fahren alle Aktivitäten, die ablenken können.
- Wickeln Sie das Gerät nicht ein, decken Sie es nicht mit Handtüchern oder anderen Gegenständen ab und verwenden Sie es nicht in einer geschlossenen Umgebung, wie z. B. einer Schachtel oder einem Koffer.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenen Flammen auf, wie z. B. Elektroheizungen, Mikrowellen, Öfen, Boilern, Wasserkochern, Wachskerzen oder anderen Orten, an denen hohe Temperaturen auftreten können.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät mit einer externen Wärmequelle wie einer Mikrowelle oder einem Haartrockner zu trocknen.
- Verwenden Sie ein sauberes, trockenes und weiches Tuch, um das Gerät abzuwischen, und stellen Sie den Gebrauch ein, bevor Sie es reinigen oder warten.
- Verwenden Sie das Gerät bei 0°C - 35°C und lagern Sie das Gerät und sein Zubehör bei -20°C - +45°C. Extreme Umgebungstemperaturen können zu Fehlfunktionen des Geräts führen.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör an einem belüfteten und kühlen Ort auf, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
- Dieses Gerät und sein Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder können das Gerät und das Zubehör versehentlich beschädigen oder die kleinen Teile verschlucken. Dies kann zum Ersticken oder anderen Gefahren führen.
- Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät und sein Zubehör nicht ohne Erlaubnis, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch. Bitte wenden Sie sich im Falle einer Fehlfunktion an unseren Kundendienst.

- Entsorgen Sie dieses Gerät und das Zubehör nicht über den Hausmüll. Beachten Sie die lokalen Gesetze und Bestimmungen zur Entsorgung dieses Geräts und des Zubehörs und unterstützen Sie Recycling-Bemühungen.
- Treten Sie nicht auf die Kabel des Geräts, ziehen Sie nicht daran und biegen Sie sie nicht übermäßig, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine starken chemischen Produkte, Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, um das Gerät oder dessen Metallteile zu reinigen. Wischen Sie diese stattdessen mit einem sauberen, trockenen und weichen Tuch ab.

Pflege und Wartung

- Halten Sie das Gerät und das Zubehör trocken. Verwenden Sie keine externen Wärmequellen wie eine Mikrowelle oder einen Haartrockner zum Trocknen.
- Setzen Sie das Gerät und sein Zubehör keinen extremen Temperaturen aus, da dies zu Fehlfunktionen, Feuer oder Explosionen führen kann.
- Beenden Sie die Verwendung des Geräts vor der Reinigung und Wartung, schalten Sie alle Anwendungen aus und deaktivieren Sie alle drahtlosen oder drahtgebundenen Verbindungen mit anderen Geräten.
- Verwenden Sie keine starken chemischen Produkte, Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, um das Gerät oder das zugehörige Zubehör zu reinigen. Wischen Sie diese stattdessen mit einem sauberen, trockenen und weichen Tuch ab.
- Lassen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (z. B. Bankkarten oder Telefonkarten) über längere Zeit mit dem Gerät in Kontakt, da dies den Magnetstreifen beschädigen kann.

- Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer direkt bei Problemen nach dem Verkauf, um eine schnelle Lösung zu finden. Im Falle einer Eskalation wenden Sie sich bitte an den Hersteller Cosonic, der die Angelegenheit bearbeitet.
E-Mail: service@cosonic.net
Twitter: https://twitter.com/MoecenCH

IT Informazioni sulla sicurezza

- Non usare il dispositivo in luoghi polverosi, umidi e sporchi né in prossimità di campi magnetici che potrebbero causare malfunzionamenti nei circuiti interni.
- ⚠ Quando si usa il dispositivo per ascoltare musica o effettuare chiamate, consigliamo di tenere un volume basso per non danneggiare il proprio udito. Un'esposizione prolungata a volumi alti può causare danni permanenti all'udito.
- Dare sempre la priorità alla sicurezza e non fare altre attività che distraggono quando si è alla guida.

- Non avvolgere né sigillare il dispositivo, non coprirlo con asciugamani o altro, non usarlo in ambienti chiusi come una scatola o una custodia.
- Non collocare il dispositivo vicino a fonti di calore o fiamme libere come radiatori elettrici, forni a microonde, forni, scaldabagni, stufe, candele di cera o luoghi in cui la temperatura può essere elevata.
- Non asciugare il dispositivo con dispositivi di riscaldamento esterni come forni a microonde o asciugacapelli.
- Usare un panno pulito, asciutto e morbido per pulire il dispositivo; interrompere l'uso del dispositivo prima di procedere alla pulizia e alla manutenzione.
- Usare il dispositivo a temperature comprese tra 0 °C e 35 °C e mantenere il dispositivo e i relativi accessori a temperature comprese tra -20 °C e +45 °C. Temperature ambiente estreme possono causare malfunzionamenti.
- Conservare il dispositivo e i relativi accessori in un luogo ventilato e fresco, lontani dalla luce diretta del sole.
- Il dispositivo e i relativi accessori possono contenere parti di piccole dimensioni. Tenerli fuori dalla portata dei bambini. I bambini potrebbero inavvertitamente danneggiare il dispositivo e i relativi accessori o ingerire le parti di piccole dimensioni, causando soffocamento o altri danni.
- Non smontare né modificare il dispositivo e i relativi accessori senza previa autorizzazione; in caso contrario, non saranno più coperti dalla garanzia. Contattare il nostro servizio clienti in caso di malfunzionamento.
- Non smaltire il dispositivo e i relativi accessori come rifiuti domestici generici. Rispettare le leggi e norme locali per la gestione del dispositivo e dei relativi accessori e supportare il riciclaggio.
- Non calpestare, tirare né piegare eccessivamente i cavi del dispositivo per evitare malfunzionamenti.
- Non usare prodotti chimici, agenti per la pulizia o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo o le sue parti in metallo. Usare invece un panno pulito, asciutto e morbido.

Cura e manutenzione

- Mantenere il dispositivo e i relativi accessori asciutti. Non usare dispositivi di riscaldamento esterni come forni a microonde o asciugacapelli per asciugarli.
- Non collocare il dispositivo e i relativi accessori in luoghi a temperature estreme in quanto ciò potrebbe causare malfunzionamenti, incendi o esplosioni.

- Interrompere l'uso del dispositivo prima di effettuare la pulizia e la manutenzione, spegnere tutte le applicazioni e disattivare tutte le connessioni wireless o cablate con altri dispositivi.
- Non usare prodotti chimici, agenti per la pulizia o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo o i relativi accessori. Usare invece un panno pulito, asciutto e morbido.
- Non lasciare carte con strisce magnetiche (ad esempio, carte bancarie, schede telefoniche) a contatto con il dispositivo per un periodo di tempo prolungato in quanto potrebbe danneggiare la striscia magnetica.

- Per una soluzione rapida contatta direttamente il venditore per problematiche legate al post vendita. Se è necessario inoltrare il problema al livello superiore, contatta il produttore Cosonic per la gestione.
Email: service@cosonic.net
Twitter: https://twitter.com/MoecenCH

ES Información de seguridad

- No utilice el dispositivo en lugares con polvo, humedad o suciedad, ni cerca de campos magnéticos, ya que se podrían dañar los circuitos internos.
- ⚠ Cuando utilice el dispositivo para escuchar música o realizar llamadas telefónicas, le recomendamos que mantenga el volumen bajo para evitar daños auditivos. La exposición prolongada a niveles de volumen elevados puede provocar daños auditivos. Anteponga su seguridad ante todo y evite realizar actividades que puedan distraerle mientras conduce.
- No envuelva el dispositivo, ni lo cubra con toallas u otros tejidos, ni lo utilice en entornos de espacio reducido, como cajas o estuches.
- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor o fuego, como calentadores eléctricos, microondas, hornos, calentadores de agua, estufas, velas o zonas con temperaturas elevadas.
- No seque el dispositivo con dispositivos de emisión de calor externos, como hornos microondas o secadores de pelo.
- Utilice un paño limpio, seco y suave para limpiar el dispositivo.
- Utilice el dispositivo a una temperatura de entre 0 °C y 35 °C y guárdelo junto con sus accesorios a una temperatura de entre -20 °C y +45 °C. Las temperaturas extremas podrían dañarlo.

- Guarde el dispositivo y sus accesorios en un lugar fresco y bien ventilado, y evite exponerlo a la luz solar directa.
- Este dispositivo y sus accesorios pueden contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Los niños podrían dañar accidentalmente el dispositivo y sus accesorios, o tragarse las piezas pequeñas, lo que conlleva riesgo de asfixia y otros peligros.
- No desmonte ni modifique el dispositivo ni sus accesorios sin permiso; si lo hace, dejará de estar cubierto por nuestra garantía. En caso de avería, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- No deseche este dispositivo ni sus accesorios junto con los desperdicios domésticos ordinarios. Respete las leyes y normativas locales en lo que respecta al desecho de este dispositivo y de sus accesorios y colabore con las iniciativas de reciclaje.
- Para evitar un funcionamiento incorrecto, no pise, tire ni doble los cables del dispositivo.
- No utilice productos químicos fuertes, productos de limpieza ni detergentes para limpiar el dispositivo o sus piezas metálicas. En su lugar, utilice un paño limpio, seco y suave.

Cuidado y mantenimiento

- Mantenga el dispositivo y sus accesorios secos. No utilice dispositivos de emisión de calor externos para secarlos, como hornos microondas o secadores de pelo.
- No coloque el dispositivo ni sus accesorios en lugares con temperaturas extremas, ya que esto podría provocar un funcionamiento incorrecto, incendios o explosiones.
- No utilice el dispositivo mientras lo limpia o realiza tareas de mantenimiento, apague todas las aplicaciones y deshabilite todas las conexiones inalámbricas o por cable con otros dispositivos.
- No utilice productos químicos fuertes, productos de limpieza ni detergentes para limpiar el dispositivo o sus accesorios. En su lugar, utilice un paño limpio, seco y suave.
- Evite dejar tarjetas con bandas magnéticas (como tarjetas bancarias o telefónicas) cerca del dispositivo durante periodos prolongados, ya que se podrían dañar las bandas magnéticas.

- Para resolver los problemas posventa rápidamente, contacte con el vendedor. Si hace falta derivarlos, contacte con el fabricante de Cosonic.
Correo electrónico: service@cosonic.net
Twitter:https://twitter.com/MoecenCH

ES-LA Información de seguridad

- No utilice el dispositivo en lugares con polvo, húmedos, sucios o cerca de campos magnéticos, ya que se puede provocar un mal funcionamiento de los circuitos internos.
- ⚠ Cuando utilice el dispositivo para escuchar música o realizar llamadas telefónicas, le sugerimos que mantenga el volumen bajo para evitar daños auditivos. La exposición prolongada a volúmenes altos puede provocar daños auditivos permanentes. Siempre ponga la seguridad como su responsabilidad principal y no participe en actividades que lo distraigan mientras conduce.
- No envuelva ni selle el dispositivo, no lo cubra con toallas u otros artículos, ni lo use en entornos cerrados como una caja o un estuche.
- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor o llamas, como calefactores eléctricos, hornos de microondas, hornos, calentadores de agua, agua hervida, velas de cera o lugares donde puedan producirse altas temperaturas.
- No seque el dispositivo con dispositivos de calefacción externos, como hornos de microondas o secadores de cabello.
- Utilice un paño limpio, seco y suave para limpiar el dispositivo y deje de utilizarlo antes de limpiarlo y realizar mantenimientos.
- Utilice el dispositivo a una temperatura de entre 0 °C y 35 °C, y almacene este dispositivo con sus accesorios a una temperatura de entre -20 °C y +45 °C. Las temperaturas extremas pueden causar daños en el dispositivo.
- Almacene el dispositivo y sus accesorios en un lugar ventilado y fresco sin luz solar directa.
- Este dispositivo y sus accesorios pueden contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños. Los niños pueden dañar inadvertidamente el dispositivo y los accesorios o tragar las partes pequeñas, lo que causa asfixia u otros peligros.
- No desarme ni modifique el dispositivo y sus accesorios sin permiso, o ya no estarán cubiertos por nuestra garantía. Comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente en caso de mal funcionamiento.

- No deseche este dispositivo ni sus accesorios como residuos domésticos habituales. Cumpla con las leyes y regulaciones locales sobre la manipulación de este dispositivo y sus accesorios, y apoye el reciclaje.
- No pise los cables del dispositivo, ni los tire o doble excesivamente para evitar un mal funcionamiento de este.
- No utilice productos químicos fuertes, agentes de limpieza ni detergentes para limpiar el dispositivo o sus piezas metálicas. En su lugar, utilice un paño limpio, seco y suave para limpiarlos.

Cumplimiento normativo de FCC
Exposición a RF

- Su dispositivo es un radiotransmisor y radiorreceptor de baja potencia. Según las recomendaciones de las normas internacionales, el dispositivo está diseñado para no superar los límites establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones para la exposición a ondas de radio.

Declaración de FCC

- Este equipo ha sido probado, y se ha demostrado que cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, conforme a la Sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra las interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no haya interferencias en determinadas instalaciones. Si este equipo causa interferencia nociva en la recepción de señales de televisión o radio, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
--Reoriente o reubique la antena receptora-Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
--Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito que no sea aque donde está conectado el receptor.
--Consulte al distribuidor o solicite la asistencia de un técnico con experiencia en el funcionamiento de equipos de radio y televisión.
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas de la FCC.

El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:
(1) no debe ocasionar interferencias nocivas y
(2) debe aceptar todas las interferencias recibidas, lo que incluye interferencias que pueden ocasionar un funcionamiento no deseado.

Cumplimiento México

- (Esta sección sólo aplica para México.)
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
- Para información de la certificación de IFT, visite https://www.hihonor.com/global/legal/certification/.

Cuidado y mantenimiento

- Mantenga el dispositivo y sus accesorios secos. No utilice dispositivos de calefacción externos, como hornos de microondas o secadores de cabello, para secarlos.
- No coloque el dispositivo y sus accesorios en lugares con temperaturas extremas, ya que esto puede provocar un mal funcionamiento, un incendio o una explosión.
- Deje de utilizar el dispositivo antes de limpiarlo y realizar el mantenimiento, cierre todas las aplicaciones y desactive todas las conexiones inalámbricas o por cable con otros dispositivos.
- No utilice productos químicos fuertes, agentes de limpieza ni detergentes para limpiar el dispositivo o sus accesorios. En su lugar, utilice un paño limpio, seco y suave para limpiarlos.
- No deje tarjetas con bandas magnéticas (por ejemplo, tarjetas bancarias, tarjetas de teléfono) en contacto con el dispositivo durante mucho tiempo, ya que esto podría dañar la banda magnética.

- Comuníquese con el vendedor directamente si tiene problemas posventa para encontrar una solución rápida. Para realizar una escalación, comuníquese con el fabricante Cosonic para que la gestione.
Correo electrónico: service@cosonic.net
Twitter: https://twitter.com/MoecenCH

BR Informações de segurança

- Não use o dispositivo em locais empoeirados, úmidos, sujos ou próximo a campos magnéticos, que podem causar mau funcionamento dos circuitos internos.
- ⚠ Quando você usa o dispositivo para ouvir música ou fazer chamadas, sugerimos manter o volume baixo para evitar danos à sua audição. A exposição prolongada a grandes volumes pode resultar em danos permanentes à audição.
- Sempre coloque a segurança como sua principal responsabilidade e não se envolva em atividades que possam distraí-lo ao dirigir.
- Não embrulhe ou vede o dispositivo, cubra-o com toalhas e outros itens, nem use-o em ambientes fechados, como uma caixa ou estojo.
- Não coloque o dispositivo próximo a fontes de calor ou chamas abertas, como aquecedores elétricos, fornos de micro-ondas, fornos, aquecedores de água, depósitos de água quente, velas de cera, ou locais onde possam ocorrer altas temperaturas.
- Não seque o dispositivo com dispositivos externos de aquecimento, como fornos de micro-ondas ou secadores de cabelo.
- Use um pano limpo, seco e macio para limpar o dispositivo e pare de usá-lo antes da limpeza e manutenção.
- Use o dispositivo entre 0° C e 35° C e armazene-o e seus acessórios entre -20° C e +45° C. As temperaturas ambientes extremas podem causar o mau funcionamento do dispositivo.
- Armazene o dispositivo e seus acessórios em um local ventilado e refrigerado, livre da luz solar direta.
- Este dispositivo e seus acessórios podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance das crianças. As crianças podem inadvertidamente danificar o dispositivo e os acessórios, ou engolir as peças pequenas, causando asfixia ou outros perigos.
- Não desmonte ou modifique o dispositivo e seus acessórios sem permissão, ou eles não estarão mais cobertos pela nossa garantia. Entre em contato com o nosso serviço de apoio ao cliente em caso de avaria.
- Não descarte este dispositivo e seus acessórios como lixo doméstico comum. Cumpra as leis e os regulamentos locais sobre o manuseio deste dispositivo e seus acessórios e suporte para reciclagem.
- Não pise, puxe ou dobre demais os cabos do dispositivo para evitar mau funcionamento.

- Não use produtos químicos fortes, agentes de limpeza ou detergentes para limpar o dispositivo ou suas peças de metal. Em vez disso, use um pano limpo, seco e macio para limpá-los.

Conformidade com as regulamentações da FCC
Exposição à RF

- Seu dispositivo é um transmissor e receptor de rádio de baixa potência. Conforme recomendado pelas diretrizes internacionais, o dispositivo foi projetado para não exceder os limites estabelecidos pela Comissão Federal de Comunicação para a exposição a ondas de rádio.

Declaração da FCC

- Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário será encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:
– Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
– Aumentar a distância que separa o equipamento do receptor.
– Conectar o equipamento em uma tomada de circuito diferente daquela em que o receptor está conectado.
– Consultar o representante ou um técnico qualificado de TV/rádio para obter ajuda.
Este dispositivo cumpre com a Parte 15 das Normas da FCC.
A operação está sujeita às duas condições a seguir:
(1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e
(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Cuidado

- quaisquer alterações ou modificações neste dispositivo não expressamente aprovadas pela Honor Device Co., Ltd. para conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Cuidado e manutenção

- Mantenha o dispositivo e seus acessórios secos. Não use dispositivos externos de aquecimento, como fornos de micro-ondas ou secadores de cabelo,para secá-los.
- Não coloque o dispositivo e seus acessórios em locais com temperatura extrema, pois isso pode causar mau funcionamento, incêndio ou explosão.
- Pare de usar o dispositivo antes da limpeza e manutenção, encerre todos os aplicativos e desative todas as conexões sem fio ou com fio com outros dispositivos.
- Não use produtos químicos fortes, agentes de limpeza ou detergentes para limpar o dispositivo ou seus acessórios. Em vez disso, use um pano limpo, seco e macio para limpá-los.
- Não deixe cartões com tarjas magnéticas (por exemplo, cartões bancários, cartões telefônicos) em contato com o dispositivo por muito tempo, pois isso pode danificar a tarja magnética.

- Caso haja algum problema pós-venda, entre em contato diretamente com o vendedor para uma solução rápida. Caso o problema não se resolva com o vendedor, entre em contato com a fabricante Cosonic para resolvê-lo.
Email: service@cosonic.net
Twitter: https://twitter.com/MoecenCH

IN Informasi Keselamatan

- Jangan gunakan perangkat di tempat yang berdebu, lembap, kotor atau dekat medan magnet, yang dapat menyebabkan sirkuit internal gagal berfungsi.
- ⚠ Bila Anda menggunakan perangkat untuk mendengarkan musik atau melakukan panggilan telepon, kami menyarankan mempertahankan volume yang rendah untuk menghindari kerusakan pada pendengaran Anda.Terpapar volume tinggi dalam waktu lama dapat mengakibatkan kerusakan pendengaran yang permanen.
- Selalu jadikan keselamatan sebagai tanggung jawab utama Anda dan jangan lakukan aktivitas yang mengalihkan perhatian saat mengemudi.
- Jangan membungkus atau menutup rapat perangkat, menutupinya dengan handuk dan benda lainnya, atau menggunakannya di lingkungan tertutup seperti kotak atau peti.
- Jangan meletakkan perangkat di dekat sumber panas atau nyala api terbuka, seperti pemanas listrik, oven microwave, oven, pemanas air, tungku air, lilin penerangan, atau tempat yang mungkin mengalami suhu tinggi.
- Jangan keringkan perangkat dengan perangkat pemanas eksternal seperti oven microwave atau pengering rambut.
- Gunakan kain yang bersih, kering, dan halus untuk menyeka perangkat dan hentikan penggunaan sebelum melakukan pembersihan dan pemeliharaan.
- Harap gunakan perangkat pada suhu di bawah 0 °C - 35 °C dan simpan bersama aksesorinya pada suhu di bawah -20 °C - +45 °C. Suhu sekitar yang ekstrem dapat menyebabkan perangkat gagal berfungsi.
- Simpan perangkat dan aksesorinya di tempat yang berventilasi dan sejuk serta terhindar dari sinar matahari langsung.
- Perangkat ini dan aksesorinya dapat berisi komponen kecil. Harap jauhkan semua itu dari jangkauan anak-anak. Anak-anak mungkin saja tidak sengaja merusak perangkat dan aksesorinya, atau menelan komponen kecil,sehingga menyebabkan penyumbatan napas atau bahaya lainnya.
- Jangan membongkar atau memodifikasi perangkat dan aksesorinya tanpa izin, atau perangkat dan aksesori tersebut tidak lagi dilindungi oleh garansi kami. Silakan hubungi layanan pelanggan kami jika terjadi kegagalan fungsi.
- Jangan membuang perangkat ini dan aksesorinya sebagai limbah rumah tangga biasa. Harap patuhi hukum dan peraturan setempat tentang penanganan perangkat ini dan aksesorinya serta dukunglah pendauran ulang.

- Jangan menginjak, menarik, atau menekuk berlebihan kabel perangkat untuk menghindari kegagalan fungsi.
- Jangan gunakan bahan kimia yang kuat, zat pembersih, atau detergen untuk membersihkan perangkat atau komponen logamnya. Sebagai gantinya, gunakan kain yang bersih, kering, dan halus untuk mengelapnya.

Perawatan dan Pemeliharaan

- Jaga agar perangkat dan aksesorinya tetap kering. Jangan gunakan perangkat pemanas eksternal seperti oven microwave atau pengering rambut untuk mengeringkannya.
- Jangan letakkan perangkat dan aksesorinya di tempat yang bersuhu ekstrem, karena hal ini dapat menyebabkan kegagalan fungsi, kebakaran, atau ledakan.
- Hentikan penggunaan perangkat sebelum pembersihan dan pemeliharaan, matikan semua aplikasi, dan nonaktifkan semua koneksi nirkabel atau berkabel dengan perangkat lainnya.
- Jangan gunakan bahan kimia yang kuat, zat pembersih, atau detergen untuk membersihkan perangkat atau aksesorinya. Sebagai gantinya, gunakan kain yang bersih, kering, dan halus untuk mengelapnya.
- Jangan biarkan kartu yang memiliki strip magnetik (misalnya, kartu bank, kartu telepon) bersentuhan dengan perangkat dalam waktu lama, karena hal ini dapat merusak strip magnetik.

- Langsung hubungi penjual bila ada masalah purnajual untuk mendapatkan solusi cepat. Untuk eskalasi, hubungi pabrik Cosonic untuk menanganinya.
Email: service@cosonic.net
Twitter:https://twitter.com/MoecenCH

TR Güvenlik Bilgileri

- Dahili devrelerin arızalanmasına sebep olabileceği için cihazı tozlu, nemli, kirli yerlerde veya manyetik alanların yakınında kullanmayın.
- ⚠ Cihazı müzik dinlemek veya arama yapmak için kullanırken işitme kaybından kaçınmak için ses seviyesini düşük tutmanız önerilir. Uzun süre yüksek ses seviyesine maruz kalınması kalıcı işitme kaybına sebep olabilir.

- Her zaman güvenliği birinci önceliğiniz yapın ve araç kullanırken dikkat dağıtıcı şeyler yapmaktan kaçının.
- Cihazı sarmayın veya mühürlemeyin, havlu ve diğer eşyalarla üstünü kapatmayın veya kutu ya da kasa gibi kapalı ortamlarda kullanmayın.
- Cihazı elektrikli ısıtıcı, mikro dalga fırın, su ısıtıcı, kaynar su, mum veya yüksek sıcaklığa maruz kalabileceği yerler gibi ısı kaynaklarının ya da açık alevlerin yakınına yerleştirmeyin.
- Cihazı mikro dalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi haricı ısıtma cihazlar ıyla kurutmayın.
- Cihazı silmek için temiz, kuru ve yumuşak bir bez kullanın ve temizlik ile bakım öncesinde cihazı kullanmayı durdurun.
- Lütfen cihazı 0°C ila 35°C'de kullanın ve cihaz ile aksesuarlarını -20°C ila +45°C'de saklayın. Aşırı ortam sıcaklıkları cihazın arızalanmasına sebep olabilir.
- Cihazı ve aksesuarlarını iyi havalandırılan ve doğrudan güneş ışığı almayan serin bir yerde saklayın.
- Bu cihaz ve aksesuarları küçük parçalar içerebilir. Lütfen bunları çocukların erişebileceği yerlerden uzakta tutun. Çocuklar bilmeden cihaza ve aksesuarlarına hasar verebilir veya küçük parçaları yutarak boğulmaya veya diğer tehlikelere maruz kalabilir.
- Cihazı ve aksesuarlarını izinsiz şekilde sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın, yapmanız durumunda garantimiz kapsamından çıkacaktır. Lütfen arıza durumunda müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.
- Bu cihazı ve aksesuarlarını normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
- Lütfen bu cihazı ve aksesuarlarını atarken yerel yasalara ve düzenlemelere uygun hareket edin ve geri dönüşümü destekleyin.
- Arızalanmasını engellemek için cihazın kablolarına basmayın, kabloları çekmeyin veya aşırı derecede bükmeyin.
- Cihazı veya metal parçalarını temizlemek için güçlü kimyasallar, temizlik maddeleri veya deterjan kullanmayın. Bunların yerine temiz, kuru ve yumuşak bir bezle silin.

İlgi ve Bakım

- Cihazı ve aksesuarlarını kuru tutun. Kulaklıkları kurutmak için mikrodalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici ısıtma cihazları kullanmayın.
- Arızalanmasına, yangına veya patlamaya sebep olabileceği için cihazı ve aksesuarlarını aşırı sıcaklıklara sahip yerlere koymayın.

- Temizlik ve bakım öncesinde cihazı kullanmayı durdurun, tüm uygulamayı kapatın ve diğer cihazlarla olan tüm kablosuz veya kablolu bağlantıları devre dışı bırakın.
- Cihazı veya aksesuarları temizlemek için güçlü kimyasallar, temizlik maddeleri veya deterjan kullanmayın. Bunların yerine temiz, kuru ve yumuşak bir bezle silin.
- Manyetik şeride zarar verebileceği için manyetik şeride sahip kartları (ör: banka kartları, telefon kartları) uzun süre cihaza temas edecek şekilde bırakmayın.

- Hızlı çözüm için satış sonrası sorunlar konusunda lütfen doğrudan satıcıyla iletişime geçin. Konuyu bir üst aşamaya bildirmek için lütfen üretici Cosonic ile iletişime geçin.
E-posta: service@cosonic.net
Twitter: https://twitter.com/MoecenCH

UK нформація про техніку безпеки

- Щоб запобігти порушенню функціональності мікросхем пристрою, не використовуйте його в запиленому, вологому чи брудному середовищі або поблизу магнітних полів.
- ⚠ У разі використання пристрою для прослуховування музики або здійснення телефонних дзвінків рекомендується зменшити гучність, щоб уникнути пошкодження органів слуху. Довготривале прослуховування з високим рівнем гучності може призвести до незворотного пошкодження органів слуху.
- Завжди насамперед дбайте про безпеку та не виконуйте за кермом дій, які можуть вас відволікати.
- Не загортайте та не закривайте пристрій герметично, не накривайте його рушниками та іншими предметами, не користуйтеся ним всередині закритих просторів, наприклад у коробці або футлярі.
- Не кладіть пристрій поблизу джерел тепла або відкритого вогню, як-от електричні обігрівачі, мікрохвильові печі, духовки, водонагрівачі, бойлери, воскові свічки або місця, де може виникнути висока температура.
- Не сушіть пристрій за допомогою зовнішніх нагрівальних пристроїв, як-от мікрохвильові печі або фени.

- Припиніть використання пристрою перед його очищенням і обслуговуванням. Протирайте пристрій чистою, сухою та м'якою тканиною.
- Використовуйте пристрій при температурі від 0 °C до +35 °C. Зберігайте пристрій і аксесуари при температурі від −20 °C до +45 °C. Екстремальні температури навколишнього середовища можуть стати причиною несправної роботи пристрою.
- Зберігайте пристрій і його аксесуари в добре провітрюваному та прохолодному місці, захищеному від прямого сонячного світла.
- Зберігайте цей пристрій і його аксесуари, які можуть містити дрібні деталі, у недоступному для дітей місці. Діти можуть ненароком пошкодити пристрій і аксесуари або проковтнути дрібні деталі, що може стати причиною удушення або інших ризиків для здоров'я.
- Самовільно не розбирайте та не модифікуйте пристрій і його аксесуари — такі операції призведуть до анулювання гарантії. У разі виявлення несправності зверніться до нашої служби підтримки клієнтів.
- Не викидайте цей пристрій і його аксесуари разом із побутовим сміттям.
- Дотримуйтеся вимог місцевого законодавства та норм щодо експлуатації й утилізації цього пристрою та його аксесуарів.
- Не наступайте на кабелі пристрою, не тягніть і не згинайте їх, щоб запобігти виникненню несправностей.
- Не використовуйте сильнодіючі хімічні речовини, очищувальні або мийні засоби, щоб очистити пристрій або його металеві частини. Натомість протирайте їх чистою, сухою та м'якою тканиною.

Догляд і обслуговування

- Зберігайте пристрій і його аксесуари сухими. Не сушіть їх за допомогою зовнішніх нагрівальних пристроїв, як-от мікрохвильові печі або фени.
- Не розміщуйте пристрій і його аксесуари в місцях з екстремальними температурами, оскільки це може призвести до несправності, пожежі або вибуху.
- Перед очищенням і обслуговуванням пристрою припиніть його використання, вимкніть усі додатки та відключіть усі бездротові або дротові з'єднання з іншими пристроями.
- Не використовуйте сильнодіючі хімічні речовини, очищувальні або мийні засоби, щоб очистити пристрій або його аксесуари. Натомість протирайте

їх чистою, сухою та м'якою тканиною.

- Уникайте тривалого контакту карток із магнітними смугами (наприклад, банківських або телефонних карток) з пристроєм, оскільки це може пошкодити магнітну смугу.

- Якщо після придбання у вас виникли проблеми, зверніться безпосередньо до продавця, щоб знайти швидке рішення. Якщо не вдається розв'язати проблему, зверніться до виробника Cosonic.
Електронна пошта: service@cosonic.net
Twitter: https://twitter.com/MoecenCH

AR معلومات السلامة

- لا تستخدم الجهاز في أماكن بها غبار أو أماكن رطبة أو متسخة أو بالقرب من المجالات المغناطيسية، لأن ذلك قد يؤدي إلى تعطل الدوائر الداخلية.
- ⚠ عندما تستخدم الجهاز للاستماع إلى الموسيقى أو إجراء مكالمات هاتفية، نقترح خفض مستوى الصوت لتجنب الإضرار بحاسة السمع. قد يؤدي التعرض الكثير للأصوات المرتفعة على فترات طويلة إلى تلف دائم في السمع.
- اجعل السلامة دائمًا مسؤوليتك الأساسية ولا تشارك في أنشطة تشتت الانتباه أثناء القيادة.
- لا تغلف الجهاز أو تغلقه، أو تغطيه بالمناشف والأشياء الأخرى، أو تستخدمه في بيئات مغلقة مثل صندوق أو علبة.
- لا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة أو اللهب المكشوف، مثل السخانات الكهربائية أو أفران الميكروويف، أو الأفران، أو سخانات المياه، أو ماء الموقد، أو الشموع، أو الأماكن التي قد ترتفع فيها درجات الحرارة.
- لا تجفف الجهاز بأجهزة تسخين خارجية مثل أفران الميكروويف أو مجففات الشعر.
- استخدم قطعة قماش نظيفة وجافة وناعمة لمسح الجهاز وتوقف عن استخدامه قبل التنظيف والصيانة.
- يرجى استخدام الجهاز في درجة حرارة أقل من 0 - 35 درجة مئوية وتخزينه وملحقاته في درجة حرارة أقل من 20- - 45+ درجة مئوية. فقد تتسبب درجات الحرارة العالية المحيطة في تعطل الجهاز.
- خزن الجهاز وملحقاته في مكان جيد التهوية وبارد وخالي من أشعة الشمس المباشرة.
- قد يحتوي هذا الجهاز وملحقاته على أجزاء صغيرة. يرجى الاحتفاظ بها بعيدًا عن متناول الأطفال. قد يتسبب الأطفال بغير عمد في إتلاف الجهاز وملحقاته أو ابتلاع الأجزاء الصغيرة، مما يتسبب في تعرضهم للاختناق أو مخاطر أخرى.

- لا تفكك الجهاز وملحقاته أو تعدلها دون إذن، وإلا فلن تكون مشمولة في الضمان. يُرجى الاتصال بخدمة العملاء في حال حدوث عطل.
- لا تتخلص من هذا الجهاز وملحقاته باعتبارها نفايات منزلية عادية. يُرجى الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية الخاصة بالتعامل مع هذا الجهاز وملحقاته ودعم إعادة التدوير.
- لا تخطو فوق كابلات الجهاز أو تسحبها أو تثنيها أكثر من اللازم لتجنب حدوث عطل.
- لا تستخدم كيماويات قوية أو مواد تنظيف أو مطهرات لتنظيف الجهاز أو أجزائه المعدنية. بدلاً من ذلك، استخدم قطعة قماش نظيفة وجافة وناعمة لمسحها.

الرعاية والصيانة

- حافظ على جفاف الجهاز وملحقاته. لا تستخدم أجهزة التسخين الخارجية مثل أفران الميكروويف أو مجففات الشعر لتجفيفهم.
- لا تضع الجهاز وملحقاته في أماكن عالية الحرارة، فقد يتسبب ذلك في حدوث عطل أو نشوب حريق أو وقوع انفجار.
- توقف عن استخدام الجهاز قبل التنظيف والصيانة، وأوقف تشغيل جميع التطبيقات، وعطّل جميع الاتصالات اللاسلكية أو السلكية مع الأجهزة الأخرى.
- لا تستخدم كيماويات قوية أو مواد التنظيف أو المطهرات لتنظيف الجهاز أو ملحقاته. بدلاً من ذلك، استخدم قطعة قماش نظيفة وجافة وناعمة لمسحها.
- لا تدع البطاقات ذات الأشرطة المغناطيسية (مثل البطاقات المصرفية وبطاقات الهاتف) تلامس الجهاز لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الشريط المغناطيسي.

- يُرجى الاتصال بالبائع مباشرة في ما يتعلق بمشكلات ما بعد البيع لتحصل على حل سريع. للتصعيد، يُرجى الاتصال بالشركة المصنّعة Cosonic لمعالجة الأمر.
البريد الإلكتروني: service@cosonic.net
تويتر: https://twitter.com/MoecenCH