说明书尺寸：770 x 85mm

MINISO

USER MANUAL
使用說明書

ICE BRICK SERIES WIRELESS HEADSET
SÉRIE BRIQUE DE GLACE
CASQUE AUDIO SANS FIL
سماعات رأس لاسلكية الطوبة
SERIE LADRILLO DE HIELO AURICULARES DE DIADEMA INALÁMBRICOS
小冰块系列蓝牙耳机

MODEL BH368

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY.

Product Parts



①Volume+/Next ②Audio Port ③Light Power/Light Mode
④Power/Play/Pause ⑤LED Indicator Light ⑥Charging Port
⑦Volume-/Previous ⑧Sound Effect

Product Parameters

Bluetooth: V5.4
Frequency Response: 20Hz-20KHz
Pairing Name: MINISO-BH368
Sensitivity: 105±3dB
Function: Listening to music
Charging Port: USB-C
Charging Input: 5V⎓500mA
Transmission Distance: ≤10m
Battery Capacity: 600mAh
Charging Time: 2H
Music Playback Time: 3Bh (50% volume)
Calling Time: 30h (50% volume)
Impedance: 32Ω

Functions

Function	Instructions
Turn On	Press power button for around 3 seconds, blue light is on for 2 seconds, then red and blue lights blink alternately
Turn Off	Press power button for around 3 seconds, red light blinks 3 times and then shuts down
Bluetooth	When the headset is on the screen, search on the device you want to connect the earphones to for the pairing name of MINISO-BH368 and choose to pair. Blue light constantly on
Low Battery Alarm	When the battery is lower than 3.3V (20%), there will be a low battery alert every 30 seconds. When the battery is lower than 3.2V, the earphones turn off automatically, blue light blinks
Previous Track	Press volume- button for around 2 seconds to move to previous track
Next Track	Press volume+ button for around 2 seconds to move to next track
Volume-	Press volume- button to turn volume down
Volume+	Press volume+ button to turn volume up
Pause/Play	Press power button to pause/Press power button to play
Answer Call	Press power button to answer the coming call
End Call	Press power button to end the call
Reject Call	Press power button for around 2 seconds to reject the call
Call Back	Press power button twice to call back the last number
Automatic Turning Off	If the earpiece are not being used for 5 minutes, it will automatically shut down to save power
Line in	Line-In is supported when earphones powered off, plug 3.5mm audio jack to use

Charging	When powered on, after plugging the charger to charge, earphones turn off automatically, red light is on; when fully charged, green light is on
Sound Effect	Press sound switching button to switch between three sound effects: human, pop, bass. press sound switching button for 5 seconds and you can delete the pairing with the device.
Light Switch/ Light Mode Switching	Long press to turn on/off, short press to switch light mode.

Cautions

①Reasonable control of the volume and time of usage is required to avoid hearing damage.
②For your safety, do not use it in potentially hazardous condition.
③Do not listen to music, call up or answer the phone while driving to avoid causing traffic accidents.
④Keep it out of reach of children to avoid danger caused by improper use.
⑤Do not throw to avoid damage caused by dropping.
⑥Do not store or use it under -20°C or above 45°C to avoid shortening the lifespan of earphones and battery.
⑦Do not try to disassemble or repair the product.
⑧Irreplaceable battery, it should be disposed of according to local rules & regulations or be recycled by professional institute. Do not throw away or toss into fire.
⑨When not in use for a long time, charge the earphones once every 3 months to avoid battery failure.
⑩Avoid contact with water and other liquids to prevent them from penetrating into the product.

Troubleshooting

1. Fail to pair the wireless earphones with your cell/phone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode and whether the phone BT function is on. Check the list on your phone, remove the earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.

2. Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.

3. Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.

4. The wireless earphones get disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.

5. Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.

6. Can I control the Apps on your phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

Accessories

Device*1； Charging Cable*1； User Manual*1

FCC Warning

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•Reorient or relocate the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in open-exposure condition without restriction.

ISED Warning

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
L'appareil numérique du cien conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).
This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS-102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.
Cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec ISS 2D e'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux rf et la conformité.
This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 0 cm entre le radiateur et votre corps.

Pièces du Produit

①Volume+/Suivant ②Port Audio ③Puissance de la Lumière/Mode Lumineux
④Témoin Lumineux LED ⑤Port de Chargement
⑥Volume-/Précédent ⑦Effet Sonore

Paramètres du Produit

Bluetooth: V5.4
Réponse en Fréquence: 20Hz-20KHz
Nom de l'Appareil: MINISO-BH368
Sensibilité: 105±3dB
Fonction: Ecouter de la musique
Port de Chargement: USB-C
Entrée de Chargement: 5V⎓500mA
Distance de Transmission: ≤10m
Capacité de la Batterie: 600mAh
Temps de Chargement: 2H
Durée de Lecture de la Musique: 3Bh (50% volume)
Temps d'Appel: 30h (50% volume)
Impédance: 32Ω

Fonctions

Fonction	Instructions
Activer	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 3 secondes, la lumière bleue s'allume pendant 2 secondes, puis les lumières rouge et bleue clignotent alternativement
Désactiver	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 3 secondes, la lumière rouge clignote pendant 2 secondes, puis la lumière s'éteint.
Bluetooth	Allumez les écouteurs, recherchez le nom d'appariage de MINISO-BH368 sur l'appareil auquel vous souhaitez connecter les écouteurs et choisissez d'appairer. La lumière bleue s'allume en permanence.
Alerte de Batterie Faible	Lorsque la batterie est inférieure à 3.3 V (20 %), une alerte de batterie faible est émise toutes les 30 secondes. Lorsque la batterie est inférieure à 3.2 V, les écouteurs s'éteignent automatiquement et la lumière bleue clignote.
Piste Précédente	Appuyez sur la touche «Volume-» pendant environ 2 secondes pour passer à la piste précédente
Piste Suivante	Appuyer sur la touche «Volume+» pendant environ 2 secondes pour passer à la piste suivante.
Volume-	Appuyer sur la touche «volume» pour baisser le volume
Volume+	Appuyer sur la touche «volume» pour augmenter le volume
Pause/Lecture	Appuyer sur le bouton d'alimentation pour mettre en pause/appuyer sur le bouton d'alimentation pour lire.
Répondre à l'appel	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour répondre à l'appel entrant
Terminer l'Appel	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre fin à l'appel
Rejeter l'Appel	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant environ 2 secondes pour rejeter l'appel.
Rappeler	Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt pour rappeler le dernier numéro.
Désactivation Automatique	Si les écouteurs ne sont pas utilisés pendant 5 minutes, ils s'éteignent automatiquement et la lumière s'éteint.
Line IN	Line In est pris en charge lorsque les écouteurs sont éteints, branchez la prise audio 3.5 mm pour l'utiliser.
Chargement	Lorsqu'il sont sous tension, après avoir branché le chargeur pour les recharger, les écouteurs s'éteignent automatiquement; la lumière rouge s'allume ; lorsqu'ils sont complètement chargés, la lumière verte s'allume.
Effet sonore	Appuyez sur le bouton de commutation du son pour basculer entre trois effets sonores : humain, pop, basse. Appuyez sur le bouton de commutation du son pendant 5 secondes et vous pourrez supprimer le couplage avec l'appareil.
Commutateur de lumière/mode lumineux d'éclairage	appuyez longtemps pour allumer/éteindre, appuyez brièvement pour changer de mode d'éclairage.

Accessoires

Appareil*1； Câble de Chargement*1； Manuel d'Utilisation*1

Attention

1. Un contrôle raisonnable du volume et du temps d'utilisation est nécessaire pour éviter les dommages auditifs.
2. Pour votre sécurité, ne l'utilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.
3. N'écoutez pas de musique, n'appelez pas ou ne répondez pas au téléphone en conduisant pour éviter tout danger lié au détournement.
4. Maintenir hors de portée des enfants pour éviter tout danger dû à une utilisation incorrecte.
5. Ne le jetez pas pour éviter tout dommage dû à une chute.
6. Ne pas stocker ou utiliser à une température inférieure à -20°C ou supérieure à 45°C pour éviter de réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie.
7. Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.
8. Batterie irremplaçable, l'ile doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel. Ne pas jeter ou jeter dans le feu.
9. Si vous n'utilisez pas le casque pendant une longue période, rechargez-le tous les 3 mois pour prolonger sa durée de vie.
10. Evitez le contact avec l'eau et d'autres liquides pour éviter qu'ils ne pénètrent dans le produit.

Résolution des problèmes

1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appairés au téléphone.
Solution : Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appariage et si la fonction Bluetooth du téléphone est activée. Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.
2. Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.**Solution :** Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.
3. Puis-je remplacer la batterie ?
Réponse : Non. Les écouteurs sans fil possèdent des batteries lithium-polymère non remplaçables ?
4. Les écouteurs sans fil ont été déconnectés du téléphone dans un rayon de 10 mètres.
Solution : La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil appairé. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appariage dans la distance effective.
5. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque les écouteurs sont appairés à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà appairée à un périphérique sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.
6. Puis-je contrôler les applications de mon téléphone avec les écouteurs après avoir appairé les écouteurs sans fil au téléphone ?
Réponse : Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées via les écouteurs en raison de leurs paramètres.

أجزاء المنتج

①زيادة الصوت/التالي ②منفذ الصوت ③ضوء الطاقة/وضع الضوء
④مؤشر LED ⑤شحن البطارية ⑥تشغيل/إيقاف مؤقت
⑦خفض الصوت/السابق ⑧تأثير الصوت

المواصفات

البلوتوث: 5.4
اسم الإقران: MINISO-BH368
الحساسية: 105±3 ديسيبل
منفذ الشحن: USB-C
مدخلات الشحن: 5V⎓500 مللي أمبير
سعة البطارية: 600 مللي أمبير
وقت الشحن: 2 ساعة
وقت التشغيل: 3B ساعة تصل إلى 50%
المعاوقة: 32 أوم

الوظائف

الوظيفة	التعليمات
تشغيل	اضغط مطولا مفتاح التشغيل لمدة 3 ثانية، يضيء الضوء بالأزرق لمدة 2 ثانية، ثم يومض الأحمر والأزرق بالتناوب.
إيقاف التشغيل	اضغط مطولا مفتاح التشغيل لمدة 3 ثانية، يومض الضوء الأحمر لمدة 2 ثانية ثم يطفأ.
بلوتوث	قم بتشغيل السماعة، ابحث عن الجهاز المقترن MINISO-BH368 للاتصال، ثم اضغط على الزوج. الضوء الأزرق ثابت
تنبيه البطارية المنخفضة	عندما تكون بطارية الأذن أقل من 3.3 فولت (20٪)، يصدر تنبيه البطارية المنخفضة كل 30 ثانية. عندما تكون بطارية الأذن أقل من 3.2 فولت، تنطفئ السماعة تلقائيًا، ويومض الضوء الأزرق
السابق/التالي	لمدة ثانيتين تقريبًا، اضغط على زر الصوت - للانتقال إلى المسار السابق، لمدة ثانيتين تقريبًا، اضغط على زر الصوت + للانتقال إلى المسار التالي
خفض الصوت	اضغط مطولا مفتاح خفض الصوت
زيادة الصوت	اضغط مطولا مفتاح زيادة الصوت
إيقاف مؤقت/تشغيل الموسيقى	اضغط مطولا مفتاح التشغيل
رد مكالمة	اضغط مطولا مفتاح التشغيل
رفض مكالمة	اضغط مطولا مفتاح التشغيل لمدة 2 ثانية
إعادة الاتصال	اضغط مطولا مفتاح التشغيل لمدة 2 دقيقتين بطريق الخطأ
إيقاف تشغيل تلقائي	قم بوضع كل جهاز من 5 دقائق، يتطفئ الجهاز تلقائيًا لتوفير الطاقة
Line In	قم بوضع كابل جهاز من 3.5 ملم، سيتم إيقاف تشغيل السماعة تلقائيًا

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. السماعة لن تقترن بالهاتف.
الإجابة: تأكد مما إذا كانت السماعة في وضع الاقتران، وما إذا كان البلوتوث على الهاتف قد تم تشغيله. في قائمة الهاتف، قم بإزالة السماعة من خيار الاقتران، واتبع تعليمات الدليل لإقران السماعة بهاتفك.
2. لا يمكن تشغيل السماعة.
الإجابة: تأكد من حالة البطارية لمعرفة ما إذا تم الإفراغ.
3. هل يمكن استبدال بطارية السماعة؟
الإجابة: لا. بطارية ليثيوم بوليمر الموجودة في السماعة لا تستبدل.
4. تم فصل الاتصال عن السماعة بالهاتف في غضون 10 أمتار.
الإجابة: لأن السماعة لاسلكية، فهي حساسة للغاية للأشياء بين السماعة والجهاز المتصل. تحقق مما إذا كان هناك أي معادن أو أشياء أخرى قد تؤثر على الاتصال ضمن المسافة الفعالة.
5. لا يمكن سماع الصوت عند توصيل السماعة بالكمبيوتر أو الهاتف.
الإجابة: تحقق مما إذا تم ربطها بجهاز لاسلكي، وتأكد من أن الكمبيوتر يدعم بروتوكول A2DP. وتأكد من زيادة مستوى الصوت على الهاتف أو جهاز الكمبيوتر.
6. هل يمكن تشغيل تطبيقات الهاتف من خلال السماعة بعد اقتران السماعة بالهاتف؟
الإجابة: قد لا تدعم بعض التطبيقات التشغيل من خلال السماعة بسبب إعداداتها.

Descripción del Producto

①Volume+/Pista Siguiente ②Puerto de Audio ③Encendido/apagado de la luz /Modo de Luz
④Indicador de Luz LED ⑤Puerto de Carga
⑥Volume-/Pista Anterior ⑦Efecto de Sonido

Parámetros del producto

Bluetooth: V5.4
Respuesta en Frecuencia: 20Hz-20KHz
Nombre de Emparejamiento: MINISO-BH368
Sensibilidad: 105±3dB
Función: Escuchar música
Puerto de Carga: USB-C
Entrada de Carga: 5V⎓500mA
Distancia de Transmisión: ≤10m
Capacidad de la Batería: 600mAh
Tiempo de Carga:2H
Tiempo de Reproducción de Música: 3Bh (50% volumen)
Tiempo de Conversación: 30h (50% volumen)
Impedancia: 32Ω

Funciones

Función	Instrucciones
Encender	Pulse el botón de encendido/apagado durante unos 3 segundos, la luz azul se encenderá 2 segundos, después luces rojas y azules se apagan alternativamente.
Apagar	Pulse el botón de encendido/apagado durante unos 3 segundos, la luz roja parpadea durante 2 segundos y luego, la luz se apaga.
Bluetooth	Encienda los auriculares, busque en el dispositivo el nombre de emparejamiento MINISO-BH368 y elija para emparejar. La luz azul está siempre encendida.
Alarma de Batería Baja	Cuando la batería esté a menos de 20% (3.3 V), habrá una alerta de batería baja cada 30 segundos. Cuando la batería esté a menos de 3.2 V, los auriculares se apagan automáticamente y la luz azul parpadea.
Pista Anterior	Pulse el botón de «volume-» durante unos 2 segundos para la pista anterior.
Pista Siguiente	Pulse el botón de «volume+» durante unos 2 segundos para la pista siguiente.
Volume+	Pulse el botón de «volume+» para subir el volumen
Volume-	Pulse el botón de «volume-» para subir el volumen
Reproducir/ Pausa	Pulse el botón de encendido/apagado para reproducir/ pausar
Contestar Llamada	Pulse el botón de encendido/apagado para responder a la llamada entrante
Finalizar Llamada	Pulse el botón de encendido/apagado para finalizar la llamada.
Rechazar Llamada	Pulse el botón de encendido/apagado durante unos 2 segundos para rechazar la llamada.

Funciones

Fonction	Instructions
Encender	Pulse el botón de encendido/apagado durante unos 3 segundos, la luz azul se encenderá 2 segundos, después luces rojas y azules se apagan alternativamente.
Apagar	Pulse el botón de encendido/apagado durante unos 3 segundos, la luz roja parpadea durante 2 segundos y luego, la luz se apaga.
Bluetooth	Encienda los auriculares, busque en el dispositivo el nombre de emparejamiento MINISO-BH368 y elija para emparejar. La luz azul está siempre encendida.
Alarma de Batería Baja	Cuando la batería esté a menos de 20% (3.3 V), habrá una alerta de batería baja cada 30 segundos. Cuando la batería esté a menos de 3.2 V, los auriculares se apagan automáticamente y la luz azul parpadea.
Pista Anterior	Pulse el botón de «volume-» durante unos 2 segundos para la pista anterior.
Pista Siguiente	Pulse el botón de «volume+» durante unos 2 segundos para la pista siguiente.
Volume+	Pulse el botón de «volume+» para subir el volumen
Volume-	Pulse el botón de «volume-» para subir el volumen
Reproducir/ Pausa	Pulse el botón de encendido/apagado para reproducir/ pausar
Contestar Llamada	Pulse el botón de encendido/apagado para responder a la llamada entrante
Finalizar Llamada	Pulse el botón de encendido/apagado para finalizar la llamada.
Rechazar Llamada	Pulse el botón de encendido/apagado durante unos 2 segundos para rechazar la llamada.

Precauciones

1. Se requiere un control razonable del volumen y el tiempo de uso para evitar daños auditivos.
2. Por su seguridad, en situaciones peligrosas para garantizar la seguridad.
3. No escuche música, no llame o contesta al teléfono mientras conduce, para evitar el peligro causado por la distracción.
4. Mantengalo fuera del alcance de los niños para evitar el peligro causado por un uso inadecuado.
5. No lo tire para evitar daños causados por caída.
6. No lo guarde ni lo use por debajo de -20°C o por encima de 45°C para evitar acortar la vida útil de los auriculares y la batería.
7. No modifique, desmonte ni repare el producto.
8. Batería irremplazable, Debe desecharse de acuerdo con las reglas y regulaciones locales o ser reciclado por un instituto profesional. No la tire ni la arroje al fuego.
9. Cuando no se utilicen durante un periodo prolongado, cargue los auriculares cada 3 meses para prolongar su vida útil.
10. Evite el contacto con agua y otros líquidos para evitar que penetren en el producto.

Solución de problemas

1. No se empareja con el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que sus audífonos estén en modo de emparejamiento, verifique si en su teléfono o el Bluetooth está activado en dispositivo de emparejamiento. Retire los auriculares de la lista y vuelva a conectar los dispositivos.
2. No se pueden encender los audífonos.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.
3. ¿Se puede reemplazar la batería de los auriculares inalámbricos?
Respuesta: No. El polímero de iones de litio de los auriculares no se puede quitar.
4. No se pueden conectar los audífonos con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Debido a que el Bluetooth es inalámbrico, es muy sensible a los objetos entre los auriculares y el dispositivo conectado. Comprueba si hay algún metal u otro objeto que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.
5. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando los audífonos se han conectado a la computadora o teléfono.
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el nivel de volumen de su teléfono o computadora no esté bajo.
6. ¿Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los audífonos después de conectar los auriculares al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los audífonos debido a su configuración.

產品示意圖

①音量+/下一首 ②音訊孔 ③燈光開關/燈光模式
④燈光指示燈 ⑤LED指示燈 ⑥充電口
⑦音量-/上一首 ⑧音效模式切換

產品參數

藍牙版本: V5.4
頻率響應: 20Hz-20KHz
配對名稱: MINISO-BH368
靈敏度: 105±3dB
功能: 聽音樂
充電接口: USB-C
充電輸入: 5V⎓500mA
傳輸距離: ≤10m
電池容量: 600mAh
充電時間: 2H
音樂時間: 3Bh(50%音量)
通話時間: 30h(50%音量)
阻抗: 32Ω

功能操作介紹

功能	操作說明
開機	開機狀態長按開關機鍵約3秒開機，藍燈亮3秒後，紅藍閃交替閃爍
關機	開機狀態長按開關機鍵約3秒關機，紅燈閃爍三次後，熄滅
藍牙連接	在螢幕開，設備搜索耳機藍牙名，點擊配對名稱MINISO-BH368，藍燈常亮
低電提醒	當電池電量低於3.3V時（20%），每隔30秒有低電提醒，當電池電量低於3.2V時，耳機自動關機，藍燈閃爍
上一曲	音樂播放狀態，長按音量-鍵約2秒，音樂切換上一曲
下一曲	音樂播放狀態，長按音量+鍵約2秒，音樂切換下一曲
音量減	按一下音量-鍵，可調低音量
音量加	按一下音量+鍵，可調增音量
暫停音樂	音樂播放狀態，按一下開關鍵可暫停音樂
接聽來電	音樂暫停狀態，按一下開關鍵可接聽來電
掛斷電話	來電響鈴狀態按一下開關鍵可掛斷電話
拒聽電話	來電響鈴狀態按一下開關鍵約2秒
回撥電話	連續按兩下開關鍵可回撥最近撥打的號碼
自動關機	當耳機未連接藍牙連接後，將自動延時5分鐘關機，以節省電量
自動開機	當耳機未連接藍牙連接後，將自動延時5分鐘開機，提醒連接
Line in	支援關機Line in模式，接入3.5MM音訊線即
充電	開機狀態下，進入充電狀態，耳機自動關機，紅燈常亮，充滿電後紅燈熄滅，綠燈常亮

產品示意圖

①音量+/上一首 ②音訊孔 ③燈光開關/燈光模式
④燈光指示燈 ⑤LED指示燈 ⑥充電口
⑦音量-/下一首 ⑧音效模式切換

產品參數

藍牙版本: V5.4
頻率響應: 20Hz-20KHz
配對名稱: MINISO-BH368
靈敏度: 105±3dB
功能: 聽音樂
充電輸入: 5V⎓500mA
傳輸距離: ≤10m
電池容量: 600mAh
充電時間: 2H
音樂時間: 3Bh(50%音量)
通話時間: 30h(50%音量)
阻抗: 32Ω

產品示意圖

①音量+/下一首 ②音訊孔 ③燈光開關/燈光模式
④燈光指示燈 ⑤LED指示燈 ⑥充電口
⑦音量-/上一首 ⑧音效模式切換

產品參數

藍牙版本: V5.4
頻率響應: 20Hz-20KHz
配對名稱: MINISO-BH368
靈敏度: 105±3dB
功能: 聽音樂
充電輸入: 5V⎓500mA
傳輸距離: ≤10m
電池容量: 600mAh
充電時間: 2H
音樂時間: 3Bh(50%音量)
通話時間: 30h(50%音量)
阻抗: 32Ω

故障排除

1.藍牙耳機不能與手機配對
答: 請確保耳機處於配對模式，以及檢查手機藍牙設置是否已打開。從手機設置上的藍牙菜單取消耳機，按照說明書的指導重新連接。
2.藍牙耳機無法開機
答: 請檢查耳機的電量。
3.電池可以更換吗？
答: 不可以，本耳機使用不可拆卸聚合物鋰電池。
4.藍牙耳機與手機在10米內斷開連接。
答: 由於藍牙是一種無線技術，它必須在耳機和已連接設備的物體間敏感。請檢查在連接範圍內是否有金屬或其他物體干擾信號。
5.耳機連接電腦或手機後，聽不到聲音
答: 請檢查電腦是否已與無線設備連接，並確保電腦的藍牙支持A2DP協議。並確保電腦手機的音量。
6.藍牙耳機與手機連接後，可以用耳機控制手機上的應用程式吗？
答: 因設備用戶的不同可能會出現不同，個別應用程序可能不支援此耳機控制。

主要配件

產品*1，充電線*1，說明書*1

注意事項

1.請合理控制使用耳機的音量和時間，以免損聽力。
2.請勿在潛在危險情況下使用耳機，以確保安全。
3.駕駛或在從事諸如步行等可能的聽音事，請打電話聽電話，以免分散注意力造成交通事故。
4.請將耳機置於兒童無法接觸的地方，避免兒童使用不當造成危險。
5.請勿丟擲，請勿因跌落或摔出產品損壞。
6.請勿將耳機存放在或使用在溫度低於-20℃或高於45℃的環境，否則會縮短耳機和電池壽命。
7.請勿自行拆解、修理和改造產品。
8.本產品電池不可更換，請按照當地法規處置或交由專業機構回收，請勿隨意丟棄，請勿投入火中。
9.耳機長時間不使用時，請每隔3個月給耳機充電一次，以延長耳機電池使用壽命。
10.防止接觸水其他液體，避免進入產品內部。

故障排除

1.藍牙耳機不能與手機配對
答: 請檢查耳機是否處於配對狀態，以及檢查手機藍牙設置是否已打開。從手機設置上的藍牙菜單取消耳機，按照說明書的指導重新連接。
2.藍牙耳機無法開機
答: 請檢查耳機的電量。
3.電池可以更換吗？
答: 不可以，本耳機使用不可拆卸聚合物鋰電池。
4.藍牙耳機與手機在10米內斷開連接。
答: 由於藍牙是一種無線技術，它必須在耳機和已連接設備的物體間敏感。請檢查在連接範圍內是否有金屬或其他物體干擾信號。
5.耳機連接電腦或手機後，聽不到聲音
答: 請檢查電腦是否已與無線設備連接，並確保電腦的藍牙支持A2DP協議。並確保電腦手機的音量。
6.藍牙耳機與手機連接後，可以用耳機控制手機上的應用程式吗？
答: 因設備用戶的不同可能會出現不同，個別應用程序可能不支援此耳機控制。

RoHS
FC FCC ID:2AKCO-BH368
UK CA
ELEMENTS D'EMBALLAGE MANUEL
L'APPAREIL EST RECYCLABLE
SÉPARER EN DEUX PARTIES
DEEP POUBELLE TRIPLE EN CONE
www.trilog.com
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr