manual

Captor Sport

Item: 2116

EN

SE

NO

Art. no 2116
Rev. no 1
1000 (en-1)

Printed

Overview

1. Overview unit
2. Unit
3. Battery indicator
4. Function / mode selection and on / off
5. Left flap, ambient
6. Function / volume

Specifications

Level(s)	16
Weight	approx. 20 g
Battery	rechargeable Li-ion
Charging time	approx. 2 hours
Operating time	approx. 4 hours (at 50% volume)
Standby time	approx. 2 weeks
Cable	4 ft
Wireless frequency	2.4 GHz

In the box

1x Charging base
1x Micro USB cable
1x User manual

Use

Turn on the unit to start using it.

Volume control

Press the + button to increase the volume. The unit will beep to indicate each level. Press the + button until you reach the desired volume. To decrease the volume, press the - button. The unit will beep to indicate each level. Press the - button until you reach the desired volume.

Pairing

Set the unit to pairing mode by pressing the + and - buttons simultaneously for 5 seconds. The unit will beep and the LED will flash red and blue. Activate pairing mode on your Bluetooth device and select the unit from the list of available devices. Enter the passcode 0000 if prompted. Once paired, the unit will beep and the LED will flash blue every 5 seconds.

Multipoint

The unit can be paired with two devices at the same time. To pair a second device, repeat the pairing process described above. The unit will automatically connect to the last two paired devices when turned on.

Managing calls and audio content

You can control calls and audio content using the unit's buttons.

- Answer a call: Press the + button.
- End a call: Press the + button.
- Reject a call: Press and hold the + button for 2 seconds.
- Play / pause audio: Press the + button.
- Next track: Press the + button twice.
- Previous track: Press the - button twice.

Charging the unit

Connect the micro USB cable to the charging base and to a USB port. The LED will turn red while charging and turn off when fully charged. A full charge takes approximately 2 hours.

Reset (Hard reset)

If the unit is not responding, perform a hard reset by pressing and holding the + and - buttons simultaneously for 10 seconds. The LED will flash red and blue. The unit will restart and return to factory settings.

Troubleshooting

Q: Pairing fails.

A: Ensure the unit is in pairing mode and that the device you are trying to pair with is in pairing mode. Delete the unit from the Bluetooth list of your device and try pairing again.

Q: The unit does not turn on.

A: Make sure the battery is charged. Connect the charging base and wait at least 30 minutes before trying to turn on the unit.

Q: I cannot hear any audio.

A: Check the volume level on both the unit and your device. Ensure the unit is properly paired and connected.

Q: The microphone is not working.

A: Make sure the microphone is not muted. Check the microphone settings on your device.

Q: The battery life seems shorter than advertised.

A: Battery life can be affected by volume level and usage patterns. Reduce the volume and perform a full charge cycle to recalibrate the battery indicator.

Safety information

For important safety information, read the safety instructions in the manual. Do not use the unit for any purpose other than its intended use.

Compliance

Hereby, [Company Name] declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the declaration of conformity can be found at [website].

Översikt

1. Lysdiod
2. Knappar på / av
3. Knapp för ljudnivå
4. Knapp för att växla mellan lägen
5. Knapp för att växla mellan lägen
6. Knapp för ljudnivå

Specifikationer

Ljudnivåer	16
Vikt	cirka 20 g
Batteri	laddningsbart Li-jon
Laddningstid	cirka 2 timmar
Användningstid	cirka 4 timmar (vid 50 % volym)
Standby-tid	cirka 2 veckor
Kabel	4 fot
Trådlös frekvens	2,4 GHz

I kartongen

1x laddbas
1x micro USB-kabel
1x användarhandbok

Använda

Slå på enheten för att börja använda den.

Justera ljudnivån

Tryck på + knappen för att öka ljudnivån. Enheten piper för att indikera varje nivå. Tryck på + knappen tills du når önskad ljudnivå. För att minska ljudnivån, tryck på - knappen. Enheten piper för att indikera varje nivå. Tryck på - knappen tills du når önskad ljudnivå.

Parkoppling

Sätt enheten i parkopplingsläge genom att trycka på + och - knapparna samtidigt i 5 sekunder. Enheten piper och lysdioden blinkar rött och blått. Aktivera parkopplingsläge på din Bluetooth-enhet och välj enheten från listan över tillgängliga enheter. Ange lösenordet 0000 om du uppmanas till det. När den är parkopplad piper enheten och lysdioden blinkar blått var 5:e sekund.

Multipunkt

Enheten kan parkopplas med två enheter samtidigt. För att parkoppla en andra enhet, upprepa parkopplingsprocessen som beskrivs ovan. Enheten kommer automatiskt att ansluta till de två senast parkopplade enheterna när den slås på.

Felsökning

Q: Parkoppling misslyckas.

A: Se till att enheten är i parkopplingsläge och att enheten du försöker parkoppla med är i parkopplingsläge. Ta bort enheten från Bluetooth-listan på din enhet och försök parkoppla igen.

Q: Enheten slås inte på.

A: Se till att batteriet är laddat. Anslut laddbasen och vänta minst 30 minuter innan du försöker slå på enheten.

Q: Jag hör inget ljud.

A: Kontrollera ljudnivån på både enheten och din enhet. Se till att enheten är korrekt parkopplad och ansluten.

Q: Mikrofonen fungerar inte.

A: Se till att mikrofonen inte är avstängd. Kontrollera mikrofoninställningarna på din enhet.

Q: Batteritiden verkar kortare än angivet.

A: Batteritiden kan påverkas av volymnivå och användningsmönster. Minska volymen och utför en fullständig laddningscykel för att kalibrera batterimätaren.

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene i håndboken for viktig sikkerhetsinformasjon. Ikke bruk enheten til noe annet formål enn det den er ment for.

Samsvar

Herved erklærer [Firmanavn] at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopi av samsvarserklæringen finnes på [nettside].

Oversikt

1. Lysindikator
2. Knapper
3. På- og av-knapp
4. Knapp for å bytte mellom moduser
5. Knapp for å bytte mellom moduser
6. Knapp for volum

Spesifikasjoner

Lydnivåer	16
Vekt	omtrent 20 g
Batteri	oppladbart Li-ion
Ladetid	omtrent 2 timer
Driftstid (med volum 50 %)	omtrent 4 timer
Standby-tid	omtrent 2 uker
Kabel	4 fot
Trådløs frekvens	2,4 GHz

I esken

1x ladestasjon
1x micro USB-kabel
1x brukermanual

Bruk

Slå på enheten for å begynne å bruke den.

Volumkontroll

Trykk på + knappen for å øke volumet. Enheten piper for å indikere hvert nivå. Trykk på + knappen til du når ønsket volum. For å redusere volumet, trykk på - knappen. Enheten piper for å indikere hvert nivå. Trykk på - knappen til du når ønsket volum.

Paring

Sett enheten i paringsmodus ved å trykke på + og - knappene samtidig i 5 sekunder. Enheten piper og LED-lampen blinker rødt og blått. Aktiver paringsmodus på Bluetooth-enheten din og velg enheten fra listen over tilgjengelige enheter. Skriv inn passordet 0000 hvis du blir bedt om det. Når den er paret, piper enheten og LED-lampen blinker blått hvert 5. sekund.

Multipunkt

Enheten kan pares med to enheter samtidig. For å pare en andre enhet, gjenta paringsprosessen som beskrevet ovenfor. Enheten vil automatisk koble til de to sist parede enhetene når den slås på.

Feilsøking

Q: Paring mislykkes.

A: Sørg for at enheten er i paringsmodus og at enheten du prøver å pare med er i paringsmodus. Slett enheten fra Bluetooth-listen på enheten din og prøv å pare på nytt.

Q: Enheten slås ikke på.

A: Sørg for at batteriet er ladet. Koble til ladestasjonen og vent minst 30 minutter før du prøver å slå på enheten.

Q: Jeg hører ingen lyd.

A: Kontroller volumnivået på både enheten og enheten din. Sørg for at enheten er riktig paret og tilkoblet.

Q: Mikrofonen fungerer ikke.

A: Sørg for at mikrofonen ikke er slått av. Kontroller mikrofoninnstillingene på enheten din.

Q: Batteritiden virker kortere enn annonsert.

A: Batteritiden kan påvirkes av volumnivå og bruksmønstre. Reduser volumet og utfør en full ladesyklus for å kalibrere batterimåleren.

Säkerhetsinformation

Se säkerhetsinstruktionerna i manualen för viktig säkerhetsinformation. Använd inte enheten till något annat än vad den är avsedd för.

Efterlevnad

Härmed förklarar [Företagsnamn] att denna produkt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopia av försäkran om överensstämmelse finns på [webbplats].