物料材质：70g无光铜
成品尺寸：80x90mm
成品形式：单切
颜色：Patone Cool Gray 11C

型号 ▶ Y20W
料号 ▶ 6099

SPECIFICATIONS: 2MM
PANTONE: PANTONE 877 C
PANTONE 877 C/PANTONE 877 U/PANTONE 877 M

Shenzhen Yingshi Technology Co., Ltd.
Address: Building 1, Yingshi Technology Park, Qiaotou Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen, China
Tel: +86-755-86725000
Fax: +86-755-86725000-8

Thank you for choosing YI Home Camera 3

Table of Contents

1. English 1
2. Français 7
3. Deutsch 13
4. Português 19
5. Español 25

1. Home Camera 3

1. Kit de base

1

2. Product Configuration

Magnetic Base:
1. Remove the Home Camera from the base and use it as the camera.
2. Magnetic Base Specifications:
Material: Plastic
Dimensions: 80mm x 80mm x 10mm
Magnetic Force: Approximately 1.5 kg (3.3 lbs) for secure attachment.
Compatibility: Designed for use with the YI Home Camera 3.
Note: Ensure the surface is clean and flat for optimal magnetic adhesion.

2

3. Basic Instructions

1. Insérez la carte mémoire.
Pour des raisons de sécurité, utilisez une carte micro SD de classe 10 ou supérieure.

3

4. Pairing with YI Home app

1. Download the YI Home app from Google Play Store or App Store, or scan the QR code below and follow the on-screen instructions to install.
2. Open the app, tap "Add Device" in the top right corner, and scan the QR code displayed on the camera. Wait for the camera to hear the prompt.

4

5. Insérez la carte de 2 Go ou plus

Note: Pour des raisons de sécurité, utilisez une carte micro SD de classe 10 ou supérieure.
Pour des raisons de sécurité, nous ne prenons en charge que les cartes mémoire de 2 Go ou plus.
1. Ouvrez le couvercle du port de la carte mémoire.
2. Insérez la carte micro SD dans le port de la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.
3. Pour retirer la carte, appuyez légèrement sur la carte pour la déverrouiller, puis retirez-la.

5

6. Charge

1. Connecter le câble USB au chargeur.
Vérifiez que le chargeur est correctement alimenté avant de le relier à la caméra. Nous recommandons d'utiliser un chargeur officiel.
2. Connecter le câble USB à l'appareil photo et le chargeur.
Après le chargeur.
3. Le voyant lumineux clignote en rouge pendant la charge.
Le voyant lumineux clignote en rouge pendant la charge.
4. Le voyant lumineux devient vert lorsque la charge est terminée.
Le voyant lumineux devient vert lorsque la charge est terminée.
Remarque : Le temps de charge peut varier en fonction du chargeur et du câble USB utilisés.

6

7. Installation video

7

Cette version, Cette version, Cette version,