CoreBook Pro

User Manual
取扱説明書
用戶手冊
Guide de l'utente
Guía del usario
Руководство пользователя
Bedienungsanleitung
Guide d'utilisation
Made in China

CHUWI

English

Introduction

Dear users, Thank you for choosing CHUWI. This is a product elaborately developed by CHUWI for freely surfing on the internet. Please read this user manual carefully before using the machine, so as to correctly use the function of the machine!
Disclaimer:
1. Please make sure to use the original power brick for charging. For problems or faults caused by any third-party adapter, the company does not undertake responsibility.
2. Users can use the music video, pictures and software which provide by third part but we don't take any responsibility for the copyright issue or software fault.
3. If the product fails, we will strictly comply with the warranty terms, but in the process of use may cause property losses or economic losses, we will not be responsible.
4. The device comes with battery - built-in use that can be used after actual testing,However, if you delete or do not delete yourself while looking for compatibility or other issues, there will be no impact on the machine.Please note that it is not a product quality problem.
5. The company reserves the right to improve the product, product specifications and design are subject to change without prior notice! Please refer to the real product.
(1).The attentions
• Computers are precision electronic instruments, please do not disassemble by yourself.
• Avoid shooting collision.
• Avoid using device in high temperature, low temperature, humidity, dust, strong magnetic field and long time exposure to sunlight.
• Wipe gently the device by wrung-out wet cotton cloth, Avoid contact with other chemicals.
• The device can't survive drip and splash water, and can't place it beside such as a full glass of liquid.
• Please use appropriate volume to avoid damaging your hearing.
• Please use original battery, charger and other accessories.The use of any other type of accessories will violate the warranty and may cause the equipment to malfunction.
• Do not disconnect the device during formatting or ongoing uploads and downloads, or you may cause application errors.
•Dispose of waste machinery and accessories in accordance with local environmental regulations.
• If you have any questions during the use of the equipment, please contact your local distributor or contact our customer service center directly.
• The company reserves the right to improve the product, product specifications and design are subject to change without prior notice! Please refer to the real product.

(2) Instructions



The way to turn on the laptop is to press the button, please press the power button to turn on it. Please click "power off" in the OS to turn off the laptop. Pressing the power button for several seconds by force to turn off the laptop can be used in special circumstances. What customers need to pay attention to is that frequent power-off by force may cause system files missing or crash of the laptop.
(3).The solution of common problem
Laptop cannot boot
a.Check if the battery is fully charged.
b.Check the power adapter before starting the machine again.
c.If it is still unable to boot after charging, please contact with our distributors.
2.WIFI can't work
a.Please confirm whether there is a WIFI hotspot.
b.Make sure that the is connected to the WIFI (enter the settings to check).
C. Please confirm the WIFI signal strength and link permission.

(4).Technical specification

Brand	CHUWI
Model	CoreBook Pro
System	Windows 10 operating system
CPU Brand	Intel Core i3-6157U
Screen size	13"
Screen scale	3:2
Resolution	2160*1440
Network connection	WIFI 2.4G/5G 802.11a/ac/b/g/n)
Hot function	Bluetooth4.2
Expansion slot	1T M.2 2280、1Y Card up to 128G
Other interface	3.5mm headphone jack、DC(Power interface)、TF Card slot、USB-A 3.0*1、Type-C 3.0*1
Camera	1.0MP
Battery capacity	46.2Wh(11.55V/4000mAh)
Charger	Input: AC100-240V 50-60Hz Output: 19V=3.42A
Size	284mm(L)*216mm(W)*17.75mm
Play format	Voice format: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR etc Video format: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc

日本語

初期設定
この度はCHUWIの【uBook Pro】をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。当社は社員一同、皆様にご満足いただける製品の提供をめざしております。ご使用の前に本初期設定確認をお読みの上、正しくご使用ください。
免責事項：
1. 純正品の充電器をご使用ください。第三者の製品により生じた損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
2. 第三者提供の音楽、動画、画像などのデータ及びソフトウェアをご利用いただけますが、著作権のソフトウェアの故障に関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
3. 正常な使用状態で故障した場合、保証規定に基づきますが、それにより他に生じた損害は補償につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。
4. 正確な受取りソフトウェアがプリインストールされており、テスト後にお使いいただけます。ただし、互換性やその他の問題でシステムエラーを回避するなど、パソコンの動作が不安定になる恐れがあります。これは製品品質の問題ではございませんので、予めご了承ください。
5. 当社は製品改良のために、仕様や外観など予告なく変更する場合がありますが、実際の製品でお確かめいただきますよう、お願い申しあげます。
（1）注意事項
・本製品は精密機器です。ご自分で修理、分解はしないでください。
・本製品を投げたり、衝下または乱暴にしないでください。
・高温、低温、多湿の場所、ほこりの多い場所、磁場が強い場所、長時間直射日光の当たる場所での使用は避けてください。
・汚れがついた場合、次で強くこすると投ったり傷ついたりします。化学物質と接触させないようにしてください。
・本製品にたまがかけないでください。飲み物を入れたコップなどを近くに置かないでください。
・磁場への接触を防ぐため、過度な衝撃でご使用ください。
・純正品のバッテリー、充電器、その他のアクセサリを使用してください。第三者のアクセサリ　　りを使用すると、保証に違反し、機器が誤動作する場合があります。
・初期化、アップロード、ダウンロードの途中で電源を切らないでください。途中で電源を切ると、アプリケーションエラーが発生する恐れがあります。
・使わなくなった付属品は、地域条例のルールに従って処分してください。
・ご使用中に疑問点や問題点があった場合は、お近くの販売代理店、もしくはカスタマーサービスセンターに直接お問い合わせください。

（2）よくあるトラブルと解決方法

電源ボタンを押してラップトップを起動させます。OSで【電源オフ】をクリックすると電源が切れます。フリーズした場合、電源ボタンを3秒以上押しつづけることで強制的にオフできます。ただし、何度も強制終了を繰り返すと、システムファイルが消失する場合がございますのでご注意ください。

よくあるトラブルと解決方法
1．パソコンが起動しない
a.フル充電されているかどうかをご確認ください
b.パソコンを再起動する前に、電源アダプタをご確認ください
c.充電後も起動しない場合は、カスタマーサービスセンターにお問い合わせください
2．インターネットに接続できない
a.Wi-Fiホットスポットがあるかどうかをご確認ください
b.Wi-Fi（接続）したくうかを確認ください確認ください
c.Wi-Fi電波の強さと許可設定をご確認ください

（４）製品仕様

ブランド：	CHUWI
製品名：	CoreBook Pro
システム	Windows10オペレーティングシステム
CPUブランド：	Intel Core i3-6157U
ディスプレイサイズ：	13インチ
アスペクト比	3:2
解像度：	2160*1440
インターネット接続：	WIFI（2.4G/5G 802.11a/ac/b/g/n）
人気機能	Bluetooth4.2
入出力ポート：	1T M.2 2280、TFカード最大128ギガまで追加
その他ポート：	3.5mmヘッドホンジャック、DC（電源）、TFカードスロット、Type-C 3.0*1、USB3.0*1
カメラ：	1.0MP
バッテリー容量：	46.2Wh(11.55V/4000mAh)
電圧：	入力: AC100-240V, 50-60Hz 出力: 19V=3.42A
サイズ	284mm*216mm*17.75mm
対応フォーマット：	音声ファイル形式：OGG, ACC, M4A, FLAC, \ AMR など 動画ファイル形式：AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4など

繁體中文

電源

帶給訪問，感謝您選擇CHUWI。這是CHUWI精心開發的可以在互聯網上自由瀏覽的產品。使用機器前，請仔細閱讀本用戶手冊，以便正確使用機器功能！
免責聲明：
1.請確保使用原裝電源適配器進行充電。 對於任何第三方適配器引起的問題或故障，本公司不承擔任何責任。
2.用戶可以使用第三方供應商提供的音樂視頻，圖片和軟件，但您的版權問題或軟件故障，我們不承擔任何責任。
3.如果產品功能故障，我們將嚴格遵守制造商的保修條款，但是在使用過程中可能造成設備損失或經濟損失，我們概不承擔任何責任。
4.設備附帶內置電池作為測試的操作，可以在實際測試後使用。但是，如果在尋找兼容性或其他問題時刪除或不刪除軟件，則不會對機器造成任何影響。請注意這不是產品質量的問題。
5.公司保留改善產品的權利，產品規格和設計如有更改，恕不另行通知！請參考實際產品。

（1）注意事項
• 計算機是精密的電子儀器，請不要自行拆卸。
• 避免摔打、碰撞。
• 避免在高溫、低溫、潮濕、灰塵、強磁場和長時間暴露在陽光下使用設備。
• 用稍微擰過的棉質布輕輕擦拭設備，避免接觸其他化學物質。
• 本設備防水防塵功能，防濺設備和裝滿液體，例如裝滿水的玻璃杯，不要放在設備旁邊。
• 為了保護您的聽力，請使用適當的音量。
• 請使用原裝電池，充電器和其他配件。使用任何其他類型的配件都將違反保修條款，並可能導致設備故障。
• 在格式化或正在進行上傳和下載時，請勿關閉設備的電源，否則可能會造成應用程序錯誤。
• 根據當地法規處理報廢的機器和設備。
• 如果在使用設備的過程中遇到問題，請與當地的經銷商或客戶服務中心聯繫。

一、操作指南



打開筆記本電腦的方法是按按鈕，請按電源按鈕來進行開。請在操作系統中單擊“關閉電腦”以關閉筆記本電腦。在特殊情況下，可以強行按下電源按鈕長時間以關閉筆記本電腦。客戶需要注意的是，頻繁強行關閉電源或系統文件丟失或筆記本電腦錯亂。

常見問題的解決
1.筆記本電腦無法啟動
a.檢查電池是否充滿電。
b.重新啟動機器之前，請檢查電源適配器。
c.如果充電後仍然無法啟動，請與我們的經銷商聯繫。
2.WIFI無法正常工作
a.請確認是否有WIFI熱點。
b.確保能夠正確接收WIFI（將設置輸入到控制）。
c.請確認WIFI的強度和鏈路權限設置。

Français

Introduction
Chers utilisateurs, Merci d'avoir choisi CHUWI. Il s'agit d'un produit conçu par CHUWI pour naviguer en toute liberté sur Internet. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la machine pour pouvoir utiliser correctement ses fonctions!
Avertissement:
1. Veillez à utiliser le bloc d'alimentation d'origine pour le chargement. En cas de problèmes ou de pannes causés par un adaptateur tiers, la société décline toute responsabilité.
2. Les utilisateurs peuvent lire des vidéos, écouter de la musique, consulter des images et exécuter des logiciels fournis par une tierce partie, mais nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne le droit d'auteur ou une défaillance logicielle.
3. En cas de défaillance du produit, nous nous conformerons strictement aux conditions de la garantie, mais nous ne serons pas responsables en cas de préjudice matériel ou économique causé par l'utilisation, sous réserve de la législation applicable.
4. L'appareil est livré avec une batterie - une batterie intégrée qui peut être utilisée après un test réel, cependant, si vous réalisez des transformations, celles-ci susceptible d' engendrer des problèmes de compatibilité. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un problème de compatibilité et non un problème de qualité du produit.
5. L'entreprise se réserve le droit d'améliorer le produit, les spécifications et la conception du produit sont sujettes à modification sans préavis ! Merci de vous référer au produit réel.

ATTENTIONS
• Les ordinateurs sont des appareils électroniques de précision, ne les démontez pas vous-même.
• Ne pas jeter le produit.
• Évitez d'utiliser l'appareil à des températures élevées, basses températures, dans des endroits humides ou à forte poussière, dans des champs magnétiques puissants ou sous une exposition prolongée au soleil.
• Essuyez délicatement l'appareil avec un chiffon de coton humidifié et tordu. Évitez le contact avec des produits chimiques.
• Cet appareil ne doit pas être exposé à l' eau et aux éclaboussures. Ne pas le placer à côté, par exemple, d' un verre plein de liquide.
• Veuillez baisser le volume audio à un niveau approprié pour ne pas endommager votre audition.
• Veuillez utiliser une batterie, un chargeur et d'autres accessoires d'origine. L'utilisation de tout autre type d'accessoires enfreindra la garantie et pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'équipement.
• Ne déconnectez pas l'appareil pendant le formatage ou les téléchargements en cours, car vous risqueriez de provoquer des erreurs dans l'application.

(2) Instrucciones



Para encender el portátil es presionar el botón, presione el botón de encendido para encenderlo. Haga clic en "apagar" en el sistema operativo para apagar la portátil. Presionar el botón de encendido durante varios segundos forzadamente para apagar la portátil se puede usar en circunstancias especiales. A lo que los clientes deben prestar atención es que el apagado frecuente forzado puede causar la falta de archivos del sistema o el bloqueo de la portátil.

Solución de problemas comunes
1. El PC no puede arrancar
a. Compruebe si la batería está completamente cargada.
b. Compruebe el adaptador de corriente antes de volver a encender la máquina.
c. Si aún no puede arrancar después de la carga, póngase en contacto con nuestros distribuidores.
2. WIFI no puede funcionar
a. Por favor confirme si hay un punto de acceso WIFI.
b. Asegúrese de que la este conectada al WIFI (ingrese las configuraciones para verificar).

(3) Especificaciones técnica

Marca:	CHUWI
Modelo:	CoreBook Pro
Sistema Operativo:	Windows10
CPU de la marca:	Intel Core i3-6157U
Tamaño de pantalla:	13 '
Pantalla escala	3:2
Resolución:	2160*1440
Función de punto de acceso:	WIFI(2.4G/5G 802.11a/ac/b/g/n)
Funciones:	Bluetooth4.2
Ranura de expansión:	1T M.2 2280、Card Tarjeta TF de hasta 128G
Otra interfaz:	Toma de auriculares de 3.5 mm、DC (Interfaz de alimentación)、Lector de tarjetas TF、Type-C 3.0 * 1、USB3.0*1
Cámara:	1.0MP
Batería:	46.2Wh (11.55V/4000mAh)
Entrada del cargador:	AC100-240V 50-60Hz Salida: 19V = 3.42A
Tamaño:	284mm*216mm*17.75mm
Formatos compatibles :	Formato de voz: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR, etc. Formato de video: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc.Funciones

русский

Вступление
Дорогие пользователи! Благодарим вас за выбор марки CHUWI. Мы разработали это устройство для удобства работы в интернете. Просим внимательно прочитать данное руководство перед началом пользования, чтобы правильно использовать все функции устройства.
Ограничение ответственности:
1. Пожалуйста используем оригинальный адаптер питания для зарядки изделия. Наша компания не несет ответственность за проблемы и неисправности, вызванные использованием неоригинального адаптера питания.
2. Вы можете использовать сторонние программы для воспроизведения видео, аудио и графического контента. Однако, мы не несем никакой ответственности за нарушения авторских прав и иные последствия использования сторонних программного обеспечения.
3. Если продукт выйдет из строя, мы выполним ремонт в строгом соответствии с гарантийными обязательствами. Но мы не несем ответственность за возможный ущерб или экономические потери, возникшие во время пользования продуктом.
4. В устройство предустановлено аккумулятор ПО, которое Вы можете использовать после фактического тестирования. Однако, если вы удалите или не удалите себя во время поиска совместимости или других проблем, это не окажет никакого влияния на компьютер. Обратите внимание, что это не проблема качества продукции.
5. Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления, в связи с чем, покупатель самостоятельно сталкивается эти изменения.
•Для запуска батареи устройства требуется питание, имеющее определенные параметры (ток и напряжение), в связи с чем, используйте оригинальный адаптер питания для зарядки устройства.

(1) Общие условия по эксплуатации
а. Внимание-не разбирайте устройство самостоятельно.
b. Внимание-не допускайте падений устройства и ударов.
• Не используйте устройство в среде с высокой и низкой температурой, повышенной влажностью или запыленностью, а также избегайте воздействия сильных магнитных полей и прямых солнечных лучей.
• Для очистки устройства используйте слегка увлажненную и тщательно отжатую ватную ткань из хлопка. Не используйте химические чистящие средства.
• Не допускайте попадания влаги на поверхность и внутрь устройства. Не размещайте его, например, рядом со стаканами с жидкостью.
• Не прикладывайте чрезмерных усилий при прослушивании звука, чтобы не повредить слух.
• Используйте только оригинальные батареи, адаптеры питания и другие аксессуары. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию, если для работы использованы несовместимые аксессуары и детали.
• Не отключайте устройство во время форматирования, загрузок и скачиваний, чтобы не вызвать ошибки приложения.
• Соблюдайте местные инструкции по надлежащей утилизации списанного устройства и его частей.
• По вопросам использования этого устройства просим обращаться к вашему продавцу или в службу поддержки клиентов CHUWI.
• Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления, в связи с чем, покупатель самостоятельно сталкивается этими изменениями.

(2) Инструкция



Способ включения ноутбука заключается в нажатии кнопки, нажмите кнопку питания, чтобы включить ее. Нажмите «Выключение» в операционной системе, чтобы выключить ноутбук. Принудительное нажатие кнопки питания в течение нескольких секунд может использоваться в особых случаях. Что должны обратить внимание клиенты, так это то, что частое принудительное выключение может привести к потере системных файлов ноутбука или к сбою.

(3) Решение общих проблем
1. Ноутбук не загружается
a. Проверьте, полностью ли заряжена батарея.
b. Проверьте адаптер питания перед повторным запуском машины.
c. Если по-прежнему невозможно загрузить после зарядки, обратитесь к нашим дистрибьюторам.
2. WIFI не может работать
a. Пожалуйста, подтвердите, есть ли точка доступа WIFI.
b. Убедитесь, что подключен к WIFI (введите настройки для проверки).
C. Пожалуйста, подтвердите силу сигнала WIFI и разрешение связи.

(4) Технические характеристики

Марка	CHUWI
Модель	CoreBook Pro
Операционная Система	Windows10
Процессор	Intel Core i3-6157U
Размер экрана	13"
Формат экрана	3:2
Разрешение	2160*1440
Беспроводное подключение	WIFI (2.4G/5G 802.11a/ac/b/g/n)
Голосовая коммуникация	Bluetooth 4.2 и выш.
Слот расширения	1T M.2 2280、Micro SD (TF) карта до 128Гб
Иные интерфейсы	3.5 мм аудиоджек, наушники, DC(Power Interface)Слот для TF-карт, Type-C 3.0*1 USB3.0*1
Камера	1.0 MP
Батарея	46.2Wh (11.55V/4000mAh)
Адаптер питания	вход: AC100-240V, 50-60 Гц, выход: 19V = 3.42A
Размеры	284 мм*216 мм*17.75 мм
Поддерживаемые форматы	видео: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP,

Deutsch

Einführung
Sehr geehrte Benutzer, vielen Dank, dass Sie sich für CHUWI entschieden haben. Dies ist ein von CHUWI entwickeltes Produkt zum freien Surfen im Internet. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine benutzen, um die Funktion der Maschine richtig nutzen zu können!
Haftungsausschluss:
1. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie zum Aufladen die Original-Ladestation verwenden. Für Probleme oder Fehler, die durch Adapter von Drittanbietern verursacht werden, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung.
2. Benutzer können die Musikvideos, Bilder und Software von Drittanbietern verwenden, wir übernehmen jedoch keine Verantwortung für Urheberrechtsverletzungen oder Softwarefehler.
3. Wenn das Produkt ausfällt, halten wir uns streng an die Garantiebedingungen. Bei der Verwendung können jedoch Sach- oder wirtschaftliche Verluste entstehen. Wir sind nicht dafür verantwortlich.
4. Das Gerät wird mit einer werksseitig erstellten Software geliefert, die nach dem eigentlichen Testen verwendet werden kann. Wenn Sie sich jedoch löschen oder nicht löschen, während Sie auf Kompatibilität oder andere Probleme achten, hat dies keine Auswirkungen auf das Gerät. Bitte beachten Sie, dass dies ein Fall ist kein Produktqualitätsproblem.
5. Das Internet-Haus behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern. Produktspezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden! Bitte beachten Sie sich auf das reale Produkt.
Die Auflinsiemaschinen
• Computer sind elektronische Präzisionsinstrumente. Bitte bauen Sie sie nicht selbst auseinander.
• Vermeiden Sie das Werfen und Zusammenstoßen.
• Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts bei hohen Temperaturen, niedrigen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub, starken Magnetfeldern und langer Sonneneinstrahlung.
• Wischen Sie das Gerät vorsichtig mit einem ausgewrungenen feuchten Baumwolltuch ab. Vermeiden Sie den Kontakt mit anderen Chemikalien.
• Dieses Gerät kann Tropf- und Spritzwasser nicht überstehen und kann es nicht neben ein volles Glas Flüssigkeit stellen.
• Verwenden Sie eine angemessene Lautstärke, um Ihr Gehör nicht zu schädigen.
• Bitte verwenden Sie Originalbatterien, Ladegeräte und anderes Zubehör. Die Verwendung anderer Zubehörteile verstößt gegen die Garantie und kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen.
• Trennen Sie das Gerät nicht während des Formatierens oder des Hoch- und Herunterladens. Andernfalls können Anwendungsfehler auftreten.
• Entsorgen Sie Altelmaschinen und Zubehör gemäß den örtlichen Umweltschutzbestimmungen.
• Wenn Sie während der Verwendung des Geräts Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler oder direkt an unser Kundendienstzentrum.
• Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern. Produktspezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden! Bitte beachten Sie sich auf das reale Produkt.

Anleitung

Der Weg, um den Laptop einzuschalten, ist, die Taste zu drücken, drücken Sie bitte die Ein-Taste, um es einzuschalten. Bitte klicken Sie im Betriebssystem auf "Ausschalten", um den Laptop auszuschalten. Das Drücken des Ein-/Ausschalters für einige Sekunden mit Gewalt, um den Laptop auszuschalten, kann unter besonderen Umständen verwendet werden. Kunden müssen darauf achten, dass ein häufiger Ausschalten mit Gewalt dazu führen kann, dass Systemdateien fehlen oder der Laptop abstürzt.

Die Lösung des gemeinsamen Problems
1.Laptop kann nicht booten
a.Prüfen Sie, ob der Akku vollständig aufgeladen ist.
b. Überprüfen Sie das Netzteil, bevor Sie das Gerät erneut starten.
c.Wenn es nach dem Laden immer noch nicht booten kann, wenden Sie sich bitte an unsere Distributoren.
2.WIFI kann nicht funktionieren
a.Bitte bestätigen Sie, ob es einen WIFI-Hotspot gibt.
b.Stellen Sie sicher, dass das mit dem WIFI verbunden ist (geben Sie die Einstellungen
Überprüfen).
c. Bitte bestätigen Sie die WLAN-Signalstärke und die Linkberechtigung.

4. Technische Daten

Marke:	CHUWI
Modell:	CoreBook Pro
System:	Betriebssystem Windows 10
CPU-Marke:	Intel Core i3-6157U
Bildschirmgröße:	13"
Bildschirmverhältnis:	3:2
Auflösung:	2160*1440
Netzwerk:	WIFI (2.4G/5G / 802.11a/ac/b/g/n)
Funktionen:	HOT Bluetooth4.2
Sensor:	Magnetischer Sensor
Erweiterungssteckplatz:	1T M.2 2280、TF-Karte bis 128G
Andere Schnittstelle:	3,5-mm-Kopfhörerbuchse-DC(Power-Schnittstelle) TF-Kartensteckplatz、Typ-C 3.0*1、USB3.0*1
Kamera: Prävention:	1.0 MP
Batterie&Leistung:	46.2Wh (11.55V/4000mAh
Ladegerät: Eingang:	AC100-240V, 50-60Hz Ausgang: 19V = 3.42A
Größe:	284mm*216mm*17.75mm
Wiedergabeformat:	Sprachformat: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR usw. Videoformat: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 usw.

CE FC RoHS

FCC Warning
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The module device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under the standard during product certification for use when properly worn on the body is 1.16 W/kg.
For body operation, this device has been tested and meets FCC RF exposure guidelines when used with any accessory that contains no metal and that positions a minimum of 1mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.