HeroBox

User Manual
取扱説明書
用户手册
Guide dell'utente
Guía del usuario
Руководство пользователя
Bedienungsanleitung
Guide d'utilisation

Made in China

CHUWI

English

Service Assurance

Thank you for purchasing this product. You can enjoy one-year free spare parts and manual service assurance provided by our company.
The following conditions lead to the need for our company to provide services and the maintenance fees will be charged as appropriate:
Failure to perform proper operations according to the user manual or instructions.
Man-made damage, computer viruses, dampness, improper software installation or self-disassembly, etc.
fire, flood, wind, earthquake and other irresistible forces.
Abrasive wear caused by accessories, consumables and natural use.
If we need to check software or adjust computer settings on our behalf, we will charge fees as appropriate.
Our company provides warranty for the damaged or dirty logo which may result in un-recognizability.
Before the product is repaired, please make a separate backup of your personal data and files, which may affect the integrity of the data during the process of maintenance. The company guarantees maintenance services so that you can buy and use it at ease.

Product Interface Description



1. Reset button
2. Power Input
3. VGA interface
4. HD port
5. Network Interface
6. USB2.0
7. Headphone
8. LED/hard 指示灯 Type-C
9+1、USB3.0
10. Power Button
11. Socket bottle
12. SD card(expansion slot)

Instructions

1.Connect the device with the display device (such as TV screen, projector, etc.) via HD line, and select the "video input source" of the display device to the connected HD input channel.
2.DC-IN power supply: Connect the DC-IN interface of the power cord of the accessories to the device and insert the other end directly into the plug.
3.Use the device by connecting it with a wired or wireless keyboard and mouse via USB port.
4.Press the power button to start the system.



Power Adapter (factory accessories)
It can be used with Bluetooth or wireless keyboard and mouse (self-provided)

HD installation

1、Turn HeroBox upside down and remove the six fixing screws on the back as shown in the figure below. When removing the rear cover, the metal brackets on both sides of the HDD bin can be seen. Tear them down.
2. Install the metal bracket on both sides of the 2.5-inch HDD. Place the metal bracket and the HDD together into the HDD installation position of HeroBox. Install the fixing screws and pay attention to the direction of the HDD data interface.
3. Install the rear cover back into HeroBox and screw up the fixing screws.
Tip: The newly loaded HD must be initially operated before it can be identified by the system. The above operations require a certain knowledge of computer maintenance. It is recommended to install it at a professional after-sale maintenance site.



Intention of HDD Installation

A、Rear cover of HeroBox　B、HDD installation position of HeroBox　C、2.5 inch HDD

Packing List:

1. Computer Box*1
2. User Manual/Warranty Card*1　Certificate *1
3. Power Adapter *1　　VESA Display Bracket*1
4. Remote Control*1 *1 (Optional)

Note

1.This low-power RF motor is a certified and qualified product. Companies, businesses or individuals may not change the frequency, enhance the power or change the characteristics and functions of the original design without permission.
2.Low-frequency RF motors should not affect flight safety and interfere with legitimate communication when they are used. When interference is found, they should be stopped using immediately and be improved to no interference before they can continue to be used. Legitimate communication refers to radio communications operated in accordance with regulatory RF requirements. The low-power, non-interfering radio motor is not guaranteed to be free from interference from other legitimate stations or by industrial, scientific and medical equipment.
3.This product contains miniature batteries for mainboard CMOS, which cannot be replaced by consumers themselves. It may be dangerous if consumers replace incorrect types of batteries by themselves. Please properly handle the battery replacement.

Attention

1.This product is suitable for clocks below 3000 meters above sea level; this product is only suitable for non-tropical areas.
2. Be very careful when positioning operations that may cause damage or loss of files.
3. Please do not use the device for a long time, turn off the main power switch, the hard disk scanning should be carried out as soon as possible to repair the errors in time.
4. When the mini pc boots, we should pay attention to the defense of the virus and try to use the virus firewall.
5. Turn on the display, printer, and other peripherals first, and finally turn on the device. Turn off the device first, then turn off the display.
6. If you do not use the device for a long time, turn off the main power switch.
7. You can't move the device or turn off the power while reading/writing to the hard disk. Wait for about 30 seconds after shutting down it.
8. Pay attention to dust control and keep the environment clean and hygienic, and wipe it with a dry soft cloth.
9. Avoid direct exposure of the display light to the eyes, and do not put it near the strong magnetic field.
10. Don't place liquids and other fluids onto the device, and don't put the data and power lines with force.
11. Rationally organize the directory structure of the disk and always keep a copy of important things on the hard disk.

日本語

保証サービス

この度は、当社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。1年間の保証期間内に使用上必要な部品と修理サービスを無償で保証いたします。
保証期間中でも以下の場合、保証対象外となり有料修理となります。
・説明による破壊、破損、マニュアルまたは取扱説明書の指示に従って操作しない場合
・メーカー以外保証をしている場合修理品が保存期間および元々の動作原理・設定・状態、故障、その他の原因による故障
・メーカー以外のいかなる、改造、修理などが行われた場合、本製品に生じた故障、不適切なソフトウェアのインストール、コンピュータ・ウイルス感染による故障及び障害
・火災、地震、暴風雨、その他の不可抗力による災害、公害などの作用の影響により、故障または損傷した場合
・消耗品または購入した製品の交換、付属した部品の交換
・ソフトウェアの再インストールまたはコンピュータの設定の調整が必要な場合
・付属していた保証カードを提出できなくなってしまった場合
・ご購入後、お客様に受けとった製品ご到着したもの)それぞれの修理サービスをご依頼してください。
・製品の修理、交換される場合の製品ご返却されているオーダーは発送される事がございます。又現在オーダーを保留するために、本製品を起動する前にバックアップをとってください。

インターフェース



1、リセットボタン　2、電源ジャック　3、VGAインターフェース
4、HDDスロット　5、LANスロット　6、USB2.0
7、ヘッドホンジャック　8、電源ランプ　9、Type-C
10+11、USB3.0　12、SDカード(拡張)
13、電源ボタン　14、ネジ穴用のベース

マニュアル

1.HDDケースの取り付けはディスプレイ(テレビ、スクリーン、プロジェクターなど)と接続して、「ビデオ入力ソース」で接続されているHDチャンネルを選択します。
2.DC-IN：電力供給：アクセサリの電源コードのDC-IN端子をデバイスに接続し、もう一方の端をプラグに直接入れます。
3.キーボードとマウスのワイヤレスまたは有線のUSBポートを介してデバイスを使用します。
4.電源ボタンを押してシステムを起動します。



アダプター(デリバルドアクセサリー)
(Bluetoothまたはワイヤレスキーボードとマウスで使用可能(自分で用意)

ハードディスクのインストール

1、箱底の6本のネジを外してカバーを取り外します。ハードディスク位置の側面にある金属製のスタンドを引き下げます。
2. スタンドを2スロットのハードディスクの両側に取り付けてから、金属製のハードディスクの位置に元通り取り付けます。ハードディスクのデータコネクタの向きを把握&良心ように注意して、ネジでハードディスクを固定します。
3. カバーを閉めてネジを締め戻す。
ヒント：システムにはインストールされた新しいハードディスクを認識できるために、初期化の作業が必要です。
上記の操作は、ある程度のパソコン機器についての知識が必要です。ハードディスクをインストールすることは、専門店に相談することをお勧めします！

ハードディスクインストールの目的

A、箱底カバー　B、ハードディスクの位置　C、2.5インチ ハードディスク

ハードディスクのインストール

1.箱底の6本のネジを外してカバーを取り外します。ハードディスク位置の側面にあるスタンドを引き下げます。
2.スタンドを2スロットのハードディスクの両側に取り付けてから、金属製のハードディスクの位置に元通り取り付けます。ハードディスクのデータコネクタの向きを把握&良心ように注意して、ネジでハードディスクを固定します。
3. カバーを閉めてネジを締め戻す。
ヒント：システムにはインストールされた新しいハードディスクを認識できるために、初期化の作業が必要です。
上記の操作は、ある程度のパソコン機器についての知識が必要です。ハードディスクをインストールすることは、専門店に相談することをお勧めします！

留意

1.この度製品をご購入頂き、誠に感謝申し上げます。弊社製品を1年間無料で保証サービスを提供いたします。
2.以下の場合、有料修理となります。
・取扱説明書に記載されている操作方法に従って操作しなかった場合
・弊社以外で修理、改造、取り外しを行った場合
・人為的な破損、コンピュータウイルス感染、湿気、不適切なソフトウェアのインストールまたは分解
・火災、地震、暴風雨、その他の不可抗力による災害、公害などの作用の影響により、故障または損傷した場合
・消耗品または購入した製品の交換、付属した部品の交換
・ソフトウェアの再インストールまたはコンピュータの設定の調整が必要な場合
・付属していた保証カードを提出できなくなってしまった場合
・ご購入後、お客様に受けとった製品ご到着したもの)それぞれの修理サービスをご依頼してください。
・製品の修理、交換される場合の製品ご返却されているオーダーは発送される事がございます。又現在オーダーを保留するために、本製品を起動する前にバックアップをとってください。

注意事項

1.本製品の使用環境は海抜3,000m以下です。使用地域は熱帯以外の地域に適しております。
2.ファイルの紛失や破損の原因となる可能性がある操作を実行する前に、注意を払ってください。
3.本製品を長期間ご使用にならない場合は、電源スイッチをオフにしてください。
4.本製品を起動する際、ウイルスに感染しないよう注意をしてください。ファイアウォールを活用することをお勧めします。
5.本製品の電源を入れる際は、ディスプレイ、プリンター などその他の周辺機器の電源を入れてください。本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。
6.長期間使用しないときは、本体の主電源スイッチをオフ(下)にしてください。
7.本製品の動作温度は10～35度で相対湿度は30～80%です。
8.ほこりの管理に注意し、清潔な環境を保ち、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
9.電源を頻繁にON/OFFしないでください。再起動間隔は10秒以上、できれば30秒以上あけてください。
10.ディスプレイケーブルの抜き差しや、本製品を頻繁に移動しないでください。
11.ディスクのディレクトリ構造を合理的に整理し、ハードディスクにおける重要なデータを常にバックアップしてください。

简体中文

服务保证说明

感谢您购买本产品，您可以享有本公司所提供的一年免费零备件及人工保证服务。
下列状况将收费维修服务：
·未按产品使用手册或说明书进行不当操作。
·人为因素、电脑病毒、受潮、未当的安装或自行拆装等。
·火灾、水灾、风灾、地震等不可抗力。
·配件、耗材、自然磨损等损坏原因。
·我司非出于代为服务型检测的软件调整和设置，将根据情况收费。
·非公司保证的商标因损坏或模糊而无法识别。
·产品送修前，请自行备份个人资料，维修过程中可能会影响数据的完整性。
本公司保证维修服务，让您买的安心，用的放心。

产品接口说明

1、Reset按钮　2、电源接口　3、VGA显示接口
4、HDD口　5、网络接口　6、USB2.0
7、耳机　8、LED/硬盘指示灯　9、Type-C
10+11、USB3.0　12、SD卡(扩展槽)
13、开机按钮　14、支架(可拆)

使用说明

1. 将本设备通过HD线与显示设备（如电视、投影、投影仪等设备）连接，并将显示器的源切“视频输入来源”选择至所连接的HD输入通道。
2. DC-IN供电：将电源线电源插头DC-IN端口与本设备 连接，并将另一端直接插入插头。
3.通过USB接口使用有线或无线键盘和鼠标操控设备。
4.按电源键启动系统。

适配器（配厂附件）
可搭配蓝牙或无线键盘鼠标使用（自备）

Español

Garantía de servicio

Gracias por comprar este producto. Puede disfrutar de un año de piezas de repuesto gratuitas y la garantía de servicio manual proporcionada por nuestra empresa.
Las siguientes condiciones llevan a la necesidad de que nuestra empresa brinde servicios, y las tarifas de mantenimiento se cobrarán según corresponda:
· No realizar las operaciones adecuadas de acuerdo con el manual del usuario o las instrucciones.
· Daños provocados por el hombre, virus informáticos, humedad, instalación incorrecta del software o auto desmontaje, etc.
· Incendios, inundaciones, vientos, terremotos y otras fuerzas irresistibles.
· Desgaste derivado causado por accesorios, consumibles y uso natural.
· Si necesitamos verificar o instalar el software o ajustar la configuración de la computadora en nuestro nombre, cobraremos las tarifas según corresponda.
· Nuestra compañía ofrece garantía para el logotipo dañado o sucio que puede resultar en falta de reconocimiento.
Antes de reparar el producto, haga una copia de seguridad separada de sus datos personales y archivos, que podría verse afectada la integridad de los datos durante el proceso de mantenimiento. La empresa garantiza servicios de mantenimiento para que pueda comprarlo y utilizarlo a gusto.

Descripción de la interfaz del producto

1、Botón de reinicio
2、Entrada de alimentación
3、Interfaz VGA
4、Puerto HD
5、Interfaz de red
6、USB2.0
7、Auriculares
8、LED/indicador de encendido/HDD Type-C
9+1、USB3.0
10、Botón de encendido
11、Base de botella
12、ranura SD (ranura de expansión)
13、Botón de encendido 14、Patas de soporte

Instrucciones

1. Conecte el dispositivo con el dispositivo de pantalla (como TV, pantalla, proyector, etc.) a través de la línea HD, y seleccione la "fuente de entrada de video" del dispositivo de pantalla al canal HD conectado.
2.Fuente de alimentación DC-IN: conecte la interfaz DC-IN del cable de alimentación de los accesorios al dispositivo e inserte el otro extremo directamente en el enchufe.
3.Use el dispositivo conectándolo con un teclado y mouse con cable o inalámbricos a través del puerto USB.
4. Presione el botón de encendido para iniciar el sistema.

Adaptador de corriente (accesorios de fábrica)
Se puede usar con Bluetooth o con un teclado y mouse inalámbricos (auto preparados)

Instalación de disco duro

1. De la vuelta a HeroBox y retire los seis tornillos de fijación en la parte posterior como se muestra en la siguiente figura. Al retirar la cubierta posterior, se pueden ver los soportes de metal a ambos lados en la bandeja del disco duro. Quítelos.
2. Instale el soporte de metal en ambos lados del disco duro de 2.5 pulgadas. Coloque el soporte de metal y la unidad de disco duro juntos en la posición de instalación de la unidad de disco duro de HeroBox. Instale los tornillos de fijación y preste atención a la dirección de la interfaz de datos del disco duro.
3. Instale la cubierta posterior de nuevo en HeroBox y atornille los tornillos de fijación.
Consejo: el HDD recién cargado debe configurarse inicialmente antes de que el sistema lo pueda identificar. Las operaciones anteriores requieren un cierto conocimiento de mantenimiento del ordenador. Se recomienda instalarlo en un sitio profesional de mantenimiento posterior.

Intention of HDD Installation

A、Cubierta posterior de HeroBox　B、Posición de instalación del HDD en HeroBox　C、HDD de 2,5"

Incluido en la caja:

1. Caja del ordenador * 1
2. Manual del usuario /Tarjeta de garantía * 1　Certificado * 1
3. Adaptador de corriente * 1　　Soporte de pared/Pie VESA * 1
4. Control remoto * 1 (opcional)

Nota

1.Este motor de RF de baja potencia es un producto certificado y calificado. Las empresas, las empresas o las individuos no pueden cambiar la frecuencia, aumentar la potencia o cambiar las características y funciones del diseño original sin permiso.
2.Los motores de RF de baja frecuencia no deben afectar la seguridad del vuelo e interferir con la comunicación legítima cuando se utilizan. Cuando se encuentra la interferencia, se debe dejar de usar inmediatamente y se debe mejorar para que no haya interferencia antes de que se pueda continuar utilizando. La comunicación legítima se refiere a la comunicación de radio operada de acuerdo con los requisitos de RF regulatorios. El motor de radio de baja potencia y sin interferencias no garantiza que no habrá interferencias de equipos de estaciones legítimas o de maquinaria industrial, científica y médica.
3. Este producto contiene baterías en miniatura para la placa base CMOS, que no pueden ser reemplazadas por los propios consumidores. Puede ser peligroso si los consumidores reemplazan tipos de baterías incorrectos por sí mismos. Por favor, maneje correctamente el reemplazo de la batería.

Atención

1. Este producto es adecuado para relojes por debajo de 3000 metros sobre el nivel del mar; este producto solo es para áreas no tropicales.
2. Tenga mucho cuidado al realizar operaciones que pueden causar daños o pérdida de archivos.
3. Apague el interruptor de alimentación principal, la exploración de disco duro debe realizarse en el momento adecuado para reparar errores a tiempo.
4. Cuando arranque la mini PC, debemos prestar atención a la defensa del virus y tratar de usar el cortafuegos de virus.
5. Encienda primero la pantalla, la impresora y otros periféricos, y finalmente encienda el dispositivo. Primero apague el dispositivo luego apague la pantalla.
6. Si no va a utilizar el dispositivo durante mucho tiempo, apague el interruptor de alimentación principal.
7. La temperatura de trabajo del dispositivo es de 10 a 35 grados, y la humedad relativa es de 30 a 80%.
8. El dispositivo no se debe apagar durante mucho tiempo (por ejemplo, 10 meses) antes de usarlo.
9. Preste atención a la prevención del polvo, mantenga el medio ambiente limpio e higiénico y límpielo con un paño suave seco.
10. Evite la exposición directa de la luz de la pantalla a los ojos y no la coloque cerca de un campo magnético fuerte.
11. No coloque líquidos u otros líquidos en el dispositivo, y no tire de los datos y las líneas eléctricas con fuerza.
12. Organice racionalmente la estructura de directorios del disco y siempre mantenga una copia de los datos importantes en el disco duro.

Русский

Условия гарантии

Спасибо за покупку этого изделия. Наша компания выполняет обслуживание и замену вышедших из строя частей бесплатно в течение одного года.
Однако, решит будет платным в нижеприведенных случаях:
· При неправильном, возникшем из-за несоблюдения требований руководства пользователя и инструкции.
· Повреждения, возникшие по вине человека, компьютерных вирусов, влажности, неправильной установки программного обеспечения и т.п.
· При стихийных, военных обстоятельствах таких непреодолимой силы (пожара, наводнения, ветер, землетрясение и т.п.).
· Повреждения и износ естественный износ аксессуаров и расходных материалов.
· Если нам понадобится вмешательство и обслуживание, если потребуется переустановка программного обеспечения и изменение настроек.
· При отсутствии или не читаемости серийного номера и другой идентификационного номера, подтверждающего покупку изделия.
Пожалуйста сохраните резервную копию ваших личных данных и файлов перед отправкой изделия в ремонт. При необходимости мы можем воспользоваться платным обслуживанием по сохранению первичного слота.

Внешнее разъемы

1、Кнопка Reset　2、Гнездо питания　3、Видеовыход VGA
4、Видеовыход HD　5、LAN вход　6、Порт USB2.0
7、Аудиовыход　8、Индикатор включения　9、Type-C
10+11、USB3.0　12、Слот для SD карт
13、Кнопка Вкл.　14、Крепежные кронштейн HDD

Инструкция по подключению

1.Подключение устройства к внешнему монитору (телевизору, монитору, проектору и т.п.) посредством HD-кабеля и выберите соответствующий видеовход к подключенному HD-каналу.
2.Подключение блок питания сначала к разъему питания DC-IN устройства, а затем вставьте вилку шнура питания в розетку.
3.Подключите периферию или беспроводную клавиатуру и мышь в USB-разъем устройства.
4.Нажмите кнопку включения для запуска операционной системы.

Блок питания (заводской аксессуар
Вы можете использовать с беспроводными клавиатурой и мышью (не входят в состав комплекта).

Italiano

Garanzia

Grazie per aver acquistato questo prodotto. È possibile usufruire di ricambi gratuiti per un anno e del assicurazione del servizio manuale fornita dalla nostra azienda.
Per usufruire del servizi forniti dalla nostra azienda, bisogna rispettare le condizioni indicate di seguito. In caso di manutenzione variazione in base al tipo di malfunzionamento:
· Mancata esecuzione corretta come indicato nel manuale dell'utente o nelle istruzioni.
· Danni causati dall'uomo, virus informatici, umidità, installazione di software non corretta o auto-disassemblaggio, ecc.
· Danni causati da incendio, inondazione, vento, terremoto e altre forze soprannaturali.
· Usura abrasiva causata da accessori, materiali di consumo e uso naturale.
· Se è necessario installare il software o regolare le impostazioni del computer per nostro conto, verranno addebitate le tariffe appropriate.
· La nostra azienda fornisce garanzia per il logo danneggiato o sporco che può portare all'incomprensibilità.
Prima di riparare il prodotto, eseguire un backup separato dei dati e dei file personali, che potrebbe influenzare l'integrità dei dati durante il processo di manutenzione. L'azienda garantisce servizi di manutenzione, dunque può acquistare ed utilizzare il prodotto senza preoccupazioni di eventuali rotture.

Descrizione Interfaccia del prodotto

1、Tasto Reset　2、Alimentazione　3、Interfaccia VGA
4、Porta HD　5、Interfaccia di Rete LAN　6、USB2.0
7、Cuffia　8、LED/indicatore accensione/HDD　9、Type-C
10+11、USB3.0　12、SD card(slot di espansione)
13、Tasto Accensione　14、Piedistallo Staffa

Istruzioni

1. Collegare il dispositivo ad un dispositivo di visualizzazione (ad esempio TV, schermo, proiettore, ecc.) tramite il cavo HD44 e selezionare la "sorgente di ingresso video" del dispositivo di visualizzazione collegato al canale di ingresso HD.
2. Alimentazione DC-IN: collegare l'interfaccia DC-IN del cavo di alimentazione al dispositivo e inserire l'altra estremità direttamente nella presa.
3. Utilizzare il dispositivo collegandolo con una tastiera e un mouse cablati o wireless tramite porta USB.
4. Premere il pulsante di accensione per avviare il sistema.

Adattatore di alimentazione (fornito in confezione)
Può essere utilizzato con tastiera e mouse wireless (non presenti nella confezione di vendita)

Installazione Hard Disk

1. Capovolgere l'HeroBox Chuwi e rimuovere le viti sul fondo e togliere il retro come mostrato nella figura seguente. Quando si rimuove il coperchio posteriore, è possibile vedere le staffe metalliche su entrambi i lati del HDD. Toglile più.
2. Installare le staffe metalliche su entrambi i lati del HDD da 2,5 pollici. Posizionare le staffe metalliche e l'HDD nella posizione di installazione HDD di HeroBox. Installare le viti di fissaggio e prestare attenzione alla direzione dell'interfaccia dati HDD.
3. Rimontare il coperchio posteriore in HeroBox e avvitare le viti di fissaggio.
Le operazioni di cui sopra richiedono una certa conoscenza di computer. Si consiglia di installarlo in un sito di manutenzione post-vendita professionale.

Foto dell'installazione di HDD

A、parte posteriore di Herobox　B、Posizione di installazione HDD sul Herobox　C、2,5 pollici HDD/SSD

Lista del contenuto della scatola

1. Computer Box * 1 HeroBox Chuwi
2. Manuale di utente/Scheda di garanzia1 * 1 , Certificato * 1
3. Alimentatore * 1, Supporto schermo VESA * 1
4. Telecomando * 1 (opzionale)

Note

1. Questo motore RF a bassa potenza è un prodotto certificato e qualificato. Aziende, aziende o privati non possono modificare la frequenza, aumentare la potenza o cambiare le caratteristiche e la funzione originali senza autorizzazione.
2. I motori RF a bassa frequenza non devono influire sulla sicurezza del volo e interferire con la comunicazione legittima quando in operazione. Quando viene rilevata un'interferenza, è necessario interrompere immediatamente l'uso e migliorare il canale di trasmissione prima di poter continuare l'uso. Le comunicazioni legittime si riferiscono alle comunicazioni wireless nel rispetto dei requisiti RF normativi. Il motore a bassa frequenza devono essere in grado di tollerare l'interferenza di apparecchiature di comunicazione legittime o radiazioni elettromagnetiche per scopi industriali, scientifici e medici.
3. Questo prodotto contiene batterie miniaturizzate per la scheda madre CMOS, che non possono essere sostituite dai consumatori stessi. Può essere pericoloso se i consumatori sostituiscono tipi di batterie errati da soli. Si prega di gestire correttamente la sostituzione della batteria.

Attenzione

1. Questo prodotto è adatto per luoghi al di sotto del 3000 metri sul livello del mare; questo prodotto è adatto solo per aree non tropicali.
2. Prestare molta attenzione quando si eseguono operazioni che possono causare danni o perdita di file.
3. Dopo averlo usato a lungo, si raccomanda di scrivere accidentali. Si consiglia di disco rigido deve essere eseguita il prima possibile al fine di correggere in tempo eventuali errori di sistema.
4. Quando l'hote pc si avvia, dobbiamo prestare attenzione alla difesa del virus e provare a utilizzare il firewall antivirus.
5. Accendere prima il display, la stampante e altre periferiche e infine accendere il dispositivo. Spegni prima il dispositivo, quindi spegni il display.
6. Se non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo, spegnere l'interruttore di alimentazione principale.
7. La temperatura di funzionamento ideale del dispositivo è 10-35 gradi e l'umidità relativa è del 30-80%.
8. Il dispositivo non deve essere spento a lungo (ad esempio 1+1 mesi) prima di utilizzarlo.
9. Prestare attenzione alla prevenzione della polvere, mantenere l'ambiente pulito e igienico e pulirlo con un panno morbido e asciutto.
10. Evitare l'esposizione diretta di luce intensa e non mettere vicino al forte campo magnetico.
11. Non mettere liquidi o altri liquidi sul dispositivo e non estrarre i cavi elettrici con forza.
12. Organizzare ragionevolmente la struttura delle directory del disco e tenere sempre una copia delle cose importanti sul disco rigido.

Français

Assurance

Merci d'avoir acheté ce produit. Vous pouvez bénéficier d'un an de pièces de rechange gratuites et d'une garantie de main-d'œuvre fournie par notre société. Les conditions suivantes obligent notre société à fournir ces services et les frais de maintenance seront facturés en cas échéant:
· Défaut d'utilisation correcte conformément au manuel d'utilisation ou aux instructions.
· Dommages causés par l'homme, virus informatiques, humidité, installation incorrecte du logiciel ou démontage soi-même, etc.
· Incendie, inondation, vent, tremblement de terre et autres forces irrésistibles.
· Usure abrasive causée par les accessoires, des consommables et une utilisation naturelle.
· Si nous devons vérifier le logiciel ou ajuster les paramètres de l'ordinateur en notre nom, nous facturons des frais le cas échéant.
· Notre société offre la garantie pour le logo endommagé ou sale qui peut entraîner une méconnaissance.
Avant de réparer le produit, veuillez sauvegarder séparément vos données personnelles et vos dossiers, ce qui peut affecter l'intégrité des données pendant le processus de maintenance. La société garantit des services de maintenance afin que vous puissiez l'acheter et l'utiliser facilement.

Description de l'interface du produit

1、Bouton de reset　2、Alimentation　3、Port VGA
4、Port HD　5、Interface réseau　6、USB2.0
7、Prise casque　8、LED (Power/activité)　9、Type-C
10+11、USB3.0　12、Emplacement pour SD
13、Bouton Marche/Arrêt　14、Système d' accroche

Instructions

1. Connectez l' appareil au périphérique d' affichage (télévision, écran, projecteur, etc.) via un câble HDMI et sélectionnez la "source d' entrée vidéo" du périphérique d' affichage sur le canal d' entrée HDMI.
2. Alimentation DC-IN: Branchez l'adaptateur DC-IN au secteur via son cordon d'alimentation et la fiche à l'autre extrémité dans une prise de courant.
3. Utilisez le périphérique en connectant à un câble et une souris filaires ou sans fil via un port USB.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le système.

Adaptateur secteur (accessoires d'usine)
L'appareil peut être utilisé avec un clavier et une souris sans fil Bluetooth (fourni par l'utilisateur).

Installation du disque dur

1. Retournez la HeroBox et retirez les six vis de fixation à l'arrière, comme indiqué dans la figure ci-dessous. Lorsque vous retirez le cache arrière, vous pouvez voir les supports des deux côtés du disque dur HDD. Retirez-les.
2. Installez le support en métal des deux côtés du disque dur de 2,5 pouces. Placez le support en métal et le disque dur ensemble dans la position d'installation du disque dur de HeroBox. Installez les vis de fixation et faites attention à l' orientation de l' interface de données du disque dur.
3. Replacez le cache arrière dans HeroBox et vissez les vis de fixation.
Conseil: Le disque dur nouvellement chargé doit être utilisé avant que le système puisse l' identifier. Les opérations ci-dessus nécessitent un certain niveau de connaissance de la maintenance informatique. Il est recommandé de l' installer sur un site de maintenance après-vente professionnel.

Intention of HDD Installation

A、Couvercle arrière du HeroBox　B、Position d'installation du disque dur du HeroBox　C、Disque dur de 2,5 pouces

Packing List:

1. Computer Box*1
2. User Manual/Warranty Card*1　Certificate *1
3. Power Adapter *1　　VESA Display Bracket*1
4. Remote Control*1 *1 (Optional)　　Supporto schermo VESA * 1
5. Telecomando * 1 (opzionale)

Remarque

1. Ce moteur RF de faible puissance est un produit certifié et qualifié. Les entreprises aux particuliers ne peuvent pas changer la fréquence, augmenter la puissance ou changer les caractéristiques et les fonctions de la conception originale sans autorisation.
2. Les moteurs RF basse fréquence ne doivent pas affecter la sécurité du vol et interférer avec la communication légitime lorsqu'ils sont utilisés. Lorsque des interférences sont détectées, elles doivent être arrêtées immédiatement et améliorées pour éliminer les interférences avant de pouvoir continuer à être utilisées. Les communications légitimes font référence à la communication sans fil dans le travail prescrit par la loi. Les moteurs RF basse fréquence doivent être capables de tolérer les interférences provenant des équipements légitimes ou d'équipements de radar à rayonnement électromagnétique à des fins industrielles, scientifiques et médicales.
3. Ce produit contient des piles miniatures pour la carte mère CMOS, qui ne peuvent pas être remplacées par les consommateurs eux-mêmes. Cela peut être dangereux si les consommateurs remplacent eux-mêmes des types de piles incorrects. Veuillez gérer correctement le remplacement de la batterie.

Attention

1.Ce produit convient aux endroits en dessous de 3000 mètres d'altitude; ce produit ne convient que pour les zones non tropicales.
2.Soyez très prudent lorsque vous effectuez des opérations susceptibles d' endommager ou de perdre des fichiers.
3. Après une panne de courant accidentelle du système du mini pc, le disque dur doit être scanné au redémarrage pour réparer les erreurs.
4.Lorsque le mini-ordinateur démarre, nous devons prêter attention à l'intrusion antivirus et en utiliser le pare-feu.
5.Allumez d'abord l'écran, l'imprimante et les autres périphériques, puis le hôte. Puis
6.Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, éteignez l'interrupteur principal.
7.La température de fonctionnement idéale de l'appareil est de 15 à 35 degrés et l'humidité relative de 30 à 80%.
8.L' appareil ne doit pas être éteint pendant une longue période (par exemple, 1+1 mois) sans être utilisé.
9.L'appareil ne doit pas être allumé ou éteint fréquemment. Entre-deux de temps entre deux démarrages doit être d'au moins 10 secondes, de préférence d'au moins 30 secondes.
10.Vous ne pouvez pas déplacer le périphérique ou éteindre l'appareil pendant la lecture / écriture sur le disque dur. Attendez environ 30 secondes après l'avoir arrêté.
11.Faites attention à la poussière, maintenez l'environnement propre et hygiénique et essuyez-le avec un chiffon doux et sec.
12.Évitez l'exposition directe de l'appareil à une lumière intense et ne le placez pas à proximité d'un champ magnétique fort.
13.Ne mettez pas de liquides, de nourriture ou d' autres liquides sur l'appareil et ne tirez pas sur les câbles électriques ou connecteurs.
14.Organisez raisonnablement la structure de répertoires du disque et conservez toujours une copie des éléments importants sur le disque dur.

FCC warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator& your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.