DA

OVERSIGT
(1) Komfortindretningsbånd polstret hovedbøjle
(2) Justerbare, drejelige ørestykker
(3) Nærme sport-mikrofon
(4) Foringe sport-knap
(5) RGB LED-ring
(6) Mikrofon mute/unmute-knap
(7) Lydstyrke op/næste nummer
(8) USB-C-opladningsport
(9) Multifunktionsknap (Tænd/sluk/Bluetooth®-parring)
(10) Omnidirektionel mikrofon
(11) Indgangsport til aftagelig boom-mikrofon
(12) Aftagelig boom-mikrofon (støjreduktion (ANC))
(13) Afspil/tale-knap
(14) Lydstyrke/sang
(15) LED-statusindikator

ANTAGELIG BOOM-MIKROFON
XLNT TILGÆNGELIG FOR ZEN HYBRID PRO CLASSIC OG ZEN HYBRID PRO CLASSIC KAI
1. Kig ned i CTA-LED
2. Mikrofon (støjreducerende)
3. Fleksibel arm til placeringsjustering
4. LED-indikator for mikrofon

Forsigtig: Undgå at bøje eller forsøge bevægelsesområdet ud over enden af det fleksible rør. Overdreven kraft kan beskadige det fleksible rør og/eller mikrofonen.

STYRING
(1) Tænd/sluket
0 knap
1 Håndtag
(2) LED-statusindikator
1 = Tilslutning
2 = Blinker rødt = Batteri næsten tomt
3 = Blinker rødt = Batteri < 10 % tilbage
(3) Kontrol af hovedtelefoner
0 knap
1 Håndtag
(4) Opkaldsfunktion
0 knap
1 Håndtag
(2) LED-statusindikator
(5) Slagtøjsmikrofon
• Specialiseret 40 mm drivenhed x 2
Trådløs driftsafstand
• 10–20.000 Hz
Trådløst driftsområde
• Op til 15 meter, indtil i åbent rum.
Fabrikstest (1 klik/mIR)
• Fjernbetjening – Avadjebo®
Driftsgrænse for mikrofoner
• Omnidirektionelle x 3
Bluetooth-version
• Bluetooth 5.2
Understøttede profiler
• Op til 7 (8 hvis
Bluetooth-version
• Bluetooth 5.2
LE Audio-Dataark
• Op til 7 (8 hvis
Bluetooth-version
• Bluetooth 5.2
Klassiske Bluetooth-profiler
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
• AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
• HFP (Hands-free Profile)
Understøttede lydkodeks
• LC3+ (LE)
• AAC
• SBC
Maksimal udgangseffekt af RF
• 8 dBm

Bemærk: Alle specifikationer kan ændres uden varsel.

BATTERI OPLADNING
1) Håndtag
(2) LED-statusindikator
3) Batteri fuldt opladet = Fast grøn
4) Lav batteri = Blinker rødt
5) Opladning = Fast rød

Bemærk: Headsettet kan blive varmt under opladning. Dette er normalt og ikke et tegn på en defekt enhed. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte kundesupport.

BATTERI LEVETID
(1) CREATIVE ZEN HYBRID PRO
Op til 50 timer med ANC
Op til 70 timer uden ANC

Bemærk: Batterilevetiden kan variere afhængigt af lydstyrkeindstillinger, lydindhold og andre faktorer.

OPLADNING
(1) CREATIVE ZEN HYBRID PRO
Tilslut den medfølgende USB-C-kabel til opladeporten på headsettet og derefter til en USB-C-strømkilde.

Bemærk: Brug kun den medfølgende USB-C-kabel til opladning af headsettet.

TILSLUTNING
(1) CREATIVE ZEN HYBRID PRO
Tryk og hold Multifunktionsknappen nede i mindst 3 sekunder for at aktivere enheden. Headsettet vil automatisk gå i parringstilstand, hvis det ikke er blevet parret med en enhed inden for de sidste 30 minutter.

Bemærk: Hvis du vil parre headsettet med en anden enhed, skal du først afbryde forbindelsen til den aktuelle enhed.

CREATIVE APP
Konfigurer dit produkt, tilpas lydindstillingerne, gør produktets software opdateret og få adgang til brugervejledninger.

Download Creative-appen fra: iOS App Store | Google Play Butik

UNDERSØT- OG BROADCAST-TILSTANDE
XLNT TILGÆNGELIG FOR ZEN HYBRID PRO CLASSIC OG ZEN HYBRID PRO CLASSIC KAI
(1) UNDERSØT-TILSTAND
Undersøt-tilstanden giver brugeren mulighed for at opnå en stabil trådløs forbindelse til en kompatibel Cl-hydrofon, der er udstyret med en høj-ydelses trådløs hydrofon-sender og en ekstern dåse. Læs brugervejledningen til din hydrofon for at finde oplysninger om produktet, den understøttede Undersø-tilstand.
(2) BROADCAST-TILSTAND
Broadcast-tilstanden giver brugeren mulighed for at overføre lydfiler til et computersystem, der er tilsluttet en kompatibel trådløs hydrofon. LED-indikatoren begynder at blinke hvidt for at angive, at den er i gang med at sende.
Bemærk, at broadcast-streamingen er valgfrit, og at enheder understøttet enhed kan kræve, og stemmen, hvis den er inden for radiorækkevidde. Bærug Broadcast-tilstand.
For flere detaljer om, hvordan du betjener enheden, henviser vi til enkeltvis sjusk start-guide, der følger med i æsken.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Hovedtelefon-driver
• Specialiseret 40 mm drivenhed x 2
Frekvensrespons
• 20–20.000 Hz
Følsomhed (1 kHz/mW)
• 117 dB
Trådløgede rækkefølger
• Omnidirektionelle x 3
Bluetooth-version
• Bluetooth 5.2
LE Audio-Dataark
• Op til 7 (8 hvis Bluetooth-version er Bluetooth 5.3 eller nyere)
Klassiske Bluetooth-profiler
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
• AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
• HFP (Hands-free Profile)
Understøttede lydkodeks
• LC3+ (LE)
• AAC
• SBC
Maksimal udgangseffekt af RF
• 8 dBm

Bemærk: Alle specifikationer kan ændres uden varsel.

INSTRUKTIONER TIL PARRING
(1) CREATIVE ZEN HYBRID PRO
1) Håndtag
(2) LED-statusindikator
(3) Tænd/sluket
• Bluetooth parret | Fast blå
• Bluetooth parret | Langsomt blinkende blå
• Bluetooth ikke parret | Hurtigt blinkende blå

MULTIPOINT PARRING
Du kan parre headsettet med op til en anden enhed ad gangen.
1) Multifunktionsknappen og Volume ned-knappen i 4 sekunder for manuelt at starte Bluetooth-parring på hovedtelefonerne. Vælg hovedtelefonerne under "Tilgængelige enheder" på den anden enhed, der skal parres.
2. Når Creative Zen Hybrid Pro er parret med den anden enhed, genoptager den automatisk forbindelsen til de sidst tilsluttede enheder, når den tændes.

BATTERI OPLADNING
1) Håndtag
(2) LED-statusindikator
3) Batteri fuldt opladet = Fast grøn
4) Lav batteri = Blinker rødt
5) Opladning = Fast rød

OPRYDNING
Creative Zen Hybrid Pro automatisk-sluk-funktion sparer strøm, når den ikke er i brug. Du kan også manuelt slukke for headsettet ved at trykke på Multifunktionsknappen og holde den nede i 4 sekunder for manuelt at starte Bluetooth-parring på hovedtelefonerne. Vælg hovedtelefonerne under "Tilgængelige enheder" på den anden enhed, der skal parres.

TILSLUTNING
(1) CREATIVE ZEN HYBRID PRO
Tryk og hold Multifunktionsknappen nede i mindst i 10 sekunder for at aktivere enheden. LED-indikatoren på Creative Zen Hybrid Pro vil blinke hvidt under processen. Alle gamle indstillinger slettes tilgængelig på Bluetooth-data fjernes efter aktiveringen.

CZ

PŘEHLED
(1) Polstrovaný hlavový most pro větší pohodlí
(2) Nastavitelné, otočné sluchátka s ušními soudečky
(3) Tlačítko ztlumení mikrofonu
(4) Tlačítko hlasitost otupa
(5) RGB LED kroužky
(6) Tlačítko vypínání/zapnutí mikrofonu
(7) Port pro připojení USB-C
(8) Multifunkční tlačítko (napájení/párování Bluetooth®)
(9) Všesměrový mikrofon
(10) Vstupní port odpojitelného mikrofonu s namírením
(11) Odpojitelný mikrofon s potlačením šumu (ANC)
(12) Tlačítko přehrávání/hovory
(13) Vstup hlasitost
(14) Stavový indikátor LED

ODPOJITELNÝ MIKROFON S NAMÍRENÍM
K DISPOZICI POUZE PRO BALÍČKY ZEN HYBRID PRO CLASSIC A ZEN HYBRID PRO CLASSIC KAI
1) LED indikátor CTA
2) Mikrofon (snížení hluku)
3) Flexibilní ramínko pro umístění mikrofonu
4) LED kontrolka mikrofonu

Pozor: Při ohýbání flexibilní trubice nebo ohýbu do vynucuje přesahovat nebo odpojování boom mikrofonu, aby nedošlo k případnému přetrhnutí, které by mohlo způsobit trvalé přetržení trubice.

OVLÁDÁNÍ
(1) Zapnutí/vypnutí
0 Tlačítko
1 Ruka
(2) LED stavová kontrolka
v1 = Červená = Blikající červená = Blikající modrá
v1 = Červená = Blikající červená = LED kontrolka zhasne
(3) Ovládání sluchátek
1 Tlačítko
2 Ruka
(4) Funkce hovoru
1 Tlačítko
2 Ruka
(3) LED stavová kontrolka
(4) Slagtøjsmikrofon
• Specialiseret 40 mm drivenhed x 2
Trådløs driftsafstand
• 10–20.000 Hz
Trådløst driftsområde
• Op til 15 meter, indtil i åbent rum.
Fabrikstest (1 klik/mIR)
• Fjernbetjening – Avadjebo®
Driftsområde
• Omnidirektionelle x 3
Bluetooth-version
• Bluetooth 5.2
LE Audio-Dataark
• Op til 7 (8 hvis Bluetooth-version er Bluetooth 5.3 eller nyere)
Klassiske Bluetooth-profiler
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
• AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
• HFP (Hands-free Profile)
Understøttede lydkodeks
• LC3+ (LE)
• AAC
• SBC
Maksimal udgangseffekt af RF
• 8 dBm

NABÍJECÍ STANICE
1) Cinnost
(2) LED stavová kontrola
(3) Nabíjení = Svítí červeně
(4) Plně nabito = Svítí zeleně
v1 = 10 % = Bliká červeně
Creative Zen Hybrid Pro se po zahájení nabíjení automaticky vypnou.

SLUČKA BEZDRÁTOVÉ
(1) CREATIVE ZEN HYBRID PRO
Umístěte 4 na 10 metrů použité Bluetooth® zařízení (například telefon, tablet nebo notebook) do dosahu. Sluchátka budou fungovat jako bezdrátová sluchátka. Vyberte sluchátka vybavená v části „Dostupná zařízení" na ovládání zařízení, které chcete spárovat.
Pokud chcete použít sluchátka se sluchátka Creative Zen Hybrid Pro po zapnutí automaticky znovu připojí k poslednímu zdroji spárovaným zařízením.

NABÍJENÍ BATERIE
1) Ovládání
(2) Stavová indikace LED
(3) Nabíjení = Svítí červeně
(4) Plně nabito = Svítí zeleně
v1 = 10 % = Bliká červeně
Creative Zen Hybrid Pro se po zahájení nabíjení automaticky vypnou.

RESET KAPACITY
(1) CREATIVE ZEN HYBRID PRO
Pro resetování kapacity baterie stiskněte Multifunkční tlačítko a Snížení hlasitosti na 10 sekund, dokud se nezobrazí červené světlo. Creative Zen Hybrid Pro bude následně nabíjet. Nabíjejte, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka.

APLIKACE CREATIVE
Pomocí aplikace Creative* můžete nastavovat tento produkt, přizpůsobovat nastavení zvuku, aktualizovat software a číst si uživatelské příručky.
* Upozorňujeme, že tato aplikace nemusí být k dispozici ve vaší zemi.

Stáhněte si aplikaci Creative: iOS App Store | Obchod Google Play

REŽIMY UNIKÁTNÍ A BROADCAST
K DISPOZICI POUZE PRO BALÍČKY ZEN HYBRID PRO CLASSIC A ZEN HYBRID PRO CLASSIC KAI
(1) REŽIM UNIKÁTNÍ
Režim Unikátní umožňuje uživateli bezdrátově se připojit ke kompatibilnímu přijímači LE Audio a uživatel si streamovat zvuk ze systému notifikací pouze pro jeden cíl. Další informace o produktech, které podporují režim Unikátní, najdete na stránce **creative.com**.
(2) REŽIM BROADCAST
Režim Broadcast umožňuje uživateli vysílat bezdrátovost zvuk ze zdroje zvuku do neomezeného počtu podporovaných zvukových zařízení. LED kontrolka začne blikat bíle, což značí, že je právě vysílá.
Broadcast stream není funkce a hry, například v případě podporovaných zařízení ne může být omezena případě, pokud je jeho dosahu. Další informace o produktech, které podporují režim Broadcast, najdete na stránce **creative.com**.
Další podrobnosti o ovládání zařízení najdete v příručce uživatele, která je součástí balení.

OVLÁDÁNÍ
(1) Zapnutí/vypnutí
0 Tlačítko
1 Ruka
(2) LED stavová kontrolka
v1 = Červená = Blikající červená = Blikající modrá
v1 = Červená = Bliká červeně = LED kontrolka zhasne
(3) Ovládání sluchátek
1 Tlačítko
2 Ruka
(4) Funkce hovoru
1 Tlačítko
2 Ruka
(3) LED stavová kontrolka
(4) Slagtøjsmikrofon
• Specialiseret 40 mm drivenhed x 2
Trådløs driftsafstand
• 10–20.000 Hz
Trådløst driftsområde
• Op til 15 meter, indtil i åbent rum.
Fabrikstest (1 klik/mIR)
• Fjernbetjening – Avadjebo®
Driftsområde
• Omnidirektionelle x 3
Bluetooth-version
• Bluetooth 5.2
LE Audio-Dataark
• Op til 7 (8 hvis Bluetooth-version er Bluetooth 5.3 eller nyere)
Klassiske Bluetooth-profiler
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
• AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
• HFP (Hands-free Profile)
Understøttede lydkodeks
• LC3+ (LE)
• AAC
• SBC
Maksimal udgangseffekt af RF
• 8 dBm

SPECIFIKACE
(1) CREATIVE ZEN HYBRID PRO
Nasaďte si zjednodušené ovládání pro každého uživatele. Nastavte si vlastní ovládání, upravte si zvuk a nastavení podle svých potřeb a vyberte si z různých režimů odposlechu.
Stáhněte si aplikaci Creative: iOS App Store | Google Play Store

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ
(1) Tlačítko Zapnout/vypnout
0 Tlačítko
1 Ruka
(2) Stavová kontrolka LED
v1 = Červená = Blikající červená = Blikající modrá
v1 = Červená = Bliká červeně = LED kontrolka zhasne
(3) Ovládání sluchátek
1 Tlačítko
2 Ruka
(4) Funkce hovoru
1 Tlačítko
2 Ruka
(3) LED stavová kontrolka
(4) Slagtøjsmikrofon
• Specialiseret 40 mm drivenhed x 2
Trådløs driftsafstand
• 10–20.000 Hz
Trådløst driftsområde
• Op til 15 meter, indtil i åbent rum.
Fabrikstest (1 klik/mIR)
• Fjernbetjening – Avadjebo®
Driftsområde
• Omnidirektionelle x 3
Bluetooth-version
• Bluetooth 5.2
LE Audio-Dataark
• Op til 7 (8 hvis Bluetooth-version er Bluetooth 5.3 eller nyere)
Klassiske Bluetooth-profiler
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
• AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
• HFP (Hands-free Profile)
Understøttede lydkodeks
• LC3+ (LE)
• AAC
• SBC
Maksimal udgangseffekt af RF
• 8 dBm

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ
(1) Tlačítko Zapnout/vypnout
0 Tlačítko
1 Ruka
(2) Stavová kontrolka LED
v1 = Červená = Blikající červená = Blikající modrá
v1 = Červená = Bliká červeně = LED kontrolka zhasne
(3) Ovládání sluchátek
1 Tlačítko
2 Ruka
(4) Funkce hovoru
1 Tlačítko
2 Ruka
(3) LED stavová kontrolka
(4) Slagtøjsmikrofon
• Specialiseret 40 mm drivenhed x 2
Trådløs driftsafstand
• 10–20.000 Hz
Trådløst driftsområde
• Op til 15 meter, indtil i åbent rum.
Fabrikstest (1 klik/mIR)
• Fjernbetjening – Avadjebo®
Driftsområde
• Omnidirektionelle x 3
Bluetooth-version
• Bluetooth 5.2
LE Audio-Dataark
• Op til 7 (8 hvis Bluetooth-version er Bluetooth 5.3 eller nyere)
Klassiske Bluetooth-profiler
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
• AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
• HFP (Hands-free Profile)
Understøttede lydkodeks
• LC3+ (LE)
• AAC
• SBC
Maksimal udgangseffekt af RF
• 8 dBm

PL

INFORMACJE OGÓLNE
(1) Wyprzedzający komfort nosiemia gąbkowany pałąk
(2) Regulowane, obrotowe nauszniki z wkładkami douszkami
(3) Przycisk wyciszenia mikrofonu
(4) Przycisk głośniej/ciszej utworu
(5) Porcelanowe LED RGB
(6) Przycisk wyciszenia i wyłączenia wyciszenia mikrofonu
(7) Port ładowania USB-C
(8) Port łączenia USB-C
(9) Przycisk wielofunkcyjny (Zarządzanie/Bluetooth® Parowanie)
(10) Wielokierunkowy mikrofon
(11) Port wejściowy odłączanego mikrofonu na wysięgniku
(12) Odłączany mikrofon wysięgnikowy redukcji szumów (ANC)
(13) Przycisk Odtwarzaj/Wybierz
(14) Wskaźnik głośności
(15) LED indykator stanu

ODŁĄCZANY MIKROFON NA WYSIĘGNIKU
DOSTĘPNE TYLKO DLA PAKIETÓW ZEN HYBRID PRO CLASSIC I ZEN HYBRID PRO CLASSIC KAI
1) Diagnostyka CTA
2) Mikrofon (redukcja szumów)
3) Elastyczny wysięgnik mikrofonu
4) Wskaźnik LED mikrofonu

Uwaga: Unikaj zginania lub nadużywania mikrofonu poza poziom ruchów lub zostanie zerwa, aby zapobiec przedłużeniu, które mogłoby spowodować trwałe zniszczenie mikrofonu.

STEROWANIE
(1) Włączanie/wyłączanie
0 Przycisk
1 Ręka
(2) Wskaźnik stanu
v1 = Włączanie = Miga na czerwono = Miga na niebiesko Miga na czerwono
v1 = Włącz. = Miga na czerwono = Wskaźnik Wył.
(3) Sterowanie słuchawkami
0 Przycisk
1 Ręka
(2) Wskaźnik stanu
(4) Funkcja połączenia
0 Przycisk
1 Ręka
(2) Wskaźnik stanu
(4) Reakcja szumów
• Specialiseret 40 mm drivenhed x 2
Trådløs driftsafstand
• 10–20.000 Hz
Trådløst driftsområde
• Op til 15 meter, indtil i åbent rum.
Fabrikstest (1 klik/mIR)
• Fjernbetjening – Avadjebo®
Driftsområde
• Omnidirektionelle x 3
Bluetooth-version
• Bluetooth 5.2
LE Audio-Dataark
• Op til 7 (8 hvis Bluetooth-version er Bluetooth 5.3 eller nyere)
Klassiske Bluetooth-profiler
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
• AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
• HFP (Hands-free Profile)
Understøttede lydkodeks
• LC3+ (LE)
• AAC
• SBC

ŁADOWANIE BATERII
1) Sterowanie
2) Stanu wskaźnika LED
3) Ładowanie = Świeci na czerwony
4) Pełna naładowana = Jagdy zielony
v1 = 10% = Miga na czerwono
Creative Zen Hybrid Pro wyłączy się automatycznie po podłączeniu do ładowania.

RESET CAŁKOWITY
(1) CREATIVE ZEN HYBRID PRO
Aby zresetować całkowitą pojemność baterii, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 4 sekundy, aby rozpocząć sparowanie. Następnie przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 10 sekund, aby rozpocząć sparowanie. Następnie przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 10 sekund, aby rozpocząć sparowanie. Następnie przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 10 sekund, aby rozpocząć sparowanie.

APLIKACJA CREATIVE
Aplikacja Creative umożliwia skonfigurowanie produktu i zoptymalizowanie ustawień dźwięku, zaktualizowanie oprogramowania oraz dostęp do instrukcji obsługi.
* Uprzejmie informujemy, że aplikacja może nie być dostępna w Twoim kraju.

Pobierz aplikację Creative z: iOS App Store | Google Play Store

TRYBY UNIKATOWE I BROADCAST
DOSTĘPNE TYLKO DLA PAKIETÓW ZEN HYBRID PRO CLASSIC I ZEN HYBRID PRO CLASSIC KAI
(1) TRYBY UNICAST
Tryb Unicast umożliwia użytkownikowi bezprzewodowe połączyć się z kompatybilnym odbiornikiem LE Audio, aby transmitować dźwięk z urządzenia. Więcej informacji o produktach obsługujących tryb Unicast można znaleźć na stronie **creative.com** lub more information on products supporting Unicast mode.
(2) TRYB BROADCAST
Tryb Broadcast umożliwia użytkownikowi bezprzewodowe transmisję dźwięku ze źródła audio do nieograniczonej liczby obsługiwanych urządzeń audio. Wskaźnik LED zacznie migać na biało, wskazując, że urządzenie aktywnie transmituje sygnał.
Należy pamiętać, że strumień transmisji jest niezależnyod kilku czynników, takich jak odległość od urządzenia, jakość sygnału i inne czynniki. Visit **creative.com** for more information on products supporting Broadcast mode.
Więcej informacji na temat obsługi urządzenia można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi dołączonej do opakowania.

ELEMENTY STERUJĄCE
(1) Włączanie/wyłączanie
0 Przycisk
1 Ręka
(2) Wskaźnik LED
v1 = Włączanie = Miga na czerwono = Miga na niebiesko Miga na czerwono
v1 = Włącz. = Miga na czerwono = Wskaźnik Wył.
(3) Sterowanie słuchawkami
0 Przycisk
1 Ręka
(2) Wskaźnik stanu
(4) Funkcja połączenia
0 Przycisk
1 Ręka
(2) Wskaźnik stanu
(4) Reakcja szumów
• Specialiseret 40 mm drivenhed x 2
Trådløs driftsafstand
• 10–20.000 Hz
Trådløst driftsområde
• Op til 15 meter, indtil i åbent rum.
Fabrikstest (1 klik/mIR)
• Fjernbetjening – Avadjebo®
Driftsområde
• Omnidirektionelle x 3
Bluetooth-version
• Bluetooth 5.2
LE Audio-Dataark
• Op til 7 (8 hvis Bluetooth-version er Bluetooth 5.3 eller nyere)
Klassiske Bluetooth-profiler
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
• AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
• HFP (Hands-free Profile)
Understøttede lydkodeks
• LC3+ (LE)
• AAC
• SBC

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
Produkt automatycznie wyłącza się w celu oszczędzania energii, gdy nie jest używany. Możesz również ręcznie wyłączyć słuchawki, naciskając i przytrzymując przycisk wielofunkcyjny przez 4 sekundy, aby uruchomić parowanie Bluetooth na słuchawkach. Wybierz swoje słuchawki w obszarze „Dostępne urządzenia" na innym urządzeniu, które chcesz sparować.

ŁADOWANIE BATERII
1) Sterowanie
2) Stanu wskaźnika LED
3) Ładowanie = Świeci na czerwony
4) Pełna naładowana = Jagdy zielony
v1 = 10% = Miga na czerwono
Creative Zen Hybrid Pro wyłączy się automatycznie po podłączeniu do ładowania.

RESET CAŁKOWITY
(1) CREATIVE ZEN HYBRID PRO
Aby zresetować całkowitą pojemność baterii, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 4 sekundy, aby rozpocząć sparowanie. Następnie przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 10 sekund, aby rozpocząć sparowanie. Następnie przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 10 sekund, aby rozpocząć sparowanie.

APLIKACJA CREATIVE
Pomocą aplikacji Creative* można konfigurować produkty, dostosowywać ustawienia dźwięku, aktualizować oprogramowanie i uzyskiwać dostęp do instrukcji obsługi.
* Uprzejmie informujemy, że aplikacja może nie być dostępna w Twoim kraju.

Pobierz aplikację Creative z: iOS App Store | Google Play Store

INSTRUKCJE PAROWANIA
(1) CREATIVE ZEN HYBRID PRO