FI

ESITTELY

A Virta- / *Bluetooth*-painike
B Äänenvoimakkuus – painike
C Äänenvoimakkuus + painike
D Lähdepainike
E LED-näyttö
F LED-merkkivalo
G Lähtö subwooferiin
H USB-A-portti (vain laitteistopäivityksiin)
I Optinen tulo -portti
J AC-tuloportti
K HDMI 2.0 -portit
L HDMI ARC -portti

Painike	Toiminto
x1	PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ
2s	Palaa sinisenä – *Bluetooth*-yhteys muodostettu Vilkkuu sinisenä – *Bluetooth*-pariliitostila
x1 (tilassa *Bluetooth*-pariliitostilassa)	LED pois päältä - Poistu *Bluetooth*-lähdetulosta
SOURCE x1	HDMI (ARC) → HDMI 1 → HDMI 2 → *Bluetooth* → Optinen tuloliitäntä
– x1	
– Pidä pohjassa	
+ x1	
+ Pidä pohjassa	

LED-näyttö
Lähde / Toiminto

i) Lähiverkon kuunteluetäisyys
ii) Kaukokerrän kuunteluetäisyys
iii) HDMI 1 -lähde
iv) HDMI 2 -lähde
v) HDMI ARC -tila
vi) Optinen tila
vii) *Bluetooth*-tila
viii) *Bluetooth*-pariliitostila
ix) *Bluetooth*-enhet ansluten
x) Toisto myköstetty
xi) Elokuvatila
xii) Musiikkitila
xiii) Yötila
xiv) Laajatila
xv) Tehdasasetusten palautus
xvi) Valmiustila

INFRAPUNAKAUKOSÄÄDIN

A **Virtapainike**
Paina kerran laittaaksesi soundbarin päälle/pois.
B **Mykistyspainike**
Paina kerran mykistääksesi / poistaaksesi soundbarin mykistyksen.
C **Infopainike**
Paina kerran näyttääksesi ääniformaatin (Dolby encoded / PCM), äänenvoimakkuuden, äänitilan ja tulolähteen.
D **Näytönpainike**
Paina kerran laittaaksesi LED-näytön päälle / pois.
E **Toisto-/keskeytyspainike**
Paina kerran toistaaksesi / keskeyttääksesi äänentoiston.
F **Äänenvoimakkuus + -painike**
Paina ja pidä pohjassa lisätäksesi äänenvoimakkuutta asteittain.
G **Äänenvoimakkuus – -painike**
Paina ja pidä pohjassa pienentääksesi äänenvoimakkuutta asteittain.
H **Tdellinen raita -painike**
Paina kerran palataksesi edelliseen raitaan.
I **Seuraava raita -painike**
Paina kerran siirtyäksesi seuraavaan raitaan.
J **TV / OPT -painike**
Paina vaihtoaksesi TV- ja optisen lähteen välillä.
K **HDMI 1 / HDMI 2 -painike**
Paina vaihtoaksesi HDMI 1 ja HDMI 2 -lähteiden välillä.
L **Bluetooth -painike**
Paina kerran vaihtoaksesi Bluetooth-tilaan.
Paina ja pidä pohjassa siirtyäksesi Bluetooth-pariliitostilaan.
M **Kaukokenttäpainike**
Paina kerran asettaaksesi kuunteluetäisyyden asetukselle Kaukokenttä.
(Optimoitu äänentoistoon yli 1 metrin (syvyiselle etäisyydelle)
N **Lähikenttäpainike**
Paina kerran asettaaksesi kuunteluetäisyyden asetukselle Lähikenttä.
(Optimoitu äänentoistoon alle 1 metrin (syvyiselle etäisyydelle)
O **Bassopainike**
Paina kerran lisätäksesi / pienentääksesi subwooferin bassotasoa.
P **Äänitilapainike**
Paina kerran vaihtoaksesi äänitilojen välillä.
(Elokuva > Musiikki > Yö > Level)

Huomio: • Toiston hallinta infrapunakaukosäätimellä on saatavilla vain liitetyillä *Bluetooth* -laitteilla
• Kun laite on kytketty HDMI (ARC) -yhteensopivaan televisioon, käytäjät voivat hallita äänentoistoa suoraan TV:n kaukosäätimellä

LIITÄNNÄT

(a) Subwoofer
(b) Pistorasia
(c) PC
(d) Mac
(e) Digiboksi
(f) Blu-ray- ja DVD-soittimet
(g) TV
(h) Xbox One -sarja
(i) PS4
(j) PS5
(k) Xbox Series X ja S

i) USB-muistitikku
Tämä portti on varattu vain laitteistopäivityksiin

ii) Optinen kaapeli
1. TV-äänilähtö: OPTINEN
2. Digitaalinen ääniformaatti: PCM, Dolby Digital

iii) HDMI-kaapeli (HDMI ARC)
1. TV-äänilähtö: ARC
2. Digitaalinen ääniformaatti: PCM, Dolby Digital, Dolby Atmos

iv) HDMI-kaapeli
1. äänilähtö: HDMI
2. Digitaalinen ääniformaatti: PCM, Dolby Digital, Dolby Atmos

Huomio: Dolby-koodattu tulosignaali dekoodataan automaattisesti, kun se on kytketty HDMI ARC- / eARC- tai optiseen tuloporttiin. Nähdäksesi lisätietoja äänentoistostasi, paina infrapunakaukosäätimen Infopalinketta.

TEKNISET TIEDOT

MITAT
Soundbar: 566 x 75 x 88 mm / 22.2 x 2.9 x 3.4"
Bassokaiutin: 115 x 422 x 250 mm / 4.5 x 16.6 x 9.8"

Soundbarin tuloteho: 100–240 V ~ 50 / 60 Hz 2,3 A
Soundbarin lähtöteho: 60 W RMS
Subwooferin lähtöteho: 60 W RMS
järjestelmän kokonaisteho: jopa 120 W RMS
Taajuusvaste: 50–20,000 Hz
Käyttölämpötila-alue: 0–40°C
Bluetooth-versio: *Bluetooth* 5.0
Käyttötaajuus: 2402–2480 MHz
Toimintaetäisyys: Enintään 10m avoimessa tilassa mitattuna – seinät ja muut rakenteet saattavat vaikuttaa käyttökaavioseen
Radiotaajuuden enimmäislähtö: 4 dBm
Tuetut *Bluetooth*-profiilit: A2DP (langaton *Bluetooth* -stereoääni), AVRCP (*Bluetooth* kauko-ohjaus)
Tuetut koodekit: SBC

Huomio: Vaatimustenmukaisuusmerkinnät ovat tuotteen pohjassa.

MUUTA TIETOJA

Vieraile sivustolla **creative.com/compliance/stage360** tutustuaksesi käytönjoheisiin, turvallisuus- ja säänteilyötiotoihin sekä ErP-tietoihin sovellusta esiin.

Saat lisää tukea tuotteeseesi liittyen sivustolta **creative.com/support/stage360**.

TUOTTEEN REKISTERÖINTI

Tuotteen rekisteröinnillä varmistat, että saat asianmukaista huoltoa ja tuotetukea. Voi rekisteröidä tuotteen asennuksen aikana tai osoitteessa **register.creative.com**.

TAKUU	**Takuutiedot löytyvät erillisestä tuotteen mukana tulleesta dokumentista.** Säilytä ostotodistukseesi niin kauan kuin takuu on voimassa.
	Säilytä tämä asiakirja myöhempää tarvetta varten.

SV

ÖVERSIKT

A Ström- / *Bluetooth*-knapp
B Volymknapp –
C Volymknapp +
D Källknapp
E LED-display
F LED-indikator
G Utgång till subwoofer
H USB-A-port (endast för uppdateringar av fast programvara)
I Optisk ingångsport
J AC-ingång
K HDMI 2.0-portar
L HDMI ARC-port

Knapp	Åtgärd
x1	PÅ / AV
2s	Fast blå – *Bluetooth* anslutet Blinkande blå – *Bluetooth*-parkopplingsläge
x1 (i *Bluetooth* parningsläge)	Lysdioden är släckt - Lämna *Bluetooth* källingång
SOURCE x1	HDMI (ARC) → HDMI 1 → HDMI 2 → *Bluetooth* → Optisk ingång
– x1	
– Håll	
+ x1	
+ Håll	

LED-display
Källa / funktion

i) Närfältets lyssningsavstånd
ii) Fjärrfältets lyssningsavstånd
iii) HDMI 1-källa
iv) HDMI 2-källa
v) HDMI ARC-läge
vi) Optiskt läge
vii) *Bluetooth*-läge
viii) *Bluetooth* parningsläge
ix) *Bluetooth*-enhet ansluten
x) Dämpad uppspelning
xi) Filmläge
xii) Musikläge
xiii) Nattläge
xiv) Bredt läge
xv) Fabriksåterställning
xvi) Standby-läge

IR FJÄRRKONTROLL

a Strömbrytare
Tryck en gång för att slå på/av soundbaren.
b Ljudavstängningsknapp
Tryck en gång för att stänga av eller slå på soundbarens ljud.
c Informationsknapp
Tryck en gång för att visa ljudformat (Dolby-kodad / PCM), volym, ljudläge och ingångskälla.
d Displayknapp
Tryck en gång för att tända / släcka LED-displayen.
e Knapp för uppspelning/paus
Tryck en gång för att spela / pausa ljuduppspelning.
f Volymknapp +
Håll ned den för att höja volymen stegvis.
g Volymknapp -
Tryck och håll in den för att sänka volymen stegvis.
h Knapp för föregående spår
Tryck en gång för att återgå till föregående spår.
i Knapp för nästa spår
Tryck en gång för att hoppa till nästa spår.
j Knapp TV / OPT
Tryck på den för att växla mellan TV och optiska källor.
k Knapp HDMI 1 / HDMI 2
Tryck på den för att växla mellan HDMI 1- och HDMI 2-källor.
l Bluetooth-knapp
Tryck en gång för att växla till Bluetooth-läge. Håll ned den för att aktivera Bluetooth parningsläge.
m Knapp för fjärrfält
Tryck en gång för att ställa in lyssningsavståndet till fjärrfält.
(Optimerat för ljuduppspelning utöver ett fysiskt avstånd på 1 meter)
n Knapp för närfält
Tryck en gång för att ställa in lyssningsavståndet till närfält.
(Optimerat för ljuduppspelning inom ett fysiskt avstånd på 1 meter)
o Basknapp
Tryck en gång för att öka/sänka subwooferns basnivå.
p Ljudlägesknapp
Tryck en gång för att växla mellan de tillgängliga ljudlägena.
(Film > Musik > Natt > Bredt)

Obs: • Uppspelningskontroll med IR-fjärrkontroll är endast tillgänglig för anslutna *Bluetooth*-enheter
• När den är anslutен till en TV som stöder HDMI (ARC) kan användaren direkt styra ljuduppspelningen med TV:ns fjärrkontroll

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER

(a) Subwoofer
(b) Vägguttag
(c) PC
(d) Mac
(e) Set-top-box
(f) Blu-ray- och DVD-spelare
(g) TV
(h) Xbox One-serien
(i) PS4
(j) PS5
(k) Xbox series X och S

i) USB-minne
Denna port är endast avsedd för uppdateringar av fast programvara

ii) Optisk kabel
1. TV-ljudutgång: OPTISK
2. Digitalt ljudformat: PCM, Dolby Digital

iii) HDMI-kabel (HDMI ARC)
1. TV-ljudutgång: ARC
2. Digitalt ljudformat: PCM, Dolby Digital, Dolby Atmos

iv) HDMI-kabel
1. Ljudutgång: HDMI
2. Digitalt ljudformat: PCM, Dolby Digital, Dolby Atmos

Obs: Dolby-kodad ingångssignal avkodas automatiskt när den är ansluten till en HDMI ARC/eARC eller optisk ingång. Om du vill se detaljer om din ljuduppspelning trycker du på Informationsknappen på IR-fjärrkontrollen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

MÅTT
Soundbar: 566 x 75 x 88 mm / 22.2 x 2.9 x 3.4"
Subwoofer: 115 x 422 x 250 mm / 4.5 x 16.6 x 9.8"

Soundbarens ingångsklass 100–240V ~ 50 / 60 Hz 2,3A
Soundbarens uteffekt: 60W RMS
Subwooferns uteffekt: 60W RMS
Total systemeffekt: Upp till 120W RMS
Frekvensrespons: 50–20,000 Hz
Drifttemperaturområde: 0–40°C
Bluetooth-version: Bluetooth 5.0
Driftsfrekvens: 2402–2480 MHz
Driftsområde: Upp till 10m mätt i öppet utrymme. Väggar och strukturer kan påverka enhetens räckvidd
Maximal RF-utgång: 4 dBm
***Bluetooth*-profiler som stöds:** A2DP (trådlös stereo *Bluetooth*), AVRCP (*Bluetooth* fjärrkontroll)
Stödd kodek: SBC

Obs: Överensstämmelsemärkning är placerad längst ner på denna produkt.

ÖVRIG INFORMATION

Besök **creative.com/compliance/stage360** för bruksanvisning, säkerhets- och regulatorisk information samt ErP-information där det är tillämpligt

Besök **creative.com/support/stage360** för all annan support som rör din produkt.

PRODUKTREGISTRERING

Genom att registrera din produkt kan du försäkra dig om att du får den lämpligaste servicen och bästa produktstödet. Du kan registrera din produkt under installationen eller på **register.creative.com.**

GARANTI	**Garantiinformationen medföljer din produkt i ett separat dokument.** Spara ditt inköpsbevis under hela garantiperioden.
	Spara detta dokument för framtida användning.

DA

OVERSIGT

A Strøm / *Bluetooth* -knap
B Lydstyrke – knap
C Lydstyrke + knap
D Kildeknap
E LED-skærm
F LED Indikator
G Output til subwoofer
H USB-A-port (kun forbeholdt firmwareopdateringer)
I Optisk-indgang Port
J AC-indgangsport
K HDMI 2.0-portar
L HDMI ARC-port

Knap	Handling
x1	AKTIVER / SLUKKET
2s	Konstant blå – *Bluetooth* tilsluttet Blinker blåt – *Bluetooth* -parringstilstand
x1 (i *Bluetooth*-parringstilstand)	LED slukket - Afslut *Bluetooth*-kildeindgang
SOURCE x1	HDMI (ARC) → HDMI 1 → HDMI 2 → *Bluetooth* → Optical-in
– x1	
– Hold	
+ x1	
+ Hold	

LED-skærm
Kilde / funktion

i) Nærfeltets lyttefatstand
ii) Afstand til lytte på fjernfelt
iii) HDMI 1 kilde
iv) HDMI 2 kilde
v) HDMI ARC-tilstand
vi) Optisk tilstand
vii) *Bluetooth*-tilstand
viii) *Bluetooth* parringstilstand
ix) *Bluetooth* enhed tilsluttet
x) Dæmpet afspilning
xi) Filmtilstand
xii) Musiktilstand
xiii) Nattilstand
xiv) Bred tilstand
xv) Fabriksnulstilling
xvi) Standby-tilstand

IR FJERNBETJENING

a Tænd / sluk-knap
Tryk en gang for at tænde / slukke for soundbaren.
b Mute-knap
Tryk en gang for at slå lyden fra / fra. Dyb-knap.
c Info-knap
Tryk en gang for at få vist lydformat (Dolby-kodet / PCM), lydstyrke, lydtilstand og inputkilde..
d Skærm-knap
Tryk en gang for at tænde / slukke for LED-displayet.
e Afspil / pause-knap
Tryk en gang for at afspille / pause lydafspilning.
f Lydstyrke + knap
Tryk og hold nede for at øge lydstyrken trinvist.
g Lydstyrke - knap
Tryk og hold nede for at reducere lydstyrken trinvist.
h Forrige track-knap
Tryk en gang for at vende tilbage til forrige nummer.
i Næste spor-knap
Tryk en gang for at springe til næste spor.
j TV / OPT-knap
Tryk for at skifte mellem tv og optiske kilder.
k HDMI 1 / HDMI 2-knap
Tryk for at skifte mellem HDMI 1 og HDMI 2 kilder.
l Bluetooth knap
Tryk en gang for at skifte til Bluetooth-tilstand. Tryk og hold nede for at åbne Bluetooth-parringstilstand.
m Knap til fjernfelt
Tryk en gang for at indstille lyttefatstanden til fjernfelt.
(Optimeret til lydafspilning ud over en fysisk afstand på 1 meter)
n Nærfelt-knap
Tryk en gang for at indstille lyttefatstanden til Nærfelt.
(Optimeret til lydafspilning inden for en fysisk afstand på 1 meter)
o Bas-knap
Tryk en gang for at øge / reducere subwooferens basniveau.
p Lydtilstandsknap
Tryk én gang for at blokere gennem tilgængelige lydtilstande. (Film > Musik > Nat > Bred)

Bemærk: • Afspilningskontrol med IR-fjernbetjening er kun tilgængelig for tilsluttede *Bluetooth* enheder
• når der er tilsluttet et tv, der understøtter HDMI (ARC), kan brugerne direkte styre lydafspilning ved hjælp af tv'ets fjernbetjening

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

(a) Subwoofer
(b) Stikkontakt til væg
(c) PC
(d) Mac
(e) Set-top-boks
(f) Blu-ray- og dvd-afspillere
(g) TV
(h) Xbox One-serien
(i) PS4
(j) PS5
(k) Xbox One series X og S

i) USB-flashdrev
Denne port er kun forbeholdt firmwareopdateringer

ii) Optisk kabel
1. TV-lydudgang: OPTISK
2. Digital lydformat: PCM, Dolby Digital

iii) HDMI-kabel (HDMI ARC)
1. TV-lydudgang: ARC
2. Digital lydformat: PCM, Dolby Digital, Dolby Atmos

iv) HDMI-kabel
1. Lydudgang: HDMI
2. Digital lydformat: PCM, Dolby Digital, Dolby Atmos

Bemærk: Dolby-kodet indgangssignal afkodes automatisk, når det tilsluttes en HDMI ARC / eARC- eller optisk-ind-port. For at se detaljer om din lydafspilning skal du trykke på Info-knappen på IR-fjernbetjeningen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DIMENSIONER
Soundbar: 566 x 75 x 88 mm / 22.2 x 2.9 x 3.4"
Subwoofer: 115 x 422 x 250 mm / 4.5 x 16.6 x 9.8"

Soundbar's indgangsklassificering: 100–240V ~ 50 / 60 Hz 2.3A
Soundbar's udgangseffekt: 60W RMS
Subwooferens udgangseffekt: 60W RMS
Samlet systemeffekt: Op til 120W RMS
Frekvensrespons: 50–20,000 Hz
Driftstemperaturområde: 0–40°C
Bluetooth Version: Bluetooth 5.0
Driftsfrekvens: 2402–2480 MHz
Driftsområde: Op til 10m målt i åbent rum. Vægge og strukturer kan påvirke enhedens rækkevidde
Maksimal RF-udgang: 4 dBm
Understøttede *Bluetooth* profiler: A2DP (trådløs stereoBluetooth), AVRCP (Bluetooth fjernbetjening)
Understøttet codec: SBC

Bemærk: Overensstemmelsesmærkning findes i bunden af dette produkt.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Besøg venligst **creative.com/compliance/stage360** for brugervejledning, sikkerheds- og lovgivningsmæssige oplysninger og ErP-oplysninger, hvor det er relevant.

Besøg venligst **creative.com/support/stage360** for at anden support relateret til dit produkt.

PRODUKTREGISTRERING

Registrering af dit produkt sikrer, at du får den mest passende service og produktsupport, der er tilgængelig. Du kan registrere dit produkt under installationen eller på **register.creative.com.**

GARANTI	**Garantioplysninger følger med produktet og er beskrevet i et separat dokument.** Gem dit købsbevis i garantiperioden.
	Gem dette dokument til fremtidig reference.

CZ

POPIS

A Tlačítko napájení/*Bluetooth*
B Tlačítko snížení hlasitosti
C Tlačítko zvýšení hlasitosti
D Tlačítko zdroje
E LED displej
F Kontrolka LED
G Výstup do subwooferu
H Port USB-A (vyhrazený pouze pro aktualizace firmwaru)
I Optický vstupní port
J Port vstupu AC
K Porty HDMI 2.0
L Port HDMI ARC

Tlačítko	Akce
x1	SVÍTÍ / NESVÍTÍ
2s	Svítí modře – *Bluetooth* připojeno Bliká modře – režim párování *Bluetooth*
x1 (v režimu párování *Bluetooth*)	LED nesvítí - Opuštění vstupu zdroje *Bluetooth*
SOURCE x1	HDMI (ARC) → HDMI 1 → HDMI 2 → *Bluetooth* → Optický vstup
– x1	
– Uchovat	
+ x1	
+ Uchovat	

LED displej
Zdroj/Funkce

i) Poslechová vzdálenost blízkého pole
ii) Poslechová vzdálenost vzdáleného pole
iii) Zdroj HDMI 1
iv) Zdroj HDMI 2
v) Režim HDMI ARC
vi) Optický režim
vii) Režim *Bluetooth*
viii) Režim párování *Bluetooth*
ix) Připojené zařízení *Bluetooth*
x) Ztlumené přehrávání
xi) Režim filmu
xii) Režim hudby
xiii) Noční režim
xiv) Široký režim
xv) Reset do továrního nastavení
xvi) Pohotovostní režim

INFRAČERVENÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

a Tlačítko napájení
Jedním stisknutím zapnete/vypnete soundbar.
b Tlačítko ztlumení
Jedním stisknutím ztlumíte / zrušíte ztlumení soundbaru.
c Tlačítko informací
Jedním stisknutím zobrazíte formát audia (kódování Dolby/ PCM), hlasitost, režim zvuku a vstupní zdroj.
d Tlačítko displeje
Jedním stisknutím zapnete/vypnete LED displej.
e Tlačítko Přehrát/Pozastavit
Jedním stisknutím spustíte/pozastavíte přehrávání zvuku.
f Tlačítko zvýšení hlasitosti
Stisknutím a podržením se bude postupně zvyšovat hlasitost.
g Tlačítko snížení hlasitosti
Stisknutím a podržením se bude postupně snižovat hlasitost.
h Tlačítko přechodu na předchozí skladbu
Jedním stisknutím se vrátíte na předchozí skladbu.
i Tlačítko přechodu na další skladbu
Jedním stisknutím přejdete na další skladbu.
j Tlačítko TV/OPT
Stisknutím můžete přepínat mezi zdroji TV a Optical.
k Tlačítko HDMI 1 / HDMI 2
Stisknutím můžete přepínat mezi zdroji HDMI 1 a HDMI 2.
l Tlačítko Bluetooth
Jedním stisknutím přejdete do režimu Bluetooth.
Stisknutím a podržením přejdete do režimu párování Bluetooth.
m Tlačítko vzdáleného pole
Jedním stisknutím nastavíte poslechovou vzdálenost na vzdálené pole.
(Optimalizováno pro přehrávání zvuku na větší fyzickou vzdálenost než 1 metr)
n Tlačítko blízkého pole
Jedním stisknutím nastavíte poslechovou vzdálenost na blízké pole.
(Optimalizováno pro přehrávání zvuku na fyzickou vzdálenost do 1 metru)
o Tlačítko basů
Jedním stisknutím zvýšíte/sníží úroveň basů subwooferu.
p Tlačítko zvukového režimu
Jedním stisknutím můžete procházet dostupné zvukové režimy.
(Film > Hudba > Noc > Široký)

Poznámka: • Ovládání přehrávání pomocí infračerveného dálkového ovládání je k dispozici pouze pro připojená zařízení *Bluetooth*
• Při připojení k TV s podporou HDMI (ARC) mohou uživatelé přímo ovládat přehrávání zvuku pomocí dálkového ovladače televizoru

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

(a) Subwoofer
(b) Elektrická zásuvka
(c) PC
(d) Mac
(e) Set-top Box
(f) Blu-ray a DVD přehrávače
(g) TV
(h) Řada Xbox One
(i) PS4
(j) PS5
(k) Xbox Series X a S

i) USB flash disk
Tento port je vyhrazen pouze pro aktualizace firmwaru

ii) Optický kabel
1. Zvukový výstup TV: OPTICKÝ
2. Formát digitálního zvuku: PCM, Dolby Digital

iii) HDMI kabel (HDMI ARC)
1. Zvukový výstup TV: ARC
2. Formát digitálního zvuku: PCM, Dolby Digital, Dolby Atmos

iv) HDMI kabel
1.Zvukový výstup: HDMI
2. Formát digitálního zvuku: PCM, Dolby Digital, Dolby Atmos

Poznámka: Vstupní signál s kódováním Dolby se automaticky dekóduje po připojení k portu HDMI ARC / eARC nebo optickému vstupnímu portu. Chcete-li zobrazit podrobnosti o přehrávání zvuku, stiskněte tlačítko informací na infračerveném dálkovém ovládání.

INFORMACJE OGÓLNE

A Przycisk zasilania / *Bluetooth*
B Przycisk zmniejszania głośności
C Przycisk zwiększania głośności
D Przycisk źródła audio
E Wyświetlacz LED
F Wskaźnik
G Wyjście do subwoofera
H Port USB-A (zastrzeżony tylko do aktualizacji oprogramowania układowego)
I Port wejścia optycznego
J Gniazdo zasilania
K Porty HDMI 2.0
L Port HDMI ARC

Przycisk	Czynność
× 1	WŁ. / WYŁ.
2 s	Ciągłe niebieskie - nawiązano połączenie *Bluetooth* Miga na niebiesko – tryb parowania *Bluetooth*
× 1 (w trybie parowania *Bluetooth*)	Dioda nie świeci – zamknięcie wejścia źródła *Bluetooth*
SOURCE × 1	HDMI (ARC) → HDMI 1 → HDMI 2 → *Bluetooth* → Wejście optyczne
– × 1	
– Przytrzymaj	
+ × 1	
+ Przytrzymaj	

Wyświetlacz LED
Źródło / funkcja

i) Odsłuch z bliskiej odległości
ii) Odsłuch z dalszej odległości
iii) Źródło HDMI 1
iv) Źródło HDMI 2
v) Tryb HDMI ARC
vi) Tryb optyczny
vii) Tryb *Bluetooth*
viii) Tryb parowania *Bluetooth*
ix) Połączono urządzenie *Bluetooth*
x) Odtwarzanie wyciszone
xi) Tryb filmowy
xii) Tryb muzyki
xiii) Tryb nocny
xiv) Tryb dźwięku szerokokątnego
xv) Przywracanie ustawień fabrycznych
xvi) Tryb czuwania

Pilot zdalnego sterowania

a Przycisk zasilania
Naciśnij raz, aby włączyć / wyłączyć głośnik typu soundbar.
b Przycisk wyciszenia
Naciśnij raz, aby wyciszyć / wyłączyć wyciszenie głośnika typu soundbar.
c Przycisk informacji
Naciśnij raz, aby wyświetlić format dźwięku (zakodowany Dolby / PCM), głośność, tryb dźwięku i źródło wejścia.
d Przycisk wyświetlacza
Naciśnij raz, aby włączyć / wyłączyć wyświetlacz LED.
e Przycisk odtwarzania / wstrzymania
Naciśnij raz, aby odtworzyć / wstrzymać odtwarzanie dźwięku.
f Przycisk zwiększania głośności
Naciśnij i przytrzymaj go, aby zwiększać głośność.
g Przycisk zmniejszania głośności
Naciśnij i przytrzymaj go, aby zmniejszać głośność.
h Przycisk następnego utworu
Naciśnij raz, aby przejść do następnego utworu.
i Przycisk poprzedniego utworu
Naciśnij raz, aby wrócić do poprzedniego utworu.
j Przycisk TV / OPT
Naciśnij, aby przełączyć między telewizorem a źródłami optycznymi.
k Przycisk HDMI 1 / HDMI 2
Naciśnij, aby przełączyć między źródłami HDMI 1 / HDMI 2.
l Przycisk Bluetooth
Naciśnij raz, aby przełączyć na tryb Bluetooth.
Naciśnij przycisk i przytrzymaj go, aby włączyć tryb parowania.
m Przycisk pola dalekiego
Naciśnij raz, aby ustawić odległość nasłuchiwania na pole dalekie.
(Zoptymalizowane do odtwarzania dźwięku z odległości fizycznej przekraczającej jeden metr)
n Przycisk pola bliskiego
Naciśnij raz, aby ustawić odległość nasłuchiwania na pole bliskie.
(Zoptymalizowane do odtwarzania dźwięku z odległości fizycznej w zakresie jednego metra)
o Przycisk niskich tonów
Naciśnij raz, aby zwiększyć / zmniejszyć poziom niskich tonów subwoofera.
p Przycisk trybu dźwięku
Jedním stisknutím můžete procházet dostupné zvukové režimy.
(Film > Muzyka > Noc > Dźwięku szerokokątnego)

Uwaga: • Sterowanie odtwarzaniem za pomocą pilota zdalnego sterowania jest dostępne tylko dla podłączonych urządzeń *Bluetooth*
• Po podłączeniu do telewizora obsługującego HDMI (ARC) użytkownicy mogą bezpośrednio sterować odtwarzaniem dźwięku za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora

ŁĄCZNOŚĆ

(a) Subwoofer
(b) Gniazdko ścienne
(c) PC
(d) Mac
(e) Przystawka STB
(f) Odtwarzacze DVD i Blu-ray
(g) Telewizor
(h) Seria Xbox One
(i) PS4
(j) PS5
(k) Xbox Series S i X

i) Dysk flash USB
Ten port jest zastrzeżony tylko do aktualizacji oprogramowania układowego

ii) Przewód optyczny
1. Wyjście audio TV: OPTYCZNE
2. Format dźwięku cyfrowego: PCM, Dolby Digital

iii) Przewód HDMI (HDMI ARC)
1. Wyjście audio TV: ARC
2. Format dźwięku cyfrowego: PCM, Dolby Digital, Dolby Atmos

iv) Przewód HDMI
1. Wyjście audio: HDMI
2. Format dźwięku cyfrowego: PCM, Dolby Digital, Dolby Atmos

Uwaga: Sygnał wejściowy zakodowany Dolby jest automatycznie dekodowany po podłączeniu do portu HDMI ARC / eARC lub wejścia optycznego. Aby wyświetlić szczegóły odtwarzania dźwięku, naciśnij przycisk Info na pilocie zdalnego sterowania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIARY
Głośnik typu soundbar: 566 x 75 x 88 mm / 22.2 x 2.9 x 3.4"
Subwoofer: 115 x 422 x 250 mm / 4.5 x 16.6 x 9.8"

Prąd wejściowy głośnika typu soundbar: 100–240 V ~ 50 / 60 Hz 2,3 A
Moc wyjściowa głośnika typu soundbar: 60 W RMS
Moc wyjściowa subwoofera: 60 W RMS
Łączna moc systemu głośnikowego: do 120 W RMS
Pasma przenoszenia: 50–20 000 Hz
Zakres temperatury roboczej: 0–40°C
Wersja *Bluetooth*: *Bluetooth* 5.0
Częstotliwość roboczа: 2402–2480 MHz
Zasięg działania: do 10m w otwartej przestrzeni. Ściany lub inne przeszkody mogą ograniczyć zasięg pracy urządzenia
Maksymalna moc wyjściowa RF: 4 dBm
Obsługiwane profile *Bluetooth*: A2DP (bezprzewodowe stereo *Bluetooth*), AVRCP (bezprzewodowe sterowanie *Bluetooth*)
Obsługiwana kodekB: SBC

Uwaga: oznaczenia zgodności znajdują się na spodzie tego produktu.

INNE INFORMACJE

Odwiedź stronę **creative.com/compliance/stage360**, aby zapoznać się z podręcznikiem użytkownika, informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przepisów oraz informacjami o ErP, jeśli dotyczy.

Odwiedź stronę **creative.com/support/stage360**, aby uzyskać wsparcie dotyczące produktu.

REJESTRACJA PRODUKTU

Rejestracja produktu zapewnia dostęp do wszystkich funkcji serwisu i pomocy technicznej. Produkt można zarejestrować podczas montażu lub na stronie **register.creative.com.**

GWARANCJA	**Informacja dotycząca gwarancji jest dostarczana wraz z produktem w osobnym dokumencie.** Prosimy zachować dowód zakupu na czas trwania okresu gwarancyjnego.
	Niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.

PL

SK

PREHĽAD

A Tlačidlo napájania/*Bluetooth*
B Tlačidlo zníženia hlasitosti
C Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
D Tlačidlo na výber zdroja
E LED obrazovka
F Kontrolka LED
G Výstup do subwoofera
H Port USB-A (vyhradený len na aktualizácie firmvéru)
I Port optického vstupu
J Port AC vstupu
K Porty HDMI 2.0
L Port HDMI ARC

Tlačidlo	Akcia
1x	ZAP / VYP
2s	Svieti na modro – nadviazané pripojenie *Bluetooth* Bliká na modro – režim párovania rozhrania *Bluetooth*
1x (v režime párovania rozhrania *Bluetooth*)	LED vyp. - Ukončenie vstupu zdroja *Bluetooth*
SOURCE 1x	HDMI (ARC) → HDMI 1 → HDMI 2 → *Bluetooth* → Optický vstup
– 1x	
– Podržte	
+ 1x	
+ Podržte	

LED obrazovka
Zdroj/Funkcia

i) Počúvacia vzdialenosť v oblasti blízkeho poľa
ii) Počúvacia vzdialenosť v oblasti vzdialeného poľa
iii) Zdroj HDMI 1
iv) Zdroj HDMI 2
v) Režim HDMI ARC
vi) Optický režim
vii) Režim *Bluetooth*
viii) Režim párovania rozhrania *Bluetooth*
ix) Nadviazané pripojenie zariadenia *Bluetooth*
x) Stlmené prehrávanie
xi) Filmový režim
xii) Hudobný režim
xiii) Nočný režim
xiv) Široký režim
xv) Obnovenie výrobných nastavení
xvi) Pohotovostný režim

IR DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

a Tlačidlo napájania
Jedným stlačením zapnete/vypnete zvukovú lištu.
b Tlačidlo stlmenia
Jedným stlačením stlmíte/zrušíte stlmenie zvukovej lišty.
c Tlačidlo informácií
Jedným stlačením zobrazíte formát zvuku (kódovaný Dolby/ PCM), hlasitosť, zvukový režim a vstupný zdroj.
d Tlačidlo zobrazenia
Jedným stlačením zapnete/vypnete LED obrazovku.
e Tlačidlo prehrávania/pozastavenia
Jedným stlačením spustíte/pozastavíte prehrávanie zvuku.
f Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
Stlačením a podržaním postupne zvyšujete hlasitosť.
g Tlačidlo zníženia hlasitosti
Stlačením a podržaním postupne znížite hlasitosť.
h Tlačidlo predchádzajúcej stopy
Jedným stlačením sa vrátite na predchádzajúcu stopu.
i Tlačidlo nasledujúcej stopy
Jedným stlačením preskočíte na nasledujúcu stopu.
j Tlačidlo TV/OPT
Stlačením prepnete medzi TV a optickým zdrojom.
k Tlačidlo HDMI 1/HDMI 2
Stlačením prepnete medzi zdrojom HDMI 1 a HDMI 2.
l Tlačidlo Bluetooth
Jedným stlačením prejdete do režimu Bluetooth.
Stlačením a podržaním prejdete do režimu párovania rozhrania Bluetooth.
m Tlačidlo vzdialeného poľa
Jedným stlačením nastavíte počúvaciu vzdialenosť na vzdialené pole.
(Optimalizované pre prehrávanie zvuku vo vzdialenosti presahujúcej fyzickú vzdialenosť 1 metra)
n Tlačidlo blízkeho poľa
Jedným stlačením nastavíte počúvaciu vzdialenosť na blízke pole.
*(Optimalizované pre prehrávanie zvuku v rámci fy