说明书尺寸： 770 x 85mm

MINISO

USER MANUAL
使用說明書

WIRELESS HEADSET
CASQUE AUDIO SANS FIL
سماعات لاسلكية
AURICULARES DE DIADEMA INALÁMBRICOS
簡約舒適頭戴藍牙耳機

MODEL: 238V07

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並保留備用。
PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY.

Product Parts



① Mode ② Power ③ LED Indicator Light
④ Volume+/Previous ⑤ Volume- /Next ⑥ Charging Port
⑦ Play/Pause ⑧ TF Card Slot ⑨ Audio Port

Product Parameters

Bluetooth: V5.3
Frequency Response: 20Hz-20KHz
Pairing Name: MINISO-238V07
Sensitivity: 98±3dB
Function: Multimedia, phone calling
Charging Port: Type-C
Charging Input: 5V⎓500mA
Transmission Distance: ≤10m
Battery Capacity: 230mAh
Charging Time: ≤3H
Music Playback Time: ≥10H
Calling Time: ≥7.2H
Impedance: 32Ω

Functions

Function	Instructions
Turn On	Press power button for 3 seconds, blue light blinks
Turn Off	Press power button for 3 seconds, red light blinks
Pairing Mode	The earphones enter pairing mode automatically after turning on, red and blue lights blink alternately
Bluetooth	Open the Bluetooth of the device and search for MINISO-238V07 then connect
Low Battery Alert	When the battery is lower than 3.2V (25%), a voice prompt will be played every 60 seconds, red light blinks once every 5 seconds
Previous Track	Long press «Vol+» button
Next Track	Long press «Vol-» button
Vol+	Short press «Vol+» button
Vol-	Short press «Vol-» button
Play/Pause	Press play/pause button to play/pause the music, blue light blinks once
Answer Call	Press play/pause button, blue light blinks
End Call	Press play/pause button, blue light blinks
Reject Call	Long press play/pause button for 2 seconds, blue light blinks
Call Back	Double press play/pause button, blue light blinks
Automatic Turning Off	If the earphones are not in use for 5 minutes after turning on or Bluetooth disconnection, the earphones turn off automatically, and the light turns off.
Line In	Supports Line In music when turned off, plug 3.5mm jack and the earphones will turn off automatically.
TF Card	Turn on and insert TF card, the music will be played automatically.

Cautions

1. Reasonable control of the volume and time of usage is required to avoid hearing damage.
2. For your safety, do not use it in potentially hazardous conditions.
3. Do not listen to music, call or or answer the phone while driving to avoid danger caused by distraction.
4. Keep it out of reach of children to avoid danger caused by improper use.
5. Do not throw to avoid damage caused by dropping.
6. Do not store or use it under -20℃ or above 45℃ to avoid shortening the lifespan of earphones and battery.
7. Do not modify, disassemble or repair the product.
8. Irreplaceable battery. It should be disposed of according to local rules & regulations or be recycled by professional institute. Do not throw away or toss into fire.
9. When not in use for a long time, charge the earphones once every 3 months to extend its lifespan.
10. Avoid contact with water and other liquids to prevent them from penetrating into the product.

Troubleshooting

1. Fail to pair the wireless earphones with your cellphone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone BT function is on. Check the list on your phone, remove the earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.
2. Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.
3. Can the battery of the wireless earphone be replaced?
Answer: No, The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.
4. The wireless earphones get disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.
5. Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.
6. Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: Only those Apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

Accessories

Device*1; Charging Cable*1; User Manual*1

FCC Warning

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operating.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•Reorient or relocate the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

SED Warning

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Pièces du Produit



① Mode ② Alimentation ③ Indicateur Lumineux LED
④ Volume+/Précédent ⑤ Volume-/Suivant ⑥ Port de Chargement
⑦ Lecture/Pause ⑧ Fente pour Carte TF ⑨ Port Audio

Paramètres du Produit

Bluetooth: V5.3
Réponse en Fréquence: 20Hz-20KHz
Nom de l'Appairage: MINISO-238V07
Sensibilité: 98±3dB
Fonction: Multimédia, appels téléphoniques
Port de Chargement: Type-C
Entrée de Chargement: 5V⎓500mA
Distance de Transmission: ≤10m
Capacité de la Batterie: 230mAh
Temps de Chargement: ≤3H
Durée de Lecture de la Musique: ≥10H
Temps d'Appel: ≥7.2H
Impédance: 32Ω

Fonctions

Fonction	Instructions
Activer	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, la lumière bleue clignote
Désactiver	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, la voyant rouge clignote
Mode d'Appairage	Les écouteurs entrent automatiquement en mode d'appairage après avoir été allumés, les lumières rouge et bleue clignotent alternativement.
Bluetooth	Ouvrez le Bluetooth de l'appareil et recherchez le MINISO-238V07, puis connectez-le.
Alarme de Batterie Faible	Lorsque la batterie est inférieure à 3.2 V (25 %), un message vocal est émis toutes les 60 secondes et le voyant rouge clignote toutes les 5 secondes.
Piste Précédente	Appuyez longuement sur la touche «Vol+»
Piste Suivante	Appuyez longuement sur la touche «Vol-»
Vol+	Appuyez brièvement sur la touche «Vol+»
Vol-	Appuyez brièvement sur la touche «Vol-»
Lecture/Pause	Appuyez sur le bouton d'alimentation pour lire/mettre en pause la musique, la lumière bleue s'éteint.
Répondre à l'Appel	Appuyez sur le bouton d'alimentation, la lumière bleue clignote
Terminer l'Appel	Appuyez sur le bouton d'alimentation, la lumière bleue clignote
Rejeter l'Appel	Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes, la lumière bleue clignote.
Rappeler	Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation, la lumière bleue clignote.
Désactivation Automatique	Si les écouteurs ne sont pas utilisés pendant 5 minutes après l'allumage ou la déconnexion Bluetooth, les écouteurs s'éteignent automatiquement et la lumière s'éteint.
Line In	Prend en charge la musique Line In lorsqu'il est éteint, branchez la prise jack de 3,5 mm et les écouteurs s'éteignent automatiquement.
Carte TF	Allumez et insérez la carte TF, la musique sera jouée automatiquement.

Attention

1. Un contrôle raisonnable du volume et du temps d'utilisation est nécessaire pour éviter les dommages auditifs.
2. Pour votre sécurité, ne l'utilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.
3. N'écoutez pas de musique, n'appelez pas ou ne répondez pas au téléphone pendant la conduite pour éviter les dangers causés par la distraction.
4. Maintenez hors de portée des enfants pour éviter tout danger dû à une utilisation incorrecte.
5. Ne le jetez pas pour éviter tout dommage dû à une chute.
6. Ne pas conserver à une température inférieure à-20℃ ou supérieure à 45℃ pour éviter de réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie.
7. Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.
8. Batterie inremplaçable. Elle doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel. Ne la jetez pas et ne la jetez pas au feu.
9. Si vous n'utilisez pas le casque pendant une longue période, rechargez-le une fois tous les 3 mois pour prolonger sa durée de vie.
10. Évitez le contact avec l'eau et d'autres liquides pour éviter qu'ils ne pénètrent dans le produit.

Accessoires

Produit*1; Cordon de charge*1; Manuel de usuario*1

Solución de problemas

1. No se empareja con el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que sus auriculares estén en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está buscando un dispositivo emparejamiento. Retire los auriculares de la lista y vuelva a conectar con su dispositivo.
2. No se puede encender los auriculares.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.
3. ¿Se puede reemplazar la batería de los auriculares inalámbricos?
Respuesta: No, la batería de iones de litio de los auriculares no se puede quitar.
4. No se pueden conectar los auriculares con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los auriculares y el dispositivo conectado. Compruebe si hay metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.
5. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando los auriculares se han conectado a la computadora o teléfono.
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el nivel de volumen de su teléfono o computadora no esté bajo.
6. ¿Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los auriculares después de conectar los auriculares al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los auriculares debido a su configuración.
7. Evite el contacto con agua y otros líquidos para evitar que penetren en el producto.

產品部件



① 模式鍵 ② 音量+/上一曲 ③ 電源/音量減
④ 音量-/下一曲 ⑤ 充電口 ⑥ 下一步播放
⑦ LED指示燈 ⑧ 音頻孔

產品參數

藍牙版本：V5.3
頻率範圍：20Hz-20KHz
配對名稱：MINISO-238V07
靈敏度：98±3dB
功能：藍牙通話 音樂
充電接口：Type-C
充電輸入：5V⎓500mA
傳輸距離：≤10m
電池容量：230mAh
充電時間：≤3H
播放時間：≥10H
通話時間：≥7.2H
阻抗：32Ω

功能

功能	操作說明
開機	長按開關鍵藍燈閃爍，藍燈亮
關機	長按開關鍵藍燈閃，紅燈亮
配對模式	開機自動進入配對模式，紅藍燈交替閃
藍牙連接	設備端藍牙搜索藍牙名，連接MINISO-238V07藍牙連接
低電提醒	當電池電量低於3.2V時（25%），每隔60秒語音報低電量提醒，紅燈每隔5秒閃一次
上一首	長按音量+鍵
下一首	長按音量-鍵
音量減	短按音量-鍵
音量加	短按音量+鍵
播放/暫停音樂	音樂播放狀態，短按時藍燈一次，藍燈滅
接聽電話	來電時長按一下播放/暫停鍵一下可接聽來電，藍燈閃爍
掛斷電話	通話狀態，長按一下播放/暫停鍵，藍燈閃爍
拒接電話	來電時長按播放/暫停鍵2S內，藍燈閃爍
本地音樂	按兩下播放/暫停鍵，藍燈閃爍
自動關機	開機後藍牙超過5分鐘未連，如無任何操作，5分鐘後藍牙自動關機，藍燈滅
Line in	支援開機Line in播放，插入3.5MM音訊線耳機自動播放
TF卡	開機插入TF卡自動播放音樂

注意事項

1. 請合理控制使用耳機的音量和時間，以免傷害聽力；
2. 請勿在潛在危險環境中使用耳機，以確保安全；
3. 駕駛時為避免因聽歌或中斷而導致的危險，務必將耳機關閉，以免分散注意力並危及他人；
4. 請將耳機置於兒童無法接觸到的地方，避免兒童使用不當造成危險；
5. 請勿丟棄，避免因跌落造成損壞；
6. 避免使用耳機存放或使用於溫度低於-20℃或高於45℃的環境，否則會縮短耳機和電池壽命；
7. 請勿自行改裝、修理或拆卸本產品；
8. 本產品電池不可更換，請按照當地法規或要求處理或轉售回收，請勿隨意丟棄，請勿投入火中；
9. 長時間不使用時，請每兩3個月給耳機充電一次，以延長耳機電池使用壽命；
10. 防止接觸水與其他液體，避免進入產品內部。

故障排除

1.藍牙耳機不能與手機配對
答：請檢查耳機是否處於配對模式且藍牙已開啟，以及手機藍牙搜索到耳機名稱並進行配對，若曾經連上但現在連不上請刪除已配對耳機，並按照使用手冊重新連接。

2.藍牙耳機無法開機
答：請檢查電量是否過低，如電量過低請及時充電。

3.藍牙耳機是否可以更換電池
答：不可以，本耳機使用不可拆式聚合物鋰電池。

4.藍牙耳機與手機在10米內斷開連接
答：由於藍牙是一種無線信號，因此藍牙耳機與已連接設備間的物體很敏感，請檢查在最佳範圍內是否有金屬或其他影響連接信號。

5.無法聽到連接電腦或手機後，播放的聲音
答：請確保電腦與手機的音量及已設為藍牙音訊裝置以及電腦的藍牙是否支持A2DP協定，並確保電腦和手機的音量。

6.是否可連接耳機後操作手機App
答：部分App可能因為設置無法在耳機上的應用程式或客？
答：部分App可能因為設置無法在耳機上的應用程式或客？

主要配件

產品*1；充電線*1；說明書*1

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN China
FCC ID: 2AMB9-238V07