DO NOT PRINT THE DIECUT

Informations de Sécurité Générale:
• Maintenez ce produit et toutes ses parties hors de portée des enfants.
• Ne laissez pas votre enfant jouer avec le produit ou ses différentes entrées (câble, entrée auxiliaire, cassettes physiques, semi-rigides ou mettalos rotatifs) ne doivent pas être laissés sans surveillance ou instructions dans l'utilisation du produit par une personne responsable de leur sécurité.

CHARGER LE HAUT-PARLEUR:
Branchez le câble inclu à un chargeur muni USB (non inclu) et au port de charge Micro USB situé sur la devant du Haut-parleur. Une lumière LED rouge s'allumera pendant la charge et s'éteindra une fois la batterie complètement chargée. Le temps de charge complet est de 3 heures. Vous pouvez utiliser le Haut-parleur avec sa batterie chargée ou bien branché à un chargeur muni USB (non inclu).

CONNECTION BLUETOOTH®:
1. Tournez le bouton de volume pour allumer le Haut-parleur. Au démarrage, le dispositif se mettra par défaut en mode Bluetooth®.
2. Allumez votre dispositif Bluetooth® et cherchez "BASS4", Faites la connexion.
3. Vous entendrez un message vocal lorsque votre dispositif Bluetooth® sera connecté.

FONCTION MICRO SD:
• Insérez une carte Micro SD. Le mode TF commencera automatiquement. Pour que le Haut-parleur puisse reconnaître les chansons, celles-ci doivent être en format .mp3 ou .wav.
• Appuyez sur "PLAY/PAUSE" (REPRODUCTION/PAUSE) pour reproduire ou mettre en pause votre musique.
• Appuyez sur le bouton "NEXT" (SUIVANT) pour aller à la chanson suivante.
• Appuyez sur le bouton "PREVIOUS" (PRECEDENT) pour recommencer une chanson ou revenir à la chanson précédente.

FONCTION USB:
• Insérez une clé USB. Le mode USB commencera automatiquement. Pour que le Haut-parleur puisse reconnaître les chansons, celles-ci doivent être en format .mp3 ou .wav.
• Appuyez sur "PLAY/PAUSE" (REPRODUCTION/PAUSE) pour reproduire ou mettre en pause votre musique.
• Appuyez sur le bouton "NEXT" (SUIVANT) pour aller à la chanson suivante.
• Appuyez sur le bouton "PREVIOUS" (PRECEDENT) pour faire recommencer une chanson ou revenir à la chanson précédente.

FONCTION RADIO FM:
• Appuyez sur "MODE" sur le Haut-parleur pour changer au mode FM.
• Appuyez sur "PLAY/PAUSE" (REPRODUCTION/PAUSE) pour initier la recherche automatique de stations radio.
• Appuyez sur le bouton "NEXT" (SUIVANT) pour aller à la station radio suivante.
• Appuyez sur le bouton "PREVIOUS" (PRECEDENT) pour revenir à la station radio précédente.

ENTRÉE DE LIGNE:
• Appuyez sur "MODE" sur le Haut-parleur pour changer au mode LINE IN (ENTRÉE DE LIGNE).
• Appuyez sur "PLAY/PAUSE" (REPRODUCTION/PAUSE) pour reproduire ou mettre en pause votre musique.
• Appuyez le bouton "NEXT" (SUIVANT) pour aller à la chanson suivante.
• Appuyez sur le bouton "PREVIOUS" (PRECEDENT) pour faire recommencer une chanson ou revenir à la chanson précédente.

MICROPHONE:
Pour utiliser le microphone, simplement connecter le câble du microphone à l'entrée "MIC IN". Vous pourrez régler le son et le écho du microphone avec les boutons "MIC CONTROL" et "ECHO".

DECLARATION FCC:
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites définies par la FCC, la réglementation est applicable aux équipements de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles à la radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :
• Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
• Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
• Brancher l'équipement à une prise ou un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
• Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
Remarque : Le fabricant n'est pas responsable de toute interférence ou modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité. Ces modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
Cet appareil est conforme aux limites d'exposition générales aux rayonnements définies par la FCC. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne(s) ne doivent pas être situés ou fonctionner avec une autre antenne ou émetteur associé.

KARAOKE
ENTRÉE
USB/SD
FM RADIO
ÉCRAN DE LED
LUMIÈRE LED RGB
MICROPHONE CÂBLÉ
12 W2TT

BASS4

BAS4SPK

ALTAVOZ INALÁMBRICO 8" CON MANGO

CARACTERÍSTICAS:

Potencia 12W	Reproductor de Bluetooth® V5.0
Reproductor de Tarjeta TF	Radio FM
Reproductor USB	Entrada de Micrófono
Karaoke	Batería 1300mAh
Pantalla LED	Luces RGB (Rouge, Vert et Bleu)

ESPECIFICACIONES:
Potencia de Salida: 12W
Tamaño del altavoz: 8
Control: Encendido / Apagado / Volumen, Modo, Reproducir / Pausa, Canción siguiente, Canción anterior, Volumen del micrófono, Eco del micrófono
Entrada: Bluetooth / AUX / USB / TF / FM / MIC
Frecuencia de altavoz BASS4ZONE
Versión de Bluetooth: V5.0, A
Distancia de funcionamiento: 10 metros
Condensador en una batería de litio de 1200 mAh
Tiempo de recarga: 3 horas,
Tiempo de reproducción: 3 horas
Luz LED multicolor

UBICACIÓN Y FUNCIONES DEL PANEL:

1. Entrada DC 5V/Salida de carga	7. Siguiente
2. Entrada de Micrófono	8. Reproducir/Pausa
3. Encendido/Apagado/Volumen	9. Anterior
4. Line In	10. USB/Tarjeta TF
5. Pantalla LED	11. Volumen de Micrófono
6. Modo	12. Eco de eco.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:
Los altavoces están instrucciones antes de utilizar este dispositivo.

Fuente de Alimentación
• Utilice solo la fuente de alimentación que viene con el producto o, si no está incluida, use la fuente de alimentación de la especificación correcta. El uso de una fuente de alimentación no autorizada invalidará su garantía y puede dañar el producto de forma irreparable.
• Desconecte el altavoz de la fuente de alimentación durante las tormentas eléctricas.
• Compruebe siempre que la espiga esté completamente en altavoz de toma, antes de cambiar o desconectar la fuente de alimentación.

Humedad y Agua
• No lo deje a bajas temperaturas ya que puede formarse humedad dentro del producto, lo que puede dañar la placa de circuito.
• Mantener alejado de fuentes de calor y llamas.
• No lo deje a altas temperaturas, ya que los dispositivos electrónicos y las piezas de plástico se pueden deformar con el calor.

Ventilación
• No bloquee ni cubra las ranuras, orificios o aberturas del producto colocándolos sobre muebles blandos, como alfombras, tapetes o camas, ya que se proporcionan para la funcionalidad y/o ventilación para garantizar un funcionamiento fiable del producto.
• La cuello ventilar y los fuera de este producto pueden calentarse después de un largo período de uso. Esto es normal.

Posicionando el Altavoz
Es importante sus canciones cuidadosamente por anticipado donde se ubicará su altavoz y asegúrese de que este:
• Sobre una superficie plana y estable.
• Al menos a 3 pies de distancia de otros aparatos eléctricos para evitar interferencias.
• Donde haya suficiente altura para la antena de radio telescópica.
• Fuera cubierta su altavoz de fluido directamente sobre superficies antiguas o autos.

Precaución
Para evitar un posible daño auditivo, no escuche a este altavoz a niveles de volumen alto durante largos períodos de tiempo. Siempre mantenga el volumen dentro de límites razonables.

Información General de Seguridad
• Mantenga el producto y todas sus partes fuera del alcance de los niños pequeños.
• No permita que su niño juegue con el producto o sus diferentes entradas (cable, capacidades Tubos, semi-rígidos o mentalos rotatorios, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan reci bido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su la seguridad.

CARGANDO AL ALTAVOZ:
1. Enchufe el cable incluido en cualquier cargador de pared USB (no incluido) o en el puerto de carga Micro USB en la parte frontal del altavoz. El LED roja se encenderá durante la carga y se apagará una vez que la batería esté completamente cargada. El tiempo de carga completo es de 3 horas. Puede usar el altavoz con la batería cargada o conectada a un cargador de pared USB (no incluido).

CONEXIÓN BLUETOOTH® :
1. Gire la perilla de control de volumen para encender el altavoz, de manera, el modo predeterminado es Bluetooth®.
2. Encienda su dispositivo Bluetooth® y busque "BASS4", Seleccionado para emparejar.
3. Una vez emparejado, su dispositivo Bluetooth® está conectado.

FUNCIÓN MICRO TF:
• Inserte una tarjeta micro TF. El modo TF se iniciará automáticamente. Para que el altavoz reconozca las canciones, estas deben estar en formato .mp3 o .wav.
• Presione "PLAY/PAUSE" para reproducir o pausar la música.
• Presione el botón "SIGUIENTE" para pasar a la siguiente canción.
• Presione el botón "ANTERIOR" para volver a la canción anterior.

FUNCIÓN USB:
• Inserte una unidad flash USB, El modo USB se iniciará automáticamente. Para que el altavoz reconozca las canciones, estas deben estar en formato .mp3 o .wav.
• Presione "PLAY/PAUSE" para reproducir o pausar la música.
• Presione el botón "SIGUIENTE" para pasar a la siguiente canción.
• Presione el botón "ANTERIOR" para volver a la canción anterior.

FUNCIÓN RADIO FM:
• Presione "MODE" en el altavoz para cambiar al modo FM.
• Presione "REPRODUCIR/PAUSA" para iniciar o la búsqueda automática de estaciones de FM.
• Presione el botón "SIGUIENTE" para ir a la siguiente frecuencia.
• Presione "ANTERIOR" para volver a la frecuencia anterior.

FUNCIÓN AUXILIAR:
• Presione "MODE" en el altavoz para cambiar al modo LINE IN.
• Presione "REPRODUCIR/PAUSA" para reproducir o pausar la música.
• Presione el botón "SIGUIENTE" para pasar a la siguiente canción.
• Presione el botón "ANTERIOR" para volver a la canción anterior.

MICRÓFONO:
Para usar el micrófono, simplemente conecte el cable del micrófono a la entrada "MIC IN". Puede controlar el volumen y el eco del micrófono con los mandos "MIC CONTROL" y "ECHO".

DECLARACIÓN FCC:
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a una toma de corriente o circuito diferente, de la que está conectado el receptor.
• Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.
Nota: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas en este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

BASS4 is distributed by CJ Global Inc.
All rights reserved. 2010 Maple Ave Fair Lawn NJ 07410
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CJ Global Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FC CE ROHS

KARAOKE
ENTRADA
USB/SD
RADIO FM
PANTALLA LED
LUCES LED RGB
MICRÓFONO CABLEADO
12 V2TTC

DO NOT PRINT THE DIECUT

User Manual
Manuel de l'utilisateur
Manual de Usuario

BASS4

8" WIRELESS SPEAKER WITH HANDLE

BAS4SPK

FEATURES:

12W Power	Bluetooth® Player V5.0
TF Card Player	FM Tuner
USB Player	Microphone In
Karaoke	1300mAh Battery
LED Display	RGB Lights

SPECIFICATIONS:
Output Power: 12W
Power Supply: DC5V
Speaker size: 8"
Control: On/Off/Volume, Mode, Play/Pause, Next song, Previous song, Mic Volume, Mic Echo
Input: Bluetooth / AUX / USB / TF / FM / MIC
Speaker frequency BASS4ZONE
Bluetooth Version: V5.0, A
Operation Range: Up to 10 meters
Built in 1300mAh Lithium Battery
Recharge Time: 3 hours
Playback time: 3 hours
Multicolor LED Light

PANEL LAYOUT & FUNCTIONS:

1. DC 5V Input/Charge Status	7. Next
2. Microphone In	8. Play/Pause
3. Power/Volume	9. Previous
4. Line In	10. USB/TF Card
5. LED Display	11. Microphone Volume
6. Mode	12. Echo Adjustment

SAFETY INSTRUCTIONS:
Please read these instructions carefully before operating this device.

Power Source
• Only use the power supply that came with the product or, if not included, use the power supply is indicated in this manual. Using an unauthorized power supply will invalidate your guarantee and may irreparably damage the product.
• Disconnect your party speaker from the power supply during thunderstorms.
• Always check that you have completely switched off your Party Speaker, before you change or disconnect the power supply.

Moisture and Water
• Do not leave it in low temperatures as moisture can form inside the product, which may damage the circuit board.
• Keep away from heat sources and flames.
• Do not leave it in high temperatures as electronic devices and plastic parts may warp in heat.

Ventilation
• Do not block or cover slots, holes or openings on the product by placing on soft furnishings such as carpets, rugs or beds as these are provided for functionality and/or ventilation to ensure safe operation of the product.
• The underneath and sides of this product may become warm after a long period of use. This is normal.

SKU: 24278

Positioning the Party Speaker
• It is important that you consider carefully in advance where your Party Speaker will be located and make sure that it is:
• On a flat and stable surface.
• At least 3 feet away from other electrical appliances to avoid interference.
• Where there is enough height for the telescopic radio aerial.
• Never place your Party Speaker directly onto antique or polished surfaces.

Caution
To avoid possible hearing damage, do not listen to this Party Speaker at high volume levels for long periods of time. Always keep the volume within reasonable limits.

General Safety Information
• Keep the product and all its parts out of reach of small children.
• Do not allow your child to play with the product or its various entries (cable, cassette physical, semi-rigid or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

CHARGING THE SPEAKER:
Plug the included cable into any USB wall Charger (not included) and into the Micro USB charging port on the front of the speaker. A red LED will light up by the port indicates the speaker is charging. When fully charged, the LED turns off. When using the speaker, it can be used on battery power or being plugged into the USB wall charger (not included).

BLUETOOTH® CONNECTION:
1. Turn the volume control knob to turn on the speaker. On startup, it defaults to Bluetooth® mode.
2. Turn on your Bluetooth® device and search for "BASS4", Select to pair.
3. You will get a voice prompt when your Bluetooth® device is connected.

MICRO TF FUNCTION:
• Insert a Micro TF card. TF mode will start automatically. In order for the speaker to recognize the song these should be in .mp3 or .wav format.
• Press "PLAY/PAUSE" to play or pause the music.
• Press "NEXT" button to go to next song.
• Press "PREVIOUS" button to restart song or return to previous song.

USB FUNCTION:
• Insert a USB flash drive, USB mode will start automatically. In order for the speaker to recognize the song these should be in .mp3 or .wav format.
• Press "PLAY/PAUSE" to play or pause the music.
• Press "NEXT" button to go to next song.
• Press "PREVIOUS" button to restart song or return to previous song.

FM RADIO FUNCTION:
• Press "MODE" on the speaker to switch to FM mode.
• Press "PLAY/PAUSE" to enter into automatic FM channel searching.
• Press "NEXT" button to go to the next frequency.
• Press "PREVIOUS" to go back to previous frequency.

LINE IN:
• Press "MODE" on the speaker to switch to LINE IN mode.
• Press "PLAY/PAUSE" to play or pause the music.
• Press "NEXT" button to go to next song.
• Press "PREVIOUS" button to restart song or return to previous song.

MICROPHONE:
In order to use the microphone simply connect the mic's cable to the "MIC IN" input. You can control the volume and echo of the mic with the knobs "MIC CONTROL" and "ECHO".

FCC STATEMENT
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference, received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found comply with the limits for a Class B digital device, pursuant, to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
NOTE: The manufacturer is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment complies with FCC radiation exposure requirements, for general RF exposure compliance with the FCC's RF exposure guidelines, the antenna must be at least 20cm between radiator and your body, and may supported by the operating antenna(s) and transmitter(s) must not be collocated.

KARAOKE
USB/SD
INPUT
FM RADIO
LED DISPLAY
RGB LED LIGHTS
WIRED MICROPHONE
12 W2TT

BASS4

BAS4SPK

HAUT-PARLEUR SANS FIL 8" AVEC POIGNÉE

CARACTÉRISTIQUES:

Puissance 12W	Reproducteur Bluetooth® V5.0
Reproducteur Carte TF	FM Radio
Reproducteur USB	Entrée Microphone
Karaoke	Batterie 1300mAh
Écran LED	Lumières RGB (Rouges, Verts et Bleus)

SPÉCIFICATIONS:
Puissance de Sortie: 12W
Alimentation Électrique: DC5V
Taille du haut-parleur: 8 "
Contrôle: marche / arrêt / volume, mode, lecture / pause, chanson suivante, chanson précédente, volume du micro, écho du micro
Entrée: Bluetooth / AUX / USB / TF / FM / MIC
Fréquence des haut-parleurs BASS4ZONE
Version Bluetooth: V5.0, A
Plage de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres
Batterie au lithium 1300mAh intégrée
Temps de recharge: 3 heures
Temps de reproduction: 3 heures
Lumière LED multicolore

DISPOSITION ET FONCTIONS DES PANNEAUX:

1. Entrée DC 5V/Sortie de Charge	7. Suivant
2. Entrée Microphone	8. Reproduction/Pause
3. Puissance/Volume	9. Précédent
4. Entrée Ligne	10. USB/Carte TF
5. Affichage à LED	11. Volume du Microphone
6. Mode	12. Réglage de Écho

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:
Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce dispositif.

Source D'énergie
• Utilisez uniquement la source d'alimentation électrique qui vient avec ce produit. Si celle-ci n'est pas incluse, utilisez seulement la source d'alimentation électrique indiquée dans ce manuel. L'utilisation d'une source d'alimentation électrique non autorisée invalidera votre garantie et peut endommager irrémédiablement le produit.
• Déconnectez votre Haut-parleur Party de la source de courant en cas d'orages.
• Vérifiez toujours si éteint bien éteint votre Haut-parleur Party avant de changer ou déconnecter l'alimentation électrique.

Humidité et Eau
• Ne pas exposer ce dispositif à des températures très basses car de l'humidité peut se former à l'intérieur du produit et endommager le circuit électronique.
• Ne pas exposer ce dispositif à des sources de chaleur et à des flammes.
• Ne pas exposer ce dispositif à des températures élevées car les dispositifs électroniques et les parties en plastique peuvent se déformer à cause de la chaleur.

Ventilation
• Ne pas bloquer et couvrir les fentes, trous ou ouvertures de ce produit en plaçant des accessoires doux tels que tapis, couvertures ou lits. Ces ont fiions ont pour fonction de ventiler le produit pour assurer une bonne utilisation.
• La partie inférieure et les côtés de ce produit peuvent devenir chauds après une longue période d'utilisation. Cela est normal.

Positionner le Haut-parleur Party
Il est important que vous considériez attentivement et en avance où vous allez placer votre Haut-parleur Party et vous assurez qu'il est:
• Une surface stable et stable.
• Que le dispositif soit au moins à un mètre d'autres appareils électriques pour éviter des interférences.
• Dans l'endroit où une hauteur suffisante pour l'antenne radio.
• Ne jamais placer votre Haut-parleur Party directement sur des surfaces anciennes ou polies.

Attention
À fin d'éviter des possibles dommages auditifs, n'utilisez pas votre Haut-parleur Party à un volume trop haut pendant des longues périodes. Maintenez toujours le son dans des limites raisonnables.