T216 说明书，
说明书尺寸：100X 70mm　材质：80g 书纸，骑马钉 两面印刷

封底

FCC Conditions

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1.This device may not cause harmful interference.
2.This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EU Conformity Statement

This product and–if applicable–the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the EMC Directive 2014/30/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU.

2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info.

封面

Notabrick

Product Model:Vibe
V0.1-211127

封内页

CONTENTS

English ..... 01~08
Deutsch ..... 09~16
Français ..... 17~24
Italiano ..... 25~32
Español ..... 33~40

英语

EN

Accessory

3.5mm audio cable

Type-C charging cable

Warning

1. Do not use any fast charger or PD charger or GaN charger or quick charger exceed 5V output.
2. Vibe is waterproof speaker, but do not expose it to water while charging As doing so may result in permanent damage to the speaker or power source

EN

Ilustration

EN

Ilustration

① Power ON/OFF
② Volume−/Previous Track
③ Play/Pause/Answer or Reject Phone Call
④ Volume+/Next Track
⑤ Light Button
⑥ AUX IN
⑦ Charging Port

Parameter

Bluetooth Version	5.0	Power Supply	Type-C 5V/1A
Transmission Range	≤30m (Open Field)	Frequency Response	110z-15kHZ
Output Power	30W	Distortion	≤1.0%
Battery	3.7V/3600mAH	Playing Time	≤24 hours(@65dB SPL)
Driver Unit	40mm	Charging Time	≤4 hours

EN

Function Buttons

Key	Operation	Instruction
	Short Press	1. When the speaker is on and connected to a bluetooth device, short press once to activate voice Assistant 2. Switch:. Bluetooth / Micro SD / AUX
	Long Press	1. When it ' s off, press 2 seconds to turn on; 2. When it ' s on, press 2 seconds to turn off.
	Short Press	Volume Down, 16 degrees in total
	Long Press	Previous track
	Short Press	1. In music playing state: short press to play/stop; 2. In incoming calls state: short press to answer calls; 3. In answering calls state: short press to hang up; 4. Quickly double click to access the call last call.
	Long Press	1. Long press 2 seconds enter pairing mode; 2. In answering calls state: long press 2 seconds to hang up 3. Long press fiseconds to automatic reset and power off when the speaker abnormal or crash

EN

Key	Operation	Instruction
	Short Press	Volume Up, 16 degrees in total
	Long Press	Next track
	Short Press	1.Switch light patterns 2.Quickly double-click to enter TWS connection, double-click again will disconnect TWS connection.
	Long Press	Press and hold for 6 seconds to clear the pairing information and restore the default volume with a tone, it will automatically shut down.

LED Indicator

1. Bluetooth status light.
a. Bluetooth search status: blue light blinking
b. Bluetooth connection successful: blue light turn solid blue
C. When playing music: blue light breathing

EN

2. Charging status light.
a. When charging: red light on
b. Fully charged: red light off
C. Low battery status: red light blinking

3. TWS status light:
a. Enter TWS search status: white and blue blinking alternately
b. When TWS connected successfully: Slaver speaker white light on, master speaker blue light on

Dynamic RGB Light

5 models with different lighting effects

Bluetooth Pairing

Power on speaker the blue LED will blinks , go to Bluetooth setting on your device, find "Vibe" select to pair.

EN

AUX Mode

Insert the 3.5mm audio cable, the speaker will shift to AUX mode

How to pair TWS with your device?

1. Please make sure these two speakers to be paired disconnect from your bluetooth device before you turn them on. Then please turn on two speakers.

2. Select either of the speakers. Double press "Led light" button . until you hear indicator tone

3. When successfully paired , The LED indication light on one speaker will stay Blue,and the other speaker will blinking blue .

4. Select the searching mode on your device , When your device finds "Vibe" , select it and connect.

5. When speakers are paired ,only the master speaker has hands-free function, and the slaver speaker is silent.

EN

Performance optimization

1. The speaker usage time will vary depending on the volume and song.
2. Playing loudest and playing heavy bass songs will speed up battery consumption
3. Recommends that the speaker be adjusted to a medium volume for listening, this will maintain the best sound and battery performance.

德语

DE

Zubehör

3.5mm Kinkenkabel

Typ CLadekabel

Warnung

1. Verwenden Sie kein Schnelladegerät oder PD-Ladegerät oder GaN-Ladegerät oder Schnelladegerät mit mehr als 5V Ausgang.
2. Vibe ist ein wasserdichter Lautsprecher, aber setzen Sie ihn während des Ladens nicht dem Wasser aus. dies kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Lautsprechers oder der Stromquelle führen.

DE

Abbildung

DE

Abbildung

① Strom ein/aus
② Lautstärke-/Vorheriger Titel
③ Wiedergabe/Pause/Telefonanruf annehmen oder ablehnen
④ Lautstärke+/Nächster Titel
⑤ Licht-Taste
⑥ AUX IN
⑦ Ladeanschluss

Parameter

Bluetooth Version	5.0	Stromversorgung	Typ-C 5V/1A
Übertragungsreichweite	≤30m (Freifeld)	Frequenzgang	115hz-15kHZ
Ausgangsleistung	30W	Verzerrung	≤1.0%
Batterie	3.7V/3600mAH	Spieldauer	≤24 Stunden (@65dB SPL)
Treibereinheit	40mm	Aufladezeit	≤4 Stunden

DE

Function Buttons

Taste	Bedienung	Einleitung
	Kurzes Drücken	1. wenn der Lautsprecher eingeschaltet und mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist, drücken Sie einmal kurz, um den Sprachassistenten zu aktivieren 2. Schalter:. Bluetooth / Micro SD / AUX
	Langes Drücken	1. Wenn es ausgeschaltet ist, drücken Sie 2 Sekunden lang, um es einzuschalten; 2. wenn sie eingeschaltet ist, drücken Sie 2 Sekunden lang, um sie auszuschalten.
	Kurzes Drücken	Lautstärke nach unten, insgesamt 16 Grad
	Langes Drücken	Vorheriger Track
	Kurzes Drücken	1. Im Zustand der Musikwiedergabe: Kurzes Drücken zum Abspielen/Stoppen; 2. Bei eingehenden Anrufen: Kurz drücken, um Anrufe anzunehmen; 3. Im Zustand der Anrufannahme: Kurz drücken, um aufzulegen; 4. Schnelles Doppelklicken, um den letzten Anruf aufzurufen.
	Langes Drücken	1. 2 Sekunden lang drücken, um den Kopplungsmodus zu aktivieren; 2. Im Zustand der Rufannahme: 2 Sekunden lang drücken, um aufzulegen. 3. Drücken Sie 6 Sekunden lang, um das Gerät automatisch zurückzusetzen und auszuschalten, wenn der Lautsprecher abnormal ist oder abstürzt.

DE

Taste	Bedienung	Einleitung
	Kurzes Drücken	Lauter, insgesamt 16 Grad
	Langes Drücken	Nächster Track
	Kurzes Drücken	1. Lichtmuster wechseln 2. Doppelklicken Sie schnell, um eine TWS-Verbindung herzustellen, ein weiterer Doppelklick trennt die TWS-Verbindung.
	Langes Drücken	Halten Sie die Taste 6 Sekunden lang gedrückt, um die Kopplungsinformationen zu löschen und die Standardlautstärke mit einem Ton wiederherzustellen.

LED Anzeige

1. die Bluetooth-Statusanzeige.
a. Bluetooth-Suchstatus: Blaues Licht blinkt schnell
b. Bluetooth-Verbindung erfolgreich: blaues Licht leuchtet lange
c. Beim Abspielen von Musik: Blaues Licht blinkt

DE

2. die Ladestatusanzeige.
a. Beim Aufladen: rotes Licht an
b. Vollständig geladen: rotes Licht aus
c. Niedriger Batteriestand: rotes Licht blinkt schnell

3. die TWS-Statusleuchte: weiß und blau blinkend
a. TWS-Suchstatus eingeben: abwechselnd weiß und blau blinkend
b. Wenn TWS erfolgreich verbunden ist: weißes Licht auf dem Nebengerät, blaues Licht auf dem Hauptgerät

Dynamisches RGB Licht

5 Modelle mit verschiedenen Lichteffekten

Bluetooth Koppelung

Schalten Sie den Lautsprecher ein, die blaue LED blinkt, gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät, suchen Sie "Vibe" und wählen Sie "Pairing".

DE

AUX Modus

Stecken Sie das 3.5mm-Audiokabel ein, der Lautsprecher wechselt in den AUX-Modus.

Wie koppelt man TWS mit seinem Gerät?

1. Bitte stellen Sie sicher, dass die beiden zu koppelnden Lautsprecher von Ihrem Bluetooth-Gerät getrennt werden, bevor Sie sie einschalten. Schalten Sie dann bitte zwei Lautsprecher ein.

2. Wählen Sie einen der beiden Lautsprecher aus. Drücken Sie zweimal die Taste "Led Licht", bis Sie einen Signalton hören.

3. Wenn die Kopplung erfolgreich war, leuchtet die LED-Anzeige an einem Lautsprecher blau, während der andere Lautsprecher blau blinkt.

4. Wählen Sie den Suchmodus auf Ihrem Gerät aus. Wenn Ihr Gerät "Vibe" findet, wählen Sie es aus und verbinden Sie es.

DE

5. Wenn Lautsprecher gepaart sind, hat nur der Master-Lautsprecher die Freisprechfunktion, und der Slaver-Lautsprecher ist still.

Leistungsoptimierung

1. Die Nutzungsdauer des Lautsprechers hängt von der Lautstärke und dem Titel ab.
2. Wenn Sie laut spielen und Lieder mit starken Bässen wiedergeben, wird der Akku schneller verbraucht.
3. Es wird empfohlen, den Lautsprecher auf eine mittlere Lautstärke einzustellen, um die beste Klang- und Akkuleistung zu erhalten.

法语

FR

Accessoire

Câble audio 3,5 mm

Câble de charge de type C

Avertissement

1. N'utilisez aucun chargeur rapide ou chargeur PD ou chargeur GaN ou chargeur rapide dépassant la sortie 5V.
2. Vibe est un haut-parleur d'étanche, mais NE l'exposez pas à l'eau pendant le chargement. L'Utilisation incorrecte peut entraîner des dommages permanents au haut-parleur ou à la source d'alimentation.

FR

Illustration

FR

Abbildung

① Power ON/OFF
② Volume-/Piste Précédente
③ Jouer/Pause/Répondre ou Rejeter l'Appel Téléphonique
④ Volume+/Piste Suivante
⑤ Bouton d'Eclairage
⑥ Entrée Audio
⑦ Port de Chargement

Paramètres

Version Bluetooth	5.0	Source de Courant	Type-C 5V/1A
Gamme de Transmission	≤30m (Champ Ouvert)	Fréquence de Réponse	115hz-15kHZ
Puissance de Sortie	30W	Distorsion	≤1.0%
Batterie	3.7V/3600mAH	Durée de Jouer	≤24hours (@65dB SPL)
Unité de Conducteur	40mm	Temps de Charge	≤4 heures

FR

Boutons de Fonction

Touche	Opération	Instruction
	Appui Court	1. Lorsque le haut-parleur est allumé et connecté à un Bluetooth périphérique, appuyez brièvement une fois pour activer l'Assistant vocal 2. Commutateur : Bluetooth/Micro SD/AUX
	Appui Long	1.Lorsqu'il est éteint, appuyez sur 2 secondes pour l'allumer ; 2. Quand il est allumé, appuyez sur 2 secondes pour l'éteindre.
	Appui Court	Diminution de Volume, 16 degrés au total
	Appui Long	Piste précédente
	Appui Court	1. En mode de lecture de musique : appuyez brièvement pour lire/arrêter ; 2. En état d'appels entrants : appuyez brièvement pour répondre aux appels ; 3. En état de réponse aux appels : appuyez brièvement pour raccrocher ; 4. Double-cliquez rapidement pour accéder au dernier appel.
	Appui Long	1. Appuyez longuement sur 2 secondes pour entrer en mode d'appairage ; 2. En état de réponse aux appels : appuyez longuement sur 2 secondes pour raccrocher ; 3. Appuyez longuement sur 6 secondes pour réinitialiser automatiquement et éteindre lorsque le haut-parleur est anormal ou tombe en panne ;

FR

Touche	Opération	Instruction
	Appui Court	Augmentation de Volume, 16 degrés au total.
	Appui Long	Piste suivante
	Appui Court	1. Passer au modèle de lumière 2. Double-cliquez rapidement pour entrer dans la connexion TWS, double -cliquez à nouveau pour déconnecter la connexion TWS.
	Appui Long	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 6 secondes pour effacer les informations d'appairage. Accompagné d'un bip, le volume par défaut sera restauré et le système s'éteindra automatiquement.

Indicateur LED

1. Voyant d'état Bluetooth.
a. Statut de la recherche Bluetooth : lumière bleue clignotant rapidement
b. Connexion Bluetooth réussie : lumière bleue allumée longuement
C. Lorsque vous écoutez de la musique : la lumière bleue clignote

FR

2. le voyant d'état de charge.
a. En charge : lumière rouge allumée
b. Pleine charge : lumière rouge éteinte
C. État de la batterie faible : le voyant rouge clignote rapidement

3. Voyant d'état TWS : blanc et bleu clignotant
a. Saisir l'état de la recherche TWS : blanc et bleu clignotant alternativement
b. Lorsque la TWS est connectée avec succès : lumière blanche sur l'unité secondaire, lumière bleue sur l'unité principale.

Lumière RVB Dynamique

5 modèles avec différents effets lumineux

Couplage Bluetooth

Allumez le haut-parleur et le voyant bleu clignote. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil, trouver Vibe pour jumeler.

FR

Mode d'AUX

Insérez le câble audio 3,5 mm, le haut-parleur passera en mode AUX.

Comment coupler TWS avec votre appareil ?

1. Assurez-vous que ces deux haut-parleurs à jumeler se déconnectent de votre appareil Bluetooth avant de les allumer. Ensuite allumez les deux haut-parleurs.

2. Sélectionnez l'une des haut-parleurs. Appuyez deux fois sur le bouton « Voyant LED » jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité de l'indicateur

3. Une fois l'appairage réussi, le voyant LED du haut-parleur restera bleu et l'autre haut-parleur clignotera en bleu.

4. 4. Sélectionnez le mode de recherche sur votre appareil. Lorsque votre appareil trouve Vibe , sélectionnez-le et connectez-vous.

5. Lorsque les haut-parleurs sont jumelés, seul le haut-parleur principal a une fonction mains libres et le haut-parleur subordonné est silencieux.

FR

Optimisation des performances

1. La durée d'utilisation du haut-parleur varie en fonction de volume et de chansons.
2. Jouer le plus fort ou des chansons de basse lourde accélérera la consommation de la batterie.
3. Nous vous recommandons que le haut-parleur soit ajusté à un volume moyen pour écouter, ce qui maintiendra les meilleures performances sonores et de batterie.

意大利语

IT

Accessorio

Cavo audio da 3,5 mm

Cavo di ricarica Tipo-C

Attenzione

1. Non utilizzare alcun caricatore veloce o caricatore PD o caricatore GaN o caricatore rapido superare 5V uscita.
2. Vibe è altoparlante impermeabile, ma non esporre all'acqua durante la carica poiché così facendo può provocare danni permanenti all'altoparlante o alla fonte di alimentazione

IT

Illustrazione

IT

Illustrazione

① Accensione/Spegnimento
② Volume/traccia precedente
③ Riproduci/Pausa/Rispondi o rifiuta la telefonata
④ Volume+/Traccia successiva
⑤ Pulsante luce
⑥ AUX IN
⑦ Porta di ricarica

Parametro

Versione di Bluetooth	5.0	Alimentazione	Tipo-C 5V/1A
Gamma di trasmissione	≤30m (campo aperto)	Risposta in frequenza	110hz-15kHZ
Potenza di uscita	30W	Distorsione	≤1.0%
Batteria	3.7V/3600mAH	Tempo di riproduzione	≤24 ore (@65dB SPL)
Unità Driver	40mm	Tempo di ricarica	≤4 ore

IT

Pulsanti Funzione

Tasto	Operazione	Instruzione
	Premere brevemente	1. Quando l'altoparlante è acceso e collegato a un dispositivo bluetooth, premere brevemente una volta per attivare l'Assistente di voce 2. Interruttore: Bluetooth / Micro SD / AUX
	Premere a lungo	1. Quando è aperto, premere 2 secondi per accendersi; 2. Quando è acceso: premere 2 secondi per spegnersi.
	Premere brevemente	Volume giù, 16 gradi in totale
	Premere a lungo	Traccia precedente
	Premere brevemente	1. In stato di riproduzione della musica: premere brevemente per riprodurre/arrestare; 2. In stato di chiamate in arrivo: premere brevemente per rispondere alle chiamate; 3. In stato di risposta alle chiamate: premere brevemente per riagganciare; 4. Fare rapidamente doppio clic per accedere all'ultima chiamata.
	Premere a lungo	1. Premere a lungo 2 secondi per entrare in modalità di accoppiamento; 2. In stato di risposta alle chiamate: premere a lungo 2 secondi per riagganciare 3. Premere a lungo per 6 secondi per resettare e spegnere automaticamente quando l'altoparlante anormale o crash

IT

Tasto	Operazione	Instruzione
	Premere brevemente	Volume su, 16 gradi in totale
	Premere a lungo	Prossima traccia
	Premere brevemente	1. Cambiare i modelli di luce 2. Fare rapidamente doppio clic per entrare nella connessione TWS, fare di nuovo doppio clic per disconnettere la connessione TWS.
	Premere a lungo	Tenere premuto per 6 secondi per cancellare le informazioni di accoppiamento e ripristinare il volume predefinito con un tono, si spegnerà automaticamente.

Indicatore LED

1. Luce di stato Bluetooth.
a. Stato di ricerca Bluetooth: luce blu che lampeggia velocemente
b. Connessione Bluetooth riuscita: luce blu accesa a lungo
C.Durante la riproduzione di musica: luce blu che respira lampeggiante

IT

2. Luce dello stato di carica.
a. Quando si carica: luce rossa accesa
b. Completamente carico: luce rossa spenta
C. Stato di batteria scarica: luce rossa che lampeggia velocemente

3. Luce di stato TWS: bianco e blu lampeggiante
a. Inserire lo stato di ricerca TWS: bianco e blu lampeggiantl alternativamente
b. Quando il TWS è collegato con successo: luce bianca sull'unità secondaria, luce blu sull'unità principale

Luce dinamica RGB

5 modelli con diversi effetti di luce

Accoppiamento Bluetooth

Accendere l'altoparlante il LED blu lampeggia, andare alle impostazioni Bluetooth sul tuo dispositivo, trovare "Vibe" selezionare per accoppiare.

IT

Modalità AUX

Inserire il cavo audio da 3,5 mm, l'altoparlante passerà alla modalità AUX

Come accoppiare TWS con il vostro dispositivo?

1. Assicurativi che i due altoparlanti da accoppiare si disconnettano dal vostro dispositivo bluetooth prima di accenderli. Poi si prega di accendere due altoparlanti .

2. Selezionare uno dei due altoparlanti. Premere due volte il pulsante "luce Led" fino a quando non si sentirà il tono dell'Indicatore.

3. Quando accoppiato con successo, la luce di indicazione del LED su un altoparlante rimarrà blu, e l'altro altoparlante lampeggerà blu.

4. Seleziona la modalità di ricerca sul tuo dispositivo, quando il tuo dispositivo trova "Vibe", selezionalo e connettiti.

5. Quando gli altoparlanti sono accoppiati, solo l'altoparlante principale ha la funzione vivavoce, e l'altoparlante slaver è silenzioso.

IT

Ottimizzazione delle prestazioni

1. Il tempo di utilizzo dell'altoparlante varia a seconda del volume e della canzone.
2. Suonare più forte e suonare canzoni con bassi pesanti accelererà il consumo della batteria
3. Raccomanda che l'altoparlante sia regolato su un volume medio per l'ascolto, questo manterrà il miglior suono e le prestazioni della batteria.

西班牙语

ES

Accesorios

Cable de audio 3.5mm

Cable de carga tipo C

Advertencia

1. El cargador rápido o el cargador PD o el cargador GaN o el cargador rápido no deben exceder la salida de 5V.
2. El Vibe es un altavoz resistente al agua, pero no lo exponga al contacto con el agua durante la carga. al hacerlo puede resultar en un daño permanente al altavoz o a la fuente de alimentación.

ES

Ilustración

ES

Ilustración

① Encendido/Apagado
② Volumen-/Pista anterior
③ Reproducir/Pausa/Contestar o rechazar la llamada
④ Volumen+/Pista siguiente
⑤ Botón de luz
⑥ ENTRADA AUX
⑦ Puerto de carga

Parámetros

Versión de Bluetooth	5.0	Fuente de alimentación	Tipo-C 5V/1A
Rango de transmisión	≤30m (campo abierto)	Respuesta de frecuencia	110hz-15kHZ
Potencia de salida	30W	Distorsión	≤1.0%
Batería	3.7V/3600mAH	Tiempo de reproducción	≤24 horas (@65dB SPL)
Módulo del controlador	40mm	Tiempo de carga	≤4 horas

ES

Función de los botones

Botón	Operación	Instrucciones
	Pulso breve	1.Cuando el altavoz está encendido y conectado a un dispositivo bluetooth, pulse brevemente una vez para activar el asistente de voz. 2. Interruptor: . Bluetooth / Micro SD / AUX
	Pulso largo	1. Cuando está apagado, pulse 2 segundos para encenderlo. 2. Cuando está encendido, pulse 2 segundos para apagarlo.
	Pulso breve	Bajar el volumen, total de 16 grados
	Pulso largo	Pista anterior
	Pulso breve	1. Cuando la música se está reproduciendo: pulse brevemente para reproducir o parar. 2. Al recibir llamadas: pulse brevemente para responder a las llamadas. 3. Si responde a una llamada, pulse brevemente para colgar. 4. Doble clic rápido para acceder a la última llamada
	Pulso largo	1. Pulsación larga de 2 segundos para entrar en el modo de emparejamiento; 2. Al responder a las llamadas: pulse largamente durante 2 segundos para colgar. 3. Pulsación larga de 6 segundos para reiniciar y apagar automáticamente el altavoz en caso de fallo o anomaliidad.

ES

Botón	Operación	Instrucciones
	Pulso breve	Subir el volumen, total de 16 grados
	Pulso largo	Pista siguiente
	Pulso breve	1. Cambie los patrones de luz 2. Haga doble clic rápidamente para entrar en la conexión TWS, vuelva a hacer doble clic para desconectar la conexión TWS.
	Pulso largo	Mantenga pulsado durante 6 segundos para borrar la información de emparejamiento y restaurar el volumen por defecto junto con un tono, éste se apagará automáticamente.

Indicador LED

1. Luz de estado de Bluetooth.
a. Estado de búsqueda de Bluetooth: luz azul que parpadea rápidamente
b. Conexión Bluetooth correcta: luz azul encendida durante mucho tiempo
c. Cuando se reproduce música: la luz azul que respira parpadea

ES

2. Luz de estado de carga.
a. Durante la carga: luz roja encendida
b. Carga completa: luz roja apagada
c. Estado de batería baja: la luz roja parpadea rápidamente

3. Luz de estado de la TWS: blanca y azul intermitente
a. Introduzca el estado de búsqueda de TWS: blanco y azul parpadeando alternativamente
b. Cuando el TWS está conectado correctamente: luz blanca en la unidad secundaria, luz azul en la unidad principal

Luz dinámica RGB

5 modelos con diferentes efectos de iluminación

Emparejamiento Bluetooth

Encienda el altavoz, la luz azul parpadeará, vaya a la configuración de Bluetooth en su dispositivo, busque "Vibe" y selecciónelo para emparejarlo.

ES

Modo AUX

Introduzca el cable de audio de 3,5 mm, el altavoz cambiará al modo AUX

¿Cómo emparejar TWS con su dispositivo?

1. Asegúrese de que los dos altavoces a emparejar estén desconectados de su dispositivo Bluetooth antes de encenderlos. Luego, por favor, encienda los dos altavoces.

2. Seleccione uno de los altavoces. Presione dos veces el botón "Luz Led" hasta que escuche el tono del indicador.

3. Cuando se haya emparejado con éxito, la luz LED indicadora de un altavoz permanecerá azul, y el otro altavoz parpadeará en azul.

4. Cuando su dispositivo encuentre el "Vibe", selecciónelo y conéctelo.

5. Cuando los altavoces estén emparejados, sólo el altavoz principal tendrá la función de manos libres, y el altavoz secundario estará en silencio.

ES

Optimización del rendimiento

1. La duración del uso del altavoz variará en función del volumen y de la canción.
2. Reproducir a un volumen más alto y poner canciones con muchos graves acelerará el consumo de la batería.
3. Se recomienda ajustar el altavoz a un volumen medio, así se mantendrá el mejor sonido y el rendimiento de la batería.

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.