UGREEN

Magnetic Wireless Power Bank

5000mAh

Model: PB560

User Manual | Benutzerhandbuch
Manuel de l'Utilisateur | Manual de usuario | Manuale dell'Utente
Руководство Пользователя | ユーザーマニュアル | 用户手册
دليل المستخدم | Handleiding | Användarmanual
Instrukcja Obsługi | Kullanım Kılavuzu | Manual do Usuário

— 1 —

Cautions

DE: Hinweis | **FR:** Attentions | **ES:** Precauciones | **IT:** Note
RU: Внимание | **JP:** ご注意 | **CN:** 重要提示 | **AR:** تنبيه
NL: Voorzichtigheden | **SE:** Försiktighetsåtgärder | **PL:** Przestrogi
TR: Dikkat Edilmesi Gerekenler | **BP:** Notas

EN
- This product is compatible with official MagSafe cases from Apple or magnetic cases from UGREEN. Using other cases may affect magnetic charging.
- Do not place metal objects (such as paper clips, or coins) or magnetic cards in the charging area to avoid abnormal charging.

— 2 —

DE
- Dieses Produkt ist mit offiziellen MagSafe-Hüllen von Apple oder Magnethüllen von UGREEN kompatibel. Die Verwendung anderer Hüllen kann dazu führen, dass das Gerät nicht magnetisch aufgeladen werden kann.
- Legen Sie keine Metallgegenstände (wie Büroklammern oder Münzen) oder Magnetkarten in den Ladebereich, um ein abnormales Aufladen zu vermeiden.

FR
- Ce produit est compatible avec les coques MagSafe officielles d'Apple ou les coques magnétiques d'UGREEN. L'utilisation d'autres coques pourrait affecter la charge magnétique.
- Ne pas placer d'objets métalliques (tels que des trombones ou des pièces de monnaie) ou de cartes magnétiques dans la zone de charge pour éviter une charge anormale.

ES
- Este producto es compatible con fundas MagSafe oficiales de Apple o fundas magnéticas de UGREEN. El uso de otras fundas puede afectar a la carga magnética.
- No coloque objetos metálicos (como clips o monedas) ni tarjetas magnéticas en la zona de carga para evitar una carga anómala.

IT
- Questo prodotto è compatibile con case MagSafe ufficiali di Apple o case magnetiche di UGREEN. L'uso di altre custodie può influire sulla ricarica magnetica.
- Non posizionare oggetti metallici (come graffette o monete) o schede magnetiche nell'area di ricarica per evitare una ricarica anomala.

— 3 —

RU
- Этот продукт совместим с официальными чехлами MagSafe от Apple или магнитными чехлами от UGREEN. Использование других чехлов может повлиять на магнитную индукцию.
- Не кладите магнитные предметы (например, скрепки, монеты) или карты с магнитной полосой рядом с зоной заряда, во избежание ненормальной зарядки.

JP
- 当製品は、Appleの公式MagSafeケースまたはUGREENの磁気ケースと互換性があります。他のケースを使用すると、磁気帯電に影響を与える可能性があります。
- 異常充電防止のため、充電面に金属製のもの（クリップやコインなど）や磁気カードを置かないでください。

AR
- هذا المنتج متوافق مع حقائب MagSafe الرسمية من آبل أو الحقائب المغناطيسية من يوجرين. قد يؤثر استخدام حقائب أخرى على الشحن المغناطيسي.
- لا تضع أشياء معدنية (مثل المشابك، عملات) أو بطاقات ممغنطة في منطقة الشحن لتجنب الشحن غير الطبيعي.

— 4 —

NL
- Dit product is compatibel met officiële MagSafe hoesjes van Apple of magnetische hoesjes van UGREEN. Het gebruik van andere hoesjes kan het magnetisch opladen beïnvloeden.
- Plaats geen metalen voorwerpen (zoals paperclips of munten) of magnetische kaarten in het oplaadgebied om abnormaal opladen te voorkomen.

SE
- Denna produkt är kompatibel med officiella MagSafe-fodral från Apple eller magnetiska fodral från UGREEN. Användning av andra fodral kan påverka den magnetiska laddningen.
- Placera inte metallföremål (t ex, gem eller mynt) eller magnetkort i laddningsområdet för att undvika onormal laddning.

PL
- Ten produkt jest kompatybilny z oficjalnymi etui MagSafe firmy Apple lub etui magnetycznymi firmy UGREEN. Korzystanie z innych etui może mieć wpływ na ładowanie magnetyczne.
- Nie umieszczaj metalowych przedmiotów (takich jak spinacze do papieru lub monety) ani kart magnetycznych w obszarze ładowania, aby uniknąć nieprawidłowego ładowania.

TR
- Bu ürün Appleın resmi MagSafe kılıfları veya UGREENin manyetik kılıfları ile uyumludur. Diğer kılıfların kullanılması manyetik şarj etkileyebilir.
- Anormal şarjı önlemek için şarj alanına metal nesneler (atış veya bozuk para gibi) veya manyetik kartlar koymayın.

— 5 —

BP
- Este produto é compatível com as capas MagSafe oficiais da Apple ou capas magnéticas da UGREEN. O uso de outras capas pode afetar o carregamento magnético.
- Não coloque objetos de metal (como clipes de papel ou moedas) ou cartões magnéticos na área de carregamento para evitar carregamento anormal.

First Use

DE: Erste Benutzung | **FR:** Pour la Première Utilisation
ES: Primer Uso | **IT:** Primo Utilizzo | **RU:** Перое использование
JP: 初回の使用 | **CN:** 首次使用 | **AR:** أول استخدام
NL: Eerste gebruik | **SE:** Första användning | **PL:** Pierwsze użycie
TR: İlk Kullanım | **BP:** Primeiro uso

— 6 —

EN
Please fully charge the product before initial use.
Tip: To fully charge the product at the fastest speed, it is recommended to use a PD fast charger.

DE
Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Tipps: Um das Produkt schneller vollständig aufzuladen, wird empfohlen, ein PD Schnellladegerät zu verwenden.

FR
Veuillez charger complètement le produit avant la première utilisation.
Conseil : Pour charger complètement le produit à la vitesse la plus rapide, il est recommandé d'utiliser un chargeur rapide PD.

ES
Cargue completamente el producto antes del uso inicial.
Consejo: Para cargar completamente el producto a la mayor velocidad, se recomienda utilizar un cargador rápido PD.

IT
Si prega di caricare completamente il prodotto prima dell'uso iniziale.
Suggerimento: per caricare completamente il prodotto alla massima velocità, si consiglia di utilizzare un caricabatterie rapido PD.

— 7 —

RU
Пожалуйста, полностью зарядите устройство перед первым использованием.
Совет: для полной зарядки устройства с максимальной скоростью рекомендуется использовать быстрое зарядное устройство PD.

JP
初めて使用する前に、製品を完全に充電してください。
ヒント：製品をより速く完全に充電するには、PD急速充電器を使用することをお勧めします。

CN
首次使用前，请先给产品充满电。
温馨提示：如需产品以最快速度充满，建议使用 PD 快充充电器。

AR
يرجى شحن المنتج بالكامل قبل استخدامه لأول مرة.
نصيحة: لشحن المنتج بسرعة قصوى، يُنصح باستخدام شاحن PD سريع الشحن.

NL
Laad het product volledig op voor het eerste gebruik.
Tip: Om het product met de hoogste snelheid volledig op te laden, wordt aanbevolen een PD-snellader te gebruiken.

— 8 —

SE
Ladda produkten helt före första användning.
Tips: För att ladda produkten så snabbt som möjligt rekommenderar vi att du använder en PD-snabbladdare.

PL
Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować produkt.
Wskazówka: Aby w pełni naładować produkt z największą prędkością, zaleca się użycie szybkiej ładowarki PD.

TR
Lütfen ilk kullanımdan önce ürünü tamamen şarj edin.
İpucu: Ürünü en yüksek hızda tam olarak şarj etmek için bir PD hızlı şarj cihazı kullanmanız önerilir.

BP
Por favor, carregue totalmente o produto antes do uso inicial.
Dica: Para carregar totalmente o produto na velocidade mais rápida, é recomendável usar um carregador rápido PD.

— 9 —

Wireless Charging

DE: Kabelloses Laden | **FR:** Charge sans fil | **ES:** Carga Inalámbrica
IT: Ricarica Wireless | **RU:** Беспроводная зарядка | **JP:** ワイヤレス充電 | **CN:** 无线充电 | **AR:** الشحن اللاسلكي
NL: Draadloos opladen | **SE:** Trådlös laddning | **PL:** Bezprzewodowe ładowanie
TR: Kablosuz Şarj | **BP:** Carregamento sem fio

— 10 —

EN
① Charge an iPhone that supports magnetic wireless charging.
- Triple-click the "Power Button" to manually turn off the wireless charging function.
- Single-click the "Power Button" to restart the wireless charging function.

② Charge other phones that support wireless charging.
- Adjust the placement of the phone and product so that they are precisely aligned with the wireless charging area.

— 11 —

DE
① Ein iPhone aufladen, das magnetisches kabelloses Laden unterstützt.
- Drücken Sie dreimal auf die „Power-Taste", um die kabellose Ladefunktion manuell auszuschalten.
- Klicken Sie einmal auf die „Power-Taste", um die kabellose Ladefunktion neu zu starten.

② Andere Handys aufladen, die kabelloses Laden unterstützen
- Passen Sie die Platzierung des Handys und des Produkts so an, dass sie genau auf den kabellosen Ladebereich ausgerichtet sind.

FR
① Charger un iPhone qui supporte la recharge magnétique sans fil
- Appuyez trois fois sur le « Bouton d'Alimentation » pour désactiver manuellement la fonction de charge sans fil.
- Appuyez une fois sur le « Bouton d'Alimentation » pour redémarrer la fonction de charge sans fil.

② Charger d'autres téléphones qui supportent la recharge sans fil
- Ajustez le placement du téléphone et du produit afin qu'ils soient précisément alignés avec la zone de recharge sans fil.

ES
① Carga un iPhone compatible con la carga inalámbrica magnética
- Presione tres veces en el "Botón de encendido" para desactivar manualmente la función de carga inalámbrica.
- Presione una vez en el "Botón de encendido" para reiniciar la función de carga inalámbrica.

— 12 —

IT
① Carica un iPhone che supporta la ricarica wireless magnetica
- Fare triplo clic sul "Pulsante di accensione" per disattivare manualmente la funzione di ricarica wireless.
- Fare clic una volta sul "Pulsante di accensione" per riavviare la funzione di ricarica wireless.

② Carica altri telefoni che supportano la ricarica wireless
- Regola la posizione del telefono e del prodotto in modo che siano perfettamente allineati con l'area di ricarica wireless.

RU
① Зарядите iPhone, поддерживающий магнитную беспроводную зарядку
- Трижды нажмите "Кнопку питания", чтобы вручную отключить функцию беспроводной зарядки.
- Одним щелчком мыши нажмите "Кнопку питания", чтобы перезапустить функцию беспроводной зарядки.

② Зарежайте другие телефоны, поддерживающие беспроводную зарядку
- Отрегулируйте расположение телефона и устройства так, чтобы они точно совпадали с зоной беспроводной зарядки.

— 13 —

JP
① 磁気ワイヤレス充電をサポートする iPhone に充電
- 「電源ボタン」を1/2/3クリックすると、ワイヤレス充電機能を手動でオフにできます。
- 「電源ボタン」をシングルクリックすると、ワイヤレス充電機能が再起動します。

② ワイヤレス充電をサポートする他の携帯電話に充電
- 携帯電話と製品の位置を調整して、ワイヤレス充電エリアに正確に合わせます。

CN
① 为支持磁吸无线充电的 iPhone 充电
- 连续三击“开关键”，可手动关闭无线充功能。
- 单击“开关键”，可重启无线充功能。

② 为其他支持无线充电的手机充电
- 调整手机与产品摆放位置，使其精准地位于无线充电区。

AR
① شحن هاتف iPhone يدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي
- انقر ثلاثة أنواع لإيقاف الشحن اللاسلكي يدويًا. "الزر الأيمن" انقر مرة واحدة على "زر الطاقة" لإعادة تشغيل وظيفة الشحن اللاسلكي.
② شحن الهواتف الأخرى التي تدعم الشحن اللاسلكي
- اضبط موضع الهاتف والمنتج بحيث يتطابقان بدقة مع منطقة الشحن اللاسلكي.

— 14 —

NL
① Een iPhone opladen die magnetisch draadloos opladen ondersteunt
- Drietraps klikken op de "Aan/uit-knop" om de draadloze opladfunctie handmatig uit te schakelen.
- Een enkele klik op de "Aan/uit-knop" om de draadloze oplaadfunctie opnieuw te starten.

② Andere telefoons opladen die draadloos opladen ondersteunen
- Pas de plaatsing van de telefoon en het product aan zodat ze precies zijn uitgelijnd met het draadloze oplaadgebied.

SE
① Ladda en iPhone som stöder magnetisk trådlös laddning iPhone
- Tryppelklicka på "Power Button" för att manuellt stänga av den trådlösa laddningsfunktionen.
- Enkelklicka på "Av/på-knappen" för att starta om den trådlösa laddningsfunktionen.

② Ladda andra telefoner som stöder trådlös laddning
- Justera placeringen av telefonen och produkten så att de är exakt i linje med den trådlösa laddningsytan.

PL
① Ładowanie iPhone'a obsługującego magnetyczne ładowanie bezprzewodowe
- Kliknij trzykrotnie przycisk zasilania, aby ręcznie wyłączyć funkcję ładowania bezprzewodowego.
- Pojedynczym kliknięciem "Przycisku zasilania", aby ponownie uruchomić funkcję ładowania bezprzewodowego.

— 15 —

② Ładowanie innych telefonów obsługujących ładowanie bezprzewodowe
- Dostosuj położenie telefonu i produktu tak, aby były dokładnie wyrównane z obszarem ładowania bezprzewodowego.

TR
① Manyetik kablosuz şarj destekleyen bir iPhone'u şarj etme
- Kablosuz şarj işlevini manuel olarak kapatmak için "Güç Düğmesi "ne üç kez tıklayın.
- Kablosuz şarj işlevini yeniden başlatmak için "Güç Düğmesine" tek tıklayın.

② Kablosuz şarj destekleyen diğer telefonları şarj edin
- Telefonun ve ürünün şarjetme kablosuz şarj alanıyla tam olarak hizalanacak şekilde ayarlayın.

BP
① Carregue um iPhone compatível com carregamento magnético sem fio
- Clique três vezes no "Botão Power" para desligar manualmente a função de carregamento sem fio.
- Clique uma vez no "Botão Power" para reiniciar a função de carregamento sem fio.

② Carregue outros telefones compatíveis com carregamento sem fio
- Ajuste o posicionamento do telefone e do produto para que fiquem precisamente alinhados com a área de carregamento sem fio.

— 16 —

Wired Charging

DE: Kabelgebundenes Laden | **FR:** Charge Filaire | **ES:** Carga por Cable | **IT:** Ricarica Cablata | **RU:** Проводная зарядка
JP: ケーブル充電 | **CN:** 有线充电 | **AR:** الشحن السلكي
NL: Bedraad opladen | **SE:** Laddning via kabel | **PL:** Ładowanie przewodowe | **TR:** Kablolu Şarj | **BP:** Carregamento com fio

— 17 —

EN
- Double-click the "Power Button" to manually turn off the wired fast charging function.
- If it cannot be charged after connecting, single-click the "Power Button".

DE
- Doppelklicken Sie auf die „Power-Taste", um die kabelgebundene Schnellladefunktion manuell auszuschalten.
- Wenn es nach dem Anschließen nicht aufgeladen werden kann, klicken Sie einmal auf die „Power-Taste".

FR
- Appuyez deux fois sur le « Bouton d'Alimentation » pour désactiver manuellement la fonction de charge rapide filaire.
- S'il ne peut pas être chargé après la connexion, appuyez une fois sur le « Bouton d'Alimentation ».

ES
- Haz doble clic en el "Botón de encendido" para desactivar manualmente la función de carga rápida por cable.
- Si no se puede cargar después de conectarlo, haz un solo clic en el "Botón de encendido".

IT
- Fare doppio clic sul "Pulsante di Power" per disattivare manualmente la funzione di ricarica rapida via cavo.
- Se non può essere caricato dopo il collegamento, fare clic sul "Pulsante di Power".

— 18 —

RU
- Дважды нажмите "Кнопку питания", чтобы вручную отключить функцию быстрой проводной зарядки.
- Если он не может быть изменен после подключения, нажмите один раз "Кнопку питания".

JP
- 「電源ボタン」をダブルクリックすると、有線急速充電機能を手動でオフにできます。
- 接続しても充電できない場合は、「電源ボタン」をワンクリックしてください。

CN
- 双击“电源”开关键，可手动关闭有线快充功能。
- 如连接后无法充电，单击“开关键”。

AR
- انقر نقرًا مزدوجًا فوق "زر الطاقة" لإيقاف تشغيل وظيفة الشحن السريع السلكي يدويًا.
- إذا تعذر الشحن بعد الاتصال، فانقر مرة واحدة على "زر الطاقة".

NL
- Dubbelklik op de "Aan/uit-knop" om de bedrade snelladefunctie handmatig uit te schakelen.
- Als het niet kan worden opgeladen na het aansluiten, klik dan één keer op de "Aan/uit-knop".

— 19 —

SE
- Dubbelklicka på "Power Button" för att manuellt stänga av den trådbundna snabbladdningsfunktionen.
- Om det inte går att ladda efter anslutningen klickar du en gång på "Power-knappen".

PL
- Kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, aby ręcznie wyłączyć funkcję szybkiego ładowania przewodowego.
- Jeśli nie można naładować urządzenia po podłączeniu, kliknij przycisk zasilania pojedynczo.

TR
- Kablolu hızlı şarj işlevini manuel olarak kapatmak için "Güç Düğmesine" çift tıklayın.
- Bağlandıktan sonra şarj edilemiyorsa, "Güç Düğmesi "ne tek tıklayın.

BP
- Clique duas vezes no "Botão Power" para desligar manualmente a função de carregamento rápido com fio.
- Se não puder ser carregado após a conexão, clique uma vez no "Botão Power".

— 20 —

Trickle Charging

DE: Erhaltungsladung | **FR:** Charge à Faible Courant | **ES:** Carga de Baja Corriente | **IT:** Carica di Mantenimento | **RU:** Струйная зарядка | **JP:** トリクル充電 | **CN:** 小电流充电 | **AR:** شحن بقوة منخفضة
NL: Druppellaadproces | **SE:** Trickladdning | **PL:** Ładowanie podtrzymujące | **TR:** Trickle Şarj | **BP:** Carregamento lento

EN
- Enter Trickle Charging Mode: Press and hold the "Power Button" for about 3s, and the indicator lights turn on in sequence.
- Exit Trickle Charging Mode: Press and hold the "Power Button" for about 3s or wait for 3.5 hours.

— 21 —

DE
- Erhaltungslademodus aufrufen: Halten Sie die „Power-Taste" etwa 3 Sekunden lang gedrückt, und die Anzeigeleuchten leuchten nacheinander auf.
- Erhaltungslademodus verlassen: Halten Sie die „Power-Taste" etwa 3 Sekunden lang gedrückt oder warten Sie 3,5 Stunden.

FR
- Entrez en Mode de Charge à Faible Courant : Appuyez et maintenez le « Bouton d'Alimentation » pendant 3s, et les voyants s'allument en séquence.
- Quittez le Mode de Charge à Faible Courant : Appuyez et maintenez le « Bouton d'Alimentation » pendant 3s ou attendez 3,5 heures.

ES
- Entra en el modo de carga lenta: Mantenga pulsado el ""Botón de encendido"" durante unos 3s, y las luces indicadoras se encenderán en secuencia.
- Salir del modo de carga lenta: Mantenga pulsado el ""Botón de encendido"" durante unos 3 segundos o espere 3,5 horas.

IT
- Entrare in modalità di carica di mantenimento: premere e tenere premuto il "Pulsante di Power" per circa 3 secondi e le spie si accenderanno in sequenza.
- Esci dalla modalità di ricarica di mantenimento: tieni premuto il "Pulsante di Power" per circa 3 secondi o attendi 3,5 ore.

— 22 —

RU
- Войдите в режим струйной зарядки: нажмите и удерживайте "Кнопку питания" около 3 секунд, после чего последовательно загорятся индикаторные лампы.
- Выйдите из режима струйной зарядки: Нажмите и удержи вайте "Кнопку питания" около 3 секунд или подождите 3,5 часа.

JP
- トリクル充電モードに入る：「電源ボタン」を約 3 秒間押し続けると、インジケーターライトが順番に点灯します。
- トリクル充電モードから終了：「電源ボタン」を約 3 秒間押し続けるか、または 3.5 時間お待ちください。

CN
- 进入小电流模式：长按“开关键”约 3 秒，电量指示灯依次亮起。
- 退出小电流模式：长按“开关键”约 3 秒或 3.5 小时后自动退出。

AR
- ادخل في وضع الشحن بتيار منخفض: اضغط مع الاستمرار على "زر الطاقة" لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا، وتبدو المؤشرات الضوئية بالتسلسل.
- اخرج من وضع الشحن بتيار : اضغط مع الاستمرار على "زر الطاقة" لمدة 3 ثوانٍ أو انتظر مدة 3.5 ساعات.

NL
- Activeer de druppellaadmodus: Houd de "Aan/uit-knop" ongeveer 3s ingedrukt en de indicatielampjes gaan achtereenvolgens branden.
- De druppellaadmodus verlaten: Houd de "Aan/uit-knop" ongeveer 3s ingedrukt of wacht 3,5 uur.

— 23 —

SE
- Gå in i laddningsläget Trickle Charging: Tryck och håll ned "Strömknappen" i cirka 3 sekunder, och indikatorlamporna tänds i följd.
- Utgå från laddningsläget: Tryck och håll ned strömbrytaren i ca 3 sekunder eller vänta i 3,5 timmar.

PL
- Włącz tryb ładowania podtrzymującego: Naciśnij i przytrzymaj "Przycisk zasilania" przez około 3 sekundy, a wskaźniki zaświecą się w sekwencji.
- Wyjście z trybu ładowania podtrzymującego: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy lub odczekaj 3,5 godziny.

TR
- Damla Akım Şarj Moduna girin: "Güç Düğmesi "ni 3 saniye boyunca basılı tutun, göstergeler sırayla yanacaktır.
- Damla Akım Şarj Modundan Çıkın: "Güç Düğmesini" 3 saniye basılı tutun veya 3,5 saat bekleyin.

BP
- Entre no modo de carregamento lento: pressione e segure o "botão de energia" por cerca de 3s e as luzes indicadoras acenderão em sequência.
- Saia do modo de carregamento lento: pressione e segure o "botão de energia" por cerca de 3 segundos ou aguarde 3,5 horas.

— 24 —

LED Indicator

DE: Batterieanzeige | **FR:** Indicateur LED | **ES:** LED Indicador
IT: LED Indicatore | **RU:** Светодиодный индикатор | **JP:** LED インジケーター | **CN:** 指示灯 | **AR:** مؤشر LED
NL: LED-indicator | **SE:** Lysdiod | **PL:** Wskaźnik LED | **TR:** LED Göstergesi
BP: Indicador LED

— 25 —

Specifications

DE: Spezifikationen | **FR:** Spécifications | **ES:** Especificaciones
IT: Specifiche | **RU:** Технические характеристики | **JP:** 製品仕様
CN: 产品参数 | **AR:** مواصفات | **NL:** Specificaties | **SE:** Specifikationer
PL: Specyfikacja | **TR:** Özellikler | **BP:** Especificações

Dimensions	L105.8 x W68.7 x H13.1 (mm)/ L4.2 x W2.7 x H0.5 (in)
USB-C Input	5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓2.25A
USB-C Output*	5V⎓3A/9V⎓3A/15V⎓3A/20V⎓2.25A
Total Output	5V⎓3A Max
Wireless Charging Output	7.5W Max
Battery Type	Polymer Lithium-ion Battery
Rated Capacity	2800mAh/10.79 Wh/3.85V
Rated Capacity	5000mAh/19.24 Wh/3.85V
Rated Energy	18.5Wh (3.7V 5000mAh)
Battery Charging Limited Voltage	4.35V ⎓
Charging Time	About 2.5 hours (with PD 20W charger)
Frequency Range	110-205kHz (For EU/JP)
In-field Strength	44.26 dBuA/m @10m
Operating Temperature	0°C-40°C (32°F-104°F)
Storage Temperature	0°C-30°C (32°F-122°F)
Package Contents	1 x Power Bank, 1 x Charging Cable, 1 x User Manual, 1 x Warranty Card

The data are measured by UGREEN lab but may vary based on specific circumstances.

— 25 —

EN
*This product features over-temperature protection. Under full load, if the internal temperature of the product reaches the preset protection value, the output power will be automatically reduced.

DE
*Dieses Produkt verfügt über einen Überhitzungsschutz. Wenn die Innentemperatur des Produkts unter Vollast den eingestellten Schutzwert erreicht, wird die Leistung des Ausgangs automatisch reduziert.

FR
*Ce produit est doté d'une protection contre la surchauffe. En pleine charge, si la température interne du produit atteint la valeur de protection prédéfinie, la puissance de sortie sera automatiquement réduite.

ES
*Este producto cuenta con protección contra sobretemperatura. A plena carga, si la temperatura interna del producto alcanza el valor de protección preestablecido, la potencia de salida se reducirá automáticamente.

IT
*Questo prodotto è dotato di protezione da sovratemperatura. A pieno carico, se la temperatura interna del prodotto raggiunge il valore di protezione preimpostato, la potenza in uscita verrà automaticamente ridotta.

RU
*Этот продукт имеет защиту от перегрева. При полной нагрузке, если внутренняя температура изделия достигнет за

— 26 —

данного значения защиты, выходная мощность будет автоматически снижена.

JP
*この製品は過度保護機能を備えています。全負荷時、製品の内部温度が事前に設定された保護値に達すると、出力電力が自動的に低下します。

CN
*本产品具有过温保护功能。满载情况下，产品内部温度若达到设定的保护值，将自动降低输出功率。

AR
*هذا المنتج مجهز بحماية من ارتفاع الحرارة الزائد. في حمل الكامل، إذا وصلت درجة الحرارة الداخلية للمنتج إلى قيمة الحماية المحددة مسبقًا، فسيتم تقليل طاقة الإخراج تلقائيًا.

NL
*Dit product is voorzien van oververhittingsbeveiliging. Als de interne temperatuur van het product bij volledige belasting de vooraf ingestelde beveiligingsgrenswaarde bereikt, wordt het uitgangsvermogen automatisch verlaagd.

SE
*Den här produkten har skydd mot övertemperatur. Vid full belastning, om produktens inre temperatur når det förinställda skyddsvärdet, sänker utmatningseffekten automatiskt.

PL
*Ten produkt posiada funkcję ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem. Gdy podczas pełnego obciążenia temperatura wewnętrzna produktu osiągnie wartość ochrony, moc wyjściowa zostanie automatycznie zredukowana.

Notes

DE: Hinweis | **FR:** Notes | **ES:** Notas | **IT:** Note | **RU:** Внимание
JP: ご注意事項 | **CN:** 注意事项 | **AR:** ملاحظات
NL: Noter | **PL:** Uwagi | **TR:** Notlar | **BP:** Notas

EN
- Do not use the multi-in-one data cable to charge multiple devices at the same time.
- For the best charging experience, it is recommended to use the UGREEN charging cable or charger.
- If the product is not used for a long time, please store it in a dry environment. To ensure the service life of the battery, please fully charge and discharge the product at least once every 3 months.

DE
- Verwenden Sie das All-in-One-Datenkabel nicht, um mehrere Geräte gleichzeitig aufzuladen.
- Für das beste Ladeerlebnis wird empfohlen, das UGREEN-Ladekabel oder -ladegerät zu verwenden.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es bitte in einer trockenen Umgebung. Um die Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten, laden und entladen Sie das Produkt bitte mindestens einmal alle 3 Monate vollständig.

— 27 —

FR
- Ne pas utiliser le câble de données multi-en-un pour charger plusieurs appareils en même temps.
- Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser le câble de charge ou le chargeur UGREEN.
- Veuillez placer le produit dans un environnement sec lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période. Pour garantir la durée de vie de la batterie, veuillez charger et décharger complètement le produit au moins une fois tous les 3 mois.

ES
- No utilice el cable de datos multiuso para cargar varios dispositivos al mismo tiempo.
- Para obtener la mejor experiencia de carga, se recomienda utilizar el cable de carga o cargador UGREEN.
- Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, guárdelo en un lugar seco. Para garantizar la vida útil de la batería, cargue y descargue completamente el producto al menos una vez cada 3 meses.

IT
- Non utilizzare il cavo dati multi-in-one per caricare più dispositivi contemporaneamente.
- Per la migliore esperienza di ricarica, si consiglia di utilizzare il cavo di ricarica o il caricabatterie UGREEN.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, conservarlo in un ambiente asciutto. Per garantire la durata della batteria, caricare e scaricare completamente il prodotto almeno una volta ogni 3 mesi.

— 28 —

RU
- Не используйте кабель для передачи данных multi-in-one для одновременной зарядки нескольких устройств.
- Для наилучшей зарядки рекомендуется использовать зарядный кабель или зарядное устройство UGREEN.
- Если изделие не используется в течение длительного времени, храните его в сухом месте. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, пожалуйста, полностью заряжайте и разряжайте устройство не реже одного раза в 3 месяца.

JP
- オールインワンデータケーブルを使用して複数のデバイスを同時に充電しないでください。
- 最高の充電体験を得るには、UGREEN 充電ケーブルまたは充電器を使用することをお勧めします。
- 長期間ご使用にならない場合は、乾燥した環境で保管してください。バッテリーの寿命を確保するために、少なくとも 3 カ月に 1 回は製品を完全に充電および放電してください。

CN
- 请勿使用多合一的数据线同时给多台设备充电，以免损坏您的设备。
- 领取使用绿联充电线或充电器，以获得理想充电体验。
- 如较长时间不使用本产品，请您将它储存于干燥的环境中。为保证电池使用寿命，请每 3 个月至少给产品进行 1 次完全的充放电。

AR
- لا تستخدم كبل البيانات متعدد الإكتاف لشحن أجهزة متعددة في نفس الوقت.
- لتحسين عن تجربة شحن، يوصى باستخدام كابل أو شاحن يوجرين.
- إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة، يرجى تخزينه في مكان جاف. لضمان عمر البطارية، يرجى شحن المنتج وتفريغه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

NL
- Gebruik de multi-in-één-datakabel niet om meerdere apparaten tegelijk op te laden.
- Voor de beste opladervaring wordt aanbevolen de UGREEN oplaadkabel of oplader te gebruiken.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan in een droge omgeving. Om de levensduur van de batterij te garanderen, moet u het product minstens om de 3 maanden volledig opladen en ontladen.

SE
- Använd inte multi-in-one-datakabeln för att ladda flera enheter samtidigt.
- För bästa laddningsupplevelse rekommenderar vi att du använder UGREEN laddkabel eller laddare.
- Om produkten inte används under en längre tid ska den förvaras i en torr miljö. För att säkerställa batteriets livslängd bör du ladda upp och ladda ur produkten minst en gång var tredje månad.

— 29 —

PL
- Nie używaj kabla do transmisji danych multi-in-one do ładowania wielu urządzeń jednocześnie.
- Aby uzyskać najlepsze wrażenia z ładowania, zaleca się użycie kabla ładującego lub ładowarki UGREEN.
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy przechowywać go w suchym miejscu. Aby zapewnić żywotność baterii, należy w pełni naładować i rozładować produkt co najmniej raz na 3 miesiące.

TR
- Çoklu-bi-arada veri kablosunu aynı anda birden fazla cihazı şarj etmek için kullanmayın.
- En iyi şarj deneyimi için UGREEN şarj kablosu veya şarj cihazı kullanılması önerilir.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa, lütfen kuru bir ortamda saklayın. Pilin kullanım ömrünü garantilemek için lütfen ürünü en az 3 ayda bir tam olarak şarj edin ve boşaltın.

BP
- Não use o cabo de dados multifuncional para carregar vários dispositivos ao mesmo tempo.
- Para a melhor experiência de carregamento, é recomendável usar o cabo de carregamento ou carregador UGREEN.
- Se o produto não for usado por muito tempo, guarde-o em um ambiente seco. Para garantir a vida útil da bateria, carregue e descarregue totalmente o produto pelo menos uma vez a cada 3 meses.

— 30 —

EN
- Avoid the use of extreme heat or cold.
- Do not attempt to disassemble, tamper with or repair the product.
- Do not dispose of the product in fire or water.
- Do not expose the product to sharp objects.
- Do not expose the product to water.
- Do not use damaged charging cables or products.
- Do not charge the product overnight or leave it unattended while charging.
- Keep out of the reach of children.
- Stop using the product if it becomes hot, smells, smokes, or shows any abnormal behavior.
- Do not use the product if the battery is swollen or damaged.
- Do not use the product in extreme environments with high temperature or pressure.
- Do not use the product if the battery is leaking.

— 31 —

DE
- Vermeiden Sie extreme Hitze oder Kälte.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen, zu manipulieren oder zu reparieren.
- Entsorgen Sie das Produkt nicht im Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie das Produkt keinen scharfen Gegenständen aus.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser aus.
- Verwenden Sie keine beschädigten Ladekabel oder Produkte.
- Laden Sie das Produkt nicht über Nacht auf und lassen Sie es beim Laden nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Hören Sie auf, das Produkt zu verwenden, wenn es heiß wird, riecht, raucht oder ungewöhnliches Verhalten zeigt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Akku aufgebläht ist oder beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in extremen Umgebungen mit hohen Temperaturen oder Drücken.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Akku auslaufen kann.

— 32 —

FR
- Évitez l'exposition à des températures extrêmes.
- Ne tentez pas de démonter, de modifier ou de réparer le produit.
- Ne jetez pas le produit au feu ou dans l'eau.
- Ne laissez pas le produit entrer en contact avec des objets tranchants.
- Ne laissez pas le produit entrer en contact avec de l'eau.
- N'utilisez pas de câbles ou de produits de charge endommagés.
- Ne chargez pas le produit pendant la nuit et ne le laissez pas sans surveillance pendant la charge.
- Tenez hors de portée des enfants.
- Cessez d'utiliser le produit s'il devient chaud, dégage une odeur, fume ou présente un comportement anormal.
- N'utilisez pas le produit si la batterie est gonflée ou endommagée.
- N'utilisez pas le produit dans des environnements extrêmes à haute température ou pression.
- N'utilisez pas le produit si la batterie fuit.

— 33 —

ES
- Evite el uso de calor o frío extremos.
- No intente desmontar, manipular o reparar el producto.
- No deseche el producto en el fuego o en el agua.
- No exponga el producto a objetos afilados.
- No exponga el producto al agua.
- No use cables de carga o productos dañados.
- No cargue el producto durante la noche ni lo deje desatendido mientras se carga.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Deje de usar el producto si se calienta, huele, humea o muestra cualquier comportamiento anormal.
- No use el producto si la batería está hinchada o dañada.
- No use el producto en entornos extremos con altas temperaturas o presiones.
- No use el producto si la batería tiene fugas.

— 34 —

IT
- Evitare l'esposizione a temperature estreme.
- Non tentare di smontare, manomettere