15 mm

30 mm

Lorem ipsum

LEXON®

LA129

MINO+ L

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

ENGLISH

(1) Speaker
(2) Incoming call (hands free phone call)
(3) Mode Function Button (MFB button)
(4) USB type-C port
(5) Microphone
(6) Wireless charging receiver

HARDING
• Charge with USB cable
Plug the provided USB Type-C cable into the charging port of Mino+ L.
Plug the USB-A side of the cable into any computer or any DC 5V 1A power supply charger.
• Charge with Wireless Charger
Mino+ L has a built-in wireless charging receiver. You can charge the battery by using a wireless charger.
Place Mino+ L on the wireless charger.
Disconnect the device once the battery has been fully charged.

AIRING / CONNECTING
Iphone/iPad (Apple)
• air 1 MINO+ L
Turn on Mino+ L by pressing the 'MFB' button for few seconds.
When the speaker is in pairing mode, it will emit a sound as notification and the Blue light indicator will start flashing rapidly.
Go into the Bluetooth settings of your smartphone and make sure to activate the Bluetooth mode.
Select "LEXON MINO+ L" from the list of devices to pair with your Mino+ L.
Once it is paired, "LEXON MINO+ L" is ready for use.

Note: Once paired and connected, the Bluetooth speaker will be automatically connected to your device whenever you turn the speaker + again, provided the device is in range.

• air 2 MINO+ L (with the True Wireless Stereo technology)
Turn on the Bluetooth of your smartphone, search for Bluetooth speaker's "LEXON MINO+ L".
2 Before connecting both speakers denote with your smartphone, make sure to double press the 'MFB' button of one Mino+ L until heating a continuous "do,do,do" sound. This Mino+ L will serve as the host device and it will actively search for the second Mino+ L. Once connected, the "do,do,do" sound will turn into a short "do" sound. Meanwhile, "LEXON MINO+ L" will automatically be paired together thanks to TWS technology.
Turn on the Bluetooth of your smartphone, search for Bluetooth speaker's "LEXON MINO+ L".
Once it pairs, "do,do" sound. Then speaker will send a confirmation sound as soon as it is paired.

Note: Once paired and connected, the Bluetooth speaker will be automatically connected to your device whenever you turn the speaker + again, provided the device is in range.

light status indicator

pendant mode	**light (5)**
over supply	ready (red light)
over On (Long press MFB button)	lasting Blue light and emits a sound
over Off (Long press MFB button)	mills a sound
star in pairing mode	ion light flashing quickly
successful device connected with phone	ready Blue light and emits a sound
laying Music	ion light flashing slowly

The indicator light does not work as described above, unless the charger from MINO+ L and reconnect it.

Iuetooth®/Hands-Free Operations
Switching on a call: Press the 'MFB' button once.
ejectt a call: Long press the 'MFB' button for.

eiffe control function
1 Make sure that your "LEXON MINO+ L" is paired with your smartphone.
2 Make sure that your smartphone's Bluetooth function is activated and in a stable surface.
3 Ensure that your speaker is in pairing mode, it will emit a sound as notification and the Blue light indicator will start flashing rapidly.
ow to pair with another phone
1 To pair your "LEXON MINO+ L" with another phone, make sure that your Bluetooth speaker is ON and short press the 'MFB' button twice.
2 Go into the Bluetooth settings of your smartphone and make sure that your Bluetooth is ON.
3 Select "LEXON MINO+ L" from the list of devices to pair with your Mino+ L.
4 Once it is paired, "LEXON MINO+ L" is ready for use.
5 Disconnect or forget the pairing procedure with another smartphone.

AFETY INSTRUCTIONS
read all the instructions before using the device.
Protect the speaker from rear heat sources such as radiators, heaters, air ducts, sunlight
Do not place the speaker in a wet or humid environment.
Do not hit the speaker, drop it, or shake it violently.
Do not open the speaker by yourself, seek for professional service.
Do not disassemble.
Keep the speaker away from water, if it gets wet, immediately dry it, otherwise it may cause damage.

RODUCT SPECIFICATIONS:
ponsor: Jasmine
eight: 3.54 lb. (160 g)
imensions: Ø 3.2 x 1.57 (Ø82 x 3 cm
ater resistance: IPX4 (protects against everyday splashes and spills
peaker power: 5W
ttery capacity: 1.2V
uetooth® range: 10m
attery voltage: 3.7V
uetooth® version: Ver.5.0(BR/EDR)
ve. Power output: +4dBm
ttery capacity: 1.2V
ept port: DC 5V/1A
ttery capacity: 1.2V
ttery capacity: 1.2V
harging system USB Type-C or Supports wireless charging
ttery type: 18650 Type-C: approx. 2.5h
ireless input: 5W
harging time (wireless): approx. 3h
perating temperature: -10°C - +50°C
ternational warranty: 1 year

FRANÇAIS

(1) Enceinte
(2) Appel entrant (mains libres)
(3) Bouton multifonctions (bouton MFB)
(4) Port USB Type-C
(5) Microphone
(6) Récepteur de charge sans fil

CHARGEMENT :
• Mise en charge via le câble USB
1 Branchez le câble USB Type-C fourni sur le port de charge du Mino+ L.
2 Branchez le côté USB-A du câble sur n'importe quel ordinateur ou sur un chargeur d'alimentation DC 5V-1A.
• Mise en charge via un chargeur sans fil
Le Mino+ L est doté d'un récepteur de charge sans fil intégré. Vous pouvez charger la batterie en utilisant un chargeur sans fil.
1 Placez le Mino+ L sur le chargeur sans fil.
2 Déconnectez l'appareil une fois que la batterie a été entièrement chargée.

JUMELAGE / CONNEXION
Iphone/iPad (Apple)
• Jumelez 1 MINO+ L
1 Allumez Mino+ L en appuyant sur le bouton « MFB » pendant quelques secondes.
2 Lorsque l'enceinte est en mode jumelage, elle émet un son comme notification et le voyant bleu commence à clignoter rapidement.
3 Allez dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone et activez le mode Bluetooth.
4 Faites défiler jusqu'à trouver « LEXON MINO+ L » et sélectionnez-le. « LEXON MINO+ L » est correctement au nom de votre nouvelle enceinte Mino+ L.
5 Une fois que vous avez appuyé, appuyez deux pour vous connecter. Votre enceinte émettra un son de confirmation dès que la jumelage sera effectué.

Remarque : une fois jumelé et connecté, votre enceinte Bluetooth sera automatiquement connectée à votre appareil chaque fois que vous le rallumerez, à condition que l'enceinte soit à portée.

• Jumelez 2 MINO+ L (avec la technologie True Wireless Stereo)
1 Allumez les deux enceintes Mino+ L en appuyant sur le bouton « MFB » pendant quelques secondes.
2 Avant de connecter les deux enceintes à votre smartphone, veillez à appuyer deux fois sur le bouton « MFB » d'un Mino+ L jusqu'à entendre un bip continu « do,do,do ». Ce Mino+ L sera le « hôte » et il commencera à rechercher le deuxième Mino+ L. Une fois connecté, le bip « do,do,do » continu sera remplacé par un bip « do » plus court. Pendant ce temps, « LEXON MINO+ L » jumelé sera automatiquement jumelée grâce à la technologie TWS.
3 Allumez le Bluetooth de votre smartphone, recherchez « LEXON MINO+ L », correspondant à l'enceinte Bluetooth.
4 Une fois jumelé, le bip « do,do » est émis. Ensuite, l'enceinte enverra un son de confirmation dès que vous jumelez.

Remarque : une fois jumelé et connecté, l'enceinte Bluetooth sera automatiquement connectée à votre appareil chaque fois que vous le rallumerez, à condition que votre enceinte soit à portée.

Les voyants lumineux

Bouton de démarrage	**Lumière (5)**
Source de branchement	Lumière rouge fixe
Power On (pressez longuement le bouton MFB)	Lumière bleue clignotante brièvement puis son
Power Off (pressez longuement le bouton MFB)	Extinction d'un son
Entrée en mode de jumelage	Lumière bleue clignotante rapidement
Appareil Bluetooth connecté au téléphone	Lumière bleue fixe émettant un son
Lecture de la musique	Lumière bleue clignotante lentement

Le voyant lumineux ne fonctionne pas comme décrit ci-dessus, débranchez le chargeur de MINO+ L et reconnectez-le.

Opérations mains libres Bluetooth®
Répondre à un appel : Appuyez une fois sur le bouton « MFB ».
Rejeter un appel : Appuyez longtemps sur le bouton « MFB ».

Fonction de contrôle du mode eiffe
1 Assurez-vous que votre enceinte « LEXON MINO+ L » soit jumelée avec votre smartphone.
2 Assurez-vous que votre fonction Bluetooth de votre smartphone soit activée et sur une surface stable.
3 Si longuement les sons, appuyez deux fois sur le bouton « MFB » pour prendre une photo.
Comment jumeler avec un autre téléphone
1 Pour jumeler votre « LEXON MINO+ L » avec un autre téléphone, assurez-vous que votre enceinte Bluetooth soit allumée et appuyez brièvement deux fois sur le bouton « MFB ».
2 Déconnectez ou ne tient oublier « LEXON MINO+ L » directement depuis les parametres Bluetooth de votre smartphone.
3 Effectuez ensuite une nouvelle procédure de jumelage avec un autre téléphone.

PRECAUTIONS DE SECURITE
Protéger l'enceinte des sources de chaleur arrière telles que les radiateurs, les chauffages, les conduits d'aération, la lumière du soleil
Ne pas placer l'enceinte dans un environnement humide ou mouillé.
Ne pas frapper l'enceinte, la laisser tomber ou la secouer violemment.
Ne pas ouvrir l'enceinte par vous-même : rechercher un service de réparations de professionnels agréés.
Ne pas démonter.
Tenir l'enceinte à l'écart de l'eau, si elle mouille, la sécher immédiatement, sinon elle risque de s'endommager.

SPECIFICATIONS DU PRODUIT :
Poids : 5.64 oz (160 g)
Poids 5.64 oz
Dimensions : Ø 3.2 x 1.57 (Ø82 x 3 cm
Résistance à l'eau : IPX4 : protégé contre les éclaboussures et les pluies légères
Puissance de l'enceinte : 5W
Version Bluetooth® : 5.0
Portée Bluetooth® : 10m
Tension de batterie : 3.7V
Plage de fréquences : 2402M-2480MHZ
Max. Puissance de sortie : +4dBm
Capacité de la batterie : 1.2V
Port device : DC 5V/1A
Type de batterie : Lcystimetre
Système de charge : USB Type-C ou Supports sans fil
Système de charge : via USB Type-C ou charge sans fil
Temps de charge (USB Type-C) : environ 2.5 heures
Temps de charge (sans fil) : 3 heures
Temps de charge (sans fil) : environ 3 heures
Température de fonctionnement : -10°C - +50°C
Garantie internationale : 1 an

DEUTSCH

(1) Lautsprecher
(2) Eingehender Anruf (freisprechfähiges Telefonieren)
(3) Multifunktionstaste (MFB-Taste)
(4) USB-Anschluss Typ C
(5) Mikrofon
(6) Ladeoberfläche für kabellosen Laden

LADEN
• Aufladen mit USB-Kabel
1. Mitgeliefertes USB-Kabel Typ C in den Ladeanschluss des Mino+ L stecken.
2. Das USB-A-Ende des Kabels an einen beliebigen Computer oder einen beliebigen DC 5V-1A-Netzteil stecken.
• Aufladen mit kabellosem Ladegerät
Mino+ L verfügt über einen eingebauten Empfänger für drahtloses Laden. Die Akku kann mit einem kabellosen Ladegerät aufladen werden.
1. Legen Sie den Mino+ L auf das kabellose Ladegerät.
2. Entfernen Sie das Gerät sobald dieses vollständig aufgeladen wurde.

KOPPELN / VERBINDEN
Iphone/iPad (Apple)
• 1 MINO+ L koppeln
1. Schalten Sie den Mino+ L ein, indem Sie die „MFB"-Taste einige Sekunden lang drücken.
2. Wenn der Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet, gibt er einen Signalton als und die Blaue Leitlampe beginnt schnell zu blinken.
3. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen und stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.
4. Scrollen Sie durch die Liste und wählen Sie „LEXON MINO+ L" aus. Mino+ L ist jetzt mit Ihrem Bluetooth-Lautsprecher „LEXON MINO+ L" verbunden.
5. Zuerst ein weiteres Mal, dann zwei Mal, um die Verbindung zu Ihrem Lautsprecher mit einer Bestätigungston abgeben, sobald er gekoppelt ist.

Hinweis: Wenn der Bluetooth-Lautsprecher gekoppelt und verbunden ist, wird er jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher wieder einschalten, automatisch Ihrem Gerät verbunden, sofern sich das Gerät in Reichweite befindet.

• 2 MINO+ L koppeln (mit der True Wireless Stereo-Technologie)
1. Schalten Sie beide Mino+ L-Lautsprecher ein, indem Sie die „MFB"-Taste einige Sekunden lang drücken.
2. Bevor Sie beide Lautsprecher mit Ihrem Smartphone verbinden, achten Sie darauf, dass Sie bei einem der „MFB"-Tasten eines Mino+ L ein in Ihrem Gerät zu aktivieren und "do,do,do" ertönt. Dieses Mino+ L fungiert als Hub-Lautsprecher und sucht aktiv nach der Tweede Mino+ L. Sobald dieser verbunden ist, wird der Ton "do,do,do" zu einem kurzen "do" ertönen. Inzwischen wird "LEXON MINO+ L" dank der TWS-Technologie automatisch gekoppelt.
3. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Smartphones ein und suchen Sie den Bluetooth-Lautsprecher „LEXON MINO+ L".
4. Zweimal kurz drücken, wenn Sie die Verbindung hergestellt haben. Der Lautsprecher wird einen Bestätigungston abgeben, sobald er gekoppelt ist.

Hinweis: Wenn der Bluetooth-Lautsprecher gekoppelt und verbunden ist, wird er jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher wieder einschalten, automatisch mit Ihrem Gerät verbunden, sofern sich das Gerät in Reichweite befindet.

Status Leuchtanzeige

Betriebsmodus	**Leuchtanzeige (5)**
Stromversorgung	Rotes Dauerlicht
Verbindungen Aufbauen (MFB-Taste lang drücken)	Blaues Blinklicht und es ertönt ein Laut
Aussschalten (MFB-Taste lang drücken)	Gibt einen Ton von sich
Im Kopplungsmodus verbinden	Blaues Licht blinkt schnell
Bluetooth-Gerät mit Smartphone verbunden	Blaues Dauerlicht und es ertönt ein Laut
Musik wird abgespielt	Blaues Licht blinkt langsam

Die Leuchtanzeige funktioniert nicht wie beschrieben, wenn Sie das Ladegerät vom MINO+ L und anschließen Sie es erneut an.

Bluetooth® Freihandbedienung
Anruf annehmen/beenden: Drücken Sie kurz die „MFB"-Taste.
Anruf ablehnen: Langes Drücken der „MFB"-Taste lang.

Selfie-Steuerung
1. Stellen Sie sicher, dass Ihr „LEXON MINO+ L" mit Ihrem Smartphone gekoppelt ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones aktiviert ist und sich auf einer stabilen Oberfläche.
3. Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Lautsprecher im Reichweite befindet, und drücken Sie die „MFB"-Taste zwei Mal, um Fotos zu machen.
Kopplung mit einem anderen Smartphone
1. Um Ihren „LEXON MINO+ L" mit einem anderen Smartphone zu verbinden, stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-Lautsprecher eingeschaltet ist, und drücken Sie zweimal kurz die „MFB"-Taste.
2. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones und stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth eingeschaltet ist.
3. Wählen Sie „LEXON MINO+ L" aus der Liste der Geräte, mit denen Sie Ihr Mino+ L koppeln möchten.
4. Sobald es gekoppelt ist, ist „LEXON MINO+ L" bereit zur Verwendung.
5. Trennen Sie die Verbindung oder vergessen Sie den Kopplungsvorgang mit einem anderen Smartphone durch.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN:
Lesen Sie alle Anleitungen vor der Verwendung des Geräts.
1. Schützen Sie den Lautsprecher vor starken Wärmequellen, wie etwa Heizungen, Öfen, Lüftungsleitungen oder Sonnenentstrahlung.
2. Vermeiden Sie den Kontakt mit anderen Flüssigkeiten: von kommunen Flüssigkeiten fernhalten.
3. Vermeiden Sie das Fallenlassen, Werfen oder Schütteln des Lautsprechers, um Schäden zu vermeiden.
4. Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher selbst zu reparieren, wenn contact qui not wird erhand sich professionell.
5. Vermeiden Sie Stöße.
6. Sollte der Mino+ L feuchten fall sollten sie sofort trocknen, sonst kann es zu Schäden kommen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:
Material: Aluminium/ABS
Gewicht: 5.64 lb. (160 g)
Abmessungen: Ø 3.2 x 1.57 (Ø82 x 3 cm
Wasserdichtigkeit: IPX4 - schützt gegen alltägliche Wasserspritzer und Verschüttungen
Lautsprecherleistung: 5 W
Akkukapazität: 1.2V
Bluetooth-Reichweite: 10 m
Akkuspannung: 3.7V
Frequenzbereich: 2402M-2480MHz
Max. Ausgangsleistung: +4dBm
Nominale Batteriekapazität: 2h
Eingangsport: DC 5V-1A
Akkukapazität: 1.2V
Ladesystem: USB-C oder Unterstützung für kabelloses Laden
Ladetyp: USB-C: ungefähr 2.5h
Kabellose Eingangsleistung: 5 W
Ladezeit (kabellos): ca. 3 h
Betriebstemperatur: -10°C - +50°C
Internationale Garantie: 1 Jahr

NEDERLANDS

(1) Luidspreker
(2) Inkomende oproep (handsfree telefoneren)
(3) Multifunctionele knop (MFB-knop)
(4) USB-poort, type C
(5) Microfoon
(6) Draadloze oplader ontvanger

LADEN
• Laden met USB-kabel
1. Sluit de meegeleverde USB-kabel Type C in de poort van de Mino+ L.
2. Sluit de USB-A-kant van de kabel aan op elke computer of kabel in een computer of een DC 5V-1A-stroomadapter.
• Laden met de draadloze lader
De Mino+ L heeft een ingebouwde draadloze ladende ontvanger. U kunt de batterij opladen met een draadloze lader.
1. Plaats de Mino+ L op de draadloze lader.
2. Ontkoppel het apparaat zo ook de batterij volledig is opgeladen.

AFPAREN / VERBINDEN
Iphone/iPad (Apple)
• 1 MINO+ L koppelen
1. Zet de Mino+ L aan door de "MFB"-knop een paar seconden ingedrukt te houden.
2. Wanneer de luidspreker in de koppelmodus is, zal hij een geluid als melding uitzenden en zal de blauwe lampje van de koppelingsindicator aan de slag.
3. Ga naar de Bluetooth-instellingen van uw smartphone en zorg ervoor dat de Bluetooth-modus is ingeschakeld.
4. Scroll door de lijst en selecteer "LEXON MINO+ L" om uw nieuwe Bluetooth-luidspreker "LEXON MINO+ L" te koppelen.
5. Zodra u de verbinding hebt gemaakt, zal u twee keer de knop "do" ingedrukt houden om de verbinding te bevestigen.

Let op: Eenmaal gekoppeld en verbonden, wordt de Bluetooth-luidspreker automatisch met uw apparaat verbonden wanneer u de luidspreker weer inschakelt, mits u de luidspreker binnen bereik hebt.

• Koppel 2 MINO+ L (ondersteunt de True Wireless Stereo-technologie)
1. Zet beide Mino+ L-luidsprekers aan door de "MFB"-knop een paar seconden ingedrukt te houden.
2. Voordat u beide luidsprekers met uw smartphone verbindt, zorgen ervoor dat u de "MFB"-knop van een Mino+ L in de modus brengt u aanhoudend een "do,do,do"-geluid hoort. Deze Mino+ L fungeert als hoofdapparaat en zoekt actief naar de tweede Mino+ L. Zodra deze is gekoppeld, zal de "do,do,do"-melding veranderen in een korte "do". Ondertussen zal "LEXON MINO+ L" dan automatisch worden gekoppeld dankzij de TWS-technologie.
3. Zet de Bluetooth van uw smartphone aan, zoek naar "LEXON MINO+ L" van de Bluetooth-luidspreker.
4. Zodra u hem gekoppelt, zal u twee keer "do,do" horen. De luidspreker zal een bevestigingstoon laten zoeken, zodra u hem gekoppelt.

Let op: Eenmaal gekoppeld en verbonden, wordt de Bluetooth-luidspreker automatisch met uw apparaat verbonden wanneer u de luidspreker weer inschakelt, mits u de luidspreker binnen bereik hebt.

Lichtindicatorstatus

Bedrijfsmodus	**Licht (5)**
Stroomvoorziening	Continu rood licht
Verbinden Aan (Druk op de MFB-knop lang ingedrukt)	Blauw knipperlicht en er klinkt een geluid
Verbinden Uit (Houd de MFB-knop lang ingedrukt)	Zendt een geluid uit
Zo een koppelingsmodus	Snel knipperend blauw licht
Bluetooth® apparaat verbonden met uw smartphone	Continu blauw licht en er klinkt een geluid
Muziek afspelen	Langzaam knipperend blauw licht

De indicatorlampje werkt niet zoals hierboven beschreven, kopjeel u de laler van de MINO+ L los en sluit deze opnieuw aan.

Handsfree-bediening via Bluetooth®
Een oproep beantwoorden/afwijzen: Druk eenmaal op de "MFB"-knop.
Een gesprek weigeren: Druk op de "MFB"-knop lang in.

Functie de controle van selfie
1) Zorg dat uw "LEXON MINO+ L" is gekoppeld aan uw smartphone.
2) Zorg dat de Bluetooth-functie van uw smartphone is ingeschakeld en op een stabiele oppervlak.
3) Ga naar de instellingen van uw smartphone en zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld.
Como acoopiare un altro telefono
1) Per accoppiare il tuo "LEXON MINO+ L" con un altro telefono, assicurarsi che il altoparlante Bluetooth sia acceso e premere brevemente due volte il pulsante MFB.
2) Vai alle impostazioni Bluetooth del tuo smartphone e assicurati che il Bluetooth sia attivo.
3) Seleziona "LEXON MINO+ L" dall'elenco dei dispositivi LEXON MINO+ L disattivarlo dalle impostazioni Bluetooth del proprio smartphone.
4) Procedere con l'accoppiamento a un altro smartphone.

AVVERTENZE
Leggere tutte le istruzioni prima di usare il dispositivo.
Proteggere l'altoparlante da fonti di calore posteriori, come radiatori, riscaldatori, condotti dell'aria, luce solare.
Evitare il contatto con liquidi.
Non colpire il prodotto forte o invertire oggetti condutori nell'altoparlante o nella porta di ricarica.
Non aprire l'altoparlante da soli, rivolgersi a un centro di assistenza.
Non smontare.
Tenere lontano dall'acqua: Non esporre l'altoparlante all'umidità, se bagnato, asciugare immediatamente, altrimenti si rischia il danno permanente.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Materiale: Alluminio/ABS
Peso: 5.64 lb. (160 g)
Dimensioni: Ø 3.2 x 1.57 (Ø82 x 3 cm
Resistenza all'acqua: IPX4 - Resistente alla fuoriuscita di liquidi e spruzzi quotidiani
Potenza dell'altoparlante: 5 W
Versione Bluetooth®: 5.0
Portata Bluetooth®: 10 m
Voltaggio di batteria: 3.7V
Gamma di frequenze: 2402M-2480MHz
Uscita potenza max.: +4dBm
Capacità della batteria: 2h
Porta di ingresso: DC 5V-1A
Capacità della batteria: 1.2V
Sistema di ricarica: USB Type-C o Supporto le ricarica senzaw
Tempo di ricarica (USB Type-C): circa 2.5 ore
Tempo di ricarica (senza fili): 3 ore
Tempo di ricarica (senza fili): circa 3 ore
Temperatura di funzionamento: -10°C - +50°C
Garanzia internazionale: 1 anno

ITALIANO

(1) Altoparlante
(2) Chiamata in entrata (mani libere)
(3) Pulsante multifunzione (pulsante MFB)
(4) Porta USB tipo C
(5) Microfono
(6) Ricevitore di carica senza fili

RICARICA
• Ricarica con cavo USB
1. Collegate il cavo USB tipo C fornito nella porta di ricarica di Mino+ L.
2. Collegate il lato USB-A del cavo a qualsiasi computer o a qualsiasi caricatore a corrente DC 5V-1A.
• Ricarica con caricatore wireless
Mino+ L dispone di un ricevitore di carica wireless incorporato. Si può utilizzare un caricatore wireless per ricaricare la batteria.
1. Posizionate Mino+ L sul caricatore wireless.
2. Scollegate il dispositivo quando la batteria è completamente carica.

ACCOPPIAMENTO / CONNESSIONE
Iphone/iPad (Apple)
• Accoppiare 1 MINO+ L
1. Accendete Mino+ L premendo il pulsante MFB per alcuni secondi.
2. Quando il altoparlante è in modalità accoppiamento, emetterà un suono di notificazione e la luce blu lampeggia velocemente.
3. Andate nelle impostazioni Bluetooth del vostro smartphone e assicurate che la modalità Bluetooth sia attivata.
4. Scorrete e selezionate "LEXON MINO+ L" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili per accoppiare il vostro Mino+ L.
5. Una volta accoppiato, toccate due volte per confermare. L'altoparlante emetterà un suono di conferma di avvenuto accoppiamento.

Nota: una volta accoppiato e connesso, l'altoparlante Bluetooth si connetterà automaticamente ogni volta che l'altoparlante è acceso e entro il raggio d'azione.

• Accoppiare 2 MINO+ L (con la tecnologia True Wireless Stereo)
1. Accendete entrambi altoparlanti Mino+ L premendo il pulsante MFB per alcuni secondi.
2. Prima di connettere entrambi altoparlanti al vostro smartphone, assicurate di premere due volte il pulsante MFB di uno dei Mino+ L finché non emette un suono (do,do,do) continuo. Il Mino+ L in questione diventerà il dispositivo principale e si attiverà alla ricerca del secondo Mino+ L. Una volta connesso, il suono (do,do,do) diventerà un breve "do". Nel frattempo, "LEXON MINO+ L" sarà automaticamente accoppiato grazie alla tecnologia TWS.
3. Accendete il Bluetooth del vostro smartphone, cercate il Bluetooth altoparlante "LEXON MINO+ L".
4. Una volta accoppiato, il altoparlante emetterà un suono di conferma di avvenuto accoppiamento.

Nota: una volta accoppiato e connesso, l'altoparlante Bluetooth si connetterà automaticamente ogni volta che l'altoparlante è acceso e entro il raggio d'azione.

Indicatore di stato luminoso

Modo de operazione	**Indicatore luminoso (5)**
Fornire la alimentazione	Luce rossa fissa
Emendato (premere e mantenere premuto il tasto MFB)	Luce blu intermittente e che emette un suono
Spegnimento (premere premuto il tasto MFB)	Emette un suono
Entrare in modalità di accoppiamento	Luce blu che lampeggia rapidamente
Dispositivo Bluetooth® connesso con telefono	La luce blu rimane fissa ed emette un suono
Riproduzione musica	La luce blu lampeggia lentamente

Se la luce indicatrice non funziona come descritto sopra, disinnestare il caricatore da MINO+ L e ricollegarlo.

Operazioni mains-libres per Bluetooth®
Attenderlo/rispondere una chiamata: Premere una volta il pulsante MFB.
Rifiutare una chiamata: Premere premuto il pulsante "MFB".

Funzione di controllo del selfie
1) Assegnare de que lo dispositivo LEXON MINO+ L sia accoppiato con uno smartphone.
2) Assicurarsi che la funzione Bluetooth dello smartphone sia attivata e su una superficie stabile.
3) Assegnare de que abbiate messo dentro del carga di ricarica e porre il dentro dell'Mo. para hacer una fotografía.
Como emparejar el altavoz con otro dispositivo móvil
1) Para emparejar su "LEXON MINO+ L" con otro teléfono móvil, comprobar primero que el altavoz Bluetooth® está encendido y pulsar dos veces el botón "MFB".
2) Desconecte o olvide el altavoz LEXON MINO+ L directamente a través de la configuración del Bluetooth® de su teléfono.
3) Un vez seguido, realizar un nuevo procedimiento de emparejamiento con otro smartphone.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Lea todas las instrucciones antes de usar el dispositivo.
1. Proteja el altavoz de fuentes de calor posteriores, tales como radiadores, aparatos de calefacción, conductos de aire o luz solar.
2. Evite el contacto del producto con otros líquidos: mantenerlo alejado de los líquidos comunes.
3. No golpee el altavoz, no lo deje caer ni lo sacuda con violencia para evitar daños en el altavoz.
4. No intente reparar el altavoz por sí mismo, ponga contacto qui not ser ahand acudir a un servicio profesional.
5. Evite los impactos.
6. Si el altavoz Mino+ L se moja, sécalo inmediatamente, de lo contrario, puede dañarse de manera permanente al altavoz o la fuente de alimentación.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Material: Aluminio/ABS
Peso: 5.64 lb. (160 g)
Dimensiones: Ø 3.2 x 1.57 (Ø82 x 3 cm
Resistencia al agua: IPX4 - Protección contra salpicaduras y derrames cotidianos
Potencia de altavoz: 5 W
Versión de Bluetooth: 5.1
Alcance de Bluetooth®: 10 m
Tensión de batería: 3.7 V
Rango de frecuencia: 2402-2480 MHZ
Max. Potencia de salida: +4dBm
Tiempo normal de utilización: 3 h
Puerto de entrada: DC 5 V 1 A
Tipo de batería: Lcystimetre
Capacidad de la batería: 1.2V
Sistema de carga: USB de tipo C o Compatible con carga inalámbrica
Tiempo de carga (USB tipo C): aprox. 2,5 h
Entrada inalámbrica: 5 W
Tiempo de carga (inalámbrico): aprox. 3 h
Temperatura de funcionamiento: -10 °C - +50 °C
Garantía internacional: 1 año

PORTUGUÊS

(1) Altavoz
(2) Llamada entrante (llamada telefónica manos libres)
(3) Botón multifunción (botón MFB)
(4) Puerto USB tipo C
(5) Micrófono
(6) Receptor de carga inalámbrica

CARGA
• Carregar com o cabo USB
1. Conecte el cable USB tipo C fornecido a porta de carregamento de Mino+ L.
2. Conecte o lado USB-A do cabo a qualquer computador ou a qualquer carregador de alimentação de CC 5 V-1 A.
• Carregar com o carregador inalámbrico
Mino+ L incorpora un receptor de carga inalámbrica. Puede cargar la batería usando un cargador inalámbrico.
1. Coloque Mino+ L en el cargador inalámbrico.
2. Desligue o dispositivo assim que a bateria estiver completamente carregada

EMPAREJAR / CONECTAR
Iphone/iPad (Apple)
• Emparejar un MINO+ L
1. Encienda el altavoz Mino+ L pulsando el botón «MFB» durante unos segundos.
2. Cuando el altavoz está en modo de emparejamiento, emitirá un sonido a modo de notificación y el luz indicadora luminosa azul comenzará a parpadear rápidamente.
3. Vaya a los ajustes de Bluetooth de su smartphone y asegúrese de que su modo Bluetooth está encendido.
4. Desplácese por la lista y seleccione «LEXON MINO+ L» para emparejar su Mino+ L con su altavoz Bluetooth «LEXON MINO+ L».
5. Una vez emparejado, toque tres veces para establecer la llegada. A un tono confirma emitirá por parte de el altavoz Bluetooth una vez que haya sido emparejado.

Nota: Una vez emparejado y conectado, el altavoz se conectará automáticamente a su dispositivo cada vez que lo encienda, siempre y cuando el dispositivo esté por debajo del alcance del altavoz.

• Emparejamiento de 2 MINO+ L (con la tecnología True Wireless Stereo)
1. Encienda ambos altavoces Mino+ L, mantenga presionado el botón «MFB» durante unos segundos.
2. Antes de conectar los dos altavoces con el smartphone, pulse dos veces el botón «MFB» en uno de los dispositivos Mino+ L hasta que emita un sonido continuo «do,do,do». Este Mino+ L será el dispositivo principal y se activará para buscar el segundo Mino+ L. Una vez conectado, el sonido «do,do,do» se convertirá en un sonido «do» más corto. Mientras tanto, se confirmará que ambos altavoces Mino+ L se emparejan automáticamente gracias a la tecnología TWS.
3. Encienda el Bluetooth de su smartphone, busque el altavoz Bluetooth «LEXON MINO+ L».
4. Cuando emparejen, se pondrán, pulse dos veces. Su altavoz emitirá un sonido de confirmación en cuanto los dispositivos estén emparejados.

Nota: Una vez emparejado y conectado, el altavoz se conectará automáticamente a su dispositivo cada vez que lo encienda, siempre y cuando el dispositivo esté por debajo del alcance del altavoz.

Indicador de estado de luz

Modo de funcionamiento	**Luz (5)**
Fornire la alimentazione	Luz vermella continua
Emendato (premere e mantenere premuto il tasto MFB)	Luz azul e parpadeo e emisión de un sonido
Spegnimento (premere premuto il tasto MFB)	Emisión
Accelerar en modo de emparejamiento	Luz azul parpadeo rapidamente.
Dispositivo Bluetooth® ligado ao telemóvel	Luz azul continua e emisión de un son
Reproducir música	Luz azul e parpadeo lentamente

Se a luz indicadora não funcionar como descrito acima, desligue o carregador de MINO+ L e volte a ligá-lo.

Operações mãos-livres por Bluetooth®
Atender/desligar uma chamada: Prima o botão "MFB" uma vez.
Rejeitar uma chamada: Mantenha premido o botão "MFB".

Função de controlo de selfie
1) Certifique-se de que o dispositivo LEXON MINO+ L está emparelhado com o seu smartphone.
2) Certifique-se de que a função Bluetooth do seu smartphone está ativada e numa superfície estável.
3) Assegurar que se deseja entre dentro do carga de ajuste e porta-se dentro do Mo. para fazer uma fotografia.
Como emparejar el altavoz con otro dispositivo móvil
1) Para emparejar su "LEXON MINO+ L" con otro teléfono móvil, comprobar primero que el altavoz Bluetooth® está encendido y pulsar dos veces el botón "MFB".
2) Desconecte o olvide el altavoz LEXON MINO+ L directamente a través de la configuración del Bluetooth® de su teléfono.
3) Un vez seguido, realizar un nuevo procedimiento de emparejamiento con otro smartphone.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Lea todas las instrucciones antes de usar el dispositivo.
1. Proteja el altavoz de fuentes de calor posteriores, tales como radiadores, aparatos de calefacción, conductos de aire o luz solar.
2. Evite el contacto del producto con otros líquidos: mantenerlo alejado de los líquidos comunes.
3. No golpee el altavoz, no lo deje caer ni lo sacuda con violencia para evitar daños en el altavoz.
4. No intente reparar el altavoz por sí mismo, ponga contacto qui not ser ahand acudir a un servicio profesional.
5. Evite los impactos.
6. Si el altavoz Mino+ L se moja, sécalo inmediatamente, de lo contrario, puede dañarse de manera permanente al altavoz o la fuente de alimentación.

ESPECIFICACIONES DO PRODUTO:
Material: Alumínio/ABS
Peso: 5.64 lb. (160 g)
Dimensões: Ø 3.2 x 1.57 (Ø82 x 3 cm
Resistência à água: IPX4 - Protegido contra salpicaduras e derrames do quotidiano
Potência do altavoz: 5 W
Versão Bluetooth: 5.1
Alcance do Bluetooth®: 10 m
Tensão da bateria: 3.7 V
Banda de frequência: 2402-2480 MHZ
Max. Potência de saída: +4dBm
Tempo normal de utilização: 3 h
Porta de entrada: DC 5 V 1 A
Tipo de bateria: Lcystimetre
Capacidade da bateria: 1.2V
Sistema de carga: USB de tipo C ou suporte carregamento sem fios
Tempo de carregamento (USB tipo C): aprox. 2,5 h
Entrada sem fios: 5 W
Tempo de carregamento (sem fios): aprox. 3 h
Temperatura de funcionamento: -10 °C - +50 °C
Garantia internacional: 1 ano

РУССКИЙ

(1) Колонка
(2) Входящий (беспроводная связь)
(3) Многофункциональная кнопка (MFB-кнопка)
(4) Разъем USB type-C
(5) Микрофон
(6) Беспроводной зарядный приемник

ЗАРЯДКА
**• Зарядка