成品尺寸：75*67mm　　材质：128克铜版纸+双面、单色印刷（折页）

MINISO

PRODUCT MANUAL

使用说明書

MINI FAMILY SPORTS WIRELESS SPEAKER WITH NIGHT LIGHT
MINI FAMILY SPORTS HAUTPARLEUR SANS FIL LUMIÈRE NOCTURNE
MINIFAMILY系列夜燈無線藍牙音箱

MODEL: D46

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並妥善保管。
PLEASE READ THIS INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT IN A SAFE PLACE.

規格與配件

使用產品前請仔細閱讀以下說明產品，使用前請妥善保管。注意事項中所提到的產品名稱或型號，僅作為說明之用，實際產品以購買時所取得產品為準。產品顏色可能因螢幕顯示，光線之反射角度或其他因素，而與實際產品有差異。產品外觀及規格，恕不另行通知。本產品之外觀及規格，為了提高產品品質，而有所變更的情況，恕不一一通知。

功能與外行銷

開機：長按M鍵約3秒鐘，指示燈閃爍開機。
關機：長按M鍵約3秒鐘，指示燈閃爍關機。
配對模式：開機後長按M鍵，直至閃爍開機，指示燈閃爍即可。
播放/暫停：雙擊M鍵，直至音箱發出。
電池/電量：即時顯示。
上/下曲：請參閱手機手機說明。
音量加/減：請參閱手機手機說明。
來電接聽：長按M鍵2秒鐘。
來電拒絕：長按M鍵2秒鐘。
來電結束：長按M鍵2秒鐘。
收聽音樂：請於手機手機，進行藍牙連接後，即可收聽音樂。
語音提示：當音箱"開機"、"進入配對模式"、"與手機連接成功"、"與手機連接斷開"、"關機"時，會發出語音提示。
TWS功能：將兩個音箱進行配對後，兩個音箱左右聲道同時播放。

開機充電：在開機狀態下進行充電，指示燈會呈現紅色。
關機充電：當音箱處於關機狀態下，指示燈會呈現紅色。
配對模式：當音箱處於關機狀態下，長按M鍵，直至閃爍即可。
配對成功：當兩個音箱成功配對後，指示燈會呈現藍色。
配對失敗：當兩個音箱配對失敗，指示燈會呈現紅色。
音箱與手機連接：當兩個音箱成功配對後，指示燈會呈現藍色。
音箱與手機斷開：當兩個音箱與手機斷開連接後，指示燈會呈現紅色。
音箱與手機連接成功：當兩個音箱與手機成功連接後，指示燈會呈現藍色。
音箱與手機斷開：當兩個音箱與手機斷開連接後，指示燈會呈現紅色。
音箱與手機連接成功：當兩個音箱與手機成功連接後，指示燈會呈現藍色。
音箱與手機斷開：當兩個音箱與手機斷開連接後，指示燈會呈現紅色。

Dear customer

Thank you for using Miniso Wireless Speaker. Please read this manual carefully before use. Using it properly for best product performance. MINISO Wireless Speaker is a high-quality product integrating music and lighting. It uses the whole series have the latest of appearance design. The system adopting the industry-leading technology enables you to enjoy the excellent sound effects and the beautiful lighting effects. We hope that this product will bring you experience when you play music on your factory. Joyful music players and other entertainment activities, leading you to a better life with beautiful music!

Product Parameters

Model: D46	Standby Time: 5-6 days
Pairing Name: MINISO D46	Supportive Protocols: A2DP, TWS
Battery Capacity: 3.7V400mAh	Input Charging Standard: Micro USB, DC5V / 0.6A
Audio System: Stereo sound	Charge Time: Approx. 2 hrs.
Charge Time: Approx. 2 hrs.	Frequency Response: 180Hz-20KHz
Play Time: Approx. 4 hrs. (70% volume)	Effective Distance: ≤10 metres

Cautions

1. Store and use it at room temperature.
2. Avoid exposure to the rain or humid environment.
3. Do not let children or pets swallow the product by dropping.
4. Do not disassemble, modify or repair the product yourself.
5. This product comes with an irreplaceable built-in Lithium battery. Do not discard it or toss it into fire to avoid danger.
6. Keep it out of reach of children.
7. To avoid its performance from being interfered, keep it away from strong electromagnetic.
8. When not in use for a long time, charge the speaker every 3 months to extend the lifespan of battery.

Product Overview

Functions

Turn the Bluetooth on: search and pair two speakers: When the pairing is successful, the two speakers will be paired automatically.
Caution: 1. After first pairing, two speakers will be paired automatically after turning on the Bluetooth for the second time. 2. Pairing is valid for 30 minutes.
2. If the automatic pairing fails, try to delete your Bluetooth device on the list, then repeat the procedures mentioned above.

Volume up/down: Control it on your phone after pairing.
The speaker charged: The indicator light will flicker in red.
The speaker fully charged: The indicator light turns on in red.
Pairing: 1-M keep three times, once in a minute before switching off automatically.
Adjusting the light: Short press the light button to adjust the lighting modes. One mode: Long press the light button to switch the light mode off.
TWS function: Two speakers (if you have bought) will be paired automatically after switching them on, and control the left/right channel at random.
Pairing mode: Long press M button, until flicker to pair.
Pairing success: The indicator light turns on in blue, and a voice prompt **"Pairing success"**.
Pairing failure: The indicator light turns on in red.
Successful pairing: The indicator light turns on in blue, and a voice prompt **"Pairing success"**.
To cancel pairing: Long press the M button.
Last/Next Song: Control it on your phone after pairing.

Accessories

Charging cable×1　Wireless speaker×1　User Manual ×1

Troubleshooting

1.The wireless speaker is unable to pair with the mobile.
Solution: Please make sure the Bluetooth function is on. Turn off of the Bluetooth on your phone is toggled on. Power delete the product in the list, pair it with your phone again, and then pair it with the speaker.
2. The wireless speaker is unable to be turned on.
Solution: Please charge the speaker for 30 minutes and if it is needed.
3. Can the battery of the wireless speaker be replaced?
Solution: No, this is a planar lithium battery, which is irreplaceable.
4. Can the wireless speaker be used while it is being charged?
Solution: To extend the lifespan of the wireless speaker, it is not recommended to play it at a high volume for a long time.
5. The sound is only coming from one speaker and the mobile has been disconnected within 10 meters.
Solution: Bluetooth is wireless so that it is very sensitive to objects between the speaker and the mobile phone. Please make sure there is no metal or other objects that may affect connection within the effective distance.
6. The sound is intermittently playing when the speaker is connected to the computer or phone.
Solution: Bluetooth is wireless so that it is very sensitive to interference. Please check and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.
7. The sound is playing in the left channel or right channel when pairing the wireless speaker with the phone.
Answer: Some apps may not support being operated through the speaker due to their settings.

FCC Warning:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and
(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

ISED Warning:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux
CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage,
2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

User client

Nous vous remercions d'avoir utilisé le haut-parleur sans fil Miniso. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation. Utilisez-le correctement pour obtenir les meilleures performances du produit. Le haut-parleur sans fil MINISO est une chaîne de apparence élégante, un son fidèle et des fonctions multiples. La série entière a le brevet de la conception de l'apparence. Le système adoptant la technologie de pointe de l'industrie vous permettra de profiter de l'excellent son et de la belle lumière. En ce moment, à la maison, à l'extérieur, en voyage ou au travail, le produit offre une expérience partielle lorsque vous jouez de la musique sur vos ordinateurs. Les joyeux lecteurs de musique et d'autres divertissements numériques vous conduisent à une vie meilleure avec de la belle musique!

Paramètres du produit

Modèle : D46	Procédure de prise en charge : A2DP, TWS
Nom d'appairage : MINISO D46	Capacité de la batterie : Batterie au lithium
Capacité de la batterie : 3.7V400mAh	Norme de chargement d'entrée : Micro USB, DC5V / 0.6A
Système audio : Son stéréo	Réponse en fréquence : 180Hz-20KHz
Temps de chargement : Environ 2 heures.	Distance effective : ≤10 mètres
Temps de lecture : Environ 4 heures. (70% volume)	
Autonomie en veille : 5-6 jours	

Précautions à prendre

1. Conservez-le et utilisez-le à température ambiante.
2. Évitez de l'exposer à la pluie ou à un environnement humide.
3. Ne laissez pas les enfants ou les animaux avaler par erreur une chute, le produit.
4. Ne pas démonter, modifier ou réparer le produit soi-même.
5. Ce produit est livré avec une batterie au lithium intégrée inremplaçable. Ne pas le jeter ou le jeter dans le feu pour éviter le danger.
6. Maintenir hors de portée des enfants.
7. Pour éviter que ses performances ne soient perturbées, maintenir éloigné des électromagnétiques forts.
8. Lorsque vous n'utilisez pas le haut-parleur pendant une longue période, chargez-le tous les 3 mois pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Aperçu du produit

Fonctions

Mise en marche : Appuyez longuement sur le bouton M pendant 3 secs. Le témoin lumineux clignote en bleu, et un message vocal sur
Éteindre : Appuyez longuement sur le bouton M pendant 3 secondes. Le voyant lumineux clignote.
Mode d'appairage : L'appareil entre automatiquement en mode d'appairage après la mise en marche. Appuyez longuement sur le bouton M.
Appairage réussi : Le témoin lumineux s'allume en bleu, et un message vocal
Appairage échoué : Le témoin lumineux s'allume en rouge.
Chansons précédentes/suivantes : Contrôlez sur votre téléphone après l'appairage.
Ajuster la lumière : Appuyez brièvement sur le bouton lumineux.
Le haut-parleur est chargé : Le témoin lumineux clignote en rouge.
Le haut parleur est complètement chargé : Le témoin lumineux s'allume en rouge.
Appairage TWS : Après avoir allumé deux haut-parleurs, ils seront automatiquement appairés.
Réglage de la lumière : Appuyez brièvement sur le bouton de lumière. Mode de lumière : Appuyez longuement sur le bouton de lumière pour éteindre la lumière.
Appairage TWS : Après avoir allumé deux haut-parleurs, ils seront automatiquement appairés après leur mise en marche et contrôleront le canal gauche/droit de manière aléatoire.
Appairage de deux haut-parleurs : La seconde doit être activée.
Appairage du haut-parleur sans fil avec le téléphone mobile : Assurez-vous que le Bluetooth est activé. Appuyez longuement sur le bouton M pour les appairer simultanément, puis le haut-parleur sans fil et le téléphone. Appuyez longuement sur le bouton M pendant 3 secs. Zone du Fauteuil des haut-parleurs, en attendant que les haut-parleurs entrent en mode d'appairage. Le haut-parleur sans fil MINISO Wireless Speaker est un produit Appairage à deux. Ensuite, le témoin lumineux d'un haut-parleur clignote. Le témoin lumineux de l'autre haut-parleur clignote. (Si l'appairage ne réussit pas dans les 30 secondes, répétez les procédures mentionnées ci-dessus).

Allumez le Bluetooth, recherchez et associez deux haut-parleurs, Lorsque l'appairage est réussi, le voyant des deux haut-parleurs s'allume en bleu.
Précautions : 1. Après le premier appairage, les deux haut-parleurs seront automatiquement appairés après la mise en marche du Bluetooth pour la deuxième fois. 2. Le Bluetooth. Aucune autre opération n'est nécessaire. 2. Si l'appairage automatique échoue, essayez de supprimer votre périphérique Bluetooth de la liste, puis répétez les procédures mentionnées ci-dessus.

Accessoires

Câble de chargeant×1　Haut-parleur sans fil×1　Manuel d'utilisation ×1

Résolution des problèmes

1.Le haut-parleur sans fil ne parvient pas à s'appairer avec le mobile.
Solution : Confirmez si l'interrupteur sans fil est en mode d'appairage, et si le Bluetooth de votre téléphone est activé. Supprimez ensuite le produit de la liste, puis appairez-le à nouveau avec votre téléphone en suivant les instructions du manuel d'utilisation.
2.Le haut-parleur sans fil ne parvient pas à s'allumer.
Solution : Confirmez le niveau de la batterie. Chargez le haut-parleur si nécessaire.
3.Le haut-parleur du haut-parleur sans fil peut-elle être remplacée ?
Solution : Non, la batterie au lithium intégrée, qui est irremplaçable.
4. Puis-je utiliser le haut-parleur sans fil à un volume élevé pendant une longue période ?
Solution : Pour prolonger la durée de vie du haut-parleur sans fil, il n'est pas recommandé de l'utiliser à un volume élevé pendant une longue période.
5. Le haut-parleur sans fil haut-parleur sans fil et le mobile a été déconnecté dans un rayon de 10 mètres.
Solution : Le Bluetooth est sans fil, **Elle** est donc très sensible aux objets situés entre le haut-parleur et l'appareil connecté. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter la connexion dans la distance effective.
6. Le son est intermittent lorsque l'appareil est connecté à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà connectée à un haut-parleur sans fil. Le Bluetooth est sans fil et très sensible aux interférences. Le mode A2DP Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.
7. Puis-je utiliser les applications de mon téléphone via le haut-parleur après avoir appairé le haut-parleur sans fil avec le téléphone ?
Réponse : Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées par le haut-parleur en raison de leurs paramètres.

Précautions

1. Ouvertures et utilisation à température ambiante.
2. Éviter de l'exposer à la pluie ou à un environnement humide.
3. Ne laissez pas les enfants ou les animaux avaler par erreur une chute, le produit.
4. Ne pas démonter, modifier ou réparer le produit soi-même.
5. Ce produit est livré avec une batterie au lithium intégrée inremplaçable. Ne pas le jeter ou le jeter dans le feu pour éviter le danger.
6. Maintenir hors de portée des enfants.
7. Pour éviter que ses performances ne soient perturbées, maintenir éloigné des électromagnétiques forts.
8. Lorsque vous n'utilisez pas le haut-parleur pendant une longue période, chargez-le tous les 3 mois pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Fonctions

Mise en marche : Appuyez longuement sur le bouton M pendant 3 secs. Le témoin lumineux clignote en bleu, et un message vocal sur
Éteindre : Appuyez longuement sur le bouton M pendant 3 secondes. Le voyant lumineux clignote.
Mode d'appairage : L'appareil entre automatiquement en mode d'appairage après la mise en marche. Appuyez longuement sur le bouton M.
Appairage réussi : Le témoin lumineux s'allume en bleu, et un message vocal
Appairage échoué : Le témoin lumineux s'allume en rouge.
Chansons précédentes/suivantes : Contrôlez sur votre téléphone après l'appairage.
Ajuster la lumière : Appuyez brièvement sur le bouton lumineux.
Le haut-parleur est chargé : Le témoin lumineux clignote en rouge.
Le haut parleur est complètement chargé : Le témoin lumineux s'allume en rouge.
Appairage TWS : Après avoir allumé deux haut-parleurs, ils seront automatiquement appairés.
Réglage de la lumière : Appuyez brièvement sur le bouton de lumière. Mode de lumière : Appuyez longuement sur le bouton de lumière pour éteindre la lumière.
Appairage TWS : Après avoir allumé deux haut-parleurs, ils seront automatiquement appairés après leur mise en marche et contrôleront le canal gauche/droit de manière aléatoire.
Appairage de deux haut-parleurs : La seconde doit être activée.
Appairage du haut-parleur sans fil avec le téléphone mobile : Assurez-vous que le Bluetooth est activé. Appuyez longuement sur le bouton M pour les appairer simultanément, puis le haut-parleur sans fil et le téléphone. Appuyez longuement sur le bouton M pendant 3 secs. Zone du Fauteuil des haut-parleurs, en attendant que les haut-parleurs entrent en mode d'appairage. Le haut-parleur sans fil MINISO Wireless Speaker est un produit Appairage à deux. Ensuite, le témoin lumineux d'un haut-parleur clignote. Le témoin lumineux de l'autre haut-parleur clignote. (Si l'appairage ne réussit pas dans les 30 secondes, répétez les procédures mentionnées ci-dessus).

Solution de problèmes

1. El altavoz inalámbrico no se puede emparejar con el móvil.
Solución: Por favor, asegúrese de que el interruptor inalámbrico está emparejado y el Bluetooth de su teléfono está activado. Luego elimine el dispositivo de la lista, vuelva a vincularlo con su teléfono de acuerdo con el Manual del usuario.
2. El altavoz inalámbrico no puede encenderse.
Solución: Por favor, cargue el altavoz si es necesario.
3. Se puede reemplazar la batería del altavoz inalámbrico?
Solución: No, es una batería de litio plana incorporada, que es irreemplazable.
4. Puedo usar el altavoz inalámbrico a volumen alto durante mucho tiempo?
Solución: Para prolongar la vida útil del altavoz inalámbrico, no se recomienda usarlo a un volumen alto durante mucho tiempo.
5. El altavoz entra al altavoz inalámbrico y el móvil se ha desconectado en 10 metros.
Solución: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre el altavoz y el dispositivo conectado. Comprueba si hay algún metal u otros objetos que pueden afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.
6. El sonido se reproduce intermitentemente cuando el altavoz está conectado a la computadora o al teléfono.
Solución: Comprueba si la salida de audio de la computadora ya está conectada a un altavoz inalámbrico. Bluetooth es inalámbrico y muy sensible a las interferencias. El protocolo A2DP Asegúrese de que el volumen de su teléfono o computadora está alto.
7. Puedo utilizar las aplicaciones de mi teléfono a través del altavoz después de emparejar el altavoz inalámbrico con el teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través del altavoz debido a su configuración.

Extends client

Thank you for using MINISO Wireless Speaker. Please read this manual carefully before use. Using it properly for best product performance. MINISO Wireless Speaker is a high-quality product integrating music and lighting. It uses the whole series have the latest of appearance design. The system adopting the industry-leading technology enables you to enjoy the excellent sound effects and the beautiful lighting effects. We hope that this product will bring you experience when you play music on your factory. Joyful music players and other entertainment activities, leading you to a better life with beautiful music!

Parameters del products

Modelo: D46	Tiempo en espera: 5-6 días
Nombre de emparejamiento: MINISO D46	Protocolos de apoyo: A2DP, TWS
Capacidad de la batería: 3.7V / 400 mAh	Estándar de carga de entrada: Micro USB, DC5V / 0.6A
Sistema de audio: sonido estéreo	Respuesta de frecuencia: 180Hz-20KHz
Tiempo de carga: Aprox. 2 horas.	Distancia efectiva: ≤10 metros
Tiempo de uso: Aprox. 4 hrs. (70% volumen)	

Precauciones

1. Guárdelo y utilícelo a temperatura ambiente.
2. Evite que se moje o se exponga a un entorno húmedo.
3. No arroje el producto para evitar daños causados por caídas.
4. No desmonte, modifique ni repare el producto usted mismo.
5. Este producto viene con una batería de litio incorporada irreemplazable. No la deseche ni la tire al fuego para evitar el peligro.
6. Mantengalo fuera del alcance de los niños.
7. Para evitar que su rendimiento se ve fuertemente, mantengalo alejado de objetos magnéticos fuertes.
8. Cuando no esté en uso durante mucho tiempo, cargue el altavoz cada 3 meses para prolongar la vida útil de la batería.

Descripción del producto

Funciones

Encendido: Mantenga pulsado el botón M durante 3 segundos. La luz indicadora parpadeará en azul y se encenderá el altavoz inalámbrico.
Apagar: Mantenga pulsado el botón M durante 3 segundos. La luz indicadora se apagará.
Modo de emparejamiento: ingresa el modo de emparejamiento automáticamente después de encenderse, y la luz indicadora parpadeará.
Emparejamiento exitoso: la luz indicadora se encenderá en azul y se escuchará "Emparejamiento exitoso".
Fallo de emparejamiento: la luz indicadora se encenderá en rojo.
Último / siguiente canción: controlado en su teléfono después de la vinculación.
Ajuste de la luz: presione brevemente el botón de luz para ajustar los modos de iluminación. Un toque para el modo, dos para el número, tres para apagarlo.
Función TWS: dos altavoces (si los ha comprado) se emparejarán automáticamente después de encenderlos y controlarán el canal izquierdo / derecho al azar.
Emparejamiento de dos altavoces: (el segundo debe comprarse.)
Emparejamiento inalámbrico del altavoz inalámbrico con el teléfono móvil: Mantenga presionado el botón M para encenderlos simultáneamente. Luego ir a los dos indicadores parpadean en azul. Mantenga pulsado el botón M durante 3 segundos. Zona de sillones para altavoces inalámbricos, en espera de que los altavoces entren en el modo de emparejamiento. El altavoz inalámbrico MINISO es un producto de emparejamiento de dos altavoces. Luego, el indicador de luz de cada altavoz parpadeará. (Si el emparejamiento no se realiza correctamente en 30 segundos, repita los procedimientos mencionados anteriormente.)

Accesorios

Cable de carga × 1　Altavoz inalámbrico × 1　Manual de usuario × 1

Solución de problemas

1. El altavoz inalámbrico no se puede emparejar con el móvil.
Solución: Por favor, asegúrese de que el interruptor inalámbrico está emparejado y el Bluetooth de su teléfono está activado. Luego elimine el dispositivo de la lista, vuelva a vincularlo con su teléfono de acuerdo con el Manual del usuario.
2. El altavoz inalámbrico no puede encenderse.
Solución: Por favor, cargue el altavoz si es necesario.
3. Se puede reemplazar la batería del altavoz inalámbrico?
Solución: No, es una batería de litio plana incorporada, que es irreemplazable.
4. Puedo usar el altavoz inalámbrico a volumen alto durante mucho tiempo?
Solución: Para prolongar la vida útil del altavoz inalámbrico, no se recomienda usarlo a un volumen alto durante mucho tiempo.
5. El altavoz entra al altavoz inalámbrico y el móvil se ha desconectado en 10 metros.
Solución: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre el altavoz y el dispositivo conectado. Comprueba si hay algún metal u otros objetos que pueden afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.
6. El sonido se reproduce intermitentemente cuando el altavoz está conectado a la computadora o al teléfono.
Solución: Comprueba si la salida de audio de la computadora ya está conectada a un altavoz inalámbrico. Bluetooth es inalámbrico y muy sensible a las interferencias. El protocolo A2DP Asegúrese de que el volumen de su teléfono o computadora está alto.
7. Puedo utilizar las aplicaciones de mi teléfono a través del altavoz después de emparejar el altavoz inalámbrico con el teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través del altavoz debido a su configuración.

产品尺寸

产品名称/型号

功能与外行销

开机：长按M键3秒钟，指示灯闪烁开机。
关机：长按M键3秒钟，指示灯闪烁关机。
配对模式：开机后长按M键，直至闪烁即可。
播放/暂停：双击M键，直至音箱发出。
电池/电量：即时显示。
上/下曲：请参阅手机手机说明。
音量加/减：请参阅手机手机说明。
来电接听：长按M键2秒钟。
来电拒绝：长按M键2秒钟。
来电结束：长按M键2秒钟。
收听音乐：请于手机手机，进行蓝牙连接后，即可收听音乐。
语音提示：当音箱"开机"、"进入配对模式"、"与手机连接成功"、"与手机连接断开"、"关机"时，会发出语音提示。
TWS功能：将两个音箱进行配对后，两个音箱左右声道同时播放。

开机充电：在开机状态下进行充电，指示灯会呈现红色。
关机充电：当音箱处于关机状态下，指示灯会呈现红色。
配对模式：当音箱处于关机状态下，长按M键，直至闪烁即可。
配对成功：当两个音箱成功配对后，指示灯会呈现蓝色。
配对失败：当两个音箱配对失败，指示灯会呈现红色。
音箱与手机连接：当两个音箱成功配对后，指示灯会呈现蓝色。
音箱与手机断开：当两个音箱与手机断开连接后，指示灯会呈现红色。
音箱与手机连接成功：当两个音箱与手机成功连接后，指示灯会呈现蓝色。
音箱与手机断开：当两个音箱与手机断开连接后，指示灯会呈现红色。

充电

在开机状态下进行充电，指示灯会呈现红色。
在关机状态下进行充电，指示灯会呈现红色。

配对

配对模式：长按M键，直至闪烁即可。
配对成功：当两个音箱成功配对后，指示灯会呈现蓝色。
配对失败：当两个音箱配对失败，指示灯会呈现红色。
音箱与手机连接：当两个音箱成功配对后，指示灯会呈现蓝色。
音箱与手机断开：当两个音箱与手机断开连接后，指示灯会呈现红色。
音箱与手机连接成功：当两个音箱与手机成功连接后，指示灯会呈现蓝色。
音箱与手机断开：当两个音箱与手机断开连接后，指示灯会呈现红色。

音量

1. 在手机开启的情况下，请调节音量。
2. 当音箱处于"开机"、"进入配对模式"、"与手机连接成功"、"与手机连接断开"、"关机"时，会发出语音提示。
3. 在手机开启的情况下，请调节音量。
4. 在手机开启的情况下，请调节音量。
5. 当音箱处于"开机"、"进入配对模式"、"与手机连接成功"、"与手机连接断开"、"关机"时，会发出语音提示。

常见问题

1. 音箱与手机开不了机。
解决方法：请检查手机蓝牙是否开启，并确保手机蓝牙处于关闭状态。请删除设备后，重新配对手机。
2. 音箱与手机无法连接。
解决方法：请检查手机蓝牙是否开启，并确保手机蓝牙处于关闭状态。请删除设备后，重新配对手机。
3. 音箱与手机断开连接。
解决方法：请检查手机蓝牙是否开启，并确保手机蓝牙处于关闭状态。请删除设备后，重新配对手机。
4. 音箱与手机断开连接。
解决方法：请检查手机蓝牙是否开启，并确保手机蓝牙处于关闭状态。请删除设备后，重新配对手机。
5. 音箱与手机断开连接。
解决方法：请检查手机蓝牙是否开启，并确保手机蓝牙处于关闭状态。请删除设备后，重新配对手机。
6. 音箱与手机断开连接。
解决方法：请检查手机蓝牙是否开启，并确保手机蓝牙处于关闭状态。请删除设备后，重新配对手机。
7. 音箱与手机断开连接。
解决方法：请检查手机蓝牙是否开启，并确保手机蓝牙处于关闭状态。请删除设备后，重新配对手机。

电子说明书

电子说明书

MADE IN CHINA
MINISO (HK) LIMITED
Unit 1-2, 7/F, Tower 1, Kowloon Bay International Trade & Exhibition Centre, 1 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
IC: 21484-D46
FCC ID: 2ACF6-D46