50X60mm

MINISO

USER MANUAL
使用说明書

BARBIE COLLECTION
WIRELESS SPEAKER
COLLECTION BARBIE
HAUT-PARLEUR SANS FIL
سماعة لاسلكي مطبوعة باربي
COLECCIÓN BARBIE
ALTAVOZ INALÁMBRICO
芭比系列蓝牙音箱

MODEL: LT-BT2311

感谢产品的选择和信任。请仔细阅读本说明书，以确保正确使用。
PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY TO ENSURE THE PRODUCT WORKS PROPERLY AND SAFELY.
MERCI D'AVOIR CHOISI CE PRODUIT. LISEZ LE MODE D'EMPLOI PAR SÉCURITÉ.

安全注意事项

1. 请在常温环境中使用以及保存商品。
2. 请勿将商品直接放置在阳光直照环境中。
3. 请勿拆解，请勿改装商品或自行维修。
4. 请勿将商品放置在高温环境中。
5. 商品内部含有电子元件，不可潮湿，请勿直接接触水分，以免引起损坏。
6. 请勿将商品随意丢弃，请按照当地法规进行处理。
7. 长期不使用时，请将电池取出，以免商品因电池漏液而损坏。

安全注意事項

1. 請在常溫環境中使用以及保存商品。
2. 請勿將產品直接放置在陽光直照環境中。
3. 請勿拆解，請勿改裝產品或自行維修。
4. 請勿將產品放置在高溫環境中。
5. 產品內部含有電子元件，不可潮濕，請勿直接接觸水分，以免引起損壞。
6. 請勿將產品隨意丟棄，請按照當地法規進行處理。
7. 長期不使用時，請將電池取出，以免產品因電池漏液而損壞。

使用前的准备

配对按钮	HM8DU-0.8T2311	充电接口	Type-c
蓝牙协议	A2DP AVCTP	传输距离	约20m
充电输入	DC 5V, 500mA	音频时长	约4H
电池	3.7V 300mAh	扬声单元	45ϕ
频率范围	2402-2480MHz	充电时长	约2-3H

产品外观图



功能操作介绍

开机	操作
蓝牙配对	长按按键3秒
充电	DC 5V/500mA 长期闪烁表示充电中，长期红灯表示充满
配对模式	蓝牙处于搜索状态时，长按按键3秒进入配对模式
音量加	短按1次音量增加1个刻度直到音量最大
音量减	短按1次音量减1个刻度直到音量最小
上一曲	连续2一曲切换，向上一曲
下一曲	连续下一曲切换，向下一曲
暂停	短按暂停/播放/接听/挂断

开电程序

首次使用？长按键"3"，开机键"1"

配对方法

1.第一次使用或开机配对
第1步:请确保蓝牙音箱已安装好电池，以及蓝牙音箱处于搜索状态（蓝牙音箱处于搜索状态，表示蓝牙音箱指示灯闪烁蓝色，表示蓝牙音箱处于搜索状态）。
2.重新连接配对：
第1步:请确保蓝牙音箱处于搜索状态。
3.重新连接或搜索蓝牙
第1步:在设置菜单中启用设备搜索模式。
4.重新可以连接的蓝牙音箱
第1步:长按音箱开机按钮。
5.连接蓝牙音箱
第1步:在蓝牙设置菜单中，选择蓝牙音箱名称。
第2步:如果系统要求输入密码，请输入"0000"。
6.取消配对蓝牙音箱
第1步:在蓝牙设置菜单中，选择蓝牙音箱名称。
第2步:选择"忘记设备"或"取消配对"。
7.重新配对蓝牙音箱
第1步:如果蓝牙音箱未能成功连接，请重新尝试配对。
第2步:确保蓝牙音箱处于搜索模式，并按照上述步骤操作。

DEAR CUSTOMER

Thank you for using Miniso Wireless Speaker, Please read the manual carefully before using the product to ensure proper performance. MINISO Wireless Speaker has stylish appearance, invariable sound and multiple functions, The Bluetooth 5.0 version has been upgraded, The system adopting the industrialleading technology enables you to enjoy the excellent sound effects anytime at home, outdoor, or on the go. It will bring you an unforgettable experience when you play music on your Nintoon, digital music players and other audiovisual players, leading you to a better life with beautiful music!

CAUTIONS

1. Store and use at room temperature.
2. Do not place the product in sunlight.
3. Do not throw the product to avoid damage caused by shopping.
4. Do not disassemble, modify or repair the product yourself.
5. This product is equipped with an irreplaceable built-in lithium battery, Do not discard it or toss it in fire to avoid danger.
6. Do not place the product in a strong magnetic environment, keep it away from strong magnetic objects.
7. If you are not going to use it for a long time, charge the speaker once every 3 months to extend the lifespan of battery.

PARAMETERS

Pairing Button	MINISO-LT-BT2311	Charging Port	Type-c
Protocol	A2DP AVCTP	Transmission Distance	About 10m
Charging Input	DC 5V, 500mA	Music Time	About 4H
Battery	3.7V 300mAh	Speaker Unit	45mm
Frequency Response	2402-2480MHz	Charging Time	About 2-3H

PRODUCT OVERVIEW



FUNCTIONS

Function	Instructions
Turn On	Long press power button for 3 seconds
Turn Off	Long press power button for 3 seconds
Charging	DC 5V/0.5A Light turns red when charging, turns off when fully charged
Bluetooth Connection	Long press for pairing name
Volume+	Turn the volume adjustor in clockwise direction
Volume-	Turn the volume adjustor in counterclockwise direction
Previous/Track	Long press previous button
Next Track	Long press next button
Pause	Short press power button to pause/play

ACCESSORIES

1.Speaker, 1 Charging Cable, 1 User Manual

TROUBLESHOOTING

1.The wireless speaker is unable to be paired with the cell phone.
Solution: Confirm if the wireless speaker is in pairing mode. If it is not, please turn off the speaker and restart. Then delete the product in the list, pair it with your phone again according to the User Manual.
2.The wireless speaker cannot turn on or be turned on.
Solution: Confirm the battery level. Charge the speaker if it is low.
3.Can the battery of the wireless speaker be replaced?
Solution: No, this is lithium polymer battery, which is irreplaceable.
4. Can I use the wireless speaker at a high volume for a long time?
Solution: It is normal the lifespan of the wireless speaker it is not recommended to play it at a high volume for a long time, it will affect the lifespan of the speaker. **My cell phone has been disconnected within 10 meters.**
Solution: Bluetooth is wireless so that it is very sensitive to the environment and it may be affected by interference. Check if there are any metal or other objects that may affect connection within the effective distance.
5.Why can I only hear music from one side of the speaker is connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is set to mono or stereo. Ensure that the computer's Bluetooth in the computer supports A2DP protocol, Make sure the volume is up on your phone or computer.
6.Why can't I hear any sound from the wireless speaker after pairing the wireless speaker with the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the speaker due to their settings.

FCC Warning:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: —Reorient or relocate the receiving antenna. —Increase the separation between the equipment and receiver. —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CHER CLIENT

Nous vous remercions d'avoir utilisé le haut-parleur sans fil Miniso. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant l'utilisation, Utilisez-le correctement pour obtenir les meilleures performances du produit, Le haut-parleur sans fil Miniso a un aspect élégant, un son invariable et de nombreuses fonctions multiples, La version entière de la toute dernière Bluetooth 5.0 a été mise à jour, Le système adoptant la technologie leader de l'industrie vous permettra de profiter d'excellents effets sonores à tout moment, à la maison, à l'extérieur, en voyage ou au travail, Le produit offre une expérience inoubliable lorsque vous jouez de la musique sur votre ordinateur portable, vos lecteurs de musique numérique et autres lecteurs audiovisuels, vous conduisant à une vie meilleure avec de la belle musique !

CAUTIONS

1.Store and use at room temperature.
2. Do not place the product in sunlight.
2. Do not expose to rain or moisture.
3. Do not throw the product to avoid damage caused by shopping.
4. Do not disassemble, modify or repair the product yourself.
5. This product is equipped with an irreplaceable built-in lithium battery, Do not discard it or toss in fire to avoid danger.
6. Do not place the product in a strong magnetic environment, keep it away from strong magnetic objects.
7.If you are not going to use it for a long time, charge the speaker once every 3 months to extend the lifespan of battery.

PARAMETRES DU PRODUIT

Nom d'Appairage	MINISO-LT-BT2311	Spécifications du Haut-Parleur	3W
Protocole	A2DP AVCTP	Port de Chargement	Type-c
Entrée de Chargement	DC 5V, 500mA	Distance de Transmission	Environ 10m
Batterie	3.7V, 300mAh	Durée des Appels Téléphoniques	Environ 4H
Réponse en Fréquence	2402-2480MHz	Temps de Chargement	Environ 2-3H

APERÇU DU PRODUIT



FONCTIONS

Fonction	Instructions
Allumer	Maintenez pulsé le bouton de alimentation pendant 3 secondes
Éteindre	Maintenez pulsé le bouton de alimentation pendant 3 secondes
Chargement	DC 5V/0.5A lumière devient rouge lors du chargement, elle s'éteint lorsque le chargement est terminé
Connexion Bluetooth	Maintenez pulsé pour appairage MINISO-LT-BT2311 et connecter
Volume+	Tourner le bouton de réglage du volume dans le sens des aiguilles d'une montre
Volume-	Tourner le bouton de réglage du volume dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Piste Précédente	Appuyer longuement sur le bouton précédent
Piste Suivante	Appuyer longuement sur le bouton suivant
Pause	Appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation pour mettre en pause/lecture

ACCESSORIES

1 Haut-Parleur, 1 Câble de Chargement, 1 Manuel d'Utilisation

RESOLUTION DES PROBLEMES

1.Le haut-parleur sans fil ne parvient pas à s'appairer avec le mobile.
Solution: Confirmez si le haut-parleur sans fil est en mode d'appairage, et si le Bluetooth du votre téléphone est activé. Supprimez ensuite le produit de la liste, puis appairez-le à votre téléphone conformément au nouveau mode d'emploi.
2. Impossible d'allumer le haut-parleur sans fil.
Solution: Vérifiez le niveau de la batterie, Chargez le haut-parleur si nécessaire.
3.Puis-je remplacer la batterie du haut-parleur sans fil pendant des périodes ?
Réponse: Non, il s'agit d'une pile au lithium polymère, qui ne peut pas être remplacée.
4.Puis-je utiliser le haut-parleur sans fil à un volume élevé pendant longtemps ?
Solution: C'est normal que la durée de vie du haut-parleur sans fil, il n'est pas recommandé de l'utiliser à un volume élevé pendant longtemps, cela affectera la durée de vie du haut-parleur.
5. La liaison entre le haut-parleur sans fil et le mobile a été déconnectée dans un rayon de 10 mètres.
Solution: Bluetooth est sans fil, il est très sensible à l'environnement et peut être affecté par des interférences. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou d'autres objets susceptibles d'affecter la connexion dans la distance effective.
6. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque le haut-parleur est connecté à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution: Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est réglée sur mono ou stéréo. Vérifiez si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP.
Assurez-vous que le volume de votre téléphone ou votre ordinateur.
7. Puis-je utiliser les applications de mon téléphone sans fil pour contrôler le haut-parleur après l'appairage sans fil avec le téléphone ?
Réponse : **Il** ne peut que certaines applications ne puissent pas être contrôlées par le haut-parleur en raison de leurs paramètres.

حل المشاكل

1.سماعة لاسلكي مطبوعة باربي لا يمكن إقران الهاتف المحمول.
الحل: تأكد من أن السماعة في وضع الإقران. إذا لا، أوقف تشغيل الجهاز وأعد التشغيل. ثم حذف المنتج من القائمة، وقم بإقرانه بهاتفك وفقًا للدليل.
2.لا يمكن تشغيل السماعة أو تشغيلها.
الحل: تأكد من مستوى البطارية. قم بشحن السماعة إذا لم تكن ممتلئة.
3.هل يمكن استبدال البطارية في سماعة سماعة سماعة سماعة سماعة سماعة لاسلكي؟
الحل: لا، هذا بطارية ليثيوم بوليمر، وهي غير قابلة للاستبدال.
4.هل يمكن استخدام سماعة سماعة سماعة سماعة سماعة سماعة لاسلكي بصوت عالٍ لفترة طويلة؟
الحل: من الطبيعي أن عمر السماعة اللاسلكية يصل إلى مستوى عالٍ لفترة طويلة، لا يوصى بتشغيلها بصوت عالٍ لفترة طويلة، وسيؤثر على عمر السماعة.
5.هاتفي المحمول مفصول في غضون 10 أمتار.
الحل: البلوتوث لاسلكي، لذا فهو حساس جدًا للبيئة ويمكن أن يتأثر بالتداخل. تحقق مما إذا كان هناك أي معادن أو أشياء أخرى قد تؤثر على الاتصال داخل النطاق الفعال.
**6.لماذا يمكن سماعة سماعة سماعة سماعة سماعة سماعة لاسلكي سماعة سماعة سماعة سماعة سماعة سماعة