DIMS: 840mm x 160mm
FOLDED DIMS: 140mm x 80mm

140MM

840MM

FRONT

80MM

160MM

CK24N5

NEO S™

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

SCAN FOR

USER MANUAL

SMALL PARTS Not for children under 3 years.
PETITES PIÈCES Garder hors de la portée des enfantes âgés de moins de 3 ans.

SETUP

Connect to Nintendo Switch™
Option 1: Dock
1) In settings, select the "Controllers and Sensors" and then select Change Grip/Order. **2)** Press and Hold the Home (CRKD) Button for 3 seconds to enter pairing mode (Figure 1). The Home (CRKD) LED will blink fast in white. The two S controllers will enter pairing mode automatically. **3)** Select "Pro Controller" on the available device list and two S controllers will connect to the console. Now you can 1/2/3/4 on the Switch and Status LED on the Neo S will either be RED (1st player), BLUE (2nd player), Yellow (3rd player), Green (4th player). Additional user Status LED colors: Purple (5th player), Cyan (6th player), Orange (7th player).

Option 2: Wired USB
1) Dock the Switch console into its base / stand and then the connect the controller via the USB cable. The controller will automatically pair and connect to the console. Once the controller is connected, if it is the first time pairing or after removing the controller from the Switch, the controller will revert to utilizing a Bluetooth® connection automatically.

Connect to PC
Option 1: Bluetooth® (Xinput Device). **RECOMMENDED**
1) Turn on the Bluetooth® function on the computer or with a Bluetooth® adapter. **2)** Press and Hold on ✠ Dpad + Home (CRKD) Button for 3 seconds to enter Xinput Device pairing mode. The Home (CRKD) LED will blink fast in orange. **3)** Select "Xbox Wireless Controller" on the available device list and Neo S will connect with the OS device.

Option 2: Bluetooth® (Pro Controller). **NOT RECOMMENDED**
1) Turn on the Bluetooth® function on OS device. **2)** Press and Hold the Home (CRKD) Button for 3 seconds to enter Pro Controller pairing mode (Figure 2). The Home (CRKD) LED will blink fast in orange. **3)** Select "Pro Controller" on the available device list and Neo S will connect with the OS device.

Connect to Android
Option 1: Bluetooth®
1) Turn on the Bluetooth® function on Android device. **2)** Press and Hold on ✠ Dpad + Home (CRKD) Button for 3 seconds to enter pairing mode (Figure 3). The Home (CRKD) LED will blink CYAN. **3)** Select "Gamepad" on the available device list and press PAIR. Neo S will pair with the Android device.

Figure 1


Figure 2


Figure 3

COMPLIANCE STATEMENTS

FCC STATEMENT: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED STATEMENT: This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
This device may not cause interference.
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux Ces RSS exempts de licence de Innovation, Science et développement économique Canada. L'exploitation est autorisée à la condition suivante: L'appareil ne doit pas causer d'interférence. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Freemode Go, LLC hereby declares that this product follows the essential requirements and other provisions of EMC Directive 2014/30/EU and RED Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: **www.crkd.gg/doc**

The UKCA (UK Conformity Assessment) mark is a declaration from the manufacturer that the product meets applicable UK regulations for health, safety, and environment protection.

The crossed-out wheelied bin symbol marked on this product indicates that it must be disposed of with regular household waste and needs to be taken instead to an appropriate collection point.

The Regulatory Compliance Mark is a visible indication of a product's compliance with all applicable ACMA (Australian Communications and Media Authority) regulations, including electromagnetic compatibility and radio spectrum management, ensuring it does not cause interference or harm to other devices. Compatibility is ensured.

© 2024 Freemode Go, LLC. All rights reserved. CRKD, Neo S and the CRKD logos are trademarks of Freemode Go, LLC. All other trademarks are owned by their respective owners. THIS PRODUCT IS NOT ENDORSED OR LICENSED BY NINTENDO

ver 2.0

MANUFACTURED BY
FREEMODE GO LLC
3142 Constitution Drive,
Livermore, CA 94550, USA

EU AUTHORIZED REPRESENTATIVE (2019/1020)
AR Service, 77 Carrisen Street,
Dublin, D02 X893, Ireland

UK AUTHORIZED REPRESENTATIVE
FREEMODE GO LTD
Unit 11 Hither Green Industrial Estate,
Clevedon, Somerset, BS21 6XU, UK

CONFIGURATION

Connexion à la console Nintendo Switch™
Option 1: Dock
1) Dans les paramètres, sélectionnez « Manettes & capteurs » puis « Changer le style/l'ordre des manettes ». **2)** Maintenez le bouton Home (CRKD) 3 secondes pour passer en mode appairage. Le voyant du bouton Home (CRKD) clignote rapidement en blanc. La manette Neo S se connecte alors automatiquement à la console Nintendo Switch. **3)** Sélectionnez « Pro Controller » sur l'appareil disponible et deux manettes Neo S se connectent à la console. Vous pouvez maintenant 1/2/3/4 sur la Switch et le voyant d'état sur la manette Neo S s'allume en ROUGE (1er joueur), JAUNE (2e joueur) ou VERT (3e joueur). Couleurs des LED d'état pour utilisateurs supplémentaires : VIOLET (5e joueur), TURQUOISE (6e joueur), ORANGE (7e joueur).

Option 2: USB filaire
1) Insérez la console Nintendo Switch dans sa station d'accueil, puis branchez la manette à l'aide du câble USB. La manette se connecte alors automatiquement à la console. Lorsque la manette est connectée, si c'est la première fois que vous appairez ou après avoir retiré la manette de la Nintendo Switch, la connexion via Bluetooth® est utilisée par défaut.

Connexion à un PC
Option 1: Bluetooth® (périphérique Xinput). **RECOMMANDÉ**
1) Activez la fonction Bluetooth™ de l'ordinateur (ou branchez un adaptateur Bluetooth®). **2)** Maintenez le bouton directionnel ✠ le bouton Home (CRKD) 3 secondes pour passer en mode appairage Xinput. Le voyant du bouton Home (CRKD) clignote rapidement en orange. **3)** Sélectionnez « Xbox Wireless Controller » dans la liste des appareils disponibles pour que la manette Neo S se connecte.

Option 2: Bluetooth® (Pro Controller). **NON RECOMMANDÉ**
1) Activez la fonction Bluetooth™ de l'ordinateur (ou branchez un adaptateur Bluetooth®). **2)** Maintenez le bouton directionnel ✠ le bouton Home (CRKD) 3 secondes pour passer en mode appairage Pro Controller (Figure 2). Le voyant du bouton Home (CRKD) clignote rapidement en orange. **3)** Sélectionnez « Pro Controller » dans la liste des appareils disponibles pour que la manette Neo S se connecte à l'appareil iOS.

Connexion à Android
Option 1: Bluetooth®
1) Activez la fonction Bluetooth™ de l'appareil Android. **2)** Maintenez le bouton directionnel ✠ et le bouton Home (CRKD) 3 secondes pour passer en mode appairage. Le voyant du bouton Home (CRKD) clignote en TURQUOISE. **3)** Sélectionnez « Gamepad » dans la liste des appareils disponibles et appuyez sur SE CONNECTER. La manette Neo S se connecte alors à l'appareil Android.

DONNÉES TECHNIQUES

Le consommateur et les spécifications de ce produit sont susceptibles de changer sans préavis.
Câble de rechargement USB: 1) m, câble USB, câble C à USB-A, Connexion sans fil : Bluetooth® 5.0 + EDR, Type de piles Li-ion, Capacité de la batterie: 750 mAh, Temps de chargement: 2.5 h, Temps d'utilisation: 12.5 h, Fréquence radio: 2402 - 2480 MHz (1 MHz), Puissance maximale: 10 dBm, Plage: Environ 10 m

ASSISTANCE CLIENT

Pour toute question concernant la configuration ou l'utilisation, contactez CRKD Assistance clientèle à l'adresse suivante : **support@crkd.gg** Nous répondrons à votre requête dans les 24 ouvrées (du lundi au vendredi, hors week-ends et jours fériés). Pour un traitement rapide, veuillez toujours fournir d'abord, contactez notre équipe d'assistance : **support@crkd.gg**

GARANTIE LIMITÉE

CRKD garantit au premier acheteur consommateur que le produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat, sauf 2 ans, tel que stipulé sur **www.crkd.gg/warranty**.

AVIS DE SÉCURITÉ

- Évitez tout contact avec les batteries lithium-ion endommagées ou suspectes à des fuites.
- Si vous entre malgré tout en contact avec le matériau d'une batterie endommagée, veuillez suivre les étapes suivantes:
- En cas de contact avec les yeux, évitez de les frotter. Rincez immédiatement vos yeux avec de l'eau propre et consultez un médecin.
- En cas de contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement les surfaces affectées avec de l'eau propre. Consultez votre médecin traitant en cas d'inflammation ou de douleur.
- Évitez tout usage prolongé de ce produit. Faites une pause toutes les 30 minutes.
- Ne démontez pas, ne modifiez pas et n'ouvrez pas ce produit. Ce produit ne doit en aucun cas être mis au feu ou jeté dans un incinérateur.
- Ce produit a uniquement été conçu pour les mains. Évitez tout contact direct avec la tête, le visage ou les yeux.
- Ne laissez pas votre produit à proximité de sources de chaleur, de liquides ou de substances inflammables. Ne laissez pas votre produit exposé au soleil ou à des températures élevées.
- Ne laissez pas votre produit à portée des jeunes enfants ou des animaux. Ne laissez pas votre produit à portée de la bouche, du nez ou des oreilles de manière à ne pas gêner la respiration.
- Ne laissez pas votre produit à portée des jeunes enfants ou des animaux. Ne laissez pas votre produit à portée de la bouche, du nez ou des oreilles de manière à ne pas gêner la respiration.
- Évitez de laisser des objets tiers sur ce produit.
- Ne laissez pas votre produit à proximité de liquides ou de substances qui peuvent le corroder.
- Évitez de laisser des objets tiers sur ce produit. Ne laissez pas votre produit à proximité de liquides ou de substances qui peuvent le corroder.
- Évitez de toucher les ports ou d'insérer tout objet étranger dans ceux-ci.

DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ

Par la présente, Freemode Go LLC affirme que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive CEM 2014/30/UE et de la directive RED 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est disponible à l'adresse Internet suivante: **www.crkd.gg/doc**

Le symbole de poubelle barrée présent sur ce produit indique qu'il ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle domestique, et doit être déposé dans un point de collecte adéquat.

© 2024 Freemode Go, LLC. Tous droits réservés. CRKD, NEO S et les logos CRKD sont des marques commerciales de Freemode Go, LLC . Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ce produit n'est pas homologué ni vendu sous licence par Nintendo.

EINRICHTUNG

Verbindung zur Nintendo Switch™
Option 1: Dock
1) Wählen Sie im Bereich „Controller und Sensoren" und dann „Controller-Grip/Reihenfolge ändern". **2)** Drücken und halten Sie HOME (CRKD)-Knopf für 3 Sekunden, um den Verbindungsmodus zu aktivieren. Die LED des HOME (CRKD)-Knopfs wird schnell weiß blinken. Der Neo S wird sich automatisch mit der Nintendo Switch verbinden. **3)** Wählen Sie „Pro Controller" auf dem verfügbaren Gerät aus und zwei Neo S werden eine Verbindung zur Konsole herstellen. Sie können nun 1/2/3/4 auf der Switch. Der Status-LED auf dem Neo S leuchtet entweder ROT (1. Spieler), BLAU (2. Spieler), GELB (3. Spieler) oder GRÜN (4. Spieler). Extra Status-LED-Farben für weitere Nutzer: VIOLETT (5. Spieler), TÜRKIS (6. Spieler), ORANGE (7. Spieler).

Option 2: USB-Kabel
1) Setzen Sie die Konsole Nintendo Switch in Kontakt mit der Station/Ladestation und verbinden Sie den Controller über das USB-Kabel. Der Controller wird sich automatisch mit der Nintendo Switch verbinden und die LED des HOME (CRKD)-Knopfs leuchtet dauerhaft weiß. **2)** Sobald der Controller von der Nintendo Switch getrennt wird, fällt er automatisch auf den Bluetooth®-Verbindungsmodus zurück.

Verbindung mit einem PC
Option 1: Bluetooth® (Xinput Gerät). **EMPFEHLUNG**
1) Schalte die Bluetooth®-Funktion des Computers ein (oder nutze einen Bluetooth®-Adapter). **2)** Drücke und halte auf dem Steuerkreuz und den HOME (CRKD)-Knopf für 3 Sekunden, um den Verbindungsmodus für Xinput-Geräte zu aktivieren. Die LED des HOME (CRKD)-Knopfs wird schnell orange blinken. **3)** Wähle „Xbox Wireless Controller" aus der Liste der verfügbaren Geräte aus und der Neo S wird sich mit diesem iOS-Gerät verbinden.

Option 2: Bluetooth® (Pro Controller). **NICHT EMPFEHLUNG**
1) Schalte die Bluetooth®-Funktion des Computers ein (oder nutze einen Bluetooth®-Adapter). **2)** Drücke und halte den HOME (CRKD)-Knopf für 3 Sekunden, um den Verbindungsmodus zu aktivieren. Die LED des HOME (CRKD)-Knopfs wird schnell orange blinken (Figure 2). **3)** Wähle „Pro Controller" in der Geräteliste aus. Der Neo S wird sich mit diesem iOS-Gerät verbinden.

Verbindung mit einem Android-Gerät
Option 1: Bluetooth®
1) Schalte die Bluetooth®-Funktion des Android-Geräts ein. **2)** Drücke und halte ✠ auf dem Steuerkreuz und den HOME (CRKD)-Knopf für 3 Sekunden, um den Verbindungsmodus zu aktivieren. Die LED des HOME (CRKD)-Knopfs wird schnell türkis blinken. **3)** Wähle „Gamepad" in der Geräteliste aus und drücke dann auf VERBINDEN. Der Neo S wird sich mit diesem Android-Gerät verbinden.

SPEZIFIKATIONEN

Änderungen des Designs und der Spezifikationen vorbehalten.
USB-Ladekabel: 1) m, USB-Kabel, USB-C auf USB-A, Kabellose Verbindung: Bluetooth® 5.0 + EDR, Batterietyp: Li-Ionen, Batteriekapazität: 750 mAh, Ladezeit: 2.5 Std, Laufzeitpuffer: 12.5 Std, Funkfrequenz: 2402 - 2480 MHz (1 MHz), Maximale Ausgangsleistung: 10 dBm, Reichweite: Bis zu 10 m

EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG

CRKD gewährleistet dem ursprünglichen Käufer, dass das Produkt während einer Zeitspanne von zwei (2) Jahren ab dem Kaufdatum frei von Material- und/oder Fertigungsmängeln ist, wie unter **www.crkd.gg/warranty** angegeben.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN

Hiermit erklärt Freemode Go LLC, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **www.crkd.gg/doc**

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf dem Produkt bedeutet, dass es nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden darf und stattdessen zu einer ausgewiesenen Sammelstelle, wo einem Wertstoffhof, gebracht werden muss.

© 2024 Freemode Go, LLC. Alle Rechte vorbehalten. CRKD, NEO S und die CRKD Logos sind Markenzeichen von Freemode Go, LLC. Alle anderen Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Dieses Produkt wird von Nintendo weder lizenziert oder gesichert.

PREPARACIÓN

Conectar a Nintendo Switch™
Opción 1: Dock
1) En la configuración, seleccione «Mandos y sensores» y «Cambiar el orden o el modo de sujeción». **2)** Mantén pulsado el botón Home (CRKD) durante 3 segundos para pasar al modo de emparejamiento. El LED del botón Home (CRKD) parpadeará rápidamente en blanco. Entonces, el Neo S se conectará automáticamente a la Nintendo Switch. **3)** Seleccione «Pro Controller» en el dispositivo disponible y dos mandos Neo S se conectarán a la consola. Ahora puedes 1/2/3/4 en la Switch y el LED de estado del Neo S se iluminará en ROJO (1.er jugador), AZUL (2.º jugador), AMARILLO (3.er jugador) o VERDE (jugador 4). Otros colores del LED de estado: VIOLETA (jugador 5), CIAN (jugador 6) y NARANJA (jugador 7).

Opción 2: con cable USB
1) Coloca la consola en la base/soporte y conecta el mando mediante el cable USB. Se conectará de forma automática a la Nintendo Switch y el LED del botón Home (CRKD) seguirá iluminado en blanco. **2)** Al desconectar el mando de la Nintendo Switch, volverá a conectarse mediante Bluetooth® automáticamente.

Conectar a un PC
Opción 1: Bluetooth® (dispositivo Xinput). **RECOMENDADO**
1) Activa la función Bluetooth® en el ordenador (o usa un adaptador Bluetooth®). **2)** Mantén pulsado ✠ Dpad + Home (CRKD) durante 3 segundos para pasar al modo de emparejamiento del dispositivo Xinput. El LED del botón Home (CRKD) parpadeará rápidamente en naranja. **3)** Selecciona «Xbox Wireless Controller» en el dispositivo disponible y el Neo S se conectará con el dispositivo iOS.

Opción 2: Bluetooth® (mando Pro)
1) Activa la función Bluetooth® en el ordenador (o usa un adaptador Bluetooth®). **2)** Mantén pulsado el botón Home (CRKD) durante 3 segundos para pasar al modo de emparejamiento Pro Controller (Figura 2). El LED del botón Home (CRKD) parpadeará rápidamente en naranja. **3)** Selecciona «Pro Controller» en la lista de dispositivos disponibles y el Neo S se conectará con el dispositivo iOS.

Conectar a Android
Opción 1: Bluetooth®
1) Activa la función Bluetooth® en el dispositivo iOS. **2)** Mantén pulsado ✠ en la cruceta y el botón Home (CRKD) durante 3 segundos para pasar al modo de emparejamiento. El LED del botón Home (CRKD) parpadeará rápidamente en CIAN. **3)** Selecciona «Mando Pro» en la lista de dispositivos disponibles y el Neo S se conectará con el dispositivo iOS.

ESPECIFICACIONES

El diseño y las especificaciones podrían cambiar sin previo aviso.
Cable de carga USB: 1) m, Cable USB, USB-C a USB-A, Conexión inalámbrica: Bluetooth® 5.0+EDR, Tipo de batería: Li-Ion, Capacidad de la batería: 750 mAh, Tiempo de carga: 2.5 h, Tiempo de uso: 12.5 h, Frecuencia de radio: 2402 - 2480 MHz (1 MHz), Potencia de salida: 10 dBm, Alcance: Hasta 10 m

ATENCIÓN AL CLIENTE

Para cualquier pregunta sobre la configuración o el uso, contactar directamente con CRKD Atención al cliente en la siguiente dirección: **support@crkd.gg** Nos ocuparemos de atender su petición en 24 horas (de lunes a viernes, excepto fines de semana y días festivos). Para ahorrar en contacto con nuestro equipo de atención al cliente, envía un correo electrónico a: **support@crkd.gg**

GARANTÍA LIMITADA

CRKD garantiza al comprador consumidor original que el producto es libre de defectos de materiales y de fabricación durante un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra, es decir, 2 años, como se indica en **www.crkd.gg/warranty**.

SEGURIDAD

- No manipules las baterías ion-litio si están dañadas o gotean.
- Si tras material de una batería que gotea, sigue los siguientes pasos:
- Si el material le pasa en los ojos, no los frotes. Lávalos inmediatamente con agua limpia y busca asistencia médica.
- Si el material entra en contacto con la piel o la ropa, lava inmediatamente las superficies afectadas con agua limpia. Consulta a tu médico si se desarrolla inflamación o dolor.
- Evita el uso prolongado de este producto. Descansa cada media hora aproximadamente.
- Deja de usar este producto inmediatamente si te causa o empeora el sentir incomodidad o dolor en las manos o brazos. Si la sensación continúa tras dejar de usarlo, consulta a tu médico.
- Este producto ya he diseñado para un uso exclusivo con las manos. No lo toques con la cabeza, el rostro o los huecos de cualquier otra parte del cuerpo.
- La función de vibración de este producto puede agravar lesiones. No uses la función de vibración si sufres alguna enfermedad o lesión ósea, muscular o articular en las manos, muñecas o brazos.
- No desmontes ni modifiques el producto.
- No expongas el producto a niveles de temperatura o humedad elevados ni a la luz solar directa.
- No almacenes el producto en ambientes húmedos.
- No coloques objetos pesados sobre el producto.
- No tires, dejes caer ni sometas el producto a golpes fuertes.
- No toques los puertos ni metas objetos extraños en ellos.

DECLARACIONES DE CUMPLIMIENTO

Por medio de la presente, Freemode Go LLC declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones establecidas mediante la directiva 2014/30/EU sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética y la directiva 2014/53/UE sobre la armonización en materia de la legislación de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: **www.crkd.gg/doc**

El símbolo del contenedor tachado con una cruz con el que está marcado este producto significa que no puede desecharse junto a la basura doméstica. Si desea deshacerse de este producto, debe llevarlo a un punto de recogida apropiado.

© 2024 Freemode Go, LLC. Todos los derechos reservados. CRKD, NEO S y los logotipos de CRKD son marcas comerciales de Freemode Go, LLC. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Este producto no ha sido avalado ni licenciado por Nintendo.

BACK

OPLATENIS

Opret forbindelse til Nintendo Switch™
Option 1: Dock
1) Vælg "Controllers and Sensors", og vælg derefter "Change Grip/Order" i indstillingerne. **2)** Tryk og hold Home-knappen (CRKD) nede 3 sekunder for at aktivere parringstilstand. Home-lampen (CRKD) blinker hurtigt hvid. **3)** Vælg "Pro Controller" på listen over tilgængelige enheder for at få Neo S til at oprette forbindelse til konsollen.

Option 2: USB-kabel
1) Placér Nintendo Switch-systemet i en holder eller station, og tilslut controllerens med USB-kabel. Controlleren opretter automatisk forbindelse til Nintendo Switch, og Home-lampen (CRKD) lyser hele tiden. Hvis du er blevet forbundet med en Nintendo Switch fremadrettet, genopretter controlleren automatisk via Bluetooth®.

Opret forbindelse til en PC
Muligheder 1: Bluetooth® (Xinput enhed). **ANBEFALDET**
1) Tænd for Bluetooth®-funktionen på den computer (eller med en Bluetooth®-adapter). **2)** Tryk og hold ✠ Dpad + Home-knappen (CRKD) nede 3 sekunder for at aktivere parringstilstand. Home-lampen (CRKD) blinker hurtigt orange. **3)** Vælg "Xbox Wireless Controller" på listen over tilgængelige enheder, og Neo S'en vil oprette forbindelse til OS-enheden.

Muligheder 2: Bluetooth® (Pro Controller). **IKKE ANBEFALDET**
1) Tænd for Bluetooth®-funktionen på din computer (eller med en Bluetooth®-adapter). **2)** Tryk og hold Home-knappen (CRKD) nede 3 sekunder for at aktivere parringstilstand. Home-lampen (CRKD) blinker hurtigt hvid. **3)** Vælg "Pro Controller" på listen over tilgængelige enheder for at Neo S'en til at oprette forbindelse til OS-enheden.

Muligheder 3: USB-kabel
1) Tilslut controllerens med et USB-kabel.

Opret forbindelse til iOS
Muligheder 1: Bluetooth®
1) Tænd for Bluetooth®-funktionen på din iOS-enhed. **2)** Tryk og hold ✠ Dpad + Home-knappen (CRKD) nede 3 sekunder for at aktivere parringstilstand på Xinput-enheden. Home-lampen (CRKD) blinker orange hurtigt. **3)** Vælg "Pro Controller" på listen over tilgængelige enheder for at Neo S'en til at oprette forbindelse til iOS-enheden.

Opret forbindelse til Android
Muligheder 1: Bluetooth®
1) Tænd for Bluetooth®-funktionen på din Android-enhed. **2)** Tryk og hold ✠ Dpad + Home-knappen (CRKD) nede 3 sekunder for at aktivere parringstilstand. Home-lampen (CRKD) blinker hurtigt CYAN. **3)** Vælg "Gamepad" på listen over tilgængelige enheder, og tryk på PAIR. Neo S opretter forbindelse til Android-enheden.

SPECIFICATIONER

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
USB-kabel til opladning: 1) m, USB-kabel, USB-C til USB type-A, Trådløs forbindelse: Bluetooth® 5.0+EDR, Batteritype: Li-ion, Batterikapacitet: 750 mAh, Opladningstid: 2.5 t, Klaroffsetring af strøm-input: DC5V/1A, Spænding: 5.0 V +/-0.2 V, Driftstemperatur: 0°C~40°C, Radiofrekvens: ISM 2.4G, Frekvensbånd: 2402~2480 MHz (1 MHz), Maks. udsendelseseffekt: 10 dBm, Rækkevidde: Op til 10 m

KUNDESUPPORT

Hvis du har spørgsmål om opsætning eller brug, skal du kontakte CRKD direkte. CRKD appen indeholder yderligere instruktionsvideoer. Besøg os på **crkd.gg/support**. Hvis du stadig har spørgsmål, skal du kontakte os på **support@crkd.gg**

SIKKERHED

- Undgå at åbne eller ødelægte eller ulæselige lithium-ion-batterier.
- Hvis du er blevet udsat for et beskadiget eller lækkende lithium-ion-batteri, skal du gøre følgende:
- Hvis materialet kommer i øjnene, må du ikke gnubbe dine øjne, men tilstrækkeligt rent med rent vand og søge lægehjælp.
- Hvis materialet kommer i kontakt med din hud eller tøj, bør du straks skylle de berørte dele med rent vand. Kontakt din læge, hvis der opstår irritation eller ømhed.
- Undgå langvarig brug af dette produkt. Hold en pause hver halve time.
- Stop straks med at bruge produktet, hvis det forårsager dig ubehag i hænderne eller arme. Hvis ubehaget efter hvile du oplever ubehag efter smerter i dine hænder eller arme under brug, skal du kontakte en læge.
- Dette produkt er kun beregnet til brug med dine hænder. Undgå kontakt med dit hoved, ansigt eller andre dele af kroppen.
- Vibrationsfunktionen i dette produkt kan forværre skader. Undgå vibrationsfunktionen, hvis du har en skadelse eller skade i knogler, led eller muskler i dine hænder eller arme.
- Lad ikke produktet komme i nærheden af varme kilde.
- Lad varme med et skille produktet ad eller modificere det på anden vis.
- Lad ikke produktet komme i nærheden af fugtige steder, eller udsæt det for direkte sollys.
- Lad ikke produktet komme i kontakt med vand.
- Undgå at tilføje tunge genstande oven på produktet.
- Undgå at tilføje fremmedlegemer til produktet. Produktet er ikke forsikret.
- Undgå at røre ved indgangene eller indsætte fremmedlegemer.

PRODUKTERKLÆRINGER

CE FREEMODE GO LLC erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: **www.crkd.gg/doc**

Det overstregede skraldespandsikon på produktet viser, at det ikke må smides ud i almindelig restaffald og i stedet skal bortskaffes i overensstem- melse med gældende genbrugsregler.

© 2024 Freemode Go, LLC. Alle rettigheder forbeholdes. CRKD, NEO S og CRKD logoerne er varemærker, der tilhører Freemode Go, LLC . Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Dette produkt er ikke godkendt eller licenseret af Nintendo.

CONFIGURAZIONE

Ligar a Nintendo Switch™
Opzione 1: Dock
1) Nelle configurazioni, escluse "Comandos e Sensores" e poiché seleziona Muder Modo/Ordem. **2)** Mantenha premido o botão Home (CRKD) por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento do controlador. O LED do botão Home (CRKD) começa a piscar rapidamente a branco. Os dois controladores S entrarão no modo de emparelhamento automaticamente. **3)** Selecione "Pro Controller" na lista de dispositivos disponíveis e os dois controladores S ligam-se à consola. Agora pode usar 1/2/3/4 no Nintendo Switch e o LED de estado do utilizador Neo Lograr-S, Cano Lograr-B, Lamina Lograr-Y, Amarelo Lograr-G. Cores adicionais do LED de estado do utilizador: Roxo Lograr-S, Ciano Lograr-B, Laranja Lograr-G.

Opção 2: USB-C
1) Coloque a consola Nintendo Switch na sua base/suporte e em seguida ligue o comando através do cabo USB. O comando irá conectar-se automaticamente à Nintendo Switch e o LED do botão Home (CRKD) permanecerá aceso a branco. **2)** Após remover o comando da Nintendo Switch, o comando reverterá automaticamente para uma ligação por Bluetooth®.

Ligar ao PC
Opção 1: Bluetooth® (Dispositivo de entrada XI). **RECOMENDADO**
1) Ative a função Bluetooth® no computador (ou com um adaptador Bluetooth®). **2)** Mantenha premido ✠ Dpad + botão Home (CRKD) por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento do dispositivo de entrada X. O LED Home (CRKD) começa a piscar rapidamente a laranja. **3)** Selecione "Adaptador dispositivo Bluetooth" "Selecione Selecione "Controlador sem fios Xbox" na lista de dispositivos disponíveis e o Neo S irá ligar-se à consola. Encontrará "Comando sem fios Xbox" disponível nas opções. Selecione-o e aguarde que o Windows configure o dispositivo.

Opção 2: Bluetooth® (Pro Controller). **NÃO RECOMENDADO**
1) Ative a função Bluetooth® no computador (ou com um adaptador Bluetooth®). **2)** Mantenha premido o botão Home (CRKD) por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento do controlador Pro. O LED do botão Home (CRKD) começa a piscar rapidamente a laranja (Figura 2). **3)** Selecione "Adaptador dispositivo Bluetooth" "Selecione Selecione "Controlador sem fios Xbox" na lista de dispositivos disponíveis e aguarde que o Windows configure o dispositivo.

Opção 3: USB com fios
1) Ligue o comando através de ligação USB.

Ligar ao iOS
Opção 1: Bluetooth® (Dispositivo de entrada X). **RECOMENDADO**
1) Ligue a função Bluetooth® no dispositivo iOS. **2)** Mantenha premido ✠ Dpad + botão Home (CRKD) por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento do dispositivo de entrada X. O LED do botão Home (CRKD) começa a piscar rapidamente a laranja. **3)** Selecione "Comando sem fios Xbox" na lista de dispositivos disponíveis e o Neo S irá conectar-se ao dispositivo iOS.

Opção 2: Bluetooth (Pro Controller).
1) Ligue a função Bluetooth® no dispositivo iOS. **2)** Mantenha premido o botão Home (CRKD) por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento. O LED Home (CRKD) piscará rapidamente a laranja. **3)** Selecione "Pro Controller" na lista de dispositivos disponíveis e o Neo S irá conectar-se ao dispositivo iOS.

Ligar a Android
Opção 1: Bluetooth®
1) Ligue a função Bluetooth® no dispositivo Android. **2)** Mantenha premido ✠ Dpad + botão Home (CRKD) por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento. O LED Home (CRKD) piscará a CIANO. **3)** Selecione "Gamepad" na lista de dispositivos disponíveis e prima EMPARELHAR. O Neo S será emparelhado com o dispositivo Android.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Cavo di ricarica USB: 1) m, Cavo USB, USB-C a USB-A, Connessione senza fili: Bluetooth® 5.0+EDR, Tipo di batteria: Ioni di litio, Capacità della batteria: 750 mAh, Ore di carica: 2.5 h, Potenza nominale in ingresso: DC 5V/1A, Tensione: 5.0 V +/-0.2 V, Temperatura di esercizio: 0°C~ 40°C, Radiofrequenza: ISM 2.4G, Banda di frequenza: 2402~2480 MHz (1 MHz), Massima radiofrequenza: 10 dBm, Portata: Fino a 10 m

SERVIZIO CLIENTI

Per qualsiasi domanda sulla configurazione o sull'utilizzo, contattare direttamente CRKD Assistenza clienti all'indirizzo: **support@crkd.gg** Risponderemo alle richieste entro 24 ore (dal lunedì al venerdì, fuori dai week-end e dai giorni festivi). Per un'attenzione assistenza, contattare il nostro team di supporto scrivendo a: **support@crkd.gg**

GARANZIA LIMITATA

CRKD garantisce all'acquirente consumatore originale che il prodotto è privo di difetti di materiali e/o di fabbricazione per il periodo di tempo specificato nel periodo di garanzia a partire dalla data di acquisto, vale a dire 2 anni, come indicato nella pagina **www.crkd.gg/warranty**

SICUREZZA

- Non manipolare batterie agli ioni di litio danneggiate o con perdite.
- Se si entra in contatto con il materiale di una batteria che perde, eseguire le seguenti operazioni:
- Se il materiale entra in contatto con gli occhi, non strofinare gli occhi. Lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita e consultare un medico.
- Se il materiale venne a contatto con la pelle o con i vestiti, lavare immediatamente le superfici interessate con acqua pulita. Consultare il proprio medico se si sviluppano infiammazioni o dolore.
- Evitare l'uso prolungato di questo prodotto. Fare una pausa a intervalli di circa 30 minuti.
- Interrompere l'uso del prodotto se si avverte fastidio o dolore alle mani o alle braccia durante l'uso. Se la condizione persiste, consultare un medico.
- Questo prodotto è stato progettato esclusivamente all'uso con le mani; non tenere vicino alla testa, al viso, alle oculi o a qualsiasi altra parte del corpo.
- La funzione di vibrazione di questo prodotto può aggravare lesioni. Non usare la funzione di vibrazione in caso di contusioni o di lesioni ossee alle ossa, alle articolazioni o ai muscoli delle mani o delle braccia.
- Non smontare o modificare il prodotto.
- Non esporre il prodotto ad alte temperature o umidità.
- Non conservare il prodotto in ambienti umidi.
- Evitare che il prodotto entri in contatto con liquidi.
- Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole.
- Non gettare, lasciar cadere né sottoporre il prodotto a forti urti/ferti.
- Non toccare le porte né inserirvi oggetti estranei.

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

FREEMODE GO Ltd dichiara che il presente prodotto soddisfa i requisiti minimi e le altre disposizioni della Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità el