RECCI

DYNAMIC
WIRELESS EARBUDS
Model: REP-W66

DYNAMIQUE
ÉCOUTEURS SANS FIL
Modèle : REP-W66

DINÁMICA
AURICULARES INALÁMBRICOS
Modelo: REP-W66

DYNAMISCH
DRAHTLOSE OHRHÖRER
Modell: REP-W66

DINAMICO
AURICOLARI SENZA FILI
Modello: REP-W66

動的
ワイヤレスイヤホン
モデル: REP-W66

Product structure

EN

① Charging box indicator
② Type-C charging port
③ Earphone indicator: Earphone mic
④ Multi-function touch area
⑤ Earphone speaker

Wireless pairing

1. Open the charging box, take out the earphone, and the earphones will automatically enter pairing and hold the multi-function touch button for 3 seconds to turn on the earphone, and the earphone indicator light will be flashing.
2. Earphones that have been connected to the device will automatically enter the pairing mode after powering on (and try to connect back to the last connected device). Simultaneously open the Bluetooth on the phone, searching for"REPAIRE", click pairing, there has a prompt tone when connecting successfully.

Power on / off

Power on: 1.Open the charging box, take out the earphone, and the earphones will turn on automatically, earphone are automatically paired and waiting for connection.
2.Long press the earphone for 3 seconds to turn it on.
Power off: 1.When connecting the phone, put the L / R earphone into the charging box, the earphone will shuts down and starts charging (L or R).
2.The earphone turns on and then automatically shuts off for 3 minutes when no device is connected.
3.Long press the earphone for 5 seconds to turn it off.

Call usage

When using the call function, the L / R earphone can perform the following operations:
Answer: double-click the multi-function touch key.
Hang up: double-click the multi-function touch key.
Reject: press and hold the multi-function touch key for 2 seconds.

Wake up voice assistant function (if your phone support this function)

In the music playing or pause state, long press the multi-function touch key for 2 seconds to release it to start the voice assistant function (Siri).

Music use

Music pause/play: when connected / played, double-click the left/right ear multi-function touch area (L or R).
Previous song: when music is playing, triple-click the left ear multi-function touch area (left ear L).
Next song: when music is playing, triple-click the right ear multi-function touch area (right ear R).
Volume up: when music is playing, click the right ear multi-function touch area (right ear R).
Volume down: when music is playing, click the left ear multi-function touch area (left ear L).

Charging indicator light

1. Use USB cable to charge the charging box:
Charging: the red light flashes.
Full power: the red light is always on.
Low power: the white light flashes in the low power state.
2. Earphone charges automatically when put them into charging box:
Charging: the red light is always on.
Charged fully: the light extinguishes.

Attention

1. The main earphone serves as an uninterrupted bridge between the auxiliary phone and the mobile phone. It is normal that the power consumption is greater than that of the auxiliary phone.
2. The Apple mobile phone displays the internal battery level of the host in real-time.
3. The wearing method is very important to avoid the signal antenna being blocked by the inside of the ear. Please wear it according to the wearing method on the introduction page.
4. In binaural mode, covering either earphone with your hand will cause the other one to lose sound. This is a normal phenomenon. Uncovering and using your hand is equivalent to blocking the signal connection between the two earphones.
5. In binaural mode, there must not be too many interfering obstacles between the earphones and the main earphones (R earphone), and the communication between the main earphones (R earphone) and the communication between the mobile phone and the main earphones (R earphone). Signal transmission.
6. In binaural mode, it is normal if the secondary earphone (L earphone) has occasional disconnection problems. After all, it is a wireless signal connection. If the main earphone (R earphone) is disconnected, it is normal, at this time, the signal connection between the two earphones, please wait a moment or change the position to solve the problem.

Warning

Never use corrosive cleaning agents to clean this product.
Never allow this product to be heated or near a fire source. Never leave this product in direct sunlight for long periods of time.
Never dispose of this product in fire to avoid explosion.
Do not attempt to make any modifications to this product as it does not contain any modifiable components.
Do not use this product in the rain.
If you do not use this product for a long period of time, please store it in a dry environment and charge the headset at least once a month to extend its life and avoid extreme temperatures and dust.
You must choose a qualified charger made by a regular manufacturer to charge this product. The voltage and current of the charger must be stable. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause undesired interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FAQ

Earphones cannot be used normally	Put the earphones into the charging box and restart the pairing name on the mobile phone and turn off the wireless function; reopen the battery compartment cover after 5 seconds to connect the earphones
Earphones cannot be used normally	1. Check the wireless device and the current battery power to ensure that it is turned on and in proper volume. 2. Make sure the earphone pairing to the correct device. 3. Keep your earphone and wireless device in the effective distance within 10 meters.4. Make sure your wireless audio output is on.
Earphone disconnection	1. Check the earphone if it searching or pairing status, if yes, please turn off the pairing function. 2. Check the wireless device around, please turn them off to avoid connecting interference.3. If the earphone has been connected with other devices disconnect the other devices and try to pair. 4. If the earphone is low power, charge it.
Sound distortion and sound broken	1. The quality of the audio file of the device is poor,change it to high quality audio file.2. Check the wireless signal strength of the device, check whether the device is out of power, charge it timely. 4. The distance between the earphone and device is beyond the effective distance, or there is obstacle between them.
Wireless connected keyboard unavailable	Please click the exclamation point on the right side of the wireless connection. Turn off the input device connection.

La structure du produit

FR



① Indicateur du boîtier de chargement
② Port de chargement de type-C
③ Indicateur des écouteurs Micro des écouteurs
④ Zone tactile multifonction
⑤ Haut-parleur pour écouteurs

Couplage sans fil

1. Ouvrez le boîtier de chargement, retirez l'écouteur et les écouteurs s'allumeront automatiquement/appuyez et maintenez le bouton tactile multifonctionnel pendant 3 secondes pour allumer l'écouteur, et le voyant de l'écouteur s'allumera.
2. Les écouteurs connectés à l'appareil entreront automatiquement en mode d'appariage après la mise sous tension (et essayeront de se connecter à l'appareil connecté le plus récent). Ouvrez simultanément le Bluetooth sur le téléphone mobile, recherchez « REPAIRE », cliquez sur l'appariage, il y a une tonalité d'invite lorsque la connexion est réussie.

Marche / arrêt

Mise sous tension : 1. Ouvrez le boîtier de chargement, retirez les écouteurs et les écouteurs s'allumeront automatiquement, les écouteurs sont automatiquement appariés et en attente de connexion.
2. Appuyez longuement sur l'écouteur pendant 3 secondes pour l'allumer.
Mise hors tension : 1. Lorsque le téléphone est connecté, placez l'écouteur G/D dans le boîtier de chargement. L'écouteur s'éteint et commence à se recharger (L ou R).
2. L'écouteur s'allume puis s'éteint automatiquement pendant 3 minutes lorsqu'aucun appareil n'est connecté.
3. Appuyez longuement sur l'écouteur pendant 5 secondes pour l'éteindre.

Utilisation des appels

Lors de l'utilisation de la fonction d'appel, l'écouteur L/R peut effectuer les opérations suivantes:
Répondre: double-cliquez sur la touche tactile multifonctionnelle.
Raccrocher: il suffit de cliquer sur la touche tactile multifonctionnelle.
Rejeter: appuyez et maintenez la zone tactile de la touche multifonction pendant 2 secondes.

Fonction d'assistant vocal d'éveil (si votre téléphone prend en charge cette fonction)

En lecture de musique ou en pause, appuyez longuement sur la touche tactile multifonctionnelle pendant 2 secondes pour la relâcher et émettre le bouton d'assistant vocal (Siri).

Utilisation de la musique

Pause/lecture de la musique : lorsque vous êtes connecté/jouez sur la zone tactile multifonctionnelle de l'oreille gauche/droite (L ou R).
Chanson précédente : lorsque la musique est en cours de lecture, triplez/appuyez sur la zone tactile multifonctionnelle de l'oreille gauche (oreille gauche L).
Chanson suivante : lorsque la musique est en cours de lecture, triplez/appuyez sur la zone tactile multifonctionnelle de l'oreille droite (oreille droite R).
Augmenter le volume : lorsque la musique est en cours de lecture, cliquez sur la zone tactile multifonctionnelle droite (oreille droite droite).
Baisser le volume : lorsque la musique est en cours de lecture, cliquez sur la zone tactile multifonctionnelle gauche (oreille gauche L).

Voyant de charge

1. Utilisez un câble USB pour charger le boîtier de chargement :
Chargement : le voyant rouge clignote.
Chargé complètement : le voyant rouge est toujours allumé.
Faible puissance : la lumière blanche clignote en état de faible puissance.
2. Les écouteurs se chargent automatiquement lorsqu'ils sont placés dans le boîtier de chargement : Chargement : le voyant rouge est toujours allumé.
Chargé complètement : la lumière s'éteint.

Attention

1. Chaque écouteur est de cent entre le téléphone secondaire et le téléphone mobile sans interruption, et il est normal que la consommation électrique soit inférieure à celle du téléphone secondaire.
2. L'iPhone affiche le chargé de la batterie en temps réel.
3. La méthode de port est très importante pour éviter le signal d'antenne du signal ne soit obturé par l'intérieur de l'oreille, veuillez le porter conformément à la méthode de port de la page d'introduction.
4. En mode binaural, n'importe quel écouteur que vous couvrez du signal : le manque d'écouteurs est un phénomène normal. Le fait de couvrir et d'utiliser la main est équivalent à bloquer la connexion du signal entre les deux écouteurs.
5. En mode binaural, il n'est pas permis d'avoir trop d'obstacles gênants entre les écouteurs et l'écouteur principal (écouteur R) et la communication entre le téléphone et les écouteurs principaux (écouteur R). Transmission du signal.
6. En mode binaural, il est normal que l'écouteur secondaire (L'écouteur G) ait occasionnellement des problèmes de déconnexion, après tout, il s'agit d'une connexion sans fil. Si l'écouteur principal (écouteur R) est déconnecté, il est normal, à ce stade, veuillez patienter un moment ou modifier la connexion de signal entre les deux écouteurs pour résoudre le problème.

Avertissement

Veillez à ne pas employer corrosifs pour nettoyer le produit.
Ne laissez pas ce produit être chauffé ou n'approchez pas source de feu.
Ne laissez pas le produit sous la lumière directe pendant une longue période.
Ne jetez pas le produit dans le feu pour éviter une explosion.
Ne pas tenter de modifier ce produit, car il ne contient pas de composants modifiables.
Ne pas utiliser ce produit sous la pluie.
Si vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période, veuillez le stocker dans un environnement sec et
charger le casque au moins une fois par mois pour prolonger la durée de vie et éviter les températures et la poussière extrêmes.
Vous devez choisir un chargeur certifié auprès d'un fabricant qualifié pour charger les écouteurs. Cet appareil
est conforme à la partie 15 de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas
causer d'interférences indésirables, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

FAQ

Les écouteurs ne peuvent pas être correctement appariés	Mettez l'écouteur dans le boîtier de chargement, rouvrez le nom de jumelage du téléphone mobile et désactivez la fonction sans fil ; rouvrez le couvercle du boîtier de chargement 5 secondes plus tard pour connecter les écouteurs
Les écouteurs ne peuvent pas être correctement utilisés	1. Vérifiez l'appareil sans fil et le volume pour vous assurer qu'il est allumé et à un volume approprié. Assurez-vous que le volume approprié. Assurez-vous que l'appareil est couplé au bon appareil. 3. Gardez votre écouteur et votre appareil sans fil dans la distance efficace, inférieure à 10 mètres.4. Assurez-vous que votre sortie audio sans fil est ouverte.
Ecouteur coupure	1. Vérifiez l'écouteur s'il recherche ou s'il est en état de couplage, si oui, veuillez éteindre la fonction de couplage. 2. Vérifiez l'appareil sans fil à proximité, veuillez les éteindre pour éviter les interférences de connexion.3. Si l'écouteur a déjà été connecté à un autre appareil, veuillez le faire. 4. Si l'écouteur est faible, chargez-le.
Distension sonore et bruits des coupures	1. La qualité du fichier audio de l'appareil est médiocre, remplacez-le par un fichier audio de haute qualité.2. Vérifiez le niveau du volume et l'intensité si nécessaire. 3. Vérifiez si l'appareil est hors tension, chargez-le en temps opportun. 4. La distance entre l'écouteur et l'appareil dépasse la distance effective ou il y a un obstacle entre eux.
Connecté sans le clavier indisponible	Veuillez cliquer sur le point d'exclamation situé à droite de la connexion sans fil. Désactivez la connexion du périphérique d'entrée.

Product structure

DE

① Ladeboxanzeige
② Typ-C-Ladeanschluss
③ Kopfhöreranzeige Kopfhörermikrofon
④ Multifunktions-Touch-Bereich
⑤ Kopfhörerlautsprecher

Kabellose Kopplung

1. Öffnen Sie die Ladebox, nehmen Sie den Ohrhörer heraus und der Ohrhörer schaltet sich automatisch ein. Halten Sie die Multifunktions-Touch-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Ohrhörer einzuschalten, und die Ohrhöreranzeigeleuchte blinkt.
2. Ohrhörer, die bereits verbunden waren, werden nach dem Einschalten automatisch in den Kopplungsmodus (und versuchen, sich wieder mit dem zuletzt verbundenen Mobiltelefon zu verbinden). Öffnen Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons gleichzeitig, suchen Sie nach "REPAIRE", klicken Sie auf „Pairing", Sie erfolgreiche Verbindung erfolgt ein Hinweiston.

Einschalten / Ausschalten

Einschalten: 1. Öffnen Sie die Ladebox, nehmen Sie den Kopfhörer heraus, und die Kopfhörer schalten sich automatisch ein, die Kopfhörer werden automatisch gekoppelt und warten auf die Verbindung.
2. Drücken Sie 3 Sekunden lang auf den Kopfhörer, um ihn einzuschalten.
Ausschalten: 1. Wenn Sie das Telefon anschließen, legen Sie den Kopfhörer in das Ladegerät (L oder R), und die Kopfhörer schalten sich aus und beginnen mit dem Laden (L oder R).
2. Der Kopfhörer schaltet sich ein und schaltet sich dann automatisch für 3 Minuten ausgeschaltet, wenn kein Gerät angeschlossen ist.
3. Drücken Sie 5 Sekunden lang auf den Kopfhörer, um ihn auszuschalten.

Anrufnutzung

Bei Verwendung der Anruffunktion kann der L/R-Kopfhörer die folgenden Vorgänge ausführen:
Antwort: Doppelklicken Sie auf die Multifunktions-TouchTaste.
Auflegen: Doppelklicken Sie auf die Multifunktions-TouchTaste.
Ablehnen: Halten Sie den Berührungsbereich der Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt.

Funktion „Sprachassistent zum Aufwecken" (sofern Ihr Telefon diese Funktion unterstützt)

Drücken Sie im Musikwiedergabe- oder Pausezustand 2 Sekunden lang die Multifunktions-Tochtaste, um sie loszulassen und die Sprachassistentenfunktion (Siri) zu starten.

Musiknutzung

Musikpause/-wiedergabe: Wenn die Verbindung hergestellt/abgespielt wird, doppelklicken Sie auf den linken/rechten Multifunktionsbereich des Ohrhörers (links L oder R).
Vorheriges Lied: Klicken Sie während der Musikwiedergabe dreimal auf den Multifunktions-Touch-Bereich des linken Ohrs (linkes Ohr L).
Nächstes Lied: Wenn Musik abgespielt wird, klicken Sie dreimal auf den Multifunktions-Touch-Bereich des rechten Ohrs (rechtes Ohr R).
Lautstärke erhöhen: Klicken Sie während der Musikwiedergabe auf den Multifunktions-Touchbereich des rechten Ohrs (rechtes Ohr R).
Lautstärke verringern: Klicken Sie während der Musikwiedergabe auf den Multifunktions-Touchbereich des linken Ohrs (linkes Ohr L).

Ladekontrollleuchte

1. Laden Sie die Ladebox mit einem USB-Kabel auf:
Laden: Das rote Licht blinkt.
Vollständig aufgeladen: Das rote Licht leuchtet immer.
Niedriger Stromverbrauch: Bei niedrigem Stromverbrauch blinkt das weiße Licht.
2. Kopfhörer werden automatisch aufgeladen, wenn sie in die Ladebox gesteckt werden:Laden: Das rote Licht leuchtet immer.
Vollständig aufgeladen: Das Licht erlischt.

Aufmerksamkeit

Zuerst müssen die Verbindungsmodi des Blicke zwischen den Zweiteilen und den Mobilgeräten, und es ist normal, dass die Stromverbrauch besser ist als der der Zweiteilen.
2. Das iPhone zeigt den Batteriestand in Echtzeit an.
3. Die Tragemethode ist sehr wichtig, um zu vermeiden, dass die Signalantenne durch das Innere des Ohrs blockiert wird. Bitte tragen Sie das Gerät bitte entsprechend der Tragemethode auf der Einführungsseite.
4. In binauraler Modus blockiert jeder einseitige Ohrhörer ein Signal manuell, Changing the right ear to open the headset allows the signal connection between the two headsets to be blocked. This is a normal phenomenon.
5. In binauraler Modus darf es nicht zu viele störende Hindernisse zwischen Kopfhörer und Hauptohr (Kopfhörer R) und zwischen den Hauptohrhörern (Kopfhörer R) und der Kommunikation zwischen Mobiltelefon und Hauptohrhörern (Kopfhörer R) geben. Signalübertragung.
6. Wenn im binauralen Modus gelegentlich ein Problem mit der Trennung des Sekundärohrhörers (linkes Ohr L) auftritt, ist dies am normalen Phänomen, und es ist nicht handelnd es sich bei WLAN. um eine drahtlose Signalübertragung. Wie beim Wirkmechanismus ist manchmal unvermeidlich, zu diesem Zeitpunkt ist es ein Problem der Signalverbindung zwischen den beiden Ohrhörern, bitte warten Sie einen anderen Ort.

Warnung

Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts keine ätzenden Reinigungsmittel.
Lassen Sie das Produkt nicht zu, wenn es erhitzt wird oder in die Nähe einer Feuerquelle gelangt.
Lassen Sie das Produkt nicht für lange Zeiten direkt dem direkten Sonnenlicht aus.
Um eine Explosion zu vermeiden, werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer.
Versuchen Sie nicht, durch Änderungen das Produkt zu ändern, da es keine veränderbaren Komponenten enthält.
Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Regen.
Wenn Sie dieses Produkt längere Zeit nicht verwenden, bewahren Sie es bitte in einer trockenen Umgebung auf und laden Sie das Headset mindestens einmal auf, um seine Lebensdauer zu verlängern und extreme Temperaturen und Staub zu vermeiden.
Zum Laden des Produkts müssen Sie ein normales Ladegerät eines regulären Herstellers verwenden. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

FAQ

Kopfhörer können nicht normal verwendet werden	Legen Sie den Kopfhörer in die Ladebox, Brechen Sie den Namen für die drahtlose Kopplung des Mobiltelefons neu ein und schalten Sie die Funktion. Öffnen Sie nach 5 Sekunden die Batteriefachabdeckung, um den Kopfhörer erneut zu verbinden
Kopfhörer können das nicht normal verwendet werden	1. Überprüfen Sie das drahtlose Gerät und die aktuelle Lautstärke des Kopfhörers, um sicher zu sein, dass sie eingeschaltet und in der richtigen Lautstärke sind. 2. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Kopfhörer und Ihr drahtloses Gerät gekoppelt haben. 3. Halten Sie Ihren Kopfhörer und Ihr drahtloses Gerät innerhalb der effektiven Entfernung von 10 Metern. 4. Stellen Sie sicher, dass Ihr drahtloser Audioausgang aktiviert ist.
Kopfhörer Trennung	1. Überprüfen Sie das Gerät, ob es sich um den Kopplungsmodus handelt, wenn ja, schalten Sie die Kopplungsfunktion aus. 2. Überprüfen Sie das drahtlose Gerät in der Nähe, schalten Sie diese bitte aus, um Verbindungsstörungen zu vermeiden. 3. Wenn Ihr Kopfhörer bereits mit anderen Geräten verbunden war, trennen Sie bitte die anderen Geräte und versuchen Sie, sie zu koppeln. 4. Wenn der Kopfhörer leer ist, laden Sie ihn auf.
Klangverzerrung und der Ton ist kaputt	1. Die Qualität der Audiodatei des Geräts ist schlecht, ändern Sie sie in eine Audiodatei mit hoher Qualität. 2. Überprüfen Sie die Lautstärke und vergewissern Sie sich, dass sie nicht zu hoch ist. 3. Prüfen Sie, ob Sie Geräte ein- oder ausgeschaltet haben.
Kabellos verbunden Tastatur nicht verfügbar	Bitte klicken Sie auf das Ausrufezeichen auf der rechten Seite der WLANVerbindung. Schalten Sie die Verbindung zum Eingabegerät aus.

Product structure

FR

① Indicateur de la station de recharge
② Porte de recharge de type-C
③ Indicateur des écouteurs Microfono del auriculare
④ Aire touch multifonction
⑤ Haut-parleur del auriculare

Accoppiamento senza fili

1. Apre la scatola di ricarica, estrarre l'auricolare e gli auricolari si accenderanno automaticamente, gli auricolari verranno accoppiati automaticamente e saranno in attesa di connessione.
2. Gli auricolari che sono stati collegati al dispositivo entreranno automaticamente in modalità di accoppiamento dopo l'accensione (e proveranno a riconnettersi all'ultimo telefono cellulare connesso). aprire simultaneamente il Bluetooth del telefono, cercare "REPAIRE", fare clic sull'accoppiamento, verrà emesso un segnale acustico quando la connessione è riuscita.

Accensione/spegnimento

Accensione: 1.Aprire la scatola di ricarica, estrarre l'auricolare e gli auricolari si accenderanno automaticamente, gli auricolari verranno accoppiati automaticamente e saranno in attesa di connessione.
2.Premere a lungo l'auricolare per 3 secondi per acceso.
Spegnimento: 1.Quando si collega il telefono, inserire l'auricolare L/R nella scatola di ricarica. L'auricolare si spegne e inizia a caricare (L o R).
2.L'auricolare si accende e si spegne automaticamente per 3 minuti quando nessun dispositivo è collegato.
3.Premere a lungo l'auricolare per 5 secondi per spegnerlo.

Utilizzo delle chiamate

Quando si utilizza la funzione di chiamata, l'auricolare L/R può eseguire le seguenti operazioni:
Rispondi: tocca rapidamente la zona tocca tutti multifunzione.
Riaggancia: fare doppio clic sul tasto touch multifunzione.
Rifiuta: tieni premuto la zona tocca tutti multifunzione per 2 secondi.

Funzione di attivazione dell'assistente vocale (se il tuo telefono supporta questa funzione)

Nella riproduzione della musica o in pausa, premere a lungo il tasto multifunzione per 2 secondi per rilasciarlo e avviare la funzione di assistente vocale (Siri).

Uso della musica

Pausa/riproduzione musica: quando connessa/riprodotta, fare doppio clic sull'area touch multifunzione dell'orecchio sinistro/destro (L o R).
Canzone precedente: durante la riproduzione della musica, fare tre clic sull'area touch multifunzione dell'orecchio sinistro (orecchio sinistro L).
Canzone successiva: durante la riproduzione della musica, fare tre clic sull'area touch multifunzione dell'orecchio destro (orecchio destro R).
Aumenta il volume: durante la riproduzione della musica, fare clic sull'area touch multifunzione dell'orecchio destro (orecchio destro R).
Volume giù: durante la riproduzione della musica, fare clic sull'area touch multifunzione dell'orecchio sinistro (orecchio sinistro L).

Spia di carica

1. Utilizzare il cavo USB per caricare la scatola di ricarica:
In carica: la luce rossa lampeggia.
Carica completa: la luce rossa è sempre accesa.
Bassa consumo: la luce bianca lampeggia in stato di basso consumo.
2. Gli auricolari si caricano automaticamente quando vengono inseriti nella scatola di ricarica: la luce rossa è sempre accesa.
Carica completa: la luce si spegne.

Attenzione

1. L'auricolare principale funge da ponte tra il telefono secondario e il telefono cellulare senza interruzioni ed è normale che il consumo energetico sia inferiore a quello del telefono secondario.
2. L'iPhone visualizza la carica della batteria in tempo reale.
3. Il metodo di indossamento è molto importante per evitare che l'antenna del segnale venga bloccata dall'interno. Indossare in carica di indossare secondo il metodo di indossamento della pagina di introduzione.
4. In modalità binaurale, coprire qualsiasi auricolare con la mano causerà la perdita del suono da parte dell'altro auricolare. Questo è un fenomeno normale. Scoprire e usare la mano è equivalente a bloccare la connessione del segnale tra le due cuffie.
5. In modalità binaurale, nel tra le cuffie principali (cuffia principale R) e le cuffie principali (cuffia principale R) e la comunicazione tra il telefono cellulare e le cuffie principali (cuffia principale R). Trasmissione del segnale.
6. In modalità binaurale, è normale che l'auricolare secondario (auricolare L) abbia occasionalmente problemi di disconnessione. Dopo tutto, è una connessione senza fili. Se l'auricolare principale (auricolare R) è disconnesso, è normale, in questo momento, la connessione del segnale tra le due cuffie, attendere un momento o modificare la posizione per risolvere il problema.

Avvertimento

Non utilizzare detergenti corrosivi per pulire il prodotto.
Non esporre il prodotto alla fiamma o alla fonte di calore.
Non esporre il prodotto alla luce diretta per lunga tempo.
Non gettare il prodotto nel fuoco per evitare esplosioni.
Non tentare di modificare il prodotto, poiché non contiene parti modificabili.
Non utilizzare questo prodotto sotto la pioggia.
Se non si utilizza questo prodotto per un lungo periodo, conservarlo in un ambiente asciutto e caricarlo tutte almeno una volta al mese per prolungare la durata della batteria e evitare temperature e polvere.
Il caricatore deve essere scelto da un produttore qualificato per caricare l'auricolare.
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 della norma FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, compresa le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

FAQ

Gli auricolari non possono essere normalmente	Inserire l'auricolare nella scatola di ricarica, riavviare il nome dell'accoppiamento wireless del telefono cellulare e disattivare la funzione wireless; riaprire il coperchio del vano batteria per collegare le cuffie
Gli auricolari non possono essere normalmente	1. Verifica l'apparecchio senza fili e il volume per assicurarsi che sia acceso e che il volume sia adeguato. Assicurati che l'auricolare sia collegato al dispositivo corretto. 3. Mantieni le tue cuffie e il tuo dispositivo wireless entro una distanza efficace di 10 metri.4. Assicurati che la tua uscita audio senza fili sia aperta.
Gli auricolari non possono essere normalmente	1. Controlla le cuffie se è in ricerca o in stato di accoppiamento, se sì, spegnere la funzione di accoppiamento. 2. Controlla il dispositivo wireless circostante, spegnerlo per evitare interferenze di connessione. 3. Se l'auricolare è stato collegato a altri dispositivi, disconnettere gli altri dispositivi e riprovare. 4. Se l'auricolare ha poca potenza, caricarlo.
Ecouteur coupure	1. Controlla l'auricolare se è in ricerca o in stato di accoppiamento, se sì, spegnere la funzione di accoppiamento. 2. Controlla il dispositivo wireless circostante, spegnerlo per evitare interferenze di connessione. 3. Se l'auricolare è stato collegato a altri dispositivi, disconnettere gli altri dispositivi e riprovare. 4. Se l'auricolare è scarico, caricarlo.
Distorsione sonora e bruscos ed rotti	1. La qualità del file audio del dispositivo è scarsa, sostituisci con un file audio di alta qualità. 2. Controlla la potenza del segnale del dispositivo, controlla se il dispositivo è scarico, ricarica in tempo. 4. La distanza tra l'auricolare e il dispositivo è oltre la distanza efficace o c'è un ostacolo tra loro.
Connessione senza fili tastiera non disponibile	Fare clic sul punto esclamativo sul lato destro della connessione wireless. Disattiva la connessione del dispositivo di input.

Product structure

JP

① 充電ボックスインジケーター
② タイプC充電ポート
③ イヤホンインジケーター マイクの内蔵
④ 多機能タッチエリア
⑤ イヤホンスピーカー

ワイヤレスペアリング

1. 充電ボックスを開き、イヤホンを取り出すと、イヤホンは自動的にペアリングを行い、多機能タッチボタンを3秒間押してイヤホンをオンにします。イヤホンインジケーターがフラッシュします。
2. 以前にペアリングされたイヤホンは、電源をオンにすると自動的にペアリングモードに入ります（最後に接続されたモバイルデバイスに接続しようとします）。同時にスマートフォンのBluetoothをオンにし、「REPAIRE」を検索し、ペアリングをクリックすると、接続に成功すると「プロンプト音が鳴ります。

電源オン/オフ

電源オン：1.充電ボックスを開け、イヤホンを取り出すと、イヤホンは自動的にオンになります。イヤホンは自動的にペアになります。
2.イヤホンを約3秒間長押しして電源をオンにします。
電源オフ：1.電話を接続するときに、L/Rイヤホンを充電ボックスに入れます。イヤホンはシャットダウンし、充電を開始します（L または R）。
2.イヤホンがオンになり、デバイスが接続されていない場合、イヤホンは3分間後にオフになります。
3.イヤホンを5秒間長押しして電源をオフにします。

製品構成

JP

① 充電ボックスインジケーター
② タイプC充電ポート
③ イヤホンインジケーター マイクの内蔵
④ 多機能タッチエリア
⑤ イヤホンスピーカー

通話の使用

通話機能使用時、L/Rイヤホンで通話機能を利用できます。
次の操作：
接続：マルチファンクションタッチキーをダブルクリックします。
電話を切る：マルチファンクションタッチキーをダブルクリックします。
拒否：マルチファンクションキーのタッチエリアを2秒間長押しします。

ウェイクアップ音声アシスタント機能（お使いの携帯電話がこの機能をサポートしている場合）

音楽再生または一時停止状態で、マルチファンクションタッチキーを2秒間長押しして離すと、音声アシスタント機能（Siri）が起動します。

音楽の使用

音楽の一時停止/再生：接続/再生中に、左/右耳のタッチ機能エリアをダブルクリックします（L または R）。
前の曲：音楽再生中に、左耳のマルチファンクションタッチ領域（左耳 L）をトリプルクリックします。
次の曲：音楽再生中に、右耳のマルチファンクションタッチ領域（右耳 R）をトリプルクリックします。
音量を上げる：音楽の再生中に、右耳のマルチファンクションタッチ領域（右耳 R）をクリックします。
音量を下げる：音楽の再生中に、左耳のマルチファンクションタッチ領域（左耳 L）をクリックします。

充電インジケーターライト

1. USBケーブルを使用して充電ボックスを充電します：
充電中：赤い点滅。
完全に充電されている場合：赤色のライトが常に点灯します。
低電力：低電力時では白色ライトが点滅します。
2. イヤホンを充電ボックスに入れると自動的に充電されます：
充電中：赤いライトが常に点灯します。
完全に充電されたら、ライトが消えます。

注意

1. メインの耳は、中継することなくこの電話と携帯電話の間のブリッジとして機能し、電力消費がセカンダリの携帯電話よりも高くなっていることは正常です。
2. iPhoneは、ホストのバッテリーの内部バッテリーレベルをリアルタイムで表示します。
3. 装着方法は非常にアンテナが内部の耳で遮られるのを防ぐために非常に重要です。紹介ページの装着方法に従って装着してください。
4. 両耳モードでは、片側のイヤホンを手で覆うと、もう一方のイヤホンが音を失います。これは正常な現象です。覆うことは、2 つのイヤホンの間の信号接続を遮断することと同等です。
5. 両耳モードでは、イヤホン（メインイヤホン（R イヤホン））と携帯電話（メインイヤホン（R イヤホン））の間に障害物が多すぎてはいけません。また、それらの間の通信（メインイヤホン（R イヤホン））。信号伝送。
6. 両耳モードでは、副イヤホン（セカンダリイヤホン（L イヤホン））の間に断続的な接続の問題があるのは正常です。結局、これはワイヤレス信号接続です。メインイヤホン（R イヤホン）が切断されている場合、この時点では正常です。2 つのイヤホンの信号接続を待つか、ポジションを変更して問題を解決してください。

警告

製品の洗浄に腐食性の強い洗剤を使用しないでください。
製品を加熱したり、火源の近くに置いたりしないでください。
製品を長期間直射日光に長期間さらしないでください。
爆発を防ぐために、製品を火中に投げ込まないでください。
この製品には変更可能なコンポーネントが含まれていないため、分解しようとしないでください。
雨の中でこの製品を使用しないでください。
この製品を長期間使用しない場合は、適当な保管場所に保管し、補助充電器が少なくとも月に1回はヘッドセットを充電して、バッテリーの寿命を延ばし、極端な温度やほこりを防ぎます。
イヤホンを充電するには、認定メーカーの適切な充電器を選択する必要があります。このデバイスは、FCC 規格の第 15 部に準拠しています。
この機器は、次の 2 つの条件の対象となります：(1) この機器は有害な干渉を引き起こしてはなりません、(2) 受信した干渉を含む、あらゆる干渉を受け入れなければなりません。

よくある質問

イヤホンは正常に使用できません	イヤホンを充電ボックスに入れ、携帯電話のペアリング名を再入力し、無線ネットワークスイッチをオフにします；5 秒後にバッテリーカバーを再開して、イヤホンを接続します。
イヤホンは正常に使用できません	1. 無線デバイスと現在のバッテリー残量をチェックして、オンになっていることを確認します。2. 音量が適切であることを確認します。3. イヤホンと無線デバイスを有効距離内に保ちます。4. 無線オーディオ出力がオンになっていることを確認します。
イヤホンの切断	1. イヤホンが接続されているかペアリングされているかを確認します。ペアリングされている場合、ペアリング機能をオフにします。2. 周囲の無線デバイスをチェックし、干渉を避けるためにオフにします。3. イヤホンが他のデバイスに接続されている場合、他のデバイスを切断してペアリングを試みます。4. イヤホンの電力が低い場合は、充電してください。
音の歪み 音が切れる	1. デバイスのオーディオ ファイルの品質が悪いです。高品質のオーディオ ファイルに変更してください。2. 無線信号強度をチェックし、デバイスがオフになっているかどうかを確認し、適時に充電してください。4. イヤホンとデバイスの間の距離が有効距離を超えているか、障害物があります。
ワイヤレス接続済みキーボードが使用できません	ワイヤレス接続の右側にある感嘆符をクリックしてください。入力デバイスの接続をオフにします。

Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
NOTE: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Preguntas más frecuentes

Los auriculares no pueden ser utilizados normalmente	Coloque el auricular en la caja de carga, tome el nombre de emparejamiento del teléfono móvil y apague la función inalámbrica; vuelva a abrir la cubierta del compartimento de la batería 5 segundos después de la conexión de los auriculares.
Los auriculares no pueden ser utilizados normalmente	1.Verifique el dispositivo inalámbrico y el volumen actual para asegurarse de que está encendido y configurado en el volumen adecuado. 2.Asegurese de que