20008 Champion Forest Dr.
Suite 1102
Spring, TX 77379
832.717.4331

Color Side 1: BLACK
Color Side 2: BLACK
Flat size: 27.279 x 20.67 in.
Finished size: 3.897 x 4.134 in.
Fold 1: 7-panel accordion
Fold 2: 5-panel accordion

Pelę „Bluetooth" ryšiu galite prijungti prie daugiausia dviejų kompiuterių. Norėdami prijungti antrąjį kompiuterį, pakartokite 3 ir 4 žingsnius.

Norėdami programuoti pelės mygtukus, atsisiųskite programinę įrangą. Jei programinė įranga neatsisiunčia automatiškai, savo kompiuteryje atidarykite **„Microsoft Store" arba „Apple Store"**. Suraskite **„HP Accessory Center"** ir atsisiųskite programą.

Komponentas		Aprašas
❶	Programuojamas mygtukas	Pagal numatytuosius nustatymus paspauskite, kad galėtumėte naudoti „Pirmyn" funkciją interneto naršyklėje arba naudoti „Puslapis aukštyn" funkciją.
❷	Programuojamas mygtukas	Pagal numatytuosius nustatymus paspauskite, kad galėtumėte naudoti „Atgal" funkciją interneto naršyklėje arba naudoti „Puslapis žemyn" funkciją.
❸	Slinkties ratukas	Paslenka ekrano vaizdą aukštyn arba žemyn. Pakreipkite dešinėn arba kairėn, kad naudotumėte programoje užprogramuotas funkcijas. Pagal numatytuosius nustatymus pakreipus dešinėn ekrano vaizdas paslenkamas į dešinę, o pakreipus kairėn – į kairę.
❹	Pirmojo susiejimo lemputė	Šviečia balta spalva (5 sek.): pelė įjungta, pirmasis kompiuteris veikia. Lėtai mirksi balta spalva (5 sek.): pelė įjungta ir neprijungta prie pirmojo kompiuterio. Greitai mirksi balta spalva (180 sek.): pelė veikia susiejimo režimu. Šviečia balta spalva (5 sek.): pelė sėkmingai susieta su pirmuoju kompiuteriu. Lėtai mirksi oranžine spalva: reikia pakeisti pelės baterijas, pirmasis kompiuteris yra įjungtas.
❺	Antrojo susiejimo lemputė	Šviečia balta spalva (5 sek.): pelė įjungta, o antrasis kompiuteris yra įjungtas. Lėtai mirksi balta spalva (5 sek.): pelė įjungta ir neprijungta prie antrojo kompiuterio. Greitai mirksi balta spalva (180 sek.): pelė veikia susiejimo režimu. Šviečia balta spalva (5 sek.): pelė sėkmingai susieta su antruoju kompiuteriu. Lėtai mirksi oranžine spalva: reikia pakeisti pelės baterijas, antrasis kompiuteris yra įjungtas.
❻	Susiejimo mygtukas	Paspauskite ir palaikykite 3 sek., kad pereitumėte į pirmojo kompiuterio susiejimo režimą. Paspauskite ir palaikykite 3 sek., kad pereitumėte į susiejimo su antruoju kompiuteriu režimą. Paspauskite, kad perjungtumėte tarp kompiuterių.

Csatlakoztassa az egeret akár két számítógéphez Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Ha egy második számítógépet is szeretne csatlakoztatni, ismételje meg a 3. és a 4. lépést.

Az egér gombjainak beprogramozásához töltse le a szoftvert. Ha a szoftver nem töltődik le automatikusan, nyissa meg a **Microsoft Store** vagy az **Apple Store** áruházat a számítógépen. Keressen rá a **HP Accessory Center** kifejezésre, majd töltse le az alkalmazást.

Részegység		Leírás
❶	Programozható gomb	Ha az egér alapértelmezett beállításait használja, ezt a gombot megnyomva használhatja az Előre funkciót egy webböngészőben, valamint a Lapozás felfelé műveletet.
❷	Programozható gomb	Ha az egér alapértelmezett beállításait használja, ezt a gombot megnyomva használhatja a Vissza funkciót egy webböngészőben, valamint a Lapozás lefelé műveletet.
❸	Görgetőkerék	Felfelé vagy lefelé görgeti a képernyőt. Döntse jobbra vagy balra egy adott alkalmazás programozott funkcióinak használatához. Alapértelmezés szerint a jobbra döntés jobbra, a balra döntés pedig balra görgeti a képernyőt.
❹	Az első párosítás jelzőfénye	Folyamatosan fehéren világít (5 másodpercig): Az egér be van kapcsolva, és az első számítógép aktív. Lassan, fehéren villog (5 másodpercig): Az egér be van kapcsolva, és nem csatlakozik az első számítógéphez. Gyorsan, fehéren villog (180 másodpercig): Az egér párosítási üzemmódban van. Folyamatosan fehéren világít (5 másodpercig): Az egér sikeresen párosítva lett az első számítógéppel. Lassan, borostyánsárgán villog: Az egér akkumulátorait ki kell cserélni, és az első számítógép aktív.
❺	A második párosítás jelzőfénye	Folyamatosan fehéren világít (5 másodpercig): Az egér be van kapcsolva, és a második számítógép aktív. Lassan, fehéren villog (5 másodpercig): Az egér be van kapcsolva, és nem csatlakozik a második számítógéphez. Gyorsan, fehéren villog (180 másodpercig): Az egér párosítási üzemmódban van. Folyamatosan fehéren világít (5 másodpercig): Az egér sikeresen párosítva lett a második számítógéppel. Lassan, borostyánsárgán villog: Az egér akkumulátorait ki kell cserélni, és a második számítógép aktív.
❻	Párosítás gomb	Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig, hogy párosítási üzemmódba lépjen az első számítógéppel való párosításhoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig, hogy párosítási üzemmódba lépjen a második számítógéppel való párosításhoz. Nyomja meg a mentett számítógépek közötti váltáshoz.

Sluit de muis aan op maximaal twee computers via Bluetooth. Herhaal de stappen 3 en 4 om een tweede computer aan te sluiten.

Download de software om de muisknoppen te programmeren. Als de software niet automatisch wordt gedownload, opent u op uw computer **Microsoft Store** of **Apple Store**. Zoek **HP Accessory Center** en download de app.

Onderdeel		Beschrijving
❶	Programmeerbare knop	Druk op deze knop om standaard de functie Vooruit in een webbrowser te gebruiken of om de functie Page Up te gebruiken.
❷	Programmeerbare knop	Druk op deze knop om standaard de functie Terug in een webbrowser te gebruiken of om de functie Page Down te gebruiken.
❸	Muiswieltje	Hiermee schuift u omhoog of omlaag op het scherm. Kantel naar rechts of links om de in de app geprogrammeerde functies te gebruiken. Standaard schuift u het scherm naar rechts als u naar rechts kantelt en naar links als u naar links kantelt.
❹	Eerste lampje voor koppelfunctie	Brandt wit (5 s): De muis is ingeschakeld en de eerste computer is actief. Knippert langzaam wit (5 s): De muis is ingeschakeld en niet verbonden met de eerste computer. Knippert snel wit (180 s): De muis bevindt zich in de koppelingsmodus. Brandt wit (5 s): De muis is gekoppeld met de eerste computer. Langzaam knipperend oranje: De batterijen van de muis moeten worden vervangen en de eerste computer is actief.
❺	Tweede lampje voor koppelfunctie	Brandt wit (5 s): De muis is ingeschakeld en de tweede computer is actief. Knippert langzaam wit (5 s): De muis is ingeschakeld en niet verbonden met de tweede computer. Knippert snel wit (180 s): De muis bevindt zich in de koppelingsmodus. Brandt wit (5 s): De muis is gekoppeld met de tweede computer. Langzaam knipperend oranje: De batterijen van de muis moeten worden vervangen en de tweede computer is actief.
❻	Koppelingsknop	Houd deze knop 3 s ingedrukt om de koppelingsmodus van de eerste computer te activeren. Houd deze knop 3 s ingedrukt om de koppelingsmodus van de tweede computer te activeren. Druk hierop om te schakelen tussen opgeslagen computers.

Printed in China
Imprimé en Chine
Stampato in Cina
Impreso en China
Impresso na China
中国印刷
중국에서 인쇄

L61607-B21

Koble musen til opptil to datamaskiner via Bluetooth. Hvis du vil koble til en annen datamaskin, gjentar du trinn 3 og 4.

For å programmere museknappene må du laste ned programvaren. Hvis programvaren ikke lastes ned automatisk på datamaskinen, åpner du **Microsoft Store** eller **Apple Store**. Søk etter **HP Accessory Center**, og last så ned appen.

Komponent		Beskrivelse
❶	Programmerbar knapp	Som standard trykker du for å bruke fremover-funksjonen i en nettleser eller bruk side opp-funksjonen.
❷	Programmerbar knapp	Som standard trykker du for å bruke tilbake-funksjonen i en nettleser eller bruke side ned-funksjonen.
❸	Rullehjul	Ruller skjermen opp eller ned. Vipp til venstre eller høyre for å bruke funksjoner som er programmert i appen. Som standard vipper du til høyre for å rulle skjermen til høyre og til venstre for å rulle skjermen til venstre.
❹	Første paringslampe	Lyser hvitt (5 sek.): Musen er på og den første datamaskinen er aktiv. Blinker langsomt hvitt (5 sek.): Musen er på og ikke koblet til den første datamaskinen. Blinker raskt hvitt (180 sek.): Musen er i paringsmodus. Lyser hvitt (5 sek.): Musen er paret med den første datamaskinen. Blinker sakte gult: Musens batterier må skiftes ut, og den første datamaskinen er aktiv.
❺	Andre paringslampe	Lyser hvitt (5 sek.): Musen er på og den andre datamaskinen er aktiv. Blinker langsomt hvitt (5 sek.): Musen er på og ikke koblet til den andre datamaskinen. Blinker raskt hvitt (180 sek.): Musen er i paringsmodus. Lyser hvitt (5 sek.): Musen er paret med den andre datamaskinen. Blinker sakte gult: Musens batterier må skiftes ut, og den andre datamaskinen er aktiv.
❻	Paringsknapp	Trykk og hold inne i 3 sek for å gå inn i paringsmodus for en første datamaskin. Trykk og hold inne i 3 sek for å gå til paringsmodus for en andre datamaskin. Trykk for å veksle mellom lagrede datamaskiner.

Podłącz mysz do maksymalnie dwóch komputerów za pomocą funkcji Bluetooth. Aby podłączyć drugi komputer, powtórz kroki 3 i 4.

Aby zaprogramować przyciski myszy, pobierz oprogramowanie. Jeśli oprogramowanie nie zostanie pobrane automatycznie, na komputerze otwórz sklep **Microsoft Store** lub **Apple Store**. Wyszukaj aplikację **HP Accessory Center**, a następnie ją pobierz.

RMN/型號/型号: HSA-P008M

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by HP Inc. under license.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

First Edition: June 2019