CHERRY KW X ULP

Mechanical Keyboard with Bluetooth®, RF and Cable Transmission

6441015-00, DE, EN, FR, ES, IT, NL, SV, NO, DK, FI, PL, CS, SK, SL, HR, ZHH, ZHE, JP, KLD 2022
SdB/-270836/Blau 2 = Mod. 3/01/-270, **MPN** 6441015

DE BEDIENUNGS-ANLEITUNG

Verbindung über 2.4 GHz-Funkempfänger
Verbindung über Bluetooth Kanal 1
Verbindung über Bluetooth Kanal 2
Verbindung über Kabel
Scroll Lock
Start/Pause
Nächster Titel
Browser, Startseite
Bildausschnitt speichern
Beleuchtung heller
Rechner
E-Mail Programm starten
PC öffnen
Ton leiser
Ton anhalten
Ton lauter
CHERRY Taste für Ladezustand der Batterie und zum Deaktivieren der Windows-Tasten

Bevor Sie beginnen ...

Liebe Geschäftskunden!
Lieber Kunde!
Lieber Kundin!
Lieber Kunden!
Lieber Kundinnen!
Lieber Kundinnen und Kunden!
Lieber Kundinnen und Kunden!
**Lieber Kundinnen und Kunden

7 Ophladning af genopladeligt batteri

Hvis opladningen på trådløsmus batteri reduceres, blinker CHERRY sensoren ① gult. Når batteriet stopper signalet. Vedi et niveau for den genopladelige batteri er lavere end 5% for musen under 2% for tastaturet. Under 5% for musen 10 minutter og under 2 % for tastaturet 30 minutter.

Et lavt niveau for den genopladelige batteri kan ødelægge batteriet og forkorte levetiden af det genopladelige batteri. Du kan tilslutte tastaturet, hvis du arbejder med tastaturet eller start et pc ved hjælp af en computer, eller hvis du vælger den fra sleep-mode. Rensdig opladning forlænger det genopladelige batteri levetid.

- Forbind tabelsæket med tastaturets bakning og en USB-tilslutning eller en USB-netadapter.
- Din stationære/bærbare computer skal være tændt. Du kan forbinde med et tastaturet under opladningsprocessen. Du kan bruge det som en ledningsforbunden tastatur til opladningen. Hvis tastaturet er helt opladet, lyser det gult, og din opladningsproces er afsluttet, lyser det grønt.

Ladeklokken forbindelser er overopladning.

8 Aktivering af ekstra funktioner på funktionstastaterne

F5 funktionstastaterne findes der ved siden af, som kan udføre ekstra funktioner med:

NÅr F8-tastens lyser som resten af tastene (tastaturindstilling 1).

- Tryk på funktionstasten med det tilsvarende symbol for en yderligere funktion.

Eller:

- Hold F8-tasten trykket ned, og tryk på funktionstasten for tilsvarende funktion (F1-F7).

8.1 Aktivering/deaktivering af F8-tast

Hvis du ønsker standardfunktionerne (F1 - F12) tilbage, kan du ikke F8-tasten (F8 Lås).

- Tryk samtidig på Ctrl-tasten og F8-tasten.

Hvis F8-tasten lyser (nær), udfører funktionstasterne standardfunktioner (F1 - F12).

Hvis F8-tasten lyser som resten af tastene, udfører funktionerne på funktionstasterne symbolet.

9 Deaktivering/Aktivering af Windows-tastatur

For ikke at aktivere Windows-tastene utilsigtet kan du deaktivere dem.

- Tryk på CHERRY-tasten ①.

Windows-tastene er nu deaktiv (lyser rødt) eller aktiv (lyser som resten af tastene).

10 Individuel konfiguration af tastaturet

Med software CHERRY KEYS kan du frit konfigurere mange tastene på tastaturet. Derved har du adgang til appler, filer, indtastede tekstkomponenter eller makroer med et tryk på en tast.

Du får CHERRY KEYS som gratis download på www.cherry.de.

Gå til:

11 Rengøring af tastaturet

1. Slå tastaturet fra.

BEMÆRK! Ødelægelse rengøringsmidler og vasker kan beskadige tastaturet

- Anvend ikke opløsningsmidler som f.eks. benzin eller alkohol og skurmidler og skuresponge ved rengøringen.
- Sørg for at tørrelse, at der trænger vasker ind i tastaturet.
- Rengør tastaturet med en let fugtig klud og tør det af med en tørklæde, inden det tændes igen.
- Tør tastaturet med en fugtig, blødt klud.

12 Hvis tastaturet ikke fungerer

- Hvis en af tasterne for forbindelsesfejl (F ①) blinker længere efter at forsøg på at skrive, betyder det, at denne forbindelsesfejl er indstillet, og at tastaturet ikke kan oplades gennem USB-kablet. Du kan deaktivere denne fejl ved at trykke tastene Ctrl og F8 samtidig. Hvis forbindelsen igen fejler, er "Forbindelse af tastaturet med pc'er/bærbar computer".
- Slut tastaturet, og tænd den igen.
- Kontroller, om den tilsvarende forbindelsesfejl er indstillet (se § "Aktivering af forbindelse").
- Opkald tastaturet via tastaturet (se § "Opladning af genopladeligt batteri").
- Fjern fremmedlyse genstande mellem tastaturet og pc'er/notebook eks. Fremr for alt er et metal-bord/-plade/-gulv/-vægge/-skinne/-rør/-kabler/-stik/-stik/-stik