jump2group
17515 Seven Pines Dr.,
Bldg #1
Spring, TX 77379
832-717-4301

Color Side 1:
PANTONE 6C+ OVERALL MATTE VARNISH; bleeds 2 sides

Color Side 2:
PANTONE 6C + OVERALL MATTE VARNISH; bleeds 2 sides

Flat size:
18.956 x 16.129

Folded size:
3.79 x 5.376in

Fold 1:
S-panel accordion

Fold 2:
S-panel accordion

VR Controller
虛擬現實眼鏡遙控器

TPC-Q077-C1 /
TPC-Q077-C2

1

A. Select **Start**, select **Windows Update**, select **Check for updates**, and then install any updates. Restart the computer if necessary.
B. Select **Start**, and then select **Mixed Reality Portal**.
C. Follow the on-screen instructions.

A. Pilih **Start** (Mulai), pilih **Windows Update**, pilih **Check for updates** (Periksa pembaruan), lalu instal pembaruan. Hidupkan ulang komputer, jika perlu.
B. Pilih **Start** (Mulai), lalu pilih **Mixed Reality Portal** (Gabungan Portal Realitas).
C. Ikuti petunjuk di layar.

A. Изберете **Старт**, изберете **Windows Update**, изберете **Проверка за актуализации**, след което инсталирайте всички актуализации. Рестартирайте компютъра, ако е необходимо.
B. Изберете **Старт**, след което изберете **Mixed Reality Portal**.
C. Следвайте инструкциите на екрана.

A. Vyberte tlačidlo **Štart**, ďalej položku **Windows Update**, potom **Vyhľadať aktualizácie** a poté nainštalujte všetky aktualizácie. V prípade potreby reštartujte počítač.
B. Vyberte tlačidlo **Štart** a potom položku **Portál hybridnej reality**.
C. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

A. Vælg **Start**, vælg **Windows Update**, vælg **Søg efter opdateringer**, og installer derefter eventuelle opdateringer. Genstart computeren, hvis det er nødvendigt.
B. Vælg **Start**, og vælg derefter **Mixed Reality Portal**.
C. Følg anvisningerne på skærmen.

A. Wählen Sie nacheinander **Start**, **Windows Update**, **Nach Updates suchen** und installieren Sie dann vorhandene Updates. Starten Sie den Computer ggf. neu.
B. Wählen Sie **Start** und dann **Mixed Reality-Portal**.
C. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

A. Seleccione **Inicio**, seleccione **Windows Update**, seleccione **Buscar actualizaciones** y luego instale cualquier actualización disponible. Reinicie el equipo si es necesario.
B. Seleccione **Inicio** y luego seleccione **Portal de realidad mixta**.
C. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

A. Επιλέξτε διαδοχικά **Έναρξη**, **Windows Update**, **Έλεγχος για ενημερώσεις** και μετά εγκαταστήστε τις ενημερώσεις που υπάρχουν. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή, εάν χρειάζεται.
B. Επιλέξτε **Έναρξη** και μετά **Πύλη μικτής πραγματικότητας**.
C. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

A. Sélectionner **Démarrer**, puis **Mise à jour Windows**, puis sélectionner **Rechercher des mises à jour**, et installez les mises à jour éventuelles. Le cas échéant, redémarrez l'ordinateur.
B. Sélectionnez **Démarrer**, puis **Portail de réalité mixte**.
C. Suivez les instructions à l'écran.

A. Odaberite **Start**, zatim **Windows Update** pa **Provjeri ima li ažuriranja**, a potom instalirajte eventualna ažuriranja. Po potrebi ponovno pokrenite računalo.
B. Odaberite **Start**, a zatim **Mixed Reality Portal**.
C. Slijedite uputnice na zaslonu.

A. Selezionare **Start**, **Windows Update**. Cerca aggiornamenti e installare eventuali aggiornamenti disponibili. Riavviare il computer se necessario.
B. Selezionare **Start**, **Mixed Reality Portal** (Portale Mixed Reality).
C. Seguire le istruzioni visualizzate.

A. Пуск (Start), Центр обновления Windows (Windows Update), затем проверка наличия обновлений (Проверить наличие обновлений) и установка доступных обновлений. При необходимости перезагрузите компьютер.
B. Пуск (Start), затем кнопка Портал смешанной реальности (Windows Mixed Reality Portal).
C. Следуйте инструкциям на экране.

A. เลือก **เริ่ม** (Start) เลือก **Windows Update** เลือก **ตรวจหาการอัปเดต** จากนั้นติดตั้งการอัปเดตใดๆ ที่มีอยู่ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ หากจำเป็น
B. เลือก **เริ่ม** (Start) จากนั้นเลือก **แอปพลิเคชันเรียลลิตี้ผสม**
C. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

A. **Başlat**, **Windows Update**, **Güncellemeleri denetle** öğelerini seçin ve ardından gerçekleştirmeleri yönlerin. Gerektiğinde bilgisayarı yeniden başlatın.
B. **Başlat** ve ardından **Mixed Reality Portal** öğesini seçin.
C. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

A. ไปที่ **Start** > **Windows Update** > **ตรวจสอบหาการอัปเดต** จากนั้นติดตั้งการอัปเดตที่มีอยู่ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ หากจำเป็น
B. ไปที่ **Start** > **Mixed Reality Portal**
C. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

A. 依次选择**开始**、**Windows 更新**和**检查更新**，然后安装任何更新。如果需要，请重新启动计算机。
B. 选择**开始**，然后选择**混合现实门户**。
C. 按照屏幕上的说明进行操作。

A. 依序選擇**開始**、**Windows Update**，接著**檢查更新**，並安裝任何更新。必要時，請重新啟動電腦。
B. 選擇**開始**，接著選擇**混合實境入口**。
C. 請依螢幕上的指示操作。

A. 순서대로 **시작**, **Windows Update**, **업데이트 확인**을 선택한 후 사용 가능한 업데이트를 설치합니다. 필요한 경우 컴퓨터를 다시 시작합니다.
B. **시작**을 선택한 후 **Mixed Reality Portal**을 선택합니다.
C. 화면의 설명을 따릅니다.

A. Start, Windows Update, Controleer op updates en installeer eventuele updates. Herstart de computer indien nodig.
B. Selecteer Start en selecteer vervolgens Mixed Reality Portal.
C. Volg de instructies op het scherm.

A. Velg Start, velg Windows Update, velg Se etter oppdateringer, og installer deretter oppdateringene hvis det er noen. Start av og på datamaskinen hvis det er nødvendig.
B. Velg Start, og deretter Mixed Reality Portal.
C. Følg veiledningen på skjermen.

A. Wybierz kolejno pozycje **Start**, **Windows Update**. **Sprawdź aktualizacje**, a następnie zainstaluj dostępne aktualizacje. W razie potrzeby uruchom ponownie komputer.
B. Wybierz przycisk **Start**, a następnie wybierz pozycję **Portal rzeczywistości mieszanej**.
C. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

A. Selecione **Iniciar**, selecione **Windows Update**, selecione **Procurar atualizações**, e em seguida, instale as atualizações. Reinicie o computador, se for necessário.
B. Selecione **Iniciar** e em seguida, selecione **Mixed Reality Portal**.
C. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

A. Selecione **Iniciar**, **Windows Update**, **Verificar atualizações** e instale todas as atualizações. Reinicie o computador, se necessário.
B. Selecione **Iniciar** e **Mixed Reality Portal**.
C. Siga as instruções na tela.

A. Selectați **Start**, selectați **Windows Update**, selectați **Căutați actualizări**, apoi instalați orice actualizări. Reporniți computerul, dacă este necesar.
B. Selectați **Start**, apoi selectați **Portal Realitate mixtă**.
C. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

A. Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Центр обновления Windows**, затем **Проверить наличие обновлений** и установите все доступные обновления. При необходимости перезагрузите компьютер.
B. Нажмите кнопку **Пуск** и выберите **Mixed Reality Portal**.
C. Следуйте инструкциям на экране.

A. Postupnie vyberte položky **Štart**, **Windows Update**, **Vyhľadať aktualizácie** a nainštalujte aktualizácie. V prípade potreby reštartujte počítač.
B. Vyberte položku **Štart** a potom položku **Portál zmiešanej reality**.
C. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

A. Izberite gumb za **začetni meni**, izberite **Windows Update**, izberite **Preveri, ali so na voljo posodobitve** in namestite vse razpoložljive posodobitve. Če je potrebno, znova zaženite računalnik.
B. Izberite gumb za **začetni meni**, nato pa izberite **Portal za mešano resničnost**.
C. Sledite navodilom na zaslonu.

A. Valitse **Käynnistä**, valitse **Windows Update** ja sitten **Tarkista päivitysten saatavuus** ja asenna mahdolliset päivitykset. Käynnistä tietokone uudelleen tarvittaessa.
B. Valitse **Käynnistä** ja valitse sitten **Mixed Reality -portaali**.
C. Noudata näytön ohjeita.

A. Izaberite dugme **Start**, izaberite **Windows Update**, izaberite **Proveri da li postoje ispravke**, a zatim instalirajte ispravke. Ponovo pokrenite računar ako je potrebno.
B. Izaberite dugme **Start**, a zatim izaberite stavku **Mixed Reality Portal**.
C. Pratite uputstva na ekranu.

A. Välj **Start**, välj **Windows Update**, välj **Sök efter uppdateringar** och installera sedan eventuella uppdateringar. Starta om datorn om det behövs.
B. Välj **Start**, och välj sedan **Mixed Reality Portal**.
C. Följ instruktionerna på skärmen.

A. เลือก **เริ่ม** (Start) เลือก **Windows Update** เลือก **ตรวจหาการอัปเดต** จากนั้นติดตั้งการอัปเดตใดๆ ที่มีอยู่ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ หากจำเป็น
B. เลือก **เริ่ม** (Start) จากนั้นเลือก **แอปพลิเคชันเรียลลิตี้ผสม**
C. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

A. Seçin **Başlat**, **Windows Update**, **Güncellemeleri denetle** öğelerini seçin ve ardından gerçekleştirmeleri yönlerin. Gerektiğinde bilgisayarı yeniden başlatın.
B. **Başlat** ve ardından **Mixed Reality Portal** öğesini seçin.
C. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

A. Виберіть **Пуск** (Пуск) > **Обновление Windows** (Обновление Windows) > **Проверить наличие обновлений** (Проверить наличие обновлений) и установить новые обновления. За потребе перезапустіть комп'ютер.
B. Виберіть **Пуск** (Пуск) > **Портал змішаної реальності** (Портал Windows Mixed Reality).
C. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

A. **[スタート]**→**[Windows Update]**→**[更新プログラムの確認]**の順に進んで、すべての更新プログラムをインストールします。必要に応じてコンピューターを再起動します。
B. **[スタート]**→**[複合現実ポータル]**の順に進みます。
C. 画面に表示される説明にしたって操作します。

A. **시작**, **Windows Update**, **업데이트 확인**을 차례대로 선택한 후 제공되는 업데이트를 설치합니다. 필요한 경우 컴퓨터를 다시 시작합니다.
B. **시작**을 선택한 후 **Mixed Reality Portal**을 선택합니다.
C. 화면의 설명을 따릅니다.

A. Velg **Start**, velg **Windows Update**, velg **Se etter oppdateringer**, og installer deretter oppdateringene hvis det er noen. Start av og på datamaskinen hvis det er nødvendig.
B. Velg **Start**, og deretter **Mixed Reality Portal**.
C. Følg veiledningen på skjermen.

A. Wybierz kolejno pozycje **Start**, **Windows Update**. **Sprawdź aktualizacje**, a następnie zainstaluj dostępne aktualizacje. W razie potrzeby uruchom ponownie komputer.
B. Wybierz przycisk **Start**, a następnie wybierz pozycję **Portal rzeczywistości mieszanej**.
C. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

A. Selecione **Iniciar**, selecione **Windows Update**, selecione **Procurar atualizações**, e em seguida, instale as atualizações. Reinicie o computador, se for necessário.
B. Selecione **Iniciar** e em seguida, selecione **Mixed Reality Portal**.
C. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

A. Selectați **Start**, selectați **Windows Update**, selectați **Căutați actualizări**, apoi instalați orice actualizări. Reporniți computerul, dacă este necesar.
B. Selectați **Start**, apoi selectați **Portal Realitate mixtă**.
C. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

A. Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Центр обновления Windows**, затем **Проверить наличие обновлений** и установите все доступные обновления. При необходимости перезагрузите компьютер.
B. Нажмите кнопку **Пуск** и выберите **Mixed Reality Portal**.
C. Следуйте инструкциям на экране.

A. Postupnie vyberte položky **Štart**, **Windows Update**, **Vyhľadať aktualizácie** a nainštalujte aktualizácie. V prípade potreby reštartujte počítač.
B. Vyberte položku **Štart** a potom položku **Portál zmiešanej reality**.
C. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

A. Izberite gumb za **začetni meni**, izberite **Windows Update**, izberite **Preveri, ali so na voljo posodobitve** in namestite vse razpoložljive posodobitve. Če je potrebno, znova zaženite računalnik.
B. Izberite gumb za **začetni meni**, nato pa izberite **Portal za mešano resničnost**.
C. Sledite navodilom na zaslonu.

A. Välj **Start**, välj **Windows Update** och

jump2group
17595 Seven Pines Dr.,
Bldg. #1
Spring, TX 77379
832-717-4591

Color Side 1:
PANTONE 6C+ OVERALL MATTE VARNISH; bleeds 2 sides

Color Side 2:
PANTONE 6C + OVERALL MATTE VARNISH; bleeds 2 sides

Flat size:
16.956 x 16.129

Folded size:
3.79 x 5.376in

Fold 1:
3-panel accordion

Fold 2:
3-panel accordion

1. Thumbstick (teleport, rotate)*
2. Menu button
3. TouchPad*
4. Windows® button
5. Trigger (select)
6. Grab button (Grasp)
7. Lights
   Quickly blinking: Pairing mode
   Slowly blinking: Idle mode
   Blinking (2 times): Low battery level
   Blinking (3 times): Critical battery level

* Make your choice, and then press to execute your action.

1. Tecla de navegación para el puntero (teleportar, rotar)*
2. Botón de Menú
3. TouchPad*
4. Botón de Windows®
5. Disparador (seleccionar)
6. Botón de agarre
7. Indicadores luminosos
   Intermitente rápido: modo de emparejamiento
   Intermitente lento: modo inactivo
   Intermitente (2 veces): nivel de batería bajo
   Intermitente (3 veces): nivel de batería crítico

* Haga la opción y luego presione para ejecutar la acción.

1. Thumbstick (Téléportation, tournant)*
2. Bouton Menu
3. Pavé tactile*
4. Bouton Windows®
5. Gâchette (Sélectionner)
6. Bouton Ramasser (Attraper)
7. Voyants
   Clignotant rapide : Mode de couplage
   Clignotant lent : Mode inactif
   Clignotant (2 fois) : Niveau faible de batterie
   Clignotant (3 fois) : Niveau critique de batterie

* Faites le mouvement puis appuyez sur la touche pour exécuter votre action.

1. Thumbstick (Teleport, Drehen)*
2. Menü-Taste
3. TouchPad*
4. Windows®-Taste
5. Auslösen (Wählen)
6. Greifen-Taste
7. LEDs
   Blinkt schnell: Kopplungsmodus
   Blinkt langsam: Leerlauf-Modus
   Blinkt (2 Mal): Niedriger Akkuladestand
   Blinkt (3 Mal): Kritischer Akkuladestand

* Führen Sie die Bewegung aus und drücken Sie diese Taste, um die gewünschte Aktion zu schließen.

1. Thumbstick (Teleport, Ruotare)*
2. Pulsante Menu
3. TouchPad*
4. Pulsante Windows®
5. Trigger (selezionare)
6. Pulsante Afferra
7. Spie
   Lampeggio rapido: modalità di abbinamento
   Lampeggio lento: modalità inattiva
   Lampeggio (2 volte): batteria in esaurimento
   Lampeggio (3 volte): batteria scarica

*Eseguire il movimento e premere per confermare la vostra scelta.

1. Analogna palica (teleportiranje, zakretanje)*
2. Gumb izbornika
3. Dodirna ploča* (TouchPad*)
4. Tipka Windows®
5. Okidač (odabir)
6. Gumb za uzimanje (hvatanje)
7. Zaslon
   Brzo treperi: način uparivanja
   Polako treperi: stanje mirovanja
   Treperi (2 puta): niska razina napunjenosti baterije
   Treperi (3 puta): kritična razina napunjenosti baterije

* Napravite gestu, a zatim kliknite da biste izvršili radnju.

1. Joystick med tommelfingerbelysning (teleportér, rotér)*
2. Menu-knap
3. TouchPad*
4. Windows®-knap
5. Udløser (valg)
6. Greb-knap
7. Lyndioder
   Blinker hurtigt: Parring/tilstand
   Blinker langsomt: inaktiv tilstand
   Blinker (2 gange): Lavt batteriniveau
   Blinker (3 gange): Kritisk lavt batteriniveau

* ...efter din håndbevægelse, og tryk derefter for at udføre din handling.

1. Ανιχνευτής τύπου Thumbstick (Τηλεμεταφορά, περιστροφή)*
2. Κουμπί Μενού
3. Κουμπί TouchPad*
4. Κουμπί Windows®
5. Σκανδάλη (Επιλογή)
6. Κουμπί Grab (Άρπαγή)
7. Ενδείξεις LED
   Αναβοσβήνει γρήγορα: Λειτουργία σύζευξης
   Αναβοσβήνει αργά: Κατάσταση αδράνειας
   Αναβοσβήνει (2 φορές): Χαμηλή στάθμη μπαταρίας
   Αναβοσβήνει (3 φορές): Κρίσιμη χαμηλή στάθμη μπαταρίας

* Κάντε μια κίνηση, και στη συνέχεια πατήστε για να εκτελέσετε την ενέργεια.

1. Kar (teleportálás, forgatás)*
2. Menü gomb
3. Érintőlap*
4. Windows® gomb
5. Ravasz (kiválasztás)
6. Markolat gomb (megfogás)
7. Jelzőfények
   Gyors villogás: Párosítási üzemmód
   Lassú villogás: Inaktív üzemmód
   Felvillan (kétszer): Alacsony töltöttségi szint
   Felvillan (háromszor): Kritikus töltöttségi szint

*Végezze el a mozgást, majd nyomja meg a gombot a művelet végrehajtásához.

1. Thumbstick (Teleport, draaien)*
2. Menu-knop
3. Touchpad
4. Windows®-knop
5. Trigger (selecteren)
6. Handelaarsknop (inklikken)
7. Lampjes
   Snel knipperend: Koppelingsmodus
   Langzaam knipperend: Niet-actieve modus
   Knippert (2 keer): Lage accustatus
   Knippert (3 keer): Kritiek lage accustatus

* Voer de beweging uit en druk vervolgens op de knop om de actie door te voeren.

1. Tommelpalkar (teleportér, roter)*
2. Menyknapp
3. Styrepute*
4. Windows®-knapp
5. Avtrekker (valg)
6. Gripeknapp (grip)
7. Lamper
   Blinker raskt: Paringsmodus
   Blinker sakte: Venstemodus
   Blinker (2 ganger): Lavt batterinivå
   Blinker (3 ganger): Kritisk lavt batterinivå

*Gjør bevegelsen først og trykk for å utføre handlingen.

1. Gałka analogowa (teleportacja, obrót)*
2. Przycisk Menu
3. Płytka dotykowa TouchPad*
4. Przycisk Windows®
5. Spust (wybór)
6. Przycisk chwytania (uchwyt)
7. Wskaźniki
   Szybko migają: Tryb parowania
   Powoli migają: Tryb bezczynności
   Migają (2 razy): Niski poziom naładowania baterii
   Migają (3 razy): Krytyczny poziom naładowania baterii

* Wykonaj gest, a następnie naciśnij, aby wykonać czynność.

1. Thumbstick (deplasmanteren/ Rodar)*
2. Botão Menu
3. Painel Tátil*
4. Botão do Windows
5. Acionar (Selecionar)
6. Botão de agarrar
7. Luzes
   Intermitente rápido: modo de emparelhamento
   Intermitente lento: modo inativo
   Intermitente (2 vezes): nível de bateria fraca
   Intermitente (3 vezes): nível crítico da bateria

* Faça um gesto e pressione para executar uma ação.

1. Thumbstick (Teleportare, Rotație)*
2. Butão Meniu
3. TouchPad*
4. Butão Windows®
5. Gaiilău (Selectare)
6. Butão Pegar (Apucare)
7. Lumini
   Pâlpâind rapid/semnale: Modul de împerechere
   Pâlpâind lent/semnale: Modul de așteptare
   Pâlpâind (2 ori/ori): Baterie slabă
   Pâlpâind (3 ori/ori): Baterie critică

* Faceți un gest și apăsați pentru a executa acțiunea.

1. Joystick för tumme och riktare (Teleportera, Rotera)*
2. Knapp för meny
3. Styrplatta*
4. Knapp för Windows®
5. Avtryck (välj)
6. Knapp för att greppa
7. Lampor
   Snabbt blinkande: Parkopplingsläge
   Långsamt blinkande: Vänteläge
   Blinkar (2 gånger): Låg batterinivå/ringnivå
   Blinkar (3 gånger): Kritisk batterinivå/ringnivå

* Gör din grej och tryck sedan för att utföra din åtgärd.

1. Kmilnik z palcem (teleportacja, obrót)*
2. Menijski gumb
3. Sledilna ploščica*
4. Tipka Windows®
5. Sprožilec (izbira)
6. Gumb za prijemanje (prijemanje)
7. Luči
   Hitro utripa: način seznanjanja
   Počasi utripa: način mirovanja
   Utripa (2-krat): nizka stopnja akumulatorja
   Utripa (3-krat): kritična stopnja akumulatorja

* Naredite potezo, nato pa pritisnite za izvedbo dejanja.

1. Palcová páčka (teleportace, otáčení)*
2. Tlačítko Menu
3. Dotyková plocha*
4. Tlačítko Windows
5. Spoušť (výběr)
6. Tlačítko Chytit
7. Kontrolky
   Rychle bliká: režim párování
   Pomalu bliká: režim nečinnosti
   Bliká (2 krát): nízká úroveň nabití baterie
   Bliká (3 krát): kritická úroveň nabití baterie

* ...poté gesto a stiskněte výběrem provedete akci.

1. Palcová páčka (teleportácia, otáčanie)*
2. Tlačidlo ponuky
3. Touchpad*
4. Tlačidlo s logom Windows®
5. Spúšť (výber)
6. Tlačidlo uchopenia (chytenie do ruky)
7. Indikátory
   Rýchle bliknutie: režim párovania
   Pomalé blikanie: režim nečinnosti
   Bliknutie (2-krát): nízka úroveň nabitia batérie
   Bliknutie (3-krát): kritická úroveň nabitia batérie

* ...urobte gesto a stlačením vykonajte požadovanú akciu.

1. Ανιχνευτής τύπου Thumbstick (Τηλεμεταφορά, περιστροφή)*
2. Κουμπί μενού
3. Επιφάνεια αφής*
4. Κουμπί Windows®
5. Τριγμός (επιλογή)
6. Κουμπί λαβής
7. Φωτάκια

* Κάντε την κίνηση και μετά πατήστε για να εκτελέσετε την ενέργεια.

1. Ručica za upravljanje (teleportacija, okretanje)*
2. Gumb Izbornik
3. Dodirna ploča*
4. Gumb Windows®
5. Okidač (odabir)
6. Gumb Hvatanje
7. Svjetla

* Napravite pokret, a zatim pritisnite da biste izvršili radnju.

1. Ovan palcu (funkcija "Dodirnemo)*
2. Meniu (izbornik)
3. Dokunmatik yüzey*
4. Windows® düğmesi
5. Tetik (seçme)
6. Kavrama düğmesi (Tutma)
7. Işıklar
   Hızlı yanıp sönüyorsa: Eşleştirme modu
   Yavaşça yanıp sönüyorsa: Boşta modu
   Yanıp sönüyorsa (2 kez): Düşük pil düzeyi
   Yanıp sönüyorsa (3 kez): Kritik pil düzeyi

*Yukarıdaki hareketi yapın ve ardından eylemi gerçekleştirmek için düğmeye basın.

1. Ручка управления (телепортация, поворот)*
2. Кнопка меню
3. Сенсорная панель*
4. Кнопка Windows®
5. Курок (выбор)
6. Кнопка захвата
7. Индикаторы
   Быстро мигают: режим сопряжения
   Медленно мигают: режим ожидания
   Мигают (2 раза): низкий уровень заряда батареи
   Мигают (3 раза): критический уровень заряда батареи

* Сделайте жест, а затем нажмите кнопку, чтобы выполнить действие.

1. Analógový ovládač (teleportácia, otáčanie)*
2. Tlačidlo ponuky
3. Dotyková plocha*
4. Tlačidlo s logom Windows®
5. Spúšť (výber)
6. Tlačidlo uchopenia (chytenie do ruky)
7. Kontrolky
   Rýchle bliknutie: režim párovania
   Pomalé blikanie: režim nečinnosti
   Bliknutie (2-krát): nízka úroveň nabitia batérie
   Bliknutie (3-krát): kritická úroveň nabitia batérie

* ...urobte gesto a stlačením vykonajte požadovanú akciu.

1. Joystick (Teleportera, Rotera)*
2. Knappen Meny
3. Styrplatta*
4. Windows®-knappen
5. Avtryckare (välj)
6. Knapp för att greppa
7. Lampor
   Blinkar snabbt: Parkopplingsläge
   Blinkar långsamt: Viloläge
   Blinkar (2 gånger): Låg batterinivå/ringnivå
   Blinkar (3 gånger): Kritisk batterinivå/ringnivå

* Gör din grej och tryck sedan för att utföra din åtgärd.

1. Ручка управления (телепортация, поворот)*
2. Кнопка меню
3. Сенсорная панель*
4. Кнопка Windows®
5. Триггер (выбор)
6. Кнопка захвата
7. Индикаторы

* Выполните жест, а затем нажмите кнопку, чтобы выполнить действие.

1. ジョイスティック（テレポート、回転）*
2. メニューボタン
3. タッチパッド*
4. Windows ボタン
5. トリガー（選択）
6. グラブ ボタン（つかむ）
7. ランプ
   すばやく点滅：ペアリング モード
   ゆっくり点滅：アイドル モード
   点滅（2回）：バッテリ残量低下
   点滅（3回）：バッテリ残量が完全にローバッテリ状態

*ジェスチャをし、そのあとでボタンを押して、アクションを実行します。

1. 摇杆（传送、旋转）*
2. 菜单按钮
3. 触控板*
4. 视频键
5. Windows® 按钮
6. 抓握（抓取）
7. 指示灯
   快速闪烁：配对模式
   慢速闪烁：空闲模式
   闪烁（2 次）：电池电量不足
   闪烁（3 次）：电池电量严重不足

*执行手势，然后按下以执行操作。

1. 조이스틱(텔레포트, 회전)*
2. 메뉴 버튼
3. 터치패드*
4. Windows® 버튼
5. 트리거(선택)
6. 잡기 버튼
7. 표시등
   빠르게 깜박임: 연결 모드
   천천히 깜박임: 유휴 모드
   깜박임(2번): 배터리 부족 상태
   깜박임(3번): 배터리 방전 상태

*누르고 싶은 버튼을 먼저 제스처를 취한 후 실행합니다.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Bluetooth is a trademark owned by its proprietor and used by HP, Inc. under license. Windows is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

The information in our selected items is, to the best of our knowledge, true and accurate, but all stated specifications, recommendations, and statements are presented "as is" without warranty of any kind, and are subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for any technical or editorial errors or omissions contained herein.

First Edition: August 2017