UG for AMP13GL-70
Dec. 21, 2018
P/N - 410-xxxx-001A

Front

405.0 mm

456.0 mm

Targus | User Guides

AMP13 WIRELESS PRESENTER

Model (型號) : AMP13B (Product Name: Wireless Presenter,產品名稱: 無線簡報器)
AMP06BR (Product Name: Wireless Receiver, 產品名稱: 無線接收器)
SKU: AMP13US

AMP13B FCC ID : CKN0020066
AMP06BR FCC ID : CKN0020063

3. Keys and functions

Tasten und Funktionen | Teclas y sus Funciones | Touches et fonctions | Tasti e funzioni | Toetsen en functies | Tecken och funktioner | Tuslar ve İşlevleri | 按键说明 | 按键功能 | 必要なシステム | 시스템 요구 사항 | Kunci dan fungsinya | การเชื่อมต่อของระบบ

1	Bouton de connexion	Pulse y mantenga pulsado durante 3 segundos para encender el medio a distancia. El ledio LED se encenderá en verde.
2	Bouton de pertinta presentación	Pulse y mantenga pulsado durante 3 segundos el medio a distancia. El ledio LED se apagará. La pantalla aparecerá en blanco/oscura.
3	Controle pour le dispositivo	Inicia / Pulse una vez para iniciar. Stop / Pulse y mantenga pulsado durante 3 segundos para detener la presentación de diapositivas.
4	Avance Página/ Siguiente diapositiva	Pulse una vez para avanzar a la siguiente diapositiva.
5	Retrocedo Página/ Da pulsa anterior	Pulse una vez para retroceder una diapositiva.
6	Ranura para Cerradura de Seguridad	La luz blanca se enciende cuando la ranura de seguridad.
7	Amplio LED	Indicador de Conexión y Bloqueo de Teclado KeyLock™
8	Botón de Bloqueo de Teclado	Pulse una vez para activar la función de Bloqueo de Teclado. Pulse y mantenga pulsado para activar el puntero láser.
9	Botón del puntero láser	Pulse y mantenga pulsado para activar el puntero láser.

1	Avaruuk knop	Duk en houd 3 seconden lang ingedrukt om de draadloze presenter aan te zetten. De LED-lampje zal groen oplichten. Duk en houd 3 seconden lang ingedrukt om de afstandsbediening uit te zetten. LED zing zal uitgaan.
2	Knop voor terug tekenen	Druk op de knop om de presentatie te starten. Druk op de knop om de presentatie te stoppen.
3	Slide show	Starten - Druk eenmaal in om te beginnen. Stoppen - Druk op de knop en houd deze 3 seconden lang ingedrukt om de diashow te beëindigen.
4	Volgende pagina/dia	Druk eenmaal in om naar de volgende dia te gaan.
5	Vorige pagina/dia	Druk eenmaal in om naar de vorige dia te gaan.
6	Leasnpan	Leasnhlot kunt of de opening.
7	LED ring	Brieven van KeyLock™ indicatorlicht.
8	KeyLock knop	Druk eenmaal in om de KeyLock functie te schakelen. Druk en houd de knop ingedrukt om de laserpointer aan te zetten. LED ring zal rood (RED) verlichten. Druk en houd de knop ingedrukt om de functie uit te schakelen. LED ring zal groen aan blijven.
9	Knop voor laserpen	Druk en houd ingedrukt om de laserpen te activeren.

1	Pulsador de conexión	Pulse y mantenga pulsado durante 3 segundos para encender el medio a distancia. El ledio LED se encenderá en verde.
2	Botón de pertinta presentación	Pulse y mantenga pulsado durante 3 segundos el medio a distancia. El ledio LED se apagará. La pantalla aparecerá en blanco/oscura.
3	Controle para o dispositivo	Iniciar / Pulse una vez para iniciar. Stop / Pulse y mantenga pulsado durante 3 segundos para detener la presentación de diapositivas.
4	Avançar Página/ Siguiente diapositiva	Pulse uma vez para avançar a la siguiente diapositiva.
5	Retrocedo Página/ Da pulsa anterior	Pulse una vez para retroceder una diapositiva.
6	Ranura para Cerradura de Seguridad	La luz blanca se enciende cuando la ranura de seguridad.
7	Amplio LED	Indicador de Conexión y Bloqueo de Teclado KeyLock™
8	Botón de Bloqueo de Teclado	Pulse una vez para activar la función de Bloqueo de Teclado. Pulse y mantenga pulsado para activar el puntero láser.
9	Botón del puntero láser	Pulse y mantenga pulsado para activar el puntero láser.

1	Pulsador de conexión	Pulse y mantenga pulsado durante 3 segundos para encender el medio a distancia. El ledio LED se encenderá en verde.
2	Botón de pertinta presentación	Pulse y mantenga pulsado durante 3 segundos el medio a distancia. El ledio LED se apagará. La pantalla aparecerá en blanco/oscura.
3	Controle pour le dispositivo	Iniciar / Pulse una vez para iniciar. Stop / Pulse y mantenga pulsado durante 3 segundos para detener la presentación de diapositivas.
4	Avance Página/ Siguiente diapositiva	Pulse una vez para avanz