ESPAÑOL

A. Lista de componentes (Ver foto A)
A1. Bumper Drone Mini A2. Emisora A3. Hélices de repuesto A4. Cable USB de carga A5. Manual de instrucciones

B. Identificación de las partes (Ver foto B)

Bumper Drone Mini	Emisora		
1. Los rotores 2. Parachoques 3. Mando de dirección	4. Emisora Indicador de encendido 5. Botón de ascenso 6. Indicador de encendido	7. Ajuste de giro (L / R) 8. Compensador de cabeceo (avance / retroceso) 9. Botón de descenso	10. Ajuste de circulo (L / R) 11. Tapa del compartimento de las pilas 12. Tapa del trimmer

B1. Utilice un tenedor o una herramienta para quitar con cuidado la hélice del eje del motor.
B2. Instale la nueva hélice correctamente.
B3. Cuando vuelva a instalar el rotor, asegúrese de que las flechas del cono y de la hélice estén en la misma dirección.

C. Instalación y carga de la batería (Ver foto C)

Instalación de las pilas en la emisora
C1. Presione el botón (1) del transmisor, y siga la dirección de la flecha (2) para abrir la tapa del compartimento de las pilas.
C2. Instale 2 pilas de tipo AAA en el compartimento, asegurándose de utilizar la polaridad correcta.
C3. Cierre el compartimento de la batería.

Cómo cargar el Drone
C4. Conecte el cable USB a la conexión USB.
C5. Apague el dron. Inserte el enchufe de CC a la conexión de carga del dron. El proceso de carga comenzará automáticamente y se encenderá el LED verde en el dron.
C6. Desconecte el enchufe de carga cuando el LED se haya apagado, indicando que está completamente cargado.

Nota:1. El helicóptero funcionará durante aproximadamente entre 4 y 5 minutos por cada 30 o 45 minutos de carga.
2. Antes de proceder a cargar las pilas, espere entre 10 y 15 minutos hasta que se enfríen.

D. Vuelo del Drone (Ver foto D)

Tip! Mando
- Para manejar las palancas de emisora, no empuje las palancas bruscamente hasta el tope máximo. Deberá utilizar las palancas del mismo modo que controla una bicicleta y no como si jugara con el mando de un videojuego.
- El piloto principiante (después de conducir el proceso de aprendizaje), al principio debe dedicarse exclusivamente a controlar la palanca de potencia. Incluso cuando el Drone gira levemente por sí solo, no es necesario mantenerlo estable y puede seguir volando. En el primer vuelo, es importante aprender a mantener el Drone constantemente a una altura de 1 metro con pequeños accionamientos de la palanca del regulador. Cuando el piloto sea capaz de hacer esto, podrá intentar controlar la palanca de dirección.

1.Procedimiento de EMPAREJAMIENTO / SINCRONIZACIÓN del Drone y el Transmisor
La tecnología de transmisión de 2.4 GHz controla los Drones sin que se produzcan interferencias en la señal. Se debe realizar una conexión de EMPAREJAMIENTO / SINCRONIZACIÓN entre el Drone y el transmisor para que funcione. Sigue estos pasos para EMPAREJAR / SINCRONIZAR el Drone y el transmisor.
- Ponga el interruptor de potencia en la posición "ON" (encendido) en el dron. La intensidad del LED aumentará y disminuirá gradualmente. (D1)
- Coloque el Drone sobre el suelo o por lo menos a 1 metro de distancia del suelo, y mantenga los dos sticks de control en dirección opuesta.
- Ponga el interruptor de potencia del transmisor en la posición "ON" (encendido). La intensidad del LED aumentará y disminuirá gradualmente. (D2)
- Cuando el LED en el transmisor deje de aumentar y disminuir su intensidad y el LED dron parpadeen de forma regular, el proceso de emparejamiento habrá finalizado. (D3)

2. Calibración automática
Coloque el Drone sobre una superficie horizontal.
Empuje la mando de dirección hacia la esquina inferior izquierda y mantenga pulsado el botón "Descenso" (D4) durante 8 segundos. Sonará un pitido. Las hélices girarán y se realizará la calibración. Cuando haya finalizado la calibración sonarán tres pitidos. Ahora puede controlar el dron. (Realice la autocalibración únicamente cuando el dron haya volado de manera inestable).

3. Zona de vuelo
Zona interior con condiciones ambientales tranquilas. Tenga en cuenta la circulación de aire ocasionada por un aparato de aire acondicionado.
Zona de seguridad: Para poder volar, es recomendable que no haya ningún ventilador eléctrico, aire acondicionado, lámpara de letrero u otros objetos peligrosos.

ITALIAN

A. Elenco delle parti (Figura A)
A1. Bumper Drone Mini A2. Trasmettitore A3. Pala del rotore di riserva A4. Cavo di ricarica USB A5. Manuale di istruzioni

B. Identificazione delle parti (Figura B)

Bumper Drone Mini	Trasmettitore		
1. Elica 2. Paraurti 3. Leva di direzione	4. Trasmettitore Indicatore di embrague 5. Pulsante di salita 6. Interruttore di alimentazione	7. Regolatore movimento di imbardata 8. Calibratore di beccheggio (avanti / indietro) 9. Pulsante di discesa	10. Regolatore movimento di rotazione 11. Coperchio del vano batterie 12. Coperchio del calibratori

B1. Con una forchetta o un altro utensile, rimuovi delicatamente il cono dall'albero motore.
B2. Installa l'elica nuova.
B3. Durante la sostituzione del rotore, verifica che le frecce sul Beetlebot e sull'elica siano rivolte nella stessa direzione.

C. Installazione e carica delle batterie (Figura C)

Installazione delle batterie del trasmettitore
C1. Premere il pulsante (1) sul trasmettitore e premere il coperchio del vano batteria sfilandolo nella direzione della freccia (2).
C2. Inserire 2 batterie AAA nel vano batterie prestando attenzione alla polarità.
C3. Chiudere il vano batterie.

Carica dell' Drone
C4. Collega il cavo USB a una presa USB.
C5. Spegni il drone. Inserisci lo spinotto nella presa di ricarica del drone. L'operazione di ricarica inizierà automaticamente e la spia verde sul drone si illuminerà.
C6. Scollega lo spinotto quando la spia si spegne, a indicare che la ricarica è terminata.

Nota: 1. L'drone ha un'autonomia di circa 4 - 5 minuti ogni 30 - 45 minuti di carica.
2. Prima di ricaricare la batteria, attendere 10 - 15 minuti perché si raffreddi.

D. Volo dell'drone (Figura D)

Consigli di Pilotaggio
- Quando si utilizzano le leve del trasmettitore, è bene non spingerle bruscamente fino in fondo. Il loro utilizzo deve essere più simile alla guida di una bicicletta che all'uso dei comandi di un videogioco.
-1 meno esperti (una volta completate le procedure di regolazione) dovrebbero imparare prima di tutto a utilizzare la leva della gas. Se l'drone gira da solo, non c'è bisogno di farlo volare obbligatoriamente. Se è in volo, è importante imparare a tenerlo a un'altezza costante di circa 1 metro con movimenti molto delicati della leva del gas. Dopo avere imparato a utilizzare la leva del gas, è possibile iniziare a fare pratica con la leva di direzione.

1. Procedura di ACCOPPIAMENTO/ SINCRONIZZAZIONE per drone e trasmettitore
La tecnologia 2.4 GHz consente di controllare i droni senza interferenze del segnale. Per funzionare deve essere prima effettuata una connessione di ACCOPPIAMENTO / SINCRONIZZAZIONE tra il drone ed il trasmettitore. Segurite questa procedura per L'ACCOPPIAMENTO/SINCRONIZZAZIONE di drone e trasmettitore.
- Porta Interruttore di accensione sul drone in posizione "ON"; la spia lampeggerà lentamente. (D1)
- Posiziona la drone per terra, con la coda rivolta verso di te e il muso nella direzione opposta.
- Porta Interruttore di accensione sul trasmettitore in posizione "ON"; la spia lampeggerà lentamente. (D2)
- Quando la LED sul trasmettitore rimane accesa e le spie sul drone lampeggiano, la procedura di abbinamento è completata (D3).

2. Calibrazione automatica
Posizionare il drone su una superficie orizzontale.
Sposta la leva direzionale verso l'angolo in basso a sinistra e tieni premuto il pulsante di discesa (D4) per 8 secondi; verrà emesso un segnale acustico. I rotori iniziarono a ruotare e verrà avviata la calibrazione. Al termine della calibrazione verranno emessi tre segnali acustici. Ora è possibile controllare l'drone. (Effettua la calibrazione automatica solo in caso di volo instabile.)

3. Ambiente di volo
Ambiente al chiuso senza correnti d'aria. Se è presente un climatizzatore, fare attenzione alla circolazione dell'aria.
Attenzione: controllare che sul percorso di volo non ci siano oggetti che possano costituire un pericolo, come ad esempio ventilatori elettrici, climatizzatori, lampade, ecc.

RUSSIAN

A. Комплект поставки (см. Рис. A)
A1. Bumper Drone Mini A2. Пульт дистанционного управления A3. Запасные винты A4. USB-кабель A5. Руководство по эксплуатации

B. Обозначение деталей (см. Рис. B)

Bumper Drone Mini	Дистанционного управления		
1. Пропеллеры 2. Резиновая прокладка 3. Ручка направления	4. Индикатор питания передатчика 5. Кнопка взлета 6. Выключатель питания	7. Регулятор поворота (Влево / Вправо) 8. Регулятор шага (Вперед / Назад) 9. Кнопка приземления	10. Регулятор вращения (Влево / Вправо) 11. Крышка батарейного отсека 12. Крышка элементов управления крером

B1. С помощью вилки или инструмента аккуратно снимите плоскость с вала двигателя.
B2. Установите новый подходящий пропеллер.
B3. При замене ротора убедитесь, что направления стрелок на дроне и пропеллере совпадают.

C. Установка и зарядка аккумулятора (см. Рис. C)

Установка батарея
C1. Нажмите кнопку (1) на передатчике, а затем сдвиньте крышку батарейного отсека, руководствуясь направлением стрелки (2).
C2. Установите 2 батарейки типа AAA в батарейный отсек, соблюдая полярность.
C3. Закройте батарейный отсек.

Зарядка дрона
C4. Подключите USB-кабель к USB-разъему.
C5. Выключите дрон. Вставьте штекер питания постоянного тока в разъем для зарядки на дроне. Процесс зарядки начнется автоматически и включится зеленый светодиодный индикатор на дроне.
C6. Когда светодиодный индикатор погаснет и зарядка будет завершена, отсоедините штекер зарядного устройства.

Примечание. 1. После каждых 30–45 минут зарядки дрон может работать около 4-5 минут.
2. Прежде чем заряжать аккумулятор, подождите 10–15 минут, пока он остынет.

D. Управление дроном (см. Рис. D)

Совет! Советы и рекомендации по эксплуатации
- При управлении рычагами передатчика стараясь не перемещать их резко в крайние положения. Это должно быть похоже на управление велосипедом, а не на использование джойстиков в компьютерных играх.
- Начинающему пользователю настоятельно рекомендуется сначала научиться управлять левой рукояткой (ускорение процедуры стабилизации). Если Дрон вращается вокруг своей оси, не нужно выравнивать его положение. Во время полета дрона можно управлять им, соблюдая высоту около 1 метра над землей плавными движениями левой ручки. После того как пользователь научится этому, можно переходить к управлению с помощью правой ручки.

1. Процедура сопряжения/синхронизации дрона и передатчика
Технология 2,4 ГГц позволяет использовать дроны без помех и наложения сигналов. Для использования дрона необходимо выполнить процедуру его сопряжения/синхронизации с передатчиком. Выполните следующие действия для сопряжения/синхронизации дрона и передатчика.
- Установите выключатель питания на дроне в положение «ON», светодиод будет медленно светиться и затухать. (D1)
- Установите дрон на ровной поверхности (или на расстоянии 1 метра от земли), в этот момент оба стика управления должны быть направлены в сторону, противоположную друг друга.
- Установите выключатель питания на передатчике в положение «ON» (ВКЛ), Светодиод будет плавно светиться и затухать. (D2)
- Когда светодиод на передатчике будет светиться постоянно, а светодиод на жужелице будет мигать, процедура сопряжения будет завершена. (D3)

2. Самокалибровка
- Установите дрон на горизонтальную поверхность.
- Потяните ручку направления в нижний левый угол, а затем нажмите и удерживайте кнопку приземления (D4) в течение 8секунд. Устройство издаст звуковой сигнал. Пропеллеры начнут вращаться, и калибровка начнется. Когда розвучат три звуковых сигнала, калибровка будет завершена. Теперь можно начать использование дрона. Выполняйте самокалибровку только при нестабильном полете дрона.

3. Место для полета
Внутри помещения с неподвижным воздухом (без сквозняков). Остерегайтесь циркулирующего с помощью кондиционера воздуха.
Внимание! На пути полета не должно быть никаких опасных объектов (электрических вентиляторов, кондиционеров, настольных ламп и т. д.).

PORTUGUÊS

A. Acessórios incluídos: (ver imagem A)
A1. Bumper Drone Mini A2. Controlador A3. Hélices de substituição A4. Cabo de carregamento USB A5. Manual de instruções

B. Identificação das peças (ver imagem B)

Bumper Drone Mini	Controlador		
1. Hélices 2. Amortecedor 3. Manete de direção	4. Indicador de alimentação do transmissor 5. Botão Subir 6. Interruptor de ligar/desligar	7. Afinador de guinada (E / D) 8. Orientação de inclinação (AVANÇAR / RECUAR) 9. Botão Descer	10. Orientação de rolamento (E / D) 11. Tampa do compartimento das pilhas 12. Tampa de orientação

B1. Com um garfo ou ferramenta, remova delicadamente o cone do eixo do motor.
B2. Coloque a nova hélice corretamente
B3. Quando troca o rotor, certifique-se de que as setas do Drone e da hélice estão na mesma direção.

C. Instalação das pilhas e carregamento (ver imagem C)

Instalação das pilhas
C1. Pressione o botão (1) no transmissor e siga a direção da seta (2) para retirar a tampa do compartimento das pilhas.
C2. Insira 2 baterias AAA no compartimento das pilhas com a polaridade correta.
C3. Feche o compartimento das pilhas.

Charging the Drone
C4. Ligue o cabo USB a uma tomada USB.
C5. Desligue o drone. Insira a ficha CC na tomada de carregamento do drone. O processo de carregamento começa automaticamente e o LED verde no drone acende-se.
C6. Desligue a ficha quando o LED se apaga - indica que o carregamento está concluído.

Nota: 1. O Drone pode funcionar durante cerca de 4-5 minutos por cada 30-45 minutos de carga.
2. Antes de recarregar a bateria, aguarde 10-15 minutos para arrefecer.

D. Voar o drone (ver imagem D)

Dica! Dicas de funcionamento
- Para controlar as leras do transmissor, tente não premir as manetes de imediato para posições extremas. Deve controlar como o guiador de uma bicicleta e não como os botões de um jogo de computador.
- Para os pilotos novatos (após o procedimento de orientação estar concluído), recomendamos que se foque exclusivamente em aprender a controlar primeiro a manete esquerda. Se o Drone girar sobre si mesmo, não é preciso manter direito. Para o primeiro voo, é importante aprender a manter o Drone a uma altitude constante de cerca de 1 metro, com toques suaves na manete esquerda. Assim que o piloto dominar isto, pode começar a aprender a controlar com a manete direita.

1. Procedimento para EMPARELHAR / SINCRONIZAR o drone e o transmissor
A tecnologia de 2,4 GHz controla os drones sem interferência de sinal. Uma ligação de EMPARELHAR / SINCRONIZAR deve ser feita entre o drone e o transmissor para funcionar. Siga estes passos para EMPARELHAR/SINCRONIZAR o Drone com o transmissor.
- Coloque o interruptor na posição "ON" no Drone, o LED acende e apaga gradualmente. (D1)
- Coloque o Drone no chão com a parte traseira direcionada para si e o nariz apontado para longe.
- Coloque o interruptor no transmissor na posição "ON", o LED apaga e acende gradualmente. (D2)
- Quando o LED no transmissor fica aceso fixo e os LEDs no BeetleBot piscam frequentemente, o procedimento de emparelhar está concluído. (D3)

2. Auto-calibragem
Coloque o Drone numa superfície horizontal. Empurre a manete de direção para o canto inferior esquerdo e mantenha premido o botão "Descida" (D4) durante 8 segundos. Irá ouvir um apito. Os rotores irão girar e a calibração prosseguir. Quando ouvir um som de 3 apitos significa que a calibração está concluída. Agora pode controlar o Drone. (Faça apenas a auto-calibração quando ocorre um voo instável do Drone.)

3. Ambiente de voo
Ambiente interior com ar calmo. Cuidado com a circulação de ar proveniente do ar condicionado.
Cuidado: Não devem haver objetos perigosos (ventoinha elétrica, ar condicionado, luz de leitura, etc.) no trajeto do voo.

WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.

This toy is only to be connected to equipment bearing either of the following symbols: III OR III

The crossed-out dustbin symbol indicates that batteries, rechargeable batteries, button cells, battery packs, etc. must not be put in the household waste. Batteries are harmful to health and the environment. Please help to protect the environment from health risks. If the toy is out of use, please use common household tool to break the product for bulk-rechargeable battery generated by or unscrew the battery door for replaceable battery operated toy, then take the battery out from the toy. Dispose of battery in accordance with your local battery recycling or disposal laws.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
This symbol means that electrical and electronic products and batteries dispose of them separately. Bring electrical appliances to the local collecting points for waste electrical and electronic equipment. Other components can be disposed of in domestic refuse.

Safety precautions:
Warning: Conversion or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.
- The USB cable is tailor-made for the LiPo rechargeable battery used in Drone. Do not use it to charge any battery other than that in the Drone.
- The USB charger used with the toy is to be regularly examined for damage on the cord, plug, enclosure and other parts, and that in the event of such damage, the toys must not be used with this charger until the damage has been repaired.
- The toy is not to be connected to more than the recommended number of power supplies where such connection is possible without the act of tool or breaking the toy.

Battery warnings:
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed before being charged. (Transmitter only)
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. (Transmitter only)
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with correct polarity. (+ and –).
- Exhausted batteries are to be removed from the product. (Transmitter only)
- Short circuit the terminals of the supply unit for a short time to remove any charge. (Transmitter only)
- Do not mix alkaline batteries, standard batteries (carbon-zinc) and rechargeable batteries (nickel-cadmium). (Transmitter only)

Special notes for cells:
- Caution. Read the manual carefully before first use. - Use only under adult supervision. - Only operate the product indoor.

This Drone is equipped with a LiPo rechargeable battery, please pay attention to the following cautions for safety use:
- Do not dispose the battery in fire or heat.
- Do not use or leave the battery near a heat source such as fire or heater.
- Do not strike or throw the battery against hard surface.
- Do not immerse the battery in water, do not use damp battery in a cool dry environment.
When recharging, only use the battery charger specifically for that purpose.
- Do not overcharge the battery.
- Do not connect the battery to an electrical outlet.
- Do not directly solder the battery and pierce the battery with a nail or other sharp object.
- Do not disassemble or alter the battery. - Do not short circuit the battery.
- Do not transport or store the battery together with metal objects such as necklaces, hairpins etc.
- As for a used battery, please recycle after covering the battery terminals with insulation tape or inserting it to an individual poly-bag.
- This toy (Drone) contains battery that is non-replaceable

For ages 8+ Warning : not suitable for children under 8 years of age.

Hereby, Silverlit Toys Manufactory Ltd declares that the radio equipment 84820 is in compliance with Directive 2014/53/EU, the full text of EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.silverlit.com/certificate

Frequency Band Range: 2.400 - 2.483GHz Maximum Radio-Frequency Power: < 10mW

FCC Statements
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and
(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Care and Maintenance:
- Keep the product away from the product when it is not being used for a long period of time. (Transmitter only)
- Regularly examine for damage to the plug, enclosure and other parts. In the event of any damage, the product must not be used until the damage has been repaired.
- Wipe the product gently with a clean cloth. - Keep the product away from direct heat.
- Do not submerge the product into water that can damage the electronic assemblies.

Tip! Safety hints
- Never take apart or attempt to modify the product. This could damage the product.
- Drone pilots must possess specific skills and should be learned under direct supervision of an experienced adult.
- Never operate this product if it has damaged parts.
- Wind and other potential transmission range can lead to loss of control.
- Attention! Do not fly the Drone near persons and animals.
- Do not fly the Drone in the vicinity of water and power lines.
- For safe use, the room where the toy is used must be sufficiently large.
- Always keep your eyes on the Drone and prevent it from landing or crashing near your head, your body, or on other people.
- Stand during operation in order to get out of the way of the Drone quickly if necessary.
- Always switch the Drone and the transmitter off when not operating.
- Warning! Do not touch the running rotors. Keep hands, hair and loose clothes away from moving parts to avoid injury.
- Do not place foreign objects into the propeller.
- Attention! Risk of eye injuries! Keep a safety distance of at least 1 meter.
- Instruction sheet and packaging must be retained since it contains important information.

Notes:
- New alkaline batteries are recommended to use in this product to obtain best and maximum performance.
- This product must be used with the recommended battery charger.

The normal function of the product may be disturbed by Strong Electro Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.

Battery requirements Transmitter:
Power supply : ⎓ Batteries : DC 3.0 V, 0.6 W (2 x 1.5 V AAA*LR03/AAA (not included)

Battery requirements Drone:
Power supply : ⎓ Battery ratings : DC 3.7 V , 13 W Batteries : 1 x 3.7 V Li-Po Rechargeable Battery Pack (included) Capacity : 250 mAh

Batteriaanforderung (Fernsteuerung) : ⎓ Stromversorgung : ⎓ Nennwert : 3.0 VDC ; 0.5 W (2 x 1.5 V *AAA*LR03/AAA (nicht mitgeliefert)

Batteriaanforderung (Drohne) : ⎓ Stromversorgung : ⎓ Nennwert : 3.7 VDC ; 13 W Benötigt werden : 1 x 3.7 V Li-Po-Akku (mitgeliefert) Benötigt werden : 250 mAh

Ab 8 Jahre Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet.

Silverlit Toys Manufactory Ltd erklärt hiermit, dass der Funkgerättyp 84820 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internet-Adresse zur Verfügung: www.silverlit.com/a/certificate

Frequenzbandbreite: 2.4 - 2.483 GHz Maximale Hochfrequenz-Leistung: < 10 mW

WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte Elektroschrottgesetz
Nach Gesetz über Elektro- und Elektronikgeräte Stiftung: Entnimm alle Batterien und entsorge sie separat. Gib alle elektrisch betriebene Geräte bei den Sammelstellen der Gemeinden für Elektroschrott ab. Die übrigen Teile gehören in den Hausmüll, Dann Deiner Entsorgung von Batterien.

Pflege und Wartung:
- Nimm Batterien bitte aus dem Spielzeug, wenn du längere Zeit nicht damit spielst. (nur Fernsteuerung).
- Stecker, Gehäuse und andere Teile regelmäßig auf Schäden hin untersuchen. Sind Schäden aufgetreten, dann ist das Spielzeug erst mit dem Ladegerät zu benutzen, bis die Schäden repariert sind.
- Reinige das Spielzeug bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.
- Schütze das Spielzeug vor starker Wärmeentwicklung und Sonneneinstrahlung.
- Tauche das Spielzeug niemals unter Wasser, da dadurch die Elektronik beschädigt werden kann.

Tipp! Sicherheitshinweise
- Nimm das Produkt niemals auseinander oder versuche es zu modifizieren. Das Produkt könnte dadurch beschädigt werden.
- Das Fliegen des drohne erfordert größes Geschick und muss unter der direkten Aufsicht eines erfahrenen Erwachsenen erlernt werden.
- Benutze dieses Produkt niemals, wenn Teile davon beschädigt sind.
- Wind und eine kurze Sendereichweite können zum Kontrollverlust führen.
- Achtung, Beginnen Sie nicht mit dem fliegen, wenn Personen, Tiere oder irgendwelche Hindernisse im Flugbereich des drohne sind.
- Lasse ihn nicht in der Nähe von Gewässern und Stromleitungen fliegen.
- Für einen sicheren Spielen ist dem drohne mindestens eine Raum ausreichend groß sein.
- Behalte den drohne immer im Auge und lasse ihn nicht in der Nähe deines Kopfes, Körpers oder anderer Leute landen oder abstürzen.
- Bleibe, während du mit dem drohne spielst, immer stehen, um schnell aus dem Weg des drohne gehen zu können, falls notwendig.
- Schalte Fernsteuerung und drohne immer aus (OFF-Position), wenn du ihn nicht fliegen lässt.
- Achtung! Nicht in den laufenden Rotor greifen! Halte Hände, Haare und lose Kleidung vom Propeller (Rotor) fern.
- Halte oder werf niemals Gegenstände in die laufenden Rotore.
- Achtung, Gefahr Augenverletzungen! Bitte einhalten Sie das nahe fliegen am Gesicht von Personen oder Tieren.
- Anleitung und Verpackung müssen aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalten.

Notes:
- Zum Erreichen bester Leistungen wird empfohlen, neue Alkali-Mangan Batterien für dieses Spielzeug zu benutzen.
- Dieses Spielzeug ist nur mit dem empfohlenen Ladegerät zu benutzen.

Die normale Funktion des Produkts kann durch elektromagnetische Interferenzen gestört werden. In diesem Fall setze das Produkt gemäß Bedienungsanleitung zurück,um den normalen Betrieb wiederherzustellen. Falls die Funktion nicht wiederhergestellt werden konnte, benutze das Produkt bitte an einer anderen Stelle.

Batterieanforderung (Sender): ⎓ Versorgung : ⎓ Batterien : 3.0 VDC ; 0.6 W (2 x 1.5 V *AAA*LR03/AAA (nicht inbegriffen)

Batterieanforderung (Drohne): ⎓ Versorgung : ⎓ Batterien : 3.7 VDC ; 13 W Kapazität : 250 mAh

Leeftijd vanaf 8 jaar **Waarschuwing: niet geschikt voor kinderen onder de 8 jaar.**

Silverlit Toys Manufactory Ltd verklaart hierbij dat het radioapparaat van het type 84820 in overeenstemming is met de Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is op het volgende internetadres te raadplegen: www.silverlit.com/a/certificate

Frequentiebandbreedte: 2.400 - 2.483 GHz Maximaal radiofrequentievermogen: < 10 mW

Afgedankte electrische en electronische apparatuur (WEEE)
Als dit apparaat in onbruik is geraakt, verwijder dan alle batterijen en gooi ze afzonderlijk weg. Breng electrische apparaten naar de lokale verzamelpunten voor electrische en electronische afval. Andere componenten kunnen worden weggegooid bij het huishoudafval.

Zorg en onderhoud:
Haal altijd de batterijen uit het product wanneer u deze gedurende een langere periode niet zult gebruiken. (alleen zender)
- Controleer de stekker, behuizing en andere onderdelen regelmatig op schade. In geval van schade, gebruik het product niet met de zenderlader totdat de schade is hersteld.
- Veeg het product voorzichtig schoon met een doek.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen.
- Dompel het product niet onder in water, dit kan schade aan de elektronische onderdelen veroorzaken.

Tip! Veiligheidstips
- Het product nooit uit elkaar halen of wijzigingen aanbrengen. Dit zou het product kunnen beschadigen.
- Het vliegen van de drone vereist veel vakkerdigheid, het mag alleen onder toezicht van een ervaren volwassene worden geleerd.
- Gebruik dit product nooit indien er onderdelen beschadigd zijn.
- Wind en een kort zendbereik kunnen controleverlies veroorzaken.
- Waarschuwing! Vlieg niet met de Speed Glider in de nabijheid van mensen en dieren.
- Laat de drone niet in de buurt van water en elektriciteitsleidingen vliegen.
- Voor veilig gebruik de ruimte waarin het speelgoed wordt gebruikt groot voldoende groot zijn.
- Houd uw oogen steeds op de Speed Glider en zorg ervoor dat hij niet op uw hoofd, lichaam of andere mensen.
- Sta rechtop tijdens de besturing zodat u vlug uit de weg van de drone kunt gaan mocht dat nodig zijn.
- Zet de drone en de zender altijd op de "OFF" (uit) stand wanneer u niet vliegt.
- Waarschuwing! Raak de draaiende rotor niet aan. Houd handen, haar en losse kleding uit de buurt van de bewegende onderdelen om letsel te voorkomen.
- Houd of goed rooi voorwerpen in de draaiende horizontale schroven.
- Waarschuwing! Risico oogletsel! Houd een veilige afstand van minstens 1m.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de verpakking, deze bevatten belangrijke informatie.

Speciale mededeling:
- Waarschuwing, Lees aandachtig door voor eerste gebruik.
- Laten te gebruiken onder het toezicht van een volwassene.
- Alleen te gebruiken in een hangende omgeving (wonen en hard oppervlak).

De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische storingen. Indien dit het geval is, stel het product opnieuw in volgens de instructies vermeld in de handleiding.
In het geval u de normale werking nog steeds niet kan hervatten, gebruik het product in een andere ruimte.

Batterijvereisten (Zender) : ⎓ Voeding : ⎓ Batterij waarden : 3.0 VDC ; 0.5 W Hoeveelheid van type : 2 x 1.5 V *AAA*LR03/AAA (niet bigeleverd)

Batterijvereisten (Drone): ⎓ Voeding : ⎓ Batterij waarden : 3.7 VDC ; 13 W hoeveelheid van type : 1 x 3.7 V Li-Po-accupack (bijgeleverd) Capaciteit : 250 mAh

Para idades superiores a 8 anos Atenção: não adequado a crianças com menos de 8 anos de idade.

A Silverlit Toys Manufactory Ltd declara deste modo que o equipamento rádio 84820 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU, O texto integral da declaração de conformidade EU está disponível no seguinte endereço de Internet: www.silverlit.com/a/certificate

Intervalo da banda de frequência: 2.400 - 2.483 GHz Potência de frequência rádio máxima: < 10 mW

Declarações FCC
Este aparelho está em conformidade com a parte 15 dos regulamentos da FCC. Está sujeito ao seguinte dois outros pedidos:
1.Este aparelho não deve causar interferência prejudicial, e
2.Este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa provocar funcionamento indesejável.
NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para a classe digital de Classe B, de acordo com a parte 15 dos regulamentos da FCC. Esses limites estão concebidos para facultar protecção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Não obstante, não existe qualquer garantia de frequência rádio. No caso não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Contudo, não há garantias de que não ocorrer interferências numa instalação em específico. Se este equipamento provocar interferência prejudicial em receção rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:
- Reorientar ou alterar o local da antena receptora. - Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele em que está ligado o receptor.
- Consulte o distribuidor ou um técnico qualificado de rádio/TV para obter ajuda.

Cuidados e manutenção:
- Remova sempre as pilhas do brinquedo se não for utilizar durante um longo período de tempo. (Apenas transmissor)
- Examine regularmente as pilhas do brinquedo, a fim de evitar danos, fuga ou outros perigos. Em caso de danos, o produto não deve ser utilizado com o carregador do transmissor até os danos serem reparados.
- Limpe cuidadosamente o brinquedo com um pano limpo e húmido.
- Mantenha o brinquedo afastado da luz solar direta e longe do calor.
- Não mergulhe o brinquedo em água, o que pode danificar as partes eletrónicas.

Dicas de segurança
- Nunca desmonte nem tente modificar o produto, isto pode danificar o produto.
- Pilotar o Beetlebot requer certas aptidões específicas e deve ser aprendido sob supervisão direta de um adulto com experiência.
- Nunca opere este produto se tiver peças danificadas.
- O vento e o curto alcance da transmissão podem provocar perda de controlo.
- Atenção! Não voe o Beetlebot perto de pessoas e animais.
- Não voe o Beetlebot próximo de água ou de linhas elétricas.
- Para uso seguro, a divisão onde o brinquedo é utilizado deve ser grande o suficiente.
- Mantenha sempre os seus olhos no Beetlebot e evite que aterre ou caia perto da sua cabeça, corpo ou de outras pessoas.
- Permanece de pé durante o funcionamento de modo a afastar-se rapidamente do Beetlebot se for necessário.
- Desligue sempre o Beetlebot e o transmissor quando não estão a utilizar.
- Aviso! Não toque nos rotores em movimento. Mantenha as mãos, o cabelo e vestuário largo afastado das peças em movimento, para evitar ferimentos.
- Nunca segure nem atire objetos para os rotores em funcionamento.
- Atenção! Risco de lesões oculares! Mantenha uma distância de segurança de pelo menos 1 metro.
- A falha de instruções e embalagem devem ser guardadas, uma vez que contém informação importante.

O funcionamento normal do produto pode ser perturbado por fortes interferências ielétromagnéticas. Caso ocorra, reinicie o produto para retomar o funcionamento normal ao seguir o manual de instruções. Caso não consiga retomar o funcionamento, utilize o produto noutro local.

Requisitos de pilhas (Controlo Remoto): Alimentação : ⎓ Classificações das pilhas : DC 3.7 V ; 1.0W Pilhas : 2 x 1.5 V AAA*LR03/AAA (não incluído)

Requisitos de pilhas (Drone): Alimentação : ⎓ Classificações das pilhas : DC 3.7 V ; 13W Pilhas : 1 bateria recarregável LiPo, de polímeros de filme, de 3.7 V (incluído) Capacity : 250 mAh

---

E. Ajuste fino del dron (trimming) (Ver foto E)
Pulse el botón de ascenso para que el dron despegue aproximadamente de 0,5 a 1 metro por encima del suelo.

E1 : Gira en el sentido de las agujas del reloj
- Si el dron gira continuamente a la derecha, pulse de forma continua el lado izquierdo del trimmer de guiñada hasta que deje de girar.

E2 : Gira en sentido contrario a las agujas del reloj
- Si el dron gira continuamente a la izquierda, pulse de forma continua el lado derecho del trimmer de guiñada hasta que deje de girar.

E3 : Se desplaza a derecha
- Si el dron se inclina lateralmente a la derecha, pulse de forma continua el lado izquierdo del trimmer de alabeo hasta que deje de inclinarse.

E4 : Se desplaza a izquierda
- Si el dron se inclina lateralmente a la izquierda, pulse de forma continua el lado derecho del trimmer de alabeo hasta que deje de inclinarse.

E5 : Avanza
- Si el dron se inclina continuamente hacia delante, pulse hacia atrás el trimmer de cabeceo hasta que deje de inclinarse hacia delante.

E6 : Retrocede
- Si el dron se inclina continuamente hacia atrás, pulse hacia delante el trimmer de cabeceo hasta que deje de inclinarse hacia atrás.

¡Advertencia!
Retire estas pilas del aparato tirando hacia afuera de cada uno de los terminales positivos con la mano.
NO retire o instale pilas utilizando objetos metálicos.

F. Control de vuelo: despegar y aterrizar (Ver foto F)

Aterrizaje y despegue automáticos:
Pulse el botón de "Ascenso" (F1) para que el dron ascienda hasta un nivel estándar y planee en el aire.
Pulse el botón de "Descenso" durante 2 segundos para que el dron aterrice automáticamente. (F2)
Pulse al mismo tiempo los botones de "Ascenso" y "Descenso" durante 1 s para hacer una parada de emergencia. (F3)

G. Control de vuelo (Ver foto G)

G1 : Ascenso