Hi there!

You're only minutes away from playing PartyDock games on your TV.

Please take a moment to read the set up cards. They'll show you how to get your PartyDock set up and ready for fun.

Bonjour !

Dans quelques minutes, vous allez jouer aux jeux PartyDock sur votre téléviseur.

Prenez quelques minutes pour lires les cartes d'installation. Elles vous indiquent comment installer votre PartyDock pour vous amuser.

Obtenir des jeux

Pour de meilleurs résultats et des téléchargements plus rapides, nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes :

- Connectez votre iPad ou iPhone 4 à votre ordinateur.
- Sur votre ordinateur, rendez-vous sur **griffinpartydock.com/games** pour obtenir des liens vers les applications PartyDock et Wits and Wagers Family.

1 Téléchargez l'application PartyDock. Elle inclut :

Vois 3 mini-jeux et le programme de diagnostics PartyDock

Midway Motors · Fishing Frenzy · Flippin' Frogs

2 Téléchargez l'application Wits and Wagers Family.

Vous trouverez également de nouveaux jeux PartyDock dans l'App Store en recherchant "Griffin Publishing".

3 Synchronisez votre appareil avec iTunes après avoir téléchargé vos applications.

Préparez votre PartyDock

Connectez

Composite

- Relier **1** le support arrière, **2** le câble AV composite et **3** le câble d'alimentation comme dans l'illustration.
- N'oubliez pas de choisir l'entrée AV sur votre téléviseur. Consultez le manuel de votre téléviseur pour plus de détails.
- Le support arrière du PartyDock émet une lumière bleue pour indiquer que le PartyDock est sous tension.

Composant

- Pour une résolution vidéo plus élevée, vous pouvez connecter le PartyDock à l'aide d'un câble vidéo composante standard (parfois appelé câble RVB, vendu séparément).
- Si votre câble composante n'inclut pas de câbles audio, vous pouvez utiliser la partie audio du câble fourni (les connecteurs avec l'extrémité rouge et blanche) pour relier le flux audio du PartyDock à votre téléviseur.
- N'oubliez pas de choisir l'entrée correspondante sur votre téléviseur. Consultez le manuel de votre téléviseur pour plus de détails.
- Pour utiliser les entrées "composante" du PartyDock, placez votre iPad ou iPhone 4 sur le PartyDock. Ouvrez l'application PartyDock/outils réglages vidéo, puis sélectionnez Composante. Vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton principal, puis sélectionner le jeu PartyDock auquel vous souhaitez jouer.

Insérez une pile dans chacune des manettes.

Pile bouton au lithium CR2032

Démarrer

- Une fois que vous avez téléchargé vos applications, placez votre iPad ou iPhone 4 sur le PartyDock.
- Toucher l'application PartyDock.
- Une fois l'application PartyDock ouverte, vous pouvez utiliser votre manette pour sélectionner l'un des mini-jeux.
- Pour jouer à Wits and Wagers Family ou à d'autres jeux PartyDock, appuyez sur le bouton principal, puis sélectionnez votre jeu.

Aller plus loin avec PartyDock

Regardez des vidéos

Toucher Vidéo sur votre iPad ou iPhone 4. Sélectionnez le film ou la vidéo que vous souhaitez regarder.

Appuyer sur le bouton de lecture.

- Maintenez appuyé pour effectuer une avance rapide
- Maintenez appuyé pour effectuer un retour rapide
- L'arrêt/mettez en pause la vidéo

Visionnez des photos

Toucher Photos sur votre iPad ou iPhone 4.

Lancer un diaporama.

- Maintenez appuyé pour effectuer une avance rapide
- Photo suivante
- Photo précédente
- L'arrêt/mettez en pause la vidéo

Écoutez la musique de votre iPod

Toucher iPod sur votre iPad ou iPhone 4.

Toucher le bouton de lecture pour démarrer la lecture d'un morceau.

La manette de votre PartyDock permet de contrôler la musique.

- Maintenez appuyé pour effectuer une avance rapide
- Maintenez appuyé pour effectuer un retour rapide
- L'arrêt/mettez en pause la musique

Pour des conseils de dépannage, visitez griffinpartydock.com

Des questions ? Besoin d'aide pour démarrer ?

L'équipe d'assistance de Griffin est là pour vous aider au 800.208.5996, du lundi au jeudi de 9 h à 18 h et le vendredi de 9 h à 17 h (heures locales aux États-Unis, GMT-6). Votre appel sera pris en charge par une personne qui connaît et utilise les produits Griffin. Vous pouvez également vous rendre sur le site Web d'assistance de Griffin, à l'adresse http://www.griffintechnology.com/support/.

Get Games

For best results and quickest downloads, we recommend that you:

- Connect your iPad or iPhone 4 to your computer.
- On your computer, visit **griffinpartydock.com/games** for links to both the PartyDock app and Wits and Wagers Family.

1 Download PartyDock App. It includes:

Your 3 free mini-games and PartyDock Diagnostics Program

Midway Motors · Fishing Frenzy · Flippin' Frogs

2 Download the Wits and Wagers Family App.

You can also find new PartyDock games in the App Store by searching "Griffin Publishing".

3 Sync your device with iTunes after you download your Apps.

Prep your PartyDock

CR2032 Lithium Coin Battery

Connect

Composite

- Attach the **1** Back Support, **2** Composite AV Cable and **3** Power Cable as shown.
- Don't forget to select the AV input on your TV. See your TV's owners manual for details.
- PartyDock's Back Support will glow blue to indicate Party Dock is powered on.

Component

- For higher resolution video, you can connect PartyDock using a standard Component Video Cable (sometimes called an RGB cable, available separately).
- If your component cable does not include audio cables, you can use the audio portion of the included cable (the red and white-tipped connectors) to connect PartyDock's audio to your TV.
- Don't forget to select the input on your TV. See your TV's owners manual for details.
- To use PartyDock's Component inputs, place your iPad or iPhone 4 on the PartyDock. Open the PartyDock App. Tap Video Settings, then select Component. Now you can press the Home button and select the PartyDock game you want to play.

Load a battery in each of the remotes.

Get Started

- Once you've downloaded your apps, dock your iPad or iPhone 4 on PartyDock.
- Tap the PartyDock App.
- With the PartyDock App open, you can use your controller to select one of the mini-games.
- To play Wits and Wagers Family and other PartyDock games, press the Home button then select your game.

Doing more with PartyDock

Watch Videos

Tap Video on your iPad or iPhone 4.

Select the movie or video you want to watch.

Press Play.

- Press and hold to scrub forward
- Press and hold to scrub backward
- Play/Pause Video

View Pictures

Tap Pictures on your iPad or iPhone 4.

Start a slide show.

Your PartyDock Controller can control the slide show.

- Next Picture
- Previous Picture
- Play/Pause Video

Play iPod music

Tap iPod on your iPad or iPhone 4.

Tap Play to start a song.

Your PartyDock Controller can control the music.

- Press and hold to scrub forward
- Press and hold to scrub backward
- Play/Pause Music

For Troubleshooting, visit griffinpartydock.com

Questions? Need help getting started?
Griffin's Support gurus are ready to help at 800.208.5996, Monday through Thursday 9 AM to 6 PM or Friday 9 AM to 5 PM Central time. Your call will be answered by real human beings who know and use Griffin products. Or visit Support on the Web at www.griffintechnology.com/support/ .

Griffin Technology P2181

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The manufacturer is not responsible for any radio or tv interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The manufacturer is not responsible for any radio or tv interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment. The device is available on the Canadian market under #2181. The product is certified with Industry Canada by the applicant under IC certification number 6386a-2181PORM.
Improper usage of this device could result in exposure to RF energy.

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 de la réglementation d'Industrie Canada. Le fonctionnement de l'appareil est soumis aux deux conditions ci-dessous : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Le fabricant ne peut être tenu responsable des interférences radio ou télé éventuelles causées par des modifications non autorisées de ce matériel. Ces modifications risquent d'annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce matériel. Cet appareil est disponible sur le marché canadien sous le numéro 2181. Ce produit est homologué par le ministère de l'Industrie du Canada sous le numéro 6386a-2181PORM.
La mauvaise utilisation de cet appareil peut entraîner une exposition à l'énergie de radiofréquence.

Made for iPad iPhone

"Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
Les expressions "Made for iPhone" et "Made for iPad" désignent un accessoire électronique conçu pour se connecter spécifiquement à un iPhone ou un iPad, respectivement, et certifié par le développeur comme répondant aux normes de performance d'Apple. Apple n'est en aucun cas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux règlements et aux normes de sécurité.

© 2010 Griffin Technology, Inc. | www.griffintechnology.com | PartyDock is a trademark of Griffin Technology, Inc. | iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. | iPad is a trademark of Apple Inc. | Imagination™ name and logo and LEFT CENTER RIGHT™ AND FACT OR CRAP™ AND BATTLE OF THE SEXES™ are trademarks of Imagination. | Distinctive design of LEFT CENTER RIGHT, FACT OR CRAP, BATTLE OF THE SEXES and Wits & Wagers Family and Wits & Wagers © 2009 North Star Games | Made in China | Designed in Nashville, Tennessee | Please recycle this package. Thanks!

© 2010 Griffin Technology, Inc. | www.griffintechnology.com | PartyDock est une marque de Griffin Technology, Inc. | iPhone est une marque d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. | iPad est une marque d'Apple Inc. | Le nom et le logo Imagination™ ainsi que LEFT CENTER RIGHT™, FACT OR CRAP™ et BATTLE OF THE SEXES™ sont des marques d'Imagination. | Éléments distinctifs des jeux © placés de LEFT CENTER RIGHT, FACT OR CRAP et BATTLE OF THE SEXES © 2010 Imagination. | Réussi You Matter.™ est une marque de Fields Media L.L.C., une société Imagination. | Wits & Wagers Family et Wits & Wagers © 2009 North Star Games | Fabriqué en Chine | Conçu à Nashville (Tennessee) | Veuillez recycler cet emballage. Merci !