Side 1

PG. 1 EN

## Welcome

Congratulations on purchasing the ZAGG Tri-Fold Keyboard. The following will show you how to get started. Keep this quick start guide for future reference. For a full instruction manual please visit **zagg.to/ff-instructions**

## Getting Started

**Your Zagg Tri-Fold Keyboard is ready to go, right out of the box.** Just open it up and enjoy comfortable, accurate typing on a keyboard with a trackpad.

1 Remove the keyboard from its package. Power on by unfolding the keyboard. The power indicator turns green for 3 seconds, then turns off.

2 To enter pairing mode, press fn+ ‡ keys together. The bluetooth® pairing indicator will flash blue.

3 Ensure your devices' bluetooth connection is on and select "ZAGG Tri-Fold Keyboard". Once the keyboard is paired with your device the Bluetooth® indicator will turn off.

PG. 2 EN

## Special Function Keys

Your Tri-Fold keyboard has a variety of special function keys to make your work and play as fast and easy as possible. Here is a list of keys and what they do.

- **1 & 2 Pairing** – Activates your device's pairing mode.
- **Home** – Displays your tablet's home screen.
- **App Running** – Displays all of the apps currently running on your device.
- **Lock** – Activates and deactivates your tablet's sleep mode.
- **Search** – Opens your device's search function.
- **Previous Track** – Skips to the previous track on your selected playlist.
- **Play/Pause** – Starts or pauses your current playlist. To resume playing from pause, simply press the button again.
- **Next Track** – Skips to the next track on your selected playlist.
- **Mute** – Mute the audio on your device. To resume playing audio, simply press the MUTE button again.
- **Volume Down** – Decreases your device's volume.
- **Volume Up** – Increases your device's volume.
- **Battery Level** – Indicates remaining battery life.

PG. 3 DE

## Herzlich willkommen

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres ZAGG Tri-Fold Keyboards. Die nachfolgende Anleitung erleichert Ihnen den Einstieg. Bewahren Sie diese Kurzanleitung zur späteren Bezugnahme auf. Eine vollständige Bedienungsanleitung finden Sie unter **zagg.to/instructions**

## Inbetriebnahme

**Ihr ZAGG Tri-Fold Keyboard ist startbereit, so wie es aus der Packung kommt.** Öffnen Sie es einfach und genießen Sie bequemes und präzises Tippen auf einer Tastatur mit Touchpad.

1 Nehmen Sie das Keyboard aus der Packung. Durch Aufklappen schalten Sie es ein. Die Betriebsanzeige leuchtet 3 Sekunden lang grün auf und erlischt dann.

2 Um den Kopplungsmodus einzuschalten, die fn+ ‡ -Tasten zusammen drücken. Die Bluetooth®-Kopplungsanzeige wird blau blinken.

3 Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Gerätes eingeschaltet ist, und wählen Sie „ZAGG Tri-Fold Keyboard". Sobald das Keyboard mit Ihrem Gerät gekoppelt ist, erlischt die Bluetooth®-Anzeige.

PG. 4 DE

## Spezielle Funktionstasten

Ihr Tri-Fold Keyboard verfügt außerdem über eine Vielzahl besonderer Funktionstasten, um Ihre Arbeit und Ihr Spiel so schnell und bequem wie möglich zu gestalten. Hier eine Liste der Tasten und ihrer Funktionen.

- **1 & 2 Pairing** – Aktiviert den Pairing-Modus Ihres Gerätes.
- **Home** – Zeigt den Startbildschirm des Geräts an.
- **Laufende App** – Zeigt alle Apps an, die derzeit auf Ihrem Gerät ausgeführt werden.
- **Sperren** – Aktiviert und beendet den Ruhezustand Ihres Tablets.
- **Suchen** – Öffnet die Suchfunktion Ihres Mobilgeräts.
- **Vorheriger Titel** – Wechselt zum vorherigen Titel Ihrer Playlist.
- **Abspielen/Pause** – Startet oder pausiert Ihre aktuelle Playlist. Zur erneuten Wiedergabe bei Pause einfach erneut auf die Taste drücken.
- **Nächster Titel** – Wechselt zum nächsten Titel Ihrer Playlist.
- **STUMM** – Schaltet den Ton an Ihrem Gerät stumm. Zur erneuten Tonwiedergabe einfach erneut auf die STUMM-Taste drücken.
- **Lautstärke verringern** – Reduziert die Lautstärke Ihres Gerätes.
- **Lautstärke erhöhen** – Erhöht die Lautstärke Ihres Gerätes.
- **Akkustand** – Zeigt die verbleibende Akkulaufzeit an.

PG. 5 FR

## Bienvenue

Félicitations pour l'achat de votre clavier ZAGG Tri-Fold. Vous découvrirez ci-après comment commencer à l'utiliser. Conservez ce guide de démarrage rapide pour une consultation ultérieure. Pour trouver un manuel d'utilisation complet, rendez-vous sur **zagg.to/ffinstructions**

## Prise en main

**Votre clavier Zagg Tri-Fold Keyboard est prêt à être utilisé, dès l'ouverture de l'emballage.** Il suffit de l'ouvrir et de profiter d'une saisie confortable et précise sur un clavier avec pavé tactile.

1 Sortez le clavier de son emballage. Mettez le clavier en marche en le dépliant. Le voyant d'alimentation passe au vert pendant 3 secondes puis s'éteint.

2 Pour accéder au mode de jumelage, appuyez en même temps sur les touches fn+ ‡. Le voyant de jumelage Bluetooth® clignote en bleu.

3 Assurez-vous que la connexion Bluetooth de votre appareil est activée puis sélectionnez «ZAGG Clavier Tri-Fold». Une fois que le clavier est jumelé à votre appareil Bluetooth®, le voyant s'éteint.

PG. 6 FR

## Touches de fonction spéciale

Votre clavier ZAGG Tri-Fold possède également diverses touches de fonction pour rendre le travail et le jeu plus rapide et plus pratique. Voici une liste des touches et de leur fonction.

- **Jumelage 1 & 2** – Active le mode jumelage de votre appareil.
- **Accueil** – Affiche l'écran d'accueil de votre tablette.
- **Applis en cours** – Affiche toutes les applications ouvertes sur votre appareil.
- **Verrouillage** – Active et désactive le mode veille de votre tablette.
- **Recherche** – Ouvre la fonction recherche de votre appareil.
- **Piste précédente** – Passe à la piste précédente sur votre liste de lecture sélectionnée.
- **Lecture / Pause** – Démarre ou met en pause votre liste de lecture. Pour reprendre la lecture après avoir mis en pause, appuyez simplement de nouveau sur le bouton.
- **Piste suivante** – Passe à la piste suivante sur votre liste de lecture sélectionnée.
- **Silencieux** – Coupe le son de votre appareil. Pour remettre le son, appuyez simplement de nouveau sur le bouton SILENCIEUX.
- **Volume Bas** – Diminue le volume de votre appareil.
- **Volume Haut** – Augmente le volume de votre appareil.
- **Niveau de la batterie** – Indique la durée de vie restante de la batterie.

PG. 7 IT

## Benvenuto/a

Congratulazioni per aver scelto ZAGG Tri-Fold Keyboard. Di seguito ti mostreremo come iniziare a usare il tuo nuovo dispositivo. Tieni questa guida rapida all'avvio a disposizione come riferimento futuro. Il manuale di istruzioni completo è disponibile su **zagg.to/ffinstructions**

## Per iniziare

**La tua ZAGG Tri-Fold Keyboard è pronta per l'uso non appena la estrai dalla confezione.** Ti basterà aprirla e potrai subito digitare comodamente e con precisione su una tastiera dotata di trackpad.

1 Rimuovi la tastiera dalla confezione. Per accenderla basta aprirla. L'indicatore di alimentazione diventa verde per 3 secondi, quindi si spegne.

2 Per accedere alla modalità di accoppiamento, premi i tasti fn e ‡ insieme. L'indicatore di accoppiamento Bluetooth® lampeggerà in blu.

3 Accertati che la connessione Bluetooth del dispositivo sia attivata e seleziona "ZAGG Tri-Fold Keyboard". Una volta che la tastiera è accoppiata al dispositivo, l'indicatore Bluetooth® si spegne.

PG. 8 IT

## Tasti funzione speciali

La Tri-Fold Keyboard offre una varietà di tasti funzione speciale per rendere il lavoro e il gioco il più veloci e comodi possibile. Di seguito viene fornito un elenco dei tasti e delle loro funzioni.

- **Accoppiamento 1 e 2** – attiva la modalità di accoppiamento del dispositivo.
- **Home** – Visualizza la schermata iniziale del tablet.
- **App in esecuzione** – Mostra tutte le app attualmente in esecuzione sul dispositivo.
- **Lucchetto** – Attiva e disattiva la modalità di standby del tablet.
- **Cerca** – Apre la funzione di ricerca del tuo dispositivo.
- **Traccia precedente** – Passa alla traccia precedente sulla playlist selezionata.
- **Riproduzione/pausa** – Avvia o interrompe la playlist selezionata. Per riprendere la riproduzione audio, basta premere di nuovo questo tasto.
- **Traccia successiva** – Passa alla traccia successiva sulla playlist selezionata.
- **Silenzia** – Silenzia l'audio sul tuo dispositivo. Per riprendere la riproduzione audio, basta premere di nuovo il tasto SILENZIA.
- **Volume giù** – Riduce il volume del dispositivo.
- **Volume su** – Aumenta il volume del dispositivo.
- **Livello batteria** – Indica la durata rimanente della batteria.

PG. 9 ES

## Bienvenida

Enhorabuena por la compra del teclado tres veces plegable de ZAGG. A continuación le mostraremos por dónde empezar. Guarde esta guía de inicio rápido como futura referencia. Para obtener un manual de instrucciones completo visite **zagg.to/ffinstructions**

## Primeros pasos

**Su teclado tres veces plegable de ZAGG está listo para funcionar, nada más sacarlo de la caja.** Simplemente ábralo y disfrute de una escritura cómoda y precisa en un teclado con almohadilla táctil.

1 Retire el teclado de su envoltorio. Encienda el equipo desplegando el teclado. El indicador de encendido se ilumina en verde durante 3 segundos y luego se apaga.

2 Para entrar en el modo de emparejamiento, pulse las teclas fn + ‡ juntas. El indicador de emparejamiento de Bluetooth® parpadeará en azul.

3 Asegúrese de que la conexión Bluetooth® de su dispositivo está encendida y seleccione "ZAGG Teclado tres veces plegable". Una vez que el teclado está emparejado con el dispositivo, el indicador Bluetooth® se apagará.

PG. 10 ES

## Teclas de función especiales

El teclado tres veces plegable también tiene una serie de teclas de funciones especiales para que trabajar y jugar sea lo más rápido y cómodo posible. Esta es una lista de las teclas y lo que hacen.

- **Emparejamiento 1 y 2** – Activa el modo de emparejamiento de su dispositivo
- **Inicio** – Muestra la pantalla de inicio de su tableta.
- **Aplicaciones en ejecución** – Muestra todas las aplicaciones que se están ejecutando actualmente en el dispositivo.
- **Bloqueo** – Activa y desactiva el modo de suspensión de su tableta.
- **Buscar** – Abre la función de búsqueda del dispositivo.
- **Pista anterior** – Salta a la pista anterior en su lista de reproducción seleccionada.
- **Reproducir/Pausa** – Reproduce o pausa su lista de reproducción actual. Para reanudar la reproducción del audio que está en pausa, simplemente presione el botón nuevamente.
- **Siguiente pista** – Salta a la siguiente pista en su lista de reproducción actual.
- **Silenciar** – Silencia el audio del dispositivo. Para reanudar la reproducción de audio, simplemente presione el botón MUTE nuevamente.
- **Bajar el volumen** – Baja el volumen del dispositivo.
- **Subir el volumen** – Sube el volumen del dispositivo.
- **Nivel de Batería** – Indica la cantidad de batería restante.

Side 2

PG. 11 PT

## Bem-vindo(a)

Parabéns pela compra do teclado ZAGG Tri-Fold. As informações seguintes mostram-lhe como começar. Conserve este guia de início rápido para consulta futura. Para obter um manual de instruções completo, visite **zagg.to/ffinstructions.**

## Introdução

**O seu teclado Zagg Tri-Fold está pronto para ser usado, recém saído da caixa.** Basta abri-lo e desfrutar de digitação confortável e precisa, em um teclado com trackpad.

1 Retire o teclado da embalagem. O teclado é activado ao ser desdobrado. O indicador de energia fica verde por 3 segundos e depois desliga.

2 Para entrar no modo de emparelhamento, prima as teclas fn + ‡ juntas. O indicador de emparelhamento bluetooth® piscará em azul.

3 Certifique-se de que a conexão bluetooth do seu dispositivo está activada e seleccione "ZAGG Teclado Tri-fold". Quando o teclado estiver emparelhado com o dispositivo, o indicador Bluetooth® será desactivado.

PG. 12 PT

## Teclas de função especiais

O seu teclado Tri-Fold tem uma variedade de teclas de função especiais para tornar o seu trabalho e seus jogos mais rápidos e fáceis. Aqui está uma lista de teclas e o que elas fazem.

- **Emparelhamento 1 e 2** – Activa o modo de emparelhamento do seu dispositivo.
- **Início** – Apresenta o ecrã inicial do seu dispositivo.
- **Aplicações em execução** – exibe todas as aplicações actualmente em execução no seu dispositivo.
- **Cadeado** – Activa e desactiva o modo de suspensão do tablete.
- **Pesquisa** – Abre a função de pesquisa do seu dispositivo.
- **Faixa anterior** – Salta para a faixa anterior na sua lista de reprodução seleccionada.
- **Reproduzir/pausar** – Inicia ou pausa sua lista de reprodução actual. Para retomar a reprodução a partir da pausa, basta premir o botão novamente.
- **Próxima faixa** – Salta para a próxima faixa na sua lista de reprodução seleccionada.
- **Silenciar** – Silencia o áudio do seu dispositivo. Para retomar a reprodução do áudio, basta premir o botão SILENCIAR novamente.
- **Diminuir o volume** – Diminui o volume do seu dispositivo.
- **Aumentar o volume** – Aumenta o volume do seu dispositivo.
- **Nível da bateria** – Indica a carga restante.

PG. 13 NL

## Welkom

Gefeliciteerd met uw aankoop van het ZAGG Tri-Fold-toetsenbord. Hieronder volgt de beschrijving van hoe u te werk gaat. Bewaar deze snelstartgids voor naslagdoeleinden. Kijk voor een volledige gebruikssaanwijzing op **zagg.to/ffinstructions**

## Aan de slag

**Uw Zagg Tri-Fold-toetsenbord is gebruiksklaar, zo uit de doos.** U hoeft het toetsenbord met trackpad alleen maar te openen om comfortabel en accuraat de toesten te gebruiken.

1 Verwijder het toetsenbord uit de verpakking. Activeert het toetsenbord door het open te vouwen. Het stroomlampje brandt 3 seconden lang in de kleur groen en gaat vervolgens uit.

2 Om het te koppelen, drukt u gelijktijdig op de fn + ‡ toetsen. Het bluetooth®-lampje knipoert in de kleur blauw.

3 Zorg dat de functie Bluetooth op beide apparaten actief is en selecteer "ZAGG Tri-Fold Keyboard". Het Bluetooth®-lampje gaat uit wanneer het toetsenbord met uw apparaat gekoppeld is.

PG. 14 NL

## Speciale functietoetsen

Uw Tri-Fold-toetsenbord heeft een reeks speciale functietoetsen waarmee u vliegenvlug kunt werken en spelen. Hier is een lijst van toetsen en wat ze doen.

- **1 & 2 koppeling** – Activeert de koppelmodus van uw apparaat.
- **Home** – Hiermee wordt het startscherm van uw tablet weergegeven.
- **Apps Running** – Laat alle apps zien die momenteel op uw apparaat draaien.
- **Lock** – Activeert en deactiveert de slapmodus van uw tablet.
- **Search** – Schakelt de zoekfunctie van uw apparaat.
- **Previous Track** – Gaat naar de vorige track op uw geselecteerde afspeellijst.
- **Play/Pause** – Start of pauseert uw huidige afspeellijst. Om het afspelen na de pauze te hervatten drukt u gewoon nogmaals op de knop.
- **Next Track** – Gaat naar de volgende track op uw geselecteerde afspeellijst.
- **Mute** – Schakelt het geluid van uw apparaat uit. Om het geluid weer aan te zetten drukt u gewoon nogmaals op de MUTE-knop.
- **Volume Down** – Verlaagt het geluidsniveau van uw apparaat.
- **Volume Up** – Verhoogt het geluidsniveau van uw apparaat.
- **Batterijniveau** – Geeft resterende batterijlevensduur aan.

PG. 15 ZH

**FCC Warnings:**
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable condition without restriction.

PG. 16 ZH


**ZAGG is a trademark of ZAGG Intellectual Property Holding Co., Inc.**

*The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ZAGG Inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.*

*ZAGG sind eingetragene Marken von ZAGG Intellectual Property Holding Co., Inc.*

*Die Bluetooth®-Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., die von ZAGG Inc. im Rahmen einer Lizenz verwendet werden. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.*

*ZAGG est une marque déposée de ZAGG Intellectual Property Holding Co., Inc.*

*La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées, enregistrées par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ZAGG Inc. est sous licence. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.*

*ZAGG è un marchio di fabbrica di ZAGG Intellectual Property Holding Co., Inc.*

*Il nome e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG Inc. e il loro uso da parte di ZAGG Inc. è concesso in licenza. Gli altri marchi di fabbrica e i nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.*

*ZAGG es una marca registrada de ZAGG Intellectual Property Holding Co., Inc.*

*La palabra y el logotipo de la marca Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por ZAGG Inc es bajo con licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.*

*ZAGG é uma marca registada de ZAGG Intellectual Property Holding Co., Inc.*

*A marca nominativa e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização das mesmas por parte da ZAGG Inc. é feita sob licença. Outras marcas e marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.*

*ZAGG is een handelsmerk van ZAGG Intellectual Property Holding Co., Inc.*

*Het woordmerk Bluetooth® en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van die merken door ZAGG Inc. gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en merknamen zijn eigendom van de respectieve eigenaars.*



INTL MULTI QSG R1 190619


PG. 17 ZH

PG. 18 LEGAL

BACK COVER

ZAGG

Quick Start Guide

# Tri-Fold Keyboard

Universal Tri-Fold Bluetooth® Keyboardwith Trackpad

*Universal Tri-Fold Bluetooth® Keyboard mit Trackpad*

*Clavier universel Tri-Fold Bluetooth® avec pavé tactile*

*Tastiera Tri-Fold Bluetooth® universale con trackpad*

*Teclado Bluetooth® universal tres veces plegable con almohadilla táctil*

*Teclado universal Tri-Fold Bluetooth® com Trackpad*

*Universeel Tri-Fold Bluetooth®-toetsenbord met trackpad*

FOR Android, iOS & Windows

Bluetooth®

FRONT COVER