English

Read Me First

USING THE UNIT SAFELY

INSTRUCTIONS FOR THE PREVENTION OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

About ⚠ WARNING and ⚠ CAUTION Notices

⚠ WARNING	Used for instructions intended to alert the user to the risk of death or severe injury should the unit be used improperly.
⚠ CAUTION	Used for instructions intended to alert the user to the risk of injury or material damage should the unit be used improperly. * Material damage refers to damage or other adverse effects caused with respect to the home and all its furnishings, as well to domestic animals or pets.

About the Symbols

△	The △ symbol alerts the user to important instructions or warnings. The specific meaning of the symbol is determined by the design contained within the triangle. In the case of the symbol at left, it is used for general cautions, warnings, or alerts to danger.
⊘	The ⊘ symbol alerts the user to items that must never be carried out (are forbidden). The specific thing that must not be done is indicated by the design contained within the circle. In the case of the symbol at left, it means that the unit must never be disassembled.
●	The ● symbol alerts the user to things that must be carried out. The specific thing that must be done is indicated by the design contained within the circle. In the case of the symbol at left, it means that the power-cord plug must be unplugged from the outlet.

ALWAYS OBSERVE THE FOLLOWING

⚠ WARNING

Do not disassemble or modify by yourself
Do not carry out anything unless you are instructed to do so in the owner's manual. Otherwise, you risk causing malfunction.

Do not repair or replace parts by yourself
Be sure to contact your dealer, a Roland service center, or an official Roland dealer.
For a list of Roland service centers and official Roland dealers, refer to the Roland website.

Do not use or store in the following types of locations
- Subject to temperature extremes (e.g., direct sunlight in an enclosed vehicle, near a heating duct, on top of heat-generating equipment); or are
- Damp (e.g., baths, washrooms, on wet floors); or are
- Exposed to steam or smoke; or are
- Subject to salt exposure; or are
- Exposed to rain; or are
- Dusty or sandy; or are
- Subject to high levels of vibration and shakiness; or are
- Placed in a poorly ventilated location

Avoid extended use at high volume
Use of the unit at high volume for extended periods of time may cause hearing loss. If you ever experience any hearing loss or ringing in the ears, you should immediately stop using the unit and consult a specialized physician.

Do not allow foreign objects or liquids to enter unit; never place containers with liquid on unit
Do not place containers containing liquid (e.g., flower vases) on this product. Never allow foreign objects (e.g., flammable objects, coins, wires) or liquids (e.g., water or juice) to enter this product. Doing so may cause short circuits, faulty operation, or other malfunctions.

Turn off the unit if an abnormality or malfunction occurs
In the following cases, immediately turn off the power and contact your dealer, a Roland service center, or an official Roland dealer for service.
- If smoke or unusual odor occurs; or
- Objects have fallen into, or liquid has been spilled onto the unit; or
- The unit has been exposed to rain (or otherwise has become wet); or
- The unit does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance.

For a list of Roland service centers and official Roland dealers, refer to the Roland website.

Be cautious to protect children from injury
Always make sure that an adult is on hand to provide supervision and guidance when using the unit in places where children are present, or when a child will be using the unit.

Do not drop or subject to strong impact
Otherwise, you risk causing damage or malfunction.

Handling units that contain a lithium-ion battery
Do not use, recharge, or leave the unit in a location that is subject to low or high temperature
- In direct sunlight
- Near a fire
- Inside a vehicle on a hot day, etc.
  - Ambient temperature range during using: 5–40 °C (41–104 °F)
  - Ambient temperature range during charging: 5–35 °C (41–95 °F)
  - Ambient temperature range during storing: 0–40 °C (32–104 °F)
- Do not leave the unit recharging for an extended time
  When recharging is completed, disconnect the power supply used for recharging; do not leave the power supply connected for an extended time.

⚠ CAUTION

Avoid climbing on top of the unit, or placing heavy objects on it
Otherwise, you risk injury as the result of the unit toppling over or dropping down.

Disconnect all cords/cables before moving the unit
Damage or malfunction may result if you fail to disconnect all cables before moving the unit.

Take care so as not to get fingers pinched
Take care not to pinch your fingers when opening or closing the headphones.

Whenever there is a threat of lightning, disconnect the power plug from the outlet
If the power plug is not removed from the outlet, you risk receiving an electric shock.

Keep small items out of the reach of children
To prevent accidental ingestion of the parts listed below, always keep them out of the reach of small children.
- Adaptor plug
- Plug cap
- Screws (when in use)

Precautions if liquid leaks from the product
If liquid leaks from the internal lithium-ion battery, observe the following precautions.
- Do not touch the liquid with your bare hands.
- If any of the leaking fluid gets into your eyes, the loss of vision may result. Do not rub your eyes; use clean water to flush them thoroughly. Then, promptly see a doctor.
- Burning of the skin or dermatitis may result if fluid has gotten onto your skin or clothing. Use clean water to flush affected areas thoroughly; then, promptly see a doctor.

IMPORTANT NOTES

Power Supply: Use of Batteries
- This product is equipped with a lithium-ion battery.
- Even if you do not use this product for an extended period of time, you should charge it once every three months to prevent the internal lithium-ion battery from degrading.
- Ambient temperature range during charging
  5–35°C
  However, in order to take full advantage of the rechargeable lithium-ion battery's performance, we recommend that you charge it in a temperature range of 10–30°C.
- To charge this unit, use a commercially available USB power adaptor (5 V, 500 mA or higher). This unit might malfunction if you charge it using a USB power adaptor that has rapid-charge functionality (which outputs a voltage greater than 5 V), so do not use this type of USB power adaptor.
- If you need to dispose of this product, do not simply discard it with your household waste; if the internal lithium-ion battery becomes unusable, you should dispose of it in compliance with local regulations.
- This unit contains a lithium-ion battery. When disposing of this unit, please observe the regulations applicable to your locality. Never remove the lithium-ion battery. Doing so may cause bursting or fire.

Placement
- This unit may interfere with radio and television reception. Do not use this unit in the vicinity of such receivers.
- Noise may be produced if wireless communications devices, such as cell phones, are operated in the vicinity of this unit. Such noise could occur when receiving or initiating a call, or while conversing. Should you experience such problems, you should relocate such wireless devices so they are at a greater distance from this unit, or switch them off.
- When moved from one location to another where the temperature and/or humidity is very different, water droplets (condensation) may form inside the unit. Damage or malfunction may result if you attempt to use the unit in this condition. Therefore, before using the unit, you must allow it to stand for several hours, until the condensation has completely evaporated.
- Do not place containers or anything else containing liquid on top of this unit. Also, whenever any liquid has been spilled on the surface of this unit, be sure to promptly wipe it away using a soft, dry cloth.

Maintenance
- Never use benzine, thinners, alcohol or solvents of any kind, to avoid the possibility of discoloration and/or deformation.

Additional Precautions
- Use a reasonable amount of care when using the unit's buttons, sliders, or other controls; and when using its jacks and connectors. Rough handling can lead to malfunctions.
- When disconnecting all cables, grasp the connector itself—never pull on the cable. This way you will avoid causing shorts, or damage to the cable's internal elements.
- To avoid disturbing others nearby, try to keep the unit's volume at reasonable levels.
- When disposing of the packing carton or cushioning material in which this unit was packed, you must observe the waste disposal regulations that apply to your locality.
- Be sure to use only the included audio cable. Do not use the included audio cable with any other device

Caution Regarding Radio Frequency Emissions
- The following actions may subject you to penalty of law.
  - Disassembling or modifying this device.
  - Removing the certification label affixed to the back of this device.
  - Using this device in a country other than where it was purchased
- Do not use this product closer than 22 cm (8–11/16 inches) from where a cardiac pacemaker is implanted. Doing so may affect the operation of the cardiac pacemaker.

Listen Safely
- Enjoy music in moderation. According to the American Speech-Language-Hearing Association, "Use of headphones for an extended time at high volume might cause lifelong hearing impairment." Although V-MODA makes an effort to provide an enjoyable listening experience, it is also concerned with the health and safety of its customers.
  We recommend that you use headphones for appropriate lengths of time at an appropriate volume.
- The following noise exposure chart was developed by the United States Occupational Safety and Health Administration, and will be helpful in determining volume and duration for safe listening.

Sound Level dBA	Maximum Listening Duration
90	8 hrs
92	6 hrs
95	3 hrs
100	2 hrs
102	1 ½ hrs
105	1 hr
110	½ hr
115	¼ hr or less

Be aware of your surroundings
- Do not use headphones while engaged in activities such as driving, cycling, or jogging on a public road. Some localities have laws that prohibit such activity. Obey the laws applicable to your area, pay attention to your surroundings, and exercise moderation when listening to music.

Static electricity
- If you use this unit in conditions where the air is extremely dry, you might notice slight discomfort in your ears. This is due to an accumulation of static electricity in your body, and is not a malfunction of headphones. By wearing clothing made of natural fibers, you can minimize the effect of static electricity.

© 2022 Roland Corporation

日本語

はじめにお読みください

安全上のご注意

火災・感電・傷害を防止するには

⚠警告と⚠注意の意味について

⚠警告	取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表しています。
⚠注意	取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容を表しています。※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を表しています。

図記号の例

△	△は、注意（危険、警告を含む）を表しています。具体的な注意内容は、△の中に描かれています。左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を表しています。
⊘	⊘は、禁止（してはいけないこと）を表しています。具体的な禁止内容は、⊘の中に描かれています。左図の場合は、「分解禁止」を表しています。
●	●は、強制（必ずすること）を表しています。具体的な強制内容は、●の中に描かれています。左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を表しています。

以下の指示を必ず守ってください

⚠警告

分解や改造をしない
取扱説明書に書かれていないことはしないでください。故障の原因になります

個人で修理や部品交換はしない
必ずお買い上げ店またはローランドお客様相談センターに相談してください。

次のような場所で使用や保管はしない
- 温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など）
- 水気の近く（風呂場、洗面台、濡れた床など）や湿度の高い場所
- 湯気や油煙が当たる場所
- 塩害の恐れがある場所
- 雨に濡れる場所
- ほこりや砂ぼこりの多い場所
- 振動や揺れの多い場所
- 風通しの悪い場所

大音量で長時間使用しない
大音量で長時間使用すると、難聴になる恐れがあります。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、直ちに使用をやめて専門の医師に相談してください。

異物や液体を入れない、液体の入った容器を置かない
本機に、異物（燃えやすいもの、硬貨、針金など）や液体（水、ジュースなど）を絶対に入れないでください。また、この機器の上に液体の入った容器（花びんなど）を置かないでください。ショートや誤動作など、故障の原因となることがあります。

異常や故障が生じたときは電源を切る
次のような場合は、直ちに電源を切ってACアダプターをコンセントから抜き、お買い上げ店またはローランドお客様相談センターに修理を依頼してください。
- 電源コードが破損したとき
- 煙が出たり、異臭がしたりしたとき
- 異物が内部に入ったり、液体がこぼれたりしたとき
- 機器が（雨などで）濡れたとき
- 機器に異常や故障が生じたとき

お子様がけがをしないように注意する
お子様のいる場所で使用する場合やお子様が使用する場合、必ず大人のかたが、監視／指導してあげてください。

落としたり、強い衝撃を与えたりしない
破損や故障の原因になります。

リチウムイオン電池内蔵製品の取り扱いについて
温度が極端に低い場所や高い場所での使用、充電、放置はしない
- 直射日光の当たる場所
- 火のそば
- 炎天下の車内など
  - 通常使用可能温度範囲：5℃～40℃
  - 充電可能温度範囲：5℃～35℃
  - 保存可能温度範囲：0℃～40℃
- 充電したまま長時間放置しない
  - 充電が完了したら、電源を接続したまま長時間放置せず、充電用の電源をはずしてください。

⚠注意

上に乗ったり、重いものを置いたりしない
転倒や落下によって、けがをする恐れがあります。

移動するときはすべての接続をはずす
ケーブルを接続したまま移動すると、破損や故障の原因になります。

指などをはさまないように注意する
ヘッドフォンを開閉するときは指などを挟まないでください。

小さな部品はお子様の手の届かないところに置く
下記の部品はお子様が誤って飲み込んだりすることのないよう手の届かないところへ保管してください。
- 変換プラグ
- プラグ・キャップ
- ネジ（付属している場合）

液漏れしたときの取り扱いに注意する
内蔵リチウムイオン電池の液が漏れたときは、次のことに注意してください。
- 液は素手で触らないでください。
- 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずにきれいな水でよく洗い流したあと、直ちに医師に相談してください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚にやけどや炎症を起こす恐れがあります。きれいな水でよく洗い流したあと、直ちに医師に相談してください。

使用上のご注意

電池について
- 本製品はリチウムイオン電池を搭載しています。
- 本製品を長期間使用しない場合でも、内蔵のリチウムイオン電池の劣化を防ぐため、3か月に1度充電してください。
- 充電時の温度範囲
  5～35℃
  リチウムイオン電池の性能を十分に発揮させるためには、10～30℃での充電をおすすめします。
- 充電する際は、市販のUSB電源アダプターを使用してください（5V、500mA以上）。急速充電機能があるUSB電源アダプター（5Vより高い電圧を出力する）を使って充電すると、本機が故障する可能性があるため、使用しないでください。
- 本機はリチウムイオン電池を内蔵しています。廃棄するときは、各地域のルールに従ってください。リチウムイオン電池は絶対に取りはずさないでください。破裂や発火の恐れがあります。

設置について
- 本機をテレビやラジオの近くで動作させると、テレビ画面に色ムラが出たりラジオから雑音が出たりすることがあります。この場合は、本機を遠ざけて使用してください。
- 本機の近くで携帯電話などの無線機器を使用すると、着信時や発信時、通話時に本機から雑音が出ることがあります。この場合は、無線機器を本機から遠ざけるか、電源を切ってください。
- 極端に温湿度の違う場所に移動すると、内部に水滴が付く（結露する）ことがあります。そのまま使用すると故障の原因になります。数時間放置して、結露がなくなってから使用してください。
- 本機の上に液体の入った容器などを置かないでください。また、表面に付着した液体は、速やかに乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

お手入れについて
- 変色や変形の原因となる、ベンジン、シンナー、アルコール類は使用しないでください。

修理について
- お客様が本機または付属品を分解（取扱説明書に指示がある場合を除く）、改造された場合、以後の性能について保証できなくなります。また、修理をお断りする場合もあります。
- 当社では、本機の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打切後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。なお、保有期間を過ぎたあとでも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店、またはローランドお客様相談センターにご相談ください。

その他の注意について
- 故障の原因になりますので、ボタン、つまみ、入出力端子などに過度の力を加えないでください。
- ケーブルを抜くときは、ショートや断線を防ぐため、プラグ部分を持って引き抜いてください。
- 周囲に迷惑がかからないように、音量に十分注意してください。
- 本機が入っていた梱包箱や緩衝材を廃棄するときは、各地域のゴミの分別基準に従ってください。
- 必ず付属のオーディオ・ケーブルを使用してください。付属のオーディオ・ケーブルは、本機以外で使用しないでください。

電波に関する注意
- 以下の事項を行うと法律で罰せられることがあります。
  - 本製品を分解／改造する
  - 本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがす
  - 本製品を購入した国以外で使用する
- 本機の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）や特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、アマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
  - 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局や特定小電力無線局、アマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
  - 移動体識別用の構内無線局や特定小電力無線局、アマチュア無線局に対して、万一、本機が原因と思われる有害な電波干渉の事例が発生した場合には、電波の発射を停止した上で、混信回避のための処置等（たとえば、パーティションの設置など）についてローランドお客様相談センターにご相談ください。
  - その他、発生した問題についてお困りの場合も、ローランドお客様相談センターにご相談ください。
    ※ ローランドお客様相談センターへの連絡につきましては、取扱説明書などに記載の「お問い合わせの窓口」をご覧ください。
- 本製品は心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離して使用してください。ペースメーカーの動作に影響を与える恐れがあります。

安全に聴く
- 節度を持って音楽をお楽しみください。米国音声言語聴覚協会によると、「大音量で長時間ヘッドホンを使用すると、生涯にわたる聴力損失を引き起こす恐れがある」とのことです。V-MODAは楽しいリスニング体験を提供することに努めていますが、同時にお客様の健康と安全にも配慮しています。適度な時間、快適な音量でヘッドホンを利用することをおすすめします。
- 以下の騒音曝露に関するチャートは、米国労働安全衛生局により開発されたもので、安全に聴くための音量と時間を判断する上で役立ちます。

音量（dBA）	最大リスニング時間
90	8時間
92	6時間
95	3時間
100	2時間
102	1.5時間
105	1時間
110	30分
115	15分以下

周囲に注意
- 公共の道路での運転、自転車、ジョギングなどの活動中にヘッドホンを使用しないでください。地域によってはそのような行為を禁止する法律があります。現地の法律に従い、周囲に注意し、節度を持って音楽を聴きましょう。

静電気
- 空気が極度に乾燥している状態で使用すると、耳に軽度の痛みを感じる場合があります。これは体内で蓄積された静電気によるもので、ヘッドホンの誤動作ではありません。自然素材の衣服を着用すると、静電気による影響を最小限に抑えることができます。

ローランド株式会社
〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川2036-1

Deutsch

Diese Hinweise bitte zuerst lesen

SICHERHEITSHINWEISE

ANWEISUNGEN ZUR VERMEIDUNG VON FEUER, ELEKTRISCHEM SCHLAG ODER PERSONENSCHÄDEN

Über die ⚠ WARNUNG und ⚠ VORSICHT Hinweise

⚠ WARNUNG	Wird für Anweisungen verwendet, die den Anwender vor Lebensgefahr oder der Möglichkeit schwerer Verletzungen bei falscher Anwendung des Geräts warnen sollen.
⚠ VORSICHT	Wird für Anweisungen verwendet, die den Anwender vor Verletzungsgefahr oder der Möglichkeit von Sachbeschädigungen bei falscher Anwendung des Geräts warnen sollen. * Als Sachbeschädigung werden Schäden oder andere unerwünschte Auswirkungen bezeichnet, die sich auf Haus bzw. Wohnung und die darin enthaltene Einrichtung sowie Nutz- und Haustiere beziehen.

Über die Symbole

△	Das △ Symbol weist den Anwender auf wichtige Anweisungen oder Warnungen hin. Die genaue Bedeutung des Symbol ist an der Abbildung innerhalb des Dreiecks zu erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols sind dieses allgemeine Vorsichtsmaßnahmen, Warnungen oder Gefahrenhinweise.
⊘	Das ⊘ Symbol weist den Anwender auf Vorgänge hin, die niemals ausgeführt werden dürfen. Welcher Vorgang nicht ausgeführt werden soll, ist an der Abbildung innerhalb des Kreises zu erkennen. Im Fall des links abgebildeten Symbols bedeutet es, dass das Gerät niemals auseinander genommen werden darf.
●	Das ● Symbol weist den Anwender auf Vorgänge hin, ausgeführt werden müssen. Welcher Vorgang ausgeführt werden soll, ist an der Abbildung innerhalb des Kreises zu erkennen. Im Fall des links abgebildeten Symbols bedeutet es, dass das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden muss.

BITTE IMMER BEACHTEN

⚠ WARNUNG

Gerät nicht auseinander bauen bzw. modifizieren
Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Ausnahmen sind Situationen, in denen Sie in der Bedienungsanleitung ausdrücklich darauf hingewiesen werden. Andernfalls können Beschädigungen oder Fehlfunktionen auftreten.

Reparaturen und Teileaustausch nicht selbst ausführen
Kontaktieren Sie für Reparaturanfragen Ihren Roland-Vertragspartner oder ein Roland Service Center.
Eine Liste der Roland Service Center und Roland-Vertragspartner finden Sie auf der Roland-Internetseite.

Vermeiden Sie Umgebungen mit:
- extremen Temperaturen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, direkte Nähe zu einem Heizkörper)
- zu hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. feuchte Räume, nasse Fußböden)
- Dampf oder Rauch
- Rauchentwicklung
- Regen
- starker Staubentwicklung
- starker Vibration und Instabilität
- schlechter Belüftung.

Keine zu hohen Lautstärken
Die Verwendung des Geräts mit zu hohen Lautstärken kann Hörverluste zur Folge haben. Falls Sie eine Beeinträchtigung Ihres Gehörs feststellen, suchen Sie sofort einen Gehörspezialisten auf.

Keine kleinen Gegenstände bzw. Flüssigkeiten in der Nähe des Geräts
Stellen Sie keine Gegenstände mit Flüssigkeit (z.B. Vasen, Gläser, Flaschen) auf das Gerät. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände bzw. Flüssigkeit in das Gehäuse gelangen. Andernfalls kann ein Kurzschluss auftreten oder eine Fehlfunktion die Folge sein.

Ausschalten bei Fehlfunktionen
Schalten Sie das Gerät in den folgenden Situationen aus und benachrichtigen Sie Ihren Roland-Vertragspartner oder Ihr Roland Service Center.
- Aus dem Gerät tritt Rauch oder unangenehmer Geruch aus.
- Gegenstände oder Flüssigkeiten sind in das Gerät gelangt.
- Das Gerät war Regen ausgesetzt oder ist anderweitig nass geworden.
- Das Gerät funktioniert nicht normal oder die Wiedergabe hat sich deutlich verändert.

Eine Liste der Roland Service Center und Roland-Vertragspartner finden Sie auf der Roland-Internetseite.

Kinder vor Verletzungen schützen
Wenn Kinder das Gerät bedienen, sollte immer eine erwachsene Aufsichtsperson anwesend sein.

Gerät nicht fallen lassen oder zu starker Belastung aussetzen
Andernfalls können Beschädigungen oder Fehlfunktionen auftreten.

Umgang mit Geräten, die eine Lithium-Ionen-Batterie enthalten
Diese Geräte dürfen in Umgebungen mit hoher Temperatur nicht verwendet, nicht aufgeladen und nicht aufbewahrt werden, z.B.:
- direktes Sonnenlicht
- in der Nähe einer Feuerstelle
- in einem geschlossenen Raum bei hohen Innentemperaturen ((z.B. im Auto bei starker Sonneneinstrahlung)
  - zulässige Umgebungstemperatur während der Verwendung: 5–40 °C (41–104 °F)
  - zulässige Umgebungstemperatur während des Aufladevorgangs: 5-35 °C (41-95 °F)
  - zulässige Umgebungstemperatur während der Aufbewahrung: 0–40 °C (32–104 °F)
- Lassen Sie das Gerät nicht zu lange an der Aufladestation. Wenn der Aufladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Gerät von der Aufladestation.

⚠ VORSICHT

Nicht auf das Gerät stellen oder schwere Gegenstände darauf abstellen
Andernfalls können Verletzungen auftreten, wenn das Gerät umkippt oder herunterfällt.

Vor Bewegen des Geräts alle Kabel abziehen
Wenn Sie die Kabel nicht abziehen, besteht die Gefahr von Beschädigungen bzw. Fehlfunktionen.

Nicht die Finger bzw. Hände verletzen
Achten Sie darauf, sich dabei nicht die Finger bzw. Handflächen zu verletzen.

Bei Gewitter das Gerät vom Stromnetz trennen
Geschieht dieses nicht, kann ein Stromschlag die Folge sein.

Kleine Gegenstände außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
Bewahren Sie kleine Gegenstände immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfällen wie z.B. das Verschlucken kleiner Gegenstände vorzubeugen.
- Adapterstecker
- Steckerabdeckung
- Schrauben (bei Verwendung)

Hinweise bei Austreten von Flüssigkeit
Wenn aus der im Gerät eingebauten Lithium-Ionen-Batterie Flüssigkeit austritt, beachten Sie die folgenden Hinweise.
- Berühren Sie die Batterieflüssigkeit nicht mit den Händen.
- Achten Sie streng darauf, dass keine Batterieflüssigkeit in Ihre Augen geraten kann. Sollte dieses dennoch passieren, reiben Sie nicht am Auge, sondern spülen Sie diese unter fließendem Wasser ab. Suchen Sie dann umgehend einen Arzt auf.
- Wenn Batterieflüssigkeit auf die Haut oder Kleidung gerät, kann es zu Brennen oder entzündlichen Hautreaktionen kommen. Spülen Sie die betroffene Fläche unter fließendem Wasser ab und suchen Sie danach umgehend einen Arzt auf.

WICHTIGE HINWEISE

Stromversorgung / Verwendung von Batterien
- In diesem Produkt ist eine Lithium-Ionen-Batterie eingebaut.
- Wenn Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht verwenden, laden Sie dessen interne Lithium-Ionen-Batterie alle drei Monate auf, damit deren Leistungsfähigkeit vollständig erhalten bleibt.
- Erlaubter Temperaturbereich beim Aufladen: 5-35°C. Der Idealbereich für den Aufladevorgang der internen Lithium-Ionen-Batterie liegt zwischen 10-30°C.
- Verwenden Sie für das Aufladen dieses Geräts einen handelsüblichen USB-Netzadapter (5 V, 500 mA oder stärker). Es ist möglich, dass Fehlfunktionen auftreten, wenn Sie einen Schnelllade-Anschluss verwenden (höher als 5V). Verwenden Sie in diesem Fall zur Sicherheit einen USB-Netzadapter mit einem 5V-Anschluss.
- Wenn Sie dieses Produkt würden entsorgen müssen, entsorgen Sie dieses separat gemäß den gesetzlich formulierten Sondermüll-Verordnungen für Produkte mit Lithium-Ionen-Batterie.
- Nehmen Sie die Lithium-Ionen-Batterie nicht aus dem Gerät heraus. Ansonsten kann diese explodieren oder sich entflammen.

Positionierung
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in der direkten Nähe von Fernsehern oder Radiogeräten auf, da ansonsten deren Empfang beeinträchtigt werden kann.
- Schnurlose Telefone und Funktelefone können, sobald Sie in der Nähe des Geräts betrieben werden, Störgeräusche hervorrufen. Betreiben Sie daher Telefone nicht in der Nähe des Geräts oder schalten Sie diese aus.
- Wenn das Gerät Temperaturunterschieden ausgesetzt war (z.B. nach einem Transport), warten Sie, bis sich das Gerät der Raumtemperatur angepasst hat, bevor Sie es verwenden. Ansonsten können durch Kondensierungs-Flüssigkeit Schäden verursacht werden.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeit auf das Gerät. Wischen Sie feuchte Stellen mit einem weichen, trockenen Tuch wieder trocken.

Reinigung
- Verwenden Sie keinesfalls Benzin, Verdünnung, Alkohol oder ähnliche Mittel, da die Geräteoberfläche verfärbt oder beschädigt werden kann.

Zusätzliche Hinweise
- Behandeln Sie die Bedienelemente des Geräts mit der notwendigen Sorgfalt. Eine grobe Behandlung des Geräts kann Fehlfunktionen zur Folge haben.
- Wenn Sie Kabel vom Gerät trennen, ziehen Sie immer am Stecker, nicht am Kabel selbst. Damit beugen Sie eventuellen Beschädigungen der Leitungen im Kabel vor.
- Betreiben Sie das Gerät immer mit einer angemessenen Lautstärke.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend der gesetzlichen gültigen Bestimmungen.
- Verwenden Sie nur das beigefügte Audiokabel. Verwenden Sie das beigefügte Audiokabel nicht mit anderen Geräten.

Hinweis zur Radiofrequenz-Abstrahlung
- Die folgenden Vorgänge sind nicht legal:
  - Auseinanderbauen oder technisches Verändern dieses Geräts
  - Entfernen des Zulassungs-Aufklebers an der Rückseite des Geräts.
  - Verwenden des Geräts in einem anderen Land als dem, in dem Sie es erworben haben.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der direkten Nähe von implantierten medizinischen Geräten wie z.B. einem Herzschrittmacher. Halten Sie einen Abstand von mindestens 22 cm zwischen Sender und medizinischem Gerät. Ansonsten kann die Funktionsfähigkeit des medizinischen Geräts beeinträchtigt werden.

Sicheres und gesundheitsbewußtes Verwenden von Kopfhörern
- Genießen Sie Musik in angenehmer Form. Die American Speech-Language-Hearing Association informiert: „Das Tragen von Kopfhörern über einen längeren Zeitraum kann irreparable Gehörschäden zu Folge haben." V-MODA ist bemüht, seinen Kunden einen maximalen Hörgenuß zu vermitteln, ist aber gleichzeitig besorgt um die Gesundheit seiner Kunden. Wir empfehlen, Kopfhörer nur für eine begrenzte Zeit am Stück und mit angenehmer Lautstärke zu betreiben, welche Ihr Gehör nicht überfordert.
- Die folgenden Richtwerte wurden von der United States Occupational Safety and Health Administration veröffentlicht und sollen Ihnen helfen, die Dauer der Nutzung in Verbindung mit der eingestellten Lautstärke besser einzuordnen.

Sound Level dBA	Maximale Hördauer
90	8 Stunden
92	6 Stunden
95	3 Stunden
100	2 Stunden
102	1 ½ Stunden
105	1 Stunde
110	½ Stunde
115	¼ Stunde oder weniger

Auf die Umgebung achten
- Verwenden Sie keine Kopfhörer, wenn Sie ein Fahrzeug führen bzw. Fahrrad fahren oder im öffentlichen Raum Sport betreiben. In einigen Bereichen ist das Tragen von Kopfhörern gesetzlich untersagt. Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften und achten Sie bei Tragen von Kopfhörern jederzeit auf Ihre Umgebung.

Statische Aufladung
- Wenn Sie dieses Gerät bei sehr geringer Luftfeuchtigkeit benutzen, ist es möglich, dass Sie am Ohr ein leichtes Kribbeln spüren. Der Grund ist eine statische Aufladung Ihres Körpers und keine Fehlfunktion des Kopfhörers. Wenn Sie Kleidung aus natürlichen Textilfasern tragen, wird dieser Effekt auf ein Minimum reduziert.

Français

À lire en premier

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES À RESPECTER POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE ET DE BLESSURE

À propos des messages de type ⚠ AVERTISSEMENT et ⚠ ATTENTION

⚠ AVERTISSEMENT	Utilisé pour les instructions destinées à prévenir les utilisateurs du danger de mort ou du risque de blessure sérieuse en cas d'utilisation incorrecte de l'appareil.
⚠ ATTENTION	Utilisé pour les instructions destinées à prévenir les utilisateurs du risque de blessure ou de dommages matériels en cas d'utilisation incorrecte de l'appareil. * Les dommages matériels font référence aux dommages ou autres effets adverses qui surviennent par rapport au cadre d'habitation et à son environnement, ainsi qu'aux animaux familiers ou de compagnie.

À propos des symboles

△	Le symbole △ attire l'attention de l'utilisateur sur des instructions ou des avertissements importants. La signification du symbole est déterminée par l'image représentée dans le triangle. Ainsi, le symbole à gauche est utilisé pour des précautions, des avertissements ou des alertes typiques concernant des dangers.
⊘	Le symbole ⊘ attire l'attention de l'utilisateur sur des éléments interdits. L'action à ne pas effectuer est indiquée par l'image représentée dans le cercle. Ainsi, le symbole à gauche indique que l'appareil ne doit jamais être désassemblé.
●	Le symbole ● attire l'attention des utilisateurs sur des actions à effectuer. L'action spécifique à effectuer est indiquée par l'image représentée dans le cercle. Ainsi, le symbole à gauche indique que le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise.

VEUILLEZ TOUJOURS RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES

⚠ AVERTISSEMENT

Ne démontez pas l'appareil et n'y apportez aucune modification vous-même
N'effectuez aucune opération sauf instruction spécifique dans le mode d'emploi. Vous risquez sinon de provoquer un dysfonctionnement.

Ne tentez pas de réparer ou de remplacer des pièces vous-même
Assurez-vous de contacter votre revendeur, un centre de service Roland ou un revendeur Roland officiel.
Pour obtenir une liste des centres de service Roland et des revendeurs Roland officiels, consultez le site Web Roland.

Ne l'utilisez pas et ne le stockez pas dans un lieu présentant les caractéristiques suivantes
- exposé à des températures extrêmes (à la lumière directe du soleil dans un véhicule fermé, près d'un conduit chauffé ou sur un dispositif générateur de chaleur, par exemple);
- embué (dans une salle de bains, un cabinet de toilette ou sur un sol mouillé, par exemple);
- exposé à la vapeur ou à la fumée;
- exposé au sel;
- exposé à la pluie;
- exposé à la poussière ou au sable;
- soumis à de fortes vibrations ou secousses;
- placé dans un endroit mal aéré.

Évitez l'utilisation prolongée à un volume sonore élevé
L'utilisation prolongée de l'appareil à un volume sonore élevé peut entraîner une perte d'audition. Si vous constatez une perte auditive ou des bourdonnements d'oreille, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un spécialiste.

Ne laissez pas des objets étrangers ou des liquides pénétrer dans l'appareil; ne placez jamais de récipients contenant du liquide sur l'appareil
Ne placez pas de récipients contenant du liquide (des vases, par exemple) sur ce produit. Ne laissez aucun objet (objets inflammables, pièces de monnaie, broches, fils, etc.), ni aucun liquide quel qu'il soit (eau, jus de fruit, etc.) s'introduire dans l'appareil. Vous risquez sinon de provoquer des courts-circuits ou un dysfonctionnement.

Mettez l'appareil hors tension en cas d'anomalie ou de dysfonctionnement
Dans les cas suivants, mettez immédiatement l'appareil hors tension et contactez votre revendeur, un centre de service Roland ou un revendeur Roland officiel.
- en cas de fumée ou d'odeur inhabituelle;
- des objets ou du liquide se sont introduits dans l'appareil;
- l'appareil a été exposé à la pluie (ou a pris l'eau);
- l'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou vous notez une altération significative des performances.

Pour obtenir une liste des centres de service Roland et des revendeurs Roland officiels, consultez le site Web Roland.

Veillez à ce que les enfants ne se blessent pas
Les adultes doivent toujours exercer une surveillance et un accompagnement en cas d'utilisation de l'appareil dans des endroits où des enfants sont présents ou manipulent l'appareil.

Évitez de laisser tomber l'appareil ou de le soumettre à des chocs importants
Vous risquez sinon de provoquer des dommages ou un dysfonctionnement.

Manipulation d'appareils contenant une batterie lithium-ion
N'utilisez pas, ne rechargez pas ou ne laissez pas l'appareil dans un endroit soumis à des températures trop basses ou trop élevées.
- En plein soleil
- Près d'un feu
- Dans un véhicule par une chaude journée, etc.
  - Plage de température ambiante pendant l'utilisation : 5 à 40 °C
  - Plage de température ambiante pendant la recharge : 5 à 35 °C
  - Plage de température ambiante pour le stockage : 0 à 40 °C
- Ne laissez pas l'appareil en recharge pendant une période prolongée
  Lorsque la recharge est terminée, débranchez l'alimentation utilisée pour la recharge; ne laissez pas l'alimentation branchée pendant une période prolongée.

⚠ ATTENTION

Évitez de monter sur l'appareil ou de placer des objets lourds dessus
Vous risquez de vous blesser si l'appareil bascule ou chute.

Débranchez l'ensemble des cordons/câbles avant de déplacer l'appareil
Si vous ne débranchez pas tous les câbles avant de déplacer l'appareil, il peut se produire des dégâts ou un dysfonctionnement.

Veillez à ne pas vous pincer les doigts
Veillez à ne pas vous pincer les doigts lorsque vous ouvrez ou fermez le casque.

S'il y a un risque de foudre, débranchez la fiche électrique de la prise murale
Si la fiche électrique n'est pas débranchée de la prise, vous risquez de recevoir un choc électrique.

Tenez les pièces de petite taille hors de portée des enfants en bas âge
Pour éviter tout ingestion accidentelle des pièces indiquées ci-dessous, tenez-les toujours hors de portée des enfants en bas âge.
- Fiche adaptateur
- Capuchon de fiche
- Vis (en cours d'utilisation)

Précautions à prendre en cas de fuite de liquide du produit
Si du liquide fuit de la batterie lithium-ion interne, adoptez les précautions suivantes.
- Ne touchez pas le liquide à mains nues.
- Si le liquide provenant de la pile entre en contact avec vos yeux, vous risquez de perdre la vue. Ne vous frottez pas les yeux et rincez-les abondamment à l'eau. Ensuite, consultez rapidement un médecin.
- Si du liquide s'est répandu sur votre peau ou sur vos vêtements, il peut entraîner des brûlures cutanées ou une dermatite. Rincez abondamment les zones touchées avec de l'eau. Ensuite, consultez rapidement un médecin.

REMARQUES IMPORTANTES

Alimentation électrique : Utilisation des piles
- Ce produit est équipé d'une batterie lithium-ion.
- Même si vous n'utilisez pas ce produit pendant une période prolongée, il est conseillé de le recharger une fois tous les trois mois pour éviter que la batterie lithium-ion interne ne se dégrade.
- Plage de température ambiante recommandée pendant la charge de 5 à 35 °C.
  Cependant, afin de profiter pleinement des performances de la batterie lithium-ion rechargeable, nous vous recommandons de la charger dans une plage de températures allant de 10 à 30 °C.
- Pour recharger cet appareil, utilisez un adaptateur secteur USB disponible dans le commerce (5 V, 500 mA ou supérieur). Cet appareil peut ne pas fonctionner correctement si vous le rechargez à l'aide d'un adaptateur USB doté d'une fonctionnalité de recharge rapide (qui fournit une tension supérieure à 5 V). N'utilisez donc pas ce type d'adaptateur USB.
- Si vous avez besoin de jeter ce produit, ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Si la batterie lithium-ion interne n'est plus utilisable, veillez à la mettre au rebut en conformité avec les réglementations locales.
- Cet appareil contient une batterie au lithium-ion. Lors de la mise au rebut de cet appareil, veuillez respecter les réglementations applicables à votre localité. Ne retirez jamais la batterie lithium-ion. Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

Installation
- Cet appareil peut interférer avec la réception radio et télévision. Ne l'utilisez pas à proximité de ce type de récepteurs.
- Un bruit peut se faire entendre si des appareils de communication sans fil, tels que des téléphones cellulaires, sont utilisés à proximité de l'appareil. Ce bruit peut se produire lors de la réception ou de l'émission d'un appel ou pendant une conversation téléphonique. Lorsque vous rencontrez ce genre de problèmes, vous devez soit déplacer les appareils sans fil concernés de façon à les éloigner suffisamment de l'appareil, soit les éteindre.
- En cas de déplacement d'un endroit vers un autre où la température et/ou l'humidité sont très différentes, des gouttelettes d'eau (condensation) peuvent se former à l'intérieur de l'appareil. L'appareil peut alors présenter des dysfonctionnements ou des dommages si vous essayez de l'utiliser dans ces conditions. Avant de vous en servir, il convient d'attendre quelques heures, jusqu'à ce que la condensation soit complètement évaporée.
- Ne placez pas de récipient ou autre objet contenant du liquide sur cet appareil. Si jamais du liquide se déverse sur la surface de l'appareil, essuyez-le rapidement à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Entretien
- N'utilisez jamais d'essence, de diluant, d'alcool ou de solvants afin d'éviter tout risque de décoloration et/ou de déformation.

Précautions supplémentaires
- Manipulez avec suffisamment de précautions les boutons, curseurs et autres commandes de l'appareil, ainsi que les prises et les connecteurs. Une manipulation trop brutale peut entraîner des dysfonctionnements.
- Lors du débranchement de tous les câbles, prenez le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble. Vous éviterez ainsi les courts-circuits ou la détérioration des éléments internes du câble.
- Pour éviter de déranger les voisins, veillez à maintenir le volume de l'appareil à un niveau raisonnable.
- Lors de la mise au rebut du carton d'emballage ou du matériau de rembourrage dans lequel cet appareil a été emballé, vous devez respecter les réglementations d'élimination des déchets qui s'appliquent à votre localité.
- Veillez à n'utiliser que le câble audio fourni. N'utilisez pas le câble audio fourni avec un autre périphérique.

Mise en garde concernant les émissions de fréquences radio
- Les actions suivantes peuvent vous exposer à des poursuites judiciaires.
  - Désassembler ou modifier l'appareil.
  - Retirer l'étiquette de certification apposée au dos de cet appareil.
  - Utilisation de cet appareil dans un pays autre que celui où il a été acheté
- N'utilisez pas ce produit à moins de 22 cm d'un stimulateur cardiaque. Cela pourrait affecter le fonctionnement de ce dernier.

Écoutez votre musique en toute sécurité
- Profitez de la musique avec modération. Selon l'association American Speech-Language-Hearing, « l'utilisation d'un casque pendant une période prolongée à un volume élevé peut entraîner des dommages permanents de l'audition ». Bien que V-MODA s'efforce de fournir une expérience d'écoute agréable, nous sommes également soucieux de la santé et de la sécurité de nos clients. Nous vous recommandons d'utiliser notre casque pendant une durée appropriée à un volume approprié.
- Le tableau suivant d'exposition au bruit a été élaborée par la United States Occupational Safety and Health Administration et sera utile pour déterminer le volume et la durée d'une écoute en toute sécurité.

Niveau sonore dBA	Durée d'écoute maximum
90	8 heures
92	6 heures
95	3 heures
100	2 heures
102	1 heure et demi
105	1 heure
110	Une demi-heure
115	Un quart d'heure max.

Ayez conscience de ce qui vous entoure.
- N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous pratiquez des activités telles que la conduite, le cyclisme ou le jogging sur une voie publique. Certaines localités ont des lois qui interdisent de telles activités. Respectez les lois en vigueur dans votre région, faites attention à votre environnement et faites preuve de modération lorsque vous écoutez de la musique.

Électricité statique
- Si vous utilisez cet appareil dans des conditions extrêmement sèches, vous remarquerez peut-être un léger inconfort au niveau des oreilles. Il peut être dû à une accumulation d'électricité statique dans votre corps et ne constitue pas un dysfonctionnement des écouteurs. En portant des vêtements en fibres naturelles, vous pouvez réduire les effets de l'électricité statique.

Italiano

Leggimi per Primo

USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO

ISTRUZIONI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE, O LESIONI PERSONALI

Informazioni sulle Note ⚠ AVVISO e ⚠ ATTENZIONE

⚠ AVVISO	Utilizzato per istruzioni intese ad avvisare l'utente del rischio di morte o lesioni gravi in caso di utilizzo improprio dell'unità.
⚠ ATTENZIONE	Utilizzato per istruzioni intese ad avvisare l'utente del rischio di lesioni o danni materiali in caso di utilizzo improprio dell'unità. * L'espressione "danno materiale" si riferisce a danni o altri effetti avversi causati all'ambiente circostante e ai mobili, nonché agli animali domestici.

Informazioni sui Simboli

△	Il simbolo △ richiama l'attenzione dell'utente su istruzioni o avvisi importanti. Il significato specifico del simbolo è determinato dall'immagine contenuta all'interno del triangolo. Il simbolo a sinistra è utilizzato per avvertenze o avvisi di presenza di pericolo.
⊘	Il simbolo ⊘ richiama l'attenzione dell'utente su azioni che non devono mai essere eseguite (sono proibite). L'azione specifica vietata è indicata dall'immagine contenuta nel cerchio. Il simbolo a sinistra indica che l'unità non deve mai essere smontata.
●	Il simbolo ● richiama l'attenzione dell'utente su azioni che devono essere eseguite. L'azione specifica da eseguire è indicata dall'immagine contenuta nel cerchio. Il simbolo a sinistra indica che la spina del cavo di alimentazione deve essere staccata dalla presa.

OSSERVATE SEMPRE QUANTO SEGUE

⚠ AVVISO

Non smontate o modificate da soli l'unità
Non effettuate alcuna operazione a meno che non venga descritta nel Manuale dell'Utente. Altrimenti, rischiate di causare malfunzionamenti.

Non riparate o sostituite parti da soli
Contattate il vostro rivenditore, un centro di assistenza Roland, o il distributore ufficiale Roland.
Per una lista dei centri di assistenza Roland e dei rivenditori ufficiali Roland, consultate il sito Web Roland.

Non usate o lasciate mai l'unità in luoghi che siano:
- Soggetti a temperature estreme, (per es. esposti direttamente alla luce del sole in un veicolo chiuso, vicino a un condotto di riscaldamento o su apparecchiature che generano calore); o siano
- Umidi (per es., bagni, lavanderie, su pavimenti bagnati); o siano
- Esposti a vapore o fumo; o siano
- Soggetti ad esposizione alla salsedine; o siano
- Esposti alla pioggia; o siano
- Polverosi o sabbiosi; o siano
- Soggetti ad elevati livelli di vibrazioni; o siano
- Posizionata in un luogo scarsamente ventilato.

Evitate un uso prolungato ad alto volume
L'uso dell'unità ad alto volume per tempi prolungati può causare perdite dell'udito. Se dovesse verificarsi la perdita dell'udito o un sorta di ronzio, smettete immediatamente di usare l'unità e consultate un otorino.

Evitate che nell'unità penetrino oggetti o liquidi; non ponete mai contenitori con liquidi sull'unità
Non appoggiate alcun oggetto che contenga acqua (per esempio, vasi di fiori) su questa unità. Evitate che nell'unità penetrino oggetti (per es. materiali infiammabili, monete, spilli) o liquidi (per es., acqua o succo). Ciò può provocare cortocircuiti, guasti, o altri malfunzionamenti.

Spegnete l'unità in caso di comportamenti anomali o di malfunzionamenti
Spegnete immediatamente l'unità e contattate il vostro rivenditore, un centro di assistenza Roland, o un rivenditore ufficiale Roland nei seguenti casi:
- In presenza di fumo o di odore di bruciato.
- Sono caduti degli oggetti o del liquido si è infiltrato nel prodotto; o
- L'unità è stata esposta alla pioggia (o si è bagnata in altro modo); o
- Il prodotto non funziona normalmente o evidenzia un sostanziale cambiamento operativo.

Per una lista dei centri di assistenza Roland e dei rivenditori ufficiali Roland, consultate il sito Web Roland.

Proteggete i bambini da possibili danni
È necessaria la supervisione e la guida di un adulto in luoghi in cui sono presenti dei bambini, se questi utilizzano l'unità.

Evitate cadute o forti impatti
Altrimenti, rischiate di provocare danni o malfunzionamenti.

Gestione di unità che contengono una batteria agli ioni di litio
Non usate, ricaricate o lasciate l'unità in un luogo soggetto a temperature basse o alte
- Alla luce solare diretta
- Vicino a un fuoco
- All'interno di un veicolo in una giornata calda, ecc.
  - Temperature ambientali durante l'uso: 5–40 °C (41–104 °F)
  - Temperature ambientali durante la carica: 5–35 °C (41–95 °F)
  - Temperature ambientali di immagazzinaggio: 0–40 °C (32–104 °F)
- Non lasciate l'unità in ricarica per un tempo prolungato
  Completata la ricarica, scollegate l'alimentazione usata per la ricarica; non lasciate connesso l'alimentatore per un tempo prolungato.

⚠ ATTENZIONE

Non salite mai, ne ponete oggetti pesanti sull'unità
Altrimenti, rischiate di ferirvi se l'unità dovesse cadere o ribaltarsi.

Scollegate tutto prima di spostare l'unità
Potreste provocare danni o malfunzionamenti se non scollegate tutti i cavi prima di spostare l'unità.

Fate attenzione a non pizzicarvi le dita
Fate attenzione aprendo e chiudendo le cuffie a non pizzicarvi le dita.

Ogni qual volta prevedete la possibilità di fulmini nella vostra zona, scollegate il cavo di alimentazione dalla presa
Se non scollegate il cavo di alimentazione dalla presa, esiste il rischio di scosse elettriche.

Conservate gli oggetti di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini
Per evitare che piccoli oggetti come i seguenti vengano ingoiati accidentalmente, teneteli fuori dalla portata dei bambini.
- Spina adattatore
- Coperchio spina
- Viti (quando in uso)

Precauzioni in caso di perdite di liquidi dal prodotto
In caso di perdite di liquidi dalla batteria interna agli ioni di litio, osservate le seguenti precauzioni.
- Non toccate il liquido con le mani nude.
- Se del fluido perso entra in contatto con gli occhi, può causare perdite della vista. Non strofinatevi gli occhi; usate acqua pulita per sciacquarli abbondantemente. Poi, consultate immediatamente un medico.
- Bruciature della pelle o dermatiti possono essere provocate dal fluido entrato in contatto con la pelle o i vestiti. Usate acqua pulita per sciacquare abbondantemente le aree interessate; poi consultate immediatamente un dottore.

NOTE IMPORTANTI

Alimentazione: Uso delle Batterie
- Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio.
- Anche se non usate questo prodotto per un periodo di tempo prolungato, dovreste caricarlo una volta ogni tre mesi per evitare danni alla batteria interna agli ioni di litio.
- Temperatura ambientale durante la carica: 5–35°C
  Però, per sfruttare al meglio le prestazioni della batteria ricaricabile agli ioni di litio, consigliamo di caricarla in un intervallo di temperature di: 10–30 °C.
- Per caricare questa unità, usate un trasformatore USB disponibile in commercio (5 V, 500 mA o superiore). Questa unità potrebbe subire malfunzionamenti se la caricate usando un trasformatore USB con funzionalità di carica rapida (che emette una tensione maggiore di 5 V), perciò non usate questo tipo di trasformatori USB.
- Se dovete smaltire il prodotto non gettatelo con la spazzatura domestica: se la batteria interna agli ioni di litio diventa inutilizzabile eliminatela nel rispetto delle normative locali.
- Questa unità contiene una batteria agli ioni di litio. Per lo smaltimento dell'unità, osservate le norme vigenti nella vostra nazione. Non rimuovete mai la batteria agli ioni di litio. Questo potrebbe causare esplosioni o incendi.

Posizionamento
- Questa apparecchiatura può interferire con la ricezione di radio e TV. Non impiegatela nelle vicinanze di questi ricevitori.
- Possono prodursi rumori se vengono utilizzati dispositivi di comunicazione senza fili, come i telefoni cellulari, nelle vicinanze dell'unità. Tali rumori possono verificarsi ricevendo o iniziando una chiamata, o mentre conversate. In presenza di tali problemi, allontanate i dispositivi dall'unità, o spegneteli.
- Quando viene spostata da un luogo ad un altro in cui la temperatura e/o l'umidità sono molto differenti, all'interno dell'unità possono formarsi delle gocce d'acqua (condensa). Possono verificarsi danni o malfunzionamenti se cercate di usare l'unità in questa condizione. Perciò, prima di usare l'unità, dovete consentirle di riposare per diverse ore, sino a quando la condensa non è evaporata completamente.
- Non appoggiate alcun oggetto che contenga liquidi su questa unità. Quando è stato versato un qualsiasi liquido sull'unità, asciugate rapidamente utilizzando uno straccio pulito e morbido.

Manutenzione
- Non usate mai benzene, diluenti, alcool o solventi di nessun tipo, per evitare di scolorire o deformare l'unità.

Precauzioni Aggiuntive
- Siate ragionevolmente attenti nell'usare i tasti, i cursori o altri controlli dell'unità e usando prese e connettori. Un impiego troppo rude può causare malfunzionamenti.
- Nel collegare/scollegare i cavi, afferrate sempre il connettore stesso—non tirate mai il cavo. In questo modo eviterete cortocircuiti, o di danneggiare gli elementi interni del cavo.
- Per evitare di disturbare i vicini, cercate di tenere il volume dell'unità a livelli ragionevoli.
- Per lo smaltimento dell'imballo in cartone o del materiale protettivo in cui era confezionata l'unità, osservate le norme vigenti nella vostra nazione.
- Siate certi di usare solamente il cavo audio incluso. Non utilizzate il cavo audio incluso con altri dispositivi.

Precauzioni sulle Emissioni di Radio Frequenze
- Le seguenti azioni potrebbero essere vietate dalla legge.
  - Smontare o modificare questo dispositivo.
  - Rimuovere l'etichetta di certificazione presente sul retro dell'unità.
  - Usare questo dispositivo in una nazione diversa da quella in cui è stato acquistato
- Non usate questo dispositivo ad una distanza inferiore ai 22 cm dalla posizione di impianto di un pacemaker cardiaco. Ciò può influenzare il funzionamento del pacemaker cardiaco.

Per un Ascolto Sicuro
- Godete della musica con moderazione. Secondo l'American Speech-Language-Hearing Association: "L'uso delle cuffie per un periodo di tempo prolungato ad alto volume può provocare perdite permanenti dell'udito". Benché V-MODA si impegni nel creare un'esperienza di ascolto piacevole, tiene anche in considerazione la salute e la sicurezza dei suoi clienti. Consigliamo di usare le cuffie per durate di tempo appropriate ad un volume appropriato.
- La seguente tabella di esposizione al rumore è stata sviluppata dall'United States Occupational Safety and Health Administration, e può aiutare a determinare volume e durata per un ascolto sicuro.

Livello di Intensità Sonora in dBA	Durata Massima dell'Ascolto
90	8 ore
92	6 ore
95	3 ore
100	2 ore
102	1 ora e ½
105	1 ora
110	½ ora
115	¼ d'ora o meno

Tenete conto di ciò che vi accade intorno
- Non usate le cuffie mentre siete impegnati in attività come la guida, andando in bicicletta, o durante il jogging su una strada pubblica. Certe località hanno leggi che vietano tale attività. Rispettate le leggi locali in vigore, prestate attenzione a quanto vi circonda, e ascoltate la musica con moderazione.

Elettricità statica
- Se usate questa unità in condizioni in cui l'aria è estremamente asciutta, potreste notare una sensazione di leggero fastidio alle orecchie. Questa è dovuta ad un accumulo di elettricità statica nel vostro corpo, e non è un malfunzionamento delle cuffie. Indossando abiti in fibre naturali, potete ridurre al minimo l'effetto dell'elettricità statica.

Español

Leer esta información primero

UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD

INSTRUCCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES

Acerca de los avisos ADVERTENCIA ⚠ y PRECAUCIÓN ⚠

⚠ ADVERTENCIA	Se utiliza con las instrucciones dirigidas a advertir al usuario sobre el riesgo de lesiones graves o mortales si la unidad no se utiliza correctamente.
⚠ PRECAUCIÓN	Se utiliza con las instrucciones dirigidas a advertir al usuario sobre el riesgo de lesiones o daños materiales si la unidad no se utiliza correctamente. * Por daños materiales se entienden los daños o efectos adversos causados en el hogar y su contenido, así como a los animales domésticos o mascotas.

Acerca de los símbolos

△	El símbolo △ indica al usuario las instrucciones o advertencias importantes. El significado concreto del símbolo queda determinado por el dibujo que hay dentro del triángulo. Por ejemplo, el símbolo de la izquierda se usa para precauciones generales, advertencias o alertas de peligro.
⊘	El símbolo ⊘ advierte al usuario sobre acciones que nunca debe realizar (están prohibidas). La acción concreta que no se debe llevar a cabo viene indicada por el dibujo que hay dentro del círculo. En el caso del símbolo de la izquierda, significa que la unidad no se debe desmontar nunca.
●	El símbolo ● advierte al usuario sobre acciones que debe realizar. La acción concreta que se debe llevar a cabo viene indicada por el dibujo que hay dentro del círculo. En el caso del símbolo de la izquierda, significa que el enchufe del cable de alimentación se debe desenchufar de la toma de corriente.

TENGA SIEMPRE EN CUENTA LO SIGUIENTE

⚠ ADVERTENCIA

No desmonte ni modifique la unidad usted mismo
No lleve a cabo ninguna acción a menos que así se indique en el manual del usuario. En caso contrario, podría provocar deficiencias de funcionamiento.

No repare ni sustituya ninguna pieza por sí mismo
Asegúrese de ponerse en contacto con su distribuidor, un centro de servicio de Roland o un distribuidor oficial de Roland.
Para obtener una lista de los centros de servicio de Roland y los distribuidores oficiales de Roland, consulte el sitio web de Roland.

No use ni almacene la unidad en los lugares siguientes
- expuestos a temperaturas extremas (por ejemplo, bajo la luz directa del sol en un vehículo cerrado, cerca de un conducto de calefacción, encima de algún equipo que genere calor, etc.);
- mojados (por ejemplo, cuartos de baño o suelos mojados);
- expuestos al vapor o a humos;
- expuestos a entornos salinos;
- expuestos a la lluvia;
- con polvo o con arena;
- expuestos a niveles altos de vibración y sacudidas;
- Situados en un lugar con poca ventilación.

Evite el uso prolongado a un volumen alto
Si utiliza la unidad a un volumen alto durante períodos prolongados de tiempo puede provocar la pérdida de audición. Si experimenta pérdida de audición o zumbido en los oídos, debe dejar de utilizarla inmediatamente y consultar a un otorrinolaringólogo.

No permita que penetren en la unidad objetos extraños ni líquidos; nunca coloque recipientes con líquido sobre la unidad
No coloque ningún recipiente con agua encima de este producto (p. ej. floreros). No permita que penetren objetos (p. ej. material inflamable, monedas, alambres) ni líquidos (p. ej. agua o zumo) en el interior de este producto. Si esto sucede podría producirse un cortocircuito, derivar en un funcionamiento incorrecto o alguna otra deficiencia.

Apague la unidad si se produce alguna anomalía o fallo de funcionamiento
En los siguientes casos, apague inmediatamente la alimentación y póngase en contacto con su distribuidor, un centro de servicio de Roland o un distribuidor oficial de Roland para obtener asistencia:
- la unidad genere humo u olores extraños;
- haya penetrado algún objeto o se haya derramado algún líquido en el interior de la unidad;
- la unidad haya estado expuesta a la lluvia o se haya mojado por algún otro motivo;
- la unidad no funcione con normalidad o muestre cambios notables de rendimiento.

Para obtener una lista de los centros de servicio de Roland y los distribuidores oficiales de Roland, consulte el sitio web de Roland.

Proteja a los niños de posibles lesiones
Procure en todo momento que un adulto supervise y oriente la utilización de la unidad en lugares donde haya niños, o si un niño va a utilizar la unidad.

No deje que la unidad se caiga ni sufra un impacto fuerte
En caso contrario, podría provocar daños o deficiencias de funcionamiento.

Manejo de unidades que contienen una batería de ion litio
No utilice, recargue ni deje la unidad en un lugar expuesto a temperaturas altas o bajas
- Bajo la luz solar directa
- Cerca de un fuego
- Dentro de un vehículo en un día caluroso, etc.
  - Intervalo aceptable de temperatura ambiente durante el uso: 5–40° C
  - Intervalo aceptable de temperatura ambiente durante la carga: 5-35° C
  - Intervalo aceptable de temperatura ambiente durante su almacenaje: 0–40° C
- No deje la unidad cargando durante un tiempo prolongado. Cuando finalice la carga, desconecte la fuente de alimentación utilizada para su carga; no deje la fuente de alimentación conectada durante un tiempo prolongado.

⚠ PRECAUCIÓN

No se suba sobre la unidad, ni coloque objetos pesados encima de la misma
En caso contrario, podría lesionarse si la unidad se vuelca o se cae.

Desconecte todos los cables antes de mover la unidad
Si no desconecta todos los cables antes de mover la unidad, podría provocar daños o deficiencias de funcionamiento.

Tenga cuidado de no pillarse los dedos
Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos al plegar o desplegar los auriculares.

Si existe la posibilidad de que se produzca una tormenta eléctrica, desconecte el enchufe de la toma de corriente
Si no retira el enchufe de la toma de corriente, existe el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños
Para evitar que los niños puedan tragarse sin querer los siguientes componentes, manténgalos siempre fuera de su alcance.
- Adaptador de enchufe
- Tapa de enchufe
- Tornillos (cuando está en uso)

Precauciones en caso de fugas de líquido del producto
Si gotea líquido de la batería de iones de litio interna, tome las siguientes precauciones.
- No toque el líquido con las manos descubiertas.
- Si le entra líquido en los ojos, podría sufrir una pérdida de visión. No se frote los ojos; use agua limpia abundante para lavárselos bien y acuda a un médico lo antes posible.
- Si el líquido de la pila entra en contacto con su piel o con la ropa, puede provocar quemaduras en la piel o dermatitis. Use agua limpia abundante para lavarse bien las zonas afectadas y acuda a un médico lo antes posible.

NOTAS IMPORTANTES

Alimentación: Uso de pilas
- Este producto está equipado con una batería de ion litio.
- Aunque no vaya a usar este producto durante un periodo prolongado de tiempo, debe cargarlo una vez cada tres meses para evitar que la batería de iones de litio interna se deteriore.
- Rango de temperatura ambiente durante la carga 5-35° C. Sin embargo, para optimizar el rendimiento de la batería recargable de iones de litio, le recomendamos que la cargue a una temperatura de entre 10 °C y 30 °C.
- Para cargar esta unidad, use un adaptador de corriente USB de venta en comercios (5 V y 500 mA o más). Esta unidad podría funcionar de manera incorrecta si la carga utilizando un adaptador de alimentación USB con función de carga rápida (que genera un voltaje superior a 5 V), por lo que no es recomendable usar este tipo de adaptador de alimentación USB.
- Si necesita desechar este producto, no lo deseche simplemente con los residuos domésticos; si la batería de iones de litio interna queda inutilizable, debe desecharla de conformidad con la normativa local.
- Esta unidad contiene una batería de ion litio. Al deshacerse de esta unidad, observe las regulaciones aplicables a su localidad. Nunca quite la batería de ion litio. Hacerlo puede provocar una explosión o un incendio.

Colocación
- Esta unidad puede interferir en la recepción de radio y televisión. No utilice esta unidad en las proximidades de este tipo de receptores.
- La utilización de dispositivos de comunicación inalámbricos cerca de la unidad, como teléfonos móviles, puede originar ruidos. Este tipo de ruido se puede producir al recibir o hacer una llamada, o bien durante la conversación. Si experimenta este tipo de problemas, aleje los dispositivos inalámbricos de la unidad o apáguelos.
- Si se traslada la unidad a un lugar cuyas condiciones de temperatura y/o humedad sean sustancialmente diferentes, es posible que en su interior se origine condensación. Si intenta utilizar la unidad en estas circunstancias, podrían producirse daños o deficiencias de funcionamiento. En consecuencia, antes de utilizar la unidad déjela en reposo varias horas para dar tiempo a que la condensación se haya evaporado por completo.
- No coloque recipientes ni otros objetos que contengan líquidos en la parte superior de esta unidad. Si se derrama líquido sobre la superficie de esta unidad, límpielo inmediatamente con un paño suave y seco.

Mantenimiento
- No utilice aguarrás, disolvente, alcohol ni solventes de ningún tipo para evitar que la unidad se deforme y/o decolore.

Precauciones adicionales
- Utilice los botones, mandos, enchufes y conectores de la unidad con el cuidado necesario. Una utilización incorrecta puede dar lugar a deficiencias de funcionamiento.
- Cuando desconecte los cables, sujete siempre el conector propiamente dicho, es decir, no tire nunca del cable. De este modo evitará provocar cortocircuitos o daños a los elementos internos del cable.
- Para evitar molestias a terceros, mantenga el volumen de la unidad en un nivel razonable.
- Al desechar la caja de embalaje o el material de acolchado en el que se empaquetó esta unidad, debe observar las normas de eliminación de desechos que se aplican a su localidad.
- Asegúrese de utilizar solo el cable de audio incluido. No utilice el cable de audio incluido con ningún otro dispositivo.

Precaución referente a las emisiones de frecuencias de radio
- Las acciones siguientes están sujetas a penalizaciones legales que se pueden presentar contra usted.
  - Desmontar o modificar este dispositivo.
  - Retirar la etiqueta de certificación adherida en la parte posterior del dispositivo.
  - Uso de este dispositivo en un país distinto al de su compra.
- No utilice este producto a menos de 22 cm de donde se implante un marcapasos cardíaco. Hacerlo puede afectar al funcionamiento de dicho marcapasos cardíaco.

Escuche de manera segura
- Disfrute de la música con moderación. De acuerdo con la Asociación Americana del Habla, el Lenguaje y la Audición, "el uso de auriculares durante un tiempo prolongado a un volumen alto puede causar una discapacidad auditiva de por vida". Aunque V-MODA hace un esfuerzo por brindar una experiencia auditiva agradable, también se preocupa por la salud y seguridad de sus clientes. Le recomendamos que utilice los auriculares durante períodos de tiempo adecuados a un volumen apropiado.
- La siguiente tabla de exposición al ruido fue desarrollada por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, y le será útil para determinar el volumen y la duración para una escucha segura.

Nivel de sonido (dB)	Duración máxima de escucha
90	8 horas
92	6 horas
95	3 horas
100	2 horas
102	1,5 horas
105	1 hora
110	0,5 hora
115	15 minutos o menos

Tenga en cuenta el entorno en el que se encuentra
- No use los auriculares mientras realiza actividades como conducir, montar en bicicleta o correr por la calle. Algunas localidades tienen leyes que prohíben dicha actividad. Respete las leyes vigentes en su lugar de residencia, preste atención a su entorno y escuche música con moderación.

Electricidad estática
- Si utiliza esta unidad en condiciones donde el aire está extremadamente seco, es posible que note una leve molestia en los oídos. Esto se debe a una acumulación de electricidad estática en su cuerpo y no a un mal funcionamiento de los auriculares. Si utiliza ropa fabricada con fibras naturales, puede minimizar el efecto de la electricidad estática.

Português

Leia-me primeiro

UTILIZAÇÃO SEGURA DO EQUIPAMENTO

INSTRUÇÕES PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS, CHOQUES ELÉTRICOS OU FERIMENTOS EM PESSOAS

Sobre os alertas de ⚠ AVISO e ⚠ CUIDADO

⚠ **AVISO**	Ele é usado com instruções para alertar o usuário sobre o risco de morte ou ferimento grave se o equipamento for usado inadequadamente.
⚠ **CUIDADO**	Ele é usado com instruções para alertar o usuário sobre o risco de ferimento ou dano material se o equipamento for usado inadequadamente. * Dano material se refere a danos ou efeitos adversos causados à residência e a todos os móveis, assim como a animais domésticos ou bichos de estimação.

Sobre os símbolos

⚠	O símbolo △ alerta o usuário sobre instruções ou avisos importantes. O significado específico do símbolo é determinado pela figura dentro do triângulo. No caso do símbolo à esquerda, ele é usado para cuidados gerais, avisos ou alertas de perigo.
⃠	O símbolo ⃠ alerta o usuário sobre coisas que nunca devem ser feitas (são proibidas). O que não puder ser feito é indicado pela figura dentro do círculo. No caso do símbolo à esquerda, ele significa que o equipamento nunca deve ser desmontado.
●	O símbolo ● alerta o usuário sobre coisas que devem ser feitas. O que não puder ser feito é indicado pela figura dentro do círculo. No caso do símbolo à esquerda, ele significa que o fio tem de ser desligado da tomada.

SEMPRE OBSERVE O SEGUINTE

⚠ AVISO

Não desmonte ou faça qualquer modificação por conta própria
Não execute nenhuma ação no equipamento a menos que tenha sido instruído a fazê-lo no manual do proprietário. Caso contrário, você correrá o risco de provocar um mau funcionamento.

Não repare ou substitua peças por conta própria
Entre em contato com seu vendedor, uma central de serviços da Roland ou um distribuidor da Roland autorizado.

Para ver a lista dos centros de serviços e revendedores oficiais da Roland, consulte o site da Roland.

Não use ou armazene nos seguintes tipos de locais

- Sujeitos a temperaturas extremas (ex.: luz solar direta em veículos fechados, próximo a um duto de aquecimento, em cima de um equipamento de geração de calor);
- Molhados (por exemplo, banheiros, lavatórios ou pisos molhados);
- Expostos a vapor ou fumaça;
- Sujeitos à exposição ao sal;
- Expostos à chuva;
- Empoeirados ou arenosos;
- Sujeitos a altos níveis de vibração e tremor; nem
- Coloque em um local mal ventilado

Evite o uso prolongado com volume alto
O uso do equipamento com volume alto por um tempo prolongado pode provocar perda de audição. Se você perceber perda de audição ou um zumbido no ouvido, interrompa o uso do equipamento imediatamente e consulte um médico especialista.

Não permita que objetos estranhos ou líquidos penetrem no equipamento e nunca coloque recipientes com líquido sobre ele
Não coloque recipientes contendo líquidos (por exemplo, vasos de flores) sobre este produto. Nunca permita que objetos estranhos (por exemplo: objetos inflamáveis, moedas, fios) ou líquidos (por exemplo: água ou suco) penetrem neste produto. Isso pode causar curto-circuito, operação defeituosa ou outros tipos de mau funcionamento.

Desligue o equipamento se ocorrer alguma anormalidade ou mau funcionamento
Nos casos a seguir, desligue imediatamente o equipamento e entre em contato com seu vendedor, uma central de serviços da Roland ou um distribuidor da Roland autorizado para obter o serviço.

- Houver emissão de fumaça ou odor anormal;
- Objetos tiverem caído ou líquido for derramado em cima do equipamento;
- O equipamento tiver sido exposto à chuva (ou ter se molhado);
- O equipamento não estiver operando normalmente ou apresentar uma mudança significativa de desempenho.

Para ver a lista dos centros de serviços e revendedores oficiais da Roland, consulte o site da Roland.

Tome os devidos cuidados para evitar que as crianças se machuquem
Deixe um adulto encarregado da supervisão e orientação quando o equipamento for utilizado por uma criança ou em lugares onde houver presença de crianças.

Não derrube ou submeta a impactos fortes
Caso contrário, você correrá o risco de provocar danos ou mau funcionamento.

Tratamento de equipamentos que contêm uma pilha de íon lítio
Não use, recarregue ou deixe o equipamento em um local sujeito a temperaturas baixas ou altas

- Na luz do Sol direta
- Perto do fogo
- Dentro de um veículo em um dia quente, etc.
  - Faixa de temperatura ambiente durante o uso: 5–40 °C
  - Faixa de temperatura ambiente durante o carregamento: 5–35 °C
  - Faixa de temperatura ambiente durante o armazenamento: 0–40 °C
- Não deixe este equipamento recarregando por muito tempo.
  Quando terminar de recarregar, desconecte a fonte de alimentação usada para recarga. Não a deixe conectada por muito tempo.

⚠ CUIDADO

Evite subir no equipamento ou colocar objetos pesados sobre ele
Caso contrário, você correrá o risco de se ferir se o equipamento tombar ou cair.

Desconecte todos os cabos antes de mover o equipamento
Se você não desconectar todos os cabos antes de mover o equipamento, isso poderá provocar danos ou mau funcionamento.

Tome cuidado para não prender os dedos
Cuidado para não prender os dedos abrir ou fechar os fones de ouvido.

Sempre que houver ameaça de relâmpago, desconecte o plugue de energia da tomada
Se o plugue de energia não for removido da tomada, haverá risco de choque elétrico.

Mantenha as peças pequenas fora do alcance de crianças
Para evitar ingestão acidental das peças listadas abaixo, sempre mantenha as mesmas fora do alcance de crianças pequenas.

- Plugue adaptador
- Tampa do plugue
- Parafusos (quando em uso)

Precauções se vazar líquido do produto
Se vazar líquido da bateria interna de íon lítio, observe as seguintes precauções.

- Não toque o líquido com as mãos desprotegidas.
- O contato de qualquer quantidade de fluido com os olhos pode resultar em perda da visão. Não esfregue os olhos; use água limpa para lavá-los completamente. Em seguida, procure um médico imediatamente.
- O contato do fluido com a pele ou as roupas pode provocar queimaduras ou dermatites. Use água limpa para lavar as áreas afetadas completamente; em seguida, procure um médico imediatamente.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Fonte de alimentação: uso de pilhas

- Este produto está equipado com uma pilha de íon lítio.
- Mesmo se não usar este produto por um período grande de tempo, você deverá recarregá-lo a cada três meses para evitar que bateria interna de íon lítio estrague.
- Faixa de temperatura ambiente durante o carregamento 5–35 °C.
  No entanto, para que a bateria de íon lítio recarregável tenha desempenho máximo, recomendamos carregá-la em uma faixa de temperatura de 10–30 °C.
- Para carregar este equipamento, use um adaptador de alimentação USB disponível comercialmente (5 V, 500 mA ou maior). Este equipamento pode apresentar problema de funcionamento se você usar um adaptador de energia USB que tenha função de carga rápida (que produz uma tensão maior que 5 V) para carregá-lo, por isso não use esse tipo de adaptador de energia USB.
- Se precisar descartar este produto, não jogue-o com seu lixo doméstico. Se a pilha interna de íon lítio ficar inutilizável, você deve descartá-la em conformidade com os regulamentos locais.
- Este equipamento contém uma bateria de íon lítio. Ao descartar este equipamento, observe os regulamentos aplicáveis à sua região. Nunca remova a bateria de íon lítio. Isso poderá causar explosão ou incêndio.

Posicionamento

- Este equipamento pode interferir na recepção de rádio e televisão. Não use o equipamento perto desses receptores.
- Poderão ocorrer ruídos caso aparelhos de comunicação sem fio, como telefones celulares, sejam utilizados nas proximidades deste equipamento. Esse tipo de ruído pode ocorrer ao fazer ou receber uma chamada, ou durante uma conversa. Se esse tipo de problema ocorrer, mude os dispositivos sem fio de lugar, afastando-os do equipamento, ou desligue-os.
- Ao mover o equipamento de um local para outro onde a temperatura e/ou umidade seja diferente, gotas de água (condensação) podem se formar no interior do equipamento. Se você tentar usar o equipamento nessas condições, isso poderá provocar danos ou mau funcionamento. Portanto, antes de usar o equipamento, você deverá esperar algumas horas até que a condensação tenha evaporado por completo.
- Não coloque recipientes nem nada que contenha líquidos sobre este equipamento. Além disso, sempre que qualquer líquido cair sobre a superfície deste equipamento, limpe imediatamente usando um pano seco e macio.

Manutenção

- Nunca use benzina, tíner, álcool ou qualquer tipo de solvente, para evitar a possibilidade de descolorir e/ou deformar o equipamento.

Precauções adicionais

- Tenha cuidado especial ao usar os botões, controles deslizantes ou outros controles do equipamento, bem como os conectores. Manuseá-los de forma abrupta pode ocasionar mau funcionamento.
- Ao desconectar todos os cabos, segure no próprio conector e nunca puxe pelo cabo. Isso evitará curto-circuito ou danos aos componentes internos dos cabos.
- Para evitar incomodar as pessoas nas proximidades, procure manter o volume do equipamento em níveis razoáveis.
- Quando descartar a caixa ou o material de proteção usado na embalagem do equipamento, observe os regulamentos de descarte que se aplicam à sua localidade.
- Use apenas o cabo de áudio incluso. Não use esse cabo de áudio em nenhum outro dispositivo.

Cuidado relacionado a emissões de frequência de rádio

- As seguintes ações podem sujeitá-lo a penalidades legais.
  - Desmontar ou modificar esse dispositivo.
  - Remover a etiqueta de certificação afixada na parte de trás desse dispositivo
  - Usar esse dispositivo em um país diferente de onde foi comprado
- Não use este produto a menos de 22 cm de onde um marca-passo cardíaco está implantado. Isso pode afetar a operação do marca-passo cardíaco.

Use com segurança

- Curta músicas com moderação. De acordo com a American Speech-Language-Hearing Association (Associação Americana de Fonoaudiologia), "o uso de fones de ouvido por um longo período em alto volume pode causar perda auditiva permanente". A V-MODA trabalha para oferecer uma experiência auditiva agradável e também se preocupa com a saúde e a segurança de seus clientes. Recomendamos usar fones de ouvido por um período apropriado em um volume apropriado.
- A tabela de exposição a ruído a seguir foi desenvolvida pela Occupational Safety and Health Administration (Administração de Segurança e Saúde Ocupacional) dos Estados Unidos e será útil para determinar o volume e a duração de escuta segura.

Nível de som (dBA)	Duração máxima de escuta
90	8 h
92	6 h
95	3 h
100	2 h
102	1 ½ h
105	1 h
110	½ h
115	¼ h ou menos

Esteja atento ao que acontece à sua volta

- Não use fones de ouvido ao dirigir, andar de bicicleta ou correr quando estiver em vias públicas. Alguns locais possuem leis que proíbem tais atividades. Obedeça às leis aplicáveis à sua região, preste atenção ao seu redor e ouça música em moderação.

Eletricidade estática

- Se usar este equipamento em condições de baixíssima umidade do ar, você poderá notar um leve desconforto nos ouvidos. Isso acontece devido a um acúmulo de eletricidade estática em seu corpo e não é um problema de funcionamento dos fones de ouvido. Usar roupas de fibras naturais, pode minimizar o efeito da eletricidade estática.

Nederlands

Lees dit eerst

HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

INSTRUCTIES TER VERMIJDING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN

Over de aanduidingen ⚠WAARSCHUWING en ⚠OPGELET

⚠ **WAARSCHUWING**	Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor levensgevaarlijke risico's of risico's op verwondingen indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt.
⚠ **OPGELET**	Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor risico's op verwondingen of materiaalschade indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt. * Materiaalschade verwijst naar schade of negatieve effecten die veroorzaakt worden met betrekking tot de woning en de volledige inrichting, alsook huisdieren.

Over de symbolen

⚠	Het symbool △ waarschuwt de gebruiker voor belangrijke instructies en waarschuwingen. De specifieke betekenis van het symbool wordt bepaald door het pictogram binnen de driehoek. Het symbool links wordt gebruikt voor algemene waarschuwingen voor gevaar.
⃠	Het symbool ⃠ waarschuwt de gebruiker voor items die nooit mogen worden gebruikt (verboden). De specifieke handeling die niet mag worden gedaan, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links betekent dat het apparaat nooit gedemonteerd mag worden.
●	Het symbool ● wijst de gebruiker op handelingen die moeten worden uitgevoerd. De specifieke handeling die moet worden uitgevoerd, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links geeft aan dat het netsnoer uit het stopcontact moet worden getrokken.

LET STEEDS OP HET VOLGENDE

⚠ WAARSCHUWING

Demonteer het apparaat niet zelf en breng er geen wijzigingen in aan
Voer niets uit tenzij u dit wordt opgedragen in de gebruikershandleiding. Anders riskeert u een defect te veroorzaken.

Repareer het apparaat niet zelf en vervang er geen onderdelen van
Neem contact op met uw dealer, een Roland-servicecentrum of een officiële Roland-dealer.

Raadpleeg de Roland-website voor een lijst met Roland-servicecentra en officiële Roland-dealers.

Gebruik of bewaar het apparaat niet op plaatsen die:

- aan extreme temperaturen worden blootgesteld (bv. direct zonlicht in een gesloten voertuig, in de buurt van een verwarmingsleiding, op materiaal dat warmte produceert);
- nat zijn (bv. bad, wasruimte, op natte vloeren);
- worden blootgesteld aan damp of rook;
- worden blootgesteld aan zout;
- worden blootgesteld aan regen;
- stoffig of zanderig zijn;
- worden blootgesteld aan hoge trillingsniveaus en schokken; of
- slecht geventileerd zijn.

Vermijd langdurig gebruik bij een hoog volume
Langdurig gebruik van het apparaat op een hoog volume kan gehoorverlies veroorzaken. Als u gehoorverlies of oorsuizingen ervaart, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat en een gespecialiseerde arts raadplegen.

Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terechtkomen; plaats geen voorwerpen met vloeistoffen op het apparaat
Plaats geen voorwerpen die vloeistoffen bevatten (bv. vazen) op dit product. Zorg ervoor dat er nooit vreemde voorwerpen (bv. brandbaar materiaal, munten of draden) of vloeistoffen (bv. water of vruchtensap) in dit product terechtkomen. Dit kan kortsluiting, storingen of andere defecten veroorzaken.

Schakel het apparaat uit als het afwijkend reageert of er een defect optreedt
Schakel in de volgende gevallen onmiddellijk de stroom uit en neem contact op met uw dealer, een Roland-servicecentrum of een officiële Roland-dealer voor onderhoud:

- rook of ongewone geuren ontstaan;
- objecten of vloeistof in of op het apparaat zijn terechtgekomen;
- het apparaat aan regen is blootgesteld (of op een andere manier nat is geworden);
- het apparaat niet normaal lijkt te werken of duidelijk anders functioneert.

Raadpleeg de Roland-website voor een lijst met Roland-servicecentra en officiële Roland-dealers.

Bescherm kinderen zodat ze niet gewond kunnen raken
Zorg ervoor dat er altijd een volwassene in de buurt is om toezicht te houden en begeleiding te bieden wanneer het apparaat gebruikt wordt op plaatsen waar kinderen aanwezig zijn of wanneer een kind het apparaat gebruikt.

Laat het apparaat niet vallen en bescherm het tegen zware schokken
Anders riskeert u schade of een defect te veroorzaken.

Apparaten hanteren die een lithium-ionbatterij bevatten
Gebruik het apparaat niet, laad het niet opnieuw op en laat het niet achter op een plaats die onderhevig is aan lage of hoge temperaturen

- in direct zonlicht;
- bij een vuur;
- in een voertuig op een warme dag, enz.
  - Omgevingstemperatuurbereik tijdens het gebruik: 5-40 °C
  - Omgevingstemperatuurbereik tijdens het opladen: 5-35 °C
  - Omgevingstemperatuurbereik tijdens het opbergen: 0-40 °C
- Laat het apparaat niet voor langere tijd opladen
  Wanneer het opladen is voltooid, koppelt u de voeding los die wordt gebruikt voor het opladen; laat de voeding niet voor een langere tijd aangesloten.

⚠ OPGELET

Ga niet boven op het apparaat staan en plaats er geen zware voorwerpen op
Anders riskeert u gewond te raken wanneer het apparaat omvalt of valt.

Koppel alle snoeren/kabels los voor u het apparaat verplaatst
U moet alle kabels van het apparaat loskoppelen voor u het verplaatst, anders kan schade of een defect ontstaan.

Zorg ervoor dat uw vingers niet bekneld raken
Zorg ervoor dat uw vingers niet bekneld raken bij het openen of sluiten van de hoofdtelefoon.

Trek de stekker uit het stopcontact als er gevaar voor bliksem dreigt
Wanneer de stekker niet uit het stopcontact is verwijderd, riskeert u een elektrische schok.

Houd kleine items buiten het bereik van kinderen
Bewaar de volgende kleine onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen om het per ongeluk inslikken van deze onderdelen te voorkomen.

- Adapterstekker
- Stekkerkap
- Schroeven (wanneer in gebruik)

Voorzorgsmaatregelen als er vloeistof uit het product lekt
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht als er vloeistof uit de interne lithium-ionbatterij lekt.

- Raak de vloeistof niet aan met uw blote handen.
- Als de lekkende vloeistof in de ogen komt, kan dit leiden tot verlies van het gezichtsvermogen. Wrijf niet in de ogen; spoel ze overvloedig met schoon water. Raadpleeg vervolgens onmiddellijk een arts.
- Als de vloeistof op uw huid of kleding terechtkomt, kan de huid daardoor verbranden of kan er dermatitis ontstaan. Gebruik zuiver water om de aangetaste plekken grondig af te spoelen en raadpleeg snel een arts.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Stroomtoevoer: Gebruik van batterijen

- Dit product is uitgerust met een lithium-ionbatterij.
- Zelfs wanneer u dit product gedurende langere tijd niet gebruikt, moet u deze eenmaal per drie maanden opladen om te voorkomen dat de interne lithium-ionbatterij leegloopt.
- Omgevingstemperatuur tijdens het opladen: 5-35 °C
  Om echter volledig te kunnen profiteren van de prestaties van de oplaadbare lithium-ionbatterij, raden we u aan deze op te laden bij een temperatuurbereik van 10-30 °C.
- Om dit apparaat op te laden, gebruikt u een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter (5 V, 500 mA of hoger). Dit apparaat kan defect raken als u het oplaadt met een USB-netstroomadapter met een snelle oplaadfunctie (die een spanning van meer dan 5 V afgeeft), dus gebruik dit type USB-netstroomadapter niet.
- Als u dit product niet meer wilt gebruiken, gooi dit dan niet weg met het huishoudelijke afval. Als de interne lithium-ionbatterij onbruikbaar wordt, moet u deze inleveren in overeenstemming met de lokale regelgeving.
- Dit apparaat bevat een lithium-ionbatterij. Houd u aan de plaatselijke voorschriften wanneer u dit apparaat weggooit. Verwijder nooit de lithium-ionbatterij. Dit kan leiden tot uiteenspatten of brand.

Plaatsing

- Dit apparaat kan de radio- en televisieontvangst verstoren. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van dergelijke ontvangers.
- Er kan ruis ontstaan als draadloze communicatieapparaten, zoals mobiele telefoons, in de buurt van dit apparaat worden gebruikt. Dergelijke ruis kan ontstaan tijdens gesprekken of als een oproep wordt ontvangen of gemaakt. Verplaats dergelijke draadloze apparaten zodat ze zich op een grotere afstand van dit apparaat bevinden of schakel ze uit als u dergelijke problemen ervaart.
- Wanneer het apparaat naar een andere locatie wordt verplaatst waar de temperatuur en/of vochtigheid sterk verschilt, kunnen er waterdruppels (condens) ontstaan in het apparaat. Als u het apparaat in deze toestand probeert te gebruiken, kan dit schade of defecten veroorzaken. Voordat u het apparaat gebruikt, moet u het daarom enkele uren ongemoeid laten, tot de condens volledig is verdampt.
- Plaats geen verpakkingen of andere zaken die vloeistof bevatten op dit apparaat. Veeg vloeistof bovendien vlug weg met een zachte, droge doek wanneer deze op het oppervlak van het apparaat wordt gemorst.

Onderhoud

- Gebruik geen benzine, verdunningsmiddelen, alcohol of oplosmiddelen om verkleuring en vervorming te voorkomen.

Extra voorzorgsmaatregelen

- Ga zorgvuldig te werk bij het gebruik van de knoppen, schuifknoppen of andere bedieningselementen van het apparaat en bij het gebruik van ingangen en aansluitingen. Als u ruw omgaat met de apparatuur, kan dit defecten veroorzaken.
- Neem de stekker vast als u kabels loskoppelt; trek nooit aan de kabel zelf. Op die manier vermijdt u kortsluitingen of schade aan de inwendige elementen van de kabel.
- Om te vermijden dat andere apparaten in de buurt verstoord raken, moet u het apparaatvolume op redelijke niveaus houden.
- Bij het weggooien van de kartonnen verpakking of het opvulmateriaal waarin dit apparaat is verpakt, dient u de lokale voorschriften voor afvalverwerking in acht te nemen die van toepassing zijn.
- Gebruik alleen de meegeleverde audiokabel. Gebruik de meegeleverde audiokabel niet met een ander apparaat

Voorzorgsmaatregelen in verband met radiofrequentie-emissies

- De volgende handelingen zijn verboden.
  - Het apparaat demonteren of wijzigen.
  - Het certificeringslabel op de achterkant van dit apparaat verwijderen.
  - Dit apparaat gebruiken in een ander land dan waar het is gekocht
- Gebruik dit product niet dichter dan 22 cm van de plaats waar een pacemaker is geïmplanteerd. Dit kan de werking van de pacemaker beïnvloeden.

Luister op een veilige manier

- Geniet met mate van muziek. Volgens de Amerikaanse Speech-Language-Hearing Association, kan "langdurig gebruik van een hoofdtelefoon met een hoog volume leiden tot levenslange gehoorbeschadiging." Hoewel V-MODA zich inspant om een aangename luisterervaring te bieden, is zij ook begaan met de gezondheid en veiligheid van haar klanten. We raden aan dat u de hoofdtelefoon voor een geschikte duur op een geschikt volume gebruikt.
- De volgende tabel met geluidsbelastingen is ontwikkeld door de Amerikaanse Occupational Safety and Health Administration en is nuttig bij het bepalen van het volume en de duur voor het luisteren op een veilige manier.

Geluidsniveau dB(A)	Maximale luisterduur
90	8 uur
92	6 uur
95	3 uur
100	2 uur
102	1 ½ uur
105	1 uur
110	½ uur
115	¼ uur of minder

Wees u bewust van uw omgeving

- Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens activiteiten zoals autorijden, fietsen of joggen op een openbare weg. Op sommige plaatsen bestaan er wetten die dergelijke activiteiten verbieden. Houd u aan de wetten die van toepassing zijn op uw regio, let op uw omgeving en matig het luisteren naar muziek.

Statische elektriciteit

- Als u dit apparaat gebruikt in een omgeving waar de lucht extreem droog is, kunt u een licht ongemak in uw oren waarnemen. Dit komt door een opeenhoping van statische elektriciteit in uw lichaam en is geen storing van de hoofdtelefoon. Door het dragen van kleding gemaakt van natuurlijke vezels kunt u het effect van statische elektriciteit minimaliseren.

简体中文

用前必读

使用安全须知

避免火灾、电击以及人身伤害的指示

关于 ⚠ 警告 和 ⚠ 注意 的注意事项

⚠ 警告	这些指示用于提醒使用者，本产品的不当使用可能会造成致命危险或严重伤害。
⚠ 注意	这些指示用于提醒使用者，本产品的不当使用可能会导致物品的破坏或受损。 *物品受损涉及对于家庭、家具或宠物所造成的损害或不良后果。

关于符号

⚠	△符号用于提醒使用者重要的指示或者警告。其意义取决于三角形中的记号。如左图般的记号是作为一般的注意、警告或慎防危险。
⃠	⃠ 符号用于提醒使用者不能执行的操作。圆圈中的标志指示使用者不能执行的操作。当出现左图符号时，表示不能拆开本设备。
●	● 符号用于提醒使用者必须要执行的操作。圆圈中的标志指示使用者应该执行的操作。当出现左图的符号时，表示必须将插头拔离插座。

请始终遵守以下指示

⚠ 警告

请勿自行拆卸或改装
除非用户手册中提供了说明，否则请勿进行任何操作。否则，将有可能导致设备故障。

请勿自行维修或更换零件
请务必联系您的经销商、Roland 服务中心或 Roland 官方经销商。

有关 Roland 服务中心和 Roland 官方经销商的列表，请参阅 Roland 网站。

请勿在下列位置或环境中使用或存放

- 受到极端温度影响的位置（例如：封闭车辆内日光直射、靠近加热管、位于发热设备顶部）
- 潮湿环境（例如：浴室、卫生间、潮湿地面）
- 暴露在蒸汽或烟气的环境
- 与盐接触的环境
- 受到雨淋
- 出现粉尘或沙土
- 受到剧烈振动和摇晃
- 放置在通风条件不佳的位置

避免长时间大音量播放
长时间大音量播放有可能造成听力损伤。如果出现任何听力损伤或者耳鸣，应立即停止使用本设备，并由专业医师诊治。

避免异物或液体进入设备内；请勿在设备上放置装有液体的容器
请勿将装有液体的容器（例如：花瓶）放在本产品上。切勿让异物（例如：可燃物体、硬币、金属丝）或液体（例如：水或果汁）进入本产品。否则，将有可能造成短路、运行故障或其他故障。

如果出现异常或故障，请关闭设备
在下列情况下，请立即关闭电源，并联系您的经销商、Roland 服务中心或 Roland 官方经销商进行维修。

- 出现焦糊味或者异常气味
- 有物体落入设备内或者液体溅到设备上时
- 本设备已受雨淋（或受潮）
- 设备似乎无法正常工作或者性能出现明显变化

有关 Roland 服务中心和 Roland 官方经销商的列表，请参阅 Roland 网站。

注意预防儿童受伤
在有儿童在场的地点使用本设备时，或者儿童使用本设备时，务必有成人在场监督和指导。

切勿摔落设备或使其遭受强烈碰撞
否则，将有可能造成设备损坏或发生故障。

操作含锂离子电池的设备
请勿在低温或高温环境下使用、充电或放置本设备

- 阳光直射
- 火源附近
- 炎热天气的车内等
  - 使用时的环境温度范围：5-40°C
  - 充电时的环境温度范围：5-35°C
  - 存放时的环境温度范围：0-40°C
- 请勿将设备长时间置于充电状态
  充电完成后，断开充电电源；请勿长时间连接电源。

⚠ 注意

请勿攀爬到本设备顶部，或者在上方放置重物
否则，您将有可能因设备倒塌或坠落而受伤。

移动本设备之前，请先断开所有电源线/线缆
如果在移动设备之前未断开所有线缆，可能会造成设备损坏或发生故障。

注意不要夹到手指
请注意不要在开合耳机时夹到手指。

存在雷电威胁时，将电源插头从插座内拔出
如果不将电源插头从插座内拔出，将有可能造成触电。

将小件物品放在儿童接触不到的地方
为防止下列部件被意外吞食，应将其放在儿童接触不到的地方。

- 适配器插头
- 插头护盖
- 螺钉（使用时）

对于产品漏液的预防措施
如果内部锂离子电池漏液，请遵守以下注意事项。

- 不要用裸手触摸液体。
- 如果泄漏的液体不慎入眼，可能会导致失明。不要揉眼睛；用清水彻底冲洗。然后，立即就医。
- 如果液体流到皮肤或衣服上，可能会导致皮肤烧伤或皮炎。使用清水彻底冲洗受伤皮肤；然后，立即就医。

重要注意事项

电源：电池的使用

- 本产品配有锂离子电池。
- 即使长时间不使用本产品，也应每隔三个月充电一次，防止内部锂离子电池性能下降。
- 充电时的环境温度范围 5-35°C
  但是，为了充分利用锂离子充电电池的性能，我们建议您在 10-30°C 的温度范围内进行充电。
- 要为本机充电，请使用市售的 USB 电源适配器（5 V，500 mA 或更高规格）。如果使用具有快速充电功能的 USB 电源适配器（输出电压高于 5 V）对本机充电可能会发生故障，因此请勿使用此类型的 USB 电源适配器。
- 如果需要处理本产品，请勿将其作为家庭垃圾丢弃；如果内部锂离子电池无法正常使用，应依据当地法规予以处理。
- 本设备含锂离子电池。处理本设备时，请遵守当地的规定。切勿取出锂离子电池。否则可能会导致爆裂或火灾。

安放方式

- 本设备可能会干扰收音机和电视机的信号接收。请勿在此类接收器附近使用本设备。
- 如果在本设备附近操作无线通信设备（例如：手机），则有可能产生噪音。拨打或接听电话或通话中时，可能会出现此类噪音。遇到此类问题时，应将此类无线设备转移位置，使其远离本设备，或将无线设备关闭。
- 将本设备从一个位置移至温度和/或湿度有较大差异的另一位置时，设备内部可能会形成小水滴（冷凝）。如果在这种条件下使用本设备，则有可能造成设备损坏或发生故障。因此，在使用本设备之前，必须将其静置数小时，直至凝结水珠完全蒸发。
- 请勿将装有液体的容器或物体放置在本设备顶部。另外，有任何液体溅到本设备表面时，务必使用一块干布立即擦拭。

维护

- 请勿使用汽油、稀释剂、酒精或任何种类的溶剂，以免造成褪色和/或变形。

其他注意事项

- 应妥善使用本设备的按键、滑块或其他控件以及插座和接头。用力过猛可能会导致故障。
- 断开所有线缆时，应握住接头，请勿拉拽线缆。这样可避免发生短路或者损坏线缆的内部元件。
- 为了避免影响到附近其他人员，请尽量将本设备的音量保持在合理水平。
- 处理包装本设备的包装纸箱或缓冲材料时，必须遵守适用于当地的废物处理规定。
- 确保仅使用随附的音频线缆。请勿将随附的音频线缆用于任何其他设备

关于射频发射的注意事项

- 以下行为可能使您受到法律惩罚。
  - 拆卸或改装此设备。
  - 移除贴在此设备背面的认证标签。
  - 在购买地点以外的国家/地区使用此设备
- 如果植入心脏起搏器，请勿在距离植入位置 22 厘米的范围内使用本产品。这样可能会影响心脏起搏器的正常运转。

安全聆听

- 适度享受音乐。根据美国言语语言听力协会的说法，"长时间在高音量下使用耳机可能导致终身听力受损。"V-MODA 不仅努力提供愉快的聆听体验，同时也十分重视用户的健康和安全。我们建议您以合适的音量使用耳机适当的时间长度。
- 以下噪声暴露图表由美国职业安全与健康管理局制定，有助于确定安全聆听的音量和持续时间。

声级 (dBA)	最大听音时长
90	8 小时
92	6 小时
95	3 小时
100	2 小时
102	1.5 小时
105	1 小时
110	0.5 小时
115	0.25 小时或更短

注意周围环境

- 在公共道路上进行驾驶、骑自行车或慢跑等活动时，请勿使用耳机。一些地方有法律禁止此类活动。在听音乐时遵守适用于您所在地区的法律，注意周围环境并保持节制。

静电

- 如果您在空气非常干燥的环境中使用本机，您可能会注意到耳朵有轻微的不适。这是由于您身体内积聚的静电，并非耳机故障。通过穿着天然纤维制成的衣服，可以最大限度地减少静电的影响。

繁體中文

請先閱讀本文件

安全使用此裝置

預防火災、觸電或人員傷害的指示說明

關於 ⚠ 警告和 ⚠ 注意圖示

⚠ 警告	旨在提醒使用者，若使用不當，可能造成人員傷亡之風險。
⚠ 注意	旨在提醒使用者，若使用不當，可能造成人身傷害或財產損失之風險。 * 財產損失係指對住家及內部家具，以及家中動物寵物造成損害或其他不良效果。

關於符號

⚠	△ 符號旨在提示使用者重要的指示說明或警告事項。符號的具體意義，則視三角形內的設計圖案而定。例如左邊的符號，係指對危險的一般注意、警告或提示意涵。
⃠	⃠ 符號旨在提示使用者絕對不可從事的事項（禁止事項）。圓形內的設計圖案，指的便是禁止從事的特定事項。例如左邊的符號，代表絕對不可拆解此裝置。
●	此 ● 符號旨在提示使用者務必執行的事項。圓圈內的設計圖案，所指的便是必須執行的特定事項。例如左邊的符號，其代表的意義便是必須將電源線插頭從插座拔下。

請務必詳讀下列內容

⚠ 警告

請勿自行拆解或更動
切勿自行進行手冊中未指示的任何操作。若自行操作，則可能造成裝置故障。

請勿自行維修或更換零件
請確保與您的經銷商，Roland 服務中心或 Roland 官方經銷商聯繫。

有關 Roland 服務中心與 Roland 官方經銷商的清單，請造訪 Roland 網站。

請勿在下列地點和環境使用或存放本裝置

’ 極端溫度下（例如受太陽直射的密閉車輛中、靠近加熱管道、發熱設備上方）；
’ 潮濕環境（例如浴室、盥洗室或濕滑地面）；
’ 接觸蒸氣或煙霧；
’ 接觸鹽巴；
’ 接觸雨水；
’ 接觸灰塵或沙；
’ 或在高強度震動或晃動下；
’ 通風不良的空間

避免長時間以高音量播放
長期在高音量下使用本裝置，可能造成聽力損失。如果您曾出現任何聽力損失或耳鳴的情況，應立即停止使用本裝置，並諮詢專業醫師。

請勿讓異物或液體進入裝置內；請勿在裝置上方擺放帶有液體的容器
請勿在本產品上方擺放帶有液體的容器（如花瓶）。請勿讓異物（例如易燃物體、硬幣、線材）或液體（水或果汁）進入產品內部。可能造成短路、操作錯誤或其他故障情況。

若發生異常或故障，請關閉本裝置
若發生以下情況，請立即關閉電源，並與您的經銷商，Roland 服務中心或 Roland 官方經銷商聯繫以進行維修。

’ 若出現煙霧或異常氣味；
’ 異物掉入裝置內，或液體不慎灑在裝置上；
’ 裝置接觸過雨水（或已淋濕）；
’ 裝置運作不正常，或效能出現明顯改變。

有關 Roland 服務中心與 Roland 官方經銷商的清單，請造訪 Roland 網站。

保護兒童免受傷害
使用本裝置時若一旁有兒童，或者當由兒童使用本裝置使，請務必由成人陪同來提供監督與指導。

本裝置不得掉落地面或遭受強力撞擊
否則，可能造成裝置毀損或故障。

包含鋰離子電池的裝卸裝置
請勿在低溫或高溫的環境下使用、充電或將其放置在低溫或高溫的地方

’ 陽光直射
’ 靠近火源
’ 在炎熱的天氣放置在車內等情況
’ 使用過程的環境溫度範圍：5–40 °C
’ 充電過程的環境溫度範圍：5–35 °C
’ 存放期間的環境溫度範圍：0–40 °C
’ 請勿將裝置處於長時間充電的狀態。
充電完成後，請斷開用於充電的電源；請勿長時間保持電源連接。

⚠ 警告

請勿在裝置上隨意攀爬，或在裝置上放置重物
否則，裝置會因翻倒或掉落而損壞。

搬動裝置前，請拔除所有線路/纜線
若在搬動裝置前，沒有拔除所有線路，則可能因此造成裝置損壞或故障。

請小心搬運，不要壓傷手指
打開或關上耳機時，請留意不要夾到手指。

每當有雷擊危險時，請斷開電源插頭與電源插座的連接
如果未從插座上拔下電源插頭，則有觸電風險。

請將小型配件和零件放在孩童無法取得的地方
為避免下列的零件不慎讓孩童吞食，請將這些零件放在孩童無法取得的地方。

’ 轉接器插頭
’ 插頭蓋
’ 螺絲（使用時）

產品漏液時的預防措施
如果液體從內部鋰離子電池漏出，請遵循以下注意事項。

’ 請勿徒手接觸電池液體。
’ 如果電池漏液不慎進入眼睛，可能造成視力損失。此時請勿搓揉眼睛；請使用清水徹底沖洗眼睛。接著立即就醫。
’ 如果漏液接觸皮膚或衣物，可能造成皮膚灼燒感或發炎狀況。使用清水徹底沖洗受影響的部位，接著立即就醫。

重要注意事項

電源供應：電池

’ 本產品配有鋰離子電池。
’ 即使您長時間不使用本產品，也應每個三個月充電一次，以防止內部鋰離子電池退化。
’ 充電過程中的環境溫度範圍為 5–35 °C。然而，為了充分利用可充電鋰離子電池的效能，我們建議您在 10–30°C 的溫度範圍內進行充電。
’ 若要為該裝置充電，請使用市售的 USB 電源變壓器（5V、500 mA或更高）。如果使用具有快速充電功能（其輸出電壓大於 5V）的 USB 電源變壓器為該裝置進行充電，則此裝置可能會出現故障，因此請勿使用此類 USB 電源變壓器。
’ 如果您需要處置本產品，請勿隨意地將本產品與家居廢物一起丟棄；如果內部鋰離子電池無法使用，則應按照當地法規進行處理。
’ 本裝置含有鋰離子電池。處置此裝置時，請遵守適用於您所在地區的法規。切勿取出鋰離子電池。這樣做可能會導致爆裂或火災。

放置位置

’ 本裝置可能會和廣播和電視接收訊號產生干擾。請勿於這類接受器的附近使用本裝置。
’ 如果在本裝置附近操作電話等無線通訊裝置，則可能產生噪音。接收電話、撥打電話或通話中，都可能產生噪音。如果出現這類問題，請將無線裝置移開，保持本裝置和無線裝置的距離，或將無線裝置關機。
’ 如果將裝置自一處，搬移到溫度及/或濕度差異極大的地點，裝置內部可能產生水滴（凝結）。如果您試圖在此情況下使用本裝置，則可能造成損壞或故障。因此，使用本裝置前，請將裝置靜置數小時，直至水汽凝結完全揮散。
’ 請勿在本裝置上方擺放帶有液體的容器或其他物品。此外，若不慎將液體潑灑在裝置表面，請立即使用柔軟乾布來擦拭。

保養

’ 請勿使用汽油、稀釋劑、酒精或任何溶劑，以防裝置表面變色及/或變形。

其他注意事項

’ 請合理小心使用裝置按鈕、滑桿、其他控制元件、插孔與連接器。粗暴的操作可能造成故障。
’ 拔除所有纜線時，請握在連接器來拔除，而不是抓在纜線上。這樣可以避免短路，或對纜線的內部零件造成損壞。
’ 為避免打擾他人，請將本裝置的音量保持在合理範圍。
’ 在處置包裝此裝置的包裝紙箱或緩衝材料時，請務必遵守適用於當地的廢物處理法規。
’ 確保僅使用隨附的音頻纜線。請勿將隨附的音頻纜線與任何其他裝置一起使用

關於射頻輻射的注意事項

’ 以下行為可能會導致您受到法律的制裁。
’ 拆卸或改裝此裝置。
’ 取下附於在裝置背面的認證標籤。
’ 在非購買國家/地區使用此裝置
’ 請勿在距離心律調節器植入位置 22 公分處使用本產品。這樣做可能會影響心律調節器的操作。

安全聆聽

’ 請適度欣賞音樂。美國語言治療及聽力協會（American Speech-Language-Hearing Association）指出：「長時間使用耳機可能導致終生聽力障礙。」V-MODA 雖然致力於提供愉快的聆聽體驗，但也非常重視客戶的健康和安全。建議您在適當的音量下、適當的時間長度內使用耳機。
’ 以下為美國職業安全與健康管理局 (United States Occupational Safety and Health Administration) 制定的噪音暴露表，您可以參考該表確定安全收聽的音量和持續時間。

音量分貝數 dBA	最長聆聽時間
90	8 小時
92	6 小時
95	3 小時
100	2 小時
102	1 ½ 小時
105	1 小時
110	½ 小時
115	¼ 小時或更少

留意您周遭的環境

’ 在公共道路上進行駕駛、騎自行車或慢跑等活動時，請勿使用耳機。部分地方的法律禁止從事此類活動。請遵守適用於您所在地區的法律，注意周圍環境，並適度使用耳機收聽音樂。

靜電

’ 如果您在空氣極度乾燥的狀況下使用本裝置，您可能會感到耳朵有輕微的不適。這是您體內累積的靜電所造成，並非可機故障。穿著天然纖維材質製成的服裝可以將靜電的影響降到最低。

한국어

사전에 숙지해야 할 정보

안전하게 장치 사용하기

화재, 전기 충격 또는 인명 피해를 예방하는 지침

⚠ 경고 및 ⚠ 주의 알림에 대해

⚠ 경고	장치를 부적절하게 사용할 경우 사망 또는 중상을 입을 수 있다는 위험을 알려줄 때 사용합니다.
⚠ 주의	장치를 부적절하게 사용할 경우 부상 또는 물질적 피해가 발생할 수 있다는 위험을 알려줄 때 사용합니다. * 물질적 피해는 애완동물뿐만 아니라 집 및 모든 가구에 대한 피해나 역효과도 의미합니다.

기호에 대해

⚠	△ 기호는 사용자에게 중요한 지침이나 경고를 알려줍니다. 기호의 의미는 삼각형 안에 있는 모양에 의해 결정됩니다. 왼쪽에 있는 기호는 위험에 대한 일반적인 주의나 경고에 사용됩니다.
⃠	⃠ 기호는 사용자에게 절대로 해서는 안되는(금지된) 행위를 알려줍니다. 금지된 행위는 원 안에 있는 모양에 의해 결정됩니다. 왼쪽에 있는 기호는 장치를 분해해서는 안된다는 것을 의미합니다.
●	● 기호는 사용자에게 반드시 해야 하는 행위를 알려줍니다. 반드시 해야 하는 행위는 원 안에 있는 모양에 의해 결정됩니다. 왼쪽에 있는 기호는 콘센트에서 전원 플러그를 분리해야 한다는 것을 의미합니다.

항상 다음을 준수하십시오

⚠ 경고

직접 분해하거나 개조하지 마십시오.
사용 설명서에서 나와 있지 않은 내용은 절대로 수행하지 마십시오. 오작동을 일으킬 수 있습니다.

직접 부품을 수리하거나 교체하지 마십시오.
판매자, Roland 서비스 센터 또는 공식 Roland 판매자에게 문의하십시오.

Roland 서비스 센터 및 공식 Roland 판매자 목록은 Roland 웹 사이트를 참조하십시오.

다음과 같은 장소에서 사용하거나 보관하지 마십시오.

- 온도가 매우 높거나 낮은 곳(예: 밀폐된 차량의 직사광선, 열풍 덕트 근처, 열이 나는 장비 상단), 또는
- 습한 곳(예: 욕조, 화장실, 젖은 바닥), 또는
- 증기 또는 연기에 노출된 곳, 또는
- 염분에 노출된 곳, 또는
- 비에 노출된 곳, 또는
- 먼지가 많거나 모래가 있는 곳, 또는
- 강한 진동과 흔들림이 발생할 수 있는 곳, 또는
- 통풍이 안 되는 곳

높은 볼륨으로 장시간 사용하지 마십시오.
장시간 높은 볼륨으로 장치를 사용하면 청력이 손상될 수 있습니다. 청력에 이상이 있거나 귀가 울리면 즉시 사용을 중단하고 전문의와 상담하십시오.

이물질이나 액체가 장치에 들어가지 않도록 하십시오. 케이스에 액체가 들어가지 않도록 하십시오.
제품 위에 액체가 들어있는 용기(꽃병 등)를 두지 마십시오. 이물질(예: 가연성 물체, 동전, 와이어) 또는 액체(예: 물 또는 주스)를 제품에 넣지 마십시오. 합선 또는 기타 오작동이 발생할 수 있습니다.

이상 또는 오작동이 발생하면 장치를 끄십시오.
다음과 같은 경우에는 즉시 전원을 끄고 판매자, Roland 서비스 센터 또는 공식 Roland 판매자에게 서비스를 요청하십시오.

- 연기가 나거나 이상한 냄새가 나는 경우, 또는
- 장치에 물체가 떨어졌거나 장치에 액체가 쏟아진 경우, 또는
- 장치가 비에 노출되었거나 젖은 경우, 또는
- 장치가 정상적으로 작동하지 않는 것 같거나 성능에 현저한 변화가 있는 경우

Roland 서비스 센터 및 공식 Roland 판매자 목록은 Roland 웹 사이트를 참조하십시오.

어린이가 다치지 않도록 주의를 기울이십시오.
어린이가 있는 장소에서 사용하거나 어린이가 사용할 때에는 보호자가 항상 가까이에서 주의를 기울이십시오.

떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.
손상되거나 오작동을 일으킬 수 있습니다.

리튬 이온 배터리가 내장된 장치의 취급
온도가 낮거나 높은 곳에서 장치를 사용하거나 충전하거나 두지 마십시오.

- 직사광선
- 불 근처
- 더운 날 차량 내부 등
  - 사용 중 주변 온도 범위: 5~40℃
  - 충전 중 주변 온도 범위: 5~35℃
  - 보관 중 주변 온도 범위: 0~40℃
- 장치를 장시간 충전하지 마십시오.
  충전이 완료되면 충전에 사용되는 전원 공급 장치를 분리하십시오. 전원 공급 장치를 장시간 연결한 채 두지 마십시오.

⚠ 주의

장치 위에 올라서거나 무거운 물체를 올려놓지 마십시오.
장치가 넘어지거나 떨어질 때 부상을 입을 수 있습니다.

장치를 이동하기 전에 모든 코드/케이블을 분리하십시오.
장치를 이동하기 전에 모든 케이블을 분리하지 않으면 오작동을 일으킬 수 있습니다.

손가락이 끼지 않도록 주의하십시오.
헤드폰을 열거나 닫을 때 손가락이 끼지 않도록 주의하십시오.

번개를 맞을 위험이 있을 때마다 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오.
콘센트에서 전원 플러그를 뽑지 않으면 감전의 위험이 있습니다.

작은 물건은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
아래에 있는 부품을 실수로 삼키지 않도록 하려면 항상 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

- 어댑터 플러그
- 플러그 캡
- 나사(사용시)

제품에서 액체가 새는 경우 예방 조치
내부 리튬 이온 배터리에서 액체가 새면 다음 예방 조치를 준수하십시오.

- 맨손으로 액체를 만지지 마십시오.
- 새어 나온 액체가 눈에 들어가면 시력을 잃을 수 있습니다. 눈을 비비지 말고 깨끗한 물로 완전히 씻어 내십시오. 그런 다음 즉시 의사에게 진찰을 받으십시오.
- 액체가 피부나 옷에 묻으면 피부 화상이나 피부염이 발생할 수 있습니다. 액체가 묻은 부위를 깨끗한 물로 완전히 씻어 내십시오. 그런 다음 즉시 의사에게 진찰을 받으십시오.

중요한 참고 사항

전원 공급: 배터리 사용

- 이 제품에는 리튬 이온 배터리가 내장되어 있습니다.
- 이 제품을 장기간 사용하지 않더라도 내부 리튬 이온 배터리 성능 저하를 방지하기 위해 3개월에 한 번씩 충전해야 합니다.
- 충전 중 주변 온도 범위 5~35℃.
  그러나 충전식 리튬 이온 배터리의 성능을 최대한 활용하려면 10~30℃의 온도 범위에서 충전하는 것이 좋습니다.
- 이 장치를 충전하려면 시중에서 판매되는 USB 전원 어댑터(5V, 500mA 이상)를 사용하십시오. 급속 충전 기능(5V 이상의 전압 출력)이 있는 USB 전원 어댑터를 사용하여 충전하면 장치가 오작동할 수 있으므로 이러한 유형의 USB 전원 어댑터는 사용하지 마십시오.
- 이 제품을 폐기해야 하는 경우 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 내부 리튬 이온 배터리를 사용할 수 없게 되면 현지 규정에 따라 폐기해야 합니다.
- 이 장치에는 리튬 이온 배터리가 내장되어 있습니다. 이 장치를 폐기할 때는 해당 지역에 적용되는 규정을 준수하십시오. 리튬 이온 배터리를 제거하지 마십시오. 폭발 또는 화재가 발생할 수 있습니다.

배치

- 이 장치는 라디오 및 TV 수신을 방해할 수 있습니다. 이러한 수신기 근처에서 이 장치를 사용하지 마십시오.
- 휴대폰과 같은 무선 통신 장치를 이 장치 근처에서 작동하면 소음이 발생할 수 있습니다. 이러한 소음은 전화를 받거나 통화를 시작할 때 또는 대화 중에 발생할 수 있습니다. 이러한 문제가 발생하면 무선 장치를 이 장치에서 더 멀리 떨어져 있도록 재배치하거나 전원을 꺼야 합니다.
- 온도 및/또는 습도가 매우 다른 한 위치에서 다른 위치로 이동하면 장치 내부에 물방울(결로)이 맺힐 수 있습니다. 이 상태에서 장치를 사용하려고 하면 손상 또는 오작동이 발생할 수 있습니다. 따라서 장치를 사용하기 전에 물방울이 완전히 증발할 때까지 몇 시간 동안 그대로 두어야 합니다.
- 이 장치 위에 액체가 담긴 용기나 다른 물건을 올려놓지 마십시오. 또한 이 장치 표면에 액체를 흘렸을 때마다 부드럽고 마른 천으로 즉시 닦아내십시오.

유지 관리

- 변색 및/또는 변형의 가능성을 피하기 위해 벤젠, 시너, 알코올 또는 어떠한 종류의 솔벤트도 사용하지 마십시오.

추가 예방 조치

- 장치의 버튼, 슬라이더 또는 기타 컨트롤을 사용할 때 및 잭과 커넥터를 사용할 때 적절한 주의를 기울이십시오. 거칠게 취급하면 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 모든 케이블을 분리할 때 케이블이 아닌 커넥터를 잡고 당기십시오. 단락이나 케이블 부품의 손상을 예방할 수 있습니다.
- 주위에 있는 사람을 방해하지 않으려면 장치의 볼륨을 적당한 수준으로 유지하십시오.
- 이 장치가 포장된 포장 상자 또는 완충재를 폐기할 때는 해당 지역에 적용되는 폐기물 처리 규정을 준수해야 합니다.
- 동봉된 오디오 케이블만 사용하십시오. 동봉된 오디오 케이블을 다른 장치와 함께 사용하지 마십시오.

무선 주파수 방출에 관한 주의 사항

- 다음과 같은 행위는 법률의 처벌을 받을 수 있습니다.
  - 장치를 분해하거나 개조하는 행위
  - 장치 뒷면에 부착된 인증 레이블을 제거하는 행위
  - 구입한 국가가 아닌 다른 국가에서 장치를 사용하는 행위
- 심장 박동기가 이식된 위치로부터 22cm 이내에서는 이 제품을 사용하지 마십시오. 그렇게 하면 심장 박동기의 작동에 영향을 미칠 수 있습니다.

안전한 음악 감상

- 적절히 음악을 즐기십시오. 아메리칸 스피치 언어 협회(American Speech-Language-Hearing Association)는 "장시간 높은 볼륨으로 헤드폰을 사용하면 평생 청력 손상을 초래할 수 있습니다."라고 했습니다. V-MODA는 즐겁게 음악을 감상할 수 있도록 노력할 뿐만 아니라, 고객의 건강과 안전에도 관심을 기울이고 있습니다. 적절한 볼륨으로 적절한 시간 동안 헤드폰을 사용할 것을 권장합니다.
- 다음의 소음 노출 차트는 미국 산업 안전 보건청(United States Safety and Health Administration)에 의해 개발되었으며, 안전한 음악 감상을 위한 볼륨과 지속 시간을 결정하는 데 도움이 됩니다.

사운드 레벨 dBA	최대 청취 시간
90	8시간
92	6시간
95	3시간
100	2시간
102	1시간 30분
105	1시간
110	30분
115	15분 이하

주변 환경에 주의를 기울이십시오.

- 일반 도로에서 운전, 사이클 또는 조깅과 같은 활동을 하는 동안에는 헤드폰을 사용하지 마십시오. 일부 지역에서는 이러한 활동을 법률로 금지하고 있습니다. 해당 지역의 법률을 준수하고, 주위 환경에 주의를 기울이십시오. 또한 음악을 들을 때에는 운동을 삼가십시오.

정전기

- 공기가 매우 건조한 상태에서 이 장치를 사용할 경우, 귀에서 약간의 불편함을 느낄 수 있습니다. 이것은 신체에 정전기가 축적되어 있기 때문이며 헤드폰 오작동이 아닙니다. 천연 섬유로 만든 옷을 입을 경우, 정전기의 영향을 최소화할 수 있습니다.

Roland Service Centers and Distributors

When you need repair service, access this URL and find your nearest Roland Service Center or authorized Roland distributor in your country.

https://roland.cm/service

For the USA

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment requires shielded interface cables in order to meet FCC class B limit.
Any unauthorized changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

For Canada

CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B)

For EU Countries

Manufacturer:	Roland Corporation 2036-1 Nakagawa, Hosoe-cho, Kita-ku, Hamamatsu, Shizuoka 431-1304, JAPAN
Importer:	Roland Corporation ENA 23 Zone 1 nr. 1620 Klaus-Michael Kuehnelaan 13, 2440 Geel, BELGIUM

For the U.K.

Manufacturer:	Roland Corporation 2036-1 Nakagawa, Hosoe-cho, Kita-ku, Hamamatsu, Shizuoka 431-1304, JAPAN
Importer:	Roland Europe Group Limited Hive 2, 1530 Arlington Business Park, Theale, Reading, Berkshire. RG7 4SA United Kingdom

For EU Countries, For the U.K.

UK This symbol indicates that in EU countries, this product must be collected separately from household waste, as defined in each region. Products bearing this symbol must not be discarded together with household waste.

DE Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt in EU-Ländern getrennt vom Hausmüll gesammelt werden muss gemäß den regionalen Bestimmungen. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht zusammen mit den Hausmüll entsorgt werden.

FR Ce symbole indique que dans les pays de l'Union européenne, ce produit doit être collecté séparément des ordures ménagères selon les directives en vigueur dans chacun de ces pays. Les produits portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.

IT Questo simbolo indica che nei paesi della Comunità europea questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici, secondo la legislazione in vigore in ciascun paese. I prodotti che riportano questo simbolo non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151.

ES Este símbolo indica que en los países de la Unión Europea este producto debe recogerse aparte de los residuos domésticos, tal como esté regulado en cada zona. Los productos con este símbolo no se deben depositar con los residuos domésticos.

PT Este símbolo indica que nos países da UE, a recolha deste produto deverá ser feita separadamente do lixo doméstico, de acordo com os regulamentos de cada região. Os produtos que apresentem este símbolo não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

NL Dit symbool geeft aan dat in landen van de EU dit product gescheiden van huishoudelijk afval moet worden aangeboden, zoals bepaald per gemeente of regio. Producten die van dit symbool zijn voorzien, mogen niet samen met huishoudelijk afval worden verwijderd.

DK Dette symbol angiver, at i EU-lande skal dette produkt opsamles adskilt fra husholdningsaffald, som defineret i hver enkelt region. Produkter med dette symbol må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald.

NO Dette symbolet indikerer at produktet må behandles som spesialavfall i EU-land, iht. til retningslinjer for den enkelte regionen, og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Produkter som er merket med dette symbolet, må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

SE Symbolen anger att i EU-länder måste den här produkten kasseras separat från hushållsavfall, i enlighet med varje regions bestämmelser. Produkter med den här symbolen får inte kasseras tillsammans med hushållsavfall.

FI Tämä merkintä ilmaisee, että tuote on EU-maissa kerättävä erillään kotitalousjätteistä kunkin alueen voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tällä merkinnällä varustettuja tuotteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.

HU Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az Európai Unióban ezt a terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve, az adott régióban érvényes szabályozás szerint kell gyűjteni. Az ezzel a szimbólummal ellátott termékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.

PL Symbol oznacza, że zgodnie z regulacjami w odpowiednim regionie, w krajach UE produktu nie należy wyrzucać z odpadami domowymi. Produktów opatrzonych tym symbolem nie można utylizować razem z odpadami domowymi.

CZ Tento symbol udává, že v zemích EU musí být tento výrobek sbírán odděleně od domácího odpadu, jak je určeno pro každý region. Výrobky nesoucí tento symbol se nesmí vyhazovat spolu s domácím odpadem.

SK Tento symbol vyjadruje, že v krajinách EÚ sa musí zber tohto produktu vykonávať oddelene od domového odpadu, podľa nariadení platných v konkrétnej krajine. Produkty s týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať spolu s domovým odpadom.

EE See sümbol näitab, et EL-i maades tuleb see toode olemprügist eraldi koguda, nii nagu on igas piirkonnas määratletud. Selle sümboliga märgitud tooteid ei tohi ära visata koos olmeprügiga.

LT Šis simbolis rodo, kad ES šalyse šis produktas turi būti surenkamas atskirai nuo buitinių atliekų, kaip nustatyta kiekviename regione. Šiuo simboliu paženklinti produktai neturi būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis.

LV Šis simbols norāda, ka ES valstīs šo produktu jāievāc atsevišķi no mājsaimniecības atkritumiem, kā noteikts katrā reģionā. Produktus ar šo simbolu nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.

SI Ta simbol označuje, da je treba proizvod v državah EU zbirati ločeno od gospodinjskih odpadkov, tako kot je določeno v vsaki regiji. Proizvoda s tem znakom ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.

GR Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι στις χώρες της Ε.Ε. το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε κάθε περιοχή. Τα προϊόντα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

For the USA

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

(FCC Part15 Subpart C §15.247, 15.253, 15.255)

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines as this equipment has very low levels of RF energy.

(FCC Part15 Subpart C §15.247, 15.253, 15.255)

For Canada

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

(RSS-Gen §8.4)

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules as this equipment has very low levels of RF energy.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISDE puisque cet appareil a une niveau tres bas d'energie RF.

(RSS-102 §2.6)

For China

有关产品中所含有害物质的说明

本资料就本公司产品中所含的特定有害物质及其安全性予以说明。
本资料适用于2007年3月1日以后本公司所制造的产品。

环保使用期限

此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品，表示环保使用期限的年数。所谓环保使用期限是指在自制造日起的规定期限内，产品中所含的有害物质不致引起环境污染，不会对人身、财产造成严重的不良影响。
环保使用期限仅在遵照产品使用说明书，正确使用产品的条件下才有效。
不当的使用，将会导致有害物质泄漏的危险。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳 (壳体)	×	○	○	○	○	○
电子部件（印刷电路板等）	×	○	×	○	○	○
附件（电源线、交流适配器等）	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。
（企业可在此处，根据实际情况对上表中打"×"的技术原因进行进一步说明。）

For the USA, For v-moda.com purchased customers

V-MODA SUPPORT TEAM

For any issues relating to your V-MODA product, please contact our V-MODA Support Team directly.

Visit: www.v-moda.com/support
Email: support@v-moda.com
Call: +1 888.866.3252

お問い合わせの窓口

ホームページをご覧ください

Roland製品

電子楽器製品（電子ピアノ、電子ドラム、シンセサイザーなど）
https://roland.cm/roland_support

プロAV製品（ビデオ・ミキサー、業務用映像音響機器など）
https://roland.cm/proav_support

BOSS製品
https://roland.cm/boss_support

'22. 02. 01 現在