WIRELESS MOUSE

MODEL: CA282A / T98



▪User Manual ▪ Benutzerhandbuch ▪ Manuel de l'Utilisateur
▪ Manual de usuario ▪ Manuale d'uso ▪ 取扱説明書

DIAGRAM

English



1. Left Button
2. Scroll Wheel Button
3. Right Button
4. Fire Button
5. DPI+
6. DPI-
7. Light Switch Button
8. DPI Lock
9. Forward
10. Backward
11. Polling Rate Switch Button
12. USB Receiver
13. Switch

OPERATION GUIDE

Wireless Mode

Take out the mouse and plug the USB receiver into the computer. When the driver is installed successfully, the mouse will start to serve.

Wired Mode

Take out the mouse and connect the mouse and computer via the charging cable. When the driver is installed successfully, the mouse will start to serve.

PRODUCT FEATURES

1. Programming Function: Support customized buttons setting, polling rate adjustment, customized lighting modes and DPI adjustment via the programming software, which can be installed from included CD or https://gamingffe.com/pages/download
2. 6 Levels DPI Adjustment: 1200 (red) /2400 (blue) /3500 (green) /5000 (pink) /7000 (yellow) / 10000 (cyan). The default DPI is 1200. You can switch via DIP+ and DPI- button.
3. Charging function: the mouse can be charged while using the attached charging cable under wired mode, or the 5V charger can be connected separately for charging.
4. Low power reminder: when the mouse is out of power, the red flashing light of scroll wheel prompts; when charging, the light of scroll wheel will turn red; after fully charged, the light of scroll wheel will turn green.
5. Short press light switch button to switch lighting modes.

TROUBLESHOOTING FOR WIRELESS CONNECTION

Unplug the receiver from the computer and press the left button + scroll wheel + right button for over 3 seconds. After the scroll wheel flashing yellow, release the buttons and insert receiver into computer. The mouse can be used after its scroll wheel turns off light.

If the product does not respond after operation according to the above solution, please repeat the above operation. If there is still no response after trying, please contact our customer service for help. Customer support **Email: csforcustomer@g-mail.com**

NOTE

1. Please do not use the mouse on the glass or mirror.
2. Programming software is only available on Windows.
3. Forward and Backward button are unavailable on Mac OS.

DIAGRAMM

Deutsch



1. Linker Taste
2. Scrollrad
3. Rechter Taste
4. Feuerknopf
5. DPI+
6. DPI-
7. Lichtschalterknopf
8. DPI Sperre
9. Nach vorne
10. Rückwärts
11. Polling Rate Switch Button
12. USB-Empfänger
13. Schalter

BEDIENERFÜHRUNG

kabelloser Modus

Nehmen Sie die Maus heraus und stecken Sie den USB-Empfänger in den Computer. Wenn der Treiber erfolgreich installiert wurde, wird die Maus in Betrieb genommen.

Kabelgebundener Modus

Nehmen Sie die Maus heraus und verbinden Sie Maus und Computer über das Ladekabel. Wenn der Treiber erfolgreich installiert wurde, wird die Maus in Betrieb genommen.

PRODUKTMERKMALE

1. Programmierfunktion: Unterstützt die Einstellung von benutzerdefinierten Tasten, die Anpassung der Abfragerate, die benutzerdefinierten Beleuchtungsmodi und die DPI-Anpassung über die Programmiersoftware, die von der mitgelieferten CD oder https://gamingffe.com/pages/download installiert werden kann.
2. DPI-Einstellung mit 6 Stufen: 1200 (Rot) / 2400 (Blau) / 3500 (Grün) / 5000 (Pink) / 7000 (Gelb) / 10000 (Cyan). Die Standard-DPI ist 1200. Sie können über DIP + und DPI-umschalten.
3. Ladefunktion: Die Maus kann aufgeladen werden, während das angeschlossene Ladekabel im Kabelmodus verwendet wird, oder das 5-V-Ladegerät kann zum Laden separat angeschlossen werden.
4. Erinnerung an geringen Stromverbrauch: Wenn die Maus keinen Strom mehr hat, wird das rot blinkende Licht des Scrollrads angezeigt. Während des Ladevorgangs wird das Licht des Scrollrads rot. Nach dem vollständigen Aufladen leuchtet das Licht des Scrollrads grün.
5. Drücken Sie kurz die Lichtschaltertaste, um die Beleuchtungsmodi zu wechseln.

FEHLERBEHEBUNG FÜR DRAHTLOSE VERBINDUNGEN

Trennen Sie den Empfänger vom Computer und drücken Sie die linke Taste + das Scrollrad + die rechte Taste länger als 3 Sekunden. Lassen Sie die Tasten los und setzen Sie den Empfänger in den Computer ein, nachdem das Scrollrad gelb blinkt. Die Maus kann verwendet werden, nachdem das Scrollrad das Licht ausgeschaltet hat.

Wenn das Produkt nach dem Betrieb gemäß der obigen Lösung nicht reagiert, wiederholen Sie bitte den obigen Vorgang. Wenn nach dem Versuch immer noch keine Antwort erfolgt, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. **E-Mail: csforcustomer@gmail.com**

HINWEIS

1. Bitte benutzen Sie die Maus nicht auf dem Glas oder Spiegel.
2. Programmiersoftware ist nur unter Windows verfügbar.
3. Die Schaltfläche Vorwärts und Rückwärts ist unter Mac OS nicht verfügbar.

DIAGRAMME

Français



1. Bouton Cauche
2. Molette De Défilement
3. Bouton Droite
4. Bouton De Tir
5. DPI +
6. DPI –
7. Interrupteur D'éclairage
8. Verrouillage DPI
9. Boutons Précédent
10. Bouton Suivant
11. Commutateur Du Taux De Polling
12. Récepteur USB
13. Commutateur

GUIDE D'OPÉRATION

Mode Sans Fil

Retirez la souris et branchez le récepteur USB sur l'ordinateur. La souris fonctionne. lorsque le pilote est installé avec succès.

Mode filaire

Connectez la souris et l'ordinateur via le câble de charge. La souris commence à fonctionne lorsque le pilote est installé avec succès

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Fonction de programmation: elle soutient les configurations des boutons, du réglage d' DPI, du taux d'interrogation, et des modes d'éclairagevia le logiciel (l'obtenir à partir du CD du pilote inclus ou du site : https://gamingffe.com/pages/download)
2. 6 niveaux de DPI réglage : 1200 (rouge) / 2400 (bleu) / 3500 (vert) / 5000 (rose) / 7000 (jaune) / 10000 (cyan). Le DPI par défaut est 1200. Vous pouvez basculer via DIP + et DPI -bouton.
3. Fonction de charge: la souris peut être chargée en utilisant le câble de charge en mode filaire, ou le chargeur 5V peut être connecté séparément pour la charge.
4. Rappel de faible puissance : lorsque la souris est hors tension, le voyant rouge clignotant de la molette vous invite; lors du chargement, le voyant de la molette deviendra rouge; après la pleine chargé, le voyant de la molette deviendra vert.
5. Appuyez sur le bouton de l'interruptteur d'éclairage pour changer de mode d'éclairage.

DÉPANNAGE DE LA CONNEXION SANS FIL

Débranchez le récepteur et appuyez sur le bouton gauche + molette + bouton droit pendant plus de 3 secondes. Après que la molette clignote en jaune, relâchez les boutons et insérez le récepteur dans l'ordinateur. La souris fonctionne après que la lumière du molette s'est éteinte.

Si la souris ne répond pas après l'opération selon la solution ci-dessus, veuillez la répéter ci-dessus. S'il n'y a toujours pas de réponse après avoir essayé, veuillez contacter notre service client pour obtenir de l'aide. **Courriel : csforcustomer@gmail.com**

REMARQUE

1. Veuillez ne pas utiliser la souris sur le verre ou le miroir.
2. Le logiciel de programmation n'est disponible que sous Windows.
3. Les boutons Précédent et Suivant ne sont pas disponibles sur Mac OS.

DIAGRAMA

Español



1. Botón izquierdo
2. Botón de rueda de desplazamiento
3. Botón derecho
4. Botón de fuego
5. DPI+
6. DPI-
7. Botón de interruptor de luz
8. DPI Lock
9. Adelante
10. Hacia atrás
11. Botón de cambio de velocidad de sondeo
12. Receptor USB
13. Interruptor

MANUAL DE OPERACIONES

Modo inalámbrico

Saque el mouse y conecte el receptor USB a la computadora. Cuando el controlador se instala correctamente, el mouse comenzará a funcionar.

Modo cableado

Saque el mouse y conecte el mouse y la computadora a través del cable de carga. Cuando el controlador se instala correctamente, el mouse comenzará a funcionar.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Función de programación: admite la configuración de botones personalizados, el ajuste de la tasa de sondeo, los modos de iluminación personalizados y el ajuste de DPI a través del software de programación, que se puede instalar desde el CD incluido o https://gamingffe.com/pages/download

2. Ajuste de DPI de 6 niveles: 1200 (rojo) / 2400 (azul) / 3500 (verde) / 5000 (rosa) / 7000 (amarillo) / 10000 (cian). El DPI predeterminado es 1200. Puede cambiar mediante DIP + y el botón DPI-.
3. Función de carga: el mouse se puede cargar mientras se usa el cable de carga conectado en modo cableado, o el cargador de 5V se puede conectar por separado para cargar.
4. Recordatorio de baja potencia: cuando el mouse se queda sin energía, se enciende la luz roja intermitente de la rueda de desplazamiento; al cargar, la luz de la rueda de desplazamiento se volverá roja; después de estar completamente cargada, la luz de la rueda de desplazamiento se volverá verde.
5. Presione brevemente el botón del interruptor de luz para cambiar los modos de iluminación.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA LA CONEXIÓN INALÁMBRICA

Desenchufe el receptor de la computadora y presione el botón izquierdo + rueda de desplazamiento + botón derecho durante más de 3 segundos. Después de que la rueda de desplazamiento parpadee en amarillo, suelte los botones e inserte el receptor en la computadora. El mouse se puede usar después de que su rueda de desplazamiento apaga la luz.

Si el producto no responde después de la operación de acuerdo con la solución anterior, repita la operación anterior. Si aún no hay respuesta después de intentarlo, comuníquese con nuestro servicio al cliente para obtener ayuda. **Correo electrónico: csforcustomer@gmail.com**

NOTA

1. No utilice el mouse sobre el cristal o el espejo.
2. El software de programación solo está disponible en Windows.
3. Los botones de avance y retroceso no están disponibles en Mac OS.

DIAGRAMMA

Italiano



1. Pulsante Sinistro
2. Pulsante Rotellina di Scorrimento
3. Bottone Giusto
4. Pulsante di Fuoco
5. DPI +
6. DPI -
7. Pulsante Interruttore Luce
8. Blocco DPI
9. Inoltrare
10. Arretrato
11. Pulsante di Commutazione della Frequenza di Polling
12. Ricevitore USB
13. Interruttore

GUIDA OPERATIVA

Modalità Wireless

Estrarre il mouse e collegare il ricevitore USB al computer. Quando il driver è installato correttamente, il mouse inizierà a funzionare.

Modalità Cablata

Estrarre il mouse e collegare il mouse e il computer tramite il cavo di ricarica. Quando il driver è installato correttamente, il mouse inizierà a funzionare.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Funzione di programmazione: supporta l'impostazione personalizzata dei pulsanti, la regolazione della frequenza di polling, le modalità di illuminazione personalizzate e la regolazione DPI tramite il software di programmazione, che può essere installato dal CD incluso o https://gamingffe.com/-pages/download

2. Regolazione DPI a 6 livelli: 1200 (rosso) / 2400 (blu) / 3500 (verde) / 5000 (rosa) / 7000 (giallo) / 10000 (ciano). Il DPI predefinito è 1200. È possibile passare tramite DIP + e pulsante DPI-.
3. Funzione di ricarica: il mouse può essere caricato mentre si utilizza la modalità cablata del cavo di ricarica collegato oppure è possibile collegare separatamente il caricabatterie da 5 V per la ricarica.
4. Promemoria di basso consumo: quando il mouse è esaurito, viene visualizzata la luce rossa lampeggiante della rotella di scorrimento; durante la ricarica, la luce della rotella di scorrimento diventa rossa; dopo la carica completa, la luce della rotella di scorrimento diventerà verde.
5. Premere brevemente il pulsante interruttore luci per cambiare le modalità di illuminazione.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI PER LA CONNESSIONE WIRELESS

Scollegare il ricevitore dal computer e premere il tasto sinistro + rotella di scorrimento + tasto destro per oltre 3 secondi. Dopo che la rotella di scorrimento lampeggia in giallo, rilasciare i pulsanti e inserire il ricevitore nel computer. Il mouse può essere utilizzato dopo che la rotellina del mouse spegne la luce.

Se il prodotto non risponde dopo l'operazione secondo la soluzione sopra, ripetere l'operazione sopra. Se dopo aver provato non c'è ancora risposta, si prega di contattare il nostro servizio clienti per assistenza. **E-mail: csforcustomer@g-mail.com**

NOTA

1. Non utilizzare il mouse sul vetro o sullo specchio.
2. Il software di programmazione è disponibile solo su Windows.
3. I pulsanti Avanti e Indietro non sono disponibili su Mac OS.

各部の名称

日本語



1. 左ボタン
2. スクロールホイール
3. 右ボタン
4. ファイアボタン
5. DPI+
6. DPI-
7. ライト切替ボタン
8. DPIロックキー
9. 進むボタン
10. 戻るボタン
11. ポーリングレート調整ボタン
12. USBレシーバー
13. スイッチ

使い方

ワイヤレスモード

マウスを取り出して、USBレシーバーをコンピューターに差し込みます。ドライバーがインストール完了してから、マウスを使用できます。

有線モード

マウスを取り出して、充電ケーブルを使ってコンピューターと接続します。ドライバーがインストール完了してから、マウスを使用できます。

製品特徴

1. プログラミング機能：プログラミングソフトウェアを通じて、ボタン機能のカスタマイズ、ポーリングレート調整、ライト効果の調整とDPI設定等の操作を行います。プログラミングソフトウェアは、ディスク或いはウェブページ**(https://gamingffe.com/pages/download)**からダウンロードして、インストールできます。
2. 6段階DPI調整機能：1200(赤)/ 2400(ブルー) / 3500(緑)/5000 (ピンク) /7000 (黄) /10000(青)。デフォルト設定は1200です。DPI+/DPI-ボタンを押して、DPIを調整できます。

3. 充電機能：有線モードで使う時に、付属の充電ケーブルでマウスを使用しながら、充電できます。または、5V充電器に接続して充電することもできます。
4. 低電力リマインダー：マウスの電源が切れると、スクロールホイールの赤いライトが点滅します。充電中に、スクロールホイールのオレンジ色のライトが点滅します。充電完了したら、スクロールホイールの緑色のライトが点灯します。
5. 3つのライト効果：カラフルストリーミング/ネオン/単色常時点灯。デフォルト設定はカラフルストリーミングです。ライト切替ボタンを短押してライト効果を切り替え、3秒間押し続けてライトをオン/オフにします。

ワイヤレスモードで接続異常に対する解決策

レシーバーをコンピューターから抜いて、マウスの左ボタン、スクロールホイールと右ボタンを同時に3秒以上押し続け、スクロールホイールのライトが黄色で点滅すると放して、レシーバーをコンピューターに差し込み、スクロールホイールのライトが消えたら正常に使用できます。

上記の解決方法で操作して、問題が解決されない場合は、数回繰り返してみてください。それでも使用できないなら、カスタマーサービスまでお問い合わせください。**Eメール: csforcustomer@gmail.com**

ご注意

1. ガラスや鏡の上でマウスを使用しないでください。
2. プログラミングソフトウェアは、Windowsシステムでのみ使用できます。
3. 進むボタンと戻るボタンはMac OSシステムで利用できません。

FCC STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(Waste Electrical& Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

折叠尺寸：75×105(mm)	设计师：F	本品牌及其所使用的标志、名称、图像以及所有内容设计，其版权均为本公司所有，未经授权任何组织、个人、商业团体不得擅自使用、翻印，本公司保留追究其法律责任的权利！
展开尺寸：525×105(mm)	日　期：21-11-16	
材质及工艺：80g书纸	装订方式：风琴折	
印刷颜色：单色 双面印刷	备　注：成品封面朝上	